


Mises à jour techniques pour Eee PC ASUS

Les informations suivantes sont une mise à jour du manuel de l'utilisateur inclut dans la boîte de votre Eee PC.

Eee Docking

Lancer Eee @Vibe pour la première fois

1. Lorsque vous utilisez Eee @Vibe pour la première fois, lancez l'utilitaire depuis **Démarrer > Programmes > ASUS > ASUS VIBE > ASUS VIBE**. Une fenêtre d'attente apparaît.



2. L'écran de chargement apparaît ensuite pendant le téléchargement de la dernière version de Eee @Vibe depuis le serveur en ligne.



La vitesse de téléchargement dépend de la bande passante du réseau :

ADSL 1 M : 2 minutes

ADSL 2 M : 1 minutes

ADSL 4 M : 50 secondes

ADSL 8 M : 25 secondes



3. Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur Close (Fermer) terminer l'installation.
4. Les fois suivantes, cliquez simplement sur Eee @Vibe dans l'interface Eee Docking pour lancer l'application.