


ASUS Eee PC Technische Aktualisierung

Dies ist eine Information über die Aktualisierung der Benutzeranleitung, die zusammen mit Ihren Eee PC geliefert wurde.

Eee Docking

Erstes Starten von Eee @Vibe

1. Wenn Sie Eee @Vibe zum ersten Mal benutzen, müssen Sie das Programm über **Start > Alle Programme > ASUS > ASUS VIBE > ASUS VIBE** starten. Es erscheint daraufhin der Eingangsbildschirm.
2. Danach zeigt der Eingangsbildschirm den Ladebildschirm an, während die neueste Eee @Vibe-Version vom Server heruntergeladen wird.



Die Zeit zum Herunterladen hängt von der Netzwerkbandbreite ab:

DSL 1M: 2 Minuten
 DSL 2M: 1 Minuten
 DSL 4M: 50 Sekunden
 DSL 8M: 25 Sekunden

3. Wenn das Herunterladen beendet ist, klicken Sie auf Schließen, um Eee @Vibe zu beenden.
4. Wenn Sie Eee @Vibe das nächste Mal starten wollen, klicken Sie einfach in Eee Docking auf Eee @Vibe.

