

HB4992

*Eee PC*


**Windows® 7 Edition**  
**מדריך מהיר**

15G06Q179A00

## הפעלה ראשונה של Eee PC

ההוראות שבמהמשך הין הוראות להתחילה מהירה של השימוש ב-Eee PC. לקבלת מידע מפורט, עיין במדריך המלא.


### 1. התקן את מארץ הסוללה (AC)



### 2. חיבור מתאם מתח החילופין (AC)

השימוש במתאם מתח אחר

- .Eee PC נזק ל-
- עלול לגרום נזק לא-DC AC
- אם תחבר מתאם תקין, אתה עלול לגרום נזק לרכיבת הסוללות ול-Eee PC.



כשר הנך פותח את המסך - אל תשכח להצמיד אותו אל השולחן, עיה שלא לשבור את התופסנים! לעולם אל תרים את מחשב ה-Eee PC מהמסך!



השתמש רק במתאמי המתאימים אשר סופקו עם מחשב ה-Eee זה, או ככלה שאושרו על ידי הייצר או המשווק לשימוש עם דגם זה. שימוש במתאם אחר עלול לגרום נזק למחשב PC Eee .  
מתוך המזמין של המותאם הוא 2.1A, +19Vdc.




זכור לטעון לפחות את הסוללה לפני השימוש הראשון ובכל פעם שהיא מתרוקנת, כדי להאריך את חייה.



## כיבוי Eee PC

בצע את הפעולות הבאות כדי לכבות את PC Eee.

1. לחץ **התחל** בפינה הימנית התחתוניה של שולחן העבודה כדי להציג את תפריט התחל.
2. בחר **כיבוי** כדי לכבות את PC Eee.



## הפעלה ראשונה

בפעם הראשונה שתפעיל את PC Eee, יופעל אוטומטית אשף Windows וינחה אותך בהגדרת העדפוני ובזהנה של פרטיהם בסיסיים. פועל בהתאם להוראות המוצגות כדי לסיים את התהילה הראשוני.

## הגדרת התחברות לרשת

### חיבור אינטרנט אלחוטי

1. לחץ על סמל הרשת האלחוטי עם הכוכב הקטום  שבאזור ההודעות של Windows®.

אם סמל החיבור האלחוטי אינו מופיע בסרגל המערכת, הפעל את רשת LAN האלחוטית על ידי לחיצה על  +  (<Fn> + <F2>) לפני שתגידי חיבור לרשת אלחוטית.



2. בחר בנקודת הגישה האלחוטית אליה תרצה להתחבר, מתוך הנקודות שברשימה, ולאחר מכן **התחבר** כדי ליצור את התחברות.



אם לא מצאת את נקודת הגישה הרצויה, לחץ על הסמל  שבפינה הימנית התחתונה כדי לערן את התצוגה ובצע חיפוש חוזר בראשימה.



3. בזמן התחברות, יתכן שהיא עליך להזין סיסמה.  
4. לאחר יצירת התחברות, היא תוצג בראשימה.  
5. כעת תוכל לבדוק בסמל הרשת האלחוטית בסרגל המשימות של מערכת הפעלה.

סמל הרשת האלחוטית המבוטלת  יופיע כאשר תלחץ על (<Fn> + <F2>) לבטול תקונת הרשת האלחוטית (WLAN).




## רשת מקומית (LAN)

כדי לבצע התחברות אל חוטית, פועל בהתאם להוראות הבאות:

### שימוש בכתובת IP דינמית \ חיבור רשת PPPoE



- לחץ לחיצה ימנית על סמל הרשות עם מושלש האזהרה הציגו בסדרת המערכת של Windows® ובחר באפשרות **פתוח את מרכז הרשת והשיטוף**




- לחץ **שנה** הגדרות מתאם בחלון נייר השמאלי הכתולו.




- לחץ לחיצה ימנית על **Local Area Connection** ובחר באפשרות **מאפיינים**.


**5. סמן את האפשרות הראשונה  
קביל כתובת IP באופן אוטומטי ולחץ אישור.**



**4. הדגש את האפשרות  
Internet Protocol (TCP/IP)  
ולחץ מאפיינים.**




**(אם אתה משתמש בחיבור Ethernet, המשך אל השלבים הבאים)**




**6. חזר אל מרכז הרשות והשיטו  
ולאחר מכן לחץ הגדר צינור  
או רשת חדשה.**

7. בחר באפשרות **פס רוח (PPPoE)** ולאחר מכן לחץ **N** הבא.




8. לחץ **סגור** כדי לסיים את הגדלת התצורה.

7. בחר צור **התקשרות לאינטרנט** ולחץ **הבא**.





9. הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך, ואת שם ההתחברות. לחץ **התחבר**.



10. הזן את שם המשתמש ואת הסיסמה שלך. לחץ **התקשר** כדי להתחבר לאינטרנט.


11. לחץ על סמל הרשות שבסרגל המשימות ולאחר מכן לחץ על ההתחברות שיצרת זה עתה.



## שימוש בכתובת IP דינמית

### שימוש בכתובת IP סטטית:

1. חזר על שלבים 1-4 לשימוש בכתובת IP דינמית / חיבור רשת PPPoE כדי להתחיל הגדרה של רשת IP סטטית.
2. סמן את האפשרות השנייה **השתמש בכתובת ה-IP הקיימת**.
3. הzin את כתובת ה-IP, את מסוקן רשת המשנה (Subnet mask), ואת השער (Gateway) שקיבלה מספק השירות.
4. במידת הצורך, הzin את כתובת שרת DNS המועדף ואת הכתובת החלופית.
5. לאחר שהזנת את כל הערכים הרלוונטיים, לחץ אישור כדי ליצור את ההתחברות לרשת.



אם נתקלת בעיה תוך כדי הניסוי להתחבר לרשת, צור קשר עם ספק השירות.

