


Aggiornamenti Tecnici per ASUS Eee PC

Questa pagina rappresenta un aggiornamento per il Manuale Utente, in dotazione con Eee PC.

Eee Docking

Come Avviare Eee @Vibe per la Prima Volta

1. La prima volta in cui si avvia Eee @Vibe, è necessario lanciare l'utilità da **Start > Tutti i Programmi > ASUS > ASUS VIBE > ASUS VIBE**. Appare una schermata di caricamento. Tale schermata indica che è in corso il download della versione più recente di Eee @Vibe dal Server.



La durata del download dipende dalla larghezza di banda della rete:

ADSL 1M: 2 minuti

ADSL 2M: 1 minuto

ADSL 4M: 50 secondi

ADSL 8M: 25 secondi

2. Al termine del download, cliccare Close (Chiudi) per terminare Eee @Vibe.
3. Al successivo riavvio di Eee @Vibe, è sufficiente cliccare Eee @Vibe da Eee Docking.

