


Atualizações Técnicas ASUS Eee PC

Esta é uma atualização de informações para o guia do usuário que vem com seu pacote Eee PC.

Eee Docking

Iniciando o Eee @Vibe pela primeira vez

1. Na primeira vez que você usar o Eee @Vibe, precisa iniciar o utilitário de **Iniciar > Todos os programas > ASUS > ASUS VIBE > ASUS VIBE**, e aparecerá uma tela.
2. Depois, a tela exibe a tela de carregamento durante o download da versão mais recente do Eee @Vibe do servidor.



O tempo de download depende da largura da banda:

- ADSL 1M: 2 minutos
- ADSL 2M: 1 minutos
- ADSL 4M: 50 segundos
- ADSL 8M: 25 segundos

3. Ao terminar o download, clique em Fechar para concluir o Eee @Vibe.
4. Na próxima vez que desejar iniciar o Eee @Vibe, simplesmente clique em Eee @Vibe do Eee Docking.

