


Actualizaciones técnicas de ASUS Eee PC

Esta es una actualización de la información contenida en la guía de usuario incluida en el paquete Eee PC.

Eee Docking

Abrir Eee @Vibe por primera vez

1. La primera vez que use Eee @Vibe, deberá abrir la utilidad desde **Inicio > Todos los programas > ASUS > ASUS VIBE > ASUS VIBE**. A continuación, aparecerá una pantalla de bienvenida.
2. Tras la pantalla de bienvenida, se mostrará una pantalla de carga durante la descarga de la versión más reciente de Eee @Vibe desde el Servidor.



La duración de la descarga dependerá del ancho de banda de la red:

- ADSL 1 M: 2 minutos
- ADSL 2 M: 1 minuto
- ADSL 4 M: 50 segundos
- ADSL 8 M: 25 segundos

3. Una vez finalizada la descarga, haga clic en **Cerrar** para finalizar Eee @Vibe.
4. La próxima vez que desee iniciar Eee @Vibe, sólo necesitará hacer clic en Eee @Vibe desde la barra de Eee Docking.

