

華碩 Eee PC 重要技術更新


T4823

這份資料提供關於 Eee PC 最新的技術更新。

Eee Docking (第 36 頁)

Eee @Vibe

1. 第一次使用 Eee @Vibe 時，請先點選 **開始 > 程式集 > ASUS > ASUS VIBE > ASUS VIBE** 來啟動 Eee @Vibe。
2. 啟動之後會進入一段 Flash，接著會出現如右圖所示的畫面，並從伺服器下載最新版的 Eee @Vibe。



下載所需的時間視網路頻寬而定，請耐心等待。

ADSL 頻寬 1M 以下約 2 分鐘；

ADSL 頻寬 2M 以下約 1 分鐘；

ADSL 頻寬 4M 以下約 50 秒；

ADSL 頻寬 8M 以下約 25 秒。

3. 下載完成後，會出現如右圖所示的畫面，請點選 **關閉** 來結束 Eee @Vibe 程式。
4. 執行上述步驟後，日後要使用 Eee @Vibe 程式時，即可直接由 Eee Docking 點選 Eee @Vibe 來執行該程式。



15G06Q169030