




Edition Windows® 7

Guide de démarrage rapide


Allumer votre Eee PC

Voici quelques instructions rapides pour utiliser votre Eee PC.


1. Installez la batterie



2. Connectez l'adaptateur secteur



3. Allumez le Eee PC



Des dégâts peuvent survenir si vous utilisez un adaptateur différent pour alimenter le Eee PC. Vous pouvez endommager à la fois le(s) bloc(s) batterie et le Eee PC si vous utilisez un adaptateur AC-DC défaillant.



- Veillez à ne pas ouvrir au maximum l'écran, cela pourrait endommager les charnières ! Ne soulevez jamais le Eee PC par son écran !
- N'utilisez que le bloc batterie et l'adaptateur secteur fourni avec votre Eee PC ou des produits certifiés conformes par le fabricant ou le détaillant. La tension de sortie de cet adaptateur est +19 Vdc, 2,1 A.




N'oubliez pas de charger complètement la batterie avant la première utilisation et lorsqu'elle est déchargée afin de prolonger sa durée de vie.

Eteindre votre Eee PC

Suivez les instructions suivantes pour éteindre votre Eee PC.

1. Cliquez sur le bouton **Démarrer** situé dans le coin inférieur gauche du bureau pour ouvrir le menu Démarrer.
2. Dans la liste, sélectionnez **Arrêter**.




Assistant de première utilisation



Lorsque vous utilisez votre Eee PC pour la première fois, l'assistant Windows se lance automatiquement et vous guide dans la configuration de vos préférences et de certaines informations de base. Suivez les instructions de l'assistant pour effectuer l'initialisation.

Connexion réseau

Configurer une connexion réseau sans fil


1. Double-cliquez sur l'icône de réseau sans fil avec une étoile orange  située dans la zone de notification de Windows®.





Si l'icône de connexion sans fil n'apparaît pas dans la zone de notification, activez la fonction WiFi en appuyant sur  +  (<Fn> + <F2>) avant de configurer une connexion sans fil.

2. Dans la liste, sélectionnez le point d'accès sans fil auquel vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur **Connecter** pour établir la connexion.






Si vous ne trouvez pas le point d'accès souhaité, cliquez sur l'icône  située dans le coin supérieur droit pour rafraîchir la liste et chercher à nouveau.



3. Un mot de passe peut vous être demandé pour vous connecter.
4. Une fois la connexion établie, celle-ci s'affiche dans la liste.
5. Vous pouvez voir apparaître l'icône WiFi  dans la zone de notification.





L'icône de connexion sans fil barrée  apparaît lorsque vous appuyez sur  +  (<Fn> + <F2>) pour désactiver la fonction sans fil.

Réseau local


Pour établir un réseau filaire, suivez les instructions ci-dessous :

Utiliser une adresse IP dynamique / Connexion PPPoE:


1. Faites un clic droit sur l'icône réseau avec un triangle d'avertissement jaune  située sur la barre de tâches de Windows® et choisissez **Ouvrir le centre Réseau et partage**.




2. Cliquez sur **Modifier les paramètres de la carte** dans la colonne bleutée située sur la gauche.




3. Faites un clic droit sur **Connexion au réseau local** et sélectionnez **Propriétés**.



4. Cliquez sur **Protocole Internet Version 4 (TCP/IPv4)** puis cliquez sur **Propriétés**.




5. Cliquez sur **Obtenir une adresse IP automatiquement** puis cliquez sur **OK**.




(Suivez les étapes suivantes pour une connexion PPPoE)


6. Retournez au **Centre Réseau et partage** et cliquez sur **Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau**.




7. Sélectionnez **Se connecter à Internet** puis cliquez sur **Suivant**.




8. Sélectionnez **Haut débit (PPPoE)** puis cliquez sur **Suivant**.




9. Saisissez votre nom d'utilisateur, mot de passe et nom de la connexion. Cliquez ensuite sur **Connecter**.



10. Cliquez sur **Fermer** pour terminer la configuration.



11. Cliquez sur l'icône réseau de la barre des tâches puis cliquez sur la connexion que vous venez de créer.




12. Saisissez votre identifiant et votre mot de passe. Cliquez sur **Connecter** pour vous connecter à Internet.



Utiliser une adresse IP statique :

1. Répétez les étapes 1–4 de la section «Utiliser une adresse IP dynamique» pour démarrer la configuration du réseau avec une adresse IP statique.
2. Cliquez sur **Utiliser l'adresse IP suivante**.
3. Saisissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle de votre fournisseur d'accès.
4. Au besoin, saisissez l'adresse du serveur DNS préféré et une adresse secondaire.
5. Après avoir saisi les valeurs correspondantes, cliquez sur **OK** pour établir la connexion réseau.



Contactez votre Fournisseur d'Accès à Internet (FAI) si vous avez des problèmes pour vous connecter au réseau.