

HB5113



**Windows® 7 Edition**  
**מדריך מהיר**


15G06Q210A00

## **התקנת והסרת מארץ הסוללה.**


מחשב ה-Eee שller מגיע עם מארץ סוללה מותקן. אם מארץ הסוללה אינו מותקן פועל על פי ההנחיות הבאות כדי להתקינו.

### **להתקנת מארץ הסוללה**


1. פותח את הסגר הידני כדי להסיר את CISIOי הסוללה.



2. דחוף את מארץ הסוללה אל תא הסולל עד אשר יישמע «קליק» מהכפטור הנחלץ.




3. הרכב בחזרה את CISIOי הסוללה ונעל את הסגר הידני.



## הפעלה ראשונה של Eee PC

ההוראות שבמהלך הין הוראות להתחילה מהירה של השימוש ב-Eee PC. לקבלת מידע מפורט, עיין במדריך המלא.

1. חיבור את מתאם מתח החילופין
2. הדלק את Eee PC (AC)



השימוש במתאם מתח אחר עלול לגרום נזק ל-Eee PC. אם תחבר מתאם AC-DC תקין, אתה עלול לגרום נזק לערכת הסוללות ול-Eee PC.



כארש הנך פותח את המסתך - אל תשכח להצמיד אותו אל השולחן, עימם שלא לשבור את התופסנים! לעולם אל תרים את מחשב ה-Eee PC מהמסך!



השתמש רק במתאמי המתח אשר סופקו עם מחשב ה-Eee PC זה, או ככלא שאושרו על ידי היצרן או המשווק לשימוש עם דגם זה. שימוש במתאם מתח אחר עלול לגרום נזק למחשב PC Eee. מתח המוצא של המתאם הוא +19Vdc, 2.1A.




זכור לטען לגמרי את הסוללה לפני השימוש הראשון ובכל פעם שהוא מתroxונת, כדי להאריך את חייה.



## כיבוי PC Eee

בצע את הפעולות הבאות כדי לכבות את PC Eee.

1. לחץ **התחל** בפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה כדי להציג את תפריט התחל.
2. בחר **כיבוי** כדי לכבות את PC Eee.



## הפעלה ראשונה

בפעם הראשונה שתפעיל את PC Eee, יופעל אוטומטית אשף Windows וינחה אותך בהגדרת העדפותך ובهزנה של פרטיהם בסיסיים. פועל בהתאם להוראות המוצגות כדי לסייע את התהליך הראשוני.

## הגדרת התחברות לרשת

### חיבור אינטרנט אלחוטי

1. לחץ על סמל הרשת האלחוטית עם הכוכב הכתום  שבאזור ההודעות של Windows®.

אם סמל החיבור האלחוטי אינו מופיע בסרגל המערכת, הפעל את רשת LAN האלחוטית על ידי לחיצה על  +  (

2. בחר בנקודת הגישה האלחוטית אליה תרצה להתחבר, מתוך הנקודות שברשימה, וללחוץ **התחבר** כדי לצלור את ההתחברות.

אם לא מצאת את נקודת הגישה הרצiosa, לחץ על סמל **רענן**  שבפינה הימנית התחתונה כדי **לרענן את התצוגה ובעץ חיפוש חזר ברשימה.**

3. בזמן ההתחברות, יתכן שייהיה עליך להזין סיסמה.  
4. לאחר יצירת ההתחברות, היא תוצג ברשימה.  
5. כעת תוכל לבדוק אם סמל הרשת האלחוטית בסרגל המשימות של מערכת הפעלה.

סמל הרשת האלחוטית המבוטלת  יופיע כאשר תלחץ על סמל  +  לביטול תוכנות הרשת האלחוטית (WLAN).


## רשת מקומית (LAN)

כדי לבצע התחברות אלחוטית, פועל בהתאם להוראות הבאות:

### שימוש בכתובת IP דינמית \ חיבור רשת PPPoE



- לחץ לחיצה ימנית על סמל הרשת עם מושולש האזהרה הצהוב בסרגל המערכת של Windows® ובחר באפשרות **פתח את מרכז הרשות והשיטופ**.




- לחץ **שנה הגדרות מתאם** בחולונית השמאלית הכהולה.



- לחץ לחיצה ימנית על **Local Area Connection** ובחר **אפשרויות** מאפיינים.


#### 4. הדגש את האפשרות Internet Protocol (TCP/IP) ולחץ מאפיינים.

#### 5. סמן את האפשרות הראשונה קבל כתובת IP באופן אוטומטי ולחץ אישור.




(אם אתה משתמש בחיבור PPPoE, המשך אל השלבים הבאים)

6. חזר אל מרכז הרשות והשיטוף  
ולאחר מכן לחץ הגדר חינוך או רשות חדשים.




**8. בחר באפשרות  
פְּסַחַף (PPPoE)  
ולאחר מכן לחץ הבा.**




**10. לחץ סגור כדי לסיים את הגדרת התצורה.**

**7. בחר התחבר לאינטרנט ולחץ הבא.**




**9. הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך, ואת שם ההתחברות. לחץ התחבר.**




**12. הזן את שם המשתמש ואת הסיסמה שלך. לחץ התחבר כדי להתחבר לאינטרנט.**

**11. לחץ על סמל הרשות שבסרגל המשימות ולאחר מכן לחץ על ההתחברות שיצרת זה עתה.**



## שימוש בכתובת IP סטטית:

1. חזר על שלבים 1-4 לשימוש בכתובת IP דינמית וחבר רשת E PPPoE כדי להתחיל הגדרה של רשת IP סטטית.
2. סמן את האפשרות השנייה **השתמש בכתובת IP הבאה**.
3. הזן את כתובת ה-IP, את מסוק רשת המשנה (Subnet mask), ואת השער (Gateway) שקיבלת מספק השירות.
4. במידת הצורך, הזן את כתובת שרת-DNS המעודף ואת הכתובת החלופית.
5. לאחר שהזנת את כל הרכים הרלוונטיים, לחץ אישור כדי ליצור את ההתחברות לרשת.



אם נתקל בבעיה תוך כדי הניסיון להתחבר לרשת, צור קשר עם ספק השירות.



