


Eee PC

دليل المستخدم

Windows® 7 Edition

Eee PC 1018 Series



جدول المحتويات

ii	جدول المحتويات
iv	حول دليل المستخدم
iv.....	ملاحظات حول هذا الدليل
v	احتياطات السلامة

التعرف على الأجزاء

1-2	الجانب العلوي
1-6	الجانب السفلي
1-7	الجانب السفلي
1-8	الجانب الأيمن
1-9	الجانب الأيسر
1-9	استخدام لوحة المفاتيح
1-12	استخدام لوحة اللمس

البداية

2-2	توصيل الطاقة إلى Eee PC
2-3	بدء التشغيل لأول مرة
2-5	سطح المكتب
2-6	اتصال الشبكة
2-6	تهيئة اتصال شبكة الاتصال اللاسلكية
2-7	الشبكة المحلية
2-10	استعراض صفحات الويب

Eee PC استخدام جهاز

3-2	تحديث ASUS
3-2	تحديث BIOS عبر الانترنت
3-3	تحديث BIOS عبر ملف BIOS
3-4	اتصال Bluetooth (في طرازات محددة)
3-6	تقنية Super Hybrid Engine
3-6	انماط Super Hybrid Engine
3-7	Eee Docking
3-7	Access
3-8	Tools
3-8	Sharing
3-8	Experience
3-9	(في طرازات محددة) Boingo
3-9	برنامجه AuthenTec TrueSuite (في طرازات محددة)
3-10	نسخة التجريبية Microsoft® Office (في طرازات محددة)

استعادة النظام

4-2	استعادة النظام
4-5	Boot Booster

الملحق

A-2	الإعلانات وبيانات السلامة
A-13	معلومات حقوق الطبع والنشر
A-14	حدود المسؤولية
A-14	الخدمة والدعم

حول دليل المستخدم

أنت تقرأ دليلاً مستخدماً لجهاز Eee PC. يوفر دليل المستخدم الذي بين يديك معلومات حول المكونات المتعددة بجهاز Eee PC وكيفية استخدامها. فيما يلي الأقسام الرئيسية لدليل المستخدم:

١. التعرف على الأجزاء

يتوفر معلومات حول مكونات Eee PC.

٢. البداية

يتوفر معلومات حول البدء في استخدام جهاز Eee PC.

٣. استخدام جهاز Eee PC

يتوفر معلومات حول استخدام أدوات Eee PC.

٤. استعادة النظام

يقدم لك معلومات حول استعادة النظام.

٥. الملحق

يتوفر قائمة بالبائعين المعتمدين وبيانات السلامة.

تختلف التطبيقات الفعلية المحزومة على حسب نوع الطراز والمنطقة.
قد توجد اختلافات بين جهاز Eee PC الخاص بك والرسومات الموضحة في
هذا الدليل، لذا يرجى التفقة في سلامة جهاز Eee PC الذي بين يديك.

ملاحظات حول هذا الدليل

يتم استخدام بعض الملاحظات والتحذيرات في هذا الدليل، وتتيح لك هذه الملاحظات استكمال مهام معينة بشكل آمن وفعال. وتختلف درجة أهمية هذه الملاحظات كما يلي:

 تحذير: معلومات مامة يجب اتباعها لاستخدام آمن

 هام! معلومات حيوية يجب اتباعها لمنع تعرض البيانات أو المكونات أو الأشخاص للأضرار.

 تلميح: تلميحات حول استكمال المهام.

 ملاحظة: معلومات حول الحالات الخاصة.

احتياطات السلامة

ستزيد احتياطات السلامة التالية من العمر الافتراضي لجهاز Eee PC. يجب اتباع كافة احتياطات السلامة والإرشادات. باستثناء ما تم وصفه في هذا الدليل، عليك بالرجوع إلى أفراد الصيانة المؤهلين. يجب عدم استخدام أسلاك الطاقة أو الملحقات أو الوحدات الطرفية الأخرى التالفة. يجب عدم استخدام مذيبات قوية، على سبيل المثال مخففات الدهان أو البنزين أو المواد الكيميائية الأخرى على أو بالقرب من السطح.

افصل طاقة التيار المتردد وأخرج مجموعة البطارية قبل الشروع في التنظيف. امسح جهاز Eee PC باستخدام قطعة قماش شمواه أو إسفنج سليولوز مغمورة في محلول مطهر غير كاشط وبعض قطرات الماء الدافئ وأزل أي رطوبة إضافية باستخدام قطعة قماش جافة.



يجب عدم وضع أو إسقاط أجسام على الجزء العلوي وعدم دفع أي أجسام غريبة في جهاز Eee PC.



يجب عدم وضع الجهاز على أسطح عمل غير مستوية أو غير مستقرة. يجب إجراء الخدمة في حالة تعرض الجهاز الحراري للنفخ.



يجب عدم تعرض الجهاز للمجالات المغناطيسية أو الكهربائية.



يجب عدم تعرض الجهاز للبيبات المتسخة أو المترتبة. يجب عدم تشغيل الجهاز أثناء وجود تسرب في الغاز.



يجب عدم تعرض الجهاز للسوائل أو الأمطار أو الرطوبة أو وجود الجهاز بالقرب من أماكن بها هذه الخصائص. يجب عدم استخدام المودم أثناء العواصف الكهربائية.



يجب عدم لمس أو الضغط على شاشة العرض. يجب عدم وضع الجهاز مع أجسام صغيرة يمكن أن تؤدي إلى خدش جهاز Eee PC أو دخولها.



تحذير سلامة البطارية: يجب عدم إبقاء البطارية في اللهب. يجب عدم إحداث دائرة قصر في مناطق التلامس. يجب عدم فك البطارية.



يجب عدم ترك جهاز Eee PC فوق الركبة أو أي جزء من الجسم لمنع عدم الراحة أو التعرض للإصابة نتيجة دخولها للحرارة.



تقدير الدخل: ينبغي الرجوع إلى ملصق التقير الموجود في الجزء السفلي من جهاز Eee PC والناتك من أن محول الطاقة متافق مع هذا التقدير.



درجة الحرارة الآمنة: يجب استخدام جهاز Eee PC فقط في البيئات التي تتراوح درجة الحرارة المحيطة بها بين ٥ درجات مئوية (٤١ فهرنهايت) و ٣٥ درجة مئوية (٩٥ فهرنهايت)



قد يتسبب التركيب الخاطئ للبطارية في انفجار الكمبيوتر المحمول Eee PC أو تلف.



يجب عدم حمل أو تغطية جهاز Eee PC في وضع التشغيل بأي مواد يمكن أن تقلل من دوران الهواء مثل حقيبة حمل.



يجب عدم وضع جهاز Eee PC في أماكن المخلفات المحلية. وقد تم تصميم هذا المنتج لتمكين إعادة استخدام الأجزاء وإعادة تدويرها. وتشير سلة الأجزاء المعدومة ذات العجلات أنه ينبغي وضع المنتج (المعدات الكهربائية والإلكترونية وبطارية خلية الأزرار التي تحتوي على الزinc) في موضع البلدية المخصص للنفايات. ارجع إلى التنظيمات المحلية المعينة بالتخالص من الأجهزة الإلكترونية.



تجنب إلقاء البطارية في النفايات البلدية، علماً بأن رمز سلة النفايات المشطوب عليها يشير إلى حظر التخلص من البطارية في النفايات البلدية.



احتياطات النقل

لإعداد نقل جهاز الكمبيوتر Eee PC، ينبغي إيقاف تشغيل الجهاز وفصل جميع الأجهزة الطرفية الخارجية لتجنب حدوث تلف في الموصلات، علماً بأن رأس محرك الأقراص الثابتة تعود إلى موضعها عند فصل التيار الكهربائي لمنع خدش سطح القرص الثابت أثناء النقل، ولذا يحظر نقل الجهاز في حالة توصيل التيار الكهربائي. تذكر أيضاً أن تغلق شاشة العرض لحمايتها وحماية لوحة المفاتيح في نفس الوقت.

يمكن أن يبهث سطح جهاز Eee PC بسهولة في حالة عدم حمايته بشكل ملائم. يجب الحرص حتى لا يمكن خدش الأسطح عند نقل جهاز Eee PC. تستطيع وضع جهاز Eee PC في حقيبة حمل لحمايتها من الأوساخ والماء والصدمات والخدوش.

شحن البطارية

إذا كنت تعترض استخدام طاقة البطارية، فتأكد من شحن مجموعة البطارية بالكامل وأي مجموعات بطارية اختيارية قبل البدء في رحلات طويلة. تذكر أن محول الطاقة يشحن مجموعة البطارية طالما أنه موصل بالكمبيوتر ومصدر طاقة التيار المتردد. تذكر أن شحن مجموعة البطارية يستغرق وقتاً أطول أثناء استخدام جهاز Eee PC.

تذكر القيام بشحن البطارية حتى الوصول لدرجة الامتناع (8 ساعات أو أكثر) قبل الاستخدام الأول، وكذلك في كل مرة يتم استنفاد ما فيها من طاقة كي تطيل من عمرها الافتراضي. تصل البطارية إلى أقصى سعة لها بعد عدة دورات مكتملة للشحن وتغريغ الشحن.

احتياطيات الطائرات

اتصل بشركة الطيران إذا كنت تتوارد استخدام جهاز Eee PC على الطائرة. معظم شركات الطيران تتبع قيوداً على استخدام الأجهزة الإلكترونية. كما أن معظم شركات الطيران تسمح باستخدام الأجهزة الإلكترونية فقط بين وليس أثناء الصعود والهبوط.

توجد ثلاثة أنواع رئيسية من أجهزة الحماية في المطارات: الأجهزة التي تعمل بأشعة إكس (المستخدمة في العناصر الموضوعة على أحزمة الناقل) وأجهزة الكشف المغناطييسية (المستخدمة مع الأشخاص الذين يعبرون مناطق فحص الحماية) والعصي المغناطييسية (أجهزة محمولة يتم تمريرها على الأشخاص أو العناصر الفردية). تستطيع تمرير جهاز Eee PC والأفراد الخاصة بك عبر أجهزة أشعة إكس الموجودة في المطارات. ومع ذلك يوصى بعدم تمرير جهاز Eee PC أو الأفراد عبر أجهزة الكشف المغناطييسية بالمطارات أو تعرضها للعصي المغناطييسية.




الجانب العلوي
الجانب السفلي
الجانب الخلفي
الجانب الأيمن
الجانب الأيسر
استخدام لوحة المفاتيح
استخدام لوحة المس

التعرف على الأجزاء

الجانب العلوي

إرجع إلى الشكل الموجود أدناه للتعرف على مكونات هذا الجانب من جهاز Eee PC.

قد يختلف الجانب الأعلى في الشكل وفقاً للطراز.



سوف تختلف لوحة المفاتيح لكل مقاطعة.



➊ مفتاح غطاء الكاميرا

يتيح لك مفتاح غطاء الكاميرا فتح وإغلاق الغطاء الواقي للكاميرا. حرك المفتاح إلى اليسار لإغلاق غطاء الكاميرا، وإلى اليمين لفتح الغطاء.

➋ ميكروفون (داخلي)

➌ كاميرا داخلية

➍ مؤشر الكاميرا

➎ شاشة العرض

➏ زر "المدخل السريع" (Express Gate) (في طرازات محددة)

في حالة إيقاف تشغيل كمبيوتر Eee، سوف يؤدي الضغط على هذا الزر إلى تنشيط "المدخل السريع". وبُعد المدخل السريع من الميزات الخاصة بنظام تشغيل ASUS، حيث يتيح لك إمكانية الوصول السريع إلى الإنترنت والتطبيقات الأساسية دون الدخول إلى نظام التشغيل Windows®.

➐ زر الطاقة الفانقة الهجين

في نظام التشغيل Windows، يعمل هذا الزر باعتباره زر "الطاقة الفانقة الهجين". يعمل هذا الزر على تبديل توفيرات الطاقة بين أوضاع توفير طاقة متعددة. ويمكنك أيضًا التحكم في الوظائف من خلال الضغط على <Fn> + <Space Bar>.

➑ زر الشبكة اللاسلكية/تقنية Bluetooth (البلوتوث متوفّر في طرازات محددة)

يعمل هذا الزر على التبديل بين تشغيل أو إيقاف شبكة الاتصال اللاسلكي المحلية LAN أو تقنية Bluetooth. وعند تفعيله، يضيء مؤشر الشبكة اللاسلكية/Bluetooth. كما يمكنك الضغط على <Fn> + <F2> للتبدّل بين تشغيل أو إيقاف شبكة الاتصال اللاسلكية المحلية LAN أو تقنية Bluetooth.

➒ نظام مكبر الصوت

علمًا بأنه يتم التحكم في خصائص الصوت من خلال برنامج محدد.

➓ مؤشرات الحالة

➔ مؤشر شحن البطارية

يعرض مؤشر شحن البطارية (LED) حالة شحن البطاقة كما يلي:

وضع التشغيل

		بدون المهايى	مع المهايى	وضع التشغيل
إيقاف		الضوء الأخضر مضيء		طاقة البطارية مرتفعة (٪١٠٠ - ٪٩٥)
إيقاف		الضوء البرتقالي مضيء		طاقة البطارية متوسطة (٪٩٤ - ٪١١)
	وميض باللون البرتقالي	وميض باللون البرتقالي		طاقة البطارية منخفضة (٪١٠٠ - ٪٠)

وضع إيقاف التشغيل | وضع الاستعداد

		بدون المهايى	مع المهايى	وضع إيقاف التشغيل وضع الاستعداد
إيقاف		الضوء الأخضر مضيء		طاقة البطارية مرتفعة (٪١٠٠ - ٪٩٥)
إيقاف		الضوء البرتقالي مضيء		طاقة البطارية متوسطة (٪٩٤ - ٪١١)
إيقاف		وميض باللون البرتقالي		طاقة البطارية منخفضة (٪١٠٠ - ٪٠)

مؤشر حالة القرص الصلب (HDD)

يומض مؤشر محرك القرص الصلب عند القيام بالكتابة أو القراءة منه

مؤشر الشبكة اللاسلكية/تنقية Bluetooth

لا يتوفّر إلا في الطرازات المزوّدة بشبكة اتصال محلية لاسلكية LAN أو تقنية Bluetooth داخلية ويبيّن هذا المؤشر عند تكوين الشبكة المحلية اللاسلكية أو تنقية Bluetooth المضمونة.

مؤشر مفتاح الأحرف الكبيرة Capital Lock Indicator

يشير إلى أن مفتاح الأحرف الكبيرة [Caps Lock] قد تم تشغيله عندما يضيئ هذا المؤشر.

مفتاح الطاقة (Windows) 10

يبتّح مفتاح الطاقة تشغيل أو إيقاف جهاز Eee PC والاستعادة من STR. اضغط على المفتاح مرة للتشغيل واستمر في الضغط لإيقاف تشغيل جهاز Eee PC. يعمل مفتاح التشغيل فقط عند فتح شاشة العرض.

⑩ مؤشر الطاقة:

يضيء مؤشر الطاقة عندما يكون الجهاز في وضعية التشغيل. ويومض ببطء عندما يكون الجهاز في وضعية الاستعداد والحفظ في الram. ولا يضي المؤشر نهائيا في حالة إغلاق الجهاز عن العمل.

لوحة المفاتيح ⑪




ماسح بصمة الأصابع الضوئي (في طرازات محددة)

يتيح ماسح بصمة الأصابع الضوئي المضمن استخدام برامج الحماية من خلال استخدام بصمة الأصابع باعتبارها مفتاح التعریف.

لوحة اللمس والأزرار ⑫


تشمل اللوحة اللمسية والأزرار الموجودة بها جهاز إشارة يقوم بنفس الوظائف التي يؤديها الماوس بجهاز الكمبيوتر المكتبي.



الجانب السفلي

ارجع إلى الشكل الموجود أدناه للتعرف على مكونات هذا الجانب من جهاز Eee PC.

ربما يتغير الجانب السفلي في الشكل اعتماداً على الطراز.



يمكن أن يكون الجزء السفلي لجهاز Eee PC ساخناً للغاية. يجب أن تتخلى الحرص عند التعامل مع جهاز Eee PC أثناء التشغيل أو عندما يكون قد تم تشغيله مؤخراً. تعتبر درجات الحرارة العالية شيئاً عاديًّا أثناء الشحن أو التشغيل. يجب عدم استخدام أسطح ملساء، مثل الأسرة أو الأرائك والتي يمكن أن تسد فتحات التهوية. يجب عدم وضع جهاز Eee PC فوق الركبة أو أي جزء آخر من الجسم لنفادي التعرض للإصابات الناجمة عن السخونة.



① مجموعة البطارية

ويتنوع وقت البطارية حسب الاستخدام وحسب مواصفات جهاز Eee PC. لا يمكن فك مجموعة البطارية ويجب شراؤها على أنها وحدة مفردة.

② قفل البطارية


يعمل قفل البطارية على تأمين وحدة البطارية. عند تركيب الوحدة بشكل سليم، فإنها تستقر في مكانها بصورة ثقانية. ولإزالة وحدة البطارية، حرك قفل البطارية إلى الداخل.

③ حجرة الذاكرة (Memory Compartment)

يتم تثبيت وحدة الذاكرة في حجرة مخصصة لها. ولإزاله غطاء حجرة الذاكرة، أزل غطاء البطارية أولاً، ثم انزع الغطاء من خلال القبض على حافته (لا توجد حاجة لمفك براغي).

الجانب الخلفي

يرجع إلى الشكل الموجود أدناه للتعرف على مكونات هذا الجانب من جهاز Eee PC.



① مؤشر شحن البطارية


يظهر مؤشر شحن البطارية (مؤشر بيان الحالة) حالة طاقة البطارية. يرجى الرجوع إلى جدول حالة مؤشر بيان الحالة في صفحة 4-1.

② مؤشر الطاقة:

يضيء مؤشر الطاقة عندما يكون الجهاز في وضعية التشغيل. ويومض ببطء عندما يكون الجهاز في وضعية الاستعداد والحفظ في الرام. ولا يضيء المؤشر نهائياً في حالة إغلاق الجهاز عن العمل.

الجانب الأيمن

ارجع إلى الشكل الموجود أدناه للتعرف على مكونات هذا الجانب من جهاز Eee PC.



١ مدخل كروت الذاكرة (MMC)

يمكن لقارئ بطاقات الذاكرة المتضمن قراءة بطاقات SD/SDHC/MMC.

٢ قابس مخرج سماعة الرأس

٣ قابس الميكروفون

تم إعداد قابس الميكروفون لتوصيل الميكروفون المستخدم بواسطة برنامج Skype والتعليقات الصوتية أو التسجيلات الصوتية البسيطة.

٤ باب منفذ USB (3.0/2.0/1.1) في طرازات محددة

يتوافق منفذ USB (الناقل التسلسلي العالمي) مع الأجهزة التي تدعم منفذ USB 3.0 أو USB 2.0 أو USB 1.1 مثل لوحات المفاتيح وأجهزة تحريك المؤشر على الشاشة والكاميرات وأجهزة التخزين.

٥ منفذ شبكة الاتصال المحلية (LAN)

يدعم منفذ شبكة الاتصال المحلية الذي يحتوي على ثمانية مسنتات معيار RJ-45 (10/100/1000 ميجابت) كابل إيثرنت قياسي للاتصال بشبكة اتصال محلية.


٦ مدخل الطاقة (التيار المستمر)

يقوم محول الطاقة المرفق بتحويل طاقة التيار المتردد إلى طاقة تيار مستمر للاستخدام مع هذا القابس. وتقوم الطاقة التي يتم تزويدها عبر هذا القابس بتوفير الطاقة إلى جهاز Eee PC وشحن مجموعة البطارية الداخلية. لمنع تعرض جهاز Eee PC ومجموعة البطارية للتلف، استخدم دائمًا محول الطاقة المرفق.

تنبيه: يمكن أن يصبح دافئًا أو ساخنًا عندما يكون قيد الاستخدام. يجب التأكد من عدم تغطية المحول والحافظ عليه بعيدًا عن الجسد.

الجانب الأيسر

ارجع إلى الشكل الموجود أدناه للتعرف على مكونات هذا الجانب من جهاز Eee PC.



□ ① خرج شاشة العرض

② منفذ USB (2.0/1.1)

تطبيق USB Charge+ (في طرازات محددة)

يتيح لك شحن هاتفك المحمول أو مشغلات الصوت الرقمية عندما يكون جهاز Eee PC خاصتك في وضع السكون أو الخمول أو الإغلاق. قم بتشغيل تطبيق USB Charge+ من شريط أدوات Eee Docking، وقم بتهيئة الإعدادات ذات الصلة.

فتحات التهوية ③

تسمح فتحات التهوية بدخول الهواء البارد وخروج الهواء الساخن من وإلى جهاز Eee PC كمبيوتر.



تأكد من أنه لا توجد أي أوراق، ملابس، كبلات أو غيرها من الأشياء تعوق أي من فتحات التهوية حيث فقد ينجم عن ذلك ارتفاع مفرط في حرارة الجهاز.

منفذ قفل Kensington® ④

يتيح منفذ قفل Kensington® تأمين جهاز Eee PC باستخدام أجهزة حماية متوافقة مع Kensington. عادة ما تشتمل المنتجات الحماية على كابل معدني وقفل يمنع نقل جهاز Eee PC من جسم ثابت.

استخدام لوحة المفاتيح

مفاتيح الوظائف الخاصة

تحدد الفقرات التالية مفاتيح التشغيل السريع الملونة على لوحة مفاتيح جهاز Eee PC. يمكن استخدام الأوامر الملونة فقط بالضغط أولاً مع الاستمرار على مفتاح الوظائف ثم الضغط على مفتاح يحتوي على أمر ملون. تظهر بعض رموز الوظائف على شريط أوامر المهام بنظام التشغيل بعد التنشيط.

رمز (F1) Z²: يضع جهاز Eee PC في وضع التعليق (حفظ إلى RAM)



برج اللاسلكي (F2): يعمل على تشغيل أو إيقاف الشبكة اللاسلكية و البلوتوث في الجهاز، مع ظهور مؤشر على الشاشة للتوضيح.


لوحة اللمس (F3): للتبديل بين تشغيل/إيقاف لوحة اللمس.



زر تحفيف الأضاءة (F5): يقلل من سطوع الشاشة.



زر رفع الأضاءة (F6): يزيد من سطوع الشاشة.



رمز LCD الشاشة (F8): للتحويل بين شاشة LCD لجهاز Eee PC وبين الشاشة الخارجية إن وجدت.



رمز ادارة المهام (F9): يبدأ ادارة المهام Windows لعرض عمليات التطبيق أو إنهاء التطبيقات.



رمز مكبر الصوت المستعرض (F10): بكم صوت مكبر الصوت.



رمز تقليل صوت مكبر الصوت (**F11**) يقلل صوت مكبر الصوت



زر رفع صوت مكبر الصوت (**F12**) يزيد صوت مكبر الصوت.



زر **Fn + F12** (Super Hybrid Engine): للتحويم بين انماط حفظ الطاقة المتنوعة. يظهر النمط الحالي على شاشة العرض.



زر تفعيل و تعطيل لوحة الأرقام (**الدرج**): يبدل لوحة الأرقام (قفل الأرقام) بين التشغيل والإيقاف. يتيح استخدام جزء كبير من لوحة المفاتيح لإدخال الأرقام.



Scr Lk (حذف): للتبديل بين تشغيل وإيقاف «قفل التمرير» يتيح لك استخدام جزء كبير من لوحة المفاتيح للتنقل في الخلايا.



Pg Up (↑): اضغط للتمرير لأعلى في المستندات أو مستعرض الويب.



Pg Dn (↓): اضغط للتمرير لأسفل في المستندات أو مستعرض الويب.



Home (←): اضغط لنقل المؤشر إلى بداية السطر.



End (→): اضغط لنقل المؤشر إلى نهاية السطر.



رمز **Windows**: عرض قائمة أبدأ.



قائمة مع رمز مؤشر: ينشط قائمة الخصائص وتعادل على النقر بزر الماوس الأيمن على لوحة اللمس/المابس على كائن.






استخدام لوحة الماس


دخل الإشارات باستخدام العديد من الأصابع

التطبيقات	إشارة الأصبع
Adobe reader, Windows Photo Viewer	التكبير/التصغير باستخدام إصبعين
Adobe reader, Windows Photo Viewer	تدوير بإصبعين
Adobe reader, MS Word, MS Excel	تمرير لأعلى/أسفل بإصبعين أو يمين/يسار
Adobe reader, MS Word, MS Excel	التمرير صفة لأعلى/أسفل بثلاثة أصابع


التكبير/التصغير باستخدام إصبعين - ضم إصبعين أو باعد بينهما على اللوحة اللمسية للتكبير أو التصغير، ويعد هذا مناسبًا أثناء عرض الصور أو قراءة المستندات.



التدوير بإصبعين - ثبت اطراف الاصبعين على اللوحة اللمسية ثم قم بتدويرهما حول بعضهما لتدوير الصورة او المستند الذي تراه يمكنك التدوير مع عقارب الساعة او عكس عقارب الساعة حسب احتياجك.




تمرير لأعلى/أسفل باصبعين أو يمين/يسار -
استخدم إصبعين للتمرير لأعلى/أسفل أو لليمين/اليسار على لوحة اللمس للتمرير إطار أعلى/أسفل أو لليمين/اليسار. إذا كان إطار العرض يتضمن العديد من الإطارات الفرعية، فانقل المؤشر على هذا الجانب قبل التمرير.




التمرير صفة لأعلى/أسفل بثلاثة أصابع -
استخدم ثلاثة أصابع لانتقال أفقياً على لوحة اللمس لتبدل الصفحات. بدل من اليسار إلى اليمين لعرض الصفحة التالية أو اليمين إلى اليسار للعودة إلى الصفحة السابقة.

التمرير - حرك إصبعك إلى أعلى أو إلى أسفل في الجهة اليمنى لتحريك النافذة إلى أعلى أو إلى أسفل.



التمرير لأسفل



التمرير لأعلى

لتهيئة إعدادات اللوحة اللمسية، انقر بزر الماوس الأيمن فوق أيقونة اللوحة اللمسية في منطقة الإعلام بنظام التشغيل Windows وانقر فوق **Pointing Device Properties** (خصائص جهاز التوجيه)، ثم انقر فوق علامة تبويب **Device Settings** (إعدادات الجهاز).



Eee PC توصيل الطاقة إلى

بدء التشغيل لأول مرة

سطح المكتب

اتصال الشبكة





توصيل الطاقة إلى Eee PC

فيما يلي ارشادات سريعة حول استخدام جهاز Eee PC. يرجى قراءة الدليل بالكامل للحصول على معلومات تفصيلية.


٢. قم بتوصيل محول طاقة التيار المتردد

١. قم بتركيب مجموعة البطارية



٣. شغل جهاز Eee PC

قد يحدث تلف للجهاز في حال استخدام مهابي تيار مختلف لإمداد جهاز Eee PC بالتيار الكهربائي، إذ قد يتعرض كل من الجهاز ووحدة البطارية للتلف نتيجة لاستخدام مهابي تيار متعدد-تيار مباشر غير متوافق مع الجهاز.



• عند فتح الشاشة، تجنب فتحها لأقصى درجة بحيث تصبح موازية للطاولة. قد يؤدي ذلك إلى كسر مفاصل الشاشة. تجنب أيضاً حمل الجهاز من الشاشة.



• استخدم فقط مجموعات البطارية ومحولات الطاقة المرفقة مع جهاز Eee PC أو المعتمدة بواسطة جهة التصنيع أو بائع التجزئة مع هذا الطراز وإن قد يحدث تلف جهاز Eee PC. يتراوح نطاق فولطية الدخل بين مأخذ التيار على الحائط وهذا المهائي بين ٢٤٠~١٠٠ فولت.

• لا تحاول فك مجموعة البطارية أثناء تشغيل جهاز Eee PC حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان بيانات العمل.

نذكر أنك يجب أن تقوم بشحن البطارية بالكامل قبل الاستخدام لأول مرة وعند نفاد طاقتها لزيادة العمر الافتراضي للبطارية.



بدء التشغيل لأول مرة

قد يختلف إصدار نظام التشغيل المرفق بالفعل حسب الطرازات والبلدان.



للمرة الأولى التي يتم فيها بدء تشغيل جهاز Eee PC، سيبدأ معالج Windows تلقائياً ويرشدك إلى إعداد التفضيلات وبعض المعلومات الأساسية.

اتبع إرشادات المعالج لإنتهاء البدء.

- ٢- حد إعدادات النظام بتحديد المنطة والمنطقة الزمنية الموجودة بها ونوع لوحة المفاتيح التي تستخدمها.
انقر فوق التالي للمتابعة.

- ١- حد اللغة المطلوب استخدامها.
انقر فوق التالي للمتابعة.



- ٤- اضبط كلمة مرور لحساب المستخدم إذا كنت تريده. انقر فوق التالي للمتابعة.

- ٣- اكتب اسم حساب المستخدم واسم الكمبيوتر، ثم انقر فوق التالي للمتابعة.



٦- انقر فوق إعدادات المستخدم الموصى بها للحصول على أهم أحدث التحديثات.



٨- وصل الشبكة اللاسلكية وانقر فوق التالي للمتابعة أو انقر فوق تجاوز لإعداد الاتصال اللاسلكي لاحقاً.

٥- قم بقراءة اتفاقية ترخيص المستخدم واختر المربعين الموجودين قبل أقبل بنود الترخيص. انقر فوق التالي للمتابعة.



٧- حدد المنطقة الزمنية الموجودة بها والوقت والتاريخ المحليين. انقر فوق التالي للمتابعة.



١٠ - انتهت التهيئة.

٩ - حدد موقع الشبكة. انقر فوق
التالي للمتابعة.



سطح المكتب

توجد العديد من الاختصارات على سطح المكتب. انقر نفراً مزدوجاً على هذه الاختصارات لتشغيل التطبيقات المناظرة ودخول المجلدات المحددة. يمكن أن تشكل بعض التطبيقات رموزاً صغيرة على شريط مهام نظام التشغيل.

قد تختلف شاشة سطح المكتب الفعلية باختلاف الموديل.



اتصال الشبكة

اعداد اتصال الشبكة اللاسلكي

١. انقر فوق أيقونة الشبكة اللاسلكية ذات النجمة البرتقالية  في منطقة إخطار  . Windows®.

إذا لم تظهر أيقونة شبكة الاتصال اللاسلكي ذات النجمة البرتقالية في منطقة الإعلام، قم بتنشيط خاصية شبكة الاتصال اللاسلكي LAN

 +  بالضغط على $<F2> + <Fn>$ قبل تهيئة اتصال شبكة الاتصال اللاسلكية.



٢. حدد نقطه الوصول اللاسلكية المطلوب الاتصال بها من القائمة وانقر فوق اتصال لإنشاء الاتصال.

إذا كنت لا تستطيع العثور على نقطة الوصول المطلوبة، فانقر فوق أيقونة تحديث  على الركن الأيسر العلوي للتحديث وابحث في القائمة مرة أخرى.

٣. قد يطلب منك ادخال كلمة مرور عند الاتصال.

٤. بعد إنشاء الاتصال، يظهر الاتصال في القائمة.

٥. تستطيع رؤية رمز الشبكة اللاسلكية  في منطقة الإخطار.


تظهر أيقونة الشبكة اللاسلكية المستعرضة  عند الضغط على $.WLAN + <F2>$ لتعطيل وظيفة .

الشبكة المحلية

لإنشاء اتصال سلكي، اتبع الإرشادات التالية:

استخدام IP حيوي / اتصال شبكة PPPoE


١. انقر بزر الماوس الأيمن على رمز شبكة الاتصال الذي يحتوي على مثلث التحذير الأصفر على شريط مهام Windows® وحدد مركز الشبكة والمشاركة.




٢. اضغط على تغيير اعدادات المحول في لوحة الزرقاء اليمنى.



٣. انقر بزر الماوس الأيمن على اتصال شبكة الاتصال المحلية وحدد خصائص.



٤. ميز بروتوكول الإنترنت (TCP/IP) ٥. حدد الخيار الأول الحصول على عنوان IP تلقائياً وانقر فوق موافق.



(PPPoE) تابع الخطوات التالية في حالة استخدام

٦. ارجع إلى مركز المشاركة والشبكة ثم انقر فوق إعداد اتصال أو شبكة جديدة.



٧. حدد الاتصال بالإنترنت
وانقر فوق التالي.



٨. حدد نطاق عريض (PPPoE) وانقر فوق التالي.




٩. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور
واسم الاتصال. انقر فوق اتصال.



١٢. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور
وانقر فوق اتصال لاتصال
بالإنترنت.




١١. انقر فوق أيقونة الشبكة في شريط المهام وانقر فوق الاتصال الذي قمت بإنشائه.



استخدام IP ثابت:

١. كرر الخطوات من ١ إلى ٤ باستخدام IP حيوي لبدء تهيئة شبكة اتصال IP ثابت.
٢. استخدام الخيار الثاني استخدم عنوان IP التالي.
٣. ادخل عنوان IP وعنوان الشبكة الفرعية وبوابة مزود الخدمة.
٤. عند الحاجة، ادخل عنوان ملقم DNS المفضل والعنوان البديل.
٥. بعد إدخال كل القيم المرتبطة، انقر فوق موافق لإنشاء اتصال شبكة الاتصال.



اتصل بمزود خدمة الانترنت اذا صادفت مشاكل اثناء اتصالك بالشبكة.



استعراض صفحات الويب

بعد إنتهاء إعداد شبكة الاتصال، انقر فوق **Internet Explorer** على سطح المكتب وابداً في الاستمتاع بتصفح الانترنت.

عليك زيارة الصفحة الرئيسية لجهاز Eee PC (<http://eepc.asuscom>) للحصول على أحدث المعلومات والتسجيل في <http://vip.asus.com> للحصول على خدمة كاملة لجهاز Eee PC.



تحديث ASUS

اتصال Bluetooth (في طرازات محددة)

تقنية Super Hybrid Engine

Eee Docking

(في طرازات محددة) Boingo

برنامج AuthenTec TrueSuite (في طرازات محددة)

نسخة التجريبية Microsoft® Office

 **استخدام جهاز Eee PC**

تحديث ASUS

تحديث ASUS عبارة عن برنامج مساعد يتيح لك إدارة وحفظ وتحديث BIOS الخاص بجهاز Eee PC في بيئة Windows® . يتيح لك برنامج تحديث ASUS ما يلي:

- حفظ ملف BIOS الحالي
- تنزيل أحدث ملف BIOS من الإنترنت
- تحديث BIOS من ملف BIOS المحدث
- تحديث BIOS مباشرة من الإنترنت
- عرض معلومات إصدار BIOS

لقد تم تحميل هذا البرنامج المساعد مسبقاً على جهاز Eee PC.

يطلب تحديث ASUS اتصال إنترنت إما عبر شبكة اتصال أو عبر مزود خدمة الإنترنت (ISP).



تحديث BIOS عبر الإنترنت

لتحديث BIOS عبر الإنترنت:

1. قم بتشغيل البرنامج المساعد تحديث ASUS من سطح مكتب Windows® بالنقر فوق **ابداً > البرامج > ASUS > Eee PC** .
ASUS > ASUS تظهر القائمة الرئيسية لتحديث ASUS.



- 2- حدد تحديث BIOS من الإنترنت من القائمة المنسدلة، ثم انقر فوق التالي.



٣. حدد موقع ASUS FTP القريب لك لتفادي الارتباك الناجم عن المرور بالشبكة أو انقر فوق تحديد تلقائي، وانقر فوق التالي.



٤. من موقع FTP، حدد إصدار BIOS المطلوب وانقر فوق التالي.

٥. اتبع إرشادات الشاشة لاستكمال عملية التحديث.

البرنامج المساعد تحديث ASUS قادر على تحديث نفسه عبر الإنترن特. قم دائمًا بتحديث البرنامج المساعد للاستفادة من كافة المميزات التي يتسم بها.



تحديث BIOS عبر ملف BIOS

لتحديث BIOS عبر ملف BIOS:

١- قم بتشغيل البرنامج المساعد تحديث ASUS من سطح مكتب Windows® بالنقر فوق ابدأ > البرامج > ASUS > تحديث ASUS لـ Eee PC. تظهر قائمة تحديث ASUS الرئيسية.



٢- حدد تحديث BIOS من ملف من قائمة منسدلة، ثم انقر فوق التالي.

٣- حدد موقع ملف BIOS من إطار فتح، ثم انقر فوق فتح.

٤- اتبع إرشادات الشاشة لاستكمال عملية التحديث.

اتصال Bluetooth (في طرازات محددة)

يحتوي هذا الجهاز على QDS-BRCM1043 أو PPD-AR5B195 أو FCC ID:QDS-BRCM1051 أو IC ID:4324A-BRCM1051 أو 4104A-AR5B195



مع تقنية Bluetooth تنتهي الحاجة للكابلات لتوسيع الأجهزة المزودة بهذه التقنية ببعضها البعض. ومن أمثلة الأجهزة المزودة بتقنية Bluetooth أجهزة الكمبيوتر الشخصية المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبي والهواتف المحمولة والمساعدات الشخصية الرقمية (PDA).


للاتصال بجهاز مزود بتقنية Bluetooth

١ - اضغط على <Fn> + <F2> ضغطًا متكررًا حتى تظهر رسالة

WLAN & Bluetooth ON (تشغيل Bluetooth ON) أو **Bluetooth ON (تشغيل وظيفي WLAN وBluetooth)** على الشاشة.




- من لوحة التحكم انتقل إلى **الشبكة والانترنت > مرآز المشاركة والشبكة >** ثم انقر فوق **تغيير اعدادات المهايا في اللوحة الزرقاء**.
اليمينى.



- انقر بزر الماوس الأيمن فوق **اتصال شبكة البلوتوث** وحدد **عرض أجهزة شبكة البلوتوث**.


٤ - انقر فوق إضافة جهاز للبحث عن أجهزة جديدة.

٥ - حدد جهازاً يعمل بخاصية البلوتوث من القائمة وانقر فوق التالي.



٦ - نجح إنشاء علاقة الاقتران. انقر فوق إغلاق لإنتهاء الإعداد.

٦ - أدخل رمز حماية البلوتوث في الجهاز وابداً الاقتران.



تقنية Super Hybrid Engine

توفر تقنية Super Hybrid Engine أوضاع مختلفة للطاقة، فيعمل مفتاح التشغيل الفوري المخصص على التبديل بين أوضاع مختلفة لتوفير الطاقة. وتحكم أوضاع توفير الطاقة في كثير من عناصر جهاز Eee PC لتحقيق أفضل أداء ممكن اعتماداً على دوام شحن البطارية. سوف يؤدي استخدام مهابي الطاقة أو إزالته إلى تبديل النظام بين وضع التيار المتردد ووضع البطارية، ويعرض الوضع المحدد على الشاشة.

لتغيير وضع الطاقة

- اضغط على <Fn> + <Space Bar> أكثر من مرة لتشغيل أوضاع الطاقة.



- انقر بزر الماوس الأيمن فوق أيقونة Super Hybrid Engine في منطقة الإعلام وحدد الوضع المفضل من أوضاع الطاقة.

انماط Super Hybrid Engine




لا يُتاح وضع **Auto High Performance** (الأداء العالي الثنائي) ووضع **Auto Power-Saving** (توفير الطاقة الثنائي) إلا عند تركيب مهابي الطاقة أو إزالته.

إذا كانت الشاشة الخارجية تعمل على نحو غير طبيعي في وضع **Power Saving** (توفير الطاقة) بمستوى دقة 1024×768 بكسل أو أعلى، اضغط ضغطًا متكررًا على <Fn> + <F5> لتغيير وضع الشاشة إلى **(LCD Only LCD)** أو **(LCD + CRT Clone)** ثم أعد ضبط وضع الطاقة على **Super Performance** (الأداء العالي) أو **High Performance** (الأداء الفائق).



Eee Docking

يحتوى Eee Docking على العديد من الوظائف المفيدة. يوجد شريط أدوات Eee Docking في أعلى سطح المكتب.




- يمكن أن تختلف التطبيقات الموجودة في Eee Docking حسب الطرز.
- تخضع أسماء التطبيقات في Eee Docking للتغيير بدون إخطار.



Access

يتبع ASUS @Vibe الاستمتاع بمحفوظات الترفيه على الإنترنت بما في ذلك الراديو والتلفزيون المباشر والألعاب وما إلى ذلك.



يمكن أن تختلف محتويات خدمة ASUS @Vibe حسب الدولة.

ASUS AP Bank

يُوفر ASUS AP Bank العديد من تطبيقات البرامج وسائل الترفيه بالوسائل المتعددة على الإنترنت.

ASUS WebStorage

يستطيع مستخدمو Eee PC الاستمتاع بمساحة مجانية على الإنترنت. باتصال الإنترنت، تستطيع أن تصل إلى أي ملفات ومشاركتها أينما كنت ومتى شئت. يمكن الوصول إلى ملف تعليمات ASUS WebStorage فقط عند اتصال Eee PC بالإنترنت.



YouCAM

يوفر تطبيق YouCAM تأثيرات ممتعة وبرامج إضافية مفيدة لكاميرا الويب.

Syncables

يعلم تطبيق syncables desktop على التسهيل أكثر من أي وقت مضى من عملية مزامنة وتحديث جميع الصور ومقاطع الموسيقى والفيديو والمستندات والعلامات والكثير غير ذلك على كافة أجهزة الكمبيوتر التي لديك.



Eee Splendid

تساعدك وظيفة Eee Splendid على تحسين شاشة جهاز Eee PC الذي لديك فيما يتعلق بخصائص التباين والسطوع والسطح والتغام والتسبّع اللوني لكلٍ من الوان الأحمر والأخضر والأزرق بشكل منفرد.

SRS Premium Sound

يوفر SRS Premium تجربة صوت ثرية وعميقة في أي بيئه استماع.



Live Update (تحديث)

تحافظ ميزة Live Update على حداة Eee PC بفحص التحديثات المتوفرة على الإنترنـت.

تطبيق USB Charge+

تتيح لك وظائف USB Charge+ شحن هاتف المحمول أو مشغلات الصوت الرقمية عندما يكون جهاز Eee PC خاصتك في وضع السكون أو الخمول أو الإغلاق. وتعد هذه الخاصية معطلة افتراضياً، وعند تمكينها يصبح هناك وضعين متاحين لل اختيار من بينهم، وهما وضع المهاوي أو وضع المهاوي + البطارية.

تصبح وظيفة USB Charge+ معطلة عندما يكون جهاز Eee PC خاصتك في وضع التشغيل، ولا يستخدم منفذ USB سوى نقل البيانات فقط.



Font Resizer (حجم الخط)
يتيح Font Resizer ضبط الخط/حجم النص على شاشة PC.

LocaleMe

LocaleMe هو تطبيق يقدم خدمات استعراض الخرائط عبر الإنترن特 مما يساعد على سهولة البحث عن الشوارع أو الشركات في كافة أنحاء العالم باستخدام مدخلات بحث متعددة.

تتطلب خاصية Locale Me الاتصال بالإنترن特 حتى يمكن تشغيلها.



إعداد القاعدة

يتيح لك إعداد الإرساء إمكانية تهيئة مظهر ووضع شريط أدوات "إرساء Eee".

(في طرازات محددة) Boingo

يتيح لك Boingo الوصول إلى خدمات الواي فاي العالمية بأسعار خاصة عن طريق أداة Boingo. استخدم حساباً واحداً في أكثر من 100000 نقطة حول العالم، بما في ذلك المطارات والفنادق والمطاعم والمطاعم.

برنامج AuthenTec TrueSuite (في طرازات محددة)

يتيح لك برنامج AuthenTec TrueSuite استخدام الماسح الضوئي لبصمات الأصابع لتسجيل الدخول على موقع الويب والتطبيقات المفضلة، حيث يمكنك قفل جهاز Eee PC خاصتك من المستخدمين غير المصرح لهم بتشغيل موقع الويب والتطبيقات المفضلة لديك.

يرجى إنشاء كلمة مرور لحساب مستخدم نظام التشغيل Windows من خلال لوحة التحكم الخاصة بنظام التشغيل قبل استخدام برنامج AuthenTec TrueSuite.



نسخة Microsoft® Office التجريبية (في طرازات محددة)

يتم تثبيت Microsoft® Office Starter في بعض الطرازات بدلاً من Microsoft® Office Trial.



يتبع Eee PC لمستخدميه الاستمتاع بالنسخة التجريبية المجانية اجموهة Microsoft Office لمدة 60 يوم. اتبع التعليمات التالية لبدء الفترة التجريبية:

- تأكّد من اتصال جهازك Eee PC بالانترنت واضغط ضغطاً مزدوجاً على Microsoft Office 60 Day Trial – Online على سطح المكتب.

- اضغط على ايقونة TRY NOW.



- ادخل عنوان بريدك الالكتروني واضغط على SUBMIT.



- انسخ مفتاح المنتج product key وانقر على الوصلة.



- ادخل مفتاح المنتج product key واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لانهاء عملية التفعيل قبل البدء بالفترة التجريبية.



اذا اردت استخدام تطبيقات اخرى من مجموعة Microsoft Office انقر على Microsoft Office > لاختيار البرنامج المطلوب.



استعادة النظام
Boot Booster



استعادة نظام

استعادة النظام

قم بتعطيل **Boot Booster** في اعدادات Bios قبل البدء بعملية استعادة النظام من قرص فلاش USB أو قارئ اسطوانات خارجي أو جزء مخفي من القرص الصلب




تأكد من توصيل Eee PC بمهابي طاقة التيار المتردد قبل استخدام استعادة F9 لتفادي تعذر الاستعادة.



استخدام قسم استعادة النظام (استعادة النظام باستخدام F9)

- اضغط على الزر <F9> خلال التمهيد.

تأكد من الضغط على <F9> مرة واحدة خلال التمهيد.



- حدد اللغة المستخدمة ثم انقر فوق → للمتابعة.



- انقر فوق الاستعادة في مربع حوار استعادة النظام لبدء استعادة النظام.

- يبدا النظام في استعادة النظام تلقائياً واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لاتمام عملية الاستعادة.

عمل نسخة احتياطية لملفات استعادة النظام

١ - كرر الخطوتين ١ - ٢ الواردتين في القسم السابق.

٢ - قم بتوصيل جهاز تخزين USB بجهاز الكمبيوتر الشخصي Eee، ثم انقر فوق “نسخ احتياطي” في مربع حوار “نظام الاسترداد” لبدء عمل نسخة احتياطية من ملفات الاسترداد.


- ينبغي أن يكون حجم جهاز تخزين USB المتصل أكبر من ١٦ جيجابايت.
- بطاقات الذاكرة ليست مدرومة لهذه الوظيفة.
- يظهر مربع حوار رسالة تذكير إن لم تكن قد قمت بتوصيل جهاز تخزين USB بجهاز الكمبيوتر لعمل نسخة احتياطية من ملفات استرداد النظام على جهاز الكمبيوتر الشخصي خاصتك Eee.




٣ - وفي حالة وجود أكثر من جهاز تخزين USB متصل بالكمبيوتر، حدد الجهاز الذي ترغب فيه ثم انقر فوق “متابعة”.



٤ - يتم حذف جميع البيانات الموجودة على جهاز تخزين USB المحدد. انقر فوق “متابعة” لبدء عملية النسخ الاحتياطي، أو انقر فوق “رجوع” لعمل نسخة احتياطية من البيانات المهمة لديك.



٥ - يرجى العلم بأنك ستفقد جميع البيانات الموجودة على جهاز تخزين USB المحدد. يجب التأكد من عمل نسخة احتياطية من البيانات المهمة مسبقاً.




٦ - تبدأ عملية إنشاء نسخة احتياطية من النظام، انقر فوق “OK” عند الانتهاء.

استخدام جهاز تخزين USB (الاسترداد باستخدام USB)

١- قم بتوصيل جهاز تخزين USB لعمل نسخة احتياطية من ملفات استرداد النظام.

٢- اضغط على <ESC> عند التمهيد فتظهر شاشة



"يرجى تحديد جهاز التمهيد". حدد

USB:XXXXXX للتمهيد من جهاز
تخزين USB المتصل.



٣- حدد اللغة المستخدمة، ثم انقر فوق → للمتابعة.

٤- انقر فوق "استرداد" لبدء استرداد

النظام.

٥- حدد أحد خيارات الأقسام ثم انقر فوق "متابعة". خيارات الأقسام:

• "استرداد النظام لقسم واحد".

يؤدي هذا الخيار إلى حذف جميع البيانات الموجودة على قسم النظام مع الاحتفاظ بالقسم "C" بدون تغيير.

• "استرداد النظام إلى القرص الثابت بالكامل".

يؤدي هذا الخيار إلى مسح جميع أقسام القرص الصلب وإنشاء قسم للنظام يسمى "D" وآخر للبيانات يسمى "C".

٦- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال عملية الاستعادة.


Boot Booster

يساعد عنصر Boot Booster في إعداد نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) في تقليل وقت عملية إعادة التمهيد لجهاز الكمبيوتر الشخصي Eee PC . لكن يتعين عليك إيقاف تشغيل عنصر BIOS قبل إحداث أي تغيرات في مكونات جهاز الكمبيوتر الشخصي Eee PC أو عملية استعادة النظام (من فرنس فلاش USB ، أو قارئ اسطوانات خارجي ، أو تجزئة قرص الصلب المخفية). عليك أن تتبع هذه التعليمات المذكورة أدناه حتى تتمكن من إيقاف تشغيل Boot Booster :

١. شغل النظام واضغط على <F2> أثناء عملية إعادة التمهيد حتى ترى شاشة اختبار التشغيل الذاتي (POST). اضغط على <F2> مجدداً للدخول إلى إعدادات BIOS.

٢. أضبط Boot Booster على وضع إيقاف التشغيل [Disabled] .

إذا لم تتمكن من رؤية شاشة اختبار التشغيل الذاتي (POST) أو عدم الدخول حسب التعليمات المذكورة أعلاه، قم بإعادة تشغيل النظام مرة أخرى واضغط ضغطاً متكرراً على <F2> أثناء عملية إعادة التمهيد



٣. اضغط على <F10> لحفظ عملية التنصيب وقم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الشخصي Eee PC .

تنذرك أن تقوم بتشغيل Boot Booster مجدداً بعد الانتهاء من تغيير المكونات الصلبة أو عملية استعادة النظام.

الإعلانات وبيانات السلامة
معلومات حقوق الطبع والنشر
حدود المسؤولية
الخدمة والدعم

أ
الملحق

الإعلانات وبيانات السلامة

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية

يتواافق هذا الجهاز مع قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) رقم 15. يخضع التشغيل للشروط التاليين:

- لا يتسبّب هذا الجهاز في تداخل ضار.
- يجب أن يقبل هذا الجهاز التداخلات التي يتم استقبالها، بما في ذلك التداخلات التي ربما تتسبّب تشغيلًا غير مطلوب.

لقد تم اختبار هذه المعدة وثبت أنها تتوافق مع حدود الفئة ب من الأجهزة الرقمية، بموجب الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. لقد تم توفير هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في المناطق السكنية. تقوم هذه المعدة بـ توليد واستخدام ويمكن أن تصدر عنها طاقة ترددات لاسلكية، وإذا لم يتم تركيبها واستخدامها وفقاً للإرشادات فإنها ربما تؤدي إلى حدوث تداخلات ضارة للاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بأن التداخل لن يحدث في منطقة سكنية معينة. إذا تسبّب هذه المعدة في تداخلات ضارة لاستقبال التليفزيون أو اللاسلكي، الأمر الذي يمكن تحديده من خلال إيقاف وتشغيل المعدة، يوصى بأن يقوم المستخدم بمحاولة تصحيح هذا التداخل بإجراء أحد التدابير التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.
- زيادة المسافة الفاصلة بين المعدة ووحدة الاستقبال.
- صل المعدة بأحد المنافذ في دائرة كهربائية مختلفة عن الدائرة المتصلة بها ووحدة الاستقبال.
- قم باستشارة أحد الوكالء أو فنيي التليفزيون / اللاسلكي المتخصصين للحصول على المساعدة.

إن استخدام سلك الطاقة المعزول لتثبيت حدود الانبعاث التي تنص عليها لجنة الاتصالات الفيدرالية ولمنع التداخل مع استقبال تليفزيون ولاسلكي قريب. من الأهمية بمكان استخدام سلك الطاقة المرفق. استخدام الكابلات المعزولة فقط لتوصيل أجهزة الإدخال / الإخراج بهذه المعدة. انتبه إلى أن التغييرات أو التعديلات غير المصرح بها بواسطه الطرف المسؤول عن التوافق يمكن أن تؤدي إلى الغاء تصريحك بتشغيل المعدة.



بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية للتحذير من التعرض للت ردودات اللاسلكية

أي تغييرات أو تعديلات غير معتمدة صراحة بواسطة الطرف المسؤول عن التوافق يمكن أن تؤدي إلى إلغاء تصريح المستخدم بتشغيل هذه المعدة. «تعلن جهة التصنيع أن هذا الجهاز مقصور على الفتوتات من ١ وحتى ١١ في التردودات ٤، ٢، جيجاهرتز المحددة بواسطة البرنامج الثابت المراقب في الولايات المتحدة.»



يتافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع التي أقرتها لجنة الاتصالات الفيدرالية من أجل الحفاظ على البيئة التي خارج نطاق التحكم. وامتنالاً لمتطلبات التوافق الخاصة بالposure لموجات الراديو التي تتصل عليها لجنة الاتصالات الفيدرالية، يرجى تجنب الاتصال المباشر مع الهوائي المرسل خلال عملية الإرسال. وينترين على المستخدمين اتباع تعليمات التشغيل الخاصة لاستيفاء متطلبات التوافق الخاصة بالposure لموجات الراديو.

Eee PC 1018 Series

الحد الأقصى لقياس SAR (ج) (ج)

(AW-NE785H) AR5B95

و/كجم 0.088 : 802.11b

و/كجم 0.061 : 802.11g

و/كجم 0.063 (M) : 802.11n

و/كجم 0.060 (M) : 802.11n

الحد الأقصى لقياس SAR (ج) (ج)

(AW-NB047) BCM94313HMGB

و/كجم 0.077 : 802.11b

و/كجم 0.093 : 802.11g

و/كجم 0.073 (M) : 802.11n

إعلان التوافق
(توجيه المعدات الطرفية للاتصال واللاسلكية (R&TTE) رقم
(EC/5/1999)

تم استكمال العناصر التالية وتعتبر كافية وذات صلة:

- المتطلبات الأساسية [المادة ٣]
- متطلبات الحماية لصحة وسلامة كما في [المادة ١,٣]
- اختبار السلامة الكهربائية وفقاً لـ [EN 60950]
- متطلبات الحماية للتوازن الكهرومغناطيسي في [المادة ١,٣]
- الاختبار للتوازن الكهرومغناطيسي [EN 301 489 1-1] و [EN 301 489-17]
- الاستخدام الفعال للطيف اللاسلكي كما في [المادة ٣,٢]
- مجموعات اختبار اللاسلكي وفق [2-EN 300 328]

بيان التعرض لإشعاع لوزارة الصناعة الكندية

توافق هذه المعدة مع حدود التعرض للإشعاع لوزارة الصناعة الكندية المعنية بالبيانات غير الخاصة للرقابة. للحفاظ على الامتثال لمتطلبات وزارة الصناعة الكندية الخاصة بالترددات اللاسلكية، يرجى تجاهي الاتصال المباشر مع هوائي الإرسال خلال الإرسال. يجب أن يتبع المستخدمون النهائيون إرشادات التشغيل المحددة لتلبية متطلبات التعرض للترددات اللاسلكية.

يخصم التشغيل للشروطين التاليين:

- لا يتسبب هذا الجهاز في تداخل و
- يجب أن يقبل هذا الجهاز أية تداخلات، بما في ذلك التداخلات التي ربما تسبب تشغيلاً غير مطلوب للجهاز.

لمنع التداخل اللاسلكي للخدمة المرخصة (أي أنظمة الأقمار الصناعية للهاتف المحمول مشتركة القوatas)، فقد تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام في الداخل وبعيداً عن التوازن لتوفير أكبر قدر ممكن من العزل. المعدة (أو هوائي الإرسال الخاص بها) التي يتم تركيبها بالخارج تخضع للترخيص.

Eee PC 1018 Series

الحد الأقصى لقياس SAR (ج) (1)

(AW-NE785H) AR5B95

و/كجم 0.088 :802.11b

و/كجم 0.061 :802.11g

و/كجم 0.063 (20م) :802.11n

و/كجم 0.060 (40م) :802.11n

الحد الأقصى لقياس SAR (ج) (1)

(AW-NB047) BCM94313HMGB

و/كجم 0.077 :802.11b

و/كجم 0.093 :802.11g

و/كجم 0.073 (40م) :802.11n

تحذير علامة المجلس الأوروبي (CE)



علامة CE لأجهزة بدون LAN لاسلكية/بلوتوث

إن النسخة المشحونة لهذا الجهاز تتوافق مع متطلبات EC/108/2004 EEC "التوافق الكهرومغناطيسي" و 6 EC/95/2006 "توجيهي الفولطية المنخفضة".



علامة CE لأجهزة تحتوي LAN لاسلكية/بلوتوث

يتوافق هذا الجهاز مع متطلبات التوجيهي EC/5/1999 للبرلمان الأوروبي من ٩ مارس ١٩٩٠ والتي تحكم أجهزة الاتصالات والراديو والتقدير المتبادل للتوافق.

قناة التشغيل اللاسلكي للمجالات المختلفة

CH11	Ch01	٢،٤٦٢-٢،٤١٢	أمريكا الشمالية
Ch14	Ch01	٢،٤٨٤ - ٢،٤١٢	اليابان
Ch13	Ch01	٢،٤٧٢ - ٢،٤١٢	معهد ETSI الأوروبي

موجات الترددات اللاسلكية المحظورة في فرنسا

توجد موجات تردد محظورة في بعض المناطق في فرنسا. أسوأ حالة لأقصى طاقة مسموح بها بالداخل هي:

- ١٠ ملي وات لـ كامـل النـاطـق ٢،٤ جـيجـاهـرـتر (٢٤٠٠ مـيجـاهـرـتر - ٢٤٨٣،٥ مـيجـاهـرـتر)
- ١٠٠ ملي وات للـ تـرـدـدـاتـ بـيـنـ ٢٤٤٦،٥ مـيجـاهـرـتر و ٢٤٨٣،٥ مـيجـاهـرـتر

لا يجب وضع هذا الجهاز والهـوـانـيـ الخـاصـ بـهـ فيـ مـكـانـ وـاحـدـ معـ أيـ هـوـانـيـ أوـ جـهاـزـ استقبـلـ آخرـ أوـ تشـغـيلـ معـهـ.



تـوـجـدـ بـعـضـ الـاحـتمـالـاتـ الـقـلـيلـةـ لـلـاسـتـخـدـامـ الدـاخـلـيـ:ـ فـيـ العـقـارـاتـ الـخـاصـةـ أـوـ فـيـ العـقـارـاتـ الـخـاصـةـ لـأـشـخـاصـ يـشـغـلـونـ منـاصـبـ عـامـةـ،ـ يـخـضـعـ الـاسـتـخـدـامـ لـإـجـراءـ اـعـتـمـادـ أولـيـ بـوـاسـطـةـ وزـارـةـ الدـافـعـ،ـ عـلـىـ أـنـ تـنـوـعـ أـقـصـىـ طـاقـةـ مـسـمـوـحـ بـهـ ١٠٠ـ مـلـيـ وـاتـ فـيـ نـاطـقـ ٢٤٤٦،٥ـ مـيجـاهـرـترـ.ـ غـيرـ مـسـمـوـحـ بـالـاسـتـخـدـامـ بـالـخـارـجـ فـيـ العـقـارـاتـ الـعـامـةـ.

الـ إـدـارـاتـ الـوـارـدـةـ أـنـاـهـ،ـ لـكـامـلـ النـاطـقـ ٢،٤ـ جـيجـاهـرـترـ:

- أـقـصـىـ طـاقـةـ مـسـمـوـحـ بـهـ بـالـخـارـجـ هيـ ١٠٠ـ مـلـيـ وـاتـ
- أـقـصـىـ طـاقـةـ مـسـمـوـحـ بـهـ بـالـدـاخـلـ هيـ ١٠ـ مـلـيـ وـاتـ

الأـقـسـامـ الـمـسـمـوـحـ فـيـهـ بـاسـتـخـدـامـ نـاطـقـ ٢٤٨٣،٥-٢٤٠٠ـ مـيجـاهـرـترـ معـ اـنـبعـاثـ طـاقـةـ مـوـحـدةـ الـخـواـصـ مـشـعـةـ (EIRP)ـ أـقـلـ مـنـ ١٠٠ـ مـلـيـ وـاتـ بـالـدـاخـلـ وـأـقـلـ مـنـ ١٠ـ مـلـيـ وـاتـ بـالـخـارـجـ:

Allier 03	Aisne 02	Ain 01
Ariège 09	Ardennes 08	Hautes Alpes 05
Charente 16	Aveyron 12	Aude 11
Drôme 26	Doubs 25	Dordogne 24
Indre et Loire 37	Indre 36	Gers 32
Manche 50	Loiret 45	Loir et Cher 41
Nord 59	Nièvre 58	Meuse 55

Puy du Dôme	63	Orne	61	Oise	60
Bas Rhin	67	Orientales Pyrénées	66	Pyrénées Atlantique	64
		Haute Saône	70	Haut Rhin	68
		Paris	75	Saône et Loire	71
Vosges	88	Vaucluse	84	Tarn et Garonne	82
		Territoire de Belfort	90	Yonne	89
				Val de Marne	94

من المحتمل أن يتغير هذا المتطلب مع مرور الوقت، مما يتيح لك استخدام بطاقة شبكة اتصال محلية لاسلكية في المزيد من المناطق في فرنسا. يرجى مراجعة هيئة قواعد الاتصال (ART) للحصول على أحدث المعلومات (www.art-telecom.fr).



اسعارات سلامة UL

مطلوبة لـ 1459 UL الذي يعطي الاتصالات عن بعد (الهواتف) التي غرضها التوصيل بشبكة اتصالات عن بعد تقسم بجهد كهربائي للتشغيل على الأرض لا يتعدى ٢٠٠ فولت ذروة و ٣٠ فولت ذروة إلى ذروة و ١٥ فولت مربع ويتم تركيبها أو استخدامها وفق قانون الكهرباء القومي (NFPA 70).

عند استخدام مودم جهاز PC Eee، يجب اتباع احتيارات السلامة الأساسية لتفادي مخاطر التعرض لتشوب حريق وصدمة كهربية وتعرض الأشخاص للإصابات، تشمل احتيارات السلامة على ما يلي:

- يجب عدم استخدام جهاز Eee PC بالقرب من الماء، على سبيل المثال بالقرب من الحمام أو حاوية الغسيل أو حوض المطبخ أو في أنبوب الغسيل والكي أو في بدروم رطب أو بالقرب من حمام سباحة.
 - يجب عدم استخدام جهاز Eee PC أثناء العاصف الكهربائية (البرقية). ربما يكون هناك مخاطر بعيدة للتعرض لصدمة كهربائية ناجمة عن البرق.
 - يجب عدم استخدام جهاز Eee PC بالقرب من تسرب غاز.

مطلوبة لـ UL التي تغطي بطاريات الليثيوم الأساسية (غير القابلة لإعادة الشحن) والثانوية (قابلة لإعادة الشحن) المستخدمة كمصدر طاقة للمنتجات. تحتوي بطاريات الليثيوم هذه على ليثيوم معدني أو سبيكة ليثيوم وربما تتكون من خلية كهروكيميائية أو خليتين أو أكثر متصلتين في سلسلة أو بالتواري أو بالطربقين ويحولان الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية من خلال التفاعلات الكيميائية القابلة للانعكاس أو غير القابلة للانعكاس.

- لا تلق مجموعة بطارية جهاز Eee PC في اللهب، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعرضاً للهب. راجع القوانين المحلية لمعرفة إرشادات التخلص الخاصة المحتملة لقليل مخاطر تعرض الأشخاص لإصابات نتيجة لشوب حريق أو الانفجارات.
- يجب عدم استخدام محولات كهرباء أو بطاريات من أجهزة أخرى لتنقيل مخاطر تعرض الأشخاص للإصابات الناجمة عن الحريق أو الانفجارات. استخدم فقط البطاريات أو محولات الطاقة المعتمدة من UL المرفقة بواسطة جهة التصنيع أو بائع التجزئة المعتمد.

متطلبات سلامة الطاقة

المنتجات التي تبلغ تقديرات التيار الكهربائي لها ٦ أمبير ويبلغ وزنها أكثر من ٣ كيلوجرام يجب أن تستخدم أسلاك طاقة معتمدة أكبر من أو تساوي: H05VV-F، 3G، 0.75 ملم ٢ أو 0.75 H05VV-F، 2G، 0.75 ملم ٢.

REACH

التوافق مع اللوائح التنظيمية لـ REACH (التسجيل، التقييم، الاعتماد، والحد من استخدام المواد الكيماوية)، إننا نقوم بنشر المواد الكيماوية التي نستخدمها على الموقع الإلكتروني لـ ASUS .<http://green.asus.com/english/REACH.htm> على الرابط REACH

بيان الالتزام بالنظام البيئي العالمي

تتوخى شركة ASUS مفهوم التصميم الصديق للبيئة في تصميم وتصنيع منتجاتها، وتحرص كل العروض على انساق كل مرحلة من مراحل دورة حياة منتجاتها مع الواقع العالمية المنظمة للشأن البيئي. إضافة إلى ذلك، تحرص الشركة على الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة استناداً إلى الاشتراطات التنظيمية في هذا الشأن.

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm> للوقوف على طبيعة الكشف عن المعلومات استناداً إلى الاشتراطات سالفة الذكر التي تراعي شركة ASUS الالتزام بها:

**بيانات اليابان للمواد الخطرة JIS-C 950-
نظام الاتحاد الأوروبي لتسجيل الكيماويات وتقديرها واعتمادها
(EU REACH SVHC)
توجيهه تقيد استخدام المواد الخطرة بكوريا (Korea RoHS)
قوانين الطاقة السويسرية**

خدمات الاسترداد

ترتكز برامج ASUS للاسترداد وإعادة التدوير إلى التزام الشركة بأعلى المعايير العالمية لحماية البيئة، فنحن نؤمن بضرورة توفير حلول لعملائنا تمكنهم من الانضمام بمسؤولية تدوير منتجاتنا من البطاريات والمكونات الأخرى وحتى مواد التغليف. يرجى الرجوع إلى الرابط <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> للحصول على مزيد من التفاصيل حول برامجنا لإعادة التدوير في مختلف المناطق.

تنبيهات الليثيوم الترويجية (البطاريات الليثيوم أيون)



CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.
(English)



ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)



VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)



ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplorisionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)



VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)



VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)



ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)



ADVARSEL! Ekspløsjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)



標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。
(Japanese)



ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

تحذير! خطر الانفجار اذا تم استبدال البطارية بشكل خاطئ. استبدلها فقط بنفس النوع او بنوع مشابه موصى به من قبل المصنع. تخلص من البطاريات المستعملة بطريقة تتلاءم مع تعليمات المصنع (العربية)

معلومات حقوق الطبع والنشر

لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الدليل، بما في ذلك المنتجات والبرامج الواردة فيه، أو نقله أو نسخه أو تخزينه في أي نظام قابل للاستعادة أو ترجمته إلى أي لغة بأي شكل أو بأي وسيلة، باستثناء المستندات التي يتم الحصول عليها بواسطة المشتري بغض إنشاء نسخة احتياطية، دون الحصول على التصريح الكتابي الصريح من ASUSTeK COMPUTER INC .(المشار إليها فيما بعد باسم «ASUS»).

توفر ASUS هذا الدليل «كما هو» دون أي ضمان من أي نوع، صريح أو ضمني، على سبيل المثال لا الحصر الضمانات المضمنة أو أحكام القابلية للمتاجرة أو الملاعة لغرض معين. في أي حال من الأحوال، لن تكون ASUS أو مدروها أو موظفوها أو مسؤولوها أو وكلاؤها مسؤولين عن أي تلف غير مباشر أو خاص أو عرضي أو لاحق (بما في ذلك التلف الناجم عن خسائر في الأرباح أو الأعمال التجارية أو خسارة الاستخدام أو البيانات أو مقاطعة الأعمال التجارية أو ما شابه)، حتى في حالة نصيحة ASUS باحتمالية حدوث مثل هذا التلف الناجم عن أي عيب أو خطأ في هذا الدليل أو المنتج.

المنتجات وأسماء الشركات الواردة في هذا الدليل ربما تكون أو ربما لا تكون علامات تجارية مسجلة أو حقوق طبع ونشر لشركاتها المعنية، ويتم استخدامها فقط للتعرف على المنتج أو الشرح ولمصلحة أصحابها، دون أن يعتبر ذلك انتهاكاً.

تم توفير الموصفات والمعلومات الواردة في هذا الدليل بغض المعلومات فقط ، وتخصيص للتغيير في أي وقت دون إخطار، ولا يجب اعتبارها التزاماً من ناحية ASUS. لا تتحمل ASUS أية مسؤولية ناجمة عن أية أخطاء أو عدم دقة يمكن أن يظهر في هذا الدليل، بما في ذلك المنتجات والبرامج الواردة فيه.

حقوق الطبع والنشر 2010 ASUSTeK COMPUTER INC . كل الحقوق محفوظة.

حدود المسؤولية

ربما تظهر ظروف تقع فيها المسئولية افتراءً على ASUS، تستطيع فيها أن تحصل على تعويض من ASUS. في كل من هذه الحالات، بغض النظر عن الحق الذي جعلك تطالب ASUS بتعويض، فإن ASUS لن تكون مسؤولة عن آية أضرار أكثر من الإصابة الجسدية (بما في ذلك الوفاة) والتلف الذي يلحق بالعقارات والمتلكات الشخصية المادية أو أي تلف آخر فعلي ومبادر ناجم عن حذف أو الإخفاق في القيام بالواجبات القانونية بموجب بيان الضمان هذا، حتى سعر التعاقد المدرج الخاص لكل منتج.

ستكون ASUS مسؤولة فقط عن أو ستعوضك عن الخسائر أو التلف أو المطالبات القائمة على التعاقد أو الضرر غير المقصود أو الانتهاك الحادث وفقاً لبيان الضمان هذا.

ينطبق هذا الحد أيضاً على موردي ASUS وبائعها. هذا هو الحد الأقصى للمسؤولية الجمعية لـ ASUS ومورديها وبائعها.

في أي حال من الأحوال، لن تكون ASUS مسؤولة عن أي مما يلي (١) مطالبات الأطراف الأخرى ضدك للحصول على تعويضات؛ (٢) خسارة أو التلف اللاحق بسجلاتك أو بياناتك أو (٣) التلف الخاص أو العرضي أو غير المباشر أو أي تلف اقتصادي لاحق (بما في ذلك خسارة الأرباح أو المدخرات) حتى إذا تم إخطار ASUS أو مورديها أو بائعها باحتمالية هذا التلف.

الخدمة والدعم

يرجى زيارة موقع الويب متعدد اللغات <http://support.asus.com>

ASUSTek COMPUTER INC.	جهة التصنيع
No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C	العنوان، المدينة
TAIWAN	البلد
ASUS COMPUTER GmbH	ممثل معتمد في أوروبا
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN	العنوان، المدينة
GERMANY	البلد