# Eee PC Manual do Usuário
## Eee PC Série 1025/R052

**A ASUS está dedicada a criar produtos/embalagens favoráveis do ponto de vista ambiental para salvaguardar a saúde dos consumidores, ao mesmo tempo em que minimizam o impacto no ambiente. Para reduzir o uso de substâncias prejudiciais ao ambiente, a embalagem do produto Eee PC™ não vem com o DVD de suporte do Eee PC™. A redução do número de páginas do manual cumpre com a redução da emissão de carbono. Para a recuperação do sistema, consulte a seção Uso de Partição de Recuperação para obter a instrução sobre a recuperação F9.**

**Para o manual do usuário detalhado e informações relativas, consulte o manual do usuário pela área de trabalho do Windows® ou visite o Site de Suporte da ASUS em http://support.asus.com/**

## Notas para o manual

Umas poucas notas e avisos são usados ao longo deste guia, permitindo que você conclua determinadas tarefas com segurança e eficiência. Estas notas têm diferentes graus de importância, como exibido a seguir:

**AVISO!** Informações importantes que devem ser seguidas para operação segura.

**IMPORTANTE!** Informações vitais que precisam ser seguidas para evitar danos aos dados, componentes ou pessoas.

**DICA**: Dicas para completar tarefas.

**NOTA**: Informações para situações especiais.

## Alerta de Pressão de Som

Pressão de som excessiva dos fones de ouvido ou das caixas de som pode causar danos ou perda auditiva. Ajustar os controle de volume bem como o equalizador para outros ajustes além da posição central pode aumentar a coltagem de saíde dos fones de ouvido ou caixas de som, e assim o nível de pressão de som.

## Precauções de transporte

Para preparar o seu Eee PC para o transporte, você deve desligá-lo (OFF) e **desconectar todos os periféricos externos para evitar danos nos conectores**. A cabeça do drive de disco rígido retrai quando a energia é DESLIGADA para evitar arranhões na superfície do disco rígido durante o transporte. **Desta forma, você não deve transportar seu Eee PC, enquanto a força estiver LIGADA.** Fechar o painel de visualização para proteger o teclado e o painel de visualização.

A superfície do Eee PC pode ficar desbotada facilmente se não for cuidada adequadamente. Tenha cuidado para não esfregar ou raspar as superfícies ao transportar o seu Eee PC. Você pode colocar o seu Eee PC em uma maleta de transporte para protegê-lo contra sujeira, água, choque e arranhões.

## Carregando as baterias

Se você pretende usar a bateria, certifique-se de carregar completamente o conjunto de bateria, assim como quaisquer conjuntos de bateria opcionais, antes de fazer viagens longas. Lembre-se que o adaptador de energia carrega o conjunto de bateria desde que esteja ligado ao computador e à rede elétrica. Esteja ciente de que é preciso mais tempo para carregar o conjunto de bateria quando o Eee PC está em uso.

Lembre-se de carregar totalmente a bateria (8 horas ou mais) antes de usá-la pela primeira vez e sempre que estiver descarregada, para prolongar a sua vida útil. A bateria alcança a sua capacidade máxima depois de alguns ciclos de carga e descarga.

## Precauções nas viagens de avião

Contacte a sua companhia aérea se pretender utilizar o Eee PC no avião. A maioria das companhias aéreas têm restrições para a utilização de dispositivos eletrônico. A maioria das companhias aéreas permitem utilização eletrônica apenas entre e não durante decolagens e aterrissagem.

Há três tipos principais de dispositivos de segurança em aeroportos: Máquinas de raios-X (usadas em artigos colocados em correias de transporte), detectores magnéticos (usado em exames de segurança em acessos de pessoas) e varas magnéticas (dispositivos portáteis usados em pessoas ou em artigos individuais). Você pode passar o seu Eee PC e disquetes pelas máquinas de raios-x. Porém, é recomendado que você não passe o seu Eee PC ou disquetes pelos detectores magnéticos ou os exponha às varas magnéticas.

# Parte superior

A aparência da parte superior pode variar, dependendo do modelo.



❶ **Tampa da câmera e lente de zoom (em alguns modelos)**

A chave da tampa da câmera permite que você abra e feche a tampa protetora da câmera. Deslize a chave para a esquerda para fechar a tampa da câmera. Deslize a chave para o meio para abrir a tampa da câmera. Deslize a chave para a direita para aumentar ou diminuir o zoom da visualização da câmera.

❷ **Microfone Array (embutido)**

❸ **Câmera embutida**

❹ **Indicador da câmera**

O indicador da câmera mostra quando a câmera embutida está em uso.

❺ **Painel da tela**

❻ **Botão liga/desliga (Windows)**

O botão chave liga/desliga permite LIGAR e DESLIGAR o Eee PC e efetuar uma recuperação a partir do STR. Pressione o botão uma vez para LIGAR e mantenha-o pressionado para DESLIGAR o Eee PC. O botão liga/desliga funciona somente quando o painel da tela está aberto.

❼ **Teclado**

O teclado difere de acordo com o modelo.

❽ **Touchpad e botões**

❾ **Indicadores de Status**

**Indicador de força**

O indicador de força acende quando o Eee PC está LIGADO e pisca vagarosamente quando o Eee PC está no modo Save-to-RAM (Suspensão). Este indicador apaga quando o Eee PC é DESLIGADO.

**Indicador de carga da bateria**

O indicador de carga da bateria (LED) exibe a situação de carga da bateria como segue:

**Energia elétrica LIGADA**

| | Com o Adaptador | Sem o Adaptador |
|---|---|---|
| **Bateria com energia alta (95%–100%)** | Verde LIGADO | Desligado |
| **Bateria com energia média (11%-94%)** | Laranja LIGADO | Desligado |
| **Bateria com energia baixa (0%-10%)** | Intermitente Laranja | Intermitente Laranja |

**Energia elétrica DESLIGADA / Modo espera**

| | Com o Adaptador | Sem o Adaptador |
|---|---|---|
| **Bateria com energia alta (95%–100%)** | Verde LIGADO | Desligado |
| **Bateria com energia média (11%-94%)** | Laranja LIGADO | Desligado |
| **Bateria com energia baixa (0%-10%)** | Intermitente Laranja | Desligado |

**Indicador da unidade de disco rígido (HDD)**

O indicador da unidade de disco pisca quando dados são escritos ou lidos na unidade de disco.

**Indicador de rede sem fio / Bluetooth**

Isso somente se aplica a modelos fornecidos com LAN/Bluetooth sem fio. Quando a LAN/Bluetooth embutida sem fio é ativada, este indicador acende.

# Parte inferior

A parte inferior pode variar na aparência dependendo do modelo.




A base do Eee Pc pode ficar muito quente. Tenha cuidado ao manusear o Eee PC enquanto estiver ou caso tenha estado recentemente em funcionamento. Altas temperaturas são normais durante o carregamento ou operação. **NÃO USE EM SUPERFÍCIES MACIAS COMO CAMAS OU SOFÁS QUE PODEM BLOQUEAR AS ABERTURAS DE VENTILAÇÃO. NÃO COLOQUE O EEE PC SOBRE O SEU COLO OU OUTRAS PARTES DO CORPO PARA EVITAR LESÕES PROVOCADAS PELO CALOR.**

**1 Conjunto de bateria**

O conjunto de bateria é carregado automaticamente quando conectado à rede elétrica e mantém a alimentação do Eee PC quando a rede elétrica está desligada. Isto permite usar o equipamento ao deslocar-se temporariamente entre locais. A duração da carga da bateria varia em função do uso e das especificações deste Eee PC. O conjunto de bateria não pode ser desmontado e deve ser comprado como uma unidade.

**2 Trava da bateria**

A trava da bateria prende a bateria. Quando a bateria está propriamente instalada, ela automaticamente trava no lugar. Para remover a bateria, deslize a trava da bateria pra dentro.

# Lado posterior




**1** **Sistema áudio e de alto-falantes**
Os recursos de áudio são controlados por software.

# Lado direito




**1** **Slot de cartão de memória**

O leitor de cartão de memória embutido pode ler cartões SD/SDHC/MMC.

**2** **Conector Combo Saída do Fone de Ouvido / Entrada do Microfone**

Este conector combo pode ser usada para conectar o sinal de saída de áudio do Eee PC para auto falantes ou fones de ouvido amplificados, ou pode ser usado para conectar um microfone externo ou sinais de saída de dispositivos de áudio. Plugue um fone de ouvido ou microfone e siga a instrução na tela para alternar a função de entrada de áudio.

**3** **Porta USB (2.0)**

**4** **Porta USB (3.0, em modelos selecionados /2.0/1.1)**

A porta USB (Universal Serial Bus) é compatível com dispositivos USB 3.0, 2.0 ou USB 1.1 tais como teclados, dispositivos de apontamento, câmeras e dispositivos de armazenamento. A velocidade de transferência real pode diferir dependendo da porta USB e dispositivo que você usa.

**5** **Porta para trava Kensington®**

A porta para trava Kensington® permite que o Eee PC seja protegido com o uso de produtos de segurança compatíveis com os fabricados pela Kensington®. Estes produtos de segurança normalmente incluem um cabo de metal e uma trava que impedem a remoção do Eee PC de um objeto fixo.

**6** **Porta LAN**

A porta LAN RJ-45 de oito pinos suporta um cabo do padrão Ethernet para conexão a uma rede local.

# Lado esquerdo




**1** DCIN **Entrada de energia (CC)**

O adaptador de energia fornecido com o equipamento converte a energia AC em energia CC para uso com este conector. A energia suprida através deste conector fornece alimentação para o Eee PC e carrega o conjunto de bateria interno. Para prevenir danos ao Eee PC e ao conjunto de bateria, use sempre o adaptador de energia fornecido.

CUIDADO: O EQUIPAMENTO PODE FICAR DE MORNO A QUENTE QUANDO EM USO. CERTIFIQUE-SE DE NÃO CUBRIR O ADAPTADOR E MANTENHA-O AFASTADO DO SEU CORPO.

**2** **15 pin D-Sub Saída da tela (monitor)**

**3** **Porta USB (2.0)**

**USB+ Charger (em modelos selecionados)**

Permite que você carregue seus telefones celulares ou reprodutores de áudio digital enquanto seu Eee PC está hibernando ou desligado. Inicie o aplicativo de USB+ Charger pela barra de ferramenta Eee Docking e configure as confugurações relacionadas.

**4** **Aberturas para Ar**

As aberturas permitem que o ar frio entre e esfrie o ar de saída no Eee PC.

Certificar-se que papéis, livros, roupas, cabos ou outros objetos não estejam bloqueando as aberturas de ar ou poderá ocorrer um super aquecimento.

**5** HDMI **Porta HDMI**

# Uso do teclado

## Teclas especiais de função

A página a seguir explica as teclas de acesso coloridas no teclado do Eee PC. Os comandos de cores só podem ser acessados ao pressionar primeiro e manter pressionada a tecla de função enquanto é pressionada uma tecla com um comando de cor. Alguns ícones de função são exibidos na barra de tarefas notificação depois da ativação.

**Ícone Z$^z$ (F1)**: Coloca o Eee PC no modo de suspensão (Save-to-RAM, STR).

**Torre de rádio (F2)**: Somente para modelos com tecnologia sem fio: Alterna a LAN ou o Bluetooth interno sem fio (em alguns modelos) LIGADO ou DESLIGADO com uma exibição na tela. Quando ativada, o indicador correspondente de rede sem fio acenderá.

**Touchpad (F3**): Liga e desliga o touchpad LIGADO/DESLIGADO.

**Seleção da resolução (F4**): Pressione para ajustar a resolução da tela.

**Ícone de pôr do sol (F5):** Diminui o brilho da tela.

**Ícone do nascer do sol (F6):** Aumenta o brilho da tela.

**Ícone do monitor cruzado (F7):** Desliga a luz de fundo da tela.

**Ícones do LCD/Monitor (F8):** Alterna entre a visualização LCD do Eee PC e um monitor externo.

**Ícone do gerenciador de tarefas (F9):** Inicia o Gerenciador de tarefas para exibir o processo do aplicativo ou finalizar os aplicativos.

**Ícone do alto-falante cruzado (F10):** Emudece o alto-falante.

**Diminui o volume (F11):** Diminuição do volume do alto-falante.

**Ícone Aumentar o volume (F12):** Aumenta o volume do alto-falante.

**Super (Barra de espaço):** Alterna entre vários modos de economia de energia. O modo selecionado é exibido na tela.

**Num Lk (Insert):** Alterna o status do teclado numérico (num lock) entre ATIVADO e DESATIVADO. Permite usar uma parte maior do teclado para a entrada de números.

**Scr Lk (Delete):** Alterna o status de "Scroll Lock" entre ATIVADO e DESATIVADO. Permite a você usar uma parte maior do teclado para navegação nas células.

**Pg Up (↑):** Pressione para rolar para cima em documentos ou no navegador da Web.

**Pg Dn (↓):** Pressione para rolar para baixo em documentos ou no navegador da Web.

**Home (←):** Pressione para mover o cursor até o início da linha.

**End (→):** Pressione para mover o cursor até o fim da linha.

**Ícone Windows:** Exibe o menu Iniciar.

**Menu com ícone de cursor:** Ativa o menu de propriedades e é equivalente ao clique com o botão direito do touchpad/mouse em um objeto.

# Como ligar seu Eee PC

Estas são apenas instruções rápidas para utilizar o seu Eee PC.

**1. Instale as baterias**



**2. Como conectar o adaptador de energia elétrica AC**




**3. Ligue o Eee PC**



Danos podem ocorrer se você usar um adaptador diferente que não seja fornecido junto com seu Eee PC para ligá-lo. Você pode danificar sua bateria(s), adaptador, e o Eee PC com um adaptador AC-DC com defeito.

- Quando abrir o painel da tela, não force para baixo na mesa porque as dobradiças podem se romper! Nunca levante o PC pelo painel da tela!
- Use apenas os conjuntos de bateria e adaptadores de energia fornecidos com o Eee PC ou aprovados exclusivamente pelo fabricante ou revendedor para uso com este modelo. Caso contrário, podem ocorrer danos ao Eee PC. Entrada: AC 100V~240V
- Nunca tente remover o conjunto de bateria quando o Eee PC estiver LIGADO, já que isso pode resultar na perda de dados de trabalho.

Lembre-se de carregar totalmente a bateria antes da primeira utilização sempre que ela estiver totalmente esgotada para prolongar a vida útil da bateria.

# Conexão de rede sem fio

**Configurando uma conexão de rede sem fio (Win7)**

1. Clique no ícone da rede sem fio uma estrela laranja na área de notificação do Windows®.

Se o ícone da rede wireless com a estrela alaranjada não for exibido na área de Notificação, ative a função LAN wireless pressionando <Fn> + <F2> antes de configurar uma conexão da rede wireless.

2. Selecione o ponto de acesso sem fio ao qual deseja se conectar da lista e clique **Conectar** para fazer a conexão.

Se você não puder achar o ponto de acesso desejado, clique no ícone Atualizar no canto superior direito para atualizar e procurar na lista outra vez.

3. Ao se conectar, pode ser necessário digitar uma senha.
4. Depois que uma conexão estiver estabelecida, a conexão será exibida na lista.
5. É possível ver o ícone de rede sem fio na área Notificação.

O ícone da conexão sem fio cruzado aparece quando você pressiona <Fn> + <F2> para desabilitar a função WLAN.

# Recuperação do Sistema (Apenas para modelos com sistema operacional Windows® 7)

Se certifique de conectar seu Eee PC ao adaptador de energia AC antes de usar a recuperação F9 para evitar falha de recuperação.

## Como usar a Partição do disco rígido (recuperação F9)

1. Pressione a tecla <F9> durante a inicialização.

Certifique-se de pressionar <F9> apenas uma vez durante o início

2. Selecione o idioma que você usa e clique em ➡ para continuar.

3. Clique em **Recuperação** na caixa de diálogo **Recuperação do sistema** para iniciar a Recuperação do sistema.




4. O sistema inicia a recuperação do sistema automaticamente e segue as instruções na tela para concluir o processo de recuperação.

## Copie os arquivos de recuperação

1. Repita o passo 1—2 na seção anterior.

2. Conecte um dispositivo de armazenamento USB em seu Eee PC e clique em **Backup** na caixa de diálogo **Recuperação do sistema** para iniciar a cópia de segurança dos arquivos de recuperação.

- O tamanho do dispositivo de armazenamento USB conectado deve ser maior que 16GB.
- CARTÕES de memória não são suportados por esta função.
- Conecte o dispositivo de armazenamento à porta USB 2.0.
- Uma caixa de diálogo aparece como um lembrete caso você não tenha conectado o dispositivo de armazenamento USB para cópia de segurança de recuperação do sistema para seu Eee PC.

3. Selecione um dispositivo de armazenamento USB desejado se mais de um dispositivo de armazenamento USB estiver conectado ao seu Eee PC e clique em **Continuar**.

4. Todos os dados no dispositivo de armazenamento USB selecionado serão limpos. Clique em **Continuar** para iniciar a cópia de segurança ou clique em **Retornar** para copiar seus dados importantes.




Você perderá todos os seus dados no dispositivo de armazenamento USB selecionado. Se certifique de fazer cópia de segurança de seus dados importantes de ante mão.

5. A cópia de segurança do sistema começa e clique em **OK** ao terminar.



## Usando o dispositivo de armazenamento USB (recuperação USB)

Use a porta USB 2.0 para recuperação USB.

1. Conecte o dispositivo de armazenamento USB em que você fez cópia de segurança dos arquivos de recuperação do sistema.
2. Pressione **<ESC>** na inicialização e a tela **Please select boot device (Favor selecionar dispositivo de inicialização)** aparece. Selecione USB:XXXXXX para iniciar pelo dispositivo de armazenamento USB conectado.




3. Selecione o idioma que você usa e clique em ➡ para continuar.
4. Clique em **Recuperação** para iniciar a recuperação do sistema.




5. Selecione uma opção de partição e clique em **Continuar**. As opções de partição:




   - **Recupere o sistema para uma partição.**
     Esta opção exclui todos os dados na partição do sistema "C" e mantém a partição "D" não modificada.
   - **Recupere o sistema emo todo o HD.**
     Esta opção exclui todas as partições de seu disco rígido e cria uma nova partição do novo sistema como drive "C" e a partição de dados como drive "D".
6. Siga as instruções na tela para concluir o processo de recuperação.

## OS Switch (em alguns modelos)

O utilitário de OS Switch ASUS permite que você alterne o sistema operacional de inicialização entre o Microsoft Windows e o SO de inicialização rápida (a versão do SO varia com o modelos). Clique duas vezes no ícone Configurações de inicialização na área de trabalho do Windows para iniciar o utilitário e selecione um SO para inicializar seu Eee PC.

## Instant On (em alguns modelos)

O religamento do sistema de forma instantânea traz o sistema de volta ao seu último estado de uso. Após ativá-lo, o botão desligar no menu Iniciar será alterado para o modo Hibernar, deste modo você poderá retornar rapidamente do ponto que parou.

Durante o Atualização do Windows, o recurso "Instant On" será automaticamente disabilitado asism o botão desligar no Menu Iniciar nõ será alteradp para a função hibernar antes que todas as atualizações estejam completas.

# Proclamações e declarações de segurança

## Marca CE

CE

**Marca CE para dispositivos sem LAN/Bluetooth sem fio**

A versão fornecida deste dispositivo está em conformidade com os requisitos das diretrizes da CEE 2004/108/CE "Compatibilidade Eletromagnética" e 2006/95/CE "Diretriz de Baixa Tensão".

CE !

**Marca CE para dispositivos com LAN/Bluetooth sem fio**

Este equipamento está em conformidade com os requisitos da Diretriz 1999/5/CE do Parlamento Europeu e a Comissão de 9 de março de 1999 que rege os Equipamentos de Rádio e de Telecomunicações e o reconhecimento mútuo de conformidade.

## Requisito de segurança de energia

Produtos com correntes elétricas nominais de até 6A e com peso superior a 3kg devem usar cabos de alimentação aprovados superiores ou iguais a: H05VV-F, 3G, 0.75mm2 ou H05VV-F, 2G, 0.75mm2.

**Risco de Explosão se a Bateria for Substituída por um Tipo Incorreto. Descarte de Baterias Usadas de Acordo com as Instruções.**

NÃO jogar a bateria no lixo urbano. O símbolo de cesto de lixo com rodas cruzada indica que a bateria não deve ser colocada no lixo urbano.

NÃO jogue o Eee PC no lixo urbano. Este produto foi reprojetado para possibilitar a reutilização apropriada de peças e a reciclagem. O símbolo de uma lixeira assinalada com um X indica que o produto (equipamentos elétricos, eletrônicos e baterias com células que contém mercúrio) não devem ser colocados no lixo urbano. Verifique os regulamentos locais para o descarte de produtos eletrônicos.

TEMPERATURA SEGURA: Este Eee PC deve ser usado somente em ambientes com temperaturas entre 5°C (41°F) e 35°C (95°F).

# Informações de direitos autorais

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e software aqui descritos, pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazena em um sistema de recuperação, ou traduzido em qualquer idioma, em qualquer forma ou por quaisquer meios, exceto a documentação mantida pelo comprador por razões de cópia de reserva, sem a permissão expressa por escrito da ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

O logotipo ASUS e Eee PC são marcas comerciais da ASUSTek Computer Inc. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

**Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Todos os direitos reservados**

# Isenção de responsabilidade

Podem surgir circunstâncias nas quais, em função de uma por parte da ASUS ou outra imputabilidade, você ter direito a ressarcimento de danos pela ASUS. Em cada ocorrência semelhante, apesar da base na qual você tem direito a exigir indenização da ASUS, a ASUS é responsável por não mais do que danos por lesões corporais (inclusive morte) e danos à propriedade e à propriedade pessoal tangível; ou quaisquer outros danos reais e diretos resultantes da omissão ou falha no desempenho de obrigações legais sob esta Declaração de Garantia, até o preço de cada produto listado em contrato.

A ASUS somente será responsável por ou o indenizará por perdas, danos ou ações com base em contrato, ilícito civil ou violação sob esta Declaração de Garantia.

Este limite também se aplica aos fornecedores da ASUS e seu revendedor. Isto é o máximo pelo qual a ASUS, seus fornecedores e seu revendedor são coletivamente responsáveis.

SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A ASUS É RESPONSÁVEL POR QUALQUER DOS SEGUINTES: (1) AÇÕES DE TERCEIROS CONTRA VOCÊ POR DANOS; (2) PERDA DE, OU DANOS A, SEUS REGISTROS OU DADOS; OU (3) DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU INDIRETOS OU POR QUAISQUER DANOS ECONÔMICOS CONSEQUÊNCIAIS (INCLUSIVE LUCROS CESSANTES OU DE ECONOMIA), MESMO QUE A ASUS, SEUS FORNECEDORES OU SEU REVENDEDOR TENHAM CIÊNCIA DE SUA POSSIBILIDADE.

| | |
|---|---|
| Fabricante | ASUSTek COMPUTER INC. |
| Endereço, Cidade | No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C |
| País | TAIWAN |
| Representante autorizado na Europa | ASUS COMPUTER GmbH |
| Endereço, Cidade | HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN |
| País | GERMANY |