Eee PC Gebruikershandleiding

Eee PC 1025/R052-serie

ASUS doet zijn best om milieuvriendelijke producten en verpakkingsmaterialen te maken om het belang van de gezondheid van de consument terwijl de invloed op het milieu minimaal blijft. Om het gebruik te verminderen van stoffen die schadelijk zijn voor de omgeving, bevattde verpakking van het Eee PC™-product geen ondersteunings-cd van Eee PC™. De vermindering van het aantal handleidingpagina's resulteert in vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide. Voor syteemherstel zie in de sectie Gebruik van de herstelpartitie onder de instructies voor F9-herstel.

Voor gedetailleerde gebruikshandleiding en gerelateerde informatie wordt verwezen naar de gebruikshandleiding van het Window®-bureaublad of ga naar de ASUS-ondersteuningssite op http://support.asus.com/

Opmerkingen over deze handleiding

In deze handleiding worden enkele opmerkingen en waarschuwingen gebruikt die u zullen helpen uw taken veilig en efficiënt uit te voeren. Het belang van deze opmerkingen verschilt als volgt:

WAARSCHUWING! Belangrijke informatie die moet worden opgevolgd voor een veilig gebruik.

BELANGRIJK! Vitale informatie die moet worden opgevolgd om schade aan gegevens, onderdelen of lichamelijke letsels te vermijden.

TIP: Tips voor het voltooien van taken.

OPMERKING: informatie voor speciale situaties.

15060-0020C200

Waarschuwing geluidsdruk

Waarschuwing: Een hoge geluidssterkte uit de oortelefoon of hoofdtelefoon kan tot gehoorschade- of verlies leiden. Wanneer u de geluidssterkte en de equaliser aanpast tot boven de centrale positie, kan het uitvoervolume van de oor- of hoofdtelefoon verhogen en bijgevolg ook het niveau van de geluidsdruk.

Voorzorgsmaatregelen voor vervoer

Om de Eee PC voor te bereiden voor transport, moet u het apparaat UITSCHAKELEN en **alle externe randapparatuur loskoppelen om schade aan de aansluitingen te voorkomen**. De kop van het harde schijfstation wordt ingetrokken wanneer de voeding wordt UITGESCHAKELD om krassen op het harde schijfoppervlak tijdens het transport te vermijden. **U mag de Eee PC daarom niet vervoeren terwijl de voeding nog is INGESCHAKELD**. Sluit het paneel van het beeldscherm om het toetsenbord en het beeldscherm te beschermen.

Het oppervlak van de Eee PC kan gemakkelijk mat worden als u er niet voldoende zorg voor draagt. Zorg dat u niet wrijft of krast op het oppervlak van de Eee PC wanneer u het toestel vervoert. U kunt uw Eee PC in een draagtas stoppen om het apparaat te beschermen tegen vuil, water, schokken en krassen.

Uw batterijen opladen

Als u wilt werken op batterijvermogen, moet u ervoor zorgen dat de batterijdoos volledig is opgeladen en dat u over extra optionele batterijdozen beschikt voordat u op een lange reis gaat. Denk eraan dat de voedingsadapter de batterij oplaadt zolang deze op de computer en een wisselstroomvoedingsbron is aangesloten. Het opladen van de batterij duurt veel langer wanneer de ASUS-notebook in gebruik is.

Denk eraan de batterij volledig op te laden (minimaal 8 uur) vóór het eerste gebruik en telkens wanneer deze leeg is om de levensduur van de batterij te verlengen. Na enkele volledige oplaad- en ontlaadcycli bereikt de batterij zijn maximale capaciteit.

Voorzorgsmaatregelen voor vliegreizen

Neem contact op met uw luchtvaartmaatschappij als u de Eee PC in het vliegtuig wilt gebruiken. De meeste luchtvaartmaatschappijen leggen beperkingen op voor het gebruik van elektronische apparatuur. De meeste luchtvaartmaatschappijen zullen het gebruik van elektronische apparatuur alleen toestaan tijdens de vlucht en niet tijdens het opstijgen en de landing.

Er zijn drie hoofdtypes veiligheidsapparaten op de luchthaven: Röntgenapparaten (worden gebruikt op items die op de transportbanden worden geplaatst), magnetische detectors (worden gebruikt op mensen die door de veiligheidscontrole gaan) en magnetische staven (handbediende apparaten die op mensen of individuele items worden gebruikt). U kunt uw Eee PC en diskettes door de röntgenapparaten van de luchthaven laten passeren. Het is echter AF TE RADEN uw Eee PC of diskettes door de magnetische detectors op de luchthaven mee te nemen of uw apparatuur bloot te stellen aan de magnetische staven.

Bovenkant

De bovenkant kan er anders uitzien afhankelijk van het model.



1 **Schakelaar cameraklep en zoomschakelaar (voor bepaalde modellen)**

Via de schakelaar voor de cameraklep kunt u de beschermende cameraklep openen en sluiten. Schuif de schakelaar naar links om de cameraklep te sluiten. Schuif de schakelaar naar het midden om de cameraklep te openen. Schuif de schakelaar naar rechts om de cameraweergave in of uit te zoomen.

2 **Microfoon (ingebouwd)**

3 **Ingebouwde camera**

4 **Camera-indicator**

De camera-indicator geeft aan wanneer de ingebouwde camera in gebruik is.

5 **Beeldscherm**

6 **Voedingsschakelaar (Windows)**

Met de voedingsschakelaar kunt u het systeem IN- en UITSCHAKELEN en herstellen vanaf STD. Druk eenmaal op de schakelaar om de Eee PC in te schakelen en houd deze ingedrukt om de Eee PC uit te schakelen. De voedingsschakelaar werkt alleen als het beeldscherm is geopend.

7 **Toetsenbord**

Het toetsenbord verschilt afhankelijk van het model.

8 **Touchpad en knoppen**

9 **Statusindicators**

Voedingsindicator

De voedingsindicator licht op wanneer de Eee PC wordt INGESCHAKELD en knippert langzaam wanneer de Eee PC in de modus "Opslaan naar RAM" is. Deze indicator is UIT wanneer de Eee PC is UITGESCHAKELD.

Indicator batterijvermogen

De indicator (LED) voor de batterijlading geeft het laadvermogen van de batterij als volgt aan:

INGESCHAKELD

	Met adapter	Zonder adapter
Hoog batterijvermogen (95%–100%)	Groen AAN	Uit
Gemiddeld batterijvermogen (11%-94%)	Oranje AAN	Uit
Laag batterijvermogen (0%-10%)	Oranje knipperend	Oranje knipperend

Powered OFF / Stand-bymodus

	Met adapter	Zonder adapter
Hoog batterijvermogen (95%–100%)	Groen AAN	Uit
Gemiddeld batterijvermogen (11%-94%)	Oranje AAN	Uit
Laag batterijvermogen (0%-10%)	Oranje knipperend	Uit

Indicator harde schijf (HDD)

De harde schijf-indicator knippert wanneer er gegevens worden geschreven naar of gelezen van het schijfstation.

Indicator draadloos/Bluetooth

Dit is alleen van toepassing voor modellen met een ingebouwd draadloos LAN/Bluetooth (voor bepaalde modellen). Wanneer het ingebouwde draadloze LAN/Bluetooth is ingeschakeld, licht deze indicator op.

Onderkant

De onderkant kan er anders uitzien afhankelijk van het model.



De onderkant van de Eee PC kan zeer warm worden. Wees voorzichtig wanneer de Eee PC hanteert terwijl deze in gebruik is of recent werd gebruikt. Hoge temperaturen zijn normaal tijdens het opladen of het gebruik. **GEBRUIK HET APPARAAT NIET OP ZACHTE OPPERVLAKKEN DIE DE VENTILATIEOPENINGEN KUNNEN BLOKKEREN, ZOALS EEN BED OF EEN SOFA. LEG DE Eee PC NIET OP UW SCHOOT OF ANDERE DELEN VAN HET LICHAAM OM LETSEL DOOR DE WARMTE TE VOORKOMEN.**

1 **Batterij**

De levensduur van de batterij varieert afhankelijk van het gebruik en de specificaties voor deze Eee PC. De batterij kan niet worden gedemonteerd en moet als een afzonderlijke eenheid worden aangeschaft.

2 **Batterijvergrendeling**

De batterijvergrendeling beveiligt de batterijdoos. Wanneer de batterijdoos correct is geïnstalleerd, wordt deze automatisch vergrendeld op zijn plaats. Om de batterijdoos te verwijderen, schuift u de batterijvergrendeling naar binnen.

Voorkant



1 **Audioluidsprekersysteem**
De audiofuncties worden beheerd via de software.

Rechterzijde



1 **Sleuf geheugenkaart**

De ingebouwde geheugenkaartlezer kan SD/SDHC/MMC kaarten lezen.

2 **Combostekker hoofdtelefoonuitgang / microfooningang**

Deze combostekker kan worden gebruikt voor het verbinden van het audio-uitgangssignaal van de Eee PC met versterkte luidsprekers of een hoofdtelefoon, of kan worden gebruikt voor het verbinden van een externe microfoon of uitgangssignalen van audio-apparaten. Sluit een hoofdtelefoon of microfoon aan en volg de instructies op het scherm om de audiostekkerfunctie te schakelen.

3 **USB-poort (2.0)**

4 **USB-poort (3.0, voor bepaalde modellen/2.0/1.1)**

De USB-poort (Universal Serial Bus) is compatibel met USB 3.0-, 2.0- of USB 1.1-apparaten zoals toetsenborden, aanwijsapparaten, camera's en opslagapparaten. De eigenlijke overdrachtsnelheid kan verschillen afhankelijk van de USB-poort en het apparaat dat u gebruikt.

5 **Kensington®-slotpoort**

Dankzij de Kensington® -slotpoort kan de Eee PC worden beveiligd door middel van Kensington®-compatibele beveiligingsproducten van ASUS. De beveiligingsproducten omvatten een metalen kabel en een slot die voorkomen dat de Eee PC van een vast object wordt verwijderd.

6 **LAN-poort**

De 8-pins RJ-45 LAN-poort ondersteunt een standaard ethernetkabel voor het aansluiten op een lokaal netwerk.

Linkerzijde



1 DCIN **Gelijkstroomingang (DC)**

De bijgeleverde voedingsadapter converteert wisselstroom naar gelijkstroom voor gebruik met deze aansluiting. De voeding die via deze aansluiting wordt geleverd, biedt stroom aan de Eee PC en laadt de interne batterij op. Gebruik altijd de meegeleverde voedingsadapter om schade aan de Eee PC en de batterij te voorkomen.

KAN WARM TOT HEET WORDEN TIJDENS GEBRUIK. ZORG DAT U DE ADAPTER NIET AFDEKT EN HOUD DE ADAPTER WEG VAN UW LICHAAM.

2 **15-pins D-sub Beeldschermuitgang (monitor)**

3 **USB-poort (2.0)**

USB Charge+ (voor bepaalde modellen)

Hiermee kunt u mobiele telefoons of digitale audiospelers opladen terwijl uw Eee PC in de slaapstand, in stand-by of uitgeschakeld is. Start de toepassing USB Charge+ vanaf de Eee Docking-werkbalk en configureer de verwante instellingen.

4 **Ventilatieopeningen**

De ventilatieopeningen zorgen ervoor dat er koele lucht in en warme lucht uit de Eee PC kan stromen.

Zorg dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd door papier, boeken, kleding, kabels of andere objecten, anders kan er oververhitting ontstaan.

5 HDMI **HDMI-poort**

Het toetsenbord gebruiken

Speciale functietoetsen

Hieronder worden de gekleurde sneltoetsen op het toetsenbord van de Eee PC toegelicht. De gekleurde opdrachttoetsen zijn alleen toegankelijk door de functietoets ingedrukt te houden terwijl u op een toets met een gekleurde opdracht drukt. Sommige functiepictogrammen verschijnen in de taakbalk van het besturingssysteem nadat ze zijn geactiveerd.

Z^z -pictogram (F1): Plaats de Eee PC in de slaapstand (opslaan naar RAM).

Radiotoren (F2): Alleen draadloze modellen: Schakelt het interne draadloos LAN IN of UIT met een OSD-weergave. Indien ingeschakeld, licht de overeenkomende draadloze indicator op.

Touchpad (F3): hiermee wordt het touchpad IN/ UITGESCHAKELD.

Resolution Selection (Selectie resolutie) (F4): indrukken om de beeldschermresolutie aan te passen.

Pictogram Zonsondergang (F5): Verlaagt de helderheid van het scherm.

Pictogram Zonsopgang (F6): Verhoogt de helderheid van het scherm.

Pictogram doorstreept scherm (F7): Schakelt de backlight-verlichting van het scherm uit.

Pictogrammen LCD/Monitor (F8): Schakelt tussen het LCD-scherm van de Eee PC en een externe monitor.

Pictogram Taakbeheer (F9): Start het Taakbeheer van Windows om het toepassingsproces weer te geven of beëindigt toepassingen.

Pictogram doorstreepte luidspreker (F10): Dempt de luidspreker.



Pictogram Luidspreker stiller (F11): Verlaagt het volume van de luidspreker.

Pictogram Luidspreker luider (F12): Verhoogt het volume van de luidspreker.

Super (Fn+spatiebalk): schakelt tussen de verschillende energiebesparingsmodi. De geselecteerde modus wordt op het scherm weergegeven.

Num Lk (invoegen): Schakelt het numerieke toetsenblok (Num Lock) IN en UIT. Hierdoor kan een groter deel van het toetsenbord worden gebruikt voor het invoeren van cijfers.

Scr Lk (Delete): Schakelt de "Scroll Lock" IN en UIT. Hiermee kunt u een groter deel van het toetsenbord gebruiken om te navigeren door cellen.

Pg Up (↑): Druk op deze toets om omhoog te scrollen in documenten of de webbrowser.

Pg Dn (↓): Druk op deze toets om omlaag te scrollen in documenten of de webbrowser.

Home (←): Indrukken om de cursor naar het begin van de regel te verplaatsen.

End (→): Indrukken om de cursor naar het einde van de regel te verplaatsen.

Huispictogram: Hiermee keert u terug naar het hoofdmenu.

Menu met cursorpictogram: Activeert het menu met de eigenschappen en is hetzelfde als klikken met de rechtermuisknop van het touchpad/de muis op een object.

Uw Eee PC inschakelen

Dit zijn enkele beknopte instructies voor het gebruik van uw EeePC.

1. Installeer de batterijdoos



2. Sluit de voedingsadapter aan



3. Schakel de Eee PC in



Schade kan optreden als u een andere adapter gebruikt die niet samen met uw Eee PC geleverd wordt om deze van stroom te voorzien. U kunt uw batterijen, adapter en de Eee PC beschadigen met een kapotte gelijkstroom-wisselstroomadapter.

- Forceer het beeldscherm niet omlaag op de tafel wanneer u het opent, anders kunnen de scharnieren breken! Til de Eee PC nooit op aan het beeldscherm!
- Gebruik uitsluitend batterijen en voedingsadapters die met deze Eee PC zijn geleverd of specifiek zijn goedgekeurd door de fabrikant of de verkoper voor gebruik met dit model, anders kan de Eee PC beschadigd worden. De spanning waarmee dit voedingsapparaat op het stopcontact aangesloten wordt is 100V - 240V wisselspanning.
- Probeer nooit de batterij te verwijderen terwijl de Eee PC is ingeschakeld aangezien dit kan resulteren in het verlies van uw werkgegevens.

Denk eraan de batterij volledig op te laden vóór het eerste gebruik en telkens wanneer deze leeg is om de levensduur van de batterij te verlengen.

Draadloze herstelpartitie

Een draadloze netwerkverbinding configureren (Win7)

1. Klik op het pictogram van het draadloos netwerk met een oranje ster in het systeemvak van Windows®.

Als het draadloze netwerkpictogram met een oranje ster niet wordt weergegeven in het systeemvak, activeert u de draadloze LAN-functie door op <Fn> + <F2> te drukken voordat u een draadloze netwerkverbinding configureert.

2. Selecteer het draadloze toegangspunt waarmee u een verbinding wilt maken in de lijst en klik op **Verbinding maken** om de verbinding tot stand te brengen.

Als u het gewenste toegangspunt niet kunt vinden, klikt u op het pictogram **Vernieuwen** IN de rechterbovenhoek om de lijst te vernieuwen en deze opnieuw te doorzoeken.

3. Wanneer u een verbinding maakt, is het mogelijk dat u een wachtwoord moet invoeren.
4. Nadat een verbinding is gemaakt, wordt deze weergegeven in de lijst.
5. U ziet het pictogram voor draadloze netwerken in het systeemvak.

Het doorkruiste pictogram voor het draadloos netwerk verschijnt wanneer u op <Fn> + <F2> drukt om de WLAN-functie uit te schakelen.

Systeemherstel (enkel voor modellen met besturingssysteem Windows® 7)

Zorg dat u uw Eee PC aansluit op de wisselstroomadapter voordat u F9-herstel gebruikt om fouten bij het herstel te voorkomen.

Systeemherstel (F9-herstel)

1. Druk tijdens het opstarten op <F9>.

Zorg dat u tijdens het opstarten één keer op <F9> drukt.

2. Selecteer de taal die u gebruikt en klik op ➡ om door te gaan.



3. Klik op **Herstel** in het dialoogvenster **Herstelsysteem** om het systeemherstel te starten.



4. Het systeem start automatisch het systeemherstel. Volg de instructies op het scherm om het herstelproces te voltooien.

Een back-up maken van de herstelbestanden

1. Herhaal stappen 1 en 2 van de vorige sectie.
2. Sluit een USB-opslagapparaat aan op uw Eee PC en klik op **Backup (Back-up)** in het dialoogvenster **Recovery System (Herstelsysteem)** om de back-up van de herstelbestanden te starten.

- De grootte van het aangesloten USB-opslagapparaat moet groter zijn dan 16GB.
- Geheugenkaarten worden niet ondersteund voor deze functie.
- Verbind het opslagapparaat met een USB 2.0-poort.
- Een dialoogvenster verschijnt als een herinnering als u het USB-opslagapparaat niet hebt aangesloten voor de back-up van het systeemherstel naar uw Eee PC.

3. Selecteer het gewenste USB-opslagapparaat als er meer dan één USB-opslagapparaat is aangesloten op uw Eee PC en klik op **Continue (Doorgaan)**.

4. Alle gegevens op het geselecteerde USB-opslagapparaat worden gewist. Klik op **Continue (Doorgaan)** om de back-up te starten of klik op **Back (Vorige)** om een back-up te maken van uw belangrijke gegevens.



Alle gegevens op het geselecteerde USB-opslagapparaat zullen verloren gaan. Zorg dat u vooraf een back-up maakt van belangrijke gegevens.

5. De systeemback-up wordt gestart. Klik op **OK** wanneer u klaar bent.



Het USB-opslagapparaat gebruiken (USB-herstel)

Gebruik de USB 2.0-poort voor USB-herstel.

1. Sluit het USB-opslagapparaat aan waarmee u een back-up van de bestanden voor het systeemherstel maakt.
2. Druk tijdens het opstarten op **<ESC>** en het scherm **Please select boot device (Selecteer opstartapparaat)** verschijnt. Selecteer USB:XXXXXX om op te starten vanaf het aangesloten USB-opslagapparaat.



3. Selecteer de taal die u gebruikt en klik op ➡ om door te gaan.
4. Klik op **Recovery (Herstel)** om het systeemherstel te starten.



5. Selecteer een partitie-optie en klik op **Continue (Doorgaan)**. Partitie-opties:
   - **Systeem naar een partitie herstellen**
     Deze optie verwijdert alle gegevens op de systeempartitie "C" en houdt de partitie "D" ongewijzigd.
   - **Systeem herstellen naar volledige HD.**
     Deze optie verwijdert alle partities van uw harde schijf en maakt een nieuwe systeempartitie als station "C" en een gegevenspartitie als station "D".



6. Volg de instructies op het scherm om het herstelproces te voltooien.

OS Switch (voor bepaalde modellen)

Via het hulpprogramma ASUS OS Switch kunt u het opstarten van het besturingssysteem schakelen tussen Microsoft Windows en het snel opstartende OS (OS-versie verschilt afhankelijk van het model). Dubbelklik op het pictogram **Opstartinstellingen** op uw Windows-bureaublad om het hulpprogramma te starten en selecteer een besturingssysteem voor het opstarten van uw Eee PC.

Instant On (voor bepaalde modellen)

Dankzij het zonder wachttijd opnieuw opstarten van het systeem kunt u onmiddellijk terug aan het werk of verder spelen met de opgeslagen systeemstatus. Na de activering verandert de knop Uitschakelen in het menu Start naar Slaapstand zodat u sneller uw laatste werkstatus kunt hervatten.

Tijdens de WINDOWS UPDATE, wordt de functie "Instant On" automatisch uitgeschakeld zodat de knop Uitschakelen in het menu Start niet verandert naar de functie Slaapstand voordat alle updates zijn voltooid.

Bekendmakingen en veiligheidsverklaringen

CE-markering

CE

CE-markering voor apparaten zonder draadloos LAN/ Bluetooth

De bijgeleverde versie van dit apparaat voldoet aan de vereisten van de EEG-richtlijnen 2004/108/EG "Elektromagnetische compatibiliteit" en 2006/95/EG "Laagspanningsrichtlijn".

CE!

CE-markering voor apparaten met draadloos LAN/Bluetooth

Dit apparaat voldoet aan de vereisten van de Richtlijn 1999/5/EG van het Europees parlement en de Europese Commissie van 9 maart 1999 betreffende radio- en telecommunicatie-apparatuur en de wederzijdse erkenning van conformiteit.

Vereiste spanningsveiligheid

Product met een elektrisch stroombereik tot 6A en een gewicht van meer dan 3 kg moeten goedgekeurde voedingskabels gebruiken die groter zijn dan of gelijk aan: H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 of H05VV-F, 2G, 0.75mm^2.

Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gooi lege batterijen weg in overeenstemming met de instructies.

Gooi de batterij NIET bij het huishoudelijk afval. Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat de batterij niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd.

Gooi de Eee PC NIET weg bij het huishoudelijk afval. Dit product is ontworpen om een correct hergebruik van onderdelen en recycling mogelijk te maken. Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak geef aan dat het artikel (elektrisch, elektronische apparatuur en knoopbatterijen welke kwik bevatten) niet bij het gemeentelijk afval mogen worden afgeleverd. Raadpleeg de lokale voorschriften voor het verwijderen van elektronische producten.

VEILIGE TEMP: deze Eee PC mag alleen worden gebruikt op plaatsen met een omgevingstemperatuur tussen 5°C (41°F) en 35°C (95°F).

Copyright-informatie

Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalsysteem of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden.

ASUS en Eee PC logo zijn handelmerken van ASUSTek Computer Inc. Informatie in dit document kan worden veranderd zonder kennisgeving.

Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rechten voorbehouden.

Beperkte aansprakelijkheid

Er kunnen zich situaties voordoen door een fout van de kant van ASUS of door een andere aansprakelijkheid. In deze gevallen hebt u het recht op schadevergoeding door ASUS. En elk van dergelijke gevallen, ongeacht de basis waarop u gemachtigd bent schadevergoeding te eisen van ASUS, zal ASUS maximaal aansprakelijk zijn voor schade door lichamelijk letsel (inclusief overlijden) en schade aan vastgoed en activa of elke andere eigenlijke of directe schade die voortvloeit uit de weglating of het niet naleven van wettelijke verplichtingen onder deze Garantieverklaring, tot de aangegeven contractprijs van elk product.

ASUS zal alleen verantwoordelijke zijn voor schadevergoeding van uw verlies, schade of claim op basis van het contract, onrechtmatig gebruik of inbreuk onder deze Garantieverklaring.

Deze beperking is ook van toepassing op de leveranciers en wederverkopers van ASUS. Dit is het maximale bereik waarvoor ASUS, haar leveranciers en uw wederverkoper gezamenlijk aansprakelijk zijn.

IN GEEN GEVAL ZAL ASUS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR HET VOLGENDE: (1) CLAIMS VAN DERDEN TEGENOVER U VOOR SCHADE; (2) VERLIES VAN OF SCHADE AAN UW RECORDS OF GEGEVENS OF (3) SPECIALE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF ENIGE ECONOMISCHE GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF WINSTDERVING OF VERLIES VAN OPBRENGSTEN), ZELFS ALS ASUS, HAAR LEVERANCIERS OF UW WEDERVERKOPER OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Fabrikant	ASUSTek COMPUTER INC.
Adres, plaats	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Land	TAIWAN
Erkende vertegenwoordiger in Europa	ASUS COMPUTER GmbH
Adres, plaats	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Land	GERMANY