Panduan Pengguna Eee PC

Eee PC 1025/R052 series

ASUS berdedikasi untuk menciptakan produk/kemasan yang ramah lingkungan agar kesehatan pelanggan tetap terjaga sekaligus meminimalkan dampak pada lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan zat yang berbahaya bagi lingkungan, kemasan produk Eee PC™ tidak diberikan bersama DVD dukungan Eee PC™. Pengurangan jumlah halaman pada panduan pengguna adalah sebagai wujud nyata pengurangan emisi karbon. Untuk pemulihan sistem, lihat bagian Menggunakan Partisi Pemulihan guna mendapatkan petunjuk tentang pemulihan F9.

Untuk panduan pengguna lengkap dan informasi terkait, lihat panduan pengguna dari desktop Windows® atau kunjungi ASUS Support Site di http://support.asus.com/

Catatan untuk Panduan Pengguna Ini

Catatan dan peringatan digunakan dalam panduan ini agar Anda dapat menyelesaikan sejumlah tugas dengan aman dan efektif. Catatan ini memiliki tingkat derajat kepentingan sebagai berikut:

PERINGATAN! Informasi penting yang harus dipatuhi demi penggunaan yang aman.

PENTING! Informasi penting yang harus dipatuhi agar tidak merusak data, komponen, atau merugikan orang.

TIPS: Tips untuk menjalankan tugas.

NOTE: Information for special situations.

Peringatan Tekanan Suara

Tekanan suara yang berlebihan dari earphone atau headphone dapat mengakibatkan gangguan atau hilangnya fungsi pendengaran. Perlu diketahui bahwa mengatur kontrol volume suara dan ekualiser melebihi posisi tengah dapat meningkatkan tegangan keluar earphone atau headphone, begitu pula tingkat tekanan suara.

Tindakan Pengamanan saat Pemindahan

Sebelum memindahkan Eee PC, Anda harus mematikan dan **melepas semua sambungan periferal eksternal agar tidak merusak konektor**. Kepala drive hard disk akan masuk bila PC dimatikan, sehingga tidak akan menggores bidang permukaan hard disk sewaktu PC dipindahkan. **Karena itu, Anda tidak boleh memindahkan Eee PC sewaktu PC hidup.** Tutup panel layar untuk melindungi keyboard dan panel layar.

Jika tidak dirawat dengan baik, bidang permukaan Eee PC dapat terlihat kusam. Jangan biarkan Eee PC terbentur atau tergores saat Anda memindahkan Eee PC. Untuk melindungi Eee PC terhadap kotoran, air, benturan, dan goresan, Anda dapat menyimpannya di dalam tas komputer.

Mengisi Daya Baterai

Jika Anda ingin menggunakan daya baterai, pastikan untuk mengisi penuh daya unit baterai sebelum bepergian jauh. Perhatikan bahwa adaptor daya akan mengisi daya unit baterai selama tersambung ke komputer dan catu daya AC. Jika Eee PC digunakan, pengisian daya pada unit baterai akan berlangsung lebih lama.

Untuk memperpanjang masa pakai baterai, jangan lupa mengisi penuh daya baterai (8 jam atau lebih) sebelum menggunakan PC untuk pertama kalinya dan jika daya baterai telah benar-benar habis. Baterai akan mencapai kapasitas maksimal setelah daya baterai diiisi dan dikosongkan beberapa kali.

Tindakan Pengamanan di Pesawat Udara

Untuk menggunakan Eee PC di pesawat udara, hubungi maskapai penerbangan Anda. Sebagian besar maskapai penerbangan membatasi penggunaan perangkat elektronik. Sebagian besar maskapai penerbangan mengizinkan penggunaan perangkat elektronik hanya di antara (bukan selama) waktu lepas landas dan mendarat.

Di bandara, terdapat tiga jenis perangkat keamanan: Mesin X-ray (digunakan pada benda yang diletakkan di atas sabuk berjalan), detektor magnet (digunakan pada orang yang berjalan di tempat pemeriksaan keamanan), dan tongkat magnet (perangkat genggam yang digunakan pada orang atau benda tertentu). Eee PC dan disket Anda dapat diperiksa oleh mesin X-ray. Namun, sebaiknya jangan biarkan Eee PC atau disket terpapar detektor magnet atau tongkat magnet.

Tampilan Atas

Tampilan atas mungkin berbeda (tergantung model).



❶ **Tombol Penutup dan Zoom Kamera (pada model tertentu)**

Tombol penutup kamera digunakan untuk membuka dan menutup penutup pelindung kamera. Geser tombol ke kiri untuk menutup penutup kamera. Geser tombol ke tengah untuk membuka penutup kamera. Geser tombol ke kanan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan kamera.

❷ **Mikrofon (Internal)**

❸ **Kamera Internal**

❹ **Indikator Kamera**

Indikator kamera akan menyala saat kamera sedang digunakan.

❺ **Panel Layar**

❻ **Tombol Daya (Windows)**

Tombol daya digunakan untuk menghidupkan dan mematikan Eee PC dan memulihkannya dari Save To RAM(Suspend). Tekan tombol sekali untuk menghidupkan dan tekan terus untuk mematikan Eee PC. Tombol daya hanya berfungsi jika panel layar terbuka.

❼ **Keyboard (papan tombol)**

Tersedia beragam keyboard (tergantung model).

❽ **Bidang Sentuh dan Tombol**

❾ **Indikator Status**

Indikator Daya

Lampu indikator daya menyala bila Eee PC diaktifkan dan berkedip perlahan bila Eee PC dalam mode Save-to-RAM (Suspend). Indikator ini akan mati bila Eee PC dimatikan.

Indikator Pengisian Daya Baterai

Indikator pengisian daya baterai (LED) akan menampilkan status pengisian daya baterai sebagai berikut:

Hidup

	Dengan Adaptor	Tanpa Adaptor
Daya baterai penuh (95%–100%)	Menyala hijau	Nonaktif
Daya baterai sedang (11%–94%)	Menyala oranye	Nonaktif
Daya baterai hampir habis (0%–10%)	Berkedip Oranye	Berkedip Oranye

Daya dimatikan/Mode siaga

	Dengan Adaptor	Tanpa Adaptor
Daya baterai penuh (95%–100%)	Menyala hijau	Nonaktif
Daya baterai sedang (11%–94%)	Menyala oranye	Nonaktif
Daya baterai hampir habis (0%–10%)	Berkedip Oranye	Nonaktif

Indikator HDD (Drive Hard Disk)

Indikator drive hard disk akan berkedip bila data ditulis ke atau dibaca dari drive disk.

Indikator Nirkabel/Bluetooth

Indikator ini hanya tersedia pada model dengan LAN nirkabel/ Bluetooth internal (pada model tertentu). Bila LAN nirkabel/ Bluetooth internal diaktifkan, indikator ini akan menyala.

Tampilan Samping

Tampilan bawah mungkin berbeda (tergantung model).



Bagian bawah Eee PC dapat menjadi sangat panas. Tangani Eee PC dengan hati-hati saat menggunakannya atau jika baru saja digunakan. Suhu yang tinggi merupakan hal yang wajar saat menggunakan atau mengisi daya komputer. **JANGAN GUNAKAN BIDANG YANG LEMBUT, SEPERTI TEMPAT TIDUR ATAU SOFA, KARENA DAPAT MENGHALANGI LUBANG VENTILASI KOMPUTER. AGAR TIDAK CEDERA KARENA PANAS KOMPUTER, JANGAN LETAKKAN EEE PC DI PANGKUAN ANDA ATAU DI BAGIAN BADAN LAINNYA.**

1 Unit Baterai

Masa pakai baterai bervariasi, tergantung pada penggunaan dan spesifikasi untuk Eee PC. Unit baterai tidak dapat dibongkar dan harus dibeli sebagai satu unit.

2 Kunci Baterai

Kunci baterai akan mengamankan unit baterai. Bila terpasang dengan baik, unit baterai akan terkunci pada tempatnya. Untuk mengeluarkan unit baterai, geser kunci baterai ke arah dalam.

Tampilan Depan



1 **Sistem Speaker Audio**

Fitur audio dikontrol oleh perangkat lunak.

Tampilan Kanan



1 **Slot Katu Memori**

Pembaca kartu memori internal dapat membaca kartu SD/SDHC/MMC.

2 **Soket Output Headphone/Input Mikrofon Kombo**

Soket kombinasi dapat digunakan untuk menghubungkan sinyal keluar audio Eee PC ke speaker amplifier atau headphone, atau dapat digunakan untuk menghubungkan mikrofon eksternal atau sinyal keluar dari perangkat audio. Sambungkan headphone atau mikrofon, lalu ikuti petunjuk untuk mengaktifkan fungsi konektor audio.

3 **Port USB (2.0)**

4 **Port USB (3.0, pada model tertentu/2.0/1.1)**

Port USB (Universal Serial Bus) kompatibel dengan perangkat USB 3.0, 2.0, atau USB 1.1 seperti keyboard, perangkat penunjuk, kamera, dan perangkat penyimpanan. Kecepatan transfer yang sebenarnya mungkin berbeda tergantung pada port USB dan perangkat yang Anda gunakan.

5 **Port Kunci Kensington®**

Port kunci Kensington® dapat digunakan untuk mengamankan Eee PC menggunakan produk keamanan yang kompatibel dengan Kensington®. Produk keamanan tersebut biasanya terdiri dari kabel logam dan kunci yang membuat Eee PC tidak dapat dipindahkan dari objek tak bergerak.

6 **Port LAN**

Port LAN RJ-45 8-pin mendukung kabel Ethernet standar untuk sambungan ke jaringan lokal.

1 DCIN **Masukan Daya (DC)**

Adaptor daya yang diberikan akan mengkonversi daya AC ke DC untuk digunakan dengan konektor ini. Daya yang masuk melalui soket ini akan memberikan daya ke Eee PC, kemudian mengisi daya ke unit baterai internal. Agar Eee PC dan unit baterai tidak rusak, gunakan selalu adaptor daya yang disertakan.

ADAPTOR DAPAT MENJADI HANGAT HINGGA PANAS BILA DIGUNAKAN. JAUHKAN ADAPTOR DARI BADAN DAN PASTIKAN ANDA TIDAK MENUTUPNYA.

2 **Output layar (monitor) d-sub 15 pin**

3 **Port USB (2.0)**

USB Charge+ (pada model tertentu)

Dapat digunakan untuk mengisi daya ponsel atau pemutar audio digital sewaktu Eee PC tidur, hibernasi, atau nonaktif. Aktifkan aplikasi USB Charge+ dari panel alat Eee Docking, lalu konfigurasikan pengaturan yang terkait.

4 **Ventilasi Udara**

Ventilasi udara berfungsi untuk memasukkan udara sejuk dan mengeluarkan udara panas dari Eee PC.

Pastikan tidak ada benda seperti kertas, buku, baju, kabel, atau lainnya yang memblokir ventilasi udara ini, jika tidak komputer dapat menjadi terlalu panas.

5 HDMI **Port HDMI**

Penggunaan Keyboard

Tombol Fungsi Khusus

Berikut adalah tombol pintas berwarna pada keyboard Eee PC. Perintah berwarna hanya dapat diakses dengan menekan terus tombol fungsi sambil menekan salah satu tombol dengan perintah warna. Sejumlah ikon fungsi akan muncul di bidang Notification setelah diaktifkan.

Ikon Z^z (F1):

Membuat Eee PC dalam mode tunda (Save-to-RAM).

Radio Tower (F2) (Hanya Model Nirkabel): Mengaktifkan/ menonaktifkan LAN nirkabel atau Bluetooth internal (pada model tertentu) dengan tampilan di layar. Bila diaktifkan, indikator nirkabel yang sesuai akan menyala.

Bidang Sentuh (F3):

Mengaktifkan atau menonaktifkan bidang sentuh.

Pilihan Resolusi (F4):

Tekan untuk menyesuaikan resolusi layar.

Ikon Matahari Redup (F5): Mengurangi kecerahan layar.

Ikon Matahari Cerah (F6): Meningkatkan kecerahan layar.

Ikon Layar Disilang (F7): Mematikan lampu latar layar.

Ikon LCD/Monitor (F8): Beralih antara layar LCD.

Ikon Manajer Tugas (F9): Meminta Manajer Tugas untuk menampilkan proses aplikasi atau menghentikan aplikasi.

Ikon Speaker Disilang (F10):

Menonaktifkan suara speaker.

Ikon Perkecil Volume (F11): Memperkecil volume speaker.

Ikon Perbesar Volume (F12): Memperbesar volume speaker.

Mesin Hibrid Super (Space Bar): Beralih di antara berbagai mode penghemat daya. Mode yang dipilih akan ditampilkan di layar.

Num Lk (Insert): Mengaktifkan dan menonaktifkan keypad numerik (tombol angka). Berfungsi untuk menggunakan sebagian besar keyboard untuk memasukkan angka.

Scr Lk (Delete): Mengaktifkan dan menonaktifkan "Scroll Lock". Berfungsi untuk menggunakan sebagian besar keyboard Untuk navigasi sel.

Pg Up (↑): Tekan untuk menggulir ke atas pada dokumen atau browser Web.

Pg Dn (↓): Tekan untuk menggulir ke bawah pada dokumen atau browser Web.

Home (←): Tekan untuk memindahkan penunjuk ke awal baris.

End (→): Tekan untuk memindahkan penunjuk ke akhir baris.

Ikon Windows: Menampilkan menu mulai.

Menu dengan ikon penunjuk: Mengaktifkan menu properti dan sama seperti mengklik kanan bidang sentuh/mouse pada objek.

Menghidupkan Eee PC

Berikut hanyalah petunjuk ringkas untuk menggunakan Eee PC.

1. Memasang unit baterai



2. Menyambungkan adaptor daya AC



3. Hidupkan Eee PC



Kerusakan dapat terjadi jika Anda menggunakan adaptor lain yang tidak diberikan bersama Eee PC untuk menghidupkannya. Anda dapat merusak unit baterai, adaptor, dan Eee PC karena menggunakan adaptor AC-DC yang salah.

- Bila panel layar dibuka, jangan gunakan kekuatan berlebihan untuk menekannya ke arah meja karena dapat merusak engsel. Jangan angkat Eee PC dengan memegang panel layar!
- Gunakan hanya unit baterai dan adaptor daya yang diberikan bersama Eee PC ini atau yang disetujui secara khusus oleh produsen maupun peritel untuk model ini karena dapat merusak Eee PC. Rentang tegangan masuk antara stopkontak dan adaptor ini adalah AC 100V~240V.
- Jangan coba atau jangan keluarkan unit baterai sewaktu Eee PC dihidupkan karena dapat mengakibatkan data kerja hilang.

Ingat, isi daya baterai hingga penuh sebelum digunakan untuk pertama kalinya dan setiap kali baterai habis agar masa pakai baterai tahan lama.

Sambungan Jaringan Nirkabel

Mengkonfigurasi sambungan jaringan nirkabel (Win 7)

1. Klik ikon jaringan nirkabel bertanda bintang oranye pada bidang Windows® Notification.

Jika ikon jaringan nirkabel bertanda bintang oranye tidak muncul pada bidang Notification (Pemberitahuan), aktifkan fungsi LAN nirkabel dengan menekan (<Fn> + <F2>) sebelum mengkonfigurasi sambungan jaringan nirkabel.

2. Pilih jalur akses nirkabel yang akan disambungkan dari dari daftar, lalu klik **Connect (Sambung)** untuk membuat sambungan.

Jika Anda tidak dapat menemukan jalur akses yang diinginkan, klik ikon **Refresh (Segarkan)** di sudut kanan atas untuk me-refresh dan mencari kembali dalam daftar.

3. Saat membuat sambungan, Anda mungkin harus memasukkan sandi.
4. Sambungan yang telah dibuat akan ditampilkan dalam daftar.
5. Anda akan melihat ikon jaringan nirkabel pada bidang Notification.

Ikon jaringan nirkabel bertanda silang akan muncul bila Anda menekan <Fn> + <F2> untuk menonaktifkan fungsi WLAN.

Pemulihan Sistem

Pastikan untuk menyambungkan Eee PC ke adaptor daya AC sebelum menggunakan pemulihan F9 agar tidak terjadi kegagalan pemulihan.

Menggunakan Partisi Pemulihan (Pemulihan F9)

1. Tekan <F9> selama bootup.

Pastikan untuk menekan <F9> hanya sekali saat bootup berlangsung.

2. Pilih bahasa yang Anda gunakan, lalu klik ➡ untuk melanjutkan.

3. Klik **Recovery (Pemulihan)** pada kotak dialog **Recovery System (Pemulihan Sistem)** untuk menjalankan pemulihan sistem.



4. Sistem akan secara otomatis menjalankan pemulihan sistem. Ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan proses pemulihan ini.

Membuat cadangan (backup) file pemulihan

1. Ulangi langkah 1—2 pada bagian sebelumnya.
2. Sambungkan perangkat penyimpanan USB ke Eee PC lalu klik **Backup** pada dialog **Recovery System** untuk memulai membuat backup file pemulihan.

- Ukuran perangkat penyimpanan USB harus lebih besar daripada 16 GB.
- Kartu memori tidak didukung untuk fungsi ini.
- Sambungkan perangkat penyimpanan ke port USB 2.0.
- Kotak dialog muncul sebagai pengingat jika Anda belum menyambungkan perangkat penyimpanan USB untuk backup pemulihan sistem pada Eee PC Anda.

3. Pilih perangkat penyimpanan USB yang diinginkan jika ada lebih dari satu perangkat penyimpanan USB yang tesambung ke Eee PC lalu klik **Continue**.

4. Semua data pada perangkat penyimpanan USB akan dihapuskan. Klik **Continue** untuk memulai backup atau klik **Back** untuk membackup data



Anda akan kehilangan semua data pada perangkat penyimpanan USB. Pastikan Anda sebelumnya telah membuat backup semua data penting

5. Backup sistem akan dimulai dan klik **OK** jika telah selesai.



Mengunakan perangkat penyimpanan USB (pemulihan USB)

Gunakan port USB 2.0 untuk pemulihan USB.

1. Sambungkan perangkat penyimpanan USB yang menyimpan file cadangan pemulihan sistem.
2. Tekan **<ESC>** lalu nyalakan dari awal serta layar **Please select boot device** akan muncul. Pilih USB:XXXXXX untuk memboot dari perangkat penyimpanan USB.



3. Pilih bahasa yang Anda gunakan, lalu klik ➡ untuk melanjutkan.
4. Klik **Recovery** untuk memulai pemulihan sistem.



5. Pilih opsi partisi dan klik **Continue**. Opsi partisi:
   - **Pulihkan sistem ke partisi.**
     Opsi ini menghapus semua data pada partisi sistem "C" dan membiarkan partisi "D" tidak berubah.
   - **Pulihkan sistem ke semua Harddisk.**
     Opsi ini menghapus semua partisi dari drive harddisk dan membuat partisi sistem yang baru sebagai drive "C" dan partisi data sebagai drive "D".



6. Ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan proses pemulihan.

OS Switch (pada model tertentu)

Utilitas OS Switch ASUS dapat digunakan untuk mengalihkan sistem operasi boot antara Microsoft Windows dan OS boot cepat (versi OS dapat berbeda pada setiap model). Klik dua kali ikon **Pengaturan Boot Up** di desktop Windows untuk mengaktifkan utilitas ini dan memilih OS yang akan menjalankan boot pada Eee PC.

Instant On (pada model tertentu)

Pengaktifan sistem cepat tidak akan mengganggu pekerjaan atau permainan dengan status sistem tersimpan. Setelah mengaktifkannya, tombol MATI pada Menu Mulai akan berubah menjadi TIDUR agar Anda dapat segera melanjutkan pekerjaan sebelumnya dengan mudah.

Saat PEMBARUAN WINDOWS berlangsung, fitur "Instant On" akan dinonaktifkan secara otomatis agar tombol MATI pada Menu Mulai tidak berubah ke fungsi TIDUR sebelum semua pembaruan selesai.

Informasi dan Pernyataan Keselamatan

Peringatan Tanda CE

CE

Penandaan CE untuk perangkat tanpa LAN nirkabel/ Bluetooth

Versi perangkat yang dikirim ini telah sesuai dengan persyaratan Petunjuk EEC 2004/108/EC tentang "Kompatibilitas elektromagnet" dan 2006/95/EC "Petunjuk tentang tegangan rendah".

CE

Penandaan CE untuk perangkat dengan LAN nirkabel/ Bluetooth

Peralatan ini telah sesuai dengan persyaratan Petunjuk 1999/5/EC Parlemen dan Komisi Eropa sejak tanggal 9 Maret 1999, yang mengatur tentang Peralatan Radio dan Telekomunikasi serta pengenalan bersama terhadap kesesuaian.

Persyaratan Keamanan Daya

Produk dengan tingkat arus listrik hingga 6A dan berat lebih dari 3 kgharus menggunakan kabel daya yang disetujui, yakni lebih besar atausama seperti: H05VV-F, 3G, 0,75mm^2 atau H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

Risiko Meledak jika Baterai Diganti dengan Jenis yang Salah. Buang Baterai Bekas Sesuai Petunjuk.

JANGAN buang baterai ke dalam sampah umum. Simbol tempat sampah disilang menunjukkan bahwa baterai ini tidak boleh dibuang di tempat sampah umum.

JANGAN buang Eee PC ini ke dalam sampah umum. Produk ini dirancang agar komponennya dapat digunakan kembali dengan layak dan didaur ulang. Simbol tempat sampah disilang menunjukkan bahwa produk ini (listrik, peralatan listrik, dan baterai sel koin yang mengandung merkuri) tidak boleh dibuang di tempat sampah umum. Untuk membuang produk elektronik, patuhi peraturan yang berlaku di kota Anda.

SUHU YANG AMAN: Eee PC ini hanya boleh digunakan di lingkungan dengan suhu ruang antara 5°C (41°F) hingga 35°C (95°F).

Informasi Hak Cipta

Dilarang memperbanyak, mengirim, merekam, menyimpan sebagian atau keseluruhan panduan ini, termasuk produk dan perangkat lunak yang dijelaskan di dalamnya dalam sistem pengambilan, atau menerjemahkannya ke dalam bahasa apapun dalam bentuk dan cara apapun, tanpa izin tertulis ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS"), kecuali dokumentasi yang disimpan oleh pembeli untuk tujuan pengarsipan.

ASUS dan logo Eee PC adalah merek dagang dari ASUSTek Computer Inc. Informasi di dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Hak Cipta © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

Batasan Kewajiban

Kondisi yang dapat terjadi karena kecacatan komponen atau kewajiban ASUS lainnya, Anda berhak meminta ganti rugi dari ASUS. Pada setiap kondisi tersebut, tanpa mengabaikan dasar hak Anda untuk mengklaim kerugian dari ASUS, maka tanggung jawab ASUS tidak lebih dari kerugian untuk cedera diri (termasuk kematian) dan kerugian terhadap properti pribadi berwujud maupun tidak berwujud; atau kerugian aktual dan langsung lainnya akibat dari kelalaian maupun kegagalan menjalankankewajiban hukum berdasarkan Pernyataan Jaminan ini, hingga sebesar harga kontrak yang tercantum untuk setiap produk.

ASUS hanya akan bertanggung jawab atas maupun mengganti kerugian, kerusakan, atau klaim Anda atas dasar kontrak, wanprestasi, atau pelanggaran yang sesuai dengan Pernyataan Jaminan ini.

Pembatasan ini juga berlaku untuk penyedia beserta peritel ASUS. Ini adalah tanggung jawab bersama yang maksimum bagi ASUS, penyedia, dan peritelnya.

DALAM KONDISI APAPUN, ASUS TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS: (1) KLAIM PIHAK KETIGA TERHADAP ANDA ATAS KERUSAKAN; (2) KERUGIAN, ATAU KERUSAKAN, ARSIP MAUPUN DATA; ATAU (3) KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAU ATAS KERUSAKAN YANG BERDAMPAK PADA KEUANGAN (TERMASUK HILANGNYA LABA ATAU TABUNGAN), MESKIPUN ASUS, PENYEDIANYA MAUPUN PERITEL ANDA TELAH DIBERITAHUKAN TENTANG KEMUNGKINAN TERSEBUT.

Produsen	ASUSTek COMPUTER INC.
Alamat, Kota	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Negara	TAIWAN
Perwakilan Resmi di Eropa	ASUS COMPUTER GmbH
Alamat, Kota	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Negara	GERMANY