Eee PC Podręcznik użytkownika komputera

Seria EeePC 1025/R052

ASUS przywiązuje dużą uwagę do tworzenia produktów/ opakowań przyjaznych dla środowiska, bezpiecznych dla zdrowia klientów i minimalizujących wpływ na środowisko. Aby zmniejszyć używanie substancji niebezpiecznych dla środowiska, w opakowaniu produktu komputera Eee PC™ nie ma pomocniczego dysku DVD Eee PC™. Zmniejszenie liczby stron podręcznika umożliwia zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Instrukcje dotyczące przywracania systemu po naciśnięciu F9, znajdują się w części Używanie partycji przywracania.

Szczegółowy podręcznik użytkownika i powiązane informacje, można uzyskać w podręczniku użytkownika na pulpicie Windows® lub na stronie sieci web pomocy technicznej ASUS, pod adresem http://support.asus.com/

Uwagi dotyczące tego podręcznika

W tym podręczniku znajdują się uwagi i ostrzeżenia, umożliwiające bezpieczne i skuteczne wykonanie niektórych zadań. Uwagi te mają różne, następujące stopnie ważności:

OSTRZEŻENIE! Ważne informacje, które należy wykonać w celu zapewnienia bezpiecznego działania.

WAŻNE! Istotne informacje, które należy spełnić, aby zabezpieczyć przed uszkodzeniem dane, komponenty lub osoby.

PORADY: Porady dotyczące wykonania zadań.

UWAGA: Informacje dotyczące sytuacji specjalnych.

Ostrzeżenie dotyczące ciśnienia dźwięku

Nadmierne ciśnienie dźwięku ze słuchawek dousznych lub nagłownych, może spowodować uszkodzenie lub utratę słuchu. Regulacja głośności oraz korektora na ustawienia inne niż pozycja centralna, mogą zwiększyć napięcie wyjścia słuchawek dousznych lub nagłownych i poziomu ciśnienia dźwięku.

Środki ostrożności dotyczące transportu

W celu przygotowania komputera Eee PC do transportu należy go wyłączyć i **odłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne, aby zapobiec uszkodzeniu złączy**. Podczas wyłączania zasilania głowica dysku twardego wraca, aby zapobiec zarysowaniu powierzchni dysku twardego podczas transportu. **Dlatego też nie należy przenosić komputera Eee PC przy włączonym zasilaniu**. Należy zamknąć panel wyświetlacza w celu jego zabezpieczenia. Niedbanie o powierzchnię komputera Eee PC może spowodować jej łatwe zniszczenie. Należy uważać, aby podczas transportu komputera Eee PC nie powycierać lub zarysować powierzchni. Komputer Eee PC można włożyć do torby w celu zabezpieczenia przed brudem, wodą, wstrząsami i porysowaniem.

Ładowanie baterii

Przed dłuższą podróżą, jeśli planujesz korzystanie z zasilania bateryjnego, sprawdź poziom naładowania zestawu baterii i w razie potrzeby naładuj baterię. Należy pamiętać, że adapter zasilania ładuje zestaw baterii przez cały czas podłączenia do komputera i do źródła zasilania prądem zmiennym. Należy pamiętać, że ładowanie zestawu baterii trwa dłużej, gdy komputer Eee PC jest używany.
Pamiętaj, że aby przedłużyć żywotność baterii, przed pierwszym użyciem i przed każdym rozładowaniem należy całkowicie naładować baterię (8 godzin lub więcej). Bateria uzyskuje maksymalną pojemność po kilku cyklach pełnego ładowania i rozładowania.

Środki ostrożności podczas lotu samolotem

Skontaktuj się z linią lotniczą, aby uzyskać informacje dotyczące używania komputera Eee PC w samolocie. Większość linii lotniczych ogranicza używanie urządzeń elektronicznych i zezwala na ich używanie wyłącznie pomiędzy startem, a lądowaniem.

Dostępne są trzy główne rodzaje urządzeń zabezpieczających na lotnisku: Urządzenia do prześwietlania (używane do elementów umieszczanych na przenośnikach taśmowych), detektory magnetyczne (używane w stosunku do ludzi przechodzących przez bramki kontrolne) i laski magnetyczne (trzymane w rękach urządzenia używane w stosunku do ludzi lub bagażu osobistego). Komputer Eee PC i dyskietki można poddawać prześwietlaniu na lotnisku. Jednakże zaleca się, aby nie poddawać komputera Eee PC lub dyskietek działaniu lotniskowych detektorów magnetycznych lub narażać ich na działanie lasek magnetycznych.

Góra

Wygląd górnej części zależy od modelu.



❶ **Pokrywa kamery i przełącznik powiększania (w wybranych modelach)**

Przełącznik pokrywy kamery umożliwia otwieranie i zamykanie zabezpieczającej pokrywy kamery. Przesuń przełącznik w lewo, aby zamknąć pokrywę kamery. Przesuń przełącznik na środek, aby otworzyć pokrywę kamery. Przesuń przełącznik w prawo, aby powiększyć lub zmniejszyć widok kamery.

❷ **Mikrofony (wbudowane)**

❸ **Wbudowana kamera**

❹ **Wskaźnik kamery**

Wskaźnik kamery wskazuje używanie wbudowanej kamery.

❺ **Panel wyświetlacza**

❻ **Włącznik zasilania (Windows)**

Włącznik zasilania umożliwia włączanie i wyłączanie komputera Eee PC oraz przywracanie go z trybu Save-to-RAM. Naciśnij włącznik w celu włączenia i przytrzymaj go w celu wyłączenia komputera Eee PC. Włącznik zasilania działa wyłącznie przy otwartym panelu wyświetlacza.

❼ **Klawiatura**

Typ klawiatury zależy od modelu.

❽ **Touchpad i przyciski**

❾ **Wskaźniki stanu**

Wskaźnik zasilania

Wskaźnik zasilania świeci, gdy komputer Eee PC jest włączony i miga wolno, gdy komputer Eee PC znajduje się w trybie Save-to-RAM (Wstrzymanie). Wskaźnik jest wyłączony, gdy komputer Eee PC jest wyłączony.

Wskaźnik naładowania baterii

Wskaźnik naładowania baterii (LED) pokazuje stan naładowania baterii, w następujący sposób:

Włączenie zasilania

	Z adapterem	Bez adaptera
Wysoki poziom naładowania baterii (95%–100%)	Włączone światło zielone	Wyłączone
Średni poziom naładowania baterii (11%–94%)	Włączone światło pomarańczowe	Wyłączone
Niski poziom naładowania baterii (0%–10%)	Migające światło pomarańczowe	Migające światło pomarańczowe

Wyłączenie zasilania / Tryb Wstrzymania

	Z adapterem	Bez adaptera
Wysoki poziom naładowania baterii (95%–100%)	Włączone światło zielone	Wyłączone
Średni poziom naładowania baterii (11%–94%)	Włączone światło pomarańczowe	Wyłączone
Niski poziom naładowania baterii (0%–10%)	Migające światło pomarańczowe	Wyłączone

Wskaźnik dysku twardego

Wskaźnik dysku twardego miga przy zapisywaniu lub odczytywaniu danych z dysku.

Wskaźnik połączenia bezprzewodowego/Bluetooth

Dotyczy wyłącznie modeli z wbudowaną bezprzewodową siecią LAN/Bluetooth (w wybranych modelach). Wskaźnik ten świeci po włączeniu wbudowanej, bezprzewodowej sieci LAN/Bluetooth.

Dół

Wygląd dolnej części może się różnić, w zależności od modelu.



Dolna część komputera Eee PC może być bardzo gorąca. Należy zachować ostrożność podczas obsługi komputera Eee PC, jeśli jest on uruchomiony lub ostatnio był uruchamiany. Wysokie temperatury są efektem normalnym podczas ładowania lub działania. **NIE NALEŻY używać komputera na miękkim podłożu, takim jak łóżka lub sofy, które mogą blokować szczeliny wentylacyjne. NIE NALEŻY USTAWIAĆ KOMPUTERA Eee PC NA KOLANACH LUB NA INNYCH CZĘŚCIACH CIAŁA, ABY UNIKNĄĆ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ SPOWODOWANYCH WYSOKĄ TEMPERATURĄ.**

1 **Bateria**

Czas działania na zasilaniu bateryjnym zależy od sposobu używania i specyfikacji danego komputera Eee PC. Baterii nie można demontować i należy ją zakupić jako pojedynczy moduł.

2 **Blokada baterii**

Blokada baterii zabezpiecza zestaw baterii. Blokada jest automatycznie włączana, po prawidłowej instalacji zestawu baterii. Aby wyjąć zestaw baterii, przesuń blokodę baterii do wewnątrz.

Widok z tyłu



1 **System audio głośników**
Funkcje audio są sterowane programowo.

Prawa strona



1 **Gniazdo karty pamięci**

Wbudowany czytnik kart może czytać karty SD/SDHC/MMC.

2 **Gniazdo Combo Wyjście słuchawek/Wejście mikrofonu**

Combo można używać do podłączenia sygnału wyjścia komputera Eee PC do głośników ze wzmacniaczem lub do słuchawek, albo do podłączenia zewnętrznego mikrofonu lub sygnałów wyjścia z urządzeń audio. Podłącz słuchawki lub mikrofon i wykonaj instrukcję ekranową, aby przełączyć funkcję gniazda audio.

3 **USB Port (2.0)**

4 **USB Port (3.0, w wybranych modelach/2.0/1.1)**

Port USB (Uniwersalna magistrala szeregowa) jest zgodny z urządzeniami USB 3.0, 2.0 lub USB 1.1, takimi jak klawiatury, urządzenia wskazujące, kamery i urządzenia pamięci masowej. Rzeczywista szybkość transferu zależy od portu USB i używanego urządzenia.

5 **Port blokady Kensington®**

Port blokady Kensington® umożliwia zabezpieczenie komputera Eee PC z wykorzystaniem produktów zgodnych ze standardem Kensington®. Produkty do zabezpieczania to zwykle metalowa linka i blokada, które uniemożliwiają odłączenie komputera Eee PC od stałego obiektu.

6 **Port LAN**

Ośmio pinowy port LAN RJ-45 obsługuje kabel w standardzie Ethernet, używany do łączenia z lokalną siecią komputerową.

Lewa strona



1 DCIN **Wejście zasilania (Prąd stały)**

Dostarczony adapter zasilania konwertuje prąd zmienny na prąd stały, który jest dostarczany poprzez to gniazdo. Zasilanie to umożliwia ładowanie wewnętrznego zestawu baterii. Aby zapobiec uszkodzeniu komputera Eee PC i zestawu baterii należy zawsze używać dostarczonego adaptera zasilania.

PODCZAS UŻYWANIA ADAPTER MOŻE BYĆ CIEPŁY, A NAWET GORĄCY. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ABY NIE PRZYKRYWAĆ ADAPTERA I TRZYMAĆ GO Z DALA OD CIAŁA.

2 **15-pinowy port D-sub wyjścia wyświetlacza (Monitor)**

3 **Port USB(2.0)**

USB Charge+ (w wybranych modelach)

Umożliwia ładowanie telefonów komórkowych lub cyfrowych odtwarzaczy audio, w czasie uśpienia, hibernacji lub wyłączenia komputera Eee PC. Uruchom aplikację USB Charge+ z paska narzędziowego Eee Docking i skonfiguruj odpowiednie ustawienia.

4 **Szczeliny wentylacyjne**

Szczeliny wentylacyjne umożliwiają wpływanie do komputera Eee PC chłodnego powietrza i wypływanie powietrza ciepłego.

Upewnij się, że żadne szczeliny wentylacyjne nie są blokowane przez papier, książki, ubrania, kable lub inne obiekty, w przeciwnym razie, może wystąpić przegrzanie.

5 HDMI **Port HDMI**

Używanie klawiatury

Klawisze funkcji specjalnych

Poniżej znajduje się lista skrótów klawiszowych. W celu wywołania skrótu klawiszowego należy nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcyjny [Fn] oraz klawisz skrótu. Niektóre ikony funkcji po uaktywnieniu pojawiają się na pasku zadań systemu operacyjnego.

Ikona Z^z (F1): Ustawia komputer Eee PC na tryb wstrzymania (Save-to-RAM).

Wieża radiowa (F2): Wyłącznie modele wyposażone w moduły bezprzewodowe: Włączanie i wyłączanie komunikacji bezprzewodowej LAN/Bluetooth wraz z wyświetlaniem na ekranie właściwej informacji. Po włączeniu, zaświeci się odpowiedni wskaźnik sieci bezprzewodowej.

Touchpad (F3): Włączanie i wyłączanie touchpada.

Wybór rozdzielczości (F4): Naciśnij, aby dopasować rozdzielczość wyświetlacza.

Ikona zachodzącego słońca (F5): Zmniejszenie jasności wyświetlacza.

Ikona wschodzącego słońca (F6): Zwiększenie jasności wyświetlacza.

Ikona przekreślonego ekranu (F7): Wyłączenie podświetlenia wyświetlacza.

Ikony LCD/monitora (F8): Przełączanie pomiędzy wyświetlaczem LCD komputera Eee PC a zewnętrznym monitorem.

Ikona menedżera zadań (F9): Inicjowanie Menedżera zadań Windows w celu podglądu działania aplikacji lub zakończenia aplikacji.

Ikona przekreślonego głośnika (F10): Wyciszenie głośnika.

Ikona wyciszenia głośnika (F11): Zmniejszenie poziomu głośności.

Ikona zwiększenia głośności głośnika (F12): Zwiększenie poziomu głośności.

Super Hybrid Engine (Fn+ Spacja): Przełączenie pomiędzy różnymi trybami oszczędzania energii. Wybrany tryb jest pokazywany na wyświetlaczu.

Num Lk (Insert [Wstaw]): Włączanie lub wyłączanie klawiatury numerycznej. Udostępnia większą część klawiatury w celu wprowadzania liczb.

Scr Lk (Delete [Usuń]): Włączanie lub wyłączanie "Scroll Lock". Udostępnia większą część klawiatury w celu nawigacji.

Pg Up (↑): Naciśnij w celu przewinięcia w górę stron dokumentów lub przeglądarki sieci web.

Pg Dn (↓): Naciśnij w celu przewinięcia w dół stron dokumentów lub przeglądarki sieci web.

Home (Początek) (←): Naciśnij w celu przeniesienie kursora na początek wiersza.

End (Koniec) (→): Naciśnij w celu przeniesienie kursora na koniec wiersza.

Ikona Windows: Powrót do menu głównego.

Menu z ikoną kursora: Uaktywnia właściwości menu i jest równoznaczne z naciśnięciem prawego przycisku touchpada/myszy na obiekcie.

Zasilanie komputera Eee PC

Podane informacje to skrócona instrukcja używania komputera Eee PC.

1. Zamontuj baterię



2. Podłącz adapter zasilania prądem zmiennym



3. Włącz komputer Eee PC



Używanie do zasilania adaptera niedostarczonego z komputerem Eee PC, może spowodować uszkodzenie. Uszkodzeniu w wyniku używania niewłaściwego adaptera prąd zmienny - prąd stały, może ulec zestaw baterii, adapter i komputer Eee PC.

- Po otworzeniu panela wyświetlacza, nie należy zbyt mocno wychylać go w kierunku stołu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zawiasów! Nigdy nie należy podnosić komputera Eee PC za panel wyświetlacza!
- Należy używać wyłącznie baterii i adapterów zasilania dostarczonych z tym komputerem Eee PC lub zatwierdzonych do używania z tym modelem przez producenta lub sprzedawcę, w przeciwnym razie może nastąpić uszkodzenie komputera. Zakres wejścia napięcia prądu zmiennego pomiędzy gniazdkiem ściennym, a tym adapterem wynosi 100V~240V.
- Nigdy nie należy próbować wyjmować baterii przy włączonym komputerze Eee PC, może to spowodować utratę danych.

Należy pamiętać, że w celu wydłużenia żywotności baterii, przed pierwszym użyciem i po całkowitym rozładowaniu baterię należy całkowicie naładować.

Połączenie z siecią bezprzewodową

Konfiguracja połączenia z siecią bezprzewodową (Win7)

1. Kliknij ikonę sieci beprzewodowej z pomarańczową gwiazdką w obszarze powiadamiania Windows®.

Jeśli w obszarze powiadamiania nie ma ikony sieci bezprzewodowej z pomarańczową gwiazdą należy uaktywnić funkcję bezprzewodowej sieci LAN, naciskając <Fn> + <F2> przed rozpoczęciem konfiguracji połączenia bezprzewodowego.

2. Wybierz na liście punkt sieci bezprzewodowej do połączenia i kliknij **Połącz** w celu utworzenia połączenia.

Jeśli nie można odszukać wymaganego punktu dostępowego, kliknij ikonę **Odśwież** w prawym, górnym rogu, aby odświeżyć i ponownie przeszukać listę.

3. Po połączeniu, może być konieczne wprowadzenie hasła.
4. Po ustanowieniu połączenia, zostanie ono pokazane na liście.
5. W obszarze powiadamiania pojawi się ikona sieci bezprzewodowej .

Po naciśnięciu <Fn> + <F2> w celu wyłączenia funkcji WLAN, pojawia się przekreślona ikona sieci bezprzewodowej .

Odzyskiwanie systemu (wyłącznie dla modeli z systemem operacyjnym Windows 7)

Aby uniknąć awarii podczas przywracania, przed użyciem funkcji Recovery F9 należy upewnić się, że komputer Eee PC jest podłączony do adaptera prądu zmiennego.

Używanie partycji przywracania (Recovery F9)

1. Naciśnij klawisz <F9> podczas rozruchu.

Pamiętaj, aby podczas rozruchu nacisnąć <F9> wyłącznie raz.

2. Wybierz używany język i kliknij ➡ w celu kontynuacji.

3. Kliknij **Recovery (Przywracanie)** w oknie dialogowym **Recovery System (Przywracanie systemu)** w celu uruchomienia przywracania systemu.



4. Po automatycznym rozpoczęciu przywracania systemu należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu ukończenia tego procesu.

Kopia zapasowa przywracanych plików

1. Powtórz czynność 1 - 2 z poprzedniej części.
2. Podłącz urządzenie pamięci USB do komputera Eee PC i kliknij **Backup (Kopia zapasowa)** w oknie dialogowym **Recovery System (Przywracanie systemu)**w celu rozpoczęcia przywracania kopii zapasowej plików.

- Wielkość podłączonego urządzenia pamięci USB powinna być większa niż 16GB.
- Ta funkcja nie obsługuje kart pamięci.
- Podłącz urządzenie pamięci do portu USB 2.0.
- Pojawi się okno dialogowe, jako przypomnienie, że nie zostało podłączone urządzenie pamięci USB do wykonania przywrócenia kopii zapasowej systemu do komputera Eee PC.

3. Wybierz wymagane urządzenie pamięci USB, jeśli do komputera Eee PC podłączone jest więcej niż jedno urządzenie pamięci USB i kliknij **Continue (Kontynuuj)**.

4. Wszystkie dane na wybranym urządzeniu pamięci USB zostaną usunięte. Kliknij **Continue (Kontynuuj)**, aby rozpocząć wykonywanie kopii zapasowej lub kliknij **Back (Cofnij)**, aby wykonać kopię zapasową ważnych danych.



Utracone zostaną wszystkie dane w wybranym urządzeniu pamięci USB. Przed kontynuacją należy upewnić się, że wykonana została kopia zapasowa ważnych danych.

5. Rozpocznie się wykonywanie kopii zapasowej systemu, a po jego zakończeniu kliknij **OK**.



Używanie urządzenia pamięci USB (przywracanie z USB)

Do USB przywracania użyj port USB 2.0.

1. Podłącz urządzenie pamięci USB zawierające pliki kopii zapasowej systemu.
2. Naciśnij **<ESC>** podczas uruchamiania, po czym pojawi się ekran **Please select boot device (Wybierz urządzenie rozruchowe)**. Wybierz USB:XXXXXX w celu uruchomienia z podłączonego urządzenia pamięci USB.



3. Wybierz używany język i kliknij ➡ w celu kontynuacji.
4. Kliknij **Recovery (Przywracanie)**, aby uruchomić przywracanie systemu.



5. Wybierz opcję partycji i kliknij **Continue (Kontynuuj)**. Opcje partycji:
   - **Przywracanie systemu na partycję.**
     Ta opcja usuwa wszystkie dane z systemowej partycji "C" i pozostawia niezmienioną partycję "D".
   - **Przywracanie systemu na cały dysk twardy.**
     Ta opcja usuwa wszystkie partycje na dysku twardym i tworzy nową partycję systemową, jako napęd "C" oraz partycję danych, jako napęd "D".



6. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia procesu przywracania.

OS Switch (w wybranych modelach)

Program narzędziowy Przełącznik systemu operacyjnego ASUS, umożliwia przełączanie uruchamiania systemu operacyjnego pomiędzy Microsoft Windows i szybko uruchamianym systemem operacyjnym (wersja systemu operacyjnego zależy od modelu). Kliknij dwukrotnie ikonę **Ustawienia uruchamiania** na pulpicie Windows w celu uruchomienia programu narzędziowego i wybierz system operacyjny do uruchomienia komputera Eee PC.

Instant On (w wybranych modelach)

Ponowne uruchomienie systemu bez oczekiwania umożliwia natychmiastową pracę i granie z zapisanym stanem systemu. Po uaktywnieniu, przycisk Zamknij w menu Start zostanie zamieniony na Uśpienie, co umożliwia szybkie wznowienie działania i przejście do ostatniego stanu pracy.

Podczas Aktualizacji Windows, funkcja "Natychmiastowe włączenie" zostanie automatycznie wyłączona, dlatego przycisk Zamknij menu Start nie zostanie zmieniony na funkcję Uśpienie, przed wykonaniem wszystkich aktualizacji.

Deklaracje i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa

Oznakowanie CE

CE

Oznakowanie CE dla urządzeń bez obsługi bezprzewodowej sieci LAN/funkcji Bluetooth

Dostarczana wersja tego urządzenia jest zgodna z wymogami dyrektyw dotyczących „Kompatybilności elektromagnetycznej" EEC 2004/108/EC i „ Dyrektywą niskonapięciową" 2006/95/EC.

CE!

Oznakowanie CE dla urządzeń z obsługą bezprzewodowej sieci LAN/funkcji Bluetooth

Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektywy 1999/5/EC Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej z 9 marca 1999 r. dotyczącej urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania zgodności.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania

Do zasilania produktów wymagających prądu elektrycznego do 6A o ciężarze większym niż 3kg, konieczne jest stosowanie certyfikowanych przewodów zasilających większych lub równych: H05VV-F, 3G, 0,75mm^2 lub H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu, grozi eksplozją. Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z instrukcjami.

NIE NALEŻY wyrzucać baterii ze śmieciami miejskimi. Symbol przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami miejskimi.

NIE NALEŻY wyrzucać komputera Eee PC ze śmieciami miejskimi. Konstrukcja tego produktu umożliwia prawidłowe ponowne wykorzystanie części i recykling. Obecność na produkcie symbolu przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że produkt (urządzenie elektryczne, elektroniczne i baterie zawierające rtęć) nie powinny być umieszczane razem z odpadami miejskimi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów elektronicznych.

BEZPIECZNA TEMPERATURA: Komputer Eee PC powinien być używany wyłącznie w miejscach ze średnią temperaturą pomiędzy 5°C (41°F) i 35°C (95°F).

Informacje o prawach autorskich

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można powielać, transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na żadne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez wyraźnego pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER, INC. (“ASUS”).

ASUS i logo Eee PC, to znaki towarowe ASUSTek Computer Inc.
Informacje w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ograniczenie odpowiedzialności

W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi ASUS, a w wyniku których wystąpiły szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania od firmy ASUS odszkodowania.W każdym takim przypadku niezależnie od podstawy roszczenia od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie za uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody nieruchomości i rzeczywiste szkody osobiste; lub za wszelkie inne, rzeczywiste i bezpośrednie szkody, wynikające z pominięcia lub niewykonania czynności prawnych wynikających z tego oświadczenia gwarancji, do kwoty określonej w umowie kupna dla każdego produktu.

ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę, szkody lub roszczenia w oparciu o umowę, odpowiedzialność za szkodę lub naruszenie praw wynikających z niniejszego oświadczenia gwarancyjnego.

To ograniczenie stosuje się także do dostawców i sprzedawców ASUS. Jest to maksymalny pułap zbiorowej odpowiedzialności firmy ASUS, jej dostawców i sprzedawców.

BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA: (1) ROSZCZENIA STRON TRZECICH OD UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE SZKÓD; (2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE NAGRAŃ LUB DANYCH; ALBO (3) SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY LUB ZA EKONOMICZNE KONSEKWENCJE SZKÓD (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS, JEJ DOSTAWCY LUB SPRZEDAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI.

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City:	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**Eee PC**
Model name :	**Eee PC 1025C, Eee PC 1025CE, Eee PC R052C, Eee PC R052CE**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2006+A1:2007	☒ EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
☒ EN 61000-3-2:2006	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-05)	☒ EN 301 489-1 V1.8.1(2008-04)
☐ EN 300 440-1 V1.4.1(2008-05)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.2.1(2008-03)	☐ EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V3.2.1(2007-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 893 V1.4.1(2005-03)	☐ EN 301 489-24 V1.4.1(2007-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50371:2002	☐ EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
☒ EN 62311:2008	☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☐ EN 60950-1:2006	☐ EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
☒ EN 60950-1:2006+A11:2009	

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

Regulation (EC) No. 1275/2008	Regulation (EC) No. 278/2009
☒ EN 62301:2005	☒ EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009	
☐ EN 62301:2005	Ver. 110101

☒**CE marking**

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Jul. 15, 2011

Year to begin affixing CE marking:2011

Signature : _____