Eee PC Manual de utilizare

Eee PC seria 1025/R052

Activitatea companiei ASUS este dedicată creării de produse/ambalaje ecologice care să protejeze sănătatea consumatorilor şi în acelaşi timp să minimizeze impactul asupra mediului înconjurător. Pentru a reduce utilizarea substanţelor nocive mediului înconjurător, pachetul produsului Eee PC™ nu contine DVD. Reducerea numărului de pagini ale acestui manual contribuie la reducerea emisiei de carbon. Pentru recuperarea sistemului, consultaţi capitolul Utilizarea partiţiei de recuperare pentru instrucţiuni referitoare la recuperarea F9.

Pentru manualul de utilizare detaliat sau pentru alte informaţii specifice, consultaţi manualul de utilizare de pe desktop-ul Window® sau vizitaţi site-ul de asistenţă ASUS la adresa http://support.asus.com/

Note pentru acest manual

Câteva note şi atenţionări sunt folosite în cuprinsul acestui manual, pentru a vă permite realizarea eficientă şi în siguranţă a anumitor sarcini. Aceste note au diferite niveluri de importanţă, după cum se descrie în continuare:

ATENŢIE! Informaţii importante care trebuie respectate pentru funcţionarea în siguranţă.

IMPORTANT! Informaţii esenţiale care trebuie urmate pentru a preveni deteriorarea datelor, a componentelor sau rănirea persoanelor.

SFAT: Sfaturi pentru realizarea sarcinilor.

NOTĂ: Informaţii pentru situaţii speciale.

Avertisment privind presiunea acustică

Avertisment: Presiunea acustică excesivă datorată ascultării la căşti poate provoca deteriorarea sau pierderea auzului. Reglaţi volumul şi egalizatorul pentru sunet la valorile medii, pentru că în caz contrar tensiunea de ieşire va creşte, crescând astfel şi nivelul presiunii acustice.

Măsuri de siguranţă în timpul transportului

Înainte de a fi transportat, notebook-ul Eee PC trebuie să fie OPRIT şi **toate perifericele externe să fie deconectate pentru a evita deteriorarea conectorilor**. Capul unităţii hard disk-ului se retrage atunci când alimentarea este OPRITĂ pentru a evita zgârierea suprafeţei hard disk-ului pe parcursul transportului. **Aşadar, nu ar trebui să se transporte PC-ul Eee când alimentarea este PORNITĂ.** Trebuie să închideţi ecranul pentru a proteja tastatura şi ecranul.

Suprafaţa notebook-ului Eee PC se poate deteriora cu uşurinţă dacă nu este îngrijită corespunzător. Aveţi grijă să nu frecaţi sau să zgâriaţi suprafeţele în timp ce transportaţi notebook-ul Eee PC. Pentru a proteja notebook-ul Eee PC de praf, apă, şocuri şi zgârieturi, îl puteţi pune într-o geantă de transport.

Încărcarea acumulatorului

Dacă intenţionaţi să utilizaţi acumulatorul, asiguraţi-vă că acumulatorul principal şi toate acumulatoarele opţionale sunt complet încărcate, înainte de a pleca în călătorii de lungă durată. Reţineţi că alimentatorul încarcă bateria pe toată durata conectării sale la computer şi la o sursă de curent. Ţineţi cont de faptul că încărcarea durează mult mai mult dacă utilizaţi notebook-ul Eee PC în timpul încărcării.

Reţineţi că, pentru prelungirea duratei de viaţă a bateriei, aceasta trebuie să fie complet încărcată (8 ore sau mai mult) înainte de prima utilizare şi ori de câte ori se descarcă. Bateria ajunge la capacitate maximă după câteva cicluri complete de încărcare-descărcare.

Măsuri de siguranţă în timpul călătoriei cu avionul

Contactaţi compania aeriană dacă doriţi să folosiţi notebook-ul Eee PC în avion. Majoritatea companiilor aeriene impun restricţii de utilizare a dispozitivelor electronice. Majoritatea companiilor aeriene permit utilizarea dispozitivelor electronice în timpul zborului, însă nu şi în timpul decolării şi al aterizării avionului.

Există trei tipuri de dispozitive de securitate în aeroporturi: scanere cu raze X (folosite pentru obiectele aşezate pe banda rulantă), detectoare magnetice (folosite pentru persoanele care se deplasează spre punctele de pază) şi bastoane magnetice (dispozitive manuale folosite pentru persoane şi bagaje de mână). Puteţi trece notebook-ul Eee PC şi dischetele prin dispozitivele cu raze X Cu toate acestea, este recomandat să nu treceţi notebook-ul Eee PC sau dischetele prin detectoarele magnetice şi să nu le expuneţi câmpurilor magnetice.

Partea superioară

Partea superioară poate avea aspect diferit, în funcție de model.



❶ **Comutator de zoom şi pentru capacul camerei (numai pentru anumite modele)**

Comutatorul pentru capacul camerei vă permite să deschideţi şi să închideţi capacul de protecţie al camerei. Glisaţi comutatorul la stânga pentru a închide capacul camerei. Glisaţi comutatorul la mijloc pentru a deschide capacul camerei. Glisaţi comutatorul la dreapta pentru a mări sau a micşora vizualizarea camerei.

❷ **Microfon (încorporat)**

❸ **Cameră încorporată**

❹ **Indicator de cameră**

Indicatorul de cameră arată când camera încorporată este în uz.

❺ **Ecran**

❻ **Buton alimentare (Windows)**

Butonul de alimentare vă permite să PORNIŢI şi să OPRIŢI notebook-ul Eee PC şi să recuperaţi notebook-ul din starea STR. Apăsaţi butonul o dată pentru PORNIRE şi menţineţi-l apăsat pentru OPRIRE. Butonul de alimentare funcţionează numai când ecranul este deschis.

❼ **Tastatură**

Tastatura diferă în funcţie de model.

❽ **Touchpad şi butoane**

❾ **Indicatoare de stare**

Indicator alimentare

Indicatorul de alimentare este aprins când notebook-ul Eee PC este pornit şi intermitent când notebook-ul se află în modul Save-to-RAM (suspendare). Indicatorul este închis când notebook-ul Eee PC este închis.

Indicator încărcare baterie

Indicatorul de încărcare a bateriei (LED) indică starea de încărcare a bateriei, după cum urmează:

Aprins

	Cu adaptor	Fără adaptor
Grad ridicat încărcare baterie (95%–100%)	Lumină portocalie APRINSĂ	Dezactivat
Grad mediu încărcare baterie (11%-94%)	Lumină portocalie APRINSĂ	Dezactivat
Grad scăzut încărcare baterie (0%-10%)	Clipire de culoare portocalie	Clipire de culoare portocalie

Oprit / Mod repaus

	Cu adaptor	Fără adaptor
Grad ridicat încărcare baterie (95%–100%)	Lumină portocalie APRINSĂ	Dezactivat
Grad mediu încărcare baterie (11%-94%)	Lumină portocalie APRINSĂ	Dezactivat
Grad scăzut încărcare baterie (0%-10%)	Clipire de culoare portocalie	Dezactivat

Indicator Hard Disc Drive (HDD)

Indicatorul pentru hard disk-ul solid este intermitent atunci când inscripționați sau citiți informații de pe unitatea de disc.

Indicator Wireless/Bluetooth

Acest indicator este disponibil numai pentru modelele cu rețea LAN fără fir încorporată/Bluetooth. Când rețeaua LAN fără fir încorporată/Bluetooth este activată, acest indicator va fi aprins.

Partea inferioară

Partea inferioară poate avea aspect diferit, în funcţie de model.



Partea inferioară a notebook-ului Eee PC se poate încălzi foarte mult. Aveţi grijă când manipulaţi notebook-ul Eee PC în timp ce acesta funcţionează sau după ce a fost utilizat recent. Temperaturile ridicate sunt normale în timpul încărcării sau funcţionării. **NU utilizaţi produsul pe suprafeţe moi, ca de exemplu paturi sau canapele, care pot bloca căile de aerisire. NU AŞEZAŢI NOTEBOOK-UL Eee PC PE GENUNCHI SAU PE ALTE PĂRŢI ALE CORPULUI PENTRU A EVITA RĂNIREA CAUZATĂ DE CĂLDURĂ.**

1 **Baterie**

Durata de funcţionare a bateriilor depinde de condiţiile de utilizare şi de specificaţiile acestui notebook Eee PC. Bateria nu poate fi demontată şi trebuie achiziţionată sub forma unui singur articol.

2 **Blocare baterie**

Sistemul de blocare a bateriei securizează compartimentul bateriei. Atunci când compartimentul bateriei este instalat corect, se va bloca în mod automat. Pentru a scoate compartimentul bateriei, glisaţi sistemul de blocare înspre interior.

Partea din față



1 **Sistemul de difuzoare audio**
Caracteristicile audio sunt controlate prin intermediul software-ului.

Partea dreaptă



1 **Slot pentru cardul de memorie**

Cititorul de card-uri de memorie integrat poate să citească cartele SD/SDHC/MMC.

2 **Mufă combo ieşire căşti/intrare microfon**

Această mufă combo poate fi utilizată pentru a conecta semnalul audio de ieşire al PC-ului Eee, în scopul amplificării sunetului difuzoarelor sau căştilor, sau poate fi utilizată pentru a conecta un microfon extern sau semnalele de ieşire ale dispozitivelor audio. Conectaţi o pereche de căşti sau un microfon şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a comuta funcţia de mufă audio.

3 **Port USB (2.0)**

4 **Port USB (3.0, numai pentru anumite modele/2.0/1.1)**

Portul USB (Magistrală serială universală) este compatibil cu dispozitive USB 3.0, 2.0 sau USB 1.1, cum ar fi tastaturi, dispozitive de indicare, camere şi dispozitive de stocare. Este posibil ca viteza de transfer efectivă să difere în funcţie de portul USB şi de dispozitivul utilizat.

5 **Port de blocare Kensington®**

Portul de blocare Kensington® menţine siguranţa notebook-ului Eee PC prin folosirea produselor de securitate compatibile Kensington® . Aceste produse de securitate includ, de obicei, un cablu metalic şi un dispozitiv de blocare, care nu permit îndepărtarea notebook-ului Eee PC de pe un obiect fix.

6 **Port LAN**

Portul LAN RJ-45 LAN cu opt pini acceptă un cablu Ethernet standard pentru conectarea la o reţea locală.

Partea stângă



1 **Intrare pentru alimentare (c.c.)**

Alimentatorul furnizat transformă curentul alternativ în curent continuu, în vederea utilizării acestei mufe. Energia electrică furnizată prin această mufă asigură energia pentru notebook-ul Eee PC şi încarcă bateriile interne. Pentru a preveni deteriorarea notebook-ului Eee PC şi a bateriei, utilizaţi întotdeauna alimentatorul furnizat.

ATENŢIE: ÎN TIMPUL UTILIZĂRII, PRODUSUL POATE AJUNGE LA TEMPERATURI RIDICATE SAU FOARTE RIDICATE. ASIGURAŢI-VĂ CĂ ALIMENTATORUL NU ESTE ACOPERIT ŞI ŢINEŢI-L LA DISTANŢĂ DE PĂRŢILE CORPULUI.

2 **15 pin D-Sub Ieşire pentru ecran (monitor)**

3 **Port USB (2.0)**

USB Charge+ (Încărcare+ USB) (numai pentru anumite modele)

Permite încărcarea telefoanelor mobile sau a playerelor audio digitale atunci când Eee PC se află în repaus, hibernare sau este închis. Lansaţi aplicaţia USB Charge+ (Încărcare+ USB) din bara de instrumente Eee Docking şi configuraţi setările respective.

4 **Fante pentru aerisire**

Fantele pentru aerisire permit intrarea aerului rece şi ieşirea aerului cald din Eee PC.

Asiguraţi-vă că fantele de aerisire nu sunt blocate de hârtie, cărţi, cabluri sau alte obiecte, deoarece aparatul se poate supraîncălzi.

5 HDMI **Port HDMI**

Utilizare tastatură

Taste cu funcţii speciale

În cele ce urmează, sunt definite tastele speciale colorate ale tastaturii notebook-ului Eee PC. Comenzile colorate pot fi accesate numai dacă apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta cu funcţie(Fn), în timp ce apăsaţi o altă tastă de comandă colorată. Unele pictograme cu funcţie apar în zona de notificare după activare.

Pictograma Zz (F1): Trece notebook-ul Eee PC în modul suspendare (Save-to-RAM).

Radio Tower (F2): Numai pentru modelele wireless: comutări între activarea şi dezactivarea reţelei interne LAN fără fir sau a aplicaţiei Bluetooth (pentru modelele selectate) cu afişarea unui mesaj pe ecran. Când reţeaua este activată, indicatorul wireless corespunzător se va aprinde.

Touchpad (F3): ACTIVEAZĂ/DEZACTIVEAZĂ touchpad-ul.

Selectare rezoluţie (F4):
Apăsaţi pentru a ajusta rezoluţia afişării.

Pictogramă Sun Down (F5):
Reduce luminozitatea ecranului.

Pictogramă Sun Up (F6): Măreşte luminozitatea ecranului.

Pictograma Crossed Screen (F7):
Dezactivează iluminarea ecranului.

Pictograme LCD/Monitor (F8): Realizează comutări între ecranul LCD al Eee PC-ului şi un monitor extern.

Pictogramă manager de activităţi (F9): Iniţializează managerul de activităţi pentru vizualizarea procesului de aplicaţie sau încheie aplicaţiile.

Pictograma Crossed Speaker (F10):
Comută difuzorul în modul fără sunet.

Pictogramă Volume Down (F11): Reduce volumul difuzorului.

Pictogramă Volume Up (F12): Măreşte volumul difuzorului.

Super (Fn+Bara spațiu): Comută între diversele moduri de economisire energie. Modul selectat este afişat pe ecran.

Num Lk (Insert): Activează sau dezactivează (number lock) tastatura numerică. Permite utilizarea unei porțiuni extinse a tastaturii pentru introducerea caracterelor numerice.

Scr Lk (Delete): Activează şi dezactivează funcția „Scroll Lock". Permite utilizarea unei porțiuni extinse a tastaturii pentru navigarea între celule.

Pg Up (↑): Apăsați pentru defilare în sus în documente sau în browser-ul de web.

Pg Dn (↓): Apăsați pentru defilare în jos în documente sau în browser-ul de web.

Home (←):
Apăsati pentru a muta cursorul la începutul rândului.

End (→):
Apăsați pentru a muta cursorul la sfârşitul rândului.

Pictograma Windows: Afişează meniul Start.

Pictogramă meniu cu cursor: Activează meniul de proprietăți şi este echivalentă cu executarea clic dreapta cu touchpad-ul/ mouse-ul pe un articol.

Pornirea notebook-ului dvs. Eee PC

Acestea sunt doar instrucţiuni de bază pentru utilizarea notebook-ului Eee PC. Pentru mai multe informaţii, citiţi tot manualul.

1. Instalarea bateriei



2. Conectaţi alimentatorul la sursa de curent



3. Porniţi notebook-ul Eee PC



Este posibil să se producă deteriorări dacă utilizaţi un adaptor diferit care nu este furnizat împreună cu dispozitivul Eee PC pentru a-l porni. Este posibil să deterioraţi bateria (bateriile), adaptorul şi dispozitivul Eee PC cu un adaptor de c.a.-c.c. defect.

- Când deschideţi ecranul, nu îl apăsaţi pe masă, altfel balamalele se vor rupe! Nu apucaţi niciodată ecranul pentru a ridica notebook-ul Eee PC!!
- Utilizaţi numai baterii şi alimentatoare furnizate cu notebook-ul Eee PC sau special aprobate de către producător sau distribuitor pentru utilizare cu acest model; în caz contrar, notebook-ul Eee PC se poate deteriora. Alimentatorul suportă tensiuni între 100 şi 240 V c.a.
- Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi bateria în timp ce notebook-ul Eee PC este pornit, deoarece acest lucru ar putea duce la pierderea informaţiilor.

Reţineţi că, pentru prelungirea duratei de viaţă a bateriei, aceasta trebuie să fie complet încărcată înainte de prima utilizare şi ori de câte ori se descarcă.

Conexiune rețea wireless

Configurarea unei conexiuni de rețea fără fir (Win7)

1. Faceți clic pe pictograma rețelei fără fir cu o stea portocalie din zona de notificare Windows® .

În cazul în care pictograma cu o stea portocalie a rețelei wireless nu se afișează în zona de notificare, activați funcția LAN wireless apăsând pe (<Fn> + <F2>), înainte de a configura conexiunea de rețea wireless.

2. Selectați din listă punctul de acces fără fir la care doriți să vă conectați și faceți clic pe **Conectare** pentru realizarea conexiunii.

Dacă nu găsiți punctul de acces dorit, faceți clic pe pictograma **Reîmprospătare** din colțul din dreapta-sus, pentru a reîmprospăta și pentru a căuta din nou în listă.

3. Este posibil ca, la conectare, să vi se ceară să introduceți o parolă.
4. După stabilirea unei conexiuni, aceasta va apărea în listă.
5. Puteți vedea pictograma rețelei fără fir în Zona de notificare.

Pictograma tăiată cu o linie a rețelei fără fir va dispărea dacă apăsați <Fn> + <F2> pentru dezactivarea funcției WLAN.

Recuperarea sistemului (doar pentru modelele cu SO Windows 7)

Asigurați-vă că ați conectat computerul Eee PC la adaptorul de alimentare de c.a. înainte de a utiliza funcția de recuperare F9 pentru a evita erorile de recuperare.

Utilizarea partiției hard disk-ului (recuperare F9)

1. Apăsați <F9> în timpul încărcării sistemului.

Aveți grijă să apăsați <F9> o singură dată pe durata pornirii.

2. Selectați limba pe care o utilizați şi faceți clic pe ➡ pentru a continua.

3. Faceți clic pe **Recuperare** în caseta de dialog **Sistem de recuperare** pentru a începe recuperarea sistemului.

4. Sistemul pornește automat recuperarea sistemului şi apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a termina procesul de recuperare.



Copierea de rezervă a fişierelor de recuperare

1. Repetaţi paşii 1-2 din secţiunea anterioară.
2. Conectaţi un dispozitiv de stocare USB la computerul Eee PC şi faceţi clic pe **Backup (Copiere de rezervă)** în caseta de dialog **Recovery System (Sistem de recuperare)** pentru a începe copierea de rezervă a fişierelor de recuperare.

- Dimensiunea dispozitivului de stocare USB conectat trebuie să fie mai mare de 16 GO.
- Cardurile de memorie nu sunt acceptate pentru această funcţie.
- Conectaţi dispozitivul de stocare la portul USB 2.0.
- Apare o casetă de dialog ca memento dacă nu aţi conectat dispozitivul de stocare USB pentru copierea de rezervă a recuperării sistemului la computerul Eee PC.

3. Selectaţi un dispozitiv de stocare USB dorit dacă sunt conectate mai multe dispozitive de stocare USB la computerul Eee PC şi faceţi clic pe **Continue (Continuare)**.

4. Toate datele de pe dispozitivul de stocare USB selectat se vor şterge. Faceţi clic pe **Continue (Continuare)** pentru a începe copierea de rezervă sau faceţi clic pe **Back (Înapoi)** pentru a realiza o copie de rezervă a datelor dvs. importante.



Se vor pierde toate datele de pe dispozitivul de stocare USB selectat. Asiguraţi-vă că realizaţi o copie de rezervă a datelor importante înainte

5. Copierea de rezervă a sistemului începe şi faceţi clic pe **OK (OK)** când aţi terminat.



Utilizarea dispozitivului de stocare USB (recuperare USB)

Utilizați portul USB 2.0 pentru recuperare USB.

1. Conectați dispozitivul de stocare USB pe care realizați o copie de rezervă a fișierelor de recuperare a sistemului.
2. Apăsați pe **<ESC>** la încărcarea sistemului pentru a afișa ecranul **Please select boot device (Selectați dispozitivul de încărcare a sistemului)**. Selectați USB:XXXXXX pentru a încărca sistemul de pe dispozitivul de stocare USB conectat.



3. Selectați limba pe care o utilizați și faceți clic pe ➡ pentru a continua.
4. Faceți clic pe **Recovery (Recuperare)** pentru a începe recuperarea sistemului.



5. Selectați o opțiune de partiție și faceți clic pe **Continue** (Continuare). Opțiuni de partiție:
   - **Recover system to a partition. (Recuperare sistem pe o partiție.)**
     Această opțiune șterge toate datele de pe partiția de sistem „C" și păstrează partiția „D" nemodificată.



   - **Recover system to entire HD. (Recuperare sistem pe întregul hard disk.)**
     Această opțiune șterge toate partițiile de pe hard disk și creează o nouă partiție de sistem ca unitatea „C" și o partiție de date ca unitatea „D".
6. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru finalizarea procesului de recuperare.

OS Switch (numai pentru anumite modele)

Utilitarul Comutator sistem de operare de la ASUS vă permite să comutaţi sistemul de operare de încărcat între Microsoft Windows şi cel mai rapid sistem de operare SO (versiunea SO depinde în funcţie de model). Faceţi dublu clic pe pictograma Setări încărcare de pe spaţiul de lucru Windows pentru a lansa utilitarul şi selectaţi un SO de încărcat pe PC-ul Eee.

Instant On (numai pentru anumite modele)

Prin eliminarea timpului de aşteptare pentru repornirea sistemului reveniţi imediat la lucru sau divertisment cu ajutorul stării salvate a sistemului. După activare, butonul ÎNCHIDERE din meniul Start se va modifica în STARE DE REPAUS pentru a putea beneficia de reluarea rapidă a ultimei stări de funcţionare.

În timpul actualizării sistemului WINDOWS, caracteristica „Pornire instantanee" se va dezactiva automat, astfel încât butonul ÎNCHIDERE din meniul Start nu va trece la funcţia STARE DE REPAUS înainte de finalizarea tuturor actualizărilor.

Declarații şi declarații referitoare la siguranță

Marcaj CE

CE

Marcaj CE pentru dispozitive fără LAN/Bluetooth wireless

Versiunea livrată a acestui dispozitiv este conform cu cerințele directivelor EEC 2004/108/EC „Compatibilitate electromagnetică" şi 2006/95/EC „Directiva privind joasa tensiune".

CE !

Marcaj CE pentru dispozitive cu LAN/ Bluetooth wireless

Acest echipament este conform cu cerințele Directivei 1999/5/EC a Comisiei şi a Parlamentului European din 9 martie 1999 prin care se reglementează echipamentele radio şi de telecomunicații şi recunoaşterea mutuală a conformității.

Cerință de siguranță pentru energie

Pentru produsele cu valori nominale ale curentului electric de până la 6A şi care cântăresc mai mult de 3 kg trebuie să utilizați cabluri de alimentare mai mari sau egale cu: H05VV-F, 3G, 0,75 mm2 sau H05VV-F, 2G, 0,75 mm2.

Dacă bateria se înlocuieşte cu un tip incorect, există pericolul de explozie. Aruncați bateriile uzate conform instrucțiunilor.

A NU SE ARUNCA bateria în gunoiul menajer. Simbolul tomberonului tăiat de linii transversale arată că bateria nu trebuie aruncată în gunoiul menajer.

NU aruncați notebook-ul Eee PC împreună cu gunoiul menajer. Acest produs a fost creat pentru a permite reutilizarea şi reciclarea componentelor în mod corespunzător. Simbolul care reprezintă un container tăiat înseamnă că produsul (electric, dispozitiv electric şi baterie cu celule cu mercur) nu trebuie depozitat împreună cu gunoiul menajer. Verificați reglementările locale cu privire la casarea produselor electronice.

TEMPERATURA SIGURĂ: Acest notebook Eee PC trebuie utilizat numai în medii cu temperaturi cuprinse între 5°C (41°F) şi 35°C (95°F).

Informații referitoare la drepturile de autor

Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele şi software-ul descrise în acesta, nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de regăsire sau tradusă într-o altă limbă în orice formă sau prin orice metodă, cu excepția documentației păstrate de cumpărător din motive de siguranță, fără permisiunea exprimată în scris a ASUSTeK Computer INC. („ASUS").

Sigla ASUS şi Eee PC sunt mărci comerciale înregistrate ale ASUSTek Computer Inc.

Informațiile din acest document pot fi modificate fără o înştiințare prealabilă.

Drept de autor © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate.

Limitarea responsabilității

Pot apărea situații în care, din cauza neîndeplinirii unor obligații din partea ASUS sau a altor responsabilități, aveți dreptul să solicitați daune din partea ASUS. În orice situație de acest tip, indiferent de baza în care aveți dreptul să solicitați daune din partea ASUS, ASUS este cel mult responsabil pentru daune de rănire corporală (inclusiv deces) şi daune aduse proprietății reale şi proprietății personale tangibile; sau alte daune reale şi daune directe rezultate din omisiunea sau incapacitatea de a-şi îndeplini îndatoririle legale cuprinse în această Declarație de garanție, până la prețul listat al contractului pentru fiecare produs.

ASUS va răspunde numai de sau vă va despăgubi pentru pierderile, daunele sau reclamațiile menționate în contract, prejudiciile sau încălcările menționate în această Declarație de garanție.

Această limită se aplică, de asemenea, furnizorilor ASUS şi distribuitorului acestuia. Aceasta reprezintă limita maximă pentru care ASUS, furnizorii săi şi distribuitorul dumneavoastră sunt responsabili împreună.

ÎN NICIO SITUAȚIE, ASUS NU RĂSPUNDE PENTRU ORICARE DINTRE URMĂTOARELE: (1) RECLAMAȚIILE TERȚILOR CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ , REFERITOARE LA DAUNE; (2) PIERDEREA SAU DETERIORAREA ÎNREGISTRĂRILOR SAU DATELOR DUMNEAVOASTRĂ SAU (3) DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE SAU PENTRU ORICE DAUNE ECONOMICE PE CALE DE CONSECINȚĂ (INCLUSIV PIERDEREA PROFITURILOR SAU A ECONOMIILOR), CHIAR DACĂ ASUS, FURNIZORII SĂI SAU DISTRIBUITORII DUMNEAVOASTRĂ SUNT INFORMAȚI DE ACEASTĂ POSIBILITATE.

Producător	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresă, Oraş	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Ţară	TAIWAN
Reprezentant autorizat pentru Europa:	ASUS COMPUTER GmbH
Adresă, Oraş	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Ţară	GERMANY