Manual de Usuario de Eee PC

Eee PC serie 1025/R052

ASUS dedica grandes esfuerzos a crear productos y embalajes inocuos para la salud de los consumidores y que , al mismo tiempo, minimicen el impacto en el medioambiente. Con el fin de reducir el uso de sustancias perjudiciales para el entorno natural, el embalaje de los productos de Eee PC™ no incluye el DVD de soporte Eee PC™. La reducción del número de páginas del manual reduce las emisiones de carbono. Para obtener detalles sobre la recuperación del sistema, consulte la sección Usar la partición de recuperación, donde se proporciona información sobre la recuperación mediante la teclaF9.

Para obtener el manual de usuario completo y toda la información relacionada, consulte el manual de usuario desde el escritorio de Windows® o visite el sitio de soporte técnico de ASUS en http://support.asus.com/.

Notas sobre este manual

A lo largo de esta guía se usan algunas notas y advertencias que debe tener en cuenta para llevar a cabo ciertas tareas de forma segura y completa. Estas notas tienen diferentes grados de importancia según se describe a continuación:

!ADVERTENCIA¡ Información importante que debe seguir para usar el producto de forma segura.

¡IMPORTANTE! Información fundamental que debe seguir para no dañar datos, componentes o personas.

SUGERENCIA: Consejos para completar tareas.

NOTA: Información para situaciones especiales.

15060-00208200

Advertencia: nivel de presión sonora

Un nivel de sonido excesivo en los auriculares puede dañar los oídos o causar pérdida de audición. Tenga en cuenta que si ajusta el control de volumen y el ecualizador por encima de la posición central, puede aumentar el voltaje de salida de los auriculares o audífonos y, por tanto el nivel de presión sonora.

Precauciones para el transporte

Antes de transportar el equipo Eee PC, debe APAGARLO y **desconectar todos los periféricos externos para no dañar los conectores.** El cabezal de la unidad de disco se repliega cuando la alimentación se APAGA para evitar arañazos durante el transporte. **Por tanto, no debe transportar el equipo Eee PC mientras la alimentación esté ENCENDIDA.** Cierre el panel de visualización para proteger el teclado y el panel de visualización.

La superficie del equipo Eee PC se estropea con facilidad si no se trata con cuidado. Procure no frotar ni raspar las superficies cuando transporte el equipo Eee PC. Puede colocar el equipo Eee PC en un maletín de transporte para protegerlo de la suciedad, el agua, los golpes y los arañazos.

Cargue la Baterías

Si desea usar la batería como fuente de alimentación, asegúrese de cargarla completamente antes de emprender viajes largos. NO olvide cargar también todas las baterías de repuesto. Recuerde que el adaptador de alimentación carga la batería siempre que esté enchufado al equipo y a una fuente de alimentación de CA. Tenga en cuenta que la batería tarda en cargarse mucho más tiempo cuando el equipo Eee PC está en funcionamiento.

Con el fin de prolongar la vida útil de la batería, cárguela completamente (durante al menos 8 horas) antes de usarla por primera vez y siempre que su carga se agote. La batería alcanzará su capacidad máxima después de varios ciclos completos de carga y descarga.

Precauciones en los aviones

Póngase en contacto con la línea aérea si desea usar el equipo Eee PC en el avión. La mayoría de las líneas aéreas tienen restricciones para usar dispositivos electrónicos. Generalmente, solo permiten el uso de aparatos electrónicos entre el despegue y el aterrizaje, y no durante.

Hay tres tipos principales de dispositivos de seguridad en los aeropuertos: máquinas de rayos X (usadas en elementos colocados en cintas transportadoras), detectores magnéticos (usados en personas sometidas a controles de seguridad) y exploradores magnéticos (dispositivos de mano usados en personas o elementos individuales). El equipo Eee PC y los disquetes pueden pasar por las máquinas de rayos X. No obstante, es recomendable que no pasen por los detectores magnéticos de los aeropuertos ni se expongan a exploradores magnéticos.

Vista Superior

La apariencia del lado superior puede variar en función del modelo.



❶ **Cubierta de la cámara e interruptor del zoom (sólo para ciertos modelos)**

La cubierta de la cámara permite abrir y cerrar la tapa de protección de la cámara. Desplace el seguro hacia la izquierda para cerrar la tapa de la cámara. Desplace el seguro hacia el medio para abrir la tapa de la cámara. Desplace el seguro hacia la derecha para ampliar o reducir la vista de la cámara.

❷ **Micrófono de Matriz (integrado)**

❸ **Cámara integrada**

❹ **Indicador de la cámara**

El indicador de la cámara muestra cuándo la cámara integrada está en funcionamiento.

❺ **Panel de pantalla**

❻ **Interruptor de alimentación (Windows)**

El interruptor de alimentación permite ENCENDER y APAGAR el equipo Eee PC y recuperarlo del estado STR. Presione el interruptor una vez para ENCENDER el equipo Eee PC y manténgalo presionado para apagarlo. El interruptor de alimentación sólo funciona cuando el panel de visualización está abierto.

❼ **Teclado**

El teclado puede diferir en función del modelo.

❽ **Touchpad y botones**

❾ **Indi cadores de estado**

Indicador de alimentación

El indicador de alimentación se ilumina cuando el equipo Eee PC está ENCENDIDO y parpadea lentamente cuando se encuentra en el modo Guardar en RAM (suspensión). Mientras el equipo está APAGADO, el indicador no mostrará actividad alguna.

Indicador de carga de la batería

El indicador de carga de la batería (LED) muestra el estado de la carga de la batería de la siguiente manera:

Alimentación ACTIVADA

	Con adaptador	Sin adaptador
Batería con carga máxima (95% - 100%)	Verde ENCENDIDO	Apagado
Batería con carga media (11% - 94%)	Naranja ENCENDIDO	Apagado
Batería con poca carga (0%–10%)	Naranja intermitente	Naranja intermitente

Alimentación APAGADA / Modo de espera

	Con adaptador	Sin adaptador
Batería con carga máxima (95% - 100%)	Verde ENCENDIDO	Apagado
Batería con carga media (11% - 94%)	Naranja ENCENDIDO	Apagado
Batería con poca carga (0%–10%)	Naranja intermitente	Apagado

Indicador de la unidad de disco duro (HDD)

El indicador de la unidad de disco parpadea cuando se escriben datos en la unidad de disco o se leen datos de la misma.

Indicador de funcionalidad inalámbrica y Bluetooth

Este indicador solamente se aplica en modelos con tecnología LAN/Bluetooth inalámbrica integrada. Cuando dicha tecnología está habilitada, este indicador se ilumina.

Vista Inferior

La apariencia del lado inferior puede variar en función del modelo.



La parte inferior del equipo Eee PC puede alcanzar temperaturas elevadas. Tenga cuidado cuando lo manipule mientras está en funcionamiento o lo haya estado recientemente. Es normal que se alcancen altas temperaturas durante la carga de la batería o mientras está en funcionamiento.. **NO USE EL EQUIPO SOBRE SUPERFICIES COMO CAMAS O SOFÁS, YA QUE LOS ORIFICIOS DE VENTILACIÓN PODRÍAN BLOQUEARSE. NO COLOQUE EL EQUIPO EEE PC SOBRE SUS PIERNAS NI EN NINGUNA OTRA PARTE DEL CUERPO PARA EVITAR DAÑOS PERSONALES DEBIDOS A ELEVADAS TEMPERATURAS.**

1 **Batería**

La autonomía de la batería varía en función del uso y de las especificaciones del equipo Eee PC. La batería no se puede desmontar y se debe adquirir como una sola unidad.

2 **Cierre de la batería**

El cierre de la batería protege la batería. Si la batería está instalada correctamente, el seguro quedará automáticamente bloqueado. Para quitar la batería, desplace el seguro hacia dentro.

Vista Frontal



1 **Sistema de Altavoces**
Las funciones de sonido son controladas por software.

Lateral Derecho



1 **Ranura de tarjeta de memoria**
El lector de tarjetas integrado puede leer tarjetas MMC/SD y MS-PRO.

2 **Conector combinado Salida de auriculares y Entrada de micrófono**
Este conector combinado se puede emplear como salida de audio, conectando unos altavoces amplificados o bien unos auriculares. También se puede utilizar para conectar un micrófono externo o las señales de audio procedentes de dispositivos externos. Enchufe un auricular o micrófono y siga las instrucciones en pantalla para cambiar a la función de conector de audio.

3 **Puerto USB (2.0)**

4 **Puerto USB (3.0 sólo en ciertos modelos/2.0/1.1)**

El puerto USB (Universal Serial Bus, es decir, Bus serie universal) es compatible con dispositivos USB 3.0, 2.0 o USB 1.1, como por ejemplo teclados, dispositivos de señalización, cámaras y dispositivos de almacenamiento. La velocidad de transferencia real puede diferir en función del puerto USB y del dispositivo empleado.

5 **Puerto de bloqueo Kensington®**
El puerto de bloqueo Kensington® permite bloquear el equipo Eee PC mediante productos de seguridad compatibles con Kensington® . Estos productos de seguridad suelen incluir un cable y un seguro metálicos que impiden que el equipo Eee PC se separe de un objeto fijo.

6 **Puerto LAN**
El puerto LAN RJ-45 de ocho contactos admite un cable Ethernet estándar para conectar el dispositivo a una red local.

Lateral Izquierdo



1 DCIN **Entrada de alimentación (CC)**

El adaptador de alimentación suministrado convierte la alimentación de CA en alimentación de CC para este conector. La alimentación suministrada a través de este conector proporciona energía al equipo Eee PC y carga la batería interna. Para no dañar el equipo Eee PC ni la batería, use siempre el adaptador de alimentación suministrado.

ATENCIÓN: El adaptador puede alcanzar temperaturas elevadas mientras está en uso. Asegúrese de no cubrirlo y de mantenerlo alejado de su cuerpo.

2 **Salida VGA (monitor) (D-Sub de 15 pines)**

3 **Puerto USB (2.0)**

Carga USB+ (sólo para ciertos modelos)

Permite cargar teléfonos móviles o reproductores de audio digitales mientras su Eee PC se encuentra en estado de suspensión, hibernación o apagado. Inicie la aplicación Carga USB+ desde la barra de herramientas Eee Docking y defina la configuración correspondiente.

4 **Conductos de ventilación**

Los conductos de ventilación permiten la entrada del aire frío y la salida del aire caliente del equipo Eee PC.

Asegúrese de que ningún papel, libro, ropa, cable o cualquier otro objeto bloquea ninguno de los conductos de ventilación. De lo contrario, el equipo puede sobrecalentarse.

5 HDMI **Puerto HDMI**

Uso del teclado

Teclas de función especiales

A continuación se definen las teclas de acceso directo coloreadas del teclado del equipo Eee PC. Para obtener acceso a los comandos coloreados, primero mantenga presionada la tecla de función y presione después una tecla con un comando en color. Algunos iconos de función aparecen en la barra de tareas del sistema operativo después de la activación.

Icono Z^{z} (F1): activa el modo de suspensión en el equipo Eee PC (Guardar en RAM).

Torre de radio (F2): solamente disponible en modelos inalámbricos. ACTIVA y DESACTIVA la funcionalidad LAN inalámbrica con un menú en pantalla. Si está habilitada, el indicador inalámbrico correspondiente se ilumina.

Panel táctil (F3): ACTIVA y DESACTIVA el panel táctil.

Selección de la resolución (F4): presione esta tecla **para ajustar** la resolución de la pantalla.

Icono Atardecer (F5): reduce el brillo de la pantalla.

Icono Amanecer (F6): aumenta el brillo de la pantalla.

Icono Pantalla con cruz (F7): apaga la iluminación de **la** pantalla.

Iconos LCD/Monitor (F8): alterna entre la pantalla LCD del equipo Eee PC y un monitor externo.

Icono Administrador de tareas (F9): inicia el Administrador de tareas de Windows para ver el proceso de las aplicaciones o cerrar aplicaciones.

Icono Altavoz con cruz (F10): desactiva el altavoz.

Icono Altavoz abajo (F11): baja el volumen del altavoz.

Icono Altavoz arriba (F12): sube el volumen del altavoz.

Super Hybrid Engine (Fn+Barra espaciadora): cambia entre diferentes modos de ahorro de energía. El modo seleccionado se muestra en la pantalla.

Bloq Num (Insert): ACTIVA y DESACTIVA el teclado numérico (bloqueo numérico). Permite el uso de una parte más grande del teclado para insertar valores numéricos.

Bloq Despl (Supr): ACTIVA y DESACTIVA el "bloqueo de desplazamiento". Permite usar una parte más grande del teclado para recorrer las celdas o navegar documentos.

Re Pág (↑): permite desplazarse hacia atrás por los documentos o el explorador Web.

Av Pág (↓): permite desplazarse hacia adelante por los documentos o el explorador Web.

Inicio (←): permite mover el cursor al principio de la línea.

Fin (→): permite mover el cursor al final de la línea.

Icono Página principal: permite volver al menú principal.

Menú con icono de cursor: activa el menú de propiedades, equivalente a hacer clic con el botón derecho del touchpad o del mouse en un objeto.

Para encender el equipo Eee PC

A continuación se presentan unas instrucciones rápidas para usar el equipo Eee PC.

1. Instalación de la batería



2. Conexión del adaptador de CA



3. APAGUE el equipo Eee PC



Si alimenta el equipo con un adaptador diferente al proporcionado, se pueden producir daños. Si el adaptador de CA-CC está averiado, la batería, el adaptador y su Eee PC pueden resultar dañados.

- ¡Cuando abra el panel de la pantalla, no lo fuerce abriéndolo por completo ya que las bisagras podrían romperse! ¡Nunca levante el equipo Eee PC tirando del panel de pantalla!
- Use únicamente las baterías y los adaptadores suministrados con este equipo Eee PC o específicamente aprobados por el fabricante o proveedor para usarse con este modelo; si no sigue este consejo, el equipo Eee PC puede resultar dañado. El intervalo del voltaje de entrada entre la toma de corriente y este adaptador es de 100 VCA~240 VCA.
- Nunca retire la batería mientras el equipo Eee PC está ENCENDIDO, ya que puede perder los documentos en uso.

Para prolongar la vida útil de la batería, cárguela completamente antes de usarla por primera vez y siempre que su carga se agote.

Conexión de red inalámbrica

Configuración de una conexión de red inalámbrica (Win7)

1. Haga clic en el icono de red inalámbrica con una estrella naranja que se encuentra en el área de notificación de Windows®.

Si el icono de red inalámbrica con una estrella naranja no se muestra en el área de notificación, active la función LAN inalámbrica presionando <Fn> + <F2> antes de configurar una conexión de red inalámbrica.

2. En la lista, seleccione el punto de acceso inalámbrico al que desee conectarse y haga clic en Conectar para crear la conexión.

Si no puede encontrar el punto de acceso deseado, haga clic en el icono Actualizar situado en la esquina superior derecha para actualizar la lista y buscar de nuevo en ella.

3. Cuando se conecte, puede que sea necesario insertar una contraseña.
4. Una vez establecida la conexión, esta se mostrará en la lista.
5. En la barra de tareas del sistema operativo se mostrará la intensidad de la señal inalámbrica .

El icono de red inalámbrica con una cruz aparecerá cuando presione (<Fn> + <F2>) para deshabilitar la función WLAN.

Recuperación del sistema (sólo para modelos con el sistema operativo Windows® 7)

Para evitar errores durante la recuperación, asegúrese de conectar su Eee PC al adaptador de alimentación de CA antes de utilizar la función de recuperación F9.

Para usar la partición del disco duro (Recuperación F9)

1. Presione la tecla <F9> durante el arranque.

Asegúrese de que solamente presiona <F9> una vez durante el arranque.

2. Seleccione el idioma que desee utiliza y haga clic en ➡ para continuar.

3. Haga clic en **Recuperación** en el cuadro de diálogo **Recovery System (Recuperación del sistema)** para iniciar la recuperación del sistema.

4. El sistema inicia la recuperación automáticamente. Siga las instrucciones en pantalla para completar el proceso de recuperación.

Hacer una copia de seguridad de los archivos de recuperación

1. Repita los pasos 1 y 2 de la sección anterior.
2. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB en su Eee PC y haga clic en **Copia de seguridad** en el cuadro de diálogo **Recovery System (Recuperar el sistema)** para iniciar la copia de seguridad de los archivos de recuperación.

- El tamaño del dispositivo de almacenamiento USB conectado debe ser mayor d e16 GB.
- Las tarjetas de memoria no son compatibles con esta función.
- Conecte el dispositivo de almacenamiento al puerto USB 2.0.
- Si no ha conectado el dispositivo de almacenamiento USB para realizar la copia de seguridad de recuperación del sistema, aparecerá un cuadro de diálogo como recordatorio.



3. Seleccione uno de los dispositivos de almacenamiento USB conectados a su Eee PC y haga clic en **Continuar**.

4. Todos los datos del dispositivo de almacenamiento USB serán borrados. Haga clic en **Continuar** para iniciar la copia de seguridad o en **Atrás** para hacer la copia de seguridad de sus datos importantes.



Se perderán todos los datos del dispositivo de almacenamiento USB seleccionado. Asegúrese de hacer antes una copia de seguridad de sus datos importantes.

5. La copia de seguridad del sistema se iniciará. Haga clic en **OK (Aceptar)** cuando termine.



Utilizar el dispositivo de almacenamiento USB (recuperación USB)

Utilice el puerto USB 2.0 para efcectuar la recuperación vía USB.

1. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB en el que hizo una copia de seguridad de los archivos de recuperación del sistema.
2. Presione **<ESC>** durante el arranque para abrir la pantalla **Please select boot device (Seleccione un dispositivo de arranque)**. Seleccione USB:XXXXXX para arrancar desde el dispositivo de almacenamiento USB conectado.



3. Seleccione el idioma que desee utiliza y haga clic en ➡ para continuar.
4. Haga clic en **Recovery (Recuperar)** para iniciar la recuperación del sistema.



5. Seleccione una opción de partición y haga clic en **Continuar**. Opciones de partición:



   - **Recover system to a partition. (Recuperar el sistema en una partición.)**
     Esta opción elimina todos los datos de la partición "C" del sistema y mantiene la partición "D" sin cambios.
   - **Recover system to entire HD. (Recuperar el sistema en toda la unidad de disco duro.)**
     Esta opción elimina todas las particiones de la unidad de disco duro y crea una nueva partición de sistema como unidad "C" y una partición de datos como "D".
6. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla para completar el proceso de recuperación.

OS Switch (sólo en ciertos modelos)

La utilidad OS Switch de ASUS permite conmutar el sistema operativo de arranque entre Microsoft Windows y el sistema operativo de arranque rápido (la versión de sistema operativo varía en función del modelo). Haga doble clic en el icono Configuración de arranque del escritorio de Windows para iniciar la utilidad y seleccione un sistema operativo para arrancar su Eee PC.

Instant On (sólo en ciertos modelos)

El reinicio del sistema instantáneo le permite reanudar su actividad de trabajo y juegos de un modo enmediato empleando el estado del sistema guardado. Una vez activado, el botón APAGAR del menú Inicio cambiará a SUSPENDER, por lo que podrá reanudar de forma rápida el último estado de trabajo en el que se encontraba.

Durante la ACTUALIZACIÓN DE WINDOWS, la función "Instant On" se deshabilitará automáticamente, por lo que el botón APAGAR del menú Inicio cambiará a la función SUSPENDER antes de que todas las actualizaciones se completen.

Declaraciones y comunicados sobre seguridad

Advertencia de la marca CE

CE

Marca CE para dispositivos sin LAN inalámbrica o Bluetooth

La versión comercializada de este dispositivo cumple los requisitos de las directivas EEC 2004/108/EC "Compatibilidad electromagnética" y 2006/95/EC "Directiva de baja tensión".

CE!

Marca CE para dispositivos con LAN inalámbrica o Bluetooth

Este equipo cumple los requisitos de la directiva 1999/5/EC del Parlamento y la Comisión Europeos de 9 de marzo de 1999 que rige los equipos de radio y telecomunicación y el reconocimiento mutuo de conformidad.

Requisitos de Seguridad en la Corriente

Los productos con corriente eléctrica alcanzando hasta 6A y pesando más de 3Kg deben usar cables aprobados, más grandes o iguales a: H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 or H05VV-F, 2G, 0.75mm^2.

Riesgo de explosión si la batería se reemplaza por una de tipo incorrecto. Deshágase de las baterías usadas conforme a las instrucciones.

NO arroje la batería a la basura doméstica. El icono de la papelera indica que la batería no debe arrojarse a la basura municipal.

NO arroje el equipo Eee PC a la basura municipal. Este producto se ha diseñado para permitir la reutilización adecuada y el reciclaje de sus componentes. El icono de la papelera indica que el producto y sus componentes (eléctricos, electrónicos y pila de botón) no deben ser arrojados a la basura municipal. Consulte la normativa local aplicable para deshechos electrónicos.

TEMPERATURA DE SEGURIDAD: el equipo Eee PC solamente debe usarse en entornos con una temperatura ambiente comprendida entre 5 °C (41 °F) y 35 °C (95 °F).

Información de propiedad intelectual

Ninguna parte de este manual, incluidos los productos y el software descritos en él, se puede reproducir, transmitir, transcribir, almacenar en un sistema de recuperación, ni traducir a ningún idioma, de ninguna forma ni por ningún medio, excepto la documentación que el comprador mantiene como copia de seguridad, sin el permiso por escrito de ASUSTeK COMPUTER, INC. ("ASUS").

ASUS y el logotipo de Eee PC son marcas comerciales de ASUSTek Computer Inc. La información contenida en este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Todos los derechos reservados.

Limitación de responsabilidad

Pueden darse casos en los que a causa de un fallo en una pieza de ASUS u otra responsabilidad, tenga derecho a obtener una compensación por daños y perjuicios de ASUS. En cada uno de esos casos, independientemente de la base que le dé derecho a reclamar daños y perjuicios de ASUS, la responsabilidad de ASUS no será superior a los daños y perjuicios causados por daños personales (incluida la muerte) y daños ocasionados a bienes inmuebles y bienes personales tangibles; o a cualquier otro daño real y directo que resulte de la omisión o incumplimiento de obligaciones legales contempladas en esta Declaración de garantía, hasta el precio contractual indicado de cada producto.

ASUS solamente se responsabilizará de, o le indemnizará por, la pérdida, los daños o las reclamaciones contractuales o extracontractuales, o incumplimientos contemplados en esta Declaración de garantía.

Esta limitación también se aplica a los proveedores de ASUS y a su distribuidor. Es lo máximo por lo que ASUS, sus proveedores y su distribuidor serán conjuntamente responsables.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA ASUS SE RESPONSABILIZARÁ DE NADA DE LO SIGUIENTE: (1) RECLAMACIONES DE TERCEROS CONTRA USTED POR DAÑOS; (2) PÉRDIDA DE, O DAÑO A, SU INFORMACIÓN GUARDADA O SUS DATOS; O (3) DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O INDIRECTOS O CUALQUIER DAÑO CONSECUENTE ECONÓMICO (INCLUIDA LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS O AHORROS), AUNQUE ASUS, SUS PROVEEDORES O SU DISTRIBUIDOR HUBIERA SIDO INFORMADO DE TAL POSIBILIDAD.

Fabricante	ASUSTek COMPUTER INC.
Dirección, Ciudad	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
País	TAIWAN
Representante Autorizado en Europa	ASUS COMPUTER GmbH
Dirección, Ciudad	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
País	GERMANY