


Eee PC

Руководство пользователя

Модель Eee PC 1000

Модель Eee PC 904

Модель Eee PC 901



Содержание

Глава 1: Знакомство с Еее РС

О данном руководстве.....	1-2
Примечания по данному руководству	1-3
Инструкции по безопасности.....	1-4
Меры предосторожности при транспортировке	1-5
Замена батарей.....	1-5
Инструкции по безопасности при полетах на самолете	1-5
Подготовка Еее РС	1-6

Глава 2: Информация о частях

Верхняя сторона.....	2-2
Нижняя сторона.....	2-6
Правая сторона	2-8
Левая сторона.....	2-10
Задняя сторона	2-11

Глава 3: Начало работы

Система питания.....	3-2
Использование питания переменного тока	3-2
Использование питания батареи.....	3-3
Установка и удаление батареи	3-3
Уход за батареей	3-4
Режим питания.....	3-4
Super Hybrid Engine	3-5
Экстренное отключение и сброс.....	3-6
Использование сенсорной панели.....	3-7
Ввод с помощью одного пальца	3-7
Ввод с помощью нескольких пальцев	3-9
Использование клавиатуры.....	3-10
Специальные функциональные клавиши	3-10
Мастер первого запуска	3-14
Режим работы	3-16
Выключение.....	3-16

Содержание

ПРИЛОЖЕНИЕ

Положения по торговым маркам.....	A-2
Список проверенного оборудования различных производителей	A-3
Предупреждение по маркировке CE.....	A-10
Канал беспроводной работы для различных областей.....	A-11
Ограничения полос частот беспроводных сетей во Франции.....	A-11
Требования к электробезопасности.....	A-13
Положения по литию (для литиево-ионных батарей)	A-14
GNU General Public License.....	A-15
Информация об авторских правах.....	A-26
Ограничение ответственности	A-27
Сервис и поддержка.....	A-27

О данном руководстве

Примечания по данному руководству

Инструкции по безопасности

Подготовка Eee PC

1
Знакомство с
Eee PC

О данном руководстве

Вы читаете руководство пользователя Eee PC. Данное Руководство приводит информацию о различных компонентах Eee PC и их использовании. Ниже приводятся основные разделы данного Руководства пользователя:

1. Знакомство с Eee PC

Знакомство с Eee PC и данным Руководством

2. Информация о частях

Информация о компонентах Eee PC.

3. Начало работы

Информация о начале работы с Eee PC.

4. Использование Eee PC

Информация о использовании утилит Eee PC.

5. Восстановление системы

Информация о восстановлении системы.

6. Установка Windows® XP

Информация по установке Windows® XP на Eee PC и содержимому компакт-диска с ПО.

7. Приложение

Положения по безопасности.



Внешний вид используемого Eee PC и представленного на изображениях в этом руководстве устройства могут отличаться. Руководство подходит к используемому Eee PC.

Примечания по данному руководству

Некоторые примечания и предупреждения используются по всему данному руководству, позволяя вам выполнять определенные задачи безопасно и эффективно. Данные примечания имеют различные уровни важности:



ВНИМАНИЕ! Важная информация, которую нужно соблюдать для безопасной работы.



Важно! Важные инструкции необходимо соблюдать для предотвращения повреждения данных и компонентов, а также для безопасности пользователей.



СОВЕТ: Советы по выполнению задач.



ПРИМЕЧАНИЕ: Информация по специальным ситуациям.

Инструкции по безопасности

Следующие инструкции по безопасности продлят срок службы Еее РС. Соблюдайте все меры предосторожности и инструкции. За исключением описанного в данном руководстве, любое техническое обслуживание должно проводиться квалифицированным персоналом. Не используйте изношенные и поврежденные кабели, аксессуары и периферийные устройства. Не используйте сильные растворители, например, бензин, и прочие химикаты в непосредственной близости от поверхности.



Перед чисткой отключайте питание и извлекайте батарею. Чистите Еее РС с использованием чистой губки или замшевой ткани, смоченной в растворе чистящего средства и нескольких капель теплой воды, после чего удалите излишнюю жидкость сухой тканью.



НЕ ставьте устройство на нестабильную рабочую поверхность. При повреждении корпуса обратитесь за обслуживанием.



НЕ подвергайте устройство загрязнению или запылению. НЕ работайте при утечке газа.



НЕ давите и не нажимайте на панель дисплея. Не ставьте Еее РС рядом с маленькими предметами, которые могут поцарапать или попасть в корпус Еее РС.



НЕ ставьте Еее РС на колени или другие незащищенные части тела для предотвращения дискомфорта от его нагревания.



БЕЗОПАСНАЯ ТЕМПЕРАТУРА: Еее РС должен использоваться только в условиях с окружающей температурой от 5°C (41°F) до 35°C (95°F)



НЕ утилизируйте Еее РС вместе с бытовыми отходами. См. местные положения по утилизации электронной продукции.



НЕ помещайте и не бросайте предметы на и внутрь Еее РС.



НЕ подвергайте воздействию сильных магнитных или электрических полей.



НЕ подвергайте воздействию дождя и не используйте в непосредственной близости от воды и жидкостей. НЕ используйте модем во время грозы.



Предупреждение по безопасности батареи: НЕ бросайте батарею в огонь. НЕ замыкайте контакты батареи. НЕ разбирайте батарею.



ВХОДНОЙ ТОК: См. маркировку с параметрами на нижней стороне Еее РС и проверьте соответствие им адаптера питания.



НЕ переносите и не накрывайте включенный Еее РС любыми материалами, которые снижают циркуляцию воздуха (например, сумки).

Меры предосторожности при транспортировке

Для подготовки Еее РС к транспортировке нужно закрыть панель дисплея для его защиты, а также для защиты клавиатуры.

Поверхность Еее РС быстро изнашивается при несоответствующем уходе. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать поверхности при транспортировке Еее РС. Вы можете поместить Еее РС в переносной корпус для защиты от грязи, воды, ударов и царапин.



При транспортировке модели устройства с жестким диском его необходимо выключить и **отключить все внешние периферийные устройства** для предотвращения повреждения разъемов. Жесткая головка жесткого диска убирается при выключении питания для предотвращения повреждения его поверхности при транспортировке. Осуществлять транспортировку с включенным питанием нельзя.

Замена батареи

Если вы собираетесь использовать питание батареи, полностью зарядите ее, а также все запасные батареи перед долгим путешествием. Помните, что адаптер питания заряжает батарею все время, пока подключен к компьютеру и источнику питания переменного тока. Знайте, что зарядка занимает намного больше времени, когда Еее РС используется.

Инструкции по безопасности при полетах на самолете

Если вы хотите использовать Еее РС в самолете, обратитесь за информацией в соответствующую авиакомпанию. Большинство авиалиний вводят ограничения на использование электронных устройств. Большинство авиалиний позволяют использовать электронные устройства только в полете, а не на взлете, и не при посадке.




Существуют три основных типа устройств безопасности в аэропортах: Рентгеновские установки (применяются на предметах, помещенных на конвейерные ленты), магнитные детекторы (применяются в отношении людей, проходящих через ограждения безопасности), а также магнитные жезлы (ручные инструменты, используемые в отношении людей или определенных предметов). Вы можете пропускать Еее РС и дискиеты через рентгеновские установки в аэропортах. Тем не менее, рекомендуется не подвергать ваш Еее РС или дискиеты воздействию магнитных детекторов или магнитных жезлов в аэропортах.


Подготовка Eee PC

Это лишь краткие инструкции по использованию Eee PC. Для получения более подробной информации см. следующие разделы.

1. Установите батарею




2. Подключите АС-адаптер




Данный Eee PC может поставляться с двух- или трехконтактной вилкой в зависимости от региона. Если в комплект входит трехконтактная вилка, для безопасной работы Eee PC нужно использовать заземленную розетку или адаптер, заземленный должным образом.

3. Откройте панель дисплея



4. Включите Eee PC



При открытии панели дисплея не прижимайте устройство к столу, поскольку это может повредить крепления! Ни в коем случае не поднимайте Eee PC за панель дисплея!

Верхняя сторона

Нижняя сторона

Правая сторона

Левая сторона

Задняя сторона


Информация о частях 2

Верхняя сторона

См. диаграмму ниже для определения компонентов на этой стороне Eee PC.



Внешний вид верхней части может различаться в зависимости от модели.



Клавиатура различается в зависимости от территории.

1 Встроенная камера

Встроенная камера позволяет снимать фото и делать видеосъемку.

2 Панель дисплея

Функции панели дисплея аналогичны функциям настольного монитора. Ее PC использует активную матрицу TFT LCD, которая обеспечивает отличный просмотр, не уступающий настольным мониторам. В отличие от настольных мониторов LCD-панель не производит излучения и мерцания, поэтому от нее меньше устают глаза. Используйте мягкую ткань без химических жидкостей (в случае необходимости смоченную водой) для чистки панели дисплея.

3 Микрофон Array Microphone (встроенный)

Встроенный микрофон Array microphone выдает более чистый звук и не создает эха по сравнению с обычными микрофонами и может использоваться для видеоконференций, записи голосовых меток, обычной записи звука и в приложениях мультимедиа.

4 Клавиши быстрого доступа

Клавиши быстрого доступа позволяют запускать часто используемые приложения одним нажатием кнопки.

Клавиша подсветки

Нажмите эту кнопку для отключения подсветки экрана ЖКД. При выполнении любого действия на клавиатуре, мыши или сенсорной панели монитор снова включится.

Клавиша настройки разрешения

С помощью клавиши разрешения экрана можно отрегулировать разрешение дисплея. Для переключения разрешений нажмите эту кнопку.

Пользовательская клавиша

Эта клавиша зарезервирована для выбранного действия. По умолчанию эта клавиша используется для функции Super Hybrid Engine.

Пользовательская клавиша

Эта клавиша зарезервирована для выбиаемого действия. По умолчанию эта клавиша используется для запуска приложения Skype.



Только модели со встроенными модулями беспроводной ЛВС и Bluetooth поддерживают использование пользовательской клавиши для запуска приложения Skype.

5 Выключатель питания

Выключатель питания обеспечивает включение и выключение питания Eee PC и возобновление работы из дежурного режима. Нажмите выключатель один раз, чтобы включить, и удерживайте его, чтобы выключить Eee PC. Выключатель питания работает только при открытой панели дисплея.

6 Клавиатура

Клавиатура предоставляет удобные для работы кнопки с соответствующим ходом (допустимая глубина нажатия) с подставкой для обеих рук.

7 Сенсорная панель и кнопки

Сенсорная панель и ее кнопки включают устройство-указатель, которое обеспечивает такие же функции, как обычная мышь. Многопальцевый сенсорный ввод обеспечивает простую навигацию по документам и Интернету.

8 Индикаторы состояния (спереди)

Индикатор питания

Индикатор питания горит, когда Eee PC включен, и медленно мигает, когда Eee PC находится в режиме «Save-to-RAM» (Остановка). Индикатор выключен, когда выключен Eee PC.

Индикатор заряда батареи

Индикатор заряда батареи (LED) показывает состояние батареи:

Питание включено

	Режим питания переменного тока	Battery Mode
Заряд батареи составляет 100%-80%	Оранжевый	Зеленый
Заряд батареи составляет 80%-10%	Медленно мигает оранжевым	Медленно мигает зеленым
Заряд батареи составляет менее 10%	Быстро мигает оранжевым	Быстро мигает зеленым

Режим ожидания / питание отключено

	Режим питания переменного тока	Battery Mode
Заряд батареи составляет 100%-80%	Оранжевый	Откл.
Заряд батареи составляет 80%-10%	Медленно мигает оранжевым	Откл.
Заряд батареи составляет менее 10%	Быстро мигает оранжевым	Откл.



Индикатор заряда батареи не будет гореть, если батарея извлечена из Eee PC.

Индикатор «Solid-State disk» (SSD)/Индикатор жесткого диска (HDD)

Индикатор жесткого диска мигает в процессе чтения или записи данных с диска.

Индикатор беспроводной сети/Bluetooth


Применяется только на моделях со встроенным модулем беспроводной ЛВС/Bluetooth. При включении встроенного модуля беспроводной ЛВС/Bluetooth данный индикатор горит.

Нижняя сторона

См. диаграмму ниже для определения компонентов на этой стороне Eee PC.



Нижняя сторона может различаться в зависимости от модели.



Низ Eee PC может сильно нагреваться. Будьте осторожны при обращении с Eee PC, если он работает или был лишь недавно отключен. Высокие температуры являются нормальными при зарядке или работе. НЕ работайте на мягких поверхностях, например, на кровати или диване, поскольку это может заблокировать вентиляционные отверстия. НЕ ставьте Eee PC на колени или любую часть тела для предотвращения дискомфорта или пофреждения из-за воздействия тепла.

1



Фиксирующая пружина батареи

Фиксирующая пружина батареи удерживает ее в отсеке. При вставке батареи она автоматически закрепляется. При извлечении батареи пружину нужно перевести в разблокированное положение.

2 **Батарея**

Батарея автоматически заряжается при подключении к источнику питания от сети и обеспечивает питание Ее PC при отключении питания от сети. Это позволяет некоторое время работать в пути. Время работы батареи зависит от использования и спецификаций для этого Ее PC. Батарея является неразборной, и ее нужно покупать как цельный блок.

3 **Блокировка батареи - ручная**

Ручная фиксация батареи используется для ее крепления. Переведите ручной фиксатор в открытое положение для вставки или извлечения батареи. Переведите ручной фиксатор в закрытое положение после вставки батареи.

4 **Отсек жесткого диска и памяти**

Жесткий диск и память находятся в отдельном отсеке.

5 **Кнопка сброса (Экстренная ситуация)**

В случае, если операционная система не может нормально выключиться или перезагрузиться, можно нажать на кнопку сброса разогнутой скрепкой, чтобы перезапустить Ее PC.




На выбранных моделях доступны кнопки сброса.

6 **Акустическая система**

Благодаря встроенной стереосистеме можно слышать звуки без дополнительных приспособлений. Мультимедийная звуковая система оснащена интегрированным цифровым контроллером аудио, который обеспечивает богатый, живой звук (результаты становятся еще лучше при использовании внешних стереонаушников или колонок). Звуковые функции регулируются программным обеспечением.

Правая сторона

См. диаграмму ниже для определения компонентов на этой стороне Eee PC.



1 Слот карты памяти

Встроенное устройство чтения карт памяти может работать с картами MMC/SD таких устройств, как цифровые камеры, MP3-плееры, мобильные телефоны и PDA.

2 Порт USB (2.0/1.1)

Порт USB (Universal Serial Bus – Универсальная последовательная шина) совместим с устройствами USB 2.0 или USB 1.1, например, с клавиатурами, указателями, камерами, съемными носителями, подключенными к нему, со скоростью до 12 Мбит/сек (USB 1.1) и 480 Мбит/сек (USB 2.0). USB позволяет одновременно использовать несколько устройств на одном компьютере, где определенные периферийные устройства работают как плагины или концентраторы. Также USB поддерживает функцию «горячей» замены.

3 Выход дисплея (монитор)

15-контактный порт D-sub монитора поддерживает стандартные VGA-совместимые устройства, такие как мониторы или проекторы, обеспечивая возможность просмотра на более крупном внешнем экране.

④ DCIN Вход питания (DC)


Поставляемый адаптер конвертирует переменный ток в постоянный для использования с данным разъемом. Питание, подаваемое через данный разъем, обеспечивает работу Eee PC и заряжает внутреннюю батарею. Для предотвращения повреждения Eee PC и батареи всегда используйте предоставленный адаптер питания.



ОСТОРОЖНО! МОЖЕТ СИЛЬНО НАГРЕВАТЬСЯ ПРИ РАБОТЕ. НЕ НАКРЫВАЙТЕ ЕГО И ДЕРЖИТЕ НА БЕЗОПАСНОМ РАССТОЯНИИ ОТ ТЕЛА.

Левая сторона

См. диаграмму ниже для определения компонентов на этой стороне Eee PC.



1 Порт блокировки Kensington®

Порт блокировки Kensington® обеспечивает безопасность Eee PC с использованием совместимых продуктов безопасности Kensington®. Данные продукты безопасности обычно включают металлический кабель и замок, предотвращающие перемещение Eee PC с фиксированного объекта.

2 Порт LAN

8-контактный порт RJ-45 LAN (10/100Мбит) поддерживает стандартный кабель Ethernet для подключения к локальной сети. Встроенный разъем обеспечивает подключение без дополнительных адаптеров.

3 2.0 Порт USB (2.0/1.1)

Порт USB (Universal Serial Bus – Универсальная последовательная шина) совместим с устройствами USB 2.0 или USB 1.1, например, с клавиатурами, указателями, камерами, съемными носителями, подключенными к нему, со скоростью до 12 Мбит/сек (USB 1.1) и 480 Мбит/сек (USB 2.0). USB позволяет одновременно использовать несколько устройств на одном компьютере, где определенные периферийные устройства работают как плагины или концентраторы. Также он поддерживает функцию «горячей» замены.

4 Разъем микрофона

Разъем микрофона предназначен для подключения микрофона, используемого для «skype», голосовой диктовки или обычной записи аудио.

5




Разъем выхода наушников

½" стерео-разъем наушников (3.55 мм) подключает выход аудиосигнала Eee PC на активные колонки или наушники. Использование данного разъема автоматически отключает встроенные динамики.

Задняя сторона

См. диаграмму ниже для определения компонентов на этой стороне Eee PC.



1



Батарея

Батарея автоматически заряжается при подключении к источнику питания от сети и обеспечивает питание Eee PC при отключении питания от сети. Это позволяет некоторое время работать в пути. Время работы батареи зависит от использования и спецификаций для этого Eee PC. Батарея является неразборной, и ее нужно покупать как цельный блок.

Система питания

Использование сенсорной панели

Использование клавиатуры

Мастер первого запуска

Режим работы


Отключение

3
Начало работы

Система питания

Использование питания переменного тока

Система питания Eee PC содержит 2 части: адаптер и батарею. Адаптер конвертирует AC-питание из розетки в DC-питание, необходимое для Eee PC. Eee PC поставляется с универсальным адаптером AC-DC для подключения к сети 100V-120V, а также 220V-240V без переключателей и конвертеров питания. В различных странах может понадобиться адаптер для подключения стандартного американского сетевого шнура к разъему другого стандарта. Большинство отелей предоставляют универсальные розетки для поддержки различных сетевых шнуров и напряжений. Перед поездкой лучше проконсультироваться с бывальими путешественниками на предмет различных напряжений.



Подсоедините сетевой шнур, подключенный к преобразователю переменного тока, к розетке (желательно с защитой от перенапряжения), после чего подключите разъем постоянного тока к Eee PC. Подключение адаптера переменного тока к розетке сначала позволяет проверить мощность переменного тока розетки и преобразователя переменного тока на проблемы совместимости, прежде чем подавать постоянный ток на Eee PC. Индикатор питания на адаптере (при наличии) загорится, если мощность находится в пределах допустимого.



Адаптер питания может сильно нагреваться при работе. Не накрывайте его и держите на безопасном расстоянии от тела.



Данный Eee PC может поставляться с двух- или трехконтактной вилкой в зависимости от региона и для соответствия розетке. Если в комплект входит трехконтактная вилка, для безопасной работы Eee PC нужно использовать заземленную розетку или адаптер, заземленный должным образом.



Возможны повреждения при использовании отличного адаптера для питания Eee PC или адаптера Eee PC для прочих устройств. При запахе дыма, искрах или крайнем нагреве адаптера AC-DC устройство подлежит обслуживанию. Обратитесь за помощью при подозрении на неправильную работу адаптера AC-DC. Можно повредить как батарею, так и Eee PC при неправильно работающем адаптере.

Использование питания батареи

Eee PC предназначен для работы от съемной батареи. Батарея состоит из набора отсеков, объединенных вместе. Полностью заряженная батарея обеспечивает несколько часов работы. Дополнительные батареи являются опциональными, и их можно купить отдельно через продавца Eee PC. Не забывайте полностью зарядить батарею перед первым использованием и после истощения для продления срока ее службы.



Не забывайте полностью зарядить батарею перед первым использованием и после истощения для продления срока ее службы. Батарея будет иметь максимальную емкость после нескольких циклов заряда.


Установка и удаление батареи

Ваш Eee PC может не иметь установленной батареи. В этом случае нужно использовать следующие процедуры для установки батареи.




Не извлекайте батарею при включенном Eee PC, поскольку это может привести к потере рабочих данных.

Для установки батареи:



Для удаления батареи:



Используйте только батареи и адAPTERы, поставленные с данным Eee PC, или утвержденные производителем или продавцом для использования с данной моделью, поскольку иначе можно повредить Eee PC.

Уход за батареей

Батарея Еее PC, как и все прочие, обладает ограниченным числом циклов перезарядки. Полезный срок службы батареи зависит от окружающей температуры, влажности и использования Еее PC. Лучше всего батарею использовать при температуре 5°C - 35°C (41°F - 95°F). Также нужно учитывать, что внутренняя температура Еее PC выше внешней. Температуры выше или ниже указанного диапазона снижают срок службы батареи. Но в любом случае срок службы батареи снизится, и придется покупать новую у авторизованного дилера Еее PC. Батареи также имеют срок хранения, поэтому покупать их на запас не рекомендуется.



По соображениям безопасности НЕ бросайте батарею в огонь, не замыкайте контакты и не разбирайте ее. При аномальной работе или повреждении батареи, вызванных воздействием, ВЫКЛЮЧИТЕ Еее PC и обратитесь в авторизованный сервисный центр.




Режим питания

Еее PC оснащен автоматической системой питания. Режим экономии энергии батареи снижает нагрузку на ЦП и снижает потребление мощности для увеличения срока службы батареи. Режим питания переменного тока позволяет ЦП работать на полной скорости и достичь наибольшей производительности. При использовании адаптера питания или при работе без него режим питания переменного тока и режим батареи будут отображаться на дисплее в качестве напоминания.




Режим батареи



Режим питания
переменного тока

Super Hybrid Engine

Super Hybrid Engine позволяет использовать различные режимы питания. Назначенная клавиша быстрого доступа используется для переключения между различными режимами экономии энергии. Режимы экономии энергии используются для управления многих функций Eee PC для улучшения работы в соответствии со временем работы батареи. Выбранный режим отображается на дисплее.




**Автоматический режим улучшения работы и
Автоматический режим экономии энергии** доступны только
при применении адаптера питания или при работе без него.


Экстренное отключение и сброс

Если ваша операционная система не может нормально отключиться или перезагрузиться, есть несколько способов отключения и сброса Eee PC:

Отключение: Удерживайте кнопку питания,  пока система не отключится.



Сброс: Нажмите кнопку сброса .



Используйте штифт или выпрямленную скрепку, чтобы нажать на кнопку сброса.



НЕ используйте экстренное отключение/сброс в процессе записи или чтения данных; в противном случае они могут быть потеряны или повреждены.





На выбранных моделях доступны кнопки сброса.



Использование сенсорной панели

Ввод с помощью одного пальца


Щелчок/Нажатие - Наведя курсор на объект, нажмите левую кнопку или слегка коснитесь пальцем сенсорной панели, не убирая палец до выбора элемента. Выбранный элемент изменит цвет. Результаты показаны на следующих двух рисунках.



Двойной щелчок/Двойное нажатие - Это общий способ запуска программы непосредственно с выбранного ярлыка. Наведите курсор на нужный ярлык, дважды нажмите левую кнопку или дважды на сенсорную панель, после чего система запустит соответствующую программу. Если интервал между нажатиями будет слишком длинным, операция выполнена не будет. Результаты показаны на следующих двух рисунках.



Перетаскивание - Перетаскивание означает захват элемента и его размещение в любом месте на экране. Можно навести указатель на нужный элемент и, нажав на левую кнопку, переместить его в нужное место, после чего отпустить кнопку. Или можно просто дважды нажать на элемент и удерживать его при перетаскивании пальцем. Результаты показаны на следующих рисунках.



Ввод с помощью нескольких пальцев


Движение пальца	Приложения
Увеличение/уменьшение масштаба двумя пальцами	Приложения OpenOffice Writer/Impress, Adobe reader, Photomanager
Прокрутка двумя пальцами	Все

Масштабирование двумя пальцами Перемещение двух пальцев на сенсорной панели в стороны или вместе для увеличения или уменьшения масштаба. Это удобно при просмотре фотографий или чтении документов.



Прокрутка двумя пальцами

- Перемещайте два пальца вверх или вниз по сенсорной панели для прокрутки окна вверх или вниз. Если окно включает несколько подокон, переместите курсор в нужное место перед прокруткой.



Если драйвер сенсорной панели, поддерживающей операции с одновременным использованием нескольких пальцев, не входит в комплект поставки Eee PC, используйте функцию Add/Remove Software (Добавить/Удалить ПО), чтобы обновить драйвер.

Использование клавиатуры

Специальные функциональные клавиши

Далее описываются цветные «горячие» клавиши клавиатуры Eee PC. Их команды доступны только при предварительном нажатии и удерживании функциональной клавиши с нажатием клавиши соответствующей команды. После активации в области уведомления появляются некоторые функциональные значки.



Размещение горячих клавиш на функциональных может варьироваться в зависимости от модели, но функции должны оставаться такими же. Руководствуйтесь значениями там, где места горячих клавиш не соответствуют руководству.

A.



Значок zzz (F1): Переводит Eee PC в режим остановки (Сохранить в RAM).



Радиобашня (F2): Только беспроводные модели: Включение/отключение внутренних модулей беспроводной ЛВС или Bluetooth (на выбранных моделях) с помощью отображения на экране дисплея. При включении соответствующий беспроводной индикатор будет гореть.



Значением по умолчанию является WLAN ВКЛ / Bluetooth ОТКЛ.



Значок заката (F3): Уменьшение яркости экрана.



Значок восхода (F4): Увеличение яркости экрана.



Значки LCD/Монитор (F5): Переключение между LCD Eee PC и внешним монитором в данной серии: Только ЖКД -> Только CRT (внешний монитор) -> Клон ЖКД + CRT.



Значок менеджера задач (F6): Инициализирует менеджер задач для просмотра процесса приложения или завершает приложения.



Значок перечеркнутого динамика (F7): Отключает динамик.



Значок снижения динамика (F8): Уменьшает громкость динамика.



Значок увеличения динамика (F9): Увеличивает громкость динамика.



Num Lk (F11): Переключает цифровую клавиатуру (цифровая блокировка) между режимами ВКЛ и ВыКЛ. Позволяет использовать более широкую позицию клавиатуры для ввода чисел.



Scr Lk (F12): Переключает "Scroll Lock" между режимами ВКЛ и ВыКЛ. Позволяет использовать более широкую позицию клавиатуры для навигации.



Prt Sc (Ins): Переключает клавишу "Print Screen" в режим захвата изображения, сохранения или печати содержимого всего рабочего стола.



Pg Up (↑): Нажмите, чтобы пролистать вверх документы или веб-браузер.



Pg Dn (↓): Нажмите, чтобы пролистать вниз документы или веб-браузер.



Home (←): Нажмите для перемещения курсора в начало строки.



End (→): Нажмите для перемещения курсора в конец строки.



Значок дома: Возврат в главное меню.



Меню со значком курсора: Активирует меню свойств, также эквивалентна правому щелчку сенсорной панели или мыши по объекту.

B.



Значок zzz (F1): Переводит Ее PC в режим остановки (Сохранить в RAM).



Радиобашня (F2): Только беспроводные модели: Переключатели включения/отключения внутренних модулей беспроводной ЛВС или Bluetooth (на выбранных моделях) с помощью отображения на экране дисплея. При включении загорится соответствующий беспроводной индикатор.



Значением по умолчанию является WLAN ВКЛ / Bluetooth ОТКЛ.



Значок заката (F5): Уменьшение яркости экрана.



Значок восхода (F6): Увеличение яркости экрана.



Значок перечеркнутого экрана (F7): Отключение подсветки дисплея.



Значки ЖКД/Монитор (F8): Переключение между ЖКД Ее PC и внешним монитором в данной серии: Только ЖКД -> Только CRT (внешний монитор) -> Клон ЖКД + CRT .



Значок менеджера задач (F9): Инициализирует менеджер задач для просмотра процесса приложения или завершает приложения.



Значок перечеркнутого динамика (F10): Отключает динамик.



Значок понижения уровня громкости (F11): Уменьшает громкость динамика.



Значок повышения уровня громкости (F12): Увеличивает громкость динамика.



Num Lk (Insert): Переключает цифровую клавиатуру блокировка чисел) между режимами ВКЛ и ОТКЛ. Позволяет использовать более широкую позицию клавиатуры для ввода чисел.



Scr Lk (Delete): Переключает "Scroll Lock" между режимами ВКЛ и ОТКЛ. Позволяет использовать более широкую позицию клавиатуры для навигации.



Pg Up (↑): Нажмите, чтобы пролистать вверх документы или веб-браузер.



Pg Dn (↓): Нажмите, чтобы пролистать вниз документы или веб-браузер.



Home (←): Нажмите для перемещения курсора в начало строки.



End (→): Нажмите для перемещения курсора в конец строки.



Значок дома: Возврат в главное меню.




Меню со значком курсора : Активирует меню свойств, также эквивалентна правому щелчку сенсорной панели или мыши по объекту.

Мастер первого запуска

При первом запуске Eee PC активируется мастер первого запуска , который поможет вам настроить устройство по своему усмотрению, а также предоставит основную информацию.
Следуйте инструкциям мастера для завершения установки.

1. Нажмите **Я принимаю условия соглашения**, а затем нажмите **Далее** для продолжения.



2. Введите свое **Имя пользователя**.
Нажмите **Далее**.



3. Введите свой **Пароль** и повторите его для подтверждения. Нажмите **Далее**.




Установите флажок **Входить в систему автоматически при запуске системы**, если нужно входить без ввода пароля. Это позволит людям получать доступ к вашему компьютеру без разрешения.




Помните свой пароль! Необходимо проходить парольную проверку при каждом запуске Eee PC, если функция автовахода не выбрана.

4. Щелкните, чтобы развернуть выпадающее меню, и найдите свой или ближайший город в своем часовом поясе. Установите правильную дату и местное время. Нажмите **Далее**.



5. После выполнения всех инструкций мастера нажмите **Завершить** для перезагрузки системы либо нажмите **Назад** для выполнения изменений.



Режим работы

Система оснащена режимом работы, ориентированным на функции, и четко различает функции по шести категориям, **Интернет, Работа, Обучение, Развлечения, Настройки, Избранное**. Четкая категоризация рабочего стола удобна для начинающих пользователей Eee PC и позволяет опытным пользователям проще находить и инициировать приложения.

Переключайте категории дисплея, щелкнув по вкладкам вверху, после чего экран будет меняться на выбранную категорию и показывать соответствующие элементы.



Выключение

Выполните следующие инструкции, чтобы выключить Eee PC.

- Нажмите красный выключатель питания **1** в области уведомлений.
Или нажмите **быстрое выключение** во вкладке **Настройки** и выберите **Выключение**.
Или непосредственно нажмите выключатель Eee PC.
- Выберите **Выключение** в диалоговом окне.
- Выберите **OK** для продолжения.



Положения по торговым маркам

Список квалифицированных продавцов

GNU General Public License

Информация об авторских правах

Ограничение ответственности

Сервис и поддержка

ПРИЛОЖЕНИЕ

Положения по торговым маркам

Служба Google Talk и ее логотипы являются торговыми марками Google Inc..

Служба GroupWise и ее логотипы являются торговыми марками Novell Inc..

Служба MSN и ее логотипы являются торговыми марками корпорации Microsoft.

Служба QQ и ее логотипы являются торговыми марками Tencent Inc..

Служба Yahoo! и ее логотипы являются торговыми марками Yahoo! Inc..

Все прочие службы и логотипы являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками их соответствующих владельцев.

Список проверенного оборудования различных производителей



Eee PC на основе Linux могут поддерживать не все периферийные устройства. Посетите веб-сайт ASUS для получения списка квалифицированных продавцов перед покупкой периферийных устройств для вашего Eee PC.

АдAPTERЫ беспроводных ЛВС 3 ГБ	
Тип	Model
USB	HUAWEI E220
Платы аналогового ТВ-тюнера	
Тип	Модель
USB 2.0	Uptmost Mobile TV 3
Цифровые камеры	
Тип	Модель
USB 2.0	Canon IXUS75 Kodak C813 Nikon COOLPIX L15 Olympus Mju-780 Samsung i70 Sony DSC-T20
Цифровые бытовые устройства	
Тип	Модель
USB 1.1	ASUS Ai Guru S1
Платы цифрового ТВ-тюнера	
Тип	Модель
USB 2.0	Compro U3 Uptmost DVB870
Устройства «Direct Cable Connect» (подключение по прямому кабелю)	
Тип	Модель
USB 2.0	BELKIN-Transfer cable
Устройства отображения	
Тип	Модель
D-Sub	Acer AL1916W Acer AL2216W
Устройства отображения	
Тип	Модель
D-Sub	AOC 210V AOC 2212PH AOC 511VWB AOC L154W ASUS MW221U ASUS PW191 ASUS PW201 ASUS TLW32001D ASUS TLW42001D
D-Sub	BenQ DV2680 BenQ FP22W BenQ T905 Dell 1907FP Dell 2407FPW Dell 3008WFP EIZO HD2441W Hannsg GF191

D-Sub	Hannsg HG281D Hannsg HW216 HP W2408H LG 32LB9D LG L1390B LG L245WP Philips 150P2 Philips 170B5 Philips 190B6
D-Sub	Philips 220EW8 Philips 32PF7320 Samsung 225MS Samsung 740NW Samsung 940B SAMSUNG-LN32R81B Sony KDL-26S2020 Tatung V22ECBF ViewSonic N3206W ViewSonic P227F
D-Sub	ViewSonic VA1716W ViewSonic VX2235WM ViewSonic VX2435WM ViewSonic VX2835WM ViewSonic VX912
Проектор	Epson EMP50 Hitachi CP-253 Jector JP920X Jector JP936X Jector PT-XA2 PLUS U5-532H Premier LP930 Premier LX-2200 Premier PD-X730 Sony VPL-CX61 Sony VPL-EX4 Toshiba TDP-T90
Устройства для персонального прослушивания	
Тип	Модель
Наушники	AKG K601 Audio-technica ATH-AD300 Labtec ELITE-840 Sennheiser PX100 OZAKI TX079
Контактный ушной микрофон	Creative HS-300 Hiawlk 03-M58720 Logitech Precision PC Gaming Philips SBC HM450
Неуправляемый коммутатор/адаптер концентратора стандарта Fast Ethernet	
Тип	Модель

Технология Home Plug	D-Link-DHP200 PCI-PLC-85AA
Концентратор	3com 3C16754 D-Link DFE908DX
Коммутатор	3com 3C16792A ASUS GIGAX1116 ASUS GIGAX2024 ASUS GIGAX2124X CISCO WS-C2950T24 D-Link DGS-1005D D-Link DGS-1008D Digi X GS-08D SMC SMC8505T Zyxel GS-105A
Маршрутизатор	Buffalo-BBR-4HG Corega CG-BARPS D-Link DI-707P PCi BRL-04AX
Устройство чтения/записи карт флэш-памяти	
Тип	Модель
USB 2.0	Apacer Card Reader AR020 Apacer Card Reader AP450 Digimaster USB-25IN1 Galileo Galileo CR-V11-U29GA I Rock-All In One Kingston Card Reader FCR-MLFE Powersync CR220W Sanwa ADR-MLT17 Sense RM460 Transcend TS-0 TRANSCEND Multi Card Reader M2
Приводы гибких дисков	
Тип	Модель
USB 1.1	Mitsumi D353FUE Sony MPF82E
Устройства рукописного ввода	
Тип	Модель
USB 1.1	PenPower Touch Pad PD8UE
Джойстики и геймпады	
Тип	Модель
USB 1.1	FlashFire GSF1101U Logitech Dual Action GamePad Logitech Dual Action2 Logitech Driving Force EX Logitech Rumblepad2 Logitech Extreme 3D Pro-J-UK17 Songwin J0028
Клавиатуры	
Тип	Модель

USB 1.1	BenQ 6511-ME Detrois CT603 Ergotech ET-K701 Logitech G15 Logitech LX700 Logitech MX300 Laser Logitech New Touch keyboard200 Logitech YBP62A Microsoft Comfort Curve Keyboard200 Samsung PKB7000X Songwin MCK100 Zippy WK610 Zippy WK880
Магнито-оптические приводы	
Тип	Модель
USB 1.1	Imation MO1064-UB
USB 2.0	Buffalo MOUZ-P640R Fujitsu U2 MO 2.3G I-O Data MOA-i640S
Микрофоны	
Тип	Модель
Конденсорный	Hawk MIC989 Ktnet KTSep111AS SonudMAX ARRYA-2S
Динамический	Audio-technica AT-VD5
Мобильные телефоны	
Тип	Модель
USB 1.1	PHS A91
Мыши	
Тип	Модель
Bluetooth	Logitech V470
USB 1.1	Acrox MT5 Genius GM-03003 INX IM7301 INX IM7501 INX IM7701 Logitech G9 Laser Logitech LX-700 Logitech LX-7 Cordless Logitech MX300 Laser
Мыши	
Тип	Модель
USB 1.1	Logitech MX1000Laser Logitech M-RBH113 Logitech M-UAF96 Logitech VAG96B Logitech V200 Cordless Logitech M-BZ96C Microsoft Comfort Optical Mouse 3000 Microsoft Wireless Optical Desktop Microsoft Basic Optical Mouse RaZer Copperhead RZ01 RaZer RZ01-0015
Приводы CD/DVD-ROM / CD-RW / Combo / DVD+-RW	
Тип	Модель

USB 2.0	ASUS SCB-2424V-U ASUS DRW-0804P-D ASUS DRW-0806T-D ASUS DRW-1604P-D BENQ-FW164B BENQ-FW200G BENQ-TW200D CyO've CO8484GE Lite-On SHM-165P6SX NFC ND-7550A Pioneer DVR-X122 Sony DRX-S70U Sony DRX-810UL Sony DRX-820UL Sony SRX-S50U Teac DVW28SLA100
Веб-камеры	
Тип	Модель
USB 2.0	V-Gear MaxCam480 Microsoft-VX1000 Microsoft VX-7000 Logitech Pro9000 Logitech VUBG35 Logitech VUAR38
КПК / Сотовые телефоны	
Тип	Модель
USB 1.1	BENQ P50
Принтеры	
Тип	Модель
USB 1.1	Canon i6100 Epson Stylus Color1160
USB 2.0	Canon i560 Canon PIXMA ip90 Canon S750 EPSON C90 Epson Stylus CX3700 Epson Stylus Photo790 Epson Stylus PhotoR800 Fuji Xerox DocuPrint 203A HP Color Laser Jet 1600 HP Deskjet 5550 HP DeskJet 5652 HP Deskjet 995C HP DeskJet D2360
Принтеры	
Тип	Модель
USB 2.0	HP Photosmart D5160 Lexmark Z53 Lexmark Z818 Lexmark Z83 Samsung ML2010 Samsung Myjet Combo SCX-1050
Съемный жесткий диск	
Тип	Модель
USB 2.0	ESENSE UYV352 HITEC-HITC25CG iPod Video 80G MANNTEC PoDIX Nautilus UB300U NuSLIM A360U Toponepower TB-35C2 TCS TCT8220 UCI SA350-T Vantec NST-755UF-BK

	Zynet HD-D5-U2
	Zynet HD-D5-U2FW
Сканеры	
Тип	Модель
USB 1.1	Epson Perfection 1650 Photo
USB 2.0	Canon CanoScan LiDE30
	Epson Perfection 4990 Photo
Смарт-карта	
Тип	Модель
MMC	Kingmax 64MB MMC PQI mobile/1GB Transcend TS128MRMMC Transcend TS1GRMMC4 Transcend TS12MMC Transcend TS2GMMC4 Transcend TS4GMMC4
SD	Apacer SD/60x/1G Apacer SD/60x/2G Kingston Mini SD/2GB Kingston Mini SD/4GB Kingston SD/2GB Kingston SD 512M SanDisk UltraII 2GB Transcend TS2GSDC Transcend TS4GSD150 Transcend TS512MUSD
SDHC	A-DATA SDHC 4GB A-DATA SDHC 8GB Kingston Mini SD 4GB Kingston SDHC 4GB Kingston SDHC 8GB PNY SDHC 4GB PQI SDHC 4GB PQI U172P 2GB SanDisk SDHC 4GB SanDisk ultraII SDHC 4GB SanDisk ultraII SDHC 8GB Toshiba M02GR4W 2GB Toshiba M04GR4W 4GB Toshiba M08GR4W 8GB Transcend TS4GSDHC6 Transcend TS8GSDHC6
Динамики	
Тип	Модель
Линейный выход	Altec Lansing 5100 Altec Lansing VS-2120 JS JY5000 Logitech S100 Ozaki NU926
USB 1.1	Logitech V10 Yamaha YST-MS35D
Флэш-диск USB	
Тип	Модель
USB 2.0	Adata MyFlash

	Adata PD10 Apacer HA202 2G Flash Apacer AH221 Apacer AH320 ASUS Ai-FLASH V Kingston DTR PQI U172P PQI U230 Sandisk SDCZ6 Sandisk SDCZ6 Sony USM2GB TRANSCEND JetFlash V10 Transcend JetFlash V20 Transcend JF168 Transcend JFV60
Концентраторы USB	
Тип	Модель
USB 2.0	ELFCOM U2H-MN4BBU SANWA-206W
Точка доступа к беспроводной ЛВС т	
Тип	Модель
AP	ASUS WL-500W ASUS WL-566GM Belkin F5D9230-4 Buffalo WHR-G54S Buffalo WHR-HP-G54 Corega CG-WLBARAG2 Corega CG-WLBARGNR Corega CG-WLNSC1000 D-Link DI-724P+ D-Link DIR-635 D-Link DIR-655 D-Link DWL-G700AP Lemel LM-WLG6400
Точка доступа к беспроводной ЛВС	
Тип	Модель
AP	Linksys WRT150N Linksys WRT54G Netgear WPN824 PCI BLW-54MR Pci BLW-HPMM-U Pci MZK-W04N SMC SMCWBR14-N SMC SMCWBR14T-G2 Zyxel NBG-415N Zyxel P-330W Zyxel P-336M

Предупреждение по маркировке CE

Данный продукт принадлежит к Классу В и в бытовых условиях может вызывать радиоинтерференцию, в случае чего от пользователя может потребоваться принятие адекватных мер.

Канал беспроводной работы для различных областей

Северная Америка	2,412 -2,462 ГГц	Канал 01 – Канал 11
Япония	2,412 -2,484 ГГц	Канал 01 – Канал 14
Европа ETSI	2,412 -2,472 ГГц	Канал 01 – Канал 13

Ограничения полос частот беспроводных сетей во Франции

В некоторых областях Франции имеются ограничения на некоторые диапазоны частот. Максимальная мощность внутри помещения должна составлять:

- 10 мW для всей полосы 2.4 ГГц (2400 –2483.5 МГц)
- 100 мW для частот в диапазоне 2446.5 МГц - 2483.5 МГц.



Каналы 10–13 (включительно) работают в диапазоне 2446.6 - 2483.5 МГц.

Для внешнего использования есть мало возможностей: на частной собственности физических, либо юридических лиц. Использование зависит от процедуры предварительной авторизации Министерства обороны, с максимальной разрешенной мощностью 100мВт в диапазоне 2446.5-2483.5 МГц. Внешнее использование на общественной собственности не допускается.

В нижеперечисленных департаментах для всего диапазона 2.4 ГГц:

- Максимальная разрешенная мощность при использовании в помещении составляет 100 мW
- Максимальная разрешенная мощность при использовании вне помещения составляет 100 мW

Департаменты, в которых использование полосы 2400–2483.5 МГц разрешается с EIRP менее 100 мW при использовании в помещении и менее 10 мW при использовании вне помещения:

01 Ain Orientales	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord

60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées	67 Bas Rhin
68 Haut Rhin	70 Haute Saône	
71 Saône et Loire	75 Paris	
82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse	88 Vosges
89 Yonne	90 Territoire de Belfort	
94 Val de Marne		

Данное требование со временем должно измениться, что позволит вам использовать карту беспроводной LAN и в других областях Франции. Проверьте ART для получения последней информации (www.art-telecom.fr)



Ваша карта WLAN передает меньше, чем 100 мW, но больше 10 мW.

Требования к электробезопасности

С продуктами электрономиналом до 6А и массой более 3 кг должны использоваться утвержденные сетевые шнуры, превышающие либо равные: H05VV-F, 3G, 0.75mm² или H05VV-F, 2G, 0.75mm².



Данный символ перечеркнутой корзины означает, что продукт (электрическое и электронное оборудование, а также ртутносодержащие батареи) нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. См. местные положения по утилизации электронной продукции.

Положения по литию (для литиево-ионных батарей)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udkiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sotisittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。
(Japanese)

GNU General Public License

Licensing Information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. See The GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license. Specially, the following parts of this product are subject to the GNU GPL:

- The Linux operating system kernel
- Firefox
- Kworldclock
- Pidgin
- KCal
- Kontact
- KSnapshot
- Thunderbird
- Knotes
- Kalzium
- Kstars
- Tux Typing
- KMessedWords
- KHangMan
- Kbruch
- Freemind
- Stellarium
- Tux, of Math Command
- Kig
- KmPlot
- mtPaint
- Tux Paint
- KPatience
- Frozen Bubble
- Crack Attack
- GNOME Sudoku
- KTuberling
- LTris
- The KControl Xprinters Module
- The KControl Clock Module
- GSynaptics
- Gcompris
- Enigma
- Supertux
- Boswars
- Xmahjongg
- Tuxpuck

All listed software packages are copyright by their respective authors. Refer to the source code for detailed information.

ASUSTeK COMPUTER Inc. has exposed the full source code of the GPL licensed software, including any scripts to control compilation and installation of the object code. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. For more information on how you can obtain our open source code, visit our website (<http://support.asus.com.tw/download/>).

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.,

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification") Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program).

Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type `show w'. This is free software, and you are welcome to
redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

Информация об авторских правах

Никакая часть данного руководства, включая продукты и программное обеспечение, в нем описанные, не может быть воспроизведена, передана, сохранена в поисковой системе или переведена на любой язык в любой форме и любыми средствами без предварительного письменного согласия ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS"), за исключением документации, которая находится во владении покупателя в целях архивирования.

ASUS ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО БЕЗ ГАРАНТИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ (НО, НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ) ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ ЛИБО СООТВЕТСТВИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ ASUS, ЕЕ ДИРЕКТОРА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, СОТРУДНИКИ ИЛИ АГЕНТЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ УЩЕРБ ОТ ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ, БИЗНЕСА, ДАННЫХ, ОСТАНОВКИ БИЗНЕСА И ПР.), ДАЖЕ ЕСЛИ ASUS БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДОБНЫХ УБЫТКОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕФЕКТА ИЛИ ОШИБКИ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ИЛИ ПРОДУКТЕ.

Продукты и названия корпораций, используемые в данном руководстве, могут (не) представлять собой зарегистрированные торговые марки соответствующих компаний и используются исключительно в идентификационных либо пояснительных целях в пользу владельцев без намерения нарушения соответствующих авторских прав.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ И МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ, ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕГО НЕ ДОЛЖНЫ РАССматРИВАТЬСЯ КАК УТВЕРЖДЕНИЕ СО СТОРОНЫ КОМПАНИИ ASUS. ASUS НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ОШИБКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ СОДЕРЖАТЬСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ВКЛЮЧАЯ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТОВ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Все права защищены.

Ограничение ответственности

В определенных обстоятельствах ввиду нарушений со стороны ASUS либо иной ответственности вы можете требовать от компании возмещения убытков. В подобных случаях, независимо от основания, на котором вы имеете право требовать возмещения убытков от ASUS, компания несет ответственность только за телесные повреждения (включая летальный исход), а также повреждение движимого и недвижимого имущества, а также любые прочие фактические или прямые убытки, обусловленные неисполнением юридических обязательств в соответствии с данным Положением по гарантии вплоть до установленной суммы контракта на каждый продукт.

ASUS несет ответственность только за компенсацию убытков и ущерба на основании контракта, либо нарушений данного Положения по гарантии.

Данное ограничение также применяется к поставщикам и продавцам ASUS. Данное положение представляет собой максимальную ответственность, которая может коллективно возлагаться на компанию ASUS, ее поставщиков и продавцов.

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ASUS НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛЕДУЮЩЕЕ: (1) ПРЕТЕНЗИИ
ТРЕТЬИХ СТОРОН К ВАМ В ОТНОШЕНИИ УБЫТКОВ; (2) УТЕРЯ
ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ВАШИХ ЗАПИСЕЙ ИЛИ ДАННЫХ; (3)
СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, А ТАКЖЕ
ЛЮБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ
ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ ИЛИ ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЭКОНОМИИ),
ДАЖЕ ЕСЛИ ASUS, ЕЕ ПОСТАВЩИКАМ ИЛИ ПРОДАВЦАМ БЫЛО
ИЗВЕСТНО О ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ.

Сервис и поддержка

Посетите наш веб-сайт: <http://support.asus.com>

