

C4588



易电脑用户手册

Windows® XP 版

• **Eee PC 1004DN**

版权说明

版权所有·不得翻印 ©2009 华硕电脑

本用户手册包括但不限于其所包含的所有信息受到著作权法之保护，未经华硕电脑股份有限公司（以下简称「华硕」）许可，不得任意地仿制、拷贝、摘抄、转译或为其他使用或处理。

免责声明

本用户手册没有任何形式的担保、立场表达或其它暗示。若有任何因本用户手册或其所提到之产品的所有信息，所引起直接或间接的数据流失、利益损失或事业终止，华硕及其所属员工恕不为其担负任何责任。除此之外，本用户手册所提到的产品规格及信息仅供参考，内容亦会随时升级，恕不另行通知。华硕不负责本用户手册的任何错误或疏失。

本用户手册中所提及的产品名称只能做为识别之用，而前述名称可能是属于其他公司的注册商标或是著作权。

当下列两种情况发生时，本产品将不再受到华硕公司之保修及服务：

- （1）该产品曾经非华硕授权之维修、规格更改、零件替换。
- （2）产品序列号模糊不清或丧失。

产品规格或驱动程序改变，用户手册都会随之升级。升级的详细说明请您访问华硕的客户服务网 <http://support.asus.com.cn>。

目录

安全说明.....	4
REACH.....	5
提示符号.....	5
认识您的易电脑.....	7
外观介绍.....	7
上视图.....	7
底视图.....	9
右视图.....	10
左视图.....	10
后视图.....	11
前视图.....	11
键盘的使用.....	12
多点触控操作说明.....	14
开始使用您的易电脑.....	15
启动.....	15

安全说明

在您使用本产品之前，请先详细阅读以下指引的使用原则，并遵守这些规则，可以增加产品的使用寿命，并可以避免发生危险或触犯法律。



请勿用手触摸或按压液晶显示屏，如此将可能造成显示屏损坏。



避免在灰尘飞扬或是环境脏乱的场所使用电脑（灰尘容易引起系统故障）。



请勿将电脑放在重心不稳的物品上。



请勿放置重物在电脑上，电脑上面亦不可以堆栈书本纸张等物品，亦请勿用力盖上液晶显示屏上盖，避免液晶显示屏损坏。



避免将电脑放置在磁性物质附近（例如喇叭及电视等）；并请勿将软盘放置在电脑前面及上方，以避免电磁效应造成软盘数据流失。



请勿将电脑放置在阳光直接照射的地方，尤其是要将电脑留在阳光直射的车子里。



请勿将电脑放置在过冷（5°C 或是 41°F 以下），也不要将电脑放在过热的环境当中（35°C 或是 95°F 以上），如此可能导致无法正常启动运行。



避免电脑及其配件淋到水或是暴露在湿气当中。



请勿将电池存放于靠近火源处或是丢入燃烧的火堆中，有可能造成爆炸的意外，请支持回收废弃电池。



使用合格的电池与配件。只能使用原厂认可或推荐的电池与配件，请勿使用其他类别或不知是否兼容产品或配件，否则可能会损坏电脑。



让专业人员维修电脑。请勿自行修理本产品，只有合格的专业人员才可以安装或维修。搭乘飞机时请关机。在飞机上使用电脑会造成仪器的干扰，影响飞行安全，而且也是违法的。



清洁电脑前请先关机，并移除电源适配器及内部电池。



液晶显示屏表面会因静电而吸附灰尘，如发现有灰尘时请使用柔软干布擦拭，并请勿过度用力擦拭，也请勿用手直接拍除，以免在液晶显示屏表面留下些许指纹。



携带易电脑所使用的背袋必须具备防碰撞的缓冲衬垫，并请勿放置过多物件，以避免压坏液晶显示屏。



电池如有更换不正确会有爆炸的危险，并请依照制造商说明书处理使用过的电池。

REACH

谨遵守REACH(Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals)管理规范，我们会将产品中的化学物质公告在华硕REACH网站，详细请参考<http://green.asus.com/english/REACH.htm>

提示符号

为了能够确保您正地完成易电脑设置，请务必注意下面这些会在本手册出现的标示符号所代表的特殊含意。



警告：提醒您在进行某一项工作时要注意您本身的安全。



重要：此符号表示您必须要遵照手册所描述之方式完成一项或多项软硬件的安装或设置。



秘诀：提供有助于完成某项工作的诀窍。



注意：其他额外的信息。



电子信息产品污染控制标示：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

有毒有害物质或元素的名称及含量说明标示：

部件名称	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
硬盘	×	○	○	○	○	○
光驱	×	○	○	○	○	○
液晶屏	×	×	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
键盘	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
外部信号连接接口及线材	×	○	○	○	○	○
中央处理器与内容	×	○	○	○	○	○
触摸板	×	○	○	○	○	○
喇叭	×	○	○	○	○	○
鼠标	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 的规范。


备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

认识您的易电脑






外观介绍

华硕 Eee PC 是一款操作简单且轻巧的携带型电脑，具备直观的图像化界面与完善的无线连网能力，随时连接上网，轻松使用、轻巧上路。以下介绍产品各部件的功能。

上视图



您的易电脑键盘可能会因为购买产品的地区或国家而与图标有所不同。

编号	功能	详细说明
1	摄像头	可截取动态及静态影像
2	彩色液晶屏幕	显示屏
3	麦克风收音孔	用于收音功能
4	电源按钮	开启或关闭电脑电源
5	全功能键盘组	输入各项信息
6	指纹感应器	指纹感应识别模组
7	触摸板与左右键	用来控制电脑上的光标，和鼠标功能相同
8	电脑状态指示灯	 电源指示灯  充电指示灯（请参考下表的灯号说明）  硬盘读写指示灯  无线网络/蓝牙指示灯  大写键盘锁定指示灯
9	Super Hybrid Engine 功能键	用来切换选择使用不同的电源模式

启动/待机状态下

	电源模式	电池模式
电池电力在 95%-100%	绿色灯号持续亮着	关闭
电池电力在 11% - 94%	橘色灯号持续亮着	关闭
电池电力在 0%-10%	橘色灯号快速闪烁	橘色灯号快速闪烁（启动状态下） 关闭（待机状态下）


关机

	电源模式	电池模式
电池电力在 95%-100%	绿色灯号持续亮着	关闭
电池电力在 11% - 94%	橘色灯号持续亮着	关闭
电池电力在 0%-10%	橘色灯号快速闪烁	关闭



当您把电池拔出后，即使插着电源线，充电指示灯也不会亮起。

底视图




图标中的内容会依您所选购的机种而有不同，仅供参考。



当电脑正常运行或充电时，会发热散逸到表面，电源适配器在正常使用时亦可能发出高热，因此请勿将易电脑及电源适配器长时间放置在膝上或是身体任一部位，并避免在过于柔软不平的表面（如床上），或垫有软质桌垫的桌面上使用。保持散热孔畅通，以利散热。


编号	功能	详细说明
1	电池弹簧开关	向右轻轻一拨即可开锁
2	充电电池	可抽换式电池，供给电脑电源
3	电池手动开关	向左推为开锁，向右推为上锁
4	重置启动孔（Reset）	系统无法正常开机时，可尝试使用细直的回形针插入此孔后重新启动电脑

右视图



编号	功能	详细说明
1	光驱	光盘读取刻录设备（实际规格视具体出货机型而定）
2	光驱指示灯	光驱正在进行读写动作时会亮灯或闪灯
3	光驱退出钮	按下此钮以退出光驱托盘
4	光驱紧急退出孔	当电脑死机或其他原因无法退出光盘时，请用细直的回形针插入此孔强制退出光盘
5	USB 2.0 端口	连接 USB 外接设备
6	网络插孔	RJ-45 网络插孔

左视图




编号	功能	详细说明
1	电源插孔	连接电源适配器
2	外接显示屏连接端口	外接显示屏
3	散热孔	用于机台内部组件工作时散热通风
4	USB 2.0 端口	连接 USB 外接设备
5	麦克风接口	连接外置麦克风
6	耳机接口	连接耳机
7	EXPRESS 卡插槽	可安插使用 EXPRESS 接口装置，如外接硬盘等

后视图



编号	功能	详细说明
1	充电电池	可抽换式电池，供给电脑电源
2	防盗锁槽	可连接防盗锁以防止他人窃取

前视图




















编号	功能	详细说明
1	多功能读卡器	支持 MMC/SD/MS/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo/Mini SD 格式（其中 MS Duo/Ms Pro Duo/Mini SD 格式需转接卡）
2	喇叭	用于播音功能

键盘的使用





键盘按键的位置可能会因为购买的型号而有所不同，但是功能都是相同的。

1. 组合按键：键盘上使用彩色文字或图像标示部分，是易电脑的功能组合键，须同时按住键盘左下角的  功能键才会发生作用。

组合键	功能
 	进入睡眠模式
 	开启或关闭内置无线网络/蓝牙功能（选购），当启动无线网络/蓝牙功能时，电脑右下角的指示灯也会亮起 说明：默认值为无线网络开启/蓝牙关闭
 	开启/关闭触摸板 说明：此功能可能会因您所购买的机种而有所不同
 	调整液晶屏幕分辨率 说明：此功能可能会因您所购买的机种而有所不同
 	调暗液晶屏幕亮度
 	调亮液晶屏幕亮度
 	关闭液晶屏幕背光
 	<p>切换使用液晶屏幕、外接显示屏或电视来显示画面。连续按下此二个按键时，会依序切换以下四种模式：LCD Only（仅 Eee PC 屏幕显示）-> CRT Only（仅外接屏幕显示）-> LCD + CRT Clone（复制模式）-> LCD + CRT Extend（延伸桌面模式）。</p> <p>说明：</p> <ol style="list-style-type: none">1. LCD + CRT Clone 模式时，可支持之最高屏幕分辨率为 1024 x 600。2. 当您连接外接式屏幕，并想使用较高的分辨率，请选用 High Performance 或 Super Performance 电源模式。3. 在启动 Eee PC 之前，请先安装外接式屏幕。

组合键	功能
 	运行任务管理器
 	静音功能开启或关闭
 	降低音量
 	提高音量
 	开启或关闭 Super Hybrid Engine 功能
 	开启或关闭内置数字键盘功能
 	开启或关闭「锁定卷页」功能
 	上一页
 	下一页
 	回到页首
 	回到页尾


2. 单一按键

按键	功能
	显示 开始 菜单
	按下这个按键相当于鼠标右键，可以打开右键功能表

多点触控操作说明

手指动作	可作用的应用程式
二只手指拉近/拉远 (Zoom)	Microsoft Works 任务管理器、Adobe Reader 8

1. 二只手指拉近/拉远 (Zoom)：当您在文书处理软件处理文件、相片管理员中浏览照片，或使用上表中可作用的应用程式时，可以使用双指在触摸板上以水平或斜角移动的方式将手指拉近或拉远，即可将照片或文件放大或缩小。




开始使用您的易电脑


启动

在本用户手册中，将以简易的图示来说明如何使用您的易电脑。

1. 安装电池




2. 接上电源



- 请使用易电脑专用的电源。本机台适用输入 +19Vdc 3.42A 的电源规格。
- 要插入电源插座的电源线接口会随着各地区或国家而有不同。您的易电脑贴心的随货提供符合购买地区或国家插座规格的转接口，请使用该转接口来连接电源。本图标与您包装盒中的接口可能不尽相同，仅供参考。
- 在您第一次使用易电脑之前，请先将电池的电量充饱，以延长电池的使用寿命。第一次使用前，请务必充电满八小时。

3. 启动



当您屏幕打开的时候，请不要将屏幕用力往下/往后压，这么做可能会导致屏幕与键盘中间的转轴断裂。此外，要移动您的易电脑时，请勿握住屏幕将电脑拿起。



当您的 Eee PC 在启动状态时，请勿将电池拔除，否则可能导致硬盘数据毁损。

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.