

T4361



使用手冊

Windows® XP 版

• **Eee PC 1004DN**

版權說明

版權所有・不得翻印 ©2009 華碩電腦

本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊受到著作權法之保護，未經華碩電腦股份有限公司（以下簡稱「華碩」）許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或為其他使用或處分。

免責聲明

本使用手冊沒有任何型式的擔保、立場表達或其它暗示。若有任何因本使用手冊或其所提到之產品的所有資訊，所引起直接或間接的資料流失、利益損失或事業終止，華碩及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。除此之外，本使用手冊所提到的產品規格及資訊僅供參考，內容亦會隨時更新，恕不另行通知。華碩不負責本使用手冊的任何錯誤或疏失。

本使用手冊中所提及的產品名稱僅做為識別之用，而前述名稱可能是屬於其他公司的註冊商標或是著作權。

當下列兩種情況發生時，本產品將不再受到華碩公司之保固及服務：

- （1）該產品曾經非華碩授權之維修、規格更改、零件替換。
- （2）產品序號模糊不清或喪失。

產品規格或驅動程式改變，使用手冊都會隨之更新。更新的詳細說明請您造訪華碩的客戶服務網 <http://support.asus.com.tw>，或是直接與華碩資訊產品技術支援專線 0800-093-456 聯絡。

目錄

安全說明.....	5
關於這本使用手冊.....	6
REACH	6
提示符號.....	6
第 1 章 認識您的 Eee PC	7
外觀介紹.....	8
上視圖	8
底視圖	10
右視圖	11
左視圖	11
後視圖	12
前視圖	12
鍵盤的使用	13
多點觸控操作說明.....	15
第 2 章 開始使用您的 Eee PC.....	17
開機	18
首次開機.....	19
桌面模式.....	21
Eee PC Tray Utility 說明	22
快速開關	22
調整螢幕解析度	23
網路連線設定	25
無線網路連線設定	25
區域網路連線設定	27
瀏覽網頁	30
第 3 章 操作您的 Eee PC	31
藍牙連線.....	32
指紋辨識.....	35

Super Hybrid Engine 電源模式.....	37
Super Hybrid Engine 模式.....	37
Microsoft Office 試用版	38
Eee Storage 網路硬碟.....	39
Data Sync	41
EzMessenger	43
Font Resizer	44
Eee Splendid	45
Norton Internet Security 2009 試用版.....	47
Ulead Burn.Now 4.5 SE	48
第 4 章 驅動程式光碟與系統還原	49
驅動程式光碟資訊.....	50
執行驅動程式光碟	50
驅動程式選單.....	50
工具程式選單.....	51
華碩的聯絡資訊	52
其他資訊	53
系統還原.....	54
使用驅動程式光碟還原系統.....	54
使用還原磁碟還原系統.....	56
Boot Booster	57

安全說明

在您使用本產品之前，請先詳細閱讀以下指引的使用原則，並遵守這些規則，可以增加產品的使用壽命，並可以避免發生危險或觸犯法律。



請勿用手觸摸或按壓顯示器，如此將可能造成顯示器損壞。



避免在灰塵飛揚或是環境髒亂的場所使用電腦（灰塵容易引起系統故障）。



請勿將電腦放在重心不穩的物品上。



請勿放置重物在電腦上，電腦上面亦不可以堆疊書本紙張等物品，亦請勿用力蓋上液晶顯示螢幕上蓋，避免液晶顯示螢幕損壞。



避免將電腦放置在磁性物質附近（例如喇叭及電視等）；並請勿將磁片放置在電腦前面及上方，以避免電磁效應造成磁片資料流失。



請勿將電腦放置在陽光直接照射的地方，尤其是不要將電腦留在陽光直射的車子裡。



請勿將電腦放置在過冷的環境中（5°C 或是 41°F 以下），也不要將電腦放在過熱的環境當中（35°C 或是 95°F 以上），如此可能導致無法正常開機運作。



避免電腦及其配件淋到水或是暴露在溼氣當中。



請勿將電池存放靠近火源或是丟入燃燒的火堆中，有可能造成爆炸的意外，請支持回收廢棄電池。



使用合格的電池與配件。只能使用原廠認可或推薦的電池與配件，請勿使用其他類別或不知是否相容產品或配件，否則可能會損壞電腦。



讓專業人員維修電腦。請勿自行修理本產品，只有合格的專業人員才可以安裝或維修。搭乘飛機時請關機。在飛機上使用電腦會造成儀器的干擾，影響飛行安全，而且也是違法的。



清潔電腦前請先關機，並移開變壓器及內部電池。



液晶顯示螢幕表面會因靜電而吸附灰塵，如發現有灰塵時請使用柔軟乾布擦拭，並請勿過度用力擦拭，也請勿用手直接拍除，以免在液晶顯示螢幕表面留下些許指紋。



攜帶 Eee PC 所使用的揹袋必須具備防碰撞的緩衝襯墊，並請勿放置過多物件，以避免壓壞液晶顯示器。



電池如有更換不正確會有爆炸的危險，並請依照製造商說明書處理使用過的電池。

關於這本使用手冊

本手冊包含了所有當您在使用 Eee PC 時所需用到的資訊，以下是本手冊主要的章節介紹。

1. 第一章：認識您的 Eee PC

本章節介紹 Eee PC 的外觀與功能說明，並教您如何安裝電池、接上電源等設定您的電腦。

2. 第二章：開始使用您的 Eee PC

本章節介紹首次開機以及開機後的基本操作。

3. 第三章：操作您的 Eee PC

本章節介紹如何使用 Eee PC 內建的程式。

4. 第四章：驅動程式光碟與系統還原

本章節介紹隨貨附贈的驅動程式光碟的使用方法與內容，以及如何操作系統還原功能。



在使用手冊中所有的圖示僅供參考，請以出貨時的介面圖示為準。

REACH

謹遵守REACH(Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals)管理規範，我們會將產品中的化學物質公告在華碩REACH網站，詳細請參考<http://green.asus.com/english/REACH.htm>

提示符號

為了能夠確保您正確地完成 Eee PC 設定，請務必注意下面這些會在本手冊出現的標示符號所代表的特殊含意。



警告：提醒您在進行某一項工作時要注意您本身的安全。



重要：此符號表示您必須要遵照手冊所描述之方式完成一項或多項軟硬體的安裝或設定。



祕訣：提供有助於完成某項工作的訣竅。



注意：其他額外的資訊。

第 1 章


認識您的 Eee PC

- ◎ 外觀介紹
- ◎ 鍵盤的使用
- ◎ 多手指操作說明


外觀介紹

華碩 Eee PC 是一款操作簡單且輕巧的攜帶型電腦，具備直覺的圖像化介面與完整的無線連網能力，隨時連接上網，輕鬆使用、輕巧上路。以下介紹產品各部位的功能。

上視圖



您的 Eee PC 鍵盤可能會因為購買產品的地區或國家而與圖示有所不同。

編號	功能	詳細說明
1	攝影機	可載取動態及靜態影像
2	彩色液晶螢幕	顯示螢幕
3	麥克風收音孔	執行收音功能
4	電源按鈕	開啟或關閉電腦電源
5	全功能鍵盤組	輸入各項資訊
6	指紋辨識系統	用來掃描指紋以登入系統
7	觸控板與左右鍵	用來控制電腦上的游標，和滑鼠功能相同
8	電腦狀態指示燈	 電源指示燈  充電指示燈（請參考下表的燈號說明）  硬碟存取指示燈  無線網路/藍牙指示燈  大寫鍵盤鎖定指示燈
9	Super Hybrid Engine 功能鍵	用來切換選擇使用不同的電源模式

開機/待命狀態下

	電源模式	電池模式
電池電力在 95%-100%	綠色燈號持續亮著	關閉
電池電力在 11% - 94%	橘色燈號持續亮著	關閉
電池電力在 0%-10%	橘色燈號快速閃爍	橘色燈號快速閃爍（開機狀態下） 關閉（待命狀態下）


關機

	電源模式	電池模式
電池電力 95%-100%	綠色燈號持續亮著	關閉
電池電力 11% - 94%	橘色燈號持續亮著	關閉
電池電力 0%-10%	橘色燈號快速閃爍	關閉



當您將電池拔出時，即使插著電源線，充電指示燈也不會亮起。

底視圖




圖示中的內容會依您所選購的機種而有不同，僅供參考。



當電腦正常運作或充電時，會發熱散逸到表面，變壓器在正常使用時仍可能發出高熱，因此請勿將 Eee PC 及變壓器長時間放置在膝上或是身體任一部位，並避免在過於柔軟不平的表面（如床上），或墊有軟質桌墊的桌面上使用。保持散熱孔暢通，以利散熱。


編號	功能	詳細說明
1	電池彈簧開關	向右輕輕一撥即可開鎖
2	充電電池	可抽換式電池，供給電腦電源
3	電池手動開關	向左推為開鎖，向右推為上鎖
4	重置開機孔 (Reset)	系統無法正常關機時可用細直的迴紋針插入此孔重新啟動電腦

右視圖



編號	功能	詳細說明
1	光碟燒錄機	光碟讀取燒錄裝置，實際搭配機種將視各出貨規格而定
2	光碟機指示燈	光碟機正在進行讀取動作時會亮燈或閃燈
3	光碟機退出鈕	按下此鈕以退出光碟機托盤
4	光碟機緊急退出孔	當電腦當機或其他原因無法退出光碟時，請用細直的迴紋針插入此孔強制退出光碟
5	USB 2.0 埠	連接 USB 外接裝置
6	網路插孔	RJ-45 網路插孔

左視圖



編號	功能	詳細說明
1	電源插孔	連接電源變壓器
2	外接顯示器連接埠	外接顯示螢幕
3	散熱孔	使冷空氣可進入機體內、熱氣得以排出
4	USB 2.0 埠	連接 USB 外接裝置
5	麥克風插孔	連接麥克風
6	耳機插孔	連接耳機
7	EXPRESS 卡插槽	可安插使用 EXPRESS 介面裝置，如外接硬碟等。未連接裝置時也可用來收納記憶卡

後視圖



編號	功能	詳細說明
1	充電電池	可抽換式電池，供給電腦電源
2	防盜鎖槽	可連接防盜鎖以防止他人竊取

前視圖



















編號	功能	詳細說明
1	多功能讀卡機	支援 MMC/SD/MS/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo/Mini SD 記憶卡(MS Duo/MS Pro Duo/Mini SD 格式需使用轉接卡)
2	喇叭	執行播音功能























鍵盤的使用





鍵盤按鍵的位置可能會因為購買的型號而有所不同，但是功能都是相同的。

1. **組合按鍵：**鍵盤上使用彩色文字或圖像標示部分，是 Eee PC 的功能組合鍵，須同時按住鍵盤左下角的  功能鍵才會發生作用。

組合鍵	功能
 	進入睡眠模式
 	開啟或關閉內建無線網路/藍牙功能（選購），當啟動無線網路/藍牙功能時，電腦右下角的指示燈也會亮起 說明：預設值為無線網路開啟/藍牙關閉
 	開啟/關閉觸控板 說明：此功能可能會因您所購買的機種而有所不同
 	調整液晶螢幕解析度 說明：此功能可能會因您所購買的機種而有所不同
 	調暗液晶螢幕亮度
 	調亮液晶螢幕亮度
 	關閉液晶螢幕背光
 	切換使用液晶螢幕、外接顯示器或電視來顯示畫面。連續按下此二個按鍵時，會依序切換以下四種模式：LCD Only（僅 Eee PC 螢幕顯示）-> CRT Only（僅外接螢幕顯示）-> LCD + CRT Clone（複製模式）-> LCD + CRT Extend（延伸桌面模式）。 說明： 1. LCD + CRT Clone 模式時，可支援之最高螢幕解析度為 1024 x 600。 2. 當您連接外接式螢幕，並想使用較高的解析度，請選用 High Performance 或 Super Performance 電源模式。 3. 在啟動 Eee PC 之前，請先安裝外接式螢幕。

組合鍵	功能
 	執行工作管理員
 	靜音功能開啟或關閉
 	降低音量
 	提高音量
 	開啟或關閉 Super Hybrid Engine 功能
 	開啟或關閉內建數字鍵盤功能
 	開啟或關閉「鎖定捲頁」功能
 	上一頁
 	下一頁
 	回到頁首
 	回到頁尾



2. 單一按鍵

按鍵	功能
	顯示 開始 選單
	按下這個按鍵相當於滑鼠右鍵，可以呼叫右鍵功能表

多點觸控操作說明

手指動作	可作用的應用程式
二隻手指拉近/拉遠 (Zoom)	文書處理/簡報/PDF 閱讀程式/相片管理員

1. **二隻手指拉近/拉遠 (Zoom)**：當您在使用文書處理軟體處理文件、相片管理員中瀏覽照片，或使用上表中可作用的應用程式時，可以使用雙指在觸控板上以水平或斜角移動的方式將手指拉近或拉遠，即可將照片或文件放大或縮小。



This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

第 2 章


開始使用您的 Eee PC

- ◎ 開機
- ◎ 首次開機
- ◎ 桌面模式
- ◎ Eee PC Tray Utility 說明
- ◎ 網路連線設定


開機

在本使用手冊中，將以簡易的圖示來說明如何使用您的 Eee PC。

1. 安裝電池




2. 接上電源



- 請使用 Eee PC 專用的電源變壓器。本機台適用輸入 +19Vdc 3.42A 的電源規格。
- 要插入電源插座的電源線接頭會隨著各地區或國家而有不同。您的 Eee PC 貼心地隨貨提供符合購買地區或國家插座規格的轉接頭，請使用該轉接頭來連接電源。本圖示與您包裝盒中的接頭可能不盡相同，僅供參考。
- 在您第一次使用 Eee PC 之前，請先將電池的電量充飽，以延長電池的使用壽命。第一次使用前，請務必充電滿八小時。

3. 開機



當您將螢幕打開的時候，請不要將螢幕用力往下/往後壓，這麼做可能會導致螢幕與鍵盤中間的轉軸斷裂。此外，要移動您的 Eee PC 時，請勿握住螢幕將電腦拿起。



當您的 Eee PC 在開機狀態時，請勿將電池拔除，否則可能導致硬碟資料毀損。


首次開機

當您第一次開始使用 Eee PC 時，開機之後會自動啟動 **首次啟動精靈**，引導您建立個人化設定與輸入一些簡單的基本資料。請依照精靈指示的步驟來完成初始化設定。



1. 首次開機後會出現如下圖所示「歡迎使用 Microsoft Windows 畫面」，點選 **下一步**。
2. 選擇您的系統設定，包括有：居住地區、使用語言、鍵盤類型等，然後點選 **下一步**。



3. 選擇您所在地區的時間區，點選 **下一步**。
4. 閱讀使用者授權合約後點選 **是，我接受**，再點選 **下一步**。



5. 點選 **立即開啟自動更新來協助保護我的電腦**，用來啟動電腦的自動更新功能，讓電腦隨時接收最新的重要更新，點選 **下一步**。
6. 在 **電腦名稱** 項目中填入一個您想要使用的電腦名稱，在 **電腦描述** 項目中可以填入更詳細的電腦名稱描述，這個項目也可以不填，直接點選 **下一步**。



7. 接下來請依照精靈的指示來完成 Microsoft Windows 初始化設定。

桌面模式

在桌面上有一些資料夾與應用程式的捷徑圖示，將游標移動至資料夾或捷徑圖示，並在該圖示上用滑鼠左鍵點二下即可啟動該程式或資料夾。有些功能或應用程式會以最小化圖示出現在工作列上。



桌面圖示可能會因為購買產品的地區與國家而與範例圖示有所不同，請以您購買的機台桌面內容為準。


Eee PC Tray Utility 說明

這個內建的 Eee PC Tray Utility 程式可以讓您快速的關閉某些裝置的電源，以節省 Eee PC 電力的消耗，延長電池的使用時間；除此之外還可以讓您輕鬆的調整螢幕與外接螢幕的解析度。

快速開關

請使用以下步驟開啟或關閉某些裝置的電源：

1. 在工作列上找到如下圖的圖示，在該圖示上點按一下，出現的選項有：
 - 關閉無線網卡：啟動或關閉無線網路。
 - 關閉藍牙裝置：啟動或關閉藍牙連線裝置。
 - 關閉網路攝影機：啟動或關閉內建的攝影機。



2. 依照您的需要點選該項目，即可將該裝置的電源啟動或關閉，無法選擇的項目會以灰色字體顯示。

調整螢幕解析度

1. 在工作列上找到如下圖的圖示，在該圖示上點按一下即可選擇您想要使用的螢幕解析度的設定。



當您使用外接螢幕時，也可在此選擇外接螢幕的解析度設定。若您沒有外接螢幕時，則選項會以灰色字體顯示，並且無法選擇。



當您使用 CRT only 模式，且電源模式設為 Power Saving 模式時，建議將解析度調整為 1024 x 600 pixel，高於此解析度有可能會造成外接螢幕不正常顯示的現象。

2. 當您選擇的螢幕解析度為 LCD 1024 x 768 時，上下移動游標即能看到完整的顯示畫面。



游標往上移動可以看到螢幕視窗最頂端



游標往下移動可以看到螢幕視窗最底部



當您選擇的螢幕解析度為 1024 x 768 時，若不需要頻繁的移動上下游標才能看到完整的畫面，請勾選 Tray Utility 中的 **畫面壓縮模式** 即可。



桌面圖示可能會因為購買產品的地區與國家而與範例圖示有所不同，請以您購買的機台桌面內容為準。



網路連線設定

若是您想要使用網路連線功能，Eee PC 提供有線網路與無線網路等網路連線方式。






無線網路連線設定


1. 在工作列的無線網路連線圖示  上用滑鼠左鍵點一下。



若是開機後沒有自動偵測到無線網路，則先按下  +  (<Fn> + <F2>) 來啟動無線網路功能。



1. 當您按下  +  (<Fn> + <F2>) 關閉無線網路功能時，在工作列上的無線網路圖示，以及 網路連線 設定中的 無線網路連線 圖示會跟著隱藏，若要再次啟動使用無線網路功能時，請再次按下  +  (<Fn> + <F2>) 來啟動無線網路，無線網路圖示  也會再度顯示。
2. 若是手動停用 網路連線 設定中的 無線網路連線 功能時，無線網路圖示會以灰色圖示顯示。




- 從搜尋到網路清單中選擇想要連線的網路，點選 **連線** 來建立連線。



若是清單上沒有您要使用的無線網路項目，請點選左側面板中的 **重新整理網路清單** 來重新搜尋無線網路。



- 若您選擇啟用安全性的無線網路項目，則需要輸入密碼。



- 當連線建立完成後，在網路連線清單中就會出現已連線資訊。




- 連線建立完成後，在工作列上還可以看到無線網路的連線圖示。



區域網路連線設定



請依照以下步驟來建立有線網路連線設定。

使用浮動式 IP：


1. 在工作列的區域連線圖示上用滑鼠左鍵點一下。
2. 在 **區域連線** 項目按滑鼠右鍵，選擇 **內容**。




3. 點選 **Internet Protocol (TCP/IP)**，然後點選 **內容**。
4. 勾選 **自動取得 IP 位址**，然後點選 **確定** 即可完成設定。




5. 在左側工作列上點選 **建立一個新連線** 來啟動新增連線精靈。




6. 點選 **下一步**。




7. 點選 **連線到網際網路**，然後點選 **下一步**。




8. 點選 **手動設定我的連線**，然後點選 **下一步**。




9. 選擇您想要透過何種方式連線至網際網路，然後點選 **下一步**。




10. 輸入您的 **ISP 名稱**，然後點選 **下一步**。



11. 輸入您的使用者名稱與密碼，然後點選 **下一步**。



12. 點選 **完成** 即可完成連線設定。



13. 輸入您的使用者名稱與密碼，然後點選 **連線** 即可啟動網路連線，並可透過網路瀏覽器上網。



使用固定 IP：

1. 依照「使用浮動式 IP」的步驟 1~3 來開始建立一個使用固定 IP 網路連線。
2. 勾選 **使用下列的 IP 位址**。
3. 接著輸入 IP 位址、子網路遮罩、預設閘道。向您的網路服務供應商取得正確的 IP 設定資料。
4. 在 DNS 設定部份通常不需要自行輸入設定位址，若是您想要自行設定 DNS 位址，在 DNS 伺服器位置輸入慣用 DNS 伺服器與其他 DNS 伺服器的位址。請向您的網路管理員取得正確的 IP 設定資料。
5. 點選 **確定** 即可完成網路設定。



若是您的網路連線與設定有任何問題，請向您的網路服務供應商尋求協助。

瀏覽網頁

在您完成網路建立的設定之後，點選桌面上的 Internet Explorer 圖示啟動 IE 瀏覽器，您就可以開始遨遊網路世界。



建議您造訪 <http://vip.asus.com> 網頁進行註冊，以獲得完整的產品售後服務。您同時也可以造訪 Eee PC 的首頁（<http://eeepc.asus.com>）來獲得更多產品相關的最新訊息。

第 3 章

操作您的 Eee PC



- ◎ 藍牙連線
- ◎ 指紋辨識
- ◎ Super Hybrid Engine 電源模式
- ◎ Microsoft Office 試用版
- ◎ Eee Storage 網路硬碟
- ◎ Data Sync
- ◎ EzMessenger
- ◎ Font Resizer
- ◎ Eee Splendid
- ◎ Norton Internet Security 試用版
- ◎ Ulead Burn.Now 4.5 SE

藍牙連線

藍牙 (Bluetooth™) 功能是一種短距離的無線連線技術，可讓相容於藍牙技術的裝置，在 10 公尺 (30 英呎) 的距離內進行實體的連線與資料的交換。

請依照以下步驟建立藍牙連線：

1. 重複按下 **[Fn]** + **[F2]** (<Fn> + <F2>) 按鍵來啟動藍牙或無線網路與藍牙同時啟動功能。
2. 點選桌面上的 **我的藍牙中心**，依照 Bluetooth 設定精靈畫面指示完成初始化設定。點選 **下一步**。
3. 為您的電腦編輯一個名稱，輸入電腦名稱後，點選電腦類型，然後點選 **下一步**。
4. 點選 **下一步** 來接著選擇本電腦欲提供的藍牙服務。
5. 從清單中勾選想要提供的藍牙服務，然後點選 **下一步**。



6. 點選 **下一步** 來啟動設定藍牙的連線。




7. 從裝置清單中點選想要連線的裝置，若是清單中沒有想要連線的裝置，可以點選 **重新搜尋**，選擇好連線裝置後，點選 **下一步**。




8. 接著輸入藍牙配對密碼進行配對，配對完成後，點選 **下一步**。



9. 在配對關係建立後，從清單中選擇想要使用的服務，點選 **下一步**。



10. 接著您會看到捷徑建立成功的訊息，點選 **確定**。



11. 依照 Bluetooth 設定精靈的指示，點選 **下一步** 立即設定連線，或是點選 **略過** 稍後再設定。




12. 點選 **完成**，結束 Bluetooth 設定精靈，即可開始使用 Bluetooth 功能。




指紋辨識

指紋辨識功能可以讓您以指紋登入電腦，不僅方便、安全，更可以保護個人資料與隱私，請依照以下步驟來開始使用指紋辨識功能。

1. 使用滑鼠右鍵點選右下方工具列的 ASUS Data Security Manager 圖示，選擇 **登錄指紋**。




2. 在 **登錄使用者指紋** 視窗中，請選擇要登錄指紋的手指。




3. 手指指腹緊貼指紋感應器，將第一個指節由上至下（或由下至上）緩慢滑過指紋感應器。




4. 請遵循畫面指示完成指紋登錄，一隻手指需儲存 5 次指紋資料。



5. 指紋資料建立完成後，點選 確定。



6. 回到登錄使用者指紋視窗後，您可以繼續建立其他手指的指紋資料，或是點選 確定，離開登錄指紋程式。



Super Hybrid Engine 電源模式

這個內建的 Super Hybrid Engine 可以讓您快速的選用電力運作模式，您可以使用 Super Hybrid Engine 快速鍵，快速的在不同的模式之間切換。您可以視電源或電池剩餘電力的使用狀況，來選擇 Eee PC 的執行效能。選用的模式會顯示在螢幕上。

您有以下方式可以選擇電源模式：


- 點選 **開始 > 程式集 > ASUS > EeePC > SuperHybridEngine**。

或是

- 按下 Super Hybrid Engine 快速鍵切換至欲使用的模式。

或是

- 在螢幕右下方工具列的 Super Hybrid Engine 圖示按下滑鼠右鍵，選擇欲使用的模式。



Super Hybrid Engine 模式



Auto Power-Saving 與 Auto High-Performance 模式只有在移除或連接外接電源時才會出現。



當您連接外接螢幕，且螢幕解析度設定為 1024 x 768 pixel 或更高解析度時，若發生不正常顯示的現象，請連續按下 <Fn> + <F5> 切換為 LCD Only 或 LCD + CRT Clone 模式，並將電源模式調整為 High Performance 或 Super Performance 模式。


Microsoft Office 試用版

Eee PC 使用者可以享有 Microsoft Office 60 天的免費試用版，請依照以下步驟來開始使用該試用版。

1. 請先確認您的 Eee PC 已經連線至網際網路，在桌面上的 **Microsoft Office 60 天試用版** - 線上 圖示用滑鼠左鍵點二下。
2. 點選 **立即試用**。
3. 輸入您的電子郵件地址，然後點選 **送出**。



4. 將圖中圈選的金鑰全選並複製後，點選上方的 **現在請按這裡** 啟動 Microsoft Office 套件並輸入您的試用版金鑰。
5. 將剛剛複製的金鑰貼上空格處，點選 **繼續**，接著依照螢幕上的指示完成啟動試用版的程序。



若是您想要使用其他在 Microsoft Office 試用版中的應用程式，請點選 **開始 > 所有程式 > Microsoft Office** 來選擇想要使用的程式。

Eee Storage 網路硬碟

Eee PC 提供使用者一個免費的線上硬碟空間，在網際網路有連線之際，您可以隨時上傳與分享您的任何檔案。



在網路儲存空間中所提供的免費服務明訂於 **服務條款** 中（Eee Storage User License Agreement），網路儲存空間服務保留修改或停止提供網路儲存服務，而不另行通知的權力。


1. 使用滑鼠左鍵在桌面上的 **Eee Storage** 圖示上點二下，然後在 **我的電腦** 中的 **Eee Storage** 再用滑鼠點二下。




請確認您的 Eee PC 已經連上網際網路。



2. 閱讀完服務條款之後，點選 **同意**。



3. 您可以輕鬆的使用拖拉的方式，將您的檔案上傳至免費的網路硬碟中。




若是您需要使用更進階的網路儲存空間功能，例如：分享中心，請點選 **取得正式帳號** 來申請帳號與設定密碼。當您想要在其他電腦上使用本功能，您會需要使用這組帳號與密碼。

Data Sync

Data Sync 可以讓您的 Eee PC 與家中或公司裡的非 Eee PC 主機，經由無線網路使兩台電腦裡的資料檔案同步。



請依照以下步驟將 Data Sync Station 安裝於 Windows 版本之非 Eee PC 主機：

1. 點選 **開始 > 程式集 > ASUS > Data Sync > Data Sync**，或是使用滑鼠左鍵點選桌面上的 Data Sync 圖示，來開啟 Data Sync。
2. 將 **DataSyncStationSetup** 儲存於 USB 裝置。
3. 將 USB 裝置連接至非 Eee PC 主機，並執行 DataSyncStationSetup 安裝程式。



請依以下步驟啟動 Data Sync：

1. 由非 Eee PC 主機中執行 **Data Sync Station**，選擇連線方式後，點選 **開始**。

連線方式	詳細說明
目前網路連線	您的 Eee PC 和非 Eee PC 主機需經由相同的無線基地台連線至無線網路。
臨機操作連線	您的 Eee PC 和非 Eee PC 主機可以不必要經由相同的無線基地台連線至無線網路。
臨機操作連線 (加密連線)	<p>您的 Eee PC 和非 Eee PC 主機需輸入相同的群組識別碼。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>(Eee PC)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(非 Eee PC 主機)</p> </div> </div>

2. 在您的 Eee PC 上啟動 Data Sync。

3. 在您的 Eee PC 上選擇和非 Eee PC 主機相同的連線方式。



(Eee PC)



(非 Eee PC 主機)

4. 由成員清單中選擇欲連線之非 Eee PC 主機，點選 **連線**。



5. 選擇同步方向、同步方式，以及欲同步的資料夾，點選 **同步**。



6. 同步完成後，點選 **完成** 離開本程式。



EzMessenger

透過無線網路，EzMessenger 可以讓您和其他 Eee PC 的使用者傳送即時訊息及檔案共享。

請依照以下步驟啟動 EzMessenger：

1. 點選 **開始 > 程式集 > ASUS > EzMessenger > EzMessenger**，或是使用滑鼠左鍵點選桌面上的 EzMessenger 圖示，來開啟 EzMessenger。
2. 請確認您的 Eee PC 以及您想要連線的其他台 Eee PC 都使用相同的連線方式。



連線方式	詳細說明
使用中的網路連線	您的 Eee PC 和其他 Eee PC 需經由相同的無線基地台連線至無線網路。
臨機操作連線	您的 Eee PC 和其他 Eee PC 可以不必要經由相同的無線基地台連線至無線網路。


3. 請由成員清單中，點選您想要連接的 Eee PC，接著即會出現對話視窗。



4. 在對話視窗中，您可以和其他 Eee PC 使用者傳送即時訊息，或是分享檔案。

傳送檔案時，請將檔案拖曳至對話視窗中輸入文字處，其他 Eee PC 使用者需點選 **接受**，以開啟檔案傳送。

傳送即時訊息時，請在對話視窗中輸入文字處鍵入訊息，點選 **送出**。



Font Resizer

Font Resizer 可以讓您自由調整 Eee PC 螢幕上顯示文字的字型大小。

請依照以下步驟啟動 Font Resizer：

1. 使用滑鼠左鍵點選桌面上的 Font Resizer 圖示。
2. Font Resizer 提供 **標準**、**大型字**、**超大型字** 三種字型大小供您選擇，同時您可由下方的預視視窗檢視實際的字型大小。
3. 點選 **套用**，將會出現一個視窗提醒您 **變更字體大小後，可能會出現文字超出視窗的情況**。遇到這個情況時，請還原至預設值。點選 **確定** 套用您所選擇的字型大小，或是點選 **取消** 重新設定。



Eee Splendid

Eee Splendid 可以幫助您調整 Eee PC 顯示螢幕的色彩呈現，可以自動調整色彩對比、明亮度、色調、色彩飽和等，並提供四種色彩模式供您選擇。

請依照以下步驟啟動 Eee Splendid：


1. 使用滑鼠左鍵點選桌面上的 Eee Splendid 圖示，設定視窗即會出現。
2. 選擇 LCD Splendid 或 Video Splendid，調整 LCD 螢幕顯示畫面或影片的色彩色調。
3. 若您想要以其他圖像或是影片畫面做為調整的基礎，可以點選 **開啟檔案** 來瀏覽開啟其他檔案。點選 **全螢幕** 可以更清楚地預覽調整效果。



Eee Splendid 支援以下檔案格式：


圖像檔案：.bmp、.jpg、.jpeg

影片檔案：.mpeg、.mpg




LCD Splendid 模式

在 LCD Splendid 模式下，您可以選擇 **Splendid**、**Vivid**、**Soft**、**Theater** 四種色彩模式。點選 **Normal** 可以恢復原本的設定值，點選 **Apply** 儲存並套用設定，或是點選 **Cancel** 取消設定並離開 Eee Splendid 程式。



Video Splendid 模式

當在 Video Splendid 模式下，您可以拖曳滑桿調整對比度。點選 **Default** 恢復對比度預設值。點選右上角  圖示，可以將設定後的影片片段以 Windows® Media Player 播放。點選 **Apply** 儲存並套用設定，或是點選 **Cancel** 取消設定並離開 Eee Splendid 程式。



Norton Internet Security 2009 試用版

Eee PC 使用者可以享有 Norton Internet Security (NIS) 60 天的免費試用版，保護您的 Eee PC 免於電腦病毒的危害。

請依照以下步驟來開始使用該試用版：

使用滑鼠左鍵點選桌面上的 Norton Internet Security 圖示，設定視窗即會出現。

- 在設定視窗中的 **電腦** 選項，點選 **設定**，您可以選擇掃描受感染區域、掃描整部電腦，或是執行磁碟機、資料夾掃描，讓您的 Eee PC 免於電腦病毒的危害。
- 在設定視窗中的 **Internet** 選項，點選 **設定**，您可以設定入侵預防、電子郵件和即時訊息掃描，降低您使用網際網路時受到電腦病毒攻擊的風險。
- 在設定視窗中的 **身分** 選項，點選 **設定**，可以設定身分防護，保護您在使用網際網路時，個人身分資料的安全。

顯示目前
CPU 使用率



點選圖示開
啟/關閉各項
防護設定

快速掃描您的電腦




您可以點選 **設定**，改變各選項的原有防護設定，或是進一步做更詳細的安全化設定。




點選程式視窗右上角的 **說明與支援**，可以獲得更多關於本應用程式的功能說明與技術支援。

Ulead Burn.Now 4.5 SE

Ulead Burn.Now 可以幫助您建立 CD 或 DVD 光碟。

請依照以下步驟製作光碟：

1. 使用滑鼠左鍵點選桌面上的 Ulead Burn.Now 4.5 SE 圖示，點選 **建立光碟**。
2. 點選 **開新專案**，選擇您想建立的光碟類型和使用的碟片種類，點選 **確定**。
若您有儲存先前未完成的建立光碟工作，也可以選擇 **現有專案**，瀏覽副檔名為 .udn 的現有專案檔，點選 **確定**。
3. 選擇您要新增至光碟的檔案或是資料夾。
點選  繼續建立光碟。
4. 完成燒錄選項詳細設定後，點選  開始燒錄工作。
5. 點選  或是上方選單中的 **說明**，可以獲得更多關於 Ulead Burn.Now 的相關資訊。



第 4 章

驅動程式光碟與系統還原

◎ 驅動程式光碟資訊

◎ 系統還原

◎ Boot Booster

驅動程式光碟資訊

隨貨附贈的驅動程式 DVD 光碟中包含有驅動程式、應用程式與公程式，您可以安裝這些程式和軟體來加強您的 Eee PC 的功能。



1. 驅動程式光碟中的內容可能會不定時更新，恕不另行通知。請造訪華碩網站（tw.asus.com）來獲得最新的訊息。
2. 本手冊的驅動程式光碟的畫面僅出現在 Windows XP Service Pack2 作業系統，若您所使用的作業系統不是 Windows XP Service Pack2，則畫面可能不完全相同。

執行驅動程式光碟

將驅動程式光碟放入外接式的光碟機，若您的系統已啟動「自動安插通知」功能，光碟會自動執行並顯示驅動程式選單。



如果光碟的驅動程式選單沒有自動出現，您可以到光碟的 BIN 檔案夾中直接點選 ASSETUP.EXE 來開啟選單視窗。



驅動程式及工具程式選單的項目會因機型而有不同，請以實際顯示的項目為準。

驅動程式選單

在驅動程式選單中會依照系統偵測到有安裝的硬體裝置來顯示可使用的驅動程式，安裝需要的驅動程式來啟動該裝置。



點選圖示來
顯示下一頁
選項



點選圖示來
顯示上一頁
選項

工具程式選單

在工具程式選單中會列出所有可以在 Eee PC 上使用的應用程式和其他軟體。



點選圖示來
顯示下一頁
選項



華碩的聯絡資訊

按下 **聯絡資訊** 標籤頁會顯示華碩電腦的聯絡資訊。您也可以在本手冊的封面內頁找到華碩的聯絡方式。



其他資訊

在驅動程式畫面的右方有幾個圖示能提供給您有關於 Eee PC 和驅動程式光碟的其他資訊。點選每一個圖示會出現彈出式的相關內容。




系統還原

使用驅動程式光碟還原系統

在驅動程式光碟中包含有一個作業系統的出廠預設值的影像檔，可以讓您的系統與系統中的應用程式快速的還原至系統最初的狀態，讓您的硬碟可以在最佳的狀態下運作。在使用執行還原系統的動作之前，請先將您的資料檔案，例如：Outlook PST 檔案等複製到磁碟片、USB 隨身碟或外接儲存裝置，並將您習慣使用的設定記錄下來，例如網路設定等。


1. 將外接式光碟機連接至 Eee PC 的 USB 連接埠，開啟 Eee PC 電源，然後將還原光碟放入光碟機中。
2. 在開機過程中按下 <ESC> 會出現 **Please select boot device** 選單，選擇 USB:xxxxxx（光碟機名稱會依您所連接的機種不同而異）將光碟機設定為開機磁碟，接著請依照螢幕的指示來進行安裝的流程。




3. 接著按下任意鍵使用光碟機開機。

Press any key to boot from CD...

4. 當 Recovery System for Eee PC 對話框出現時，點選 OK。




5. 接著點選 Yes 來執行系統回復。



當系統執行還原動作時，系統內的資料會全部被刪除，請先確認您已經將重要資料進行備份後再執行系統還原的動作。

6. 系統還原完成後，將還原光碟從磁碟機中退出，然後點選 OK 將 Eee PC 重新開機。




使用還原磁碟還原系統

在還原磁碟中包含有一個作業系統、驅動程式以及應用程式的出廠預設值的影像檔，可以讓您系統中的應用程式快速的還原至系統最初的狀態，讓您的硬碟可以在最佳的狀態下運作。在使用執行還原系統的動作之前，請先將您的資料檔案等複製到磁碟片、USB 隨身碟或外接儲存裝置，並將您習慣使用的設定記錄下來，例如網路設定等。



您**必須**在對 Eee PC 進行任何變更之前、或在執行系統還原之前（不論是透過 USB 隨身碟、外接式光碟機，或是隱藏磁碟進行還原），進入 BIOS 程式將 **Boot Booster** 項目設定為 [Disabled]。請參考 Boot Booster 一節的說明。

請使用以下步驟來將執行系統還原：

1. 將 Eee PC 開機，在開機時按住 <F9>（需要擁有還原磁碟）。
2. 點選  按鈕來開始執行系統還原。
3. 系統開始自動執行系統還原的動作，請依照螢幕上的指示來完成系統還原的程序。

Boot Booster


在 BIOS 程式中的 Boot Booster 項目，可以幫助您縮短 Eee PC 的開機時間，但是您**必須**在對 Eee PC 進行任何變更之前、或在執行系統還原之前（不論是透過 USB 隨身碟、外接式光碟機，或是隱藏磁碟進行還原），進入 BIOS 程式將這個項目設定為 [Disabled]。請依照以下步驟關閉 Boot Booster 功能：

1. 啟動電腦，請在一秒內按下 <F2> 鍵進入自我檢測（POST），然後再按一次 <F2> 鍵進入 BIOS 程式。



若是您在執行上述動作之後沒有進入自我檢測（POST），或是沒有進入 BIOS 程式，請重新啟動電腦，並在開機過程中連續按下 <F2> 按鍵。

2. 將 **Boot Booster** 設定為 [Disabled]。



3. 按下 <F10> 鍵儲存變更設定並退出 BIOS 程式，重新啟動電腦。



在您完成對 Eee PC 的變更或系統還原之後，請記得將 Boot Booster 設定為 [Enabled]。

[illegible]