EE4570

Eee PC

Windows® XP Edition

Kiirjuhend

15G06Q133B00

Eee PC sisse lülitamine

Need on vaid kiired juhised Eee PC kasutamiseks. Lugege täielikust juhendist üksikasjalikumat teavet.

2. Ühendage vahelduvvoolu toite adapter



3. Lülitage Eee PC sisse



- Kasutades Eee PC toiteks erinevat adapterit, võite põhjustada kahjustusi. Te võite vigase vahelduvvoolu-alalisvoolu adapteriga kahjustada nii akuplokki(-plokke) kui Eee arvutit.
- Kui ekraanipaneeli avate, ärge suruge seda alla lauani, kuna selle hinged võivad katki minna! Ärge kunagi tõstke Eee PC-d ekraanipaneelist!
- Kasutage antud mudeliga ainult Eee arvutiga kaasasolevaid või tootja või edasimüüja poolt heaks kiidetud toiteadaptereid, kuna vastasel juhul võite Eee arvutit kahjustada. Selle adapteri väljundpinge on +19VDC - 2.1A.

Ärge unustage akut täis laadida enne esmakasutust ning iga kord, kui see on tühjenenud, et aku eluiga pikendada.

Väljalülitamine

Järgige järgnevaid juhiseid, et Eee arvuti välja lülitada.

1. Stardimenüü kuvamiseks klõpsake nuppu **start** .
2. Klõpsake käsku **Lülita välja**.



3. Valige käsk **Lülita välja** , et lülitada oma Eee PC välja.



Esmakordne käivitamine

Esimesel korral, kui te Eee PC käivitate, käivitub automaatselt Windows'i viisard ning juhib teid läbi eelistuste seadistamise ja mõningase põhiinformatsiooni. Järgige käivitamise lõpetamiseks viisardi juhiseid.

Võrguühenduse konfigureerimine

Traadita võrguga ühendamine

1. Tehke tegumireal asuval ristiga traadita võrgu ikoonil topeltklõps.

Kui tegumiribal ei ole ühendusikooni. Aktiveerige traadita LANi funktsioon + (<Fn> + <F2>) enne traadita võrgu konfigureerimist (vajadusel).

2. Valige loendist traadita juurdepääsupunkt, millega soovite ühendust saada, ning klõpsake käsku **Ühenda** , et ühendus luua.



Kui te ei leia soovitud juurdepääsupunkti, klõpsake vasakul paneelil käsku **Värskenda võrkude loendit** ning otsige uuesti.

3. Ühendamisel võib osutuda vajalikuks parooli sisestamine.



4. Pärast ühenduse loomist kuvatakse ühendus loendis.



5. Traadita võrgu ikooni leiate operatsioonisüsteemi tegumiribalt.

Traadita võrguühenduse ikoon kaob, kui vajutate Fn + F2 (<Fn> + <F2>) WLANi funktsiooni keelamiseks.

Kohtvõrk

Traadiga ühenduse loomiseks järgige alltoodud juhiseid:

Dünaamilise IP kasutamine:

1. Tehke paremklõps Windows®'i tegumiribal asuval kollase hoiatusmärgiga võrguikoonil ning valige käsk **Ava võrguühendused**.



2. Tehke paremklõps valikul **Local Area Connection** ja valige **Atribuudid**.



3. Klõpsake valikut **Võrguprotokoll (TCP/IP)** ja klõpsake **Atribuudid**.



4. Klõpsake käsku **Leia IP-aadress automaatselt** ja seejärel valikut **OK**.



5. Klõpsake käsku **Loo uus ühendus** uue ühenduse viisardi käivitamiseks.



6. Klõpsake valikut **Järgmine**.

7. Valige käsk **Ühenda Internetiga** ja klõpsake valikut **Järgmine**.



8. Valige käsk **Loo mu ühendus käsitsi**.



9. Valige ühenduse tüüp ning klõpsake jätkamiseks valikut **Järgmine**.



10. Sisestage ISP nimi ja klõpsake valikut **Järgmine**.



11. Sisestage oma kasutajanimi ja salasõna. Klõpsake valikut **Järgmine**.

12 Klõpsake käsku **Lõpeta** , et lõpetada konfigureerimine.

13. Sisestage oma kasutajanimi ja salasõna. Klõpsake käsku **Ühenda** , et ühenduda Internetiga.

Staatilise IP kasutamine:

1. Korrake dünaamilise IP kasutamise samme 1-3, et käivitada staatilise IP võrgukonfiguratsioon.
2 Klõpsake käsku **Kasuta järgmisi IP aadresse**.
3. Sisestage IP aadress, alamvõrgu mask ja lüüs teenusepakkujalt.
4. Vajadusel sisestage eelistatud DNS serveri aadress ja alternatiivne aadress.
5. Kõigi vajalike väärtuste sisestamise järel klõpsake valikut **OK** , et luua võrguühendus.

Võtke ühendust oma teenusepakkujaga (ISP), kui teil on probleeme Interneti-ühendusega.