PG4709

Eee PC

Manual do utilizador

Edição Windows® XP
Eee PC 1008HA



15G06Q1580M0

Índice

Índice ii
Acerca deste manual do utilizador iv
Notas para este manual iv
Medidas de segurança v

Capítulo 1: Conhecer as peças

Parte de cima 1-2
Base 1-5
Lado direito 1-6
Lado esquerdo 1-7
Traseira 1-8
Utilização do teclado 1-9
Utilização do touchpad 1-11

Capítulo 2: Como começar

Ligar o seu Eee PC 2-2
Primeiro Arranque 2-3
Ambiente de Trabalho 2-4
Utilitário de Tabuleiro ASUS EeePC 2-5
Para desactivar ou activar dispositivos 2-5
Para ajustar a resolução do ecrã: 2-5
Ligação de rede 2-6
Configurar uma ligação de rede sem fios 2-6
Rede Local 2-7
Navegar por páginas web 2-10

Capítulo 3: Utilizar o Eee PC

ASUS Update 3-2
Actualizar a BIOS a partir da Internet 3-2
Actualizar a BIOS a partir de um ficheiro de BIOS 3-3
Ligação Bluetooth 3-4
Motor Super Híbrido 3-6
Modos do Motor Super Híbrido 3-6
Versão de avaliação do Microsoft® Office 3-7

Capítulo 4: DVD de suporte e Recuperação do sistema

Informação do DVD de suporte 4-2
- Executar o DVD de suporte 4-2
- Menu de controladores 4-3
- Menu de utilitários 4-3
- Contacto 4-3
- Outras informações 4-3

Recuperação do Sistema 4-4
- Usar o DVD de Recuperação 4-4
- Utilizar a partição do disco rígido 4-5

Boot Booster 4-6

Apêndice

Declarações de segurança A-2
- Declaração da Federal Communications Commision A-2
- Avisos REACH A-8

Direitos de autor A-11
Limitação de responsabilidade A-12
Manutenção e assistência A-12

Acerca deste manual do utilizador

Está a ler o Manual do Utilizador do Eee PC. Este Manual do Utilizador fornece informações quanto aos vários componentes do Eee PC e à sua utilização. As secções mais importantes deste Manual do Utilizador são:

1. **Conhecer as peças**
   Fornece informações quanto aos componentes do Eee PC.
2. **Começar**
   Fornece informações para começar a usar o Eee PC.
3. **Utilizar o Eee PC**
   Fornece informações quanto à utilização dos utilitários do Eee PC.
4. **DVD de suporte e recuperação do sistema**
   Fornece informações acerca do DVD de suporte e recuperação do sistema.
5. **Apêndice**
   Fornece uma Lista dos revendedores qualificados (LRQ) e indica procedimentos de segurança.

As aplicações incluídas variam de acordo com os modelos e territórios. Existem várias diferenças entre o seu Eee PC e os desenhos incluídos neste manual. Por favor, aceite o seu Eee PC como estando correcto.

Notas para este manual

São utilizadas algumas notas e avisos ao longo deste manual, ajudando a completar certas tarefas com mais eficiência e segurança. Estas notas estão classificadas por diferentes níveis de importância, da seguinte maneira:

AVISO! Informação importante que deve ser seguida para uma boa utilização do aparelho.

IMPORTANTE! Informação vital que deve ser seguida para evitar danos nos dados, componentes ou pessoas.

DICA: Dicas para completar tarefas.

NOTA: Informação para casos especiais.

Medidas de segurança

As seguintes medidas de segurança irão aumentar o tempo de vida do Eee PC. Siga todas as medidas e instruções. À excepção do que é referido neste manual, faça todas as reparações em representantes autorizados. Não utilize cabos de alimentação, acessórios ou outros periféricos danificados. Não utilize solventes fortes, tais como diluente, benzina ou outros produtos químicos na superfície ou perto dela.

Desligue o cabo de alimentação e remova a(s) bateria(s) antes de limpar. Limpe o Eee PC com uma esponja de celulose limpa ou um pano de camurça embebido com uma solução de detergente não-abrasivo e algumas gotas de água tépida e depois remova quaisquer restos de humidade com um pano seco.

NÃO coloque em superfícies irregulares ou instáveis. Envie para reparação se a estrutura se encontrar danificada.

NÃO coloque nem deixe cair objectos em cima e não introduza quaisquer objectos estranhos no Eee PC.

NÃO exponha a sujidade nem a ambientes com pó. NÃO utilize se houver alguma fuga de gás.

NÃO exponha a fortes campos magnéticos ou eléctricos.

NÃO pressione nem toque no monitor. Não coloque junto a objectos pequenos que possam riscar ou introduzir-se no Eee PC.

NÃO exponha a ou utilize perto de líquidos, chuva ou humidade. NÃO utilize o modem durante tempestades eléctricas.

NÃO deixe o Eee PC no seu colo ou em qualquer outra parte do corpo de forma a evitar desconforto ou lesões causadas por exposição ao calor.

NÃO transporte ou cubra um Eee PC ligado com materiais que possam reduzir a circulação do ar, tais como uma bolsa de transporte.

TEMPERATURA SEGURA: Este Eee PC apenas deve ser utilizado em ambientes com temperaturas entre 5°C (41°F) e 35°C (95°F)

CAPACIDADE NOMINAL: Verifique a etiqueta sobre a capacidade nominal na parte de baixo do Eee PC e assegure-se que o seu cabo de alimentação corresponde à capacidade.

NÃO deite o Eee PC em lixeiras municipais. Este produto foi concebido para permitir a reutilização e reciclagem dos seus componentes. O símbolo do caixote do lixo com uma cruz por cima indica que o produto (equipamento eléctrico e electrónico, e com baterias contendo mercúrio) não deve ser colocado junto com o lixo doméstico. Informe-se acerca das leis locais sobre eliminação de produtos electrónicos.

NÃO ELIMINE a bateria junto com o lixo doméstico. O símbolo do caixote do lixo com uma cruz indica que a bateria não deve ser eliminada junto com o lixo doméstico.

Precauções de transporte

Para preparar o seu Eee PC para o transporte, deve desligá-lo e **remover todos os periféricos externos para evitar danos nos conectores**. A cabeça da unidade de disco rígido retrai-se quando a energia é desligada para evitar que a superfície do disco rígido se risque durante o transporte. **Portanto, não deve transportar o Eee PC quando este ainda estiver ligado**. Feche a tampa do ecrã para proteger o teclado e o próprio ecrã.

A superfície do Eee PC pode riscar-se facilmente se não tomar os devidos cuidados. Tenha cuidado para não esfregar ou riscar as superfícies do Eee PC durante o transporte deste. Pode colocar o seu Eee PC numa mala de transporte para protecção contra o pó, a água, os impactos e os riscos.

Carregar as baterias

Se tencionar utilizar a bateria, não se esqueça de a carregar totalmente ou outras baterias adicionais antes de fazer uma viagem longa. Lembre-se que o adaptador de corrente carrega a bateria desde que esteja ligado ao computador e a uma tomada eléctrica. Note que demora muito mais tempo a carregar a bateria se o Eee PC estiver a ser utilizado.

Lembre-se de carregar totalmente a bateria (8 horas ou mais) antes da primeira utilização e sempre que esta descarregar totalmente, de forma a prolongar o seu tempo de vida. A bateria atinge a sua capacidade máxima após alguns ciclos completos de carga e descarga.

Cuidados ao viajar de avião

Contacte a sua companhia aérea se pretender utilizar o Eee PC no avião. A maioria das companhias aéreas têm restrições quanto à utilização de aparelhos electrónicos. A maioria das companhias aéreas apenas autorizam a utilização de aparelhos electrónicos entre a descolagem e aterragem e não durante as mesmas.

Existem três tipos principais de aparelhos de segurança nos aeroportos: Máquinas de raio-x (utilizadas para itens colocados em passadeiras rolantes), detectores magnéticos (utilizados nas pessoas que passam por controlos de segurança), e bastões magnéticos (dispositivos portáteis utilizados em pessoas ou itens individuais). Pode enviar o seu Eee PC e disquetes através das máquinas de raio-x dos aeroportos. No entanto, não é recomendável que envie o seu Eee PC através de detectores magnéticos ou que os exponha a bastões magnéticos.

Parte de cima

Base

Lado direito

Lado esquerdo

Traseira

Utilização do teclado

Utilização do touchpad

1 Conhecer as peças

Parte de cima

Consulte o diagrama abaixo para identificar os componentes nesta parte do Eee PC.

A aparência da parte superior pode variar de acordo com o modelo.



O teclado será diferente para cada território.

1 **Câmara de vídeo incorporada**

2 **Conjunto de microfones (incorporado)**

O conjunto de microfones incorporados é mais nítido e tem menos eco comparado com os tradicionais microfones individuais.

3 **Painel do ecrã**

4 **Teclas de atalho**

Tecla Sem fios (Apenas modelos sem fios)

Liga ou Desliga a Rede sem fios ou o Bluetooth internos (em alguns modelos) exibindo um aviso no ecrã. Quando ligado, o indicador de rede sem fios correspondente irá acender. Poderá também ligar/desligar a função premindo <Fn> + <F2>.

Tecla do touchpad

LIGA/DESLIGA o touchpad. Poderá também ligar/desligar a função premindo <Fn> + <F3>.

5 **Indicadores de estado**

Indicador de carga da bateria

O indicador (LED) de carregamento da bateria mostra o estado do carregamento da bateria da seguinte forma:

Com a energia ligada / Modo de suspensão

	Com transformador	Sem transformador
Energia de bateria elevada (95%–100%)	Verde, Ligado	Desligado
Energia de bateria média (11%–94%)	Laranja, Ligado	Desligado
Energia de bateria fraca (0%–10%)	Laranja a piscar	Laranja a piscar (Com a energia ligada) Desligado (Mode de suspensão)

Desligado

	Com transformador	Sem transformador
Energia de bateria elevada (95%–100%)	Verde, Ligado	Desligado
Energia de bateria média (11%–94%)	Laranja, Ligado	Desligado
Energia de bateria fraca (0%–10%)	Laranja a piscar	Desligado

Indicador de unidade de disco rígido (HDD)

O indicador da unidade de disco de rígido fica intermitente quando são escritos ou lidos dados no disco.

Indicador de Ligação Sem Fios/Bluetooth

Esta situação apenas se aplica a modelos com Rede sem fios/ Bluetooth incorporados. Este indicador acende-se quando a Rede sem fios/Bluetooth incorporados estiverem ligados.

Indicador de bloqueio de maiúsculas

Quando ligado, indica que o bloqueio de maiúsculas [Caps Lock] está activado.

6 **Botão de energia**

O botão de energia permite LIGAR e DESLIGAR o Eee PC e recuperar de uma Suspensão. Prima o botão uma vez para LIGAR e mantenha premido para DESLIGAR o Eee PC.
O botão de energia só funciona quando a tampa do monitor está aberta.

Indicador de energia

A luz do indicador de energia liga-se quando o Eee PC estiver LIGADO e fica intermitente quando o Eee PC estiver em modo de Suspensão. Este indicador fica DESLIGADO quando o Eee PC estiver DESLIGADO.

7 **Teclado**

O teclado possui teclas com um afundamento confortável (profundidade até onde as teclas podem ser pressionadas) e descanso para a palma de ambas as mãos.

O teclado varia dependendo do modelo.

8 **Touchpad e botões**

O touchpad (rato por toque) e os seus botões compõem um dispositivo apontador que permite realizar as mesmas funções de um rato normal.

Base

Consulte o diagrama abaixo para identificar os componentes nesta parte do Eee PC.

A aparência da base pode variar de acordo com o modelo.



A base do Eee PC pode ficar bastante quente. Tenha cuidado ao manejar o Eee PC enquanto este está em funcionamento ou esteve em funcionamento há pouco tempo. É normal verificarem-se temperaturas altas durante o carregamento da bateria ou durante o funcionamento. NÃO utilize em superfícies macias, tais como camas ou sofás, que possam bloquear as saídas de ar. **NÃO COLOQUE O Eee PC NO SEU COLO OU EM OUTRAS PARTES DO CORPO PARA EVITAR LESÕES CAUSADAS PELO CALOR.**

1 Porta VGA

A porta VGA destina-se à instalação de um adaptador VGA (opcional).

2 Botão de Reset (emergência)

No caso de não conseguir DESLIGAR ou reiniciar correctamente o seu sistema operativo, o botão de reset pode ser pressionado com um alfinete ou clipe para reiniciar o Eee PC.

❸ Altifalantes estéreo

O sistema interno de altifalantes estéreo permite-lhe ouvir áudio sem que sejam necessários dispositivos adicionais. O sistema de som multimédia dispõe de um controlador de áudio digital integrado que produz um som vibrante e rico (que pode ser melhorado com auscultadores ou colunas estéreo externas). Todas as funções de áudio são controladas por software.

Lado direito

Consulte o diagrama abaixo para identificar os componentes nesta parte do Eee PC.



❶ Ranhura para cartão de memória

O leitor de cartões de memória incorporado pode ler cartões SD/SDHC/MMC.

❷ Porta USB (2.0/1.1)

A porta USB (Universal Serial Bus) é compatível com dispositivos USB 2.0 ou USB 1.1 como teclados, dispositivos apontadores, câmaras e dispositivos de armazenamento, ligados a uma velocidade de até 12Mbits/seg (USB 1.1) e 480Mbits/seg (USB 2.0). O USB suporta também a função de "hot-swapping".

❸ Entrada para microfone

A entrada para microfone foi projectada para ligar um microfone usado com o Skype, em narrações de voz ou simples gravações áudio.

❹ Saída para auscultadores

A saída para auscultadores estéreo de1/8" (3.55mm) liga o sinal áudio do Eee PC a colunas externas ou auscultadores. Ao utilizar esta saída as colunas incorporadas são automaticamente desligadas.

❺ Porta de rede

A porta de rede RJ-45 de oito pinos (10/100M bit) suporta um cabo Ethernet normal para ligação a uma rede local. O conector incorporado permite uma utilização cómoda sem a necessidade de adaptadores adicionais.

Lado esquerdo

Consulte o diagrama abaixo para identificar os componentes nesta parte do Eee PC.



1 DC IN Entrada de energia (DC)

O transformador incluído converte energia AC em energia DC para a utilização com esta entrada. A energia fornecida através desta entrada alimenta o Eee PC e carrega a bateria interna. Para evitar danos no Eee PC e na bateria, utilize sempre o transformador incluído.

ATENÇÃO: PODE AQUECER BASTANTE QUANDO EM UTILIZAÇÃO. ASSEGURE-SE QUE NÃO COBRE O TRANSFORMADOR E MANTENHA-O LONGE DO SEU CORPO.

2 Porta de monitor externo

3 2.0 Porta USB (2.0/1.1)

4 Entradas de ar

As entradas de ar permitem que o ar fresco entre e o ar quente saia do Eee PC.

Para evitar o sobreaquecimento, assegure-se que essas entradas não estão bloqueadas por papeis, livros, roupa, ou outros objectos.

Traseira

Consulte o diagrama abaixo para identificar os componentes nesta parte do Eee PC.



1 Indicador de carga da bateria

O Indicador de carga de bateria (LED) mostra o estado da energia da bateria. Consulte a tabela de estado do LED nas páginas 1-3 a 1-4.

2 Indicador de energia

A luz do indicador de energia liga-se quando o Eee PC estiver LIGADO e fica intermitente quando o Eee PC estiver em modo de Suspensão. Este indicador fica DESLIGADO quando o Eee PC estiver DESLIGADO.

3 Entradas de ar

As entradas de ar permitem que o ar fresco entre e o ar quente saia do Eee PC.

Para evitar o sobreaquecimento, assegure-se que essas entradas não estão bloqueadas por papeis, livros, roupa, ou outros objectos.

Utilização do teclado

Teclas de função

O seguinte define as teclas de atalho com cor diferente no teclado do Eee PC. Os comandos com cor diferente apenas podem ser acedidos mantendo a tecla de função premida enquanto é premida uma tecla de comando de cor diferente. Alguns ícones de função aparecem na barra de tarefas do SO após a activação.

A localização das Teclas de Atalho nas teclas de função pode variar dependendo do modelo, mas as funções mantêm-se as mesmas. Guie-se pelos ícones sempre que a localização das teclas de atalho não corresponderem ao descrito no manual.

Ícone Z^z(F1): Coloca o Eee PC em modo de suspensão (Save-to-RAM).

Torre de rádio (F2): Apenas Modelos com Rede sem Fios: Liga ou desliga a Rede sem Fios mostrando uma indicação no ecrã. Quando ligado, o indicador de rede sem fios correspondente irá acender.

A definição predefinida é Rede sem fios Ligada / Bluetooth Desligado.

Touchpad (F3): Liga/desliga o touchpad.

Selecção da resolução (F4): Prima para ajustar a resolução de ecrã.

As funções de Touchpad (<Fn> + <F3>) e Selecção de resolução (<Fn> + <F4>) estão disponíveis em alguns modelos.

Ícone sol Escuro (F5): Diminui a luminosidade do ecrã.

Ícone sol Claro (F6): Aumenta a luminosidade do ecrã.

Ícone Ecrã Cruzado (F7): Desliga a luz de fundo do ecrã.

Ícones LCD/Monitor (F8): Alterna entre o monitor LCD do Eee PC e um monitor externo.

Ícone Gestor de tarefas (F9): Inicia o Gestor de Tarefas do Windows para ver o processo da aplicação ou termina aplicações.

Ícone Sem som (F10): Tira o som aos altifalantes.

Ícone Diminuir volume (F11): Diminui o volume dos altifalantes.

Ícone Aumentar volume (F12): Aumenta o volume dos altifalantes.

Super (Fn+Barra de espaços): Alterna entre os vários modos de poupança de energia. O modo seleccionado é exibido no ecrã.

Num Lk (Inserir): LIGA ou DESLIGA o teclado numérico (number lock). Permite a utilização de uma maior área **do** teclado para a introdução de números.

Scr Lk (Delete): LIGA ou DESLIGA o "Scroll Lock". Permite a utilização de uma maior área do teclado para navegação numa janela.

Pg Up (↑): Prima esta tecla para se deslocar para cima em documentos ou no navegador web.

Pg Dn (↓): Prima esta tecla para se deslocar para baixo em documentos ou no navegador web.

Home (←): Prima esta tecla para mover o cursor para o início da linha.

End (→): Prima esta tecla para mover o cursor para o fim da linha.

Ícone Casa: Volta ao menu principal.

Ícone Menu com cursor : Activa o menu de propriedades e equivale a clicar num objecto com botão direito do touchpad/rato.

Utilização do touchpad

Gestos com um vários dedos

Gestos dos dedos	Aplicações
Mais/menos zoom com dois dedos	Impress, Adobe reader, Gestor de fotos

Mais/menos zoom com dois dedos - Afastar ou aproximar dois dedos no touchpad para aplicar mais zoom ou menos zoom. Isso é prático para visualizar fotos ou para ler documentos.





Ligar o seu Eee PC

Primeiro Arranque

Ambiente de Trabalho

Utilitário de Tabuleiro ASUS EeePC

Ligação de rede

2 Como começar

Ligar o seu Eee PC

Estas são apenas instruções básicas para a utilização do seu Eee PC. Leia o manual de utilizador para obter informações detalhadas.

1. Ligue o adaptador de corrente **2. Ligue o Eee PC**





Poderão ocorrer danos se utilizar um adaptador diferente para alimentar o Eee PC. Um transformador com defeito pode danificar tanto a(s) bateria(s) como o próprio Eee PC.

- Ao abrir a tampa do monitor, não a force em direcção à superfície de trabalho, caso o faça poderá quebrar as dobradiças! Nunca levante o Eee PC pela tampa do monitor!
- Utilize apenas baterias e transformadores fornecidos com este Eee PC ou especificamente aprovados pelo fabricante ou revendedor para utilização com este modelo. Caso contrário pode danificar o Eee PC. A tensão de saída deste adaptador é +19Vdc, 2.1A.

Lembre-se de carregar totalmente a bateria (8 horas ou mais) antes da primeira utilização e sempre que esta descarregar totalmente, de forma a prolongar o seu tempo de vida. A bateria atinge a sua capacidade máxima após alguns ciclos completos de carga e descarga.

Primeiro Arranque

Na primeira vez que iniciar o seu Eee PC, o Assistente do Windows irá ser lançado automaticamente e irá guiá-lo através do processo de definição das suas preferências e de informações básicas.

Siga as instruções do assistente para concluir a inicialização:

1. Irá aparecer a mensagem de **Boas-vindas**. Clique em **Seguinte** para continuar.

2. Seleccione as definições do seu sistema especificando a região em que se encontra, o idioma e o tipo de teclado que utiliza. Clique em **Seguinte** para continuar.



3. Seleccione o seu fuso horário e clique em **Seguinte** para continuar.



4. Leia o acordo de licença de utilizador final e clique em **Sim, aceito**. Clique em **Seguinte** para continuar.



5. Clique em **Ajudem a proteger o meu PC activando as 'Actualizações Automáticas' agora** para obter as actualizações importantes mais recentes e clique em **Seguinte** para continuar.



6. Introduza o nome do seu computador na caixa **Nome do computador** e clique em **Seguinte** para continuar.



7. Siga as instruções no ecrã para registar na Microsoft e terminar a inicialização.

Ambiente de Trabalho

Há vários atalhos no ambiente de trabalho. Faça duplo clique neles para iniciar as aplicações correspondentes e para entrar nas pastas respectivas. Algumas aplicações exibem ícones minimizados na barra de tarefas.

O ecrã do Ambiente de trabalho pode variar de acordo com os diferentes modelos.

Utilitário de Tabuleiro ASUS EeePC

O utilitário de Tabuleiro ASUS EeePC permite-lhe desligar alguns dispositivos para minimizar o consumo de energia e ajuda a ajustar facilmente a resolução de ecrã.

Para desactivar ou activar dispositivos

Para desactivar ou activar dispositivos

1. Clique com o botão direito do rato no ícone do Utilitário de Tabuleiro ASUS EeePC na barra de tarefas para que o utilitário mostre as opções disponíveis:
   Desactivar Rede Sem fios: Liga e desliga a ligação de rede sem fios.
   Desactivar o Bluetooth: Liga e desliga a ligação Bluetooth.
2. Seleccione uma opção para ligar ou desligar de acordo com as suas necessidades. As opções não disponíveis estarão a cinzento.

Para ajustar a resolução do ecrã:

Clique no ícone do Utilitário de Tabuleiro ASUS EeePC na área de Notificação para ajustar a resolução do ecrã. Seleccione a resolução de acordo com as suas necessidades.

As opções relacionadas com monitores CRT estão indisponíveis quando não houver monitores externos ligados.

Quando seleccionar **LCD 1024 x 768**, mova o ponteiro para deslocar o ecrã para cima e para baixo.

Deve deslocar o ecrã para cima ou para baixo quando seleccionar **Modo de Compressão do LCD**.

Quando o modo de ecrã do seu Eee PC está definido para **Apenas CRT** e o modo de energia está definido para **Poupança de energia**, NÃO utilize uma resolução superior a 1024 x 600 pixels. Se o fizer poderá originar o mau funcionamento do monitor externo.

Ligação de rede

Configurar uma ligação de rede sem fios

1. Faça duplo clique no ícone de rede sem fios com uma cruz na barra de tarefas.

Se o ícone de ligação sem fios não estiver na barra de tarefas, active a função de rede sem fios premindo (<Fn> + <F2>) antes de configurar uma ligação de rede sem fios.

2. Seleccione na lista o ponto de acesso sem fios ao qual deseja ligar e clique em **Ligar** para criar a ligação.

Se não conseguir encontrar o ponto de acesso desejado, clique em **Actualizar lista de redes** no painel esquerdo e procure novamente na lista.

3. Durante a ligação, é possível que tenha que introduzir uma palavra-passe.

4. Depois de ser estabelecida uma ligação, ela é exibida na lista.

5. Pode ver o ícone da rede sem fios na Área de notificação.

O ícone da ligação sem fios desaparece quando premir (<Fn> + <F2>) para desactivar a função de rede sem fios.

Rede Local

Para estabelecer uma ligação de rede com fios, siga as instruções abaixo:

Utilizar um IP dinâmico:

1. Clique com o botão direito do rato no ícone de rede com um triângulo de aviso amarelo na barra de tarefas do Windows® e seleccione **Abrir ligações de rede**.



2. Clique com o botão direito do rato em **Ligação de área local** e seleccione **Propriedades**.



3. Realce **TCP/IP [Protocolo Internet]** e clique em **Propriedades**..



4. Active a primeira opção **Obter automaticamente um endereço IP** e clique em **OK.**



5. Clique em **Criar uma nova ligação** para iniciar o Assistente de nova ligação.



6. Clique em **Seguinte**.



7. Seleccione **Ligar à Internet** e clique em **Seguinte**.



8. Seleccione **Configurar a minha ligação manualmente**.



9. Seleccione o seu tipo de ligação e clique em **Seguinte**.



10. Introduza o Nome do seu ISP e clique em **Seguinte**.



11. Introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe. Clique em **Seguinte**.



12. Clique em **Concluir** para terminar a configuração.



13. Introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe. Clique em **Ligar** para ligar à Internet.

Utilizar um IP estático:

1. Repita os passos de 1 a 3 de Utilizar um IP dinâmico para iniciar a configuração de rede com IP estático.
2. Active a segunda opção **Utilizar o seguinte endereço IP**.
3. Introduza o endereço IP, a Máscara de Sub-rede e o Gateway do seu fornecedor de serviços.
4. Se necessário, introduza o endereço de Servidor DNS preferido e o endereço alternativo.
5. Depois de introduzir todos os valores, clique em **OK** para criar a ligação de rede.

Contacte o seu Fornecedor de Serviços de Internet (ISP) se tiver dificuldade em ligar à rede.

Navegar por páginas web

Após terminar a configuração da rede, clique **Internet Explorer** no ambiente de trabalho e comece a navegar na Internet.

Visite a nossa página do Eee PC (**http://eeepc.asus.com**) para obter as informações mais recentes e registe-se em **http://vip.asus.com** para obter todos os serviços do seu Eee PC.

ASUS Update

Ligação Bluetooth

Motor Super Híbrido

Versão de avaliação do Microsoft® Office

3 Utilizar o Eee PC

ASUS Update

O ASUS Update é um utilitário que lhe permite gerir, guardar e actualizar a BIOS do Eee PC em ambiente Windows®. O utilitário ASUS Update permite-lhe:

- Guardar o ficheiro de BIOS actual
- Transferir o ficheiro de BIOS mais recente da Internet
- Actualizar a BIOS a partir de um ficheiro de BIOS actualizado
- Actualizar a BIOS directamente a partir da Internet, e
- Visualizar a informação da versão da BIOS.

Este utilitário está pré-carregado no seu Eee PC e está também disponível no DVD de suporte que é fornecido com o Eee PC.

O utilitário ASUS Update requer uma ligação à Internet através de uma rede ou de um Fornecedor de Serviços de Internet (ISP).

Actualizar a BIOS a partir da Internet

Para actualizar a BIOS a partir da Internet:

1. Inicie o utilitário ASUS Update a partir do ambiente de trabalho do Windows® clicando em **Iniciar > Programas > ASUS > ASUSUpdate para Eee PC> ASUSUpdate**. Irá surgir a janela principal do ASUS Update.



2. Seleccione **Actualizar a BIOS a partir da Internet** no menu pendente, depois clique em **Seguinte**.



3. Seleccione o site FTP da ASUS mais próximo de si para evitar tráfego de rede, ou clique em **Detecção automática**. Clique em **Seguinte**.
4. No site FTP, seleccione a versão da BIOS desejada e clique em **Seguinte**.
5. Siga as instruções no ecrã para completar o processo de actualização.

O utilitário ASUS Update é capaz de actualizar-se a si próprio através da Internet. Actualize sempre o utilitário para beneficiar de todas as suas funcionalidades.

Actualizar a BIOS a partir de um ficheiro de BIOS

Para actualizar a BIOS a partir de um ficheiro de BIOS:

1. Inicie o utilitário ASUS Update a partir do ambiente de trabalho do Windows® clicando em **Iniciar > Programas > ASUS > ASUSUpdate para EeePC> ASUSUpdate**. Irá surgir a janela principal do ASUS Update.
2. Seleccione **Actualizar a BIOS a partir de ficheiro** no menu pendente, depois clique em **Seguinte**.



3. Localize o ficheiro de BIOS na janela **Abrir**, depois clique em **Abrir**.
4. Siga as instruções no ecrã para completar o processo de actualização.

Ligação Bluetooth

Este dispositivo contém a ID FCC: TLZ-BT253 e ID IC: 6100A-AWBT253.

A tecnologia Bluetooth elimina a necessidade de utilização de cabos para ligar dispositivos com capacidades Bluetooth. Alguns exemplos de dispositivos com capacidades Bluetooth podem ser os computadores portáteis, PCs de secretária, telemóveis e PDAs.

Para ligar a um dispositivo com Bluetooth

1. Prima repetidamente <Fn> + <F2> até que seja exibido **Bluetooth Ligado** ou **Rede sem fios e Bluetooth Ligados**.
2. Clique em **Os meus locais Bluetooth** no ambiente de trabalho e siga as instruções no ecrã para concluir a iniciação.
3. Clique novamente em **Os meus locais Bluetooth** no ambiente de trabalho para procurar dispositivos nas proximidades.
4. Clique em **Adicionar um dispositivo Bluetooth**.



5. Clique em **Seguinte** para continuar.

6. Seleccione o dispositivo desejado e clique em **Seguinte** para continuar.



7. Introduza o código de segurança Bluetooth e inicie o emparelhamento.



8. Depois de o emparelhamento ter sido estabelecido, seleccione o serviço que deseja na lista e clique em **Concluir** para utilizar o serviço seleccionado.



Motor Super Híbrido

O Motor Super Híbrido oferece diferentes modos de energia. A tecla instantânea atribuída alterna entre os vários modos de poupança de energia. Os modos de poupança de energia controlam muitos aspectos do seu Eee PC para maximizar o desempenho e a duração da bateria. O modo seleccionado é exibido no ecrã.

Para alterar o modo de energia

- Clique em **Iniciar** > **Todos os programas** > **ASUS** > **SuperHybridEngine**.
- Prima repetidamente a Tecla instantânea 3 para mudar de modo de energia.
- Clique com o botão direito do rato no ícone do Motor Super Híbrido na área de notificação e seleccione um modo de energia.



Modos do Motor Super Híbrido

Auto alto desempenho e **Auto poupança de energia** estão disponíveis apenas ao ligar ou desligar o transformador de energia.

Se o monitor externo estiver a funcionar de forma anormal no modo **Poupança de energia** com uma resolução de 1024 x 768 pixels ou superior, prima repetidamente <Fn> + <F5> para mudar o modo de ecrã para **Apenas LCD** ou **LCD + CRT Clone** e defina o modo de energia para **Alto desempenho** ou **Super desempenho**.

Versão de avaliação do Microsoft® Office

Os utilizadores do Eee PC podem desfrutar gratuitamente do pacote de aplicações do Microsoft Office durante 60 dias. Siga as instruções para começar a utilizar a versão de avaliação gratuita.

1. Certifique-se que o seu Eee PC está ligado à Internet e faça duplo clique em **Versão de avaliação de 60 dias do Microsoft Office - Online** no ambiente de trabalho.
2. Clique em **Experimentar agora**.

3. Introduza o seu endereço de e-mail e clique em **Submeter**.



4. Copie a chave do seu produto e clique no link.



5. Introduza a chave do seu produto e siga as instruções no ecrã para concluir o processo de activação antes de começar a utilizar a versão de avaliação gratuita.



Se desejar utilizar outras aplicações do pacote Microsoft Office, clique no menu **Iniciar** e Aponte para **Todos os programas** > **Microsoft Office** para seleccionar a aplicação desejada.

DVD de suporte

Recuperação do sistema

Boot Booster

4 DVD de suporte e Recuperação do sistema

Informação do DVD de suporte

O DVD de suporte que está incluído na embalagem do Eee PC contém controladores, aplicações de software e utilidades que pode instalar para desfrutar de todos as funcionalidades.

Executar o DVD de suporte

Coloque o DVD de suporte na unidade óptica externa. O DVD exibe automaticamente o menu de Controladores se a Execução automática estiver activa no seu computador.



Clique num ícone para exibir a informação do DVD de suporte/ Eee PC

Clique num item para instalar

Se a Execução automática NÃO estiver activa no seu computador, procure no conteúdo do DVD de suporte e localize o ficheiro ASSETUP.EXE na pasta BIN. Faça duplo clique no ficheiro ASSETUP.EXE para executar o DVD.

Os controladores e utilidades incluídos no DVD de suporte podem variar de acordo como os modelos e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Menu de controladores

O menu de Controladores exibe os controladores de dispositivos disponíveis quando o sistema detecta dispositivos instalados. Instale os controladores necessários para activar os dispositivos.

Menu de utilitários

O menu de utilitários mostra as aplicações suportadas pelo Eee PC.

Contacto

Clique no separador Contacto para exibir as informações de contacto da ASUS.

Outras informações

Os ícones no canto superior direito do ecrã fornecem informações adicionais acerca do Eee PC e do conteúdo do DVD de suporte. Clique num ícone para exibir as informações específicas.

Informações do sistema

Conteúdo do DVD

Apoio técnico

Lista de ficheiros

Recuperação do Sistema

Usar o DVD de Recuperação

O DVD de Suporte inclui uma imagem do sistema operativo, instalado no seu sistema na fábrica. O DVD de Suporte oferece uma solução de recuperação que rapidamente restaura o sistema para o seu original estado de funcionamento, desde que a unidade de disco rígido esteja em bom estado. Antes de utilizar o DVD de Suporte, copie os seus ficheiros de dados para disquetes ou para uma unidade de rede e tome nota de quaisquer definições de configuração personalizadas (tais como definições de rede).

1. Ligue uma unidade externa de DVD ao seu Eee PC e insira o DVD de Recuperação na unidade (É necessário que o sistema esteja ligado).
2. Prima **<ESC>** e irá aparecer o ecrã **Please select boot device (Por favor seleccione o dispositivo de arranque)**. Seleccione USB:XXXXXX (pode ter o nome da marca da unidade óptica) para arrancar a partir da unidade óptica.



3. Prima qualquer tecla para arrancar a partir da unidade óptica.

4. Clique em **OK** quando aparecer a caixa de diálogo de **Recovery System for Eee PC (Recuperação do Sistema para o Eee PC)**.



5. Clique em **Yes (Sim)** para iniciar a recuperação do sistema.



A recuperação do sistema implica a perda de todos os seus dados. Não se esqueça de criar uma cópia de segurança dos dados importantes antes de proceder à recuperação do sistema.

6. Após a conclusão da recuperação do sistema, retire o DVD de Suporte da unidade óptica e clique em **OK** para reiniciar o Eee PC.



Utilizar a partição do disco rígido

Acerca da Partição de Recuperação

A Partição de Recuperação é um espaço reservado no seu disco rígido utilizado para restaurar o sistema operativo, os controladores e os utilitários instalados na fábrica no seu Eee PC.

Utilizar a Partição de Recuperação:

1. Prima <F9> durante o arranque (requer uma Partição de Recuperação)

Desactive o **Boot Booster** na configuração do BIOS antes de efectuar a recuperação do sistema a partir de um disco flash USB, de uma unidade óptica externa ou de uma partição oculta. Consulte o final deste capítulo para obter mais detalhes.

2. Clique no botão da marca de verificação para iniciar a recuperação do sistema.
3. O sistema iniciará automaticamente a recuperação, depois deverá seguir as instruções no ecrã para concluir o processo de recuperação.

Boot Booster

O item Boot Booster na configuração da BIOS ajuda a diminuir o tempo de arranque do Eee PC. No entanto, DEVE desactivar este item da BIOS antes de alterar qualquer componente do Eee PC ou executar a recuperação do sistema (a partir de um disco flash USB, uma unidade óptica externa ou uma partição oculta). Siga as instruções abaixo para desactivar o Boot Booster:

1. Inicie o sistema e prima **<F2>** durante o arranque para exibir o ecrã POST. Prima **<F2>** novamente para entrar na configuração da BIOS.

Se não conseguir ver o ecrã POST nem entrar na configuração da BIOS, executando as instruções referidas acima, reinicie o sistema e tente premir <F2> repetidamente durante o arranque.

2. Defina **Boot Booster** para [Desactivado]



3. Prima **<F10>** para guardar a configuração e reiniciar o Eee PC.

Lembre-se de activar o Boot Booster depois de terminar qualquer alteração no hardware ou uma recuperação do sistema.

Declarações de segurança

Direitos de autor

Limitação de responsabilidade

Manutenção e assistência

Apêndice A

Declarações de segurança

Declaração da Federal Communications Commision

Este dispositivo está em conformidade com as normas da FCC, secção 15. O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições:

- Este dispositivo não pode provocar interferências perigosas e
- Este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam dar origem a um funcionamento indesejado.

Este equipamento foi testado e chegou-se à conclusão que está em conformidade com os limites para o dispositivo digital de classe B, de acordo com a secção 15 das normas da "Federal Communications Commission" (FCC). Estes limites foram concebidos para disponibilizar uma protecção razoável contra interferências perigosas em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de frequência de rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferências perigosas nas comunicações de rádio. Contudo, não há qualquer garantia de que as interferências possam ocorrer numa instalação particular. Se este equipamento não provocar interferências perigosas na recepção de rádio ou de televisão, o que pode ser determinado desligando e voltando a ligar o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientação ou recolocação da antena receptora.
- Aumentar a separação existente entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Procure um fornecedor ou um técnico de televisão/rádio com experiência.

AVISO! A utilização de um cabo de alimentação do tipo blindado é necessário para ficar em conformidade com os limites de emissões da FCC e para evitar interferências na recepção da televisão e do rádio mais próximos. É essencial utilizar apenas o cabo de alimentação fornecido. Utilize apenas cabos blindados para ligar dispositivos de I/O a este equipamento. É avisado de que as alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade, pode impedi-lo de utilizar o equipamento.

(Impresso novamente a partir do código da normas federais #47, secção 15.193, 1993. Washington DC: escritório do registo federal, arquivos da nação e administração dos registos, escritório de impressão do governo dos E.U.A.)

Aviso da FCC relativo à exposição à radiofrequência

Chamada de atenção da FCC: Quaisquer alterações não expressamente aprovadas pela entidade responsável pela compatibilidade do aparelho invalidam a autoridade do utilizador em operar o mesmo. "O fabricante declara que este dispositivo está limitado aos canais 1 a 11 na frequência de 2,4 GHz de acordo com firmware específico controlado nos E.U.A."

Este equipamento é compatível com os limites de exposição à radiação definidos pela FCC e relativamente a um ambiente não controlado. Para manter a conformidade com os requisitos de conformidade de exposição RF da FCC, por favor evite o contacto directo com a antena transmissora durante as transmissões. Os utilizadores finais devem seguir as instruções de funcionamento específicas para satisfazer a conformidade de exposição RF.

Eee PC 1008HA

Max. Medida SAR (1g)
AR5B95 (AW-NE785H)
802.11g: 0.053 W/kg
802.11b: 0.079 W/kg
802.11n 20MHz: 0.056 W/kg
802.11n 40MHz: 0.062 W/kg

RT3090 (AW-NE762H)
802.11g: 0.065 W/kg
802.11b: 0.067 W/kg
802.11n 20MHz: 0.063 W/kg
802.11n 40MHz: 0.064 W/kg

Declaração de conformidade (1999/5/EC)

Os seguintes itens foram completados e são considerados relevantes e suficientes:

- Requisitos essenciais tal como constam do [Artigo 3]
- Requisitos de protecção em termos de saúde e segurança tal como constam do [Artigo 3.1a]
- Testes de segurança eléctrica de acordo com a norma [EN 60950]
- Requisitos de protecção em termos da compatibilidade electromagnética tal como constam do [Artigo 3.1b]
- Testes de compatibilidade electromagnética de acordo com as normas [EN 301 489-1] & [EN 301]
- Testes de acordo com a norma [489-17]
- Utilização efectiva do espectro de radiofrequências tal como consta do [Artigo 3.2]
- Testes de rádio de acordo com a norma [EN 300 328-2]

O símbolo CE

Este é um produto de Classe B para utilização num ambiente doméstico e que pode causar interferências via rádio. Nesta situação, o utilizador pode ter de adoptar as medidas adequadas.

Declaração do IC relativa à exposição à radiação e aplicável ao Canadá

Este equipamento é compatível com os limites de exposição à radiação definidos pelo IC e relativamente a um ambiente não controlado.
De forma a assegurar a compatibilidade com os requisitos do IC em termos da exposição à radiofrequência, evite o contacto directo com a antena transmissora durante a operação de transmissão. Os utilizadores finais devem seguir as instruções de funcionamento fornecidas de forma a assegurar a compatibilidade com os limites de exposição à radiofrequência.

O funcionamento do produto está sujeito às duas condições seguintes:

- Este dispositivo não pode causar interferências e
- Este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

Para evitar a recepção de interferências por rádio por parte do serviço licenciado (i.e. sistemas móveis por satélite de co-canal) este dispositivo destina-se a ser utilizado dentro de casa e afastado das janelas de forma a dispor de uma maior protecção. O equipamento (ou respectiva antena transmissora) que seja instalado no exterior está sujeito a licenciamento.

Eee PC 1008HA

Max. Medida SAR (1g)
AR5B95 (AW-NE785H)
802.11g: 0.053 W/kg
802.11b: 0.079 W/kg
802.11n 20MHz: 0.056 W/kg
802.11n 40MHz: 0.062 W/kg

RT3090 (AW-NE762H)
802.11g: 0.065 W/kg
802.11b: 0.067 W/kg
802.11n 20MHz: 0.063 W/kg
802.11n 40MHz: 0.064 W/kg

Canal de Funcionamento Sem Fios para Diferentes Domínios

América do Norte	2.412-2.462 GHz	do Canal 01 ao Canal 11
Japão	2.412-2.484 GHz	do Canal 01 ao Canal 14
Europa ETSI	2.412-2.472 GHz	do Canal 01 ao Canal 13

Bandas de Frequência Sem Fios Restritas em França

Algumas áreas de França têm uma banda de frequência restrita. O valor máximo autorizado para a utilização dentro de casa é:

- 10mW para toda a banda de 2.4 GHz (2400 MHz–2483.5 MHz)
- 100mW para as frequências entre 2446.5 MHz and 2483.5 MHz

Os canais 10 a 13 inclusive funcionam na banda de 2446.6 MHz a 2483.5 MHz.

Existem poucas possibilidades para utilização no exterior: Em propriedade privada ou em propriedade privada de entidades públicas, a utilização está sujeita a um processo de autorização preliminar pelo Ministério da Defesa, sendo o valor máximo autorizado de 100mW na banda 2446.5 –2483.5 MHz. A utilização no exterior em propriedade pública não é permitida.

Nas regiões listadas abaixo, para toda a banda 2.4 GHz:

- Potência máxima autorizada dentro de casa é 100mW
- Potência máxima autorizada no exterior é 100mW

Regiões em que a utilização da banda 2400–2483.5 MHz é permitida com um EIRP inferior a 100mW dentro de casa e inferior a 10mW no exterior:

01 Ain Orientales	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées	67 Bas Rhin

68 Haut Rhin	70 Haute Saône	71 Saône et Loire
75 Paris	82 Tarn et Garonne	
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne	

É provável que estes requisitos venham a sofrer alterações ao longo do tempo, permitindo-lhe utilizar a sua placa de LAN sem fios em mais áreas dentro de França. Consulte a página Web da ART para obter as informação mais recentes (www.art-telecom.fr)

A sua placa WLAN transmite menos de 100mW, mas mais de 10mW.

Avisos de segurança da UL

Necessário para o equipamento (telefone) de telecomunicações de cobertura UL 1459, para ser ligado electricamente a uma rede de telecomunicações que tenha uma tensão de funcionamento com a terra que não exceda o pico de 200 V, 300 V pico para pico e 105 V rms e instalada ou utilizada em conformidade com o "National Electrical Code" (NFPA 70).

Quando utilizar o modem do PC Portátil, devem sempre seguir-se as precauções de segurança básica para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico e lesões nas pessoas, incluindo as seguintes:

- **Não utilize** o PC Portátil perto da água, por exemplo, perto de uma banheira, taça para lavar as mãos, lava-loiças ou numa lavandaria, numa base molhada ou perto de uma piscina.
- **Não utilize** o PC Portátil durante uma tempestade eléctrica. Poderá haver o risco remoto de ocorrer um choque eléctrico resultante de um trovão.
- **Não utilize** o PC Portátil nas proximidades de uma fuga de gás.

Necessário para as baterias de lítio de cobertura principal (não-recarregáveis) e de cobertura secundária (recarregáveis) para UL 1642 para utilizar como fontes de alimentação nos produtos. Estas baterias contêm lítio metálico ou uma liga de lítio e podem consistir numa única célula electroquímica ou em duas ou mais células ligadas em série, paralelo ou ambos, que convertam energia química em energia eléctrica através de uma reacção química irreversível ou reversível.

- Não deite o conjunto de baterias do PC Portátil no fogo, porque pode explodir. Verifique os códigos locais para ficar a saber se há instruções especiais relativas à eliminação para reduzir o risco de lesões nas pessoas por causa do fogo ou de explosões.
- Não utilize os transformadores de alimentação ou as baterias de outros dispositivos para reduzir o risco da ocorrência de lesões físicas por causa do fogo ou de uma explosão. Utilize apenas transformadores de alimentação certificados pela UL ou baterias fornecidas pelo fabricante ou por revendedores autorizados.

Requisitos para a poupança de energia

Os produtos que disponham de potencias nominais ate os 6 A e pesem mais do que 3 kg têm de utilizar cabos de alimentação aprovados superiores ou iguais a: H05VV-F, 3 G, 0,75mm^2 ou H05VV-F, 2 G, 0,75mm^2.

O símbolo do caixote do lixo com uma cruz por cima indica que o produto (equipamento eléctrico e electrónico) não deve ser depositado junto do lixo doméstico. Consulte os regulamentos locais relativamente à eliminação de equipamentos electrónicos.

Avisos REACH

Em conformidade com o quadro de regulamentos REACH (Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos), nós publicamos as substâncias químicas dos nossos produtos no website da ASUS REACH em http://green.asus.com/english/REACH.htm.

Avisos Nórdicos sobre Lítio (para baterias de iões de lítio

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Direitos de autor

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e software aqui descritos, pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada num sistema de recuperação, ou traduzida para outro idioma por qualquer forma ou por quaisquer meios, excepto a documentação mantida pelo comprador como cópia de segurança, sem o consentimento expresso e por escrito da ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

A ASUS FORNECE ESTE MANUAL "TAL COMO ESTÁ" SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA QUER EXPRESSA QUER IMPLÍCITA, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADA ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS OU QUALIDADE OU ADEQUABILIDADE PARA UM DETERMINADO FIM. EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA PODE A ASUS, SEUS DIRECTORES, OFICIAIS, EMPREGADOS OU AGENTES, SER RESPONSABILIZADA POR QUAISQUER DANOS INDIRECTOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES (INCLUINDO DANOS PELA PERDA DE LUCROS, PERDA DE NEGÓCIO, PERDA DE UTILIZAÇÃO OU DE DADOS, INTERRUPÇÃO DA ACTIVIDADE, ETC.) MESMO QUE A ASUS TENHA SIDO ALERTADA PARA A POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE TAIS DANOS, RESULTANTES DE QUALQUER DEFEITO OU ERRO NESTE MANUAL OU NO PRODUTO.

Os nomes dos produtos e das empresas mencionados neste manual podem ou não ser marcas registadas ou estarem protegidos por direitos de autor que pertencem às respectivas empresas. Estes nomes são aqui utilizados apenas para fins de identificação ou explicação, para benefício dos proprietários e sem qualquer intenção de violação dos direitos de autor.

AS ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL SÃO FORNECIDAS APENAS PARA FINS INFORMATIVOS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÃO EM QUALQUER ALTURA SEM AVISO PRÉVIO, NÃO CONSTITUINDO QUALQUER OBRIGAÇÃO POR PARTE DA ASUS. A ASUS NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU IMPRECISÕES QUE POSSAM APARECER NESTE MANUAL, INCLUINDO OS PRODUTOS E SOFTWARE NELE DESCRITOS.

Copyright © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Reservados todos os direitos.

Limitação de responsabilidade

Podem haver situações em que devido a um erro da ASUS ou de terceiros, o utilizador tenha direito a pedir à ASUS uma compensação por danos causados. Nesta situação, e independentemente da compensação que possa pedir à ASUS, a ASUS apenas se compromete a compensar os ferimentos causados (incluindo a morte) e os danos materiais a bens e a bens pessoais tangíveis; ou os danos actuais ou directos resultantes da omissão ou falha em executar determinadas obrigações legais obrigatórias no âmbito desta garantia e tendo como base o preço listado no contrato e relativo a cada produto.

A ASUS apenas se responsabiliza ou indemniza as perdas, os danos ou os pedidos feitos com base no contrato, e pelos actos ilícitos ou violações nos termos desta garantia.

Estes limites aplicam-se também aos fornecedores da ASUS e seus revendedores. Este é o limite máximo de responsabilidade da ASUS; seus fornecedores e revendedores.

EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA PODE A ASUS SER RESPONSABILIZADA PELO SEGUINTE: (1) PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO DE TERCEIROS DEVIDO A DANOS; (2) PERDA OU DANOS SOFRIDOS EM TERMOS DOS DADOS, OU (3) DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU INDIRECTOS OU AINDA QUAISQUER CONSEQUÊNCIAS DE CARÁCTER ECONÓMICO (INCLUINDO PERDA DE RECEITAS OU POUPANÇAS), MESMO QUE A ASUS, SEUS FORNECEDORES OU REVENDEDORES TENHA SIDO INFORMADA DESTA POSSIBILIDADE.

Manutenção e assistência

Visite o nosso web site multilingue em **http://support.asus.com**