Eee PC Manuale d'uso

Eee PC 4G (701)
Eee PC 4G Surf
Eee PC 8G



Ottobre 2007

Contenuti

Capitolo 1: Introduzione a Eee PC

Informazioni sul manuale 1-2
Note sul manuale 1-3
Precauzioni di sicurezza 1-4
- Precauzioni per il trasporto 1-5
- Caricare le batterie 1-5
- Precauzioni da prendere in aereo 1-5

Preparazione di Eee PC 1-6

Capitolo 2: Componenti del computer

Lato superiore 2-2
Lato inferiore 2-5
Lato destro 2-7
Lato sinistro 2-8
Lato posteriore 2-9

Capitolo 3: Preparazione

Sistema d'alimentazione 3-2
- Uso dell'alimentazione CA 3-2
- Uso delle batterie 3-4

Uso del touchpad 3-6
Uso della Tastiera 3-8
- Tasti con funzione speciale 3-8
- Regolazione della finestra 3-10

Installazione iniziale guidata 3-11
Modalità operativa 3-13
Spegnimento 3-14

Capitolo 4: Uso di Eee PC

Internet 4-2
- Configurazione di una connessione di rete wireless 4-2
- Configurazione di una connessione di rete 4-4
- PPPoE wireless (Point-to-Point Protocol over Ethernet) 4-9
- Navigazione su Internet 4-14
- Sfruttare le risorse gratuite 4-15

Contenuti

Accedere alla posta elettronica 4-16
Chiacchierare con gli amici 4-17
Controllare l'orologio internazionale 4-19
Lavoro 4-20
Applicazioni Office 4-20
Software di gestione 4-24
Accessori 4-26
Cultura 4-27
Scienza 4-27
Lingua 4-28
Matematica 4-28
Disegno 4-29
Apprendimento web 4-29
Svago 4-30
Media Player 4-30
Gestione Musica 4-31
Gestione Foto 4-32
Gestione Video 4-33
Webcam (optional) 4-33
Registratore Audio 4-34
Giochi 4-34
Impostazioni 4-35
Anti-Virus 4-35
Volume 4-35
Arresto immediato 4-36
Stampanti 4-36
Informazioni del sistema 4-37
Data e Ora 4-37
Personalizzazione 4-38
Aggiungi/Rimuovi software 4-38
Touchpad 4-40
Utilità disco 4-40
Strumenti di diagnostica 4-41
Modalità Desktop 4-42
Comandi vocali 4-43
Task Manager 4-44

Contenuti

Preferiti 4-45

Capitolo 5: Installazione e ottimizzazione Windows® XP

Preparazione all'installazione di Windows® XP 5-2
Installazione di Windows® XP 5-2
Ottimizzazione di Windows® XP 5-4
- Cambiare la memoria virtuale 5-4
- Disattivare la funzione Ripristino del sistema 5-5
- Compressione dell'unità disco 5-6
- Spostare i file 5-6
- Eliminare i componenti superflui di Windows 5-8
- Cancellare il backup dei dati del sistema 5-8
- Eliminare i file superflui 5-9

Capitolo 6: DVD di supporto e Ripristino del sistema

Informazioni sul DVD di supporto 6-2
- Esecuzione del DVD di supporto 6-2
- Menu Driver 6-3
- Menu Utilità 6-4
- Manuale 6-5
- Contatti 6-5
- Altre informazioni 6-6

Ripristino del sistema 6-7
- Usando le partizioni nascoste 6-7
- Usando il DVD di supporto 6-8
- Usando l'unità Flash USB 6-8

Appendice

Dichiarazioni sui marchi A-2
Elenco dei Produttori Qualificati A-3
Comunicati e dichiarazioni sulla sicurezza A-6
GNU General Public License A-16
Informazioni sui diritti d'autore A-27
LIMITAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ A-28
Assistenza e supporto A-28

Informazioni su questo Manuale d'uso

Note per questo manuale

Precauzioni di sicurezza

Preparazione di Eee PC

1 Introduzione a Eee PC

Informazioni sul Manuale

Stai leggendo il Manuale d'uso di Eee PC. Questo Manuale d'uso fornisce informazioni sui vari componenti di Eee PC e su come usarli. Di seguito sono elencate le sezioni principali del Manuale:

1. **Introduzione a Eee PC**

   Introduce il Eee PC e questo Manuale d'uso.

2. **Componenti del computer**

   Fornisce informazioni sui componenti di Eee PC.

3. **Preparazione**

   Fornisce informazioni su come familiarizzare con Eee PC.

4. **Uso di Eee PC**

   Fornisce informazioni sulle utilità di Eee PC.

5. **Installazione ed ottimizzazione di Windows® XP**

   Fornisce informazioni su come installare ed ottimizzare Windows® XP su Eee PC.

6. **DVD di supporto e ripristino del sistema**

   Fornisce informazioni sul DVD di supporto e sul ripristino del sistema.

7. **Appendice**

   Fornisce l'elenco dei produttori qualificati e le dichiarazioni sulla sicurezza.

Note sul manuale

In questa guida sono usate delle note e degli avvisi che consentono di completare certe operazioni in modo sicuro ed efficiente. Queste note hanno diversi gradi d'importanza, come segue:

AVVISO! Informazioni importanti da seguire per la sicurezza delle operazioni.

IMPORTANTE! Informazioni vitali da seguire per prevenire danni ai dati, ai componenti o lesioni alle persone.

SUGGERIMENTO: Suggerimenti per completare le operazioni.

NOTA: Informazioni per situazioni speciali.

Precauzioni di sicurezza

Le seguenti precauzioni di sicurezza aumenteranno la durata di Eee PC. Attenersi alle precauzioni ed alle istruzioni. Fatta eccezione per quello descritto in questo manuale, tutte le riparazioni devono essere eseguite da personale qualificato. Non usare cavi d'alimentazione accessori o periferiche danneggiate. Non usare forti solventi come diluenti, benzene, o altri prodotti chimici sulla superficie o nelle vicinanze del computer.

Scollegare il cavo d'alimentazione CA e rimuovere i pacchi batteria prima della pulizia. Pulire Eee PC usando una spugna di cellulosa pulita oppure una pelle di daino inumidita con una soluzione di detergente non abrasivo ed alcune gocce d'acqua calda, asciugare con un panno asciutto per rimuovere tutti i residui d'umidità.

NON collocare su superfici di lavoro non piatte o instabili. Se la copertura è danneggiata, rivolgersi a personale qualificato.

NON esporre ad ambienti sporchi o polverosi. NON usare in presenza di perdita di gas.

NON esercitare pressioni o toccare il pannello dello schermo. Non avvicinare piccoli oggetti che possono graffiare o penetrare all'interno di Eee PC.

NON lasciare Eee PC in grembo o su qualsiasi altra parte del corpo per prevenire disturbi o lesioni provocare dall'esposizione al calore.

TEMPERATURA DI SICUREZZA: Questo Eee PC deve essere usato solo in ambienti con temperature comprese tra 5°C (41°F) e 35°C (95°F)

NON smaltire Eee PC insieme ai rifiuti urbani. Controllare le normative locali riguardo allo smaltimento dei prodotto elettronici.

NON collocare oggetti sulla parte superiore, e non far cadere o infilare oggetti estranei all' interno di Eee PC.

NON esporre a forti campi magnetici o elettrici.

NON esporre o usare in vicinanza di liquidi, pioggia o umidità. NON usare il modem durante i temporali.

Avviso di sicurezza sulla batteria: NON buttare le batterie nel fuoco. NON cortocircuitare i contatti. NON smontare la batteria.

POTENZA NOMINALE: Fare riferimento all'etichetta sulla parte inferiore di Eee PC ed assicurarsi che l'adattatore di corrente sia conforme alla potenza nominale riportata.

NON trasportare Eee PC mentre è acceso o coprirlo con materiali che possono ridurre il ricircolo dell'aria, come la borsa uso custodia

Precauzioni per il trasporto

Spegnere Eee PC e **scollegare tutte le periferiche esterne per prevenire danni ai connettori**. La parte anteriore dell'unità SSD (Solid-State Disk) si ritrae quando il computer è spento per impedire che l'unità SSD (Solid-State Disk) si graffi durante il trasporto. Non bisogna trasportare Eee PC mentre è acceso. Chiudere il pannello dello schermo e controllare che il fermo sia bloccato in posizione di chiusura per proteggere la tastiera ed il pannello dello schermo.

La superficie dI Eee PC si rovina facilmente se non è trattata con cura. Prestare attenzione a non graffiare o urtare le superfici durante il trasporto. Si può acquistare separatamente una borsa uso custodia per proteggere da sporcizia, acqua, urti e graffi.

Caricare le batterie

Se si vogliono usare le batterie, assicurarsi che siano completamente cariche prima di lungo viaggio. Ricordare che l'adattatore di corrente carica il pacco batteria fintanto che è collegato al computer e ad una presa di corrente CA. Tenere a mente che ci vuole molto più tempo per caricare il pacco batteria quando Eee PC è in funzione.

Precauzioni per chi viaggia in aereo

Rivolgersi alla compagnia aerea se si intende utilizzare Eee PC in aereo. La maggior parte delle compagnie aeree limita l'uso di attrezzature elettroniche. La maggior parte delle compagnie aeree consente l'uso di attrezzature elettroniche in volo, ma non durante il decollo e l'atterraggio.

Ci sono tre tipi principali di attrezzature usate ai controlli degli aeroporti: Macchine a raggi X (usate per gli oggetti collocati su nastri trasportatori), rilevatori magnetici fissi (usati per controllare le persone che passano al controllo di sicurezza), e rilevatori magnetici a mano (dispositivi a mano usati su persone o oggetti individuali). Eee PC ed i dischetti possono passare nelle macchine a raggi X dell'aeroporto. Tuttavia, si raccomanda di non far passare Eee PC ed i dischetti sotto i rilevatori magnetici fissi o di farli esporre ai rilevatori magnetici a mano.

Preparazione di Eee PC

Queste sono solo delle istruzioni rapide per usare Eee PC. Leggere i capitoli che seguono per istruzioni dettagliate.

1. Installazione del pacco batteria



2. Collegare l'adattatore di corrente CA



La presa a muro varia per tipo in ogni paese. Eee PC è fornito con un adattatore di corrente conforme allo standard nazionale. L'illustrazione precedente è solo per riferimento e potrebbe non mostrare la configurazione specifica del proprio paese. Fare riferimento a pagina 3-2 per altri dettagli.

3. Aprire il pannello dello schermo



4. Accendere Eee PC



Quando si apre il pannello dello schermo, non forzarlo verso il basso, diversamente si possono rompere le cerniere! Non sollevare mai Eee PC dal pannello dello schermo!

Lato superiore

Lato inferiore

Lato destro

Lato sinistro

Lato posteriore

2 Componenti del computer

Lato superiore

Fare riferimento alla figura che segue per identificare i componenti su questo lato di Eee PC.



La tastiera è diversa per ogni paese.

❶ Telecamera integrata (optional)

La telecamera integrata permette di scattare fotografie o di registrare video.

❷ Pannello dello schermo

Il pannello dello schermo funziona come il monitor di un normale computer. Eee PC usa uno schermo TFT LCD a matrice attiva, che fornisce una visione eccellente come quella dei monitor. Diversamente dai monitor, lo schermo LCD non produce nessuna radiazione e sfarfallio, quindi è meno affaticante per occhi. Usare un panno morbido senza prodotti chimici liquidi (usare acqua se necessario) per pulire il pannello dello schermo.

❸ Interruttore d'alimentazione

L'interruttore d'alimentazione consente l'accensione e lo spegnimento di Eee PC ed il recupero dalla modalità STR. Premere una volta l'interruttore per accendere Eee PC e tenerlo premuto per spegnerlo. L'interruttore d'alimentazione funziona solo quando il pannello dello schermo è aperto.

❹ Tastiera

La tastiera fornisce tasti con un comodo gioco (la profondità di pressione dei tasti) ed un poggiapalmi per entrambe le mani.

❺ Touchpad e tasti

Il touchpad ed i relativi tasti includono un dispositivo di puntamento ed insieme forniscono le stesse funzioni di un mouse. C'è a disposizione anche lo scorrimento per consultare comodamente i documenti e le pagine web.

❻ Indicatori di stato (parte frontale)

Indicatore d'alimentazione

L'indicatore d'alimentazione si illumina quando Eee PC è acceso e lampeggia quando Eee PC è in modalità STR (Save-to-RAM) (Sospensione). L'indicatore è spento quando Eee PC è spento.

Indicatore di carica della batteria

L'indicatore di carica della batteria (LED) mostra lo stato di carica della batteria come segue:

Acceso: La batteria di Eee PC si carica quando è collegato il cavo d'alimentazione CA.

Spento: La batteria di Eee PC è completamente caricata oppure completamente scarica.

Lampeggiante: La potenza della batteria è inferiore al 10% ed il cavo d'alimentazione CA non è collegato.

Indicatore SSD (Solid-State Disk)

L'indicatore SSD lampeggia quando i dati sono scritti o letti dall'unità disco.

Indicatore wireless

Questo si applica solo ai modelli con LAN wireless integrata. Quando la LAN wireless integrata è abilitata, questo indicatore si illumina.

Lato inferiore

Fare riferimento alla figura che segue per identificare i componenti su questo lato di Eee PC.

L'aspetto del lato inferiore varia in base al modello.



La parte inferiore di Eee PC può diventare molto calda. Prestare attenzione quando si maneggia Eee PC mentre è in funzione o lo è stato di recente. Le alte temperature sono normali durante il caricamento o il funzionamento. NON usare su superfici morbide come letti o divani, che possono bloccare le fessure di ventilazione. NON COLLOCARE Eee PC IN GREMBO O SU ALTRE PARTI DEL CORPO PER EVITARE LE LESIONI PROVOCARE DAL CALORE.

1 Fermo batteria – A molla

Il fermo batteria a molla, blocca il pacco batteria. Quando il pacco batteria è inserito, si blocca automaticamente. Quando si rimuove il pacco batteria, questo fermo a molla deve essere trattenuto in posizione di rilascio.

2 Pacco batteria

Il pacco batteria è caricato automaticamente quando è collegato il cavo d'alimentazione CA ed eroga alimentazione a Eee PC quando il cavo d'alimentazione non è collegato. Questo consente lo spostamento temporaneo tra due ambienti. La durata della batteria varia in base all'uso ed alle specifiche di Eee PC. Il pacco batteria non può essere smontato e deve essere acquistato come una singola unità.

3 Fermo batteria - Manuale

Il blocco batteria manuale è usato per bloccare il pacco batteria. Spostare il fermo in posizione di rilascio per inserire e rimuovere il pacco batteria. Spostare il fermo manuale in posizione di blocco dopo avere inserito il pacco batteria.

4 Scomparto SSD (Solid-State Disk) e memoria

L'unità SSD e la memoria sono custodite in uno scomparto dedicato.

Il modulo di memoria di Eee PC (Easy DIMM) è inteso solo per l'uso con Eee PC e non è compatibile con altri portatili.

5 Tasto di ripristino (Emergenza)

Nel caso in cui il sistema operativo non riesca a spegnersi o riavviarsi in modo appropriato, premere il tasto di ripristino usando un oggetto appuntito per riavviare Eee PC.

Il modello Eee PC Surf 4G non è dotato del tasto di ripristino.

6 Microfono (integrato)

Il microfono mono integrato può essere utilizzato per skype, narrazioni, o semplici registrazioni audio.

Lato destro

Fare riferimento alla figura che segue per identificare i componenti su questo lato di Eee PC.



1 Alloggio scheda memoria

Il lettore di schede integrato può leggere schede MMC/SD da dispositivi come fotocamere digitali, lettori MP3, telefoni cellulari e PDA.

2 Porta USB (2.0/1.1)

La porta USB (Universal Serial Bus) è compatibile con dispositivi USB 2.0 o USB 1.1 come tastiere, dispositivi di puntamento, fotocamere e dispositivi d'archiviazione, collegati in serie fino a 12Mbit/sec (USB 1.1) 480Mbit/sec (USB 2.0). L'USB consente a molti dispositivi di funzionare simultaneamente su un singolo computer, con alcune periferiche che agiscono come dispositivi aggiuntivi di collegamento o hub. Inoltre, l'USB supporta la funzione di scambio a caldo (Hot Swap).

3 Output schermo (monitor)

La porta D-sub a 15 pin del monitor supporta dispositivi compatibili con lo standard VGA come monitor proiettori per consentire la visualizzazione su schermi esterni più grandi.

4 Porta Kensington®

La porta Kensington® consente di bloccare Eee PC usando prodotti di protezione compatibili Kensington® . Questi prodotti di protezione di solito includono un cavo di metallo ed un lucchetto che impediscono a Eee PC di essere rimosso da una postazione fissa.

Lato sinistro

Fare riferimento alla figura che segue per identificare i componenti su questo lato di Eee PC.



1 Porta LAN

La porta LAN a 8 pin RJ-45 (10/100M bit) supporta un cavo Ethernet standard per il collegamento alla rete locale. Il connettore integrato consente l'uso senza necessità di adattatori.

2 Porta modem (optional)

La porta del modem a 2 pin RJ-11 supporta un cavo telefonico standard. Il modem interno supporta trasferimenti fino a 56K V.90. Il connettore integrato consente l'uso senza necessità di adattatori.

Il modem integrato non supporta le tensioni usate nei sistemi dei telefoni digitali. NON collegare la porta del modem ad un sistema telefonico digitale diversamente si provocheranno danni a Eee PC.

3 Porta USB (2.0/1.1)

La porta USB (Universal Serial Bus) è compatibile con dispositivi USB 2.0 o USB 1.1 come tastiere, dispositivi di puntamento, fotocamere e dispositivi d'archiviazione, collegati in serie fino a 12Mbit/sec (USB 1.1) 480Mbit/sec (USB 2.0). L'USB consente a molti dispositivi di funzionare simultaneamente su un singolo computer, con alcune periferiche che agiscono come dispositivi aggiuntivi di collegamento o hub. Inoltre supporta la funzione di scambio a caldo (Hot Swap).

4 Connettore microfono

Il connettore del microfono è progettato per collegare il microfono usato per Skype, narrazioni o semplici registrazioni audio.

❺ Connettore uscita cuffie

Il connettore cuffie stereo da 1/8" (3.55mm) collega il segnale d'output audio di Eee PC alle casse amplificate o alle cuffie. L'uso di questo connettore disabilita automaticamente le casse intergrate.

Lato posteriore

Fare riferimento alla figura che segue per identificare i componenti su questo lato dI Eee PC.



❶ Pacco batteria

Il pacco batteria è caricato automaticamente quando è collegato il cavo d'alimentazione CA ed eroga alimentazione al Eee PC quando il cavo d'alimentazione non è collegato. Questo consente lo spostamento temporaneo tra due ambienti. La durata della batteria varia in base all'uso ed alle specifiche di Eee PC. Il pacco batteria non può essere smontato e deve essere acquistato come una singola unità.

❷ Ingresso alimentazione (CC)

L'adattatore di corrente fornito in dotazione converte la corrente alternata CA in corrente continua CC e va collegato a questo connettore. La corrente erogata da questo connettore alimenta Eee PC e carica il pacco batteria interno. La corrente erogata da questo connettore alimenta Eee PC e carica il pacco batteria interno.

ATTENZIONE: PUÒ RISCALDARSI QUANDO IN USO. ASSICURARSI DI NON COPRIRE L'ADATTATORE E DI TENERLO LONTANO DAL CORPO..

Sistema d'alimentazione

Uso del touchpad

Uso della Tastiera

Installazione iniziale guidata

Modalità operativa

Spegnimento

3 Preparazione

Sistema d'alimentazione

Uso dell'alimentazione CA

Il sistema d'alimentazione di Eee PC è composto di due parti: l' adattatore di corrente ed i pacchi batteria. L'adattatore di corrente converte la corrente alternata CA da una presa a muro in corrente continua CC richiesta da Eee PC. Eee PC è fornito in dotazione con adattatore universale CA/CC che può essere collegato a qualsiasi presa a muro 100V-120V e 220V-240V senza dover impostare interruttori o usare convertitori di corrente. I vari paesi possono richiedere un adattatore per collegare il cavo d'alimentazione CA standard US ad uno standard diverso. La maggior parte degli hotel fornisce prese universali che supportano diversi tipi di cavi d'alimentazione come anche di voltaggi. È sempre meglio chiedere informazioni sui voltaggi delle prese CA ad un viaggiatore esperto prima di mettersi in viaggio.



L'ADATTATORE DI CORRENTE PUÒ RISCALDARSI QUANDO IN USO. ASSICURARSI DI NON COPRIRE L'ADATTATORE E DI TENERLO LONTANO DAL CORPO.

Installazione dell'adattatore per la presa di corrente

Attenersi alle istruzioni che seguono per installare, se necessario, l'adattatore per la presa di corrente.

1. Inclinare leggermente la spina.



2. Allineare la spina ed inserirla finché scatta in posizione.



Rimozione dell'adattatore per la presa di corrente

Attenersi alle istruzioni che seguono per rimuovere, se necessario, l'adattatore per la presa di corrente.

- Premere la linguetta del fermo ed estrarre la spina.



L'adattatore di corrente di questo Eee PC può essere dotato di una spina a due o tre dentelli per adattarsi alla presa di corrente del territorio.

Se si usano adattatori di corrente diversi da quello fornito in dotazione si possono provocare danni a Eee PC, allo stesso modo si possono danneggiare altri dispositivi alimentandoli usando l'adattatore di Eee PC. Se l'adattatore di corrente emette fumo, odore di bruciato o calore estremo, rivolgersi a personale qualificato. Richiedere l'assistenza anche quando si sospetta che l'adattatore sia guasto. Entrambi i pacchi batteria possono essere danneggiati se si usa un adattatore di corrente difettoso insieme a Eee PC.

Uso delle batterie

Eee PC è progettato per funzionare con un pacco batterie rimovibile. Il pacco batterie consiste di una serie di celle raggruppate insieme. Un pacco batteria completamente carico fornirà diverse ore di funzionamento. Altri pacchi batteria sono optional e possono essere acquistati separatamente presso un rivenditore di Eee PC. Ricordarsi di caricare completamente la batteria prima dell'uso ed ogni volta che è scarica, per allungare al sua durata utile.

Installazione e rimozione del pacco batteria

Eee PC potrebbe non avere il pacco batteria installato. In questo caso, attenersi alle procedure che seguono per installare il pacco batteria.

Non tentare mai di rimuovere il pacco batteria mentre Eee PC è acceso, perché si perderanno i dati delle applicazioni in esecuzione.

Installazione e rimozione



Rimozione del pacco batteria:



Usare solo i pacchi batteria e gli adattatori di corrente forniti in dotazione con Eee PC, oppure specificatamente approvati dal produttore o rivenditore per l'uso con questo modello, diversamente si danneggerà Eee PC.

Per ragioni di sicurezza, NON buttare le batterie nel fuoco, NON cortocircuitare i contatti e NON smontare la batteria. Se il pacco batteria funziona in modo anomalo oppure è danneggiato in seguito ad impatti, spegnere Eee PC e rivolgersi ad un Centro assistenza autorizzato.

Spegnimento d'emergenza e ripristino

Nel caso il sistema operativo non riesca a spegnersi o riavviarsi in modo appropriato, ci sono altri modi per spegnere e riavviare Eee PC:

Spegnimento: Tenere premuto il tasto d'alimentazione finché il sistema si spegne.



Ripristino: Premere il tasto di ripristino.



Usare un oggetto appuntito per premere l'interruttore di ripristino.

NON usare lo spegnimento d'emergenza/ripristino mentre è in corso la lettura/scrittura dei dati; diversamente i dati andranno persi o distrutti.

Il modello PC Eee Surf 4G non è dotato del tasto di ripristino.

Uso del touchpad

Fare clic/Toccare - Con il cursore su un elemento, premere il tasto sinistro oppure toccare delicatamente il touchpad con un dito, tenendolo sul touchpad finché l'elemento è selezionato. L'elemento selezionato cambierà colore. Le 2 illustrazioni che seguono producono lo stesso risultato.





Doppio clic/Doppio tocco - Questa è una procedura comune per avviare i programmi direttamente dall'icona selezionata. Spostare il cursore sull'icona del programma che si vuole eseguire; premere due volte il tasto sinistro oppure toccare due volte il touchpad in rapida successione; il sistema avvierà il programma corrispondente. Se l'intervallo tra i due clic o i due tocchi è troppo lungo, l'operazione non sarà eseguita. Le 2 illustrazioni che seguono producono lo stesso risultato.





Trascinamento - Per trascinamento si intende prelevare un elemento e spostarlo ovunque desiderato sullo schermo. Spostare il cursore sull'elemento da selezionare e, mentre si tiene premuto il tasto sinistro, spostare il cursore sulla posizione voluta, poi rilasciate il tasto. Oppure, si può toccare due volte l'elemento e tenere il dito sul touchpad mentre si esegue il trascinamento spostando il dito. Le illustrazioni che seguono producono lo stesso risultato.





Scorrimento - Far scorrere il dito verso l'alto o il basso sul lato destro del touchpad per scorrere verso l'alto o il basso. Se la finestra include diverse finestre secondarie, spostare il cursore su quel pannello prima di scorrere.





Uso della Tastiera

Tasti con funzione speciale

Questa sezione descrive i tasti di funzione colorati della tastiera di Eee PC. Si può accedere ai comandi colorati solo tenendo premuto il tasto di funzione e poi premendo il tasto con un comando colorato. Alcune icone delle funzioni appaiono nella barra delle applicazioni del sistema operativo dopo essere state attivate.

La posizione dei tasti di scelta rapida può variare in base al modello, però la loro funzione rimane la stessa. Attenersi alle indicazioni delle icone ogni volta che la posizione dei tasti non corrisponde a quella del manuale.

Icona zzZ (F1): Mette il Eee PC in modalità di sospensione STR (Save-to-RAM).

Comunicazione radio (F2): Solo per modelli wireless: Attiva/Disattiva la WLAN interna usando una finestra di dialogo. Quando la funzione è abilitata, il corrispondente indicatore wireless si illuminerà.

Icona oscuramento (F3): Diminuisce la luminosità dello schermo.

Icona illuminazione (F4): Aumenta la visualizzazione dello schermo.

Icone LCD/Monitor (F5): Passa tra lo schermo LCD del Eee PC ed un monitor esterno nella seguente sequenza: LCD Eee PC -> Monitor esterno -> Entrambi.

La modalità doppio schermo non funziona con 256 colori e supporta solo la risoluzione di 800 x 480 pixel.

Collegare un monitor esterno prima di avviare Eee PC.

Icon Task Manager (F6): Avvia Task Manager per visualizzare i processi delle applicazioni oppure per terminare le applicazioni.

Icona casse barrata (F7): Disattiva le casse.

Icona casse giù (F8): Diminuisce il volume delle casse.

Icona casse su (F9): Aumenta il volume delle casse.

Num Lk (Blocco numeri) (F11): Attiva/Disattiva il tastierino numerico (blocco numeri). Consente l'uso di un'ampia parte della tastiera per inserire i numeri.

Scr Lk (Blocco scorrimento) (F12): Attiva/Disattiva il "Blocco scorrimento". Consente l'uso di un'ampia parte della tastiera per la navigazione delle celle.

Prt Sc (Stampa schermo) (Ins): Attiva/Disattiva la funzione "Stampa schermo" per avviare l'utilità d'acquisizione schermo per acquisire, salvare o stampare i contenuti dell'intero desktop.

Pg Up (Pagina Su) (↑): Premere per scorrere verso l'alto nei documenti o nelle pagine web.

Pg Dn (Pagina Giù) (↓): Premere per scorrere verso il basso nei documenti o nelle pagine web.



Home (←): Premere per spostare il cursore all'inizio della riga.

End (→): Premere per spostare il cursore alla fine della riga.

Icona pagina iniziale : Perette di tornare al menu principale.

Icona menu con cursore: Attiva il menu delle proprietà, è uguale a premere il tasto destro del touchpad/mouse su un elemento.

Regolazione della finestra

Se la finestra dell'applicazione non è centrata sullo schermo e se ne vuole regolare la posizione, attenersi alle istruzioni che seguono per regolare la posizione della finestra.

1. Tenere premuto <Alt> ed il tasto sinistro del touchpad per trasformare il cursore in una croce frecciata.
2. Usare l'altro dito e spostarlo sul touchpad, trascinando e collocando la finestra dove preferito.



Installazione iniziale guidata

La prima volta in cui si avvia Eee PC, l' Installazione iniziale guidata si avvierà automaticamente ed aiuterà ad impostare le preferenze ed alcune informazioni di base. Seguire le istruzioni della procedura guidata per completare l'inizializzazione.

1. Selezionare **Accetto questo contratto di licenza** e fare clic su **Avanti** per continuare.

2. Inserire il **Nome**. Fare clic su **Avanti** per continuare.

3. Inserire la **Password** ed inserirla di nuovo per confermare. Fare clic su **Avanti** per continuare.

Fare clic sulla casella davanti a **Accesso automatico all'avvio del sistema** se si vuole accedere senza inserire la password. In questo modo chiunque potrà accedere al computer senza autorizzazione.

Non scordare la password! Il controllo password deve essere superato ogni volta che si avvia Eee PC se si seleziona di non accedere automaticamente.

4. Fare clic per espandere il menu a discesa e trovare la città di residenza o la città più vicina del proprio fuso orario. Regolare la data e l'ora locale. Fare clic su **Avanti** per continuare.

5. Dopo avere completato le istruzioni della procedura guidata, fare clic su **Fine** per riavviare il sistema, oppure fare clic su **Indietro** per eseguire modifiche.

Modalità operativa

Il sistema è progettato con una modalità operativa basata su funzioni e divide chiaramente le funzioni i sei categorie: **Internet**, **Lavoro**, **Apprendimento**, **Svago**, **Impostazioni**, **Preferiti**. Il chiaro ordinamento del desktop è comodo per gli utenti alle prime armi, perché permette loro di usare con facilità Eee PC, ed abilita gli utenti esperti a trovare ed avviare le applicazioni in modo più semplice.

Fare clic sulle schede delle categorie, in alto sullo schermo, per cambiare categoria; a questo punto lo schermo passa alla categoria selezionata e visualizza gli elementi pertinenti.



Spegnimento

Attenersi alle seguenti istruzioni per spegnere Eee PC.

1. Fare clic sull'interruttore d'alimentazione di colore rosso nella barra delle applicazioni.

   Oppure, fare clic su **Arresto immediato** dalla scheda **Impostazioni** e selezionare **Spegnimento**.

   Oppure, premere direttamente l'interruttore d'alimentazione di Eee PC.
2. Selezionare **Spegnimento** dalla finestra di dialogo.
3. Selezionare **OK** per precedere.

Internet

Lavoro

Apprendimento

Svago

Impostazioni

Preferiti

4 Uso di Eee PC

Internet

Configurazione di una connessione di rete wireless

1. Premere Fn + F2 (<Fn> + <F2>) per attivare la funzione WLAN.

2. Fare clic su **Reti wireless** dalla scheda **Internet**.

3. Selezionare nell'elenco il punto d'accesso wireless al quale ci vuole collegare e fare clic su **Connetti** per creare la connessione.

Assicurarsi che la casella davanti a **Abilita wireless** sia selezionata.

4. Alla connessione, potrebbe essere richiesto di inserire una password.



5. Dopo che la connessione è stata stabilita, la connessione è mostrata nell'elenco.

6. La potenza del segnale è mostrata con delle barrette nella barra delle applicazioni del sistema operativo.

Nell'ambiente Windows XP l'icona della connessione wireless sparisce quando si disabilita la WLAN premendo Fn + F2 (<Fn> + <F2>). Attivare la funzione WLAN prima di configurare una connessione di rete wireless.

Configurazione di una connessione di rete

Per ottenere l'accesso alla rete, collegare il cavo di rete, con connettori RJ-45 su entrambe le estremità, alla porta di rete su Eee PC ed all'hub o allo switch. L'illustrazione che segue è un esempio di Eee PC collegato ad un hub o switch di rete da usare con il controller Ethernet integrato. Collegarsi alla rete prima di usare tutti i servizi e le funzioni di rete di Eee PC.



Cavo di rete con connettori RJ-45

LAN (Local Area Network)

Uso di un IP dinamico:

1. Dalla scheda **Internet**, selezionare **Rete** per avviare la configurazione.

2. Fare clic su **Crea** per creare una connessione di rete.



3. Selezionare il tipo di connessione che si sta usando e fare clic su **Successivo**.

4. Selezionare la prima opzione Indirizzo IP dinamico (DHCP) e fare clic su **Successivo**.

5. Inserire un nome per questa connessione e fare clic su **Successivo**.

6. Fare clic su **Fine** per applicare le impostazioni, oppure fare clic su **Indietro** per eseguire delle modifiche.



Fare clic sulla casella davanti a **Connetti manualmente all' avvio del sistema** oppure davanti a **Avvia questa connessione cuando finito** in base alle proprie necessità.

Uso di un IP statico:

1. Ripetere le fasi da 1 a 3 della sezione Uso di un IP dinamico per avviare la configurazione di rete dell'IP statico.

2. Attivare la seconda opzione Indirizzo IP statico e fare clic su **Successivo**.

3. Inserire indirizzo IP, Subnet mask e Gateway, forniti dall'ISP (Internet Service Provider).

4. Non è necessario inserire l'indirizzo DNS e WINS, salvo si voglia ignorare l'indirizzo del server DNS fornito dall'ISP. In questo caso, inserire l'indirizzo del server DNS preferito, l'indirizzo alternativo e l'indirizzo WINS dell'ISP.

5. Inserire il nome di dominio DNS della rete oppure fare clic su **Successivo** per procedere direttamente.

6. Inserire un nome per questa connessione e fare clic su **Successivo**.

7. Fare clic su **Fine** per applicare le impostazioni, oppure fare clic su **Precedente** per eseguire delle modifiche.

Rivolgersi all'ISP se si hanno difficoltà di collegamento ad Internet.

PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)

1. Ripetere le fasi 1 e 2 della sezione Uso di un IP statico per avviare la configurazione di rete PPPoE.
2. Selezionare il tipo di connessione che si sta usando e fare clic su **Successivo**.

3. Selezionare l'hardware che si vuole usare per eseguire la connessione e fare clic su **Successivo**.



4. Inserire il nome utente e la password e fare clic su **Successivo**.

5. Inserire un nome per questa connessione e fare clic su **Successivo**.



6. Fare clic su **Fine** per applicare le impostazioni, oppure fare clic su **Precedente** per eseguire delle modifiche.

Selezionare **Connetti manualmente all'avvio del sistema** oppure su **Avvia questa connessione quando finito** in base alla configurazione individuale.

PPPoE wireless (Point-to-Point Protocol over Ethernet)

1. Ripetere le fasi 1 e 2 della sezione Uso di un IP statico per avviare la configurazione di rete PPPoE wireless.
2. Selezionare il tipo di connessione che si sta usando e fare clic su **Successivo**.

3. Selezionare l'hardware che si vuole usare per eseguire la connessione e fare clic su **Successivo**.



5. Inserire le informazioni del canale wireless e fare clic su **Successivo**.

6. Impostare le informazioni di codifica per la connessione wireless e fare clic su **Successivo**.

7. Inserire il nome utente e la password e fare clic su **Successivo**.

8. Inserire un nome per questa connessione e fare clic su **Successivo**.

9. Fare clic su **Fine** per applicare le impostazioni, oppure fare clic su **Precedente** per eseguire delle modifiche.

Connessione remota (optional)

Il cavo telefonico usato per collegare il modem interno di Eee PC deve avere due o quattro fili (il modem usa solo due fili - linea telefonica) e deve avere un connettore RJ-11 su entrambe le estremità. Collegare una estremità del cavo alla porta del modem e l'altra estremità alla presa telefonica a muro (come trovato nelle abitazioni).



Usare solo prese telefoniche analogiche. Il modem integrato non supporta le tensioni usate nei sistemi dei telefoni digitali. NON collegare il connettore RJ-11 a sistemi di telefonia digitale trovati in molti ambienti commercialo, diversamente si provocheranno danni!

1. Ripetere le fasi 1 e 2 della sezione Uso di un IP statico per avviare la configurazione di rete per la connessione remota.
2. Selezionare il tipo di connessione che si sta usando e fare clic su **Successivo**.

3. Selezionare l'hardware che si vuole usare per eseguire la connessione e fare clic su **Successivo**.

4. Inserire il numero di telefono richiesto per la connessione all'ISP e fare clic su **Successivo**.

5. Inserire il nome utente e la password e fare clic su **Successivo**.

6. Inserire un nome per questa connessione e fare clic su **Successivo**.



7. Fare clic su **Fine** per applicare le impostazioni, oppure fare clic su **Precedente** per eseguire delle modifiche.

Navigazione su Internet

Dopo avere terminato la configurazione di rete, fare clic su **Web** nella scheda Internet per avviare il browser Mozilla Firefox ed iniziare a navigare.

Visitare il sito Eee PC (**http://eeepc.asus.com**) per ottenere le ultime informazioni e registrarsi al sito **http://vip.asus.com** per ottenere l'assistenza completa per Eee PC.

Se le dimensioni del carattere sembrano troppo piccole per leggere, andare su **Visualizza** > **Dimensioni testo** per regolarle.

Sfruttare le risorse gratuite

Eee PC crea sensatamente diversi collegamenti a risorse, includendo: **iGoogle**, **Google Docs** e **Wikipedia**. Fare clic su una voce per sfruttare gratuitamente i servizi usando il browser Mozilla Firefox.



Accedere alla posta elettronica

Selezionare **Web Mail** per visualizzare gli accessi alla posta sul web, includendo Gmail, Hotmail, Yahoo Mail e AOL Mail.

Apre l'elenco Web Mail intergrato

Selezionare il servizio di posta elettronica. Se non si usa nessuno dei servizi di posta elencati, fare clic sul tasto **Torna a Internet** e selezionare **Web** per accedere al proprio account di posta elettronica.

Fare clic per tornare alla scheda Internet

Fare clic per collegarsi alla homepage della Web Mail

Chiacchierare con gli amici

Messenger

1. Selezionare **Messenger** nella scheda Internet ed è visualizzata la schermata Benvenuto su Pidgin. Premere il tasto **Aggiungi** per configurare l'account di messaggistica istantanea.

Premere per selezionare un servizio di messaggistica istantanea

2. Selezionare il servizio di messaggistica istantanea che si vuole usare dall'elenco a discesa e completare il campo della password insieme a tutte le altre informazioni necessarie per accedere all'account.

Selezionare un servizio di messaggistica istantanea

Se non si possiede un account di messaggistica istantanea, crearlo presso i fornitori di tali servizi. Se si possiedono più account di messaggistica istantanea, premere di nuovo il tasto **Aggiungi** per aggiungere e configurare altri account di messaggistica istantanea.

Skype™

1. Selezionare **Skype** dalla scheda Internet per iniziare a chiacchierare usando Skype.

2. Selezionare la lingua preferita e premere il tasto **Accetta** per accettare il contratto di licenza.

3. Inserire il nome utente e la password per accedere a Skype.

Controllare l'orologio internazionale

1. Selezionare **Orologio internazionale** per avviare il software dell'orologio internazionale di KDE.



Avvia l'orologio internazionale di KDE

2. Le città ed i territori principali sono segnati in nero sulla mappa. Quando si sposta il cursore sulla mappa, lo schermo visualizza automaticamente il nome della città e l'ora locale quando si lascia il cursore.



Appare il nome della città e l'ora locale

Lavoro

Applicazioni Office

Documenti/Fogli di calcolo/Presentazioni/PDF Reader

La scheda Lavoro include vari software come **Documenti**, **Fogli di calcolo**, **Presentazioni** e **PDF Reader**. Alcune applicazioni potrebbero richiedere l'installazione prima dell'uso. Attenersi alle fasi illustrate dalle relative procedure guidate per completare l'inizializzazione ed eseguire il lavoro in modo più efficiente.



Avvia l'applicazione d'elaborazione testi per modificare i documenti

Avvia l'applicazione dei fogli di calcolo per eseguire calcoli e gestire informazioni

Avvia l'applicazione per creare e condividere le presentazioni

Avvia Adobe® PDF reader

Se si hanno problemi con l'uso delle applicazioni, fare clic su **Guida**, nell'angolo in alto a destra, e selezionare la scheda **Lavoro** per ottenere istruzioni dettagliate.

Accedere ai file

Gli esempi che seguono descrivono come trovare ed aprire i documenti dei dispositivi esterni collegati:

1. Fare doppio clic su Documenti per avviare **OpenOffice.org Writer**.
2. Fare clic su **File** e selezionare **Apri**, oppure premere <Ctrl> + <O>.



3. Quando richiesto, fare clic su **Home**, a sinistra, e selezionare **Disco rimovibile** (potrebbe essere indicato col nome o la marca del dispositivo USB) per accedere alla directory secondaria (potrebbero essere indicata come FLASH, partizione 1, eccetera).





4. Fare doppio clic sulla cartella per visualizzare i file che contiene. Selezionare il file voluto e pare clic su **OK** per aprire.



5. Dopo avere aperto il file, si può iniziare la modifica del documento e ad eseguire il proprio lavoro.

Per la altre applicazioni Office, seguire le fasi generali dette in precedenza per accedere ai file.

Posta

Il client di posta Mozilla Thunderbird consente di importare preferenze, impostazioni dell'account, indirizzi della rubrica ed altri dati da account di posta esistenti sul computer o portatile. Attenersi alle istruzioni della procedura di creazione guidata dell'account per configurare un nuovo account.



Rivolgersi all'ISP se non si conosce l'indirizzo del server di posta in arrivo e di posta in uscita del proprio account.

Software di gestione

Eee PC include due applicazioni di gestione.

I. **File Manager** fornisce una panoramica di tutti i file ed abilita la facile gestione dei dati.



Eee PC supporta la compressione dei file solo in formato zip e tgz, e l'estrazione dei file dai formati zip, gz, tar e rar.

Come si trovano e si aprono i file:

1. Collegare a Eee PC l'unità Flash USB o il disco USB portatile che contiene i dati voluti.
2. Evidenziare e selezionare **Apri usando File Manager** quando richiesto.



3. (A) Fare clic su **Disco rimovibile** (potrebbe essere indicato col nome dell'unità) nel pannello di sinistra che visualizza la struttura delle directory, e (B) fare doppi clic sulla cartella mostrata nel pannello di destra.



4. Tutti i file e le cartelle del dispositivo d'archiviazione esterno USB saranno mostrati nel pannello di destra. Trovare il file desiderato e fare doppio clic per aprirlo.

- Usare l'elenco delle directory del pannello sulla sinistra per trovare i file più rapidamente se sono elencate diverse cartelle.
- Per rimuovere il dispositivo USB collegato, fare clic col tasto destro sull'icona USB nella barra delle applicazioni del sistema operativo e selezionare **Rimozione sicura**.

Accessori

Gli accessori in dotazione, **Calcolatrice** e **Acquisizione schermo**, sono comodi e facili da usare.

Calcolatrice e Acquisizione schermo

Come si avviano questi strumenti:



Premere [Fn] + [Prt Sc] (<Fn> + <Prt Sc>) per aprire direttamente lo strumento d'acquisizione schermo ed acquisire lo schermo intero.

Cultura

Scienza

Dopo avere avuto accesso alla finestra Scienza, si troveranno le opzioni della Tavola periodica interattiva e del Planetarium. Spostare il cursore sopra l'icona per avviare la sessione d'apprendimento scientifico.



1. **Tavola periodica** fornisce informazioni varie, includendo immagini, informazioni energetiche, dati chimici e modello atomico di tutti gli elementi. Fare clic sull'elemento voluto per saperne di più.
2. **Planetario** proietta e simula il movimento dei corpi celesti ed indica le costellazioni con latitudine e longitudine.



Lingua

L'opzione **Lingua** include diversi giochi d'apprendimento della lingua, che forniscono esercizi divertenti per la scrittura e l'ortografia Inglese.



Matematica

Studia le frazioni con l'istruttore personale di Eee PC. L'Esercitazione frazioni dimostra chiaramente ed insegna le frazioni.

TuxMath insegna in modo divertente la matematica, incorporando lezioni e giochi.

Lo strumento Geometria consente di disegnare oggetti come punti, linee, poligoni, eccetera, per costruire oggetti geometrici.

Il Plotter funzioni è uno strumento utile per rappresentare graficamente diverse espressioni di funzioni. Il grafico può essere ingrandito o ridotto.



Disegno

Disegno include un programma d'elaborazione immagini (**Disegno**) ed un programma di disegno (**Tux Paint**).



Apprendimento web

Questo è un collegamento a **Skoool**. Fare doppio clic sull'elemento per collegarsi al sito interattivo d'apprendimento Skoool (www.skoool.ie).



Svago

Media Player

Goditi musica e filmati con il **Media Player**.



Spostare il cursore sulle voci dell'interfaccia ed il messaggio a comparsa mostrerà la funzione del tasto o il dispositivo di scorrimento.

Gestione Musica

La Gestione Musica integrata aiuta ad arrangiare i dati multimediali in modo bene organizzato.



- Chiudendo la finestra si riduce a icona Gestione Musica nella barra delle applicazioni del sistema operativo. Abbandonare Gestione Musica facendo clic su **Azioni** > **Abbandona.**
- Tutti i diritti dei campioni di musica integrata sono riservati a Michelle Chen. La copia, riproduzione, trasmissione ed esecuzione in pubblico sono proibite.

Gestione foto

Gestione, visualizzazione e modifica dei file immagine con la Gestione foto.



La Gestione foto supporta file immagine di formato PNG, JPG, TIF, TIFF, GIF, BMP, XPM, PPM, PNM, XCT, PCX.

Gestione Video



Eee PC ASUS supporta file video e audio nei seguenti formati: wmv, DVD, MPEG1, MPEG2, MPEG4 SP, Xvid, mp3, wma, ogg, wav, MPEG4 AAC, PCM, Dolby digitale (decodifica 2.0). I codec effettivamente supportati dipendono dal modello.

Webcam (optional)

Fare clic su **Webcam** ed avviare la registrazione video o l'acquisizione di immagini.



Registratore Audio

Consente di registrare sequenze audio.



Giochi

Seleziona uno dei giochi a disposizione e divertiti.



Impostazioni

Anti-Virus

Nella scheda **Impostazioni**, selezionare **Anti-Virus** ed eseguire una scansione virus per proteggere Eee PC.



Volume

Fare clic sull'icona dell'altoparlante per aprire il pannello di controllo. Regolare il volume del sistema ed il bilanciamento spostando il dispositivo di scorrimento.



Arresto immediato

Fare clic su **Arresto immediato** e selezionare l'azione dalla finestra di dialogo mostrata di seguito. Si può attivare Task Manager, mettere il sistema in standby, riavviare o spegnere il sistema.

Stampanti

Per impostare la stampante, fare doppio clic su **Stampanti** e premere **Aggiungi** per aggiungere una nuova stampante. Nella finestra sono mostrate le stampanti installate.



Fare riferimento alla sezione QVL dell'Appendice, oppure visitare il nostro sito, per un elenco aggiornato di venditori di stampanti.

Informazioni del sistema

Questa opzione visualizza le informazioni del sistema di Eee PC.

Le informazioni del sistema visualizzate variano in base al modello.

Data e Ora

Regola la data e l'ora del sistema del Eee PC.



Personalizzazione

Selezionare **Personalizzazione** per rinnovare le informazioni o cambiare le preferenze.

Aggiungi/Rimuovi software

Il software può essere scaricato ed installato dal nostro server. Attenersi alle istruzioni che seguono per installare il software. Il software installato dal nostro server può essere rimosso in un secondo tempo quando non è più necessario.

La rimozione del software pre-installato non è consentita.

Come si installa il nuovo software o si aggiorna il software esistente:

1. Assicurarsi di avere eseguito la connessione alla rete.
2. Fare clic sulla scheda in alto per cambiare categoria e lo schermo visualizzerà il software disponibile sul server.
3. Trovare il software che si vuole installare.
4. Fare clic sul tasto **Installa/Aggiorna** per installare/aggiornare il software selezionato.



5. Fare clic su **OK** per confermare l'installazione/aggiornamento.

6. Eee PC avvia il download ed installa/aggiorna il software selezionato dal nostro server.



7. Fare clic su **Sì** per riavviare il sistema perché l'applicazione installata/aggiornata funzioni in modo appropriato.



Touchpad

Modificare le preferenze del touchpad facendo clic su **Touchpad**. Si può regolare la sensibilità del touchpad, la frequenza del tocco e le impostazioni di scorrimento.

Utilità disco

Selezionando **Utilità disco** si possono controllare le condizioni dell'unità SSD di Eee PC includendo lo spazio su disco, lo spazio usato e lo spazio rimanente. Fare clic sulle schede per cambiare l'unità disco visualizzata.



- I dati salvati in Documenti sono archiviati nell'unità principale, ed i file salvati salvati su Documenti 2 si trovano dell'unità extra.
- L'unità extra potrebbe non essere disponibile per tutti i modelli di Eee PC.
- Lo spazio su disco varia in base al modello.

Strumenti di diagnostica

Gli **Strumenti di diagnostica** aiutano a risolvere con facilità i problemi.

Informazioni del sistema

Fare clic sul tasto **Informazioni del sistema** sulla sinistra per visualizzare le informazioni del sistema.



Le informazioni del sistema variano in base al modello.

Test del sistema

Fare clic sul tasto **Test del sistema** sulla sinistra per avviare il controllo del sistema. Selezionare la voce che si vuole controllare e seguire le istruzioni della procedura guidata per completare il controllo.

Invia registro

Se non si riesce a trovare una soluzione al problema dopo avere eseguito il test del sistema, Fare clic su **Invia registro** sulla sinistra per inviare il registro del test allo staff del supporto ASUS. Il nostro personale specializzato aiuterà a risolvere il problema.

Prima di inviare il registro, ricordarsi di configurare l'account di posta elettronica nel client Mozilla Thunderbird.

Modalità Desktop

La **Modalità Desktop** permette di selezionare la modalità di visualizzazione e regolare la risoluzione di schermo di Eee PC.

Si può usare sia lo schermo interno, sia lo schermo esterno, oppure solo uno o l'altro. Se lo schermo esterno non è collegato, le prime due opzioni saranno disabilitate. La risoluzione dello schermo può essere anche regolata manualmente, oppure si può impostare la regolazione automatica.

Se l'impostazione della risoluzione dello schermo è diversa da 800x480, usare il touchpad per scorrere verso l'alto o il basso nello schermo.

Collegare un monitor esterno prima di avviare Eee PC.

Se su Eee PC è installato Windows XP, fare clic col tasto destro sull'icona Utilità Eee PC ASUS nella barra delle applicazioni del sistema operativo per visualizzare la risoluzione dello schermo.

Comandi vocali

Usa Eee PC senza mani. Con i comandi vocali si possono avviare le utilità di Eee PC senza usare la tastiera. Sarà la voce a fare il lavoro.

Attenersi alle istruzioni che seguono per usare i comandi vocali:

1. Fare doppio clic su **Comandi vocali** dalla scheda **Impostazioni**.
2. Fare clic col tasto destro sull'icona del comando nella barra delle applicazioni del sistema operativo e selezionare **Abilita** per attivare questa funzione.
3. Le voci dell'elenco sono disponibili per la funzione dei comandi vocali. Aggiungere "computer" prima di ciascun comando.

Di seguito è dato un esempio d'uso dei comandi vocali:

1. Se si trova un nuovo vocabolo, consultare il dizionario di Eee PC.
2. Attivare la funzione comandi vocali.
3. Dire "computer-dizionario" ed il dizionario integrato sarà a disposizione.

Task Manager

Task Manager visualizza i processi delle applicazioni. Se Eee PC è lento, regolarlo interrompendo alcune applicazioni usando Task Manager.

Attenersi alle istruzioni che seguono per terminare le applicazioni:

1. Fare doppio clic sull'icona SOS nella barra delle applicazioni del sistema operativo per visualizzare le applicazioni in esecuzione.

   Oppure, premere direttamente Fn + F6 (<Fn> + <F6>) per avviare Task Manager.
2. Selezionare le applicazioni non necessarie, che sfruttano risorse del sistema, e fare clic su **Termina** per terminare il processo.



L'uso di Task Manager per terminare le applicazioni si possono danneggiare i file che l'applicazione sta leggendo o modificando. Si sconsiglia l'uso di Task Manager per terminare le applicazioni quando si stanno trattando dati importanti. Oppure, fare un backup dei dati importanti prima di usare Task Manager.

Preferiti

Personalizzare i preferiti nella scheda Preferiti. Fare clic su **Personalizza** ed iniziare ad aggiungere e rimuovere i preferiti.

Dall'elenco dei preferiti disponibili nel pannello di sinistra, selezionare la voce desiderata da includere ai preferiti, e poi fare clic su **Aggiungi**. Per rimuovere una voce dall'elenco dei preferiti, selezionarla dal pannello di destra e fare clic su **Rimuovi**.



L'ordine delle voci dell'elenco, corrisponde all'ordine di visualizzazione della scheda Preferiti.

Preparazione all'installazione di Windows® XP

Installazione di Windows® XP

Ottimizzazione di Windows® XP

5 Installazione e ottimizzazione Windows® XP

Preparazione all'installazione di Windows® XP

Prima di installare il sistema operativo Windows® XP su Eee PC, assicurarsi di avere i seguenti elementi necessari.

- Un DVD-ROM o CD-ROM USB 2.0
- Il CD ufficiale Windows® XP Service Pack 2 della Microsoft®
- Una unità Flash USB (di dimensioni superiori a 1GB) o disco rigido esterno
- DVD di supporto Eee PC ASUS

- Le versioni precedenti del sistema operativo Windows® non supportano DVD/CD-ROM USB. Assicurarsi che il CD in proprio possesso sia Windows® XP Service Pack 2.
- Il Eee PC potrebbe non essere in grado di rilevare tutte le unità Flash USB. Si raccomanda di usare una unità Flash USB di dimensioni inferiori a 2 G.

Installazione di Windows® XP

Attenersi alle istruzioni che seguono per installare Windows® XP Service Pack 2:

1. Collegare il cavo d'alimentazione a Eee PC.
2. Inserire il CD di Windows XP Service Pack 2 nell'unità DVD/CD-ROM USB e collegare l'unità ottica USB a Eee PC.
3. Avviare il sistema e premere **<F2>** all'avvio per accedere al BIOS Setup. Andare su **Avanzate** > **Configurazione dispositivi integrati** ed abilitare tutte le voci.
4. Andare su **Avanzate** ed impostare **Installazione OS** su [Avvia].
5. Premere **<F10>** per salvare la configurazione riavviare il sistema.

6. Premere **<ESC>** all'avvio ed appare la schermata **Selezionare il dispositivo d'avvio**. Selezionare USB:XXXXXX (potrebbe essere indicato con il nome o la marca dell'unità ottica) per eseguire l' avvio dall'unità ottica.



7. Dopodiché appare la schermata d'installazione di Windows® XP. Eliminare tutte le partizioni esistenti.

Insieme all'eliminazione delle partizioni esistenti, saranno eliminati anche tutti i dati. Assicurarsi di eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di installare Windows® XP su Eee PC.

8. Premere <Enter> e selezionare **Formatta la partizione usando il File System NTFS** per avviare l'installazione del sistema operativo Windows® XP.
9. Seguire le istruzioni su schermo per completare la procedura d'installazione.
10. Quando l'installazione di Windows® XP è completata, Riavviare il sistema e premere **<F2>** all'avvio per accedere al BIOS Setup. Andare su **Avanzate** ed impostare**Installazione OS** su [Fine].
11. Premere **<F10>** per salvare la configurazione riavviare il sistema.
12. Dopo avere avuto accesso a Windows, inserire il DVD di supporto nell'unità DVD/CD-ROM USB e fare clic su **Installazione guidata dei driver** per istallare tutti i driver.

Ottimizzazione di Windows® XP

Per ottenere le migliori prestazioni da Eee PC con il sistema operativo Windows XP, attenersi alle istruzioni che seguono per rendere più veloce Eee PC.

Cambiare la memoria virtuale

IL DVD di supporto dI Eee PC ASUS configurerà, per impostazione predefinita, la memoria virtuale su 200MB. Cambiare la memoria virtuale in base alle necessità personali.

1. Andare su **Pannello di controllo** > **Proprietà del Sistema**.
2. Fare clic sulla scheda **Avanzate** in alto, e fare clic sul tasto **Impostazioni** nell'area **Prestazioni**.

3. Fare clic sulla scheda **Avanzate** e sul tasto **Cambia** per cambiare la memoria virtuale.

4. Inserire le **Dimensioni iniziali** e le **Dimensioni massime** in base alle proprie necessità.



Se si hanno dei dubbi sulle dimensioni, impostare sia le dimensioni iniziali, sia le dimensioni massime su 256 MB.

Disattivare la funzione Ripristino configurazione del sistema

Sebbene il Ripristino del sistema permette di tenere traccia e ripristinare le modifiche del computer, consuma risorse del sistema. Attenersi alle istruzioni che seguono per disattivare la funzione Ripristino configurazione del sistema.

1. Andare su **Pannello di controllo** > **Proprietà del Sistema**.
2. Fare clic sulla scheda **Ripristino configurazione di sistema** in alto.
3. Selezionare la casella davanti a **Disattiva Ripristino configurazione di sistema su tutte le unità**.



Compressione dell'unità disco

1. Andare su **Pannello di controllo**> **Risorse del computer**.
2. Fare clic col tasto destro su **Disco locale (C:)** e selezionare **Proprietà**.
3. Selezionare la casella davanti a **Comprimi unità per risparmiare spazio sul disco**.



- Se durante la compressione del disco appare un messaggio d' errore, selezionare **Ignora tutto**.
- La capacità dell'unità disco varia in base al modello.

Spostare i file

Documenti

1. Fare clic su **Start,** fare clic col tasto destro su **Documenti** e selezionare **Proprietà**.
2. Fare clic su **Sposta** e selezionare una destinazione in un'altra partizione.
3. Fare clic su **OK** per spostare **Documenti**.



File temporanei Internet di Internet Explorer

1. Avviare Internet Explorer.
2. Fare clic su **Strumenti** in alto, e selezionare **Opzioni Internet**.
3. Fare clic su **Impostazioni** nell'area **File temporanei Internet**.



4. Fare clic su **Sposta cartella** e selezionare una destinazione in un'altra partizione.
5. Fare clic su **OK** per spostare i **File temporanei Internet**.



Eliminare i componenti superflui di Windows

1. Andare su **Pannello di controllo**> **Installazione applicazioni**.
2. Fare clic su **Installazione componenti di Windows** sulla sinistra per visualizzare l'Aggiunta guidata componenti di Windows.
3. Deselezionare le caselle dei componenti di Windows che non sono necessari.



Cancellare il backup dei dati del sistema

1. Andare su **Tutti i programmi** > **Accessori** > **Prompt dei comandi**.
2. Inserire **sfc.exe/purgecache.**
3. Premere <Enter> per cancellare il backup dei dati del sistema.



Eliminare i file superflui

1. Andare su **Start** > **Risorse del computer**.
2. Fare clic su **Strumenti** in alto, e selezionare **Opzioni cartella**.
3. Fare clic sulla scheda **Visualizzazione**. Selezionare l'opzione **Visualizza cartelle e file nascosti**, e deselezionare **Nascondi i file protetti di sistema (consigliato)**.



4. Collegare una unità Flash USB (di dimensioni superiori a 1GB) oppure un disco rigido USB al Eee PC per eseguire il backup dei file che si vogliono eliminare.
5. Fare riferimento alla pagina che segue per i file di sistema che possono essere eliminati. Aprire **Disco locale (C:)** e scrivere le directory nel campo dell'indirizzo per trovare i file.

Se Eee PC non funziona correttamente dopo la rimozione dei file di sistema, usare il disco di backup, creato al punto 4, per ripristinare i file.

Directory	Nome file/cartella	Descrizione
File di esempio multimediali		
Windows\System32	Logon.scr ed altri file *.scr	Screensaver integrato
Windows\Web\Sfondo	Ascent.jpg ed altri file *.jpg	Sfondo integrato
Documents and Settings\All Users\Documenti	Musica condivisa, Immagini condivise, Video condivisi	Esempi integrati
File d'esercitazione e della guida		
Windows\Guida	*Tutti i file*	*File della Guida di WinXP*
Driver inutilizzati		
Windows\System32\Dllcache	*Tutti i file*	*Backup dei file DLL per il ripristino*
Windows Service Pack 2 e file Hot Fix		
Windows\	File KB*.txt	Rimozione delle informazioni su SP2 o Hot Fix
Windows\	SET*.tmp	
Windows\	\$hf_mig$ \$NtUninstallKB****$	File di rimozione di SP2 e Hot Fix
Metodo d'input multilingue di Windows		
Windows\ime	*chsime, CHTIME, imejp, imejp98, imjp98_1, imkr6_1*	*Metodi d'input per Cinese Tradizionale/Semplificato, Giapponese e Coreano*

Si possono eliminare solo *i file in corsivo* in modalità provvisoria di Windows. Premere <F8> all'avvio per accedere alla modalità provvisoria.

DVD di supporto

Ripristino del sistema

6 DVD di supporto e Ripristino del sistema

Informazioni sul DVD di supporto

Il DVD di supporto fornito in dotazione con Eee PC contiene driver, applicazioni software ed utilità che si possono installare per beneficiare di tutte le funzioni.

Tutte le schermate che seguono appaiono solo in ambiente Windows® XP SP2.

Esecuzione del DVD di supporto

Collocare il DVD di supporto nell'unità ottica esterna. Se sul computer è attivata la funzione d'esecuzione automatica, il DVD visualizza automaticamente il menu dei driver.

Se sul computer NON è attivata la funzione d'esecuzione automatica, sfogliare il CD di supporto per trovare il file SETUP.EXE nella cartella BIN. Fare doppio clic sul file ASSETUP.EXE per seguire il DVD.

Menu Driver

Il menu Driver mostra i driver di periferica disponibili quando il sistema rileva i dispositivi installati. Installare i driver necessari per attivare i dispositivi.

Asus InstAll - Installazione guidata dei driver

Installa tutti i driver.

Driver e Utilità ASUS ACPI

Installa il driver ACPI ASUS prima di tutti gli altri driver se non si usa la procedura guidata InstAll.

Driver Chipset

Installa il programma d'aggiornamento informazioni del Chipset Intel®.

Driver Audio

Installa il driver audio Realtek®.

Driver scheda Ethernet

Installa il driver scheda Ethernet.

Driver Grafica

Installa il driver Intel® Graphics Accelerator.

Driver TouchPad

Installa il driver touchpad Synaptics.

Menu Utilità

Il menu Utilità mostra le applicazioni supportare da Eee PC.

Asus InstAll - Installazione guidata delle utilità

Installa tutte le utilità.

ADOBE Acrobat Reader V7.0

Installa Adobe® Acrobat® Reader che consente di aprire, visualizzare e stampare documenti in formato PDF (Portable Document Format).

Utilità Ethernet

Installa l'utilità Ethernet Atheros.

Utilità Asus Linux USB Flash

L'utilità ASUS Update (Aggiornamento ASUS)consente di aggiornare il BIOS di Eee PC nell'ambiente Windows®. Questa utilità richiede una connessione ad Internet usando una rete o un ISP (Internet Service Provider).

ASUS Linux USB Flash Utility

Crea un disco d'avvio USB con l'immagine del sistema Linux per il ripristino del sistema di Eee PC.

Manuale

Il menu Manuale contiene un elenco di altri Manuali d'suo. Fare clic su una voce per aprire la cartella del Manuale d'uso.

La maggior parte dei file dei manuali sono in formato PDF (Portable Document Format). Installare Adobe® Acrobat® Reader dal menu Utilità prima di aprire il file di un Manuale d'uso.

Contatti

Fare clic sulla scheda Contatti per visualizzare le informazioni di contatto ASUS. Queste informazioni si trovano anche sul verso di questa Guida all'uso.

Altre informazioni

Le icone nell'angolo in alto a destra sullo schermo forniscono altre informazioni su Eee PC ed i contenuti del DVD di supporto. Fare clic su una icona per visualizzare le informazioni specifiche.

Informazioni del sistema

Contenuti del DVD

Supporto tecnico

Elenco file

Ripristino del sistema

Ci sono tre modo per eseguire il ripristino del sistema. Fare riferimento alla sezione che segue per i dettagli.

Il file immagine del sistema operativo contenuto nel DVD di supporto potrebbe non essere la versione più recente. Dopo il ripristino del sistema, usare **Installazione applicazioni** della scheda **Impostazioni** per aggiornare il sistema operativo.

Durante il ripristino del sistema di perderanno tutti i dati. Assicurarsi di creare un backup di tutti i dati importanti prima di eseguire il ripristino del sistema.

Usando le partizioni nascoste

1. Tenere premuto **<F9>** durante l'avvio (richiede l'esistenza di una Partizione di ripristino).
2. Evidenziare **Ripristina impostazioni predefinite** e premere **<Enter>** per avviare il ripristino del sistema.



Se il ripristino del sistema non riesce, ci potrebbero essere dei problemi con l'unità SSD di Eee PC. Rivolgersi al Centro assistenza locale per il supporto.

Usando il DVD di supporto

1. Collegare una unità ottica DVD esterna a Eee PC ed inserire il DVD di supporto nell'unità ottica (il sistema deve essere acceso).
2. Riavviare il sistema e premere **<F2>** all'avvio per accedere al BIOS Setup. Andare su **Avvio** > **Priorità dispositivi d'avvio** e selezionare l'unità ottica (potrebbe essere indicata col nome o la marca, ad esempio USB: DVD) come 1st Boot Device (1° dispositivo d'avvio).
3. Premere **<F10>** per salvare la configurazione riavviare il sistema dal DVD di supporto.
4. Inserire **yes (sì)** e premere **<Enter>** per continuare con il ripristino del sistema.
5. Quando il ripristino del sistema è completato, premere **<Enter>** per riavviare il sistema.

Usando l'unità Flash USB

È necessario un altro PC ed una unità Flash USB (di dimensioni superiori a 1GB) per il ripristino di Eee PC.

Eseguire un backup dei dati importanti prima di usarla come disco di ripristino. Eseguire un backup dei dati importanti prima di usarla come disco di ripristino..

Eee PC potrebbe non essere in grado di rilevare tutte le unità Flash USB. Si raccomanda di usare una unità Flash USB di dimensioni inferiori a 2 G.

Come si usa l'unità Flash USB per eseguire il ripristino del sistema:

1. Collegare l'unità Flash USB (di dimensioni superiori a 1GB) ed un altro PC/portatile (con Windows XP versione più recente) ed inserire il DVD di supporto in quel PC/portatile.

2. Fare clic su **Utilità** sulla sinistra e selezionare **Utilità Asus Linux USB Flash**.

3. Selezionare **Copia file immagine Eee PC sull'unità USB e rendila avviabile** e poi fare clic su **Esegui**.

Accertarsi che il disco per il ripristino di Eee PC sia quello corretto quando si ha più di una unità Flash USB collegata al computer.

4. Fare clic su **Sì** per continuare. Il sistema inizia a formattare l'unità Flash USB.

5. Appare una finestra di dialogo. Seguire le istruzioni per rimuovere il disco USB e ricollegarlo al PC/portatile. Fare clic su **Riprova** per continuare.

6. Fare clic su **OK** per completare la procedura.

7. Collegare l'unità Flash USB a Eee PC.
8. Avviare il sistema e premere **<F2>** all'avvio per accedere al BIOS Setup. Andare su **Avvio** > **Unità HDD** e selezionare l'unità USB (potrebbe essere indicato come USB:XXXX) come 1st Drive (1° unità).
9. Andare su **Avvio** > **Priorità dispositivi d'avvio** e selezionare l'unità USB (potrebbe essere indicata come USB:XXXX) come 1st Boot Device (1° dispositivo d'avvio).
10 Premere **<F10>** per salvare la configurazione riavviare il sistema dall'unità Flash USB.
11. Inserire **sì** e premere **<Enter>** per continuare con il ripristino del sistema.
12 Quando il ripristino del sistema è completato, rimuovere l'unità Flash USB e premere **<Enter>** per riavviare il sistema.

Formattare di nuovo l'unità Flash USB

Per usare normalmente il disco USB con sistema operativo Windows, attenersi alle fasi che seguono per formattare di nuovo l'unità Flash USB.

1. Collegare l'unità Flash USB ad un altro PC/portatile ed inserire il DVD di supporto in quel PC/portatile.
2. Fare clic su **Utilità** sulla sinistra e selezionare **Utilità Flash USB Linux**.
3. Selezionare **Formatta l'unità Flash USB sul formato Windows (FAT 16)** e fare clic su **Esegui**.

4. Fare clic su **OK** per completare la formattazione del disco.

Dichiarazioni sui marchi

Elenco dei Produttori Qualificati

Comunicati e dichiarazioni sulla sicurezza

GNU General Public License

Informazioni sui diritti d'autore

LIMITAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ

Assistenza e supporto

Appendice A

Dichiarazioni sui marchi

Il servizio Google Talk ed i suoi loghi sono marchi della Google Inc.

Il servizio GroupWise ed i suoi loghi sono marchi della Novell Inc.

Il servizio MSN ed i suoi loghi sono marchi della Microsoft Corporation.

Il servizio QQ ed i suoi loghi sono marchi della Tencent Inc.

Il servizio Yahoo! ed i suoi loghi sono marchi della Yahoo! Inc.

Tutti gli altri servizi e loghi sono marchi o marchi registrati dei loro rispettivi proprietari.

Elenco dei Produttori Qualificati

Dispositivo	Modello
Dispositivo di visualizzazione	AOC 716SW
	AOC L154W
	ASUS PW191
	ASUS MB19
	ASUS PW201
	BenQ FP94VW
	BenQ FP222WH
	Samsung 203B
	Samsung 226BW
	Samsung SyncMaster 740BF
	Sony KLV46X200A
	ViewSonic VA1912wb
	ViewSonic VE710b
	ViewSonic VG712S
Floppy	Mitsumi D353FUE
	IBM CN533
Scheda memoria Flash Lettore/Registratore	ASIA All in 1 Card Reader
	GL816 6in1 Card Reader
	Kawau Card Reader
	SSK All in 1 Card Reader
Scheda memoria Flash	Transcend TS2GSDC 4.0G
	Transcend TS4GSD150
	Transcend TS512MUSD
	Adata TurboSD2.0 4.0G
	KingSton SD 1.0G
	KingSton SD 2.0G
	KingSton SD 4.0G
	Toshiba SD 256MB
	Panasonic SD 16MB
	SanDisk SD 4.0G
	SanDisk SD 1.0G
	SanDisk ULTRAII 1GB
	Canon SD 16MB
	Pretec MMC 32MB
	Adata MMC 512MB
	Transcend TS1GRMMC4
	Transcend TS512MMCM
	Transcend TS4GMMC4
	ADATA SDHC 2.0 8GB
	Transcend TS4GSDHC6
	Transcend TS8GSDHC6
	Toshiba M04GR4W 4G

Fast Ethernet Adattatore Switch/Hub non gestito	ALPHA-AFH-805T
	ALPHA-AFH-808T
	TP-LINK TL-HP5MU
	ASUS GIGAX1105N
	ASUS GIGAX1108N
	D-Link DES-1008D
	LINKSYS SD208
	NETGEAR FS608
	D-Link Di-704P
	D-Link Di-604+
Punto d'accesso wireless	D-Link DI 624
	Buffalo WZR-G300N
	D-Link DIR-635
	ASUS WL500G
	ASUS WL520G
	ASUS WL566GM
	ASUS WL 530G
	Netcore 615GR
	Linksys WRT300N
HUB	BELKIN-F5U237
	FEATARES-USB2.0 HUB
Stampante	EPSON STYLUS-C43UX
	HP-7960
	EPSON-STYLUS PHOTO R800
	HP-PHOTOSMART-D5168
	HP Photosmart D5160
	HP Desk Jet 5652
	Samsung ML2010
Unità Flash USB	UNIS USB2.0 1G
	Adata 1.0G
	Adata 4.0G
	PQI 4.0G
	Adata 8.0G
	SanDisk 2.0G
	KingSton 2.0G
	ASUS Ai-flash 5
	Lenovo USB Flash
Mouse	Logitech M-UV83
	MSI MSM-206AC
	Microsoft D58
	Microsoft Basic Optical Mouse
	Logitech M-BE58
	Razer Copperhead Laser Mouse

DVD	Sony DRX-820UL
	Taidian DWB8PUM
	Sony DRX-S50U
	Xbox HD DVD
	Pioneer DVR-112CH
	BenQ TW200D
	BenQ EW164B-0K2
	ASUS SDRW-0804P-D
Proiettore	Dell 3400MP
	Toshiba S8
Monitor e TV	Acer AL1916W
	AOC 210V
	ASUS PW191
	ASUS MM19T
	ASUS PW201
	ASUS MW221U
	BenQ DV2680
	BenQ FP22W
	CHIMEI CMV937A
	Dell FP2407FWP
	Hannsg GF191
	Mozo M7++
	Philips 170B5
	Philips 190B6
	Philips 32PF7320
	PSA PD711A
	Samsung 225MS
	Samsung 940B
	Sony KDL-26S2020
	ViewSonic G90f+
	ViewSonic P70F
	ViewSonic PF775
	ViewSonic PF790
	ViewSonic N3206W

Il PC Eee su base Linux potrebbe non supportare tutte le periferiche PC. Visitare il sito ASUS e consultare l'elenco più aggiornato dei fornitori qualificati prima di acquistare le periferiche per il PC Eee.b

Comunicati e dichiarazioni sulla sicurezza

Conformità modem interno

Il modem interno del PC Eee è conforme agli standard JATE (Giappone), FCC (US, Canada, Corea, Taiwan) e CTR21. Il modem interno è stato approvato in base alla Direttiva del Consiglio 98/482/CE per il collegamento di singoli terminali alle reti di telefonia pubblica (PSTN). Tuttavia, a causa delle differenze tra le varie reti di telefonia pubblica (PSTN) dei vari paesi, l'approvazione non dà, per sé, l'assicurazione incondizionata del funzionamento su ciascun punto PSTN. In caso di problemi, è necessario mettersi in contatto immediatamente con il fornitore dell'attrezzatura.

Panoramica

Il 4 Agosto 1998 la decisione del Consiglio Europeo riguardo il CTR 21 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Comunità Europea. Il CTR 21 si applica a tutte le attrezzature terminali non di comunicazione vocale con composizione DTMF che sono intese per il collegamento alle reti di telefonia pubblica PSTN (Public Switched Telephone Network) analogiche.

Il CTR 21 (Common Technical Regulation) per i requisiti di collegamento per la connessione alle reti di telefonia pubblica di attrezzature terminali (fatta esclusione per attrezzature terminali che supportano la telefonia vocale) in cui l'indirizzamento di rete, se fornito, è per mezzo di segnalazione bitonale in multifrequenza.

Dichiarazione di compatibilità di rete

Le dichiarazioni devono essere rese dal produttore all'organismo accreditato ed al venditore: Questa dichiarazione indicherà le reti con le quali l'attrezzatura è progettata per funzionare e tutte le reti note con le quali l'attrezzatura potrebbe avere difficoltà d'interazione.

Dichiarazione di compatibilità di rete

Dichiarazione che il produttore deve rendere all'utente: Questa dichiarazione indicherà le reti con le quali l'attrezzatura è progettata per funzionare e tutte le reti note con le quali l'attrezzatura potrebbe avere difficoltà d'interazione. Il produttore deve anche allegare una dichiarazione che chiarisce se la compatibilità di rete dipende da impostazioni fisiche e software. Avviserà anche l'utente di rivolgersi al venditore se vuole usare l'attrezzatura con un'altra rete."

Fino ad oggi l'organismo accreditato CETECOM ha emesso diverse approvazioni Pan Europee usando il CTR 21. I risultati sono i primi modem Europei che non richiedono approvazioni in ciascun paese individuale dell'Europa.

Attrezzature non vocali

Le segreterie telefoniche ed i telefoni vivavoce possono essere qualificati come tali, insieme a modem, fax, compositori automatici e sistemi d'allarme. Le attrezzature in cui la qualità è controllata da regolazioni (e.g. telefoni palmari ed in alcuni paesi anche i telefoni portatili) sono escluse.

onformità modem interno (segue)

Questa tabella mostra i paesi attualmente soggetti allo standard CTR21.

Paese	Applicato	Altre verifiche
Austria[1]	Sì	No
Belgio	Sì	No
Repubblica Ceca	No	Non applicabile
Danimarca[1]	Sì	Sì
Finlandia	Sì	No
Francia	Sì	No
Germania	Sì	No
Grecia	Sì	No
Ungheria	No	Non applicabile
Islanda	Sì	No
Irlanda	Sì	No
Italia	In sospeso	In sospeso
Israele	No	No
Lichtenstein	Sì	No
Lussemburgo	Sì	No
Olanda[1]	Sì	Sì
Norvegia	Sì	No
Polonia	No	Non applicabile
Portogallo	No	Non applicabile
Spagna	No	Non applicabile
Svezia	Sì	No
Svizzera	Sì	No
Regno Unito	Sì	No

Queste informazioni sono state copiate da CETECOM e sono fornite senza responsabilità. Per gli aggiornamenti, visitare il sito: http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

[1] I requisiti nazionali si applicheranno solo l'attrezzatura usare la composizione ad impulsi (il produttore potrebbe dichiarare nella guida che l'attrezzatura è intesa solo per supportare la segnalazione DTMF, il che renderebbe ogni altra verifica superflua).

In Olanda sono necessarie altre verifiche per i servizi di connessione in serie e ID chiamante.

Avviso marchio CE

In un ambiente domestico questo prodotto di Classe B può provocare interferenze radio nel cui caso potrebbe essere richiesto all'utente di prendere misure adeguate.

Canale operativo wireless per diversi domini

America del Nord	2.412-2.462 GHz	Canale da 01 a 11
Giappone	2.412-2.484 GHz	Canale da 01 a 14
Europa ETSI	2.412-2.472 GHz	Canale da 01 a 13

Bande di frequenza limitate per la Francia

Alcune aree della Francia hanno bande di frequenza limitate. Le potenze massime autorizzate in interni sono:

- 10mW per l'intera banda 2.4 GHz (2400 MHz–2483.5 MHz)
- 100mW per le frequenze comprese tra 2446.5 MHz e 2483.5 MHz

I canali da 10 a 13 incluso operano nella banda compresa tra 2446.6 MHz e 2483.5 MHz.

Ci sono poche possibilità per l'uso esterno: Su proprietà provate o sulle proprietà private di persone pubbliche, l'uso è soggetto all'autorizzazione preliminare prodotta dal Ministero della Difesa, con una potenza massima autorizzata di 100mW nella banda 2446.5–2483.5 MHz. L'uso in esterni su proprietà pubblica non è consentito.

Nei dipartimenti elencati di seguito, per l'intera banda 2.4 GHz:

- La potenza massima autorizzata in interni è 100mW
- La potenza massima autorizzata in esterni è 10mW

Dipartimenti in cui l'uso della banda 2400–2483.5 MHz è permesso con un EIRP inferiore a 100mW in interni ed inferiore a 10mW in esterni:

01 Ain Orientali	02 Aisne	03 Allier
05 Alpei settentrionali	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre e Loira
41 Loir e Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord

60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Basso Reno
68 Alto Reno 70 Alta Saone
71 Saône e Loira 75 Parigi
82 Tarn e Garonne 84 Vaucluse 88 Vosgi
89 Yonne 90 Territorio di Belfort
94 Valle del Marne

Questi requisiti possono cambiare nel tempo, consentendo l'uso della scheda WLAN in altre zone della Francia. Verificare con ART per le informazioni più aggiornate (www.art-telecom.fr)

La scheda WLAN trasmette a potenza inferiore di 100mW, ma superiore a 10mW.

NordicAvvisi sulle batterie al Litio (per le batterie agli ioni di Litio)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。

(Japanese)

Approvazione CTR 21
(Per PC Eee con modem integrato)

Danese

»Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.«

Olandese

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.".

Inglese

"The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.'

Finlandese

"Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liityntäpisteissä.

Ongelmien ilmetessä ottakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan."

Francese

«Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

Tedesco

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlußpunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden."

Greco

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μεμονωμένου τερματικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου· εφτιδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει αφ' εαυτής ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

Italiano

«La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

Portoghese

«Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»

Spagnolo

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.».

Svedese

"Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen."

GNU General Public License

Licensing Information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. See The GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license.

Specially, the following parts of this product are subject to the GNU GPL:

- The Linux operating system kernel
- Firefox
- Kworldclock
- Pidgin
- KCal
- Kontact
- KSnapshot
- Thunderbird
- Knotes
- Kalzium
- Kstars
- Tux Typing
- KMessedWords
- KHangMan
- Kbruch
- Tux, of Math Command
- Kig
- KmPlot
- mtPaint
- Tux Paint
- KPatience
- Frozen Bubble
- Crack Attack
- GNOME Sudoku
- KTuberling
- LTris
- The KControl Xprinters Module
- The KControl Clock Module
- GSynaptics

All listed software packages are copyright by their respective authors. Refer to the source code for detailed information.

ASUSTeK COMPUTER Inc. has exposed the full source code of the GPL licensed software, including any scripts to control compilation and installation of the object code. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. For more information on how you can obtain our open source code, visit our website (http://support.asus.com.tw/download/).

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.,

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies

of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. or example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

Informazioni sui diritti d'autore

Nessuna parte di questo manuale, includendo i prodotti ed il software in esso contenuti, può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, archiviata in sistemi d'archiviazione o tradotta in qualsiasi lingua, in nessuna forma o tramite alcun mezzo, fatta eccezione per la documentazione conservata a scopi di backup, senza espressa autorizzazione scritta della ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS FORNISCE QUESTO MANUALE "COME È" SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, SIA ESSA ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUDENDO SENZA LIMITAZIONE LE GARANZIE IMPLICITE O CONDIZIONI DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ AD UNO SCOPO PARTICOLARE. IN NESSUN CASO LA ASUS, I SUOI DIRETTORI, I SUOI RAPPRESENTANTI, I SUOI IMPIEGATI O I SUOI DISTRIBUTORI, SARANNO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, SPECIALE, ACCIDENTALE O CONSEGUENTE (INCLUDENDO I DANNI DI PERDITA DI PROFITTO, PERDITA DI CONTRATTI, PERDITA D'USO O DATI, INTERRUZIONE DELL' ATTIVITÀ E SIMILI), ANCHE SE LA ASUS È STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ CHE TALI DANNI SI POSSANO VERIFICARE IN SEGUITO A DIFETTI O ERRORI DI QUESTO MANUALE O PRODOTTO.

I nomi dei prodotti e delle aziende che appaiono in questo manuale possono o non possono essere marchi registrati o coperti da diritti d'autore delle rispettive aziende, e sono usati solo a scopo identificativo o illustrativo a beneficio dell'utente, senza alcuna intenzione di violazione dei diritti di alcuno.

LE SPECIFICHE E LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE SONO FORNITE SOLO PER USO INFORMATIVO E SONO SOGGETTE A CAMBIAMENTO IN QUALSIASI MOMENTO SENZA PREAVVISO, E NON POSSONO ESSERE INTERPRETATE COME UN IMPEGNO DA PARTE DELLA ASUS. LA ASUS NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ E NON SI FA CARICO DI NESSUN ERRORE O INESATTEZZA CHE PUÒ APPARIRE IN QUESTO MANUALE, INCLUDENDO I PRODOTTI ED IL SOFTWARE IN ESSO DESCRITTI.

Copyright © 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. Tutti i diritti sono riservati.

LIMITAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ

Si possono verificare delle circostanze per le quali a causa di responsabilità da parte di ASUS o di latri si ha il diritto a ricevere il rimborso dei danni dalla ASUS. In tali circostanze, indipendentemente dalle basi sulle quali si fonda il diritto al reclamo nei riguardi di ASUS, la ASUS è responsabile esclusivamente per lesioni alla persona (incluso il decesso) e danni a proprietà reali, tangibili e personali; oppure per qualsiasi altro danno diretto o prodotto dall'omissione o dalla mancata esecuzione dei doveri legali di questo contratto di Garanzia, fino al massimo prezzo contrattuale di ciascun prodotto.

La ASUS sarà responsabile solo per indennità di perdite, danni e reclami su base contrattuale, torto o violazione di questo contratto di Garanzia.

Questa limitazione si applica anche ai fornitori e rivenditori ASUS. Questa è la responsabilità massima collettiva di ASUS, i suoi fornitori e rivenditori.

IN NESSUNA CIRCOSTANZA ASUS SARÀ RESPONSABILE PER QUANTO SEGUE: (1) RECLAMI DI TERZI PER DANNI NEI VOSTRI CONFRONTI; (2) PERDITA O DANNI ALLE REGISTRAZIONI O DATI; (3) DANNI SPECIALI, ACCIDENTALI O INDIRETTI O QUALSIASI DANNO ECONOMICO CONSEGUENTE (INCLUDENDO LA PERDITA DI PROFITTO O GUADAGNI), ANCHE SE ASUS, I SUOI FORNITORI O RIVENDITORI SONO STATI INFORMATI DELLA LORO POSSIBILITÀ.

Assistenza e supporto

Visitare il nostro sito multilingue all'indirizzo **http://support.asus.com**