

# Eee PC

## Windows® XP Edition

빠른 사용 설명서

Eee PC 8G

Eee PC 4G(701)



Eee PC 4G(Surf)




# Eee PC 전원 켜기

본 설명서는 Eee PC 사용을 간단한 설명만을 제공합니다. 보다 자세한 정보는 사용자 설명서를 참고해 주십시오.

1. 배터리 팩을 설치하십시오.
2. AC 전원 어댑터를 연결하십시오.



3. Eee PC를 켜십시오.



디스플레이 패널을 열 경우 너무 강한 힘을 주면, 힌지가 부러질 수 있습니다! Eee PC의 디스플레이 패널을 잡은 채로 이 동시키지 마십시오.



첫 사용시 배터리를 완전히 충전시켜 주십시오. 배터리의 수명을 늘리기 위해 매 사용시마다 배터리가 완전히 방전될 때까지 사용해 주십시오.

## 상태 표시등

상태 표시등은 다양한 하드웨어/소프트웨어의 상태를 나타냅니다.

-  전원 표시등
-  배터리 충전 표시등
-  SSD(Solid State disk) 표시등
-  무선 표시등

# Eee PC 시스템 종료하기

Eee PC를 종료하려면 아래의 지시사항을 따라 주십시오.

1. 데스크탑 화면의 왼쪽 아래에 있는 **시작** 버튼을 클릭하면 시작 메뉴가 나타납니다.
2. 목록에서 **종료** 버튼을 클릭해 주십시오.



3. **종료**를 선택하여 Eee PC를 종료할 수 있습니다.



# 시스템 시작하기

처음으로 Eee PC를 시작할 경우 Windows 마법사가 자동으로 실행되어 사용자에게 일부 기본적인 정보를 제공함과 동시에 기본 설정을 구성하도록 합니다. 마법사의 지시사항에 따라 초기화를 완료하십시오.

## 네트워크 연결 구성

### 무선 네트워크 연결


1. OS 작업 표시줄의 X 표시된 무선 네트워크 아이콘 를 더블 클릭하십시오.



작업 표시줄에 무선 네트워크 연결 아이콘이 나타나지 않으면, 무선 네트워크 연결 구성 전,  +  (<Fn> + <F2>) 키를 눌러 무선 LAN 기능을 활성화 하십시오.




2. 목록에서 연결하려는 무선 액세스 포인트를 선택하고, **연결** 버튼을 클릭하여 연결을 생성하십시오.




원하는 액세스 포인트를 목록에서 찾을 수 없다면, 왼쪽에서 **네트워크 목록 새로 고침**을 선택하여 목록을 갱신하십시오.

3. 연결을 위해 비밀번호를 입력해야 할 수 있습니다



4. 연결이 생성되면, 목록에 연결됨이라는 메시지가 나타납니다.



5. OS 작업 표시줄에서 무선 네트워크 아이콘을 볼 수 있습니다.




 +  (<Fn> + <F2>) 키를 눌러 WLAN 기능을 비활성화하면, 무선 연결 아이콘이 사라집니다.

# LAN(Local Area Network)


네트워크 연결을 구성하려면 양 쪽에 RJ-45 커넥터가 달린 네트워크 케이블을 이용해 한 쪽 끝을 Eee PC의 네트워크 포트와 다른 한 쪽 끝을 허브 또는 스위치에 연결해 주십시오. 그림은 내장 이더넷 컨트롤러를 이용하여 네트워크 허브 또는 스위치에 연결된 Eee PC의 예시입니다. Eee PC의 모든 네트워크 서비스와 기능을 이용하기 전에 네트워크에 연결해 주십시오.

## 유동 IP 사용하기:


1. OS 작업 표시줄의 노란색 삼각형 경고 마크가 표시된 네트워크 아이콘 을 더블 클릭하십시오.
2. Local Area Connection에 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고, 속성을 선택하십시오.



3. Internet Protocol(TCP/IP)가 하이라이트 된 상태에서 속성 버튼을 클릭하십시오.




4. 첫번째 옵션 **자동으로 IP 주소 받기**를 선택하고, **확인** 버튼을 눌러 구성을 완료하십시오.



### 고정 IP 사용하기:

1. 유동 IP 사용하기의 단계 1~3을 실행해 주십시오.
2. 두번째 옵션 **다음 IP 주소 사용**을 선택하십시오.



3. 서비스 공급자가 제공하는 IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이를 입력하십시오.
4. 서버가 제공하는 DNS 서버 주소를 변경하려 하지 않으려면, DNS 주소를 입력할 필요가 없습니다. 변경하려면, 기본 설정 DNS 서버와 보조 DNS 서버의 주소를 입력하십시오.
5. **확인** 버튼을 눌러 네트워크 연결을 생성하십시오.



인터넷을 연결하는데 문제가 있다면, 서비스 공급자에게 문의해 주십시오.

---