Eee PC

Manual de utilizare

Windows® XP Edition

Eee PC seria 701SD



Iulie 2008

Cuprins

Capitolul 1: Prezentarea Eee PC

Despre acest manual de utilizare 1-2
Note pentru acest manual 1-3
Măsuri de siguranță 1-4
- Măsuri de siguranță în timpul transportului 1-5
- Încărcarea acumulatorului 1-5
- Măsuri de siguranță în timpul călătoriei cu avionul 1-5

Pregătirea notebook-ului dvs. Eee PC 1-6

Capitolul 2: Cunoaşterea componentelor

Partea superioară 2-2
Partea inferioară 2-6
Partea dreaptă 2-8
Partea stângă 2-9
Partea din spate 2-10

Capitolul 3: Noțiuni de bază

Sistemul de alimentare 3-2
- Utilizarea alimentării cu c.a. 3-2
- Utilizarea bateriei pentru alimentare 3-4
- Îngrijirea bateriei 3-5
- Mod de alimentare 3-6
- Motor super hibrid 3-6

Utilizare touchpad 3-7
Utilizare tastatură 3-9
- Taste cu funcții speciale 3-9

Prima utilizare 3-12
Spațiu de lucru 3-15
Utilitarul ASUS EeePC Tray 3-16
Oprirea notebook-ului 3-18

Capitolul 4: Utilizarea notebook-ului Eee PC

Conectarea la rețea 4-2
- Configurarea unei conexiuni de rețea fără fir 4-2
- Configurarea unei conexiuni de rețea 4-4

Cuprins

Răsfoiți paginile web 4-10
Utilitarul ASUS Update 4-11
Actualizarea BIOS prin Internet 4-11
Actualizarea BIOS dintr-un fişier BIOS 4-13
Outlook Express 4-14
Skype™ (pentru modelele selectate) 4-15
Microsoft® Works(pentru regiunile selectate) 4-16
Inițializarea Microsoft® Works 4-16
Inițializarea Microsoft® Works 4-17
Motor super hibrid 4-20
Moduri Motor super hibrid 4-20
Actualizări tehnice pentru ASUS Eee PC 4-21
Eee Storage 4-21

Capitolul 5: DVD de asistență şi recuperarea sistemului

Informații de pe DVD-ul de asistență 5-2
Rularea DVD-ului de asistență 5-2
Meniul de drivere 5-2
Meniul de utilitare 5-3
Informații de contact 5-4
Alte informații 5-4
Recuperarea sistemului 5-5
Utilizarea DVD-ului de asistență 5-5

Anexă

Declarații şi declarații referitoare la siguranță A-2
Informații referitoare la drepturile de autor A-11
Limitarea responsabilității A-12
Service şi asistență A-12

Despre acest manual de utilizare

Note pentru acest manual

Măsuri de siguranță

Pregătirea notebook-ului dvs. Eee PC

1 Prezentarea Eee PC

Despre acest manual de utilizare

Citiți manualul de utilizare al notebook-ului Eee PC. Acest manual de utilizare oferă informații despre diversele componente ale notebook-ului Eee PC şi despre modul de utilizare a acestora. Mai jos sunt prezentate secțiunile principale ale acestui manual de utilizare:

1. **Prezentarea Eee PC**

   Prezintă notebook-ul Eee PC şi acest manual de utilizare.

2. **Cunoaşterea componentelor**

   Oferă informații despre componentele notebook-ului Eee PC.

3. **Noțiuni de bază**

   Oferă informații de bază despre notebook-ul Eee PC.

4. **Utilizarea notebook-ului Eee PC**

   Oferă informații despre folosirea utilitarelor notebook-ului Eee PC.

5. **Recuperarea sistemului**

   Oferă informații despre recuperarea sistemului.

6. **Instalarea Windows® XP**

   Oferă informații despre modul de instalare a sistemului de operare Windows® XP pe notebook-ul Eee PC şi despre conținutul CD-ului de asistență.

7. **Anexă**

   Oferă lista QVL şi declarațiile referitoare la siguranță.

Pachetul efectiv de aplicații diferă în funcție de model şi de regiune. Este posibil să existe diferențe între notebook-ul dvs. Eee PC şi imaginile din acest manual. Notebook-ul dvs. Eee PC are prioritate din punct de vedere al corectitudinii.

Note pentru acest manual

Câteva note şi atenţionări sunt folosite în cuprinsul acestui manual, pentru a vă permite realizarea eficientă şi în siguranţă a anumitor sarcini. Aceste note au diferite niveluri de importanţă, după cum se descrie în continuare:

ATENŢIE! Informaţii importante care trebuie respectate pentru funcţionarea în siguranţă.

IMPORTANT! Informaţii esenţiale care trebuie urmate pentru a preveni deteriorarea datelor, a componentelor sau rănirea persoanelor.

SFAT: Sfaturi pentru realizarea sarcinilor.

NOTĂ: Informaţii pentru situaţii speciale.

Măsuri de siguranță

Următoarele măsuri de siguranță vor mări durata de viață a notebook-ului dvs. Eee PC. Urmați toate măsurile și instrucțiunile. Cu excepția activităților descrise în acest manual, realizați toate activitățile de service cu ajutorul personalului calificat. Nu utilizați cabluri de alimentare, accesorii sau alte periferice deteriorate. Nu utilizați solvenți puternici, cum ar fi diluanți, benzen sau alte produse chimice pe suprafața sau în apropierea notebook-ului.

Înainte de curățare, deconectați cablul de alimentare și îndepărtați bateria. Ștergeți notebook-ul Eee PC cu un burete din celuloză curat sau cu piele de căprioară îmbibată într-o soluție non-abrazivă de curățare și câteva picături de apă caldă și îndepărtați orice cantitate suplimentară de umezeală cu o cârpă uscată.

NU așezați produsul pe suprafețe de lucru neregulate sau instabile. Solicitați operații de service în cazul în care carcasa a fost deteriorată.

NU expuneți produsul în medii murdare sau cu praf. NU utilizați produsul în timpul unei scurgeri de gaze.

NU apăsați și nu atingeți ecranul. Nu așezați produsul laolaltă cu obiecte mici care pot zgâria sau pot pătrunde în interiorul notebook-ului Eee PC.

NU așezați notebook-ul Eee PC pe genunchi sau pe orice altă parte a corpului pentru a preveni disconfortul și rănile provocate de expunerea la căldură.

TEMPERATURA SIGURĂ: Acest notebook Eee PC trebuie utilizat numai în medii cu temperaturi cuprinse între 5°C (41°F) și 35°C (95°F)

NU aruncați notebook-ul Eee PC împreună cu gunoiul menajer. Verificați reglementările locale cu privire la casarea produselor electronice.

NU așezați și nu scăpați obiecte pe suprafața notebook-ului și nu folosiți obiecte care nu sunt specifice notebook-ului Eee PC.

NU expuneți produsul la câmpuri magnetice sau electrice puternice.

NU expuneți produsul la lichide, ploaie sau umezeală și nu utilizați produsul în astfel de medii. NU utilizați modemul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

Măsuri de siguranță privind bateria: NU aruncați bateria în foc. NU scurtcircuitați contactele. NU demontați bateria.

PUTERE DE ALIMENTARE: Consultați eticheta pe care este înscrisă puterea de alimentare, din partea de jos a notebook-ului Eee PC, și asigurați-vă că adaptorul dvs. corespunde cu puterea de alimentare.

NU transportați și nu acoperiți notebook-ul Eee PC când este pornit cu orice tip de materiale care pot reduce circulația aerului, cum ar fi o sacoșă.

Măsuri de siguranță în timpul transportului

Pentru pregătirea notebook-ului Eee PC pentru transport, trebuie să închideți ecranul pentru a proteja tastatura şi ecranul.

Suprafața notebook-ului Eee PC se poate deteriora cu uşurință dacă nu este îngrijită corespunzător. Aveți grijă să nu frecați sau să zgâriați suprafețele în timp ce transportați notebook-ul Eee PC. Pentru a proteja notebook-ul Eee PC de praf, apă, şocuri şi zgârieturi, îl puteți pune într-o geantă de transport.

Încărcarea acumulatorului

Dacă intenționați să utilizați acumulatorul, asigurați-vă că acumulatorul principal şi toate acumulatoarele opționale sunt complet încărcate, înainte de a pleca în călătorii de lungă durată. Rețineți că alimentatorul încarcă bateria pe toată durata conectării sale la computer şi la o sursă de curent. Țineți cont de faptul că încărcarea durează mult mai mult dacă utilizați notebook-ul Eee PC în timpul încărcării.

Măsuri de siguranță în timpul călătoriei cu avionul

Contactați compania aeriană dacă doriți să folosiți notebook-ul Eee PC în avion. Majoritatea companiilor aeriene impun restricții de utilizare a dispozitivelor electronice. Majoritatea companiilor aeriene permit utilizarea dispozitivelor electronice în timpul zborului, însă nu şi în timpul decolării şi al aterizării avionului.

Există trei tipuri de dispozitive de securitate în aeroporturi: scanere cu raze X (folosite pentru obiectele aşezate pe banda rulantă), detectoare magnetice (folosite pentru persoanele care se deplasează spre punctele de pază) şi bastoane magnetice (dispozitive manuale folosite pentru persoane şi bagaje de mână). Puteți trece notebook-ul Eee PC şi dischetele prin dispozitivele cu raze X Cu toate acestea, este recomandat să nu treceți notebook-ul Eee PC sau dischetele prin detectoarele magnetice şi să nu le expuneți câmpurilor magnetice.

Pregătirea notebook-ului dvs. Eee PC

Acestea sunt doar instrucțiuni de bază pentru utilizarea notebook-ului Eee PC. Pentru mai multe informații, citiți următoarele capitole.

1. Instalarea acumulatorului



2. Conectați alimentatorul la sursa de curent



Tipul de priză depinde de țară. Notebook-ul Eee PC se livrează cu un adaptor conform standardului național al țării dumneavoastră. Imaginea de mai sus este doar orientativă şi poate diferi de configurația dumneavoastră specifică. Consultați capitolul 3 pentru mai multe detalii.

3. Deschideți panoul de afișare



4. Porniți notebook-ul Eee PC



Când deschideți ecranul, nu apăsați pe masă, altfel balamalele se vor rupe! Nu apucați niciodată ecranul pentru a ridica notebook-ul Eee PC!

Partea superioară

Partea inferioară

Partea dreaptă

Partea stângă

Partea din spate

2 Cunoaşterea componentelor

Partea superioară

Consultați diagrama de mai jos pentru a identifica componentele aflate în această parte a notebook-ului Eee PC.



Tastatura diferă în funcție de regiune.

1 Camera încorporată (pentru modelele selectate)

Camera încorporată vă permite să faceți fotografii sau să înregistrați clipuri video.

2 Ecran

Ecranul funcționează la fel ca monitorul pentru calculatoarele de tip desktop. Notebook-ul Eee PC utilizează un LCD TFT cu matrice activă, care asigură o vizualizare excelentă, ca şi cea a monitoarelor de tip desktop. Spre deosebire de monitoarele de tip desktop, ecranul LCD nu produce radiații sau scânteieri, deci este mai uşor de suportat pentru ochi. Pentru curățarea ecranului, utilizați o cârpă moale fără lichide chimice (utilizați apă plată dacă este necesar).

3 Buton alimentare

Butonul de alimentare vă permite să PORNIȚI şi să OPRIȚI notebook-ul Eee PC şi să recuperați notebook-ul din starea STR. Apăsați butonul o dată pentru PORNIRE şi mențineți-l apăsat pentru OPRIRE. Butonul de alimentare funcționează numai când ecranul este deschis.

4 Tastatură

Tastatura este prevăzută cu taste cu cursă confortabilă (adâncimea la care pot fi apăsate tastele) şi suport de sprijin pentru ambele mâini.

5 Touchpad şi butoane

Touchpad-ul şi butoanele sale reprezintă un dispozitiv indicator care asigură aceleaşi funcții ca un mouse de tip desktop. Butoanele din stânga şi din dreapta de sub pad corespund butoanelor din stânga şi din dreapta ale unui mouse. Caracteristica de defilare permite navigarea cu uşurință în paginile web şi în documente.

8 Indicatoare de stare (față)

Indicator alimentare

Indicatorul de alimentare este aprins când notebook-ul Eee PC este pornit şi intermitent când notebook-ul se află în modul Save-to-RAM (suspendare). Indicatorul este închis când notebook-ul Eee PC este închis.

Indicator încărcare baterie

Indicatorul pentru încărcarea bateriei (LED) arată starea de încărcare a bateriei, după cum urmează:

Aprins

	Mod c.a.	Mod baterie
Gradul de încărcare a bateriei este între 100% şi 80%	Lumină portocalie APRINSĂ	Lumină verde APRINSĂ
Gradul de încărcare a bateriei este între 80% şi 10%	Lumină portocalie uşor intermitentă	Lumină verde uşor intermitentă
Gradul de încărcare a bateriei este sub 10%	Lumină portocalie rapid intermitentă	Lumină verde rapid intermitentă

Mod repaus / Oprit

	Mod c.a.	Mod baterie
Gradul de încărcare a bateriei este între 100% şi 80%	Lumină portocalie APRINSĂ	Dezactivat
Gradul de încărcare a bateriei este între 80% şi 10%	Lumină portocalie uşor intermitentă	Dezactivat
Gradul de încărcare a bateriei este sub 10%	Lumină portocalie rapid intermitentă	Dezactivat

Indicatorul de încărcare a bateriei nu va fi aprins dacă bateria a fost înlăturată din notebook-ul Eee PC.

Indicator hard disk solid (SSD)

Indicatorul pentru hard disk-ul solid este intermitent atunci când inscripționați sau citiți informații de pe unitatea de disc.

Indicator wireless

Acest indicator este disponibil numai pentru modelele cu rețea LAN fără fir încorporată. Când rețeaua LAN fără fir încorporată este activată, acest indicator va fi aprins.

Partea inferioară

Consultați diagrama de mai jos pentru a identifica componentele aflate în această parte a notebook-ului Eee PC.

Partea inferioară poate avea aspect diferit, în funcție de model.



Partea inferioară a notebook-ului Eee PC se poate încălzi foarte mult. Aveți grijă când manipulați notebook-ul Eee PC în timp ce acesta funcționează sau după ce a fost utilizat recent. Temperaturile ridicate sunt normale în timpul încărcării sau funcționării. NU utilizați produsul pe suprafețe moi, ca de exemplu paturi sau canapele, care pot bloca căile de aerisire. NU AȘEZAȚI NOTEBOOK-UL Eee PC PE GENUNCHI SAU PE ALTE PĂRȚI ALE CORPULUI PENTRU A EVITA RĂNIREA CAUZATĂ DE CĂLDURĂ.

1 **Blocarea bateriei - resort**

Blocarea cu resort a bateriei menține bateria în poziție fixă. După ce ați introdus bateria, aceasta se va bloca în mod automat. Pentru îndepărtarea bateriei, dispozitivul de fixare cu resort trebuie menținut în poziție deblocată.

2 **Baterie**

Bateria se încarcă automat când este conectată la o sursă de alimentare şi menține notebook-ul Eee PC încărcat când sursa de alimentare nu este conectată. Acest lucru permite utilizarea produsului în timpul deplasării între locații. Durata de funcționare a bateriilor depinde de condițiile de utilizare şi de specificațiile acestui notebook Eee PC. Bateria nu poate fi demontată şi trebuie achiziționată sub forma unui singur articol.

3 **Blocarea bateriei - manuală**

Blocarea manuală a bateriei este utilizată pentru menținerea bateriei în poziție fixă. Deplasați dispozitivul de blocare manuală în poziția deblocată pentru a introduce sau a scoate bateria. Deplasați dispozitivul de blocare manuală în poziția blocată după introducerea bateriei.

4 **Hard disk solid şi compartiment de memorie**

Hard disk-ul solid şi unitatea de memorie sunt aşezate într-un compartiment special. .

5 **Microfon (încorporat)**

Microfonul mono încorporat se poate folosi pentru aplicația Skype, narațiuni sonore sau pentru înregistrări audio simple.

Partea dreaptă

Consultați diagrama de mai jos pentru a identifica componentele aflate în această parte a notebook-ului Eee PC.



1 **Slot pentru cardul de memorie**

Cititorul încorporat de carduri de memorie poate citi carduri MMC/SD de pe dispozitive cum ar fi camere digitale, aplicații de redare MP3, telefoane mobile şi PDA-uri.

2 **Port USB (2.0/1.1)**

Portul USB (magistrală serială universală) este compatibil cu dispozitive USB 2.0 sau USB 1.1, cum ar fi tastaturile, dispozitivele de indicare, camerele şi dispozitivele de stocare, conectate în serie până la 12 Mo/sec (USB 1.1) şi 480 Mo/sec (USB 2.0). Portul USB permite funcționarea simultană a mai multor dispozitive pe un singur calculator, cu unele periferice care acționează ca dispozitive plug-in suplimentare şi hub-uri. De asemenea, portul USB acceptă funcția de transfer la cald.

3 **Ieşire pentru ecran (monitor)**

Portul de monitor D-sub cu 15 pini acceptă un dispozitiv standard compatibil VGA, cum ar fi un monitor sau un proiector pentru a permite vizualizarea pe un ecran extern mai mare.

4 **Port de blocare Kensington®**

Portul de blocare Kensington® menține siguranța notebook-ului Eee PC prin folosirea produselor de securitate compatibile Kensington®. Aceste produse de securitate includ, de obicei, un cablu metalic şi un dispozitiv de blocare, care nu permit îndepărtarea notebook-ului Eee PC de pe un obiect fix.

Partea stângă

Consultați diagrama de mai jos pentru a identifica componentele aflate în această parte a notebook-ului Eee PC.



1 **Port LAN**

Portul LAN RJ-45 LAN cu opt pini (10/100Mo) acceptă un cablu Ethernet standard pentru conectarea la o rețea locală. Conectorul încorporat permite o utilizare simplă, fără adaptoare suplimentare.

2 **Port USB (2.0/1.1)**

Portul USB (magistrală serială universală) este compatibil cu dispozitive USB 2.0 sau USB 1.1, cum ar fi tastaturile, dispozitivele de indicare, camerele şi dispozitivele de stocare, conectate în serie până la 12 Mo/sec (USB 1.1) şi 480 Mo/sec (USB 2.0). Portul USB permite funcționarea simultană a mai multor dispozitive pe un singur calculator, cu unele periferice care acționează ca dispozitive plug-in suplimentare şi hub-uri. De asemenea, portul USB acceptă funcția de transfer la cald.

3 **Mufă pentru microfon**

Mufa pentru microfon este creată pentru conectarea microfonului utilizat pentru aplicația Skype, narațiunile sonore sau înregistrările audio simple.

4 **Mufă ieşire căşti**

Mufa pentru căşti stereo de⅛ ” (3,55 mm) conectează semnalul de ieşire al notebook-ului Eee PC la difuzoarele de amplificare sau la căşti. Utilizarea acestei mufe dezactivează automat difuzoarele încorporate.

Partea din spate

Consultați diagrama de mai jos pentru a identifica componentele aflate în această parte a notebook-ului Eee PC.



1 **Compartiment baterie**

Bateria se încarcă automat când este conectată la o sursă de alimentare şi menține notebook-ul Eee PC încărcat când sursa de alimentare nu este conectată. Acest lucru permite utilizarea produsului în timpul deplasării între locații. Durata de funcționare a bateriilor depinde de condițiile de utilizare şi de specificațiile acestui notebook Eee PC. Bateria nu poate fi demontată şi trebuie achiziționată sub forma unui singur articol.

2 **Intrare pentru alimentare (c.c.)**

Alimentatorul furnizat transformă curentul alternativ în curent continuu, în vederea utilizării acestei mufe. Energia electrică furnizată prin această mufă asigură energia pentru notebook-ul Eee PC şi încarcă bateriile interne. Pentru a preveni deteriorarea notebook-ului Eee PC şi a bateriei, utilizați întotdeauna alimentatorul furnizat.

ATENȚIE: ÎN TIMPUL UTILIZĂRII, PRODUSUL POATE AJUNGE LA TEMPERATURI RIDICATE SAU FOARTE RIDICATE. ASIGURAȚI-VĂ CĂ ALIMENTATORUL NU ESTE ACOPERIT ŞI ȚINEȚI-L LA DISTANȚĂ DE PĂRȚILE CORPULUI.

Sistemul de alimentare

Utilizare touchpad

Utilizare tastatură

Prima utilizare

Spațiu de lucru

Utilitarul ASUS EeePC Tray

Oprirea notebook-ului

3 Noțiuni de bază

Sistemul de alimentare

Utilizarea alimentării cu c.a.

Sistemul de alimentare al notebook-ului Eee PC este alcătuit din două părți, alimentatorul şi bateria. Alimentatorul transformă c.a. de la priza de perete în c.c., necesar pentru notebook-ul Eee PC. Notebook-ul dvs. Eee PC este livrat împreună cu un alimentator c.a.-c.c. universal pentru orice priză 100V-120V, dar şi pentru prize 220V-240V, fără a utiliza comutatoare sau transformatoare de curent. În anumite țări, poate fi necesară utilizarea unui adaptor pentru conectarea cablului de c.a., standard SUA, livrat împreună cu produsul la un alt standard. Majoritatea hotelurilor pun la dispoziție prize universale pentru a putea utiliza diverse cabluri de alimentare şi diverse tensiuni. Vă recomandăm ca, înainte de a pleca în călătorii, să cereți sfatul unei persoane cu experiență cu privire la tensiunea de la prizele c.a.



ESTE POSIBIL CA, ÎN TIMPUL UTILIZĂRII, ALIMENTATORUL SĂ AJUNGĂ LA TEMPERATURI RIDICATE SAU FOARTE RIDICATE. ASIGURAȚI-VĂ CĂ ALIMENTATORUL NU ESTE ACOPERIT ŞI ȚINEȚI-L LA DISTANȚĂ DE PĂRȚILE CORPULUI.

Instalarea adaptorului

Dacă este necesar să instalați adaptorul, urmați instrucțiunile de mai jos.

1. Înclinați uşor adaptorul.



2. Conectaţi ştecărul la adaptor.



Scoaterea adaptorului

Dacă este necesar să instalaţi adaptorul, urmaţi instrucţiunile de mai jos.

- Apăsaţi pe clema de prindere şi scoateţi adaptorul.



Acest notebook Eee PC poate fi prevăzut cu un adaptor cu ştecăr de alimentare cu două sau trei fişe, în funcţie de tipul prizei de perete din regiunea în care vă aflaţi.

Folosirea unui alt alimentator pentru încărcarea notebook-ului Eee PC sau folosirea alimentatorului Eee PC pentru alimentarea altor dispozitive electrice pot produce pagube. În cazul apariţiei fumului, a mirosului de ars sau a căldurii extreme provenite de la adaptorul c.a.-c.c., apelaţi la furnizorii de service. Apelaţi la furnizorii de service în cazul în care bănuiţi că adaptorul c.a.-c. c. funcţionează defectuos. Folosirea unui alimentator c.a.-c.c. defect poate deteriora atât bateria, cât şi notebook-ul Eee PC.

Utilizarea bateriei pentru alimentare

Notebook-ul Eee PC este creat pentru a funcționa cu o baterie care poate fi îndepărtată. Bateria constă dintr-un set de celule de baterie, amplasat în aceeaşi carcasă. Dacă acumulatorul este complet încărcat, asigură câteva ore de funcționare a notebook-ului Eee PC, dar durata exactă depinde de stilul dumneavoastră de lucru, de CPU, mărimea memoriei sistemului şi de cea a panoului de afişare. Bateriile suplimentare sunt opționale şi pot fi achiziționate separat prin intermediul distribuitorului notebook-ului Eee PC.

Rețineți că, pentru prelungirea duratei de viață a bateriei, aceasta trebuie să fie complet încărcată (8 ore sau mai mult) înainte de prima utilizare şi ori de câte ori se descarcă. Bateria ajunge la capacitate maximă după câteva cicluri complete de încărcare-descărcare.

Instalarea şi îndepărtarea bateriei

Este posibil ca bateria notebook-ului dvs. să fie instalată sau nu. Dacă bateria nu este instalată, urmați instrucțiunile de mai jos pentru instalare.

Pentru instalarea bateriei:



Pentru îndepărtarea bateriei:



- Utilizați numai baterii şi alimentatoare furnizate cu notebook-ul Eee PC sau special aprobate de către producător sau distribuitor pentru utilizare cu acest model; în caz contrar, notebook-ul Eee PC se poate deteriora.
- Nu încercați niciodată să îndepărtați bateria în timp ce notebook-ul Eee PC este pornit, deoarece acest lucru ar putea duce la pierderea informațiilor.

Îngrijirea bateriei

Bateria notebook-ului Eee PC, ca şi toate bateriile reîncărcabile, are o limită a numărului de cicluri de reîncărcare. Durata de viaţă utilă a bateriei va depinde de temperatura mediului înconjurător, de umiditate şi de modul de utilizare a notebook-ului Eee PC. Intervalul de temperatură ideal pentru utilizarea bateriei este între 5˚C şi 35˚C (41˚F şi 95˚F). Trebuie, de asemenea, să ţineţi cont că temperatura interioară a notebook-ului Eee PC este mai ridicată decât temperatura exterioară. Orice temperaturi situate în afara acestui interval vor reduce durata de viaţă a bateriei. În orice caz, durata de utilizare a bateriei va scădea în cele din urmă, iar o nouă baterie va trebui achiziţionată de la un distribuitor autorizat pentru acest notebook. Deoarece bateriile au şi o viaţă de raft, nu este recomandată cumpărarea bateriilor suplimentare pentru păstrare.

Din motive de securitate, NU aruncaţi bateria în foc, NU scurtcircuitaţi contactele şi NU demontaţi bateria. În cazul funcţionării anormale sau a deteriorării bateriei din cauza impactului, OPRIŢI notebook-ul Eee PC şi contactaţi un centru de service autorizat.

Oprirea de urgenţă

În cazul în care sistemul dumneavoastră de operare nu se poate opri sau reiniţializa corect, există un mod suplimentar de a opri notebook-ul dvs. Eee PC:

Ţineţi apăsat butonul de alimentare ⏻ până când sistemul se opreşte.



NU utilizaţi funcţia de oprire de urgenţă/reiniţializare în timp ce scrieţi sau citiţi informaţii; nerespectarea acestei indicaţii poate duce la pierderea sau distrugerea informaţiilor.

Mod de alimentare

Notebook-ul dvs. Eee PC este dotat cu un sistem inteligent de alimentare. Modul de economisire a energiei reduce frecvența procesorului şi consumul de energie pentru maximizarea duratei de viață a bateriei. Modul c.a. permite procesorului să funcționeze la viteză maximă pentru obținerea celor mai bune performanțe. Când conectați sau îndepărtați alimentatorul, modul c.a. şi modul baterie vor fi afişate pe ecran cu rol informativ.



Mod baterie

Mod c.a.

Motor super hibrid

Funcția Motor super hibird oferă diferite moduri de alimentare. Apăsați pe pictograma Motor super hibrid din zona de notificare pentru a comuta între mai multe moduri de economisire a energiei. Modurile de economisire a energiei controlează numeroase aspecte ale notebook-ului Eee PC pentru a maximiza performanța în funcție de durata de funcționare a bateriei. Modul selectat este afişat pe ecran.

Modurile **Performanță înaltă automată** şi **Economisire energie automată** sunt disponibile numai când conectați sau deconectați alimentatorul.

Utilizare touchpad

Executare clic/Atingere uşoară - Plasaţi cursorul deasupra unui articol, apăsaţi butonul din stânga sau utilizaţi vârful degetului pentru a atinge uşor touchpad-ul, ţinând degetul pe touchpad până când articolul a fost selectat. Articolul selectat îşi va schimba culoarea. Următoarele două exemple produc aceleaşi rezultate.





Executare dublu clic/Dublă apăsare uşoară - Acesta este un mod obişnuit de a lansa un program direct de la pictograma corespunzătoare pe care o selectaţi. Deplasaţi cursorul peste pictograma pe care doriţi să o executaţi, apăsaţi butonul din stânga sau apăsaţi rapid pad-ul de două ori, după care sistemul va lansa programul corespunzător. În cazul în care intervalul dintre clicuri sau apăsări uşoare este prea lung, operaţia nu va fi executată. Următoarele două exemple produc aceleaşi rezultate.





Glisare - Glisarea înseamnă ridicarea unui articol şi aşezarea acestuia în orice parte a ecranului. Puteţi deplasa cursorul peste articolul pe care îl selectaţi şi, în timp ce ţineţi apăsat butonul din stânga, deplasaţi cursorul în locaţia dorită, apoi eliberaţi butonul. Sau apăsaţi uşor de două ori pe articol şi ţineţi apăsat în timp ce glisaţi articolul cu vârful degetului. Următoarele ilustraţii produc aceleaşi rezultate.





Scrolling (Defilare) - Mişcaţi degetul în sus sau în jos pe partea dreaptă a touchpad-ului pentru a defila între ferestre. Dacă fereastra de afişare cuprinde mai multe sub-ferestre, mutaţi cursorul în panoul respectiv înainte de defilare.





Utilizare tastatură

Taste cu funcţii speciale

În cele ce urmează, sunt definite tastele speciale colorate ale tastaturii notebook-ului Eee PC. Comenzile colorate pot fi accesate numai dacă apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta cu funcţie, în timp ce apăsaţi o altă tastă de comandă colorată. Unele pictograme cu funcţie apar în zona de notificare după activare.

Localizarea tastelor speciale pe tastele cu funcţii poate varia în funcţie de model, însă funcţiile îndeplinite sunt aceleaşi. Urmaţi pictogramele ori de câte ori localizarea tastelor speciale nu corespunde cu manualul.

Pictograma zzZ (F1): Trece notebook-ul Eee PC în modul suspendare(Save-to-RAM).

Radio Tower (F2): Numai pentru modelele wireless: Comută între LAN fără fir intern PORNIT sau OPRIT şi o afişare pe ecran. Când reţeaua este activată, indicatorul wireless corespunzător se va aprinde.

Pictogramă Sun Down (F3): Reduce luminozitatea ecranului.

Pictogramă Sun Up (F4): Măreşte luminozitatea ecranului.

Pictograme LCD/Monitor (F5): Realizează comutări între ecranul LCD al notebook-ului **Eee PC şi un** monitor extern din seria: Numai LCD -> Numai CRT (monitor extern) -> **Combinaţie LCD + CRT**.

Modul Combinaţie LCD + CRT acceptă o rezoluţie maximă de 1024 x 600 pixeli.

Configuraţi notebook-ul Eee PC la modul **Performanţă înaltă** sau **Super performanţă** dacă doriţi să folosiţi monitorul extern conectat la o rezoluţie mai mare.

Conectaţi un monitor extern înainte de încărcarea sistemului pentru notebook-ul Eee PC.

Pictogramă manager de activităţi (F6): Iniţializează managerul de activităţi pentru vizualizarea procesului de aplicaţie sau încheie aplicaţiile.

Pictograma Crossed Speaker (F7): Comută difuzorul în modul fără sunet.

Pictogramă Speaker Down (F8): Reduce volumul difuzorului.

Pictogramă Speaker Up (F9): Măreşte volumul difuzorului.



Num Lk (F11): Activează sau dezactivează (number lock) tastatura numerică. Permite utilizarea unei porţiuni extinse
a tastaturii pentru introducerea caracterelor numerice.

Scr Lk (F12): Activează şi dezactivează funcţia „Scroll Lock". Permite utilizarea unei porţiuni extinse a tastaturii pentru navigarea între celule.

Prt Sc (Ins): Activează tasta „Print Screen" pentru iniţializarea utilitarului de captură ecran pentru a capta, a salva sau a tipări conţinutul întregului spaţiu de lucru.

Pg Up (↑): Apăsaţi pentru defilare în sus în documente sau în browser-ul de web.

Pg Dn (↓): Apăsaţi pentru defilare în jos în documente sau în browser-ul de web.



Home (←): Apăsaţi pentru a muta cursorul la sfârşitul începutul rândului.

End (→): Apăsaţi pentru a muta cursorul la sfârşitul rândului.

Pictograma Windows: Afişează meniul Start.

Pictogramă meniu cu cursor: Activează meniul de proprietăţi şi este echivalentă cu executarea clic dreapta cu touchpad-ul/mouse-ul pe un articol.

Prima utilizare

La prima pornire a notebook-ului dvs. Eee PC, expertul Windows se va lansa automat pentru a vă ghida pentru configurarea preferinţelor dvs. şi a vă oferi unele informaţii de bază.

Urmaţi instrucţiunile expertului pentru a încheia iniţializarea:

1. Mesajul **Bine aţi venit** se va afişa. Faceţi clic pe **Următorul** pentru a continua.

2. Selectaţi setările de sistem prin menţionarea regiunii în care vă aflaţi, a limbii şi a tipului de tastatură pe care le utilizaţi. Faceţi clic pe **Următorul** pentru a continua.



3 Selectați fusul orar al regiunii în care vă aflați şi faceți clic pe **Următorul** pentru a continua.



4. Citiți acordul de licență pentru utilizatorul final şi faceți clic pe **Da, sunt de acord**. Faceți clic pe **Următorul** pentru a continua.

5. Faceți clic pe **Ajutor pentru protejarea PC-ului meu prin activarea imediată a actualizărilor automate** pentru a obține cele mai recente actualizări importante şi faceți clic pe **Următorul** pentru a continua.

6. Tastați numele calculatorului dvs. în caseta **Nume calculator** şi faceți clic pe **Următorul** pentru a continua.

7. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru înregistrare la Microsoft şi pentru terminarea inițializării.

Spaţiu de lucru

Pe spaţiul de lucru, există câteva comenzi rapide. Faceţi dublu clic pe aceste comenzi pentru lansarea aplicaţiilor corespunzătoare şi intrarea în folderele specificate. Unele aplicaţii pot avea pictograme minimizate în zona de notificare.

Utilitarul ASUS EeePC Tray

Utilitarul preîncărcat ASUS EeePC Tray vă permite să opriți unele dispozitive pentru a reduce consumul de energie şi contribuie la reglarea uşoară a rezoluției ecranului.

Pentru dezactivarea sau activarea dispozitivelor:

1. Faceți dublu clic pe pictograma utilitarului ASUS EeePC Tray din zona de notificare, iar opțiunile disponibile ale utilitarului se vor afişa:

   Dezactivare WLAN: Activați sau dezactivați conexiunea LAN fără fir.

   Dezactivare cameră: Activează sau dezactivează camera încorporată.



2. Selectați o opțiune pentru a o activa sau a o dezactiva, în funcție de necesitățile dvs. Opțiunile care nu sunt disponibile nu sunt luminate.

Pentru reglarea rezoluției ecranului:

1. Faceți clic dreapta pe pictograma utilitarului ASUS EeePC Tray din zona de notificare pentru a regla rezoluția ecranului. Selectați rezoluția în funcție de necesitățile dvs.



Opțiunile pentru CRT nu sunt disponibile atunci când niciun monitor extern nu este conectat.

După ce ați selectat **LCD 800 x 600** sau o rezoluție mai mare, mutați cursorul pentru a defila în susul şi în josul ecranului.



Defilați în sus pentru a vedea partea superioară a ecranului.



Defilați în jos pentru a vedea partea inferioară a ecranului.

Nu este nevoie să defilați în susul şi în josul ecranului pentru selectarea modului **Comprimare LCD**.

Când modul de afişare al notebook-ului dvs. Eee PC este **CRT Numai CRT**, iar modul de alimentare este **Economisire energie**, NU folosiți o rezoluție mai mare de 1024 x 600 pixeli. Acest lucru ar putea duce la funcționarea necorespunzătoare a monitorului extern conectat.

Oprirea notebook-ului

Respectați instrucțiunile de mai jos pentru oprirea notebook-ului dvs. Eee PC.

1. Faceți clic pe **butonul start** pentru afișarea meniului Start.
2. Selectați **Opriți calculatorul** din listă.



3. Selectați **Opriți** pentru întreruperea alimentării notebook-ului dvs. Eee PC.



Conectarea la rețea

Utilitarul ASUS Update

Outlook Express

Skype™

Microsoft® Works

Motor super hibrid

Actualizări tehnice pentru ASUS Eee PC

4 Utilizarea notebook-ului Eee PC

Conectarea la rețea

Configurarea unei conexiuni de rețea fără fir

1. Faceți dublu clic pe pictograma de rețea fără fir din zona de notificare.

Dacă pictograma de conexiuni fără fir nu apare pe bara de sarcini. Activați funcția de rețea LAN fără fir apăsând pe Fn + F2 (<Fn> + <F2>) înainte de configurarea unei conexiuni la rețeaua fără fir.

2. Selectați din listă punctul de acces fără fir la care doriți să vă conectați şi faceți clic pe **Conectare** pentru realizarea conexiunii.



Dacă nu găsiți punctul de acces dorit, faceți clic pe **Reîmprospătare listă rețele** din panoul din stânga şi consultați lista din nou.

3. Este posibil ca, la conectare, să vi se ceară să introduceți o parolă.



4. După stabilirea unei conexiuni, aceasta va apărea în listă.



5. Pictograma de rețea fără fir se află în zona de notificare.



Pictograma de conexiuni fără fir va dispărea dacă apăsați Fn + F2 (<Fn> + <F2>) pentru dezactivarea funcției WLAN.

Configurarea unei conexiuni de rețea

Dacă doriți să obțineți acces la o rețea, conectați un capăt al cablului de rețea cu conectori RJ-45 la ambele capete la portul de rețea al notebook-ului Eee PC, iar celălalt capăt la un hub sau la un switch. Imaginea de mai jos este un exemplu de notebook Eee PC conectat la un hub sau un switch de rețea în vederea utilizării cu un controler Ethernet încorporat. Pentru a beneficia de toate serviciile şi funcțiile de rețea ale notebook-ului Eee PC, conectați-vă la o rețea.



Cablu de rețea cu conectori RJ-45

Rețea locală

Dacă folosiți o adresă IP dinamică:

1. Faceți clic dreapta pe pictograma de rețea cu un triunghi galben de avertizare din zona de notificare şi selectați **Deschidere conexiuni de rețea**.

2. Faceți clic dreapta pe **Conexiune locală** și selectați **Proprietăți**.



3. Selectați **Protocol Internet (TCP/IP)** și faceți clic pe **Proprietăți**.



4. Faceți clic pe **Obținere automată a adresei IP**, apoi faceți clic pe **OK**.



5. Faceți clic pe **Creare conexiune nouă** pentru lansarea Expertului de creare a unei conexiuni noi.



6. Faceți clic pe **Următorul**.

7. Faceți clic pe **Conectare la Internet**, apoi faceți clic pe **Următorul**.

8. Faceți clic pe **Configurare manuală a conexiunii**.



9. Selectaţi tipul de conexiune şi faceţi clic pe **Următorul**.



10. Introduceţi numele furnizorului de servicii Internet şi faceţi clic pe **Următorul**.



11. Introduceţi numele de utilizator şi parola. Faceţi clic pe **Următorul**.

12. Faceţi clic pe **Încheiere** pentru a încheia configurarea.

13. Introduceţi numele de utilizator şi parola. Faceţi clic pe **Conectare** pentru a vă conecta la Internet.



Dacă întâmpinaţi probleme privind conectarea la reţea, contactaţi furnizorul dvs. de servicii Internet (ISP).

Dacă folosiți o adresă IP statică:

1. Repetați paşii 1-3 din secțiunea „Dacă folosiți o adresă IP dinamică" pentru a începe configurarea unei rețele cu adresă IP statică.

2 Faceți clic pe **Utilizați următoarea adresă IP**.



3. Introduceți adresa IP, masca de subrețea şi gateway-ul oferite de furnizorul dvs. de servicii.

4. Dacă este necesar, introduceți adresa serverului DNS preferat şi adresa alternativă.

5. După ce ați introdus toate valorile necesare, faceți clic pe **OK** pentru realizarea conexiunii la rețea.

Dacă întâmpinați probleme privind conectarea la rețea, contactați furnizorul dvs. de servicii Internet (ISP).

Răsfoiți paginile web

După ce ați configurat rețeaua, faceți clic pe pictograma **Internet Explorer** de pe ecran şi beneficiați de navigarea pe Internet.



Vizitați pagina de start Eee PC (**http://eeepc.asus.com**) pentru a obține cele mai recente informații şi înregistrați-vă la **http://vip.asus.com** pentru service complet pentru notebook-ul dvs. Eee PC.

Utilitarul ASUS Update

ASUS Update este un utilitar care vă permite să gestionați, să salvați și să actualizați sistemul BIOS al notebook-ului dvs. Eee PC BIOS în mediul Windows®. Utilitarul ASUS Update vă permite:

- Să salvați fișierul BIOS actual
- Să descărcați cel mai recent fișier BIOS de pe Internet
- Să actualizați fișierul BIOS dintr-un fișier BIOS actualizat
- Să actualizați fișierul BIOS direct de pe Internet și
- Să vizualizați informațiile despre versiunea BIOS.

Acest utilitar este preîncărcat în sistemul notebook-ului dvs. și este, de asemenea, disponibil pe DVD-ul de asistență, livrat odată cu pachetul Eee PC.

Utilitarul ASUS Update necesită o conexiune la Internet, fie printr-o rețea, fie printr-un furnizor de servicii Internet (ISP).

Actualizarea BIOS prin Internet

Pentru actualizarea BIOS prin Internet:

1. Lansați utilitarul ASUS Update de pe spațiul de lucru Windows® prin executarea unui clic pe **Start >Toate programele > ASUS > ASUSUpdate pentru Eee PC > ASUSUpdate**. Se va afișa fereastra principală a utilitarului ASUS Update.



2. Selectați **Actualizare BIOS de pe Internet** din meniul -**vertical,** apoi faceți clic pe **Următorul**.



3. Selectați locația FTP ASUS cea mai apropiată de dvs. pentru a evita traficul de pe rețea sau faceți clic pe **Selectare automată**. Faceți clic pe **Următorul**.

4. Din locația FTP, alegeți versiunea dorită de BIOS şi faceți clic pe **Următorul**.
5. Respectați instrucțiunile de pe ecran pentru a încheia procesul de actualizare.

Utilitarul ASUS Update se poate actualiza automat de pe Internet. Actualizați întotdeauna utilitarul pentru a beneficia de toate caracteristicile sale.

Actualizarea BIOS dintr-un fişier BIOS

Pentru actualizarea BIOS dintr-un fişier BIOS:

1. Lansați utilitarul Actualizare ASUS de pe spațiul de lucru Windows® prin executarea unui clic pe **Start > Programe > ASUS > ASUSUpdate pentru Eee PC > ASUSUpdate**. Se va afişa fereastra principală a utilitarului ASUS Update.
2. Selectați **Actualizare BIOS de pe Internet** din meniul -**vertical,** apoi faceți clic pe **Următorul**.



3. Localizați fişierul BIOS din fereastra **Deschidere**, apoi faceți clic pe **Deschidere**.
4. Respectați instrucțiunile de pe ecran pentru a încheia procesul de actualizare.

Outlook Express

Clientul de poştă electronică Outlook Express vă permite să importaţi preferinţele, setările de cont, agendele şi alte informaţii dintr-un cont existent în computerul sau notebook-ul dvs. personal.

Pentru a lansa Outlook Express:

1. Faceţi clic pe **Start > Programe > Outlook Express**.



2. Urmaţi Expertul pentru a încheia configurarea unui cont nou.

Contactaţi furnizorul de servicii dacă nu cunoaşteţi adresa serverului de intrare şi de ieşire pentru contul dvs. de poştă electronică.

3. Se va afişa fereastra principală Outlook Express, după cum se arată mai jos.



Skype™ (pentru modelele selectate)

Aplicația Skype permite utilizatorilor să efectueze apeluri gratuite către alți utilizatori Skype sau apeluri cu tarif redus către numere fixe sau mobile cu acces la Internet. De asemenea, oferă funcția de mesagerie instantanee, pe care utilizatorii o pot folosi pentru conversații online.

Pentru inițializarea aplicației Skype

1. Faceți dublu clic pe pictograma Skype din spațiul de lucru.

2. Introduceți numele de utilizator Skype şi alte informații pentru crearea unui cont Skype. Dacă aveți deja un cont Skype, faceți clic pe **Revocare** pentru a vă conecta direct.
3. Introduceți **Numele** şi **Parola** pentru Skype în casetă şi faceți clic pe **Conectare** pentru a începe să folosiți aplicația Skype.



Microsoft® Works (pentru regiunile selectate)

Aplicația Microsoft® Works include câteva articole software office, cum ar fi **Procesorul de texte Works**, **Foaia de calcul Works**, **Dicționar**, **PowerPoint Viewer** etc.. Software-ul trebuie inițializat înainte de utilizare.

Inițializarea Microsoft® Works

1. Faceți dublu clic pe pictograma Microsoft Works din spațiul de lucru.
2. În caseta de dialog **Termenii licenței pentru software-ul Microsoft**, faceți clic pe **Sunt de acord**, apoi faceți clic pe **Următorul**.

3. În caseta de dialog **Ajutați-ne să îmbunătățim Works**, faceți clic pe **Da** sau **Nu**, apoi faceți clic pe **Încheiere** pentru a încheia inițializarea. Vă recomandăm să selectați **Da** pentru a contribui la îmbunătățirea calității, fiabilității şi performanțelor acestui software.



Puteți încheia inițializarea apăsând fie pe **Da**, fie pe **Nu**.

Inițializarea Microsoft® Works

Microsoft® Works combină unele aplicații office şi vă ajută să vă administrați programul şi să vă îndepliniți sarcinile.

Programe

Următorul exemplu vă arată cum să utilizați Works Word Processor (Procesorul de texte Works), Microsoft® Works.

Microsoft® Works vă oferă diferite aplicații office pentru diferite sarcini. Selectați alte categorii de sarcini de care aveți nevoie din lista din partea stângă şi îndepliniți-vă sarcinile cu mai multă eficiență.

1. Faceți dublu clic pe comanda rapidă Microsoft® Works din spațiul de lucru.
2. Faceți clic pe **Programe** din partea superioară pentru a comuta între ecrane.
3. Faceți clic pe **Procesorul de texte Works** din lista din panoul din stânga
4. Selectați **Document Word Processor nou** din panoul din dreapta.

Dacă este nevoie, alegeți alte şabloane pe care doriți să le utilizați din panoul din dreapta.



5. În meniul **Fişier**, faceţi clic pe **Deschidere**.
   Sau apăsaţi direct pe <Ctrl> + <O>.



6. Din caseta de dialog **Deschidere**, faceţi clic pe **Căutare în** şi localizaţi fişierul. De asemenea, puteţi reduce durata procesului prin ordonarea fişierelor în funcţie de tipul de fişier.



Alte funcţii

Faceţi clic pe butoanele din partea superioară pentru a comuta între ecrane.



Pagină de start Microsoft® Works

Pe ecran se afişează calendarul şi întâlnirile dvs.

Şabloane Microsoft® Works

Ecranul afişează şabloane pentru diferite sarcini. Selectaţi o categorie de sarcini din lista din partea stângă şi începeţi să utilizaţi şabloanele încorporate.

Proiecte Microsoft® Works

Funcţia Microsoft® Works Projects (Proiecte Microsoft® Works) vă ajută să vă gestionaţi proiectele într-un mod inteligent.

Istoric Microsoft® Works

Ecranul de istoric vă ajută să urmăriţi istoricul de utilizare a software-ului Microsoft® Works. Puteţi ordona după nume, date, şabloane sau programe.

Motor super hibrid

Funcţia Motor super hibird oferă diferite moduri de alimentare. Tasta rapidă asociată realizează comutări între diversele moduri de economisire a energiei. Modurile de economisire a energiei controlează numeroase aspecte ale notebook-ului Eee PC pentru a maximiza performanţa în funcţie de durata de funcţionare a bateriei. Modul selectat este afişat pe ecran.

Pentru modificarea modului de alimentare

- Faceţi clic pe **Start** > **Toate programele** > **ASUS** > **EeePC** > **Motor super hibrid** > **Motor super hibrid**.
- Apăsaţi tasta rapidă 3 de mai multe ori pentru a comuta între modurile de alimentare.
- Faceţi clic dreapta pe pictograma Motor super hibrid din zona de notificare şi selectaţi modul preferat de alimentare.



Moduri Motor super hibrid

Modurile **Performanţă înaltă automată** şi **Economisire energie automată** sunt disponibile numai când conectaţi sau deconectaţi alimentatorul.

Dacă monitorul extern nu funcţionează normal în modul **Economisire energie** la o rezoluţie de 1024 x 768 pixeli sau mai mare, apăsaţi de mai multe ori pe <Fn> + <F5> pentru a comuta modul de afişare la **Numai LCD** sau **LCD + Combinaţie LCD + CRT** şi reiniţializaţi modul de alimentare la **Performanţă înaltă** sau **Super performanţă**.

Actualizări tehnice pentru ASUS Eee PC

Acest document conține informații actualizate pentru ghidul de utilizare livrat împreună cu pachetul Eee PC. Aplicația inițială YOStore a fost redenumită Eee Storage.

Eee Storage

Utilizatorii notebook-ului Eee PC pot beneficia de spațiu liber online. Prin conexiunea la Internet, puteți accesa şi partaja fişiere, oricând doriți şi oriunde vă aflați.

Conținutul serviciului gratuit care vă este oferit este supus **Acordului pentru servicii de tip unitate hard disk pe Web Eee Storage** de pe site-ul Web oficial Eee Storage. Serviciul Eee Storage își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe serviciul de stocare Web, cu sau fără notificare prealabilă. Pentru detalii, vizitați site-ul Web oficial.

Pentru a utiliza serviciul Eee Storage

1. Faceți dublu clic pe pictograma **Web Storage** de pe spațiul de lucru, apoi faceți dublu clic pe **Eee Storage** în **Calculatorul meu**.

Asigurați-vă că notebook-ul dvs. Eee PC este conectat la Internet.



2. Citiți acordul de servicii înainte de a apăsa pe **Da** pentru a continua.



3. Puteți executa cu uşurință operația de glisare şi fixare pentru a încărca fişiere pe spațiul liber online.



Faceți dublu clic pe **Configurare cont Eee Storage** pentru a solicita un cont şi stabiliți o parolă dacă aveți nevoie de funcții complexe, cum ar fi **Partajare în grup**. De asemenea, setarea unui cont şi a unui parole este absolut necesară dacă utilizați serviciul Eee Storage de pe alt computer.

DVD de asistență

Recuperarea sistemului

5 DVD de asistență și recuperarea sistemului

Informații de pe DVD-ul de asistență

DVD-ul de asistență livrat împreună cu pachetul Eee PC conține driverele, aplicațiile software şi utilitarele pe care le puteți instala pentru a beneficia de toate caracteristicile.

Rularea DVD-ului de asistență

Introduceți DVD-ul de asistență în unitatea optică externă. Dacă funcția Autorun este activată pe calculatorul dvs., DVD-ul va afişa automat meniul de drivere.

Dacă funcția Autorun NU este activată pe calculatorul dvs., răsfoiți conținutul DVD-ului de asistență pentru a localiza fişierul ASSETUP.EXE din folderul BIN. Faceți dublu clic pe fişierul ASSETUP.EXE pentru a rula DVD-ul.

Dispozitivele şi utilitarele incluse pe DVD-ul de asistență pot fi modificate fără înştiințare prealabilă.

Meniul de drivere

Meniul de drivere indică driverele disponibile pentru dispozitiv după ce sistemul a identificat dispozitivele instalate. Instalați driverele necesare pentru a activa dispozitivele.

Faceți clic pentru salt la pagina următoare

Faceți clic pentru salt la pagina anterioară

Meniul de utilitare

Meniul de utilitare arată aplicațiile pe care le acceptă notebook-ul dvs. Eee PC.

Faceți clic pentru salt la pagina următoare

Faceți clic pentru salt la pagina anterioară

Informații de contact

Faceți clic pe fila Contact (Informații de contact) pentru afişarea informațiilor de contact ASUS.

Alte informații

Pictogramele din colțul dreapta sus al ecranului oferă informații suplimentare despre notebook-ul Eee PC şi despre conținutul DVD-ului de asistență. Faceți clic pe o pictogramă pentru afişarea informațiilor specificate..

Informații despre sistem

Conținutul DVD-ului

Asistență tehnică

Listă fişiere

Recuperarea sistemului

Utilizarea DVD-ului de asistență

DVD-ul de asistență include o imagine a sistemului de operare, instalat din fabrică. DVD-ul de asistență oferă soluții cuprinzătoare de recuperare, care restabilesc rapid sistemul dvs. la starea originală de funcționare, cu condiția ca unitatea de hard disk să fie în stare bună de funcționare. Înainte de utilizarea DVD-ului de asistență, copiați fișierele cu informații pe discuri floppy sau pe o unitate de rețea și notați toate setările de configurație particularizate (cum ar fi setările de rețea).

1. Conectați o unitate optică externă la notebook-ul dvs. Eee PC și introduceți DVD-ul de asistență în unitatea optică (sistemul trebuie să fie PORNIT).
2. Apăsați pe **<ESC>** la încărcarea sistemului pentru afișarea ecranului **Please select boot device**. Selectați versiunea USB: XXXXXX (poate apărea pe etichetă ca numele mărcii ODD) pentru încărcarea sistemului de pe unitatea optică.



3. Apăsați orice tastă pentru a încărca sistemul de pe unitatea optică.

4. Faceţi clic pe **OK** în cutia de dialog **Recuperarea sistemului pentru notebook-ul Eee PC**.



5. Faceţi clic pe **Da** pentru a începe recuperarea sistemului.

Toate informaţiile se vor pierde în timpul recuperării sistemului. Faceţi o copie de rezervă a informaţiilor importante înainte de recuperarea sistemului.



6. După ce recuperarea sistemului s-a încheiat, scoateţi DVD-ul de asistenţă din unitatea optică şi faceţi clic pe **OK** pentru reiniţializarea notebook-ului Eee PC.



Declarații şi declarații referitoare la siguranță

Informații referitoare la drepturile de autor

Limitarea responsabilității

Service şi asistență

A Anexă

Declarații şi declarații referitoare la siguranță

Declarația Comisiei federale de comunicații

Acest dispozitiv este în conformitate cu Regulile FCC (Comisia federală de comunicații), partea 15. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- Acest dispozitiv nu poate produce interferențe dăunătoare şi
- Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot produce funcționarea nedorită.

Acest dispozitiv a fost testat şi s-a constatat că se încadrează în limitele pentru un dispozitiv digital clasa 8, în conformitate cu Partea 15 a regulilor Comisiei federale de comunicații (FCC). Aceste limite sunt create pentru a asigura protecție rezonabilă împotriva interferenței într-o instalație rezidențială. Acest dispozitiv generează, utilizează şi poate radia energie cu frecvență radio şi, dacă nu este instalat şi utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate produce interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferența nu va apărea într-o anumită instalație.
În cazul în care acest dispozitiv produce interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, care pot fi determinate prin oprirea şi pornirea dispozitivului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența printr-una sau mai multe din măsurile următoare:

- Reorientați sau reamplasați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre dispozitiv şi receptor.
- Conectați dispozitivul la o priză dintr-un circuit diferit de cel în care este conectat receptorul.
- Cereți sfatul distribuitorului sau al unui tehnician radio/TV experimentat.

Utilizarea unui cablu de alimentare de tip ecranat este necesară pentru încadrarea în limitele de emisii FCC şi pentru prevenirea interferențelor cu recepția radio şi TV din apropiere. Este esențial să utilizați numai cablul de alimentare furnizat. Utilizați numai cabluri ecranate pentru a conecta dispozitive I/O la acest dispozitiv. Rețineți că modificările sau înlocuirile care nu sunt expres aprobate de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea dumneavoastră de a utiliza dispozitivul.

(Retipărit din Codul reglementărilor federale nr.47, partea 15.193, 1993, Washington DC: Biroul registrului federal, Administrația arhivelor naționale şi a înregistrărilor, Biroul de imprimerie al Guvernului S.U.A.)

Declarația de atenționare asupra expunerii la frecvența radio (RF) a FCC

Orice modificări sau înlocuiri care nu sunt expres aprobate de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a folosi acest dispozitiv. „Producătorul declară că acest dispozitiv este limitat între canalele 1 şi 11 la o frecvență de 2,4 GHz de un firmware specific controlat în SUA."

Acest dispozitiv se încadrează în limitele de expunere la radiații stabilite de FCC pentru un mediu necontrolat. Pentru a menține conformitatea cu cerințele de conformitate la expunerea la RF ale FCC, vă rugăm să evitați contactul direct cu antena emițătoare în timpul transmiterii. Utilizatorii finali trebuie să respecte instrucțiunile de funcționare specifice pentru asigurarea conformității cu expunerea la RF.

Măsură maximă de SAR (1g)
valoare SAR 802,11b: 0,097 W/kg
valoare SAR 802,11g: 0,062 W/kg

Declarație de conformitate (Directiva R&TTE 1999/5/CE)

Următoarele articole au fost completate şi se consideră a fi relevante şi suficiente:

- Cerințe esențiale conform [Articolului 3]
- Cerințe de protecție pentru sănătate şi securitate conform [Articolului 3.1a]
- Testarea siguranței electrice în conformitate cu [EN 60950]
- Cerințe de protecție pentru compatibilitate electromagnetică în [Articolul 3.1b]
- Testarea compatibilității electromagnetice în [EN 301 489-1] şi [EN 301]
- Testarea în conformitate cu [489-17]
- Utilizarea eficientă a spectrului radio conform [Articolului 3.2]
- Continuarea testelor radio conform [EN 300 328-2]

Avertisment referitor la Marcajul CE

Acesta este un produs de Clasa B, într-un mediu casnic, acest produs poate cauza interferențe radio, caz în care utilizatorului i se poate cere să ia măsurile adecvate.

Declarația de expunere la radiații IC pentru Canada

Acest dispozitiv se încadrează în limitele de expunere la radiații IC stabilite pentru un mediu necontrolat. Pentru a menține conformitatea cu cerințele de conformitate la expunerea la RF IC, vă rugăm să evitați contactul direct cu antena emițătoare în timpul transmiterii. Utilizatorii finali trebuie să respecte instrucțiunile de funcționare specifice pentru asigurarea conformității cu expunerea la RF.

Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- Acest dispozitiv nu poate produce interferențe şi
- Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot produce funcționarea nedorită a dispozitivului.

Pentru prevenirea interferenţei radio asupra serviciului licenţiat (de ex., sistemele de canale de sateliţi mobili), dispozitivul este destinat funcţionării în interior şi la distanţă de ferestre, pentru o ecranare maximă. Dispozitivul (sau antenele emiţătoare) instalate în exterior sunt supuse licenţierii.

Because high power radars are allocated as primary users (meaning they have priority) in 5250-5350 MHz, these radars could cause interference and/or damage to license exempt LAN devices.

Măsură maximă de SAR (1g)
valoare SAR 802,11b: 0,097 W/kg
valoare SAR 802,11g: 0,062 W/kg

Canalul de funcționare wireless pentru diferite domenii

America de Nord	2,412-2,462 GHz	Canalul 1 până la canalul 11
Japonia	2,412-2,484 GHz	Canalul 1 până la canalul 14
ETSI Europa	2,412-2,472 GHz	Canalul 1 până la canalul 13

Benzile de frecvență wireless restricționate în Franța

Unele zone din Franța au restricții în ceea ce priveşte banda de frecvență. Puterea maximă autorizată în interior este:

- 10mW pentru întreaga bandă de 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW pentru frecvențe cuprinse între 2446,5 MHz şi 2483,5 MHz

Channels 10 through 13 inclusive operate in the band 2446,6 MHz to 2483,5 MHz.

Există câteva posibilități pentru utilizare în exterior: Pe proprietăți particulare sau pe proprietatea particulară a persoanelor publice, utilizarea este supusă unei proceduri preliminare de autorizare din partea Ministerului Apărării, cu puterea maximă autorizată de 100mW în banda de 2446,5 -2483,5 MHz. Utilizarea în exterior pe proprietatea publică nu este permisă.

În departamentele prezentate mai jos, pentru întreaga bandă de 2,4 GHz:

- Puterea maximă autorizată în interior este de 100 mW
- Puterea maximă autorizată în exterior este de 10 mW

Departamentele în care utilizarea benzii de 2400-2483,5 MHz este permisă cu EIRP de mai puțin de 100 mW în interior şi mai puțin de 10 mW în exterior:

01 Ain Orientales	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord

60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme		
64 Pyrénées Atlantique		66 Pyrénées	67 Bas Rhin	
68 Haut Rhin		70 Haute Saône		
71 Saône et Loire		75 Paris		
82 Tarn et Garonne		84 Vaucluse	88 Vosges	
89 Yonne		90 Territoire de Belfort		
94 Val de Marne				

Această cerință se poate schimba în timp, permițându-vă să utilizați cardul LAN wireless în mai multe zone din Franța. Vă rugăm să verificați la ART cele mai recente informații (www.art-telecom.fr)

Cardul dumneavoastră WLAN transmite mai puțin de 100 mW, dar mai mult de 10 mW.

Note de siguranță UL

Necesare pentru dispozitivul de telecomunicații (telefon) care acoperă UL 1459, care va fi conectat electric la o rețea de telecomunicații cu o tensiune de funcționare la masă care nu depăşeşte limita de 200V, 300 V şi 105 rms şi care este instalat sau utilizat în conformitate cu Codul electric național (NFPA 70).

Când utilizați modemul pentru Eee PC, ar trebui să respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază pentru a reduce riscul de incendii, şoc electric şi rănire a persoanelor, inclusiv următoarele:

- NU utilizați Eee PC în apropierea surselor de apă, de exemplu lângă o cadă, o chiuvetă, o chiuvetă de bucătărie sau o cadă pentru spălat rufe, într-un subsol umed sau lângă o piscină.
- NU utilizați modemul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Ar putea exista un risc de şoc electric cauzat de fulgere.
- NU utilizați notebook-ul Eee PC în apropierea unei scurgeri de gaz.

Necesar pentru UL 1642 care acoperă bateriile cu litiu primare (nereîncărcabile) şi secundare (reîncărcabile) utilizate ca surse de alimentare pentru produse. Aceste baterii conțin litiu metalic sau un aliaj de litiu sau un ion al litiului şi pot consta dintr-o singură celulă electrochimică sau două sau mai multe celule conectate în serie, în paralel sau ambele, care transformă energia chimică în energie electrică printr-o reacție chimică ireversibilă sau reversibilă.

- Nu casați bateria Eee PC aruncând-o în foc, întrucât poate exploda. Verificați codurile locale pentru eventuale instrucțiuni speciale de eliminare pentru a reduce riscul rănirii persoanelor în urma incendiilor sau a exploziei.
- Nu utilizați adaptoare sau baterii de la alte dispozitive pentru a reduce riscul rănirii persoanelor în urma incendiilor sau a exploziei. Utilizați numai adaptoare de alimentare certificate UL sau baterii furnizate de producător sau distribuitorii autorizați.

Cerință de siguranță pentru energie

Pentru produsele cu valori nominale ale curentului electric de până la 6A şi care cântăresc mai mult de 3 kg trebuie să utilizați cabluri de alimentare mai mari sau egale cu: H05VV-F, 3G, 0,75 mm^2 sau H05VV-F, 2G, 0,75 mm^2.

Acest simbol care reprezintă un container tăiat înseamnă că produsul (electric, dispozitiv electric şi baterie cu celule cu mercur) nu trebuie depozitat împreună cu gunoiul menajer. Verificați reglementările locale cu privire la casarea produselor electronice.

Precauţii pentru litiul nordic (pentru baterii cu ioni de litiu)

Engleză ATENŢIE! Pericol de explozie în cazul în care bateria este incorect înlocuită. Înlocuiţi numai cu acelaşi tip de baterie sau un tip echivalent, recomandat de producător. Casaţi bateriile uzate în conformitate cu instrucţiunile producătorului.

Italiană ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.

Germană VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Daneză ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.

Suedeză VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

Finlandeză VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti.

Franceză ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d' un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

Norvegiană ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

Japoneză 標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。

Informaţii referitoare la drepturile de autor

Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele şi software-ul descrise în acesta, nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de regăsire sau tradusă într-o altă limbă în orice formă sau prin orice metodă, cu excepţia documentaţiei păstrate de cumpărător din motive de siguranţă, fără permisiunea exprimată în scris a ASUSTeK Computer INC. („ASUS").

ASUS FURNIZEAZĂ ACEST MANUAL „AŞA CUM ESTE", FĂRĂ NICIO GARANŢIE, FIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE SAU CONDIŢIILE DE VANDABILITATE SAU CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP. ÎN NICIUN CAZ ASUS, DIRECTORII SĂI, FUNCŢIONARII, ANGAJAŢII SAU AGENŢII NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU VREO DAUNĂ INDIRECTĂ, SPECIALĂ, OCAZIONALĂ SAU ULTERIOARĂ (INCLUSIV DAUNELE PENTRU PIERDEREA BENEFICIILOR, PIERDEREA ÎNTREPRINDERII, PIERDEREA CAPACITĂŢII DE FOLOSINŢĂ SAU A DATELOR, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR ŞI ALTELE DE ACEST FEL), CHIAR DACĂ ASUS A FOST INFORMAT ASUPRA POSIBILITĂŢII UNOR ASEMENEA DAUNE APĂRUTE CA URMARE A UNUI DEFECT SAU A UNEI ERORI ÎN ACEST MANUAL SAU PRODUS.

Produsele şi numele corporaţiilor care apar în acest manual pot fi sau nu mărci înregistrate sau drepturi de autor înregistrate ale respectivelor companii şi sunt utilizate numai pentru identificare sau explicaţii şi în beneficiul utilizatorului, fără a avea intenţia de a încălca legea.

SPECIFICAŢIILE ŞI INFORMAŢIILE CONŢINUTE ÎN ACEST MANUAL SUNT FURNIZATE NUMAI ÎN SCOP INFORMATIV ŞI SUNT SUPUSE MODIFICĂRILOR ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ ÎNŞTIINŢARE PREALABILĂ, ŞI NU TREBUIE INTERPRETATE CA UN ANGAJAMENT DIN PARTEA ASUS. ASUS NU ÎŞI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE PENTRU ERORILE SAU INADVERTENŢELE CARE POT APĂREA ÎN ACEST MANUAL, INCLUSIV PRODUSELE ŞI SOFTWARE-UL DESCRISE ÎN ACESTA.

Drept de autor © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate.

Limitarea responsabilității

Pot apărea situații în care, din cauza neîndeplinirii unor obligații din partea ASUS sau a altor responsabilități, aveți dreptul să solicitați daune din partea ASUS. În orice situație de acest tip, indiferent de baza în care aveți dreptul să solicitați daune din partea ASUS, ASUS este cel mult responsabil pentru daune de rănire corporală (inclusiv deces) şi daune aduse proprietății reale şi proprietății personale tangibile; sau alte daune reale şi daune directe rezultate din omisiunea sau incapacitatea de a-şi îndeplini îndatoririle legale cuprinse în această Declarație de garanție, până la prețul listat al contractului pentru fiecare produs.

ASUS va răspunde numai de sau vă va despăgubi pentru pierderile, daunele sau reclamațiile menționate în contract, prejudiciile sau încălcările menționate în această Declarație de garanție.

Această limită se aplică, de asemenea, furnizorilor ASUS şi distribuitorului acestuia. Aceasta reprezintă limita maximă pentru care ASUS, furnizorii săi şi distribuitorul dumneavoastră sunt responsabili împreună.

ÎN NICIO SITUAȚIE, ASUS NU RĂSPUNDE PENTRU ORICARE DINTRE URMĂTOARELE: (1) RECLAMAȚIILE TERȚILOR CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ, REFERITOARE LA DAUNE; (2) PIERDEREA SAU DETERIORAREA ÎNREGISTRĂRILOR SAU DATELOR DUMNEAVOASTRĂ SAU (3) DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE SAU PENTRU ORICE DAUNE ECONOMICE PE CALE DE CONSECINȚĂ (INCLUSIV PIERDEREA PROFITURILOR SAU A ECONOMIILOR), CHIAR DACĂ ASUS, FURNIZORII SĂI SAU DISTRIBUITORII DUMNEAVOASTRĂ SUNT INFORMAȚI DE ACEASTĂ POSIBILITATE.

Service şi asistență

Vizitați site-ul nostru multilingv la **http://support.asus.com**