Eee PC

vartotojo vadovas

Windows® XP leidimas

Eee PC 701SD serija



2008 m. liepa

Turinys

Chapter 1: Nešiojamojo Eee PC pristatymas

Apie šį vartotojo vadovą 1-2
Pastabos dėl šio vadovo 1-3
Atsargumo priemonės 1-4
- Įspėjimai dėl gabenimo 1-5
- Akumuliatorių krovimas 1-5
- Įspėjimai dėl naudojimo lėktuvuose 1-5

Nešiojamojo Eee PC paruošimas darbui 1-6

Chapter 2: Informacija apie kompiuterio dalis

Viršus 2-2
Apačia 2-6
Dešinysis šonas 2-8
Kairysis šonas 2-9
Galinis šonas 2-10

Chapter 3: Paleidimas

Maitinimo sistema 3-2
- Kintamosios srovės naudojimas 3-2
- Akumuliatoriaus energijos naudojimas 3-4
- Akumuliatoriaus priežiūra 3-5
- Automatinis režimas 3-6
- "Super Hybrid Engine" 3-6

Lietimui jautraus lauko naudojimas 3-7
Klaviatūros naudojimas 3-9
- Specialių funkcijų mygtukai 3-9

Pirmasis paleidimas 3-12
Darbalaukis 3-15
Paslaugų priemonė "ASUS Eee PC Tray Utility" 3-16
Išjungimas 3-18

Chapter 4: Nešiojamojo Eee PC naudojimas

Tinklo prijungimas 4-2
- Bevielio ryšio tinklo prijungimo konfigūracija 4-2
- Tinklo prijungimo konfigūracija 4-4
- Interneto puslapių paieška 4-10

Turinys

ASUS Update....4-11
BIOS atnaujinimas internetu....4-11
BIOS atnaujinimas naudojant BIOS failą....4-13
Outlook Express....4-14
Skype™ (tam tikruose modeliuose)....4-15
Microsoft® Works(tam tikrose šalyse)....4-16
Microsoft® Works iniciavimas....4-16
Microsoft® Works naudojimas....4-17
"Super Hybrid Engine"....4-20
Režimai "Super Hybrid Engine"....4-20
ASUS Eee PC techninis atnaujinimas....4-21
Eee Storage....4-21

Chapter 5: Pagalbinis DVD diskas irsistemos atkūrimas

Pagalbinio DVD disko informacija....5-2
Pagalbinio DVD paleidimas....5-2
Tvarkyklių meniu....5-2
Palsaugų meniu....5-3
Kontaktai....5-4
Kita infromacija....5-4
Sistemos atkūrimas....5-5
Pagalbinio DVD disko naudojimas....5-5

Priedas

Deklaracijos ir saugos pareiškimai....A-2
Informacija apie autorių teises....A-11
Atsakomybės apribojimai....A-12
Techninė priežiūra ir pagalba....A-12

Apie šį vartotojo vadovą

Pastabos dėl šio vadovo

Atsargumo priemonės

Nešiojamojo Eee PC paruošimas darbui

1 Nešiojamojo Eee PC pristatymas

Apie šį vartotojo vadovą

Jūs skaitote Eee PC vartotojo vadovą. Šiame vartotojo vadove pateikta informacija apie įvairias nešiojamojo Eee PC sudedamąsias dalis ir kaip jas naudoti. Pagrindiniai šio vartotojo vadovo skyriai:

1. **Nešiojamojo Eee PC pristatymas**

   Pristato nešiojamąjį Eee PC ir šį vartotojo vadovą.

2. **Informacija apie kompiuterio dalis**

   Pateikia informaciją apie nešiojamojo Eee PC sudedamąsias dalis.

3. **Paleidimas**

   Pateikia informaciją, kaip paleisti nešiojamąjį Eee PC.

4. **Nešiojamojo Eee PC naudojimas**

   Pateikia informaciją, kaip naudotis nešiojamuoju Eee PC.

5. **Sistemos atkūrimas**

   Pateikia informaciją apie sistemos atkūrimą.

6. **Windows® XP įdiegimas**

   Suteikia jums informacijos, kaip įdiegti Windows® XP šiame Eee PC ir palaikymo disko turinį.

7. **Priedas**

   Pateikia jums įgaliotųjų pardavėjų sąrašą (ĮPS) ir reikalavimus dėl saugos.

Faktinių taikomųjų programą komplektai skiriasi priklausomai nuo modelių ir šalių. Jūsų Eee PC gali skirtis nuo šiame vadove pavaizduoto kompiuterio. Prašome priimti savo Eee PC kaip tinkamą.

Pastabos dėl šio vadovo

Šiame vadove pateikta keletas pastabų ir įspėjimų, kurie suteiks jums galimybę saugiai ir veiksmingai atlikti tam tikrus veiksmus. Šios pastabos yra skirtingo laipsnio svarbos:

DĖMESIO! Svarbi informacija, kuria privalote vadovautis saugiam darbui užtikrinti.

SVARBU! Gyvybiškai svarbi informacija, kuria privalu vadovautis, kad būtų išvengta žalos duomenims, sudedamosioms dalims ir žmonėms.

PATARIMAS: Patarimai, kaip atlikti užduotis.

PASTABA: Informacija esant ypatingoms aplinkybėms.

Atsargumo priemonės

Šios atsargumo priemonės pailgins šio nešiojamojo Eee PC tarnavimo laiką. Vadovaukitės visomis atsargumo priemonėmis ir nurodymais. Išskyrus šiame vadove nurodytus atvejus, visus kitus techninio aptarnavimo darbus privalo atlikti kvalifikuoti darbuotojai. Nenaudokite pažeistų maitinimo laidų, priedų ar kitų periferinių įrenginių. Šio prietaiso nevalykite ir šalia jo paviršiaus nenaudokite stirpių tirpiklių, pavyzdžiui, skiediklių, benzino ar kitų cheminių medžiagų.

Prieš pradėdami valyti, išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir išimkite akumuliatoriaus bloką (blokus). Nešiojamąjį Eee PC valykite švaria, paviršiaus nebraižančios valymo priemonės tirpale sudrėkinta celiuliozine kempinėle arba zomšiniu skudurėliu, užlašinę keletą lašelių vandens; skysčio perteklių nuo paviršiaus nušluostykite sausu skudurėliu.

NESTATYKITE ant nelygių ar nestabilių darbinių paviršių. Jeigu būtų pažeistas korpusas, kreipkitės dėl techninio aptarnavimo.

NENAUDOKITE purvinose ar dulkėtose vietose. NENAUDOKITE dujų nutekėjimo metu.

NESPAUSKITE ir nelieskite vaizdo ekrano. Nedėkite kartu su mažais daiktais, kurie gali subraižyti ar patekti į Eee PC.

NELAIKYKITE Eee PC savo sterblėje arba ant kurios nors kūno dalies, kad nesijaustumėte nepatogiai arba neapsidegintumėte nuo kompiuterio skleidžiamos šilumos.

SAUGI TEMPERATŪRA: Šį modelį Eee PC reikia naudoti ten, kur aplinkos temepratūra yra 5°C (41°F) - 35°C (95°F)

NEIŠMESKITE Eee PC komunalinio ūkio atliekų surinkimo punktuose. Pasidomėkite vietos reglamentais dėl elektroninių gaminių išmetimo.

Ant prietaiso viršaus NEDĖKITE ir nemėtykite daiktų ir nekiškite į Eee PC jokių pašalinių daiktų.

SAUGOKITE nuo stiprių magnetinių ar elektrinių laukų.

SAUGOKITE nuo skysčio, lietaus ar drėgmės poveikio ir nenaudokite tokiose vietose. NENAUDOKITE modemo per elektros audras.

Saugos įspėjimas dėl akumuliatoriaus naudojimo: NEARDYKITE akumuliatoriaus. NEPILKITE degalų į mašiną patalpose. NEARDYKITE akumuliatoriaus.

ĮVESTIES KATEGORIJA: Žr. į kategorijos plokštelę, esančią Eee PC apačioje ir įsitikinkite, kad maitinimo suderintuvas atitinka šią kategoriją.

NENEŠKITE ir neuždenkite ĮJUNGTO nešiojamojo Eee PC jokiomis medžiagomis, kurios sumažintų oro cirkuliaciją, pavyzdžiui, krepšyje.

Įspėjimai dėl gabenimo

Norėdami paruošti nešiojamąjį Eee PC gabenimui, turėtumėte uždaryti vaizdo ekraną, kad apsaugotumėte klaviatūrą ir vaizdo ekraną.

Nešiojamojo Eee PC paviršius greitai nusidėvi, jei juo tinkamai nesirūpinama. Būkite atsargūs, kad gabendami nešiojamąjį Eee PC nenutrintumėte ar nesubraižytumėte jo. Nešiojamąjį Eee PC galite dėti į nešiojimo krepšį, kad apsaugotumėte jį nuo purvo, vandens, sutrenkimo ir subraižymo.

Akumuliatorių krovimas

Jei ketinate naudoti akumuliatoriaus energiją, prieš išvykdami į ilgas keliones, būtinai visiškai įkraukite akumuliatoriaus bloką ir visus pasirenkamus akumuliatorių blokus. Atsiminkite, kad maitinimo suderintuvas krauna akumuliatoriaus bloką, jei jis yra įdėtas į kompiuterį, o šis yra įjungtas į kintamosios srovės maitinimo šaltinį. Atkreipkite dėmesį, kad naudojant Eee PC, akumuliatoriaus blokui įkrauti prireikia daug daugiau laiko.

Įspėjimai dėl naudojimo lėktuvuose

Jeigu norite naudoti nešiojamąjį Eee PC lėktuve, susisiekite su oro linijų bendrove. Daugelis oro linijų bendrovių apriboja elektroninių prietaisų naudojimą skrydžių metu. Daugelis oro linijų leidžia naudotis elektroniniais prietaisais tarp lėktuvo pakilimo ir nusileidimo, bet ne jų metu.

Oro uostuose naudojami trejų rūšių saugos prietaisai: Rentgeno spindulių įrenginiai (naudojami ant juostinio transporterio juostos padėtiems daiktams patikrinti), magnetiniai detektoriai (naudojami žmonėms, einantiems pro saugos kontrolę, tikrinti) ir magnetinės lazdelės (rankiniai prietaisai, naudojami žmonėms ir pavieniams daiktams tikrinti). Galite padėti nešiojamąjį Eee PC ir diskelius ant juostinio transporterio, kad juos patikrintų oro uosto rentgeno spindulių įrenginiais. Tačiau nerekomenduojama nešti nešiojamąjį Eee PC ar diskelius pro oro uosto magnetinius detektorius arba leisti, kad juos patikrintų magnetinėmis lazdelėmis.

Nešiojamojo Eee PC paruošimas darbui

Tai tik trumpi nurodymai, kaip naudoti nešiojamąjį Eee PC. Išsamios informacijos ieškokite kituose skyriuose.

1. Įdėkite akumuliatoriaus bloką



2. Įjunkite kintamosios srovės maitinimo suderintuvą



Įvairiose šalyse naudojami skirtingų rūšių elektros lizdai. Šis nešiojamasis Eee PC pateikiamas su standartiniu, jūsų šalyje naudojamu suderintuvu. Pirmiau pateiktas paveikslėlis tėra pavyzdys ir nebūtinai tiksliai pavaizduoja konkrečią jūsų kompiuterio konfigūraciją. Išsamiau skaitykite 3 skyriuje.

3. Atidarykite vaizdo ekraną



4. ĮJUNKITE nešiojamąjį Eee PC



Atidarydami vaizdo ekraną, nespauskite jo link stalo, nes kitaip galite sulaužyti vyrius! Niekuomet nekelkite nešiojamojo Eee PC už vaizdo ekrano!

Viršus

Apačia

Dešinysis šonas

Kairysis šonas

Galas

2 Informacija apie kompiuterio dalis

Viršus

Žr. į toliau pateiktą paveikslėlį, kuriame parodytos šios nešiojamosios Eee PC dalies sudedamosios dalys.



Skirtingoms šalims pateikiamos skirtingos klaviatūros.

❶ Įmontuota vaizdo kamera (pasirenkamas priedas)

Įmontuota vaizdo kamera suteikia galimybę fotografuoti arba įrašyti vaizdo įrašus.

❷ Vaizdo ekranas

Šio ekrano funkcijos yra tokios pačios kaip ir stacionaraus kompiuterio monitoriaus. Nešiojamajame Eee PC naudojama aktyvi matrica, pagaminta pagal TFT LCD skystųjų kristalų technologiją, kuri užtikrina puikų vaizdą, panašų į tą, kuris matomas stacionaraus kompiuterio monitorių ekranuose. Skirtinai nei stacionarių kompiuterių monitoriai, skystųjų kristalų ekranas nespinduliuoja jokios radiacijos ir nemirga, taigi, ne taip pavargsta akys. Vaizdo ekraną valykite minkštu skudurėliu be jokių cheminių medžiagų (jeigu reikia, naudokite gryną vandenį).

❸ Jungiklis

Jungikliu galima ĮJUNGTI ir IŠJUNGTI nešiojamąjį Eee PC ir atkurti kompiuterio darbą po programinių takelių atkūtimo (angl. Systematic Track Reconstruction - STR). Norėdami ĮJUNGTI, vieną kartą paspauskite šį mygtuką, o norėdami Eee PC IŠJUNGTI, palaikykite jį nuspaudę. Šis jungiklis veikia tik tuomet, kai atidarytas vaizdo ekranas.

❹ Klaviatūra

Klaviatūroje įrengti patogūs spausti mygtukai (nustatytas optimalus gylis, kiek galima įspausti mygtukus) ir atrama abejų rankų riešams.

❺ Lietimui jautrus laukas ir mygtukas

Šio lietumui jautrus laukas ir jo mygtukai sudaro rodomąjį įtaisą, kuris atlieka tokias pat funkcijas kaip ir kompiuterio pelė. Kairysis ir dešinysis kilimėlio apačioje esantys mygtukai atitinkamai prilygsta kairiajam ir dešiniaajm pelės klavišams. Įrengta slinkimo funkcija, kuri suteikia galimybę lengvai naršyti internete ir peržiūrėti dokumentus.

6 Būklės kontrolinės lemputės (priekyje)

Maitinimo kontrolinė lemputė

ĮJUNGUS nešiojamąjį Eee PC, užsidega maitinimo kontrolinė lemputė; kai Eee PC veikia "Save-to-RAM" (pristabdymo) režimu, ši lemputė lėtai žybčioja. IŠJUNGUS nešiojamąjį Eee PC, ši lemputė UŽGĘSTA.

Akumuliatoriaus įkrovimo signalinė lemputė

Akumuliatoriaus įkrovimo signalinė lemputė (LED) rodo šią akumuliatoriaus energijos būklę:

Įjungtas

	AC būklė	Akumuliatoriaus būklė
Baterija įkrauta 100-80%	Dega oranžinė	Dega žalia
Baterija įkrauta 80-10%	Lėtai mirksi oranžinė	Lėtai mirksi žalia
Akumuliatorius įkrautas mažiau kaip 10%	Greitai mirksi oranžinė	Greitai mirksi žalia

Parengties režimas/ išjungtas

	AC būklė	Akumuliatoriaus būklė
Baterija įkrauta 100-80%	Dega oranžinė	Nedega
Baterija įkrauta 80-10%	Lėtai mirksi oranžinė	Nedega
Akumuliatorius įkrautas mažiau kaip 10%	Greitai mirksi oranžinė	Nedega

Kai akumuliatorius išimtas iš Eee PC, akumuliatoriaus įkrovimo signalinė lemputė nedega.

Kietojo disko (SSD) kontrolinė lemputė

Įrašasnt duomenis į keitąjį diską arba nuskaitant duomenis iš kietojo disko, žybčioja kietojo disko kontrolinė lemputė.

Belaidžio ryšio kontrolinė lemputė

Ši lemputė naudojama tik tuose modeliuose, kuriuose yra įmontuotas belaidis vietinis kompiuterių tinklas. Ši kontrolinė lemputė užsidega įjungus įmontuotą belaidį vietinį kompiuterių tinklą.

Apačia

Žr. į toliau pateiktą paveikslėlį, kuriame parodytos šios nešiojamosios Eee PC dalies sudedamosios dalys.

Apatinė dalis gali skirtis, priklausomai nuo modelio.



Nešiojamojo Eee PC apačia gali labai įkaisti. Būkite atsargūs su nešiojamuoju Eee PC, kai jis veikia arba kai jis neseniai buvo naudojamas. Paprastai korvimo arba darbo metu kompiuteris labai įkaista. NESTATYKITE kompiuterio ant minkštų paviršių, pavyzdžiui, lovų ar sofų, nes gali būti uždengtos kompiuterio ventiliacijos angos. NELAIKYKITE Eee PC SAVO STERBLĖJE ARBA ANT BET KURIOS KITOS KŪNO DALIES, KAD NEAPSIDEGINTUMĖTE NUO KOMPIUTERIO SKLEIDŽIAMOS ŠILUMOS.

1 **Akumuliatoriaus fiksatorius - spyruoklė**

Spyruoklinis akumuliatoriaus fiksatorius saugiai užfiksuoja akumuliatoriaus bloką. Įdėjus akumuliatoriaus bloką, jis automatiškai užfiksuojamas. Išimant akumuliatoriaus bloką, šis spyruoklinis fiksatorius būtinai turi likti atlaisvinimo padėtyje.

2 **Akumuliatoriaus pakuotė**

Akumuliatoriaus blokas automatiškai kraunamas prijungus nešiojamąjį Eee PC prie kintamosios srovės šaltinio, ir tiekia energiją kompiuteriui, kai šis nėra įjungtas į maitinimo tinklą. Ši funkcija suteikia galimybę laikinai naudotis kompiuteriu keliaujant. Akumuliatoriaus veikimo laikas skiriasi priklausomai nuo nešiojamojo Eee PC specifikacijų. Akumuliatoriaus bloko negalima ardyti, jį reikia įsigyti kaip atskirą vientisą įtaisą.

3 **Akumuliatoriaus fiksatorius - rankinis**

Rankinis akumuliatoriaus fiksatorius skirtas saugiai užfiksuoti akumuliatoriaus bloką. Nustatykite rankinį fiksatorių į atlaisvinimo padėtį, kad galėtumėte įdėti ar išimti akumuliatoriaus bloką. Įdėję akumuliatoriaus bloką, nustatykite rankinį fiksatorių į užfiksavimo padėtį.

4 **Kietojo disko ir atminties skyrius**

Kietasis diskas ir atmintis įtaisyti atskirame, jiems skirtame skyriuje. .

5 **Mikrofonas (įmontuotas)**

Įmontuotą mono sistemos mikrofoną galima naudoti pokalbiams per skype, tekstui diktuoti

Dešinysis šonas

Žr. į toliau pateiktą paveikslėlį, kuriame parodytos šios nešiojamosios Eee PC dalies sudedamosios dalys.



1 **Atminties kortelės lizdas**

Įmontuotas atmienties kortelės skaitytuvas gali nuskaityti prietaisų MMC/SD korteles, pavyzdžiui, skaitmeninių fotoaparatų, MP3 grotuvų, mobiliųjų telefonų ir skaitmeninių asmeninių asistentų.

2 2.0 **USB prievadas (2.0/1.1)**

USB (universaliosios nuosekliosios magistralės - Universal Serial Bus) prievadas yra suderinamas su nuosekliai prijungtais USB 2.0 arba USB 1.1 prietaisais iki 12Mbits/sec (USB 1.1) ir 480Mbits/sec (USB 2.0), pavyzdžiui, klaviatūromis, rodomaisiais įtaisais, fotoaparatais ar atminties laikmenomis. USB suteikia galimybę viename kompiuteryje tuo pat metu paleisti įvairius prietaisus, kai kuriuos periferinius įrenginius naudojant kaip papildomas, kištuku įjungiamas vietas arba šakotuvus. Be to, USB palaiko greito sukeitimo funkciją.

3 **Ekrano (monitoriaus) išvestis**

15 kontaktų, D-sub monitoriaus prievadas palaiko standartinius, su VGA signalo modeliavimu suderinamus prietaisus, pavyzdžiui monitorius ar projektorius, kad galima būtų matyti didesnį išorinį vaizdą.

4 **Kensington® užrakto prievadas**

Kensington® užrakto prievadas leidžia apsaugoti nešiojamąjį Eee PC naudojant su Kensington® suderinamus saugos produktus. Paprastai šie saugos produktai - tai metalinis trosas ir spynelė, kuriais prie kokio nors daikto prirakinamas nešiojamasis Eee PC, kad jo negalima būtų pavogti.

Kairysis šonas

Žr. į toliau pateiktą paveikslėlį, kuriame parodytos šios nešiojamosios Eee PC dalies sudedamosios dalys.



1 **Vietinio tinklo prievadas**

Aštuonių kontaktų RJ-45 LAN vietinio tinklo prievadas (10/100M bit) tinka standartiniam Ethernet laidui, skirtam prijungti prie vietinio tinklo. Įmontuota jungtis suteikia galimybę patogiai naudotis ryšiu be papildomų suderintuvų.

2 2.0 **USB prievadas (2.0/1.1)**

USB (universaliosios nuosekliosios magistralės - Universal Serial Bus) prievadas yra suderinamas su nuosekliai prijungtais USB 2.0 arba USB 1.1 prietaisais iki 12Mbits/sec (USB 1.1) ir 480Mbits/sec (USB 2.0), pavyzdžiui, klaviatūromis, rodomaisiais įtaisais, fotoaparatais ar atminties laikmenomis. USB suteikia galimybę viename kompiuteryje tuo pat metu paleisti įvairius prietaisus, kai kuriuos periferinius įrenginius naudojant kaip papildomas, kištuku įjungiamas vietas arba šakotuvus. Be to, jis palaiko greito sukeitimo funkciją.

3 **Mikrofono lizdas**

Mikrofono lizdas skirtas prijungti pokalbiams per Skype, tekstams diktuoti arba tiesiog garso įtašams daryti naudojamą mikrofoną.

4 **Ausinių išvesties lizdas**

Šis ⅛" stereo sistemos ausinių lizdas (3,55 mm) siunčia garso signalą iš nešiojamojo Eee PCį kolonėles su garso stiprintuvais arba ausines. Naudojant šį lizdą, įmontuotos vidinės ausinės automatiškai išjungiamos.

Galas

Žr. į toliau pateiktą paveikslėlį, kuriame parodytos šios nešiojamosios Eee PC dalies sudedamosios dalys.



1 Akumuliatoriaus blokas

Akumuliatoriaus blokas automatiškai kraunamas prijungus nešiojamąjį Eee PC prie kintamosios srovės šaltinio, ir tiekia energiją kompiuteriui, kai šis nėra įjungtas į maitinimo tinklą. Ši funkcija suteikia galimybę laikinai naudotis kompiuteriu keliaujant. Akumuliatoriaus veikimo laikas skiriasi priklausomai nuo nešiojamojo Eee PC specifikacijų. Akumuliatoriaus bloko negalima ardyti, jį reikia įsigyti kaip atskirą vientisą įtaisą.

2 DCIN Elektros (nuolatinės srovės) įvadas

Pateiktas elektros suderintuvas paverčia kintamąją srovę į nuolatinę elektros srovę, kad galima būtų naudoti šį lizdą. Per šį lizdą tiekiama elektros srovė tiekia energiją į nešiojamąjį Eee PC ir krauna vidinį akumuliatoriaus bloką. Norėdami apsaugoti šį nešiojamąjį Eee PC ir akumuliatoriaus bloką, visuomet naudokite pateiktą maitinimo suderintumą.

ĮSPĖJIMAS: NAUDOJANT GALI ĮŠILTI ARBA LABAI ĮKAISTI. STENKITĖS NEUŽDENGTI SUDERINTUVO IR LAIKYKITE JĮ ATOKIAI NUO SAVO KŪNO.

Maitinimo sistema

Lietimui jautraus lauko naudojimas

Klaviatūros naudojimas

Pirmasis paleidimas

Darbalaukis

Paslaugų priemonė "ASUS Eee PC Tray Utility"

Išjungimas

3 Paleidimas

Maitinimo sistema

Kintamosios srovės naudojimas

Nešiojamąjį Eee PC sudaro dvi dalys: maitinimo suderintuvas ir akumuliatoriaus maitinimo sistema. Maitinimo suderintuvas paverčia kintamąją srovę į nuolatinę elektros srovę, kuri naudojama Eee PC. Šis Eee PC parduodamas su universaliu AC-DC suderintuvu, skirtu jungti į 100V-120V ir 220V-240V įtampos lizdus be jokių papildomų jungiklių nustatymų ar elektros keitiklių. Kitose šalyse gali prireikti suderintuvo, kad galima būtų jungti pateiktą standartinį JAV kintamosios srovės maitinimo laidą į kitokios standartinės įtampos tinklą. Daugelyje viešbučių pasirūpinta universaliais lizdais, tinkančiais įvairiems maitinimo laidams ir įtampoms. Prieš iškeliaujant, apie kintamosios srovės lizdų įtampą visuomet geriausia pasiteirauti patyrusio keliautojo.



NAUDOJANT MAITINIMO SUDERINTUVAS GALI ĮŠILTI ARBA LABAI ĮKAISTI. STENKITĖS NEUŽDENGTI SUDERINTUVO IR LAIKYKITE JĮ ATOKIAI NUO SAVO KŪNO.

Suderintuvo su šakute sumontavimas

Jeigu reikia sumontuoti suderintuvą su šakute, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.

1. Truputį įstrižu kampu nulenkite šakutę.



2. Dėkite kištuką ties lizdu ir užfikuokite jį.



Suderintuvo su šakute nuėmimas

Jeigu reikia nuimti suderintuvą su šakute, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.

- Paspauskite atraminę ąselę ir ištraukite kištuką.



Šis Eee PC gali būti parduodamas arba su dviejų, arba su trijų pirštų suderintuvu, priklausomai nuo šalies, kurioje gyvenate, kad kištukas tiktų sieniniam lizdui.

Jeigu nešiojamajam Eee PC įjungti naudosite kitą suderintuvą arba naudosite Eee PC suderintuvą kitiems elektriniams prietaisams paleisti, galite sugadinti prietaisus. Jeigu kiltų dūmai, jaustumėte degėsių kvapą ar AC-DC suderintuvas nepaprastai įkaistų, išjunkite prietaisą ir kreipkitės į techninio aptarnavimo specialistus. Taip pat kreiptikės į specialistus, jeigu įtartumėte, kad AC-DC suderintuvas yra sugedęs. Naudodami sugedusį AC-DC suderintuvą, galite sugadinti ir akumuliatoriaus bloką (blokus) ir nešiojamąjį Eee PC.

Akumuliatoriaus energijos naudojimas

Nešiojamąjį Eee PC galima naudoti su išimamu akumuliatoriaus bloku. Akumuliatoriaus bloką sudaro viename korpuse sudėtų akumuliatoriaus elementų komplektas. Visiškai įkrautas blokas kelias valandas teiks energiją jūsų Eee PC, bet faktinis darbo valandų skaičius priklausys nuo bebdrojo darbo pobūdžio, centrinio procesoriaus, sistemos atminties dydžio ir vaizdo ekrano dydžio. Galima įsigyti ir papildomų akumuliatorių blokų, kuriuos galite atskirai nusipirkti iš Eee PC pardavėjų.

Prieš pirmą kartą naudodami, būtinai visiškai įkraukite akumuliatorių (8 val. ir daugiau), ir taip darykite kaskart, kai jis išsikrauna, kad akumuliatorius tarnautų ilgiau. Akumuliatorius pasiekia savo maksimalų pajėgumą po kelių visiško įkrovimo ir issikrovimo ciklų.

Akumuliatoriaus bloko įdėjimas ir išėmimas

Šiame nešiojamajame Eee PC akumuliatoriaus blokas gali būti išimtas. Jeigu jis neįdėtas, atlikite šiuos veiksmus, kad įdėtumėte akumuliatoriaus bloką.

Norėdami įdėti akumuliatoriaus bloką:



Norėdami išimti akumuliatoriaus bloką:



- Naudokite tik nešiojamajam Eee PC skirtus arba specialiai gamintojo arba pardavėjo šiam modeliui patvirtintus akumuliatorių blokus ir maitinimo suderintuvus, nes kitaip galite sugadinti Eee PC.
- Niekuomet nebandykite išimti akumuliatoriaus bloko, kai nešiojamasis Eee PC yra ĮJUNGTAS, nes galite prarasti neišsaugotus duomenis.

Akumuliatoriaus priežiūra

Eee PC akumuliatoriaus blokas, kaip ir visi daugkartinio naudojimo akumuliatoriai, turi apribojimą, kiek kartų jį galima įkrauti. Akumuliatoriaus bloko veikimo trukmė priklauso nuo aplinkos temperatūros, drėgmės ir to, kaip naudojate nešiojamąjį Eee PC. Būtų idealu, jei akumuliatoriaus blokas būtų naudojamas 5˚C - 35˚ C (41˚F - 95˚F) temperatūroje. Jūs taip pat turite atsižvelgti į tai, kad nešiojamojo Eee PC vidinė temperatūra yra aukštesnė, nei išorės temperatūra. Esant bet kokiai aukštesnei ar žemesniai nei nurodyta temperatūrai, akumuliatoriaus tarnavimo laikas sutrumpės. Bet kuriuo atveju, palaipsniui akumuliatoriaus bloko naudojimo laikas sumažės ir iš įgaliotojo pardavėjo teks įsigyti naują akumuliatoriaus bloką nešiojamajam Eee PC. Akumuliatoriai taip pat turi galiojimo laiką, todėl nerekomenduojama pirkti papildomų blokų ir saugoti juos ateičiai.

Saugumo sumetimais, NEMESKITE akumuliatoriaus į laužą, NESUJUNKITE kontaktų trumpuoju jungimu ir NEARDYKITE akumuliatoriaus. Jeigu sutrenkus akumuliatoriaus bloką jis netinkamai veikia arba yra sugadintas, IŠJUNKITE nešiojamąjį Eee PC ir susisiekite su įgaliotuoju techninio aptarnavimo centru.

Avarinis išjungimas ir grįžtis

Jeigu negalite tinkamai išjungti arba iš naujo paleisti operacinės sistemos, nešiojamąjį Eee PC galima išjungti ir nustatyti iš naujo keletu kitų būdų.

Laikykite nuspaudę maitinimo mygtuką ⏻, kol sistema išsijungs.



NENAUDOKITE avarinio išjungimo/grįžties, kompiuteris įrašo ar nuskaito duomenis - galite netekti arba sunaikinti duomenis.

Automatinis režimas

Šiame Eee PC įrengta sumani maitinimo sistema. Energiją taupantis akumuliatoriaus režimas sumažina centrinio procesoriaus dažnį ir sumažina energijos sunaudojimą, kad akumuliatorius ilgiau veiktų. Kintamosios srovės režimas leidžia centriniam procesoriui veikti visu greičiu ir veiksmingiausiai atlikti darbą. Įjungiant arba išjungiant maitinimo adapterį, ekrane, kaip priminimas, bus rodomas kintamosios srovės ir akumuliatoriaus režimas.



Akumuliatoriaus režimas

Kintamosios srovės režimas

"Super Hybrid Engine"

"Super Hybrid Engine" siūlo įvairius maitinimo režimus. Norėdami įjungti įvairius energijos taupymo režimus, spustelėkite informacinių pranešimų srityje esančią piktogramą "Super Hybrid Engine". Energijos taupymo režimai kontroliuoja daugelį Eee PC aspektų, kad kompiuteris veiktų maksimaliu pajėgumu, o akumuliatorius veiktų ilgiausiai. Parinktas režimas rodomas ekrane.



Aautomatinio maksimalaus veikimo ir **Automatinio energijos taupymo** režimus galima parinkti tik įjungiant arba išjungiant maitinimo adapterį.

Lietimui jautraus lauko naudojimas

Baksnojimas - Nustatę kursorių ties norimu objektu, spauskite kairįjį mygtuką arba pirštо galu lengvai palieskite lietumui jautrų lauką, laikydami pirštą ant lietumui jautraus lauko tol, kol bus parinktas norimas objektas. Pasikeis pasirinkto punkto spalva. Šiuose 2 paveiksėliuose pavaizduoti su vienodi rezultatai.





Bakstelėjimas dukart/taukštelėjimas dukart - Tai bendrasis įgūdis, skirtas tiesiogiai paleisti programą pasirinkus atitinkamą piktogramą. Nustatykite kursorių ties piktograma, kurią norite paleisti, spauskite kairįjį mygtuką arba dukart greitai spustelėkite lietimui jaurtų lauką ir sistema paleis atitinkamą programą. Jeigu tarp dviejų paspaudimų bus per ilgas laiko tarpas, operacija nebus atlikta. Šiuose 2 paveiksėliuose pavaizduoti su vienodi rezultatai.





Vilkimas - tai kurio nors objekto pasirinkimas ir jo padėjimas jums pageidaujamoje ekrano vietoje. Galite nustatyti kursorių ties pasirinktu objektu ir, laikydami nuspaudę kairįjį mygtuką, slinkti kursorių į norimą vietą, po to atleisti mygtuką. Arba galite tiesiog dukart spustelėti ant objekto ir, nepaleisdami jo, vilkti jį piršto galu. Šiuose paveiksėliuose pavaizduoti su vienodi rezultatai.





Slinkimas - Norėdami slinkti langą aukštyn ar žemyn, slinkite pirštą aukštyn ar žemyn dešiniąja lietimui jautraus lauko puse. Jeigu jūsų ekrano lange atidaryti keli papildomi langai, prieš slinkdami pirma nustatykite kursorių ant atitinkamo lango.





Klaviatūros naudojimas

Specialių funkcijų mygtukai

Šie mygtukai - tai spalvoti greitosios paleisties mygtukai nešiojamojo Eee PC kalviatūroje. Spalvomis pažymėtas komandas galima atlikti tik pirma paspaudus ir laikant nuspaudus funkcijos mygtuką, tuo pat metu paspaudžiant mygtuką su spalvomis pažymėta komanda. Įjungus kompiuterį ,kai kurių funkcijų piktogramos rodomos OS užduočių juostoje.

Greitosios paleisties mygtukų išdėstymas ant funkcinių mygtukų gali skirtis priklausomai nuo modelio, tačiau funkcijos turėtų būti tokios pačios. Jei tik jūsų klavaitūroje greitosios paleisties mygtukų išdėstymas neatitinka šiame vadove pateikto aprašymo, vadovaukitės piktogramomis.

zzZ piktograma (F1): Priverčia nešiojamąjį Eee PC veikti pristabdymo režimu

Radijo bokštas (F2): Tik modeliuose su bevieliu ryšiu: ĮJUNGIA belaidžio interneto vietos tinklą arba IŠJUNGIA-ekrane rodomas dialogo langas. Įjungus, užsidega atitinkama belaidžio ryšio kontrolinė lemputė.

Apšvietimo sumažinimo piktograma (F3): Sumažina ekrano šviesumą.

Apšvietimo padidinimo piktograma (F4): Padidina ekrano šviesumą.

Skystųjų kristalų ekrano/monitoriaus piktogramos (F5): Įjungia arba išjungia Eee PC skystųjų kristalų ekrano ir išorinio vaizduoklio veikimą tokia seka: Tik skystųjų kristalų ekranas -> tik kineskopo ekranas (išorinis vaizduoklis) -> skystųjų kristalų ekranas + kineskopo klonas.

LCD + CRT Clone režimas palaiko tik maksimalią 1024 x 600 pikselių skiriamąją gebą.

Jei norite naudoti didesnę skiriamąją gebą prijungę išorinį vaizduoklį, nustatykite Eee PC **High Performance** arba **Super Performance** režimu.

Išorinį monitorių prijunkite prieš paleisdami nešiojamąjį Eee PC.

Užduočių tvarkytuvo piktograma (F6): Inicijuoja užduočių tvarkytuvą, kad galima būtų matyti taikomosios programos eigą, arba išjungia išjungia taikomąsias programas.

Perbraukto garsiaklabio piktograma (F7): Nutildo garsiakalbį.

Garsiakalbio garso sumažinimo piktograma (F8): Sumažina garsiakalbio garsumą.

Garsiakalbio garso padidinimo piktograma (F9): Padidina garsiakalbio garsumą.

Skaičių blokavimas Num Lk (F11): Kaitalioja pagalbinės skaičių klaviatūros būklę (skaičių blokavimas): įjungia ją ir išjungia. Suteikia panaudoti didesnę klaviatūros dalį skaičiams įvesti.

Slinkimo blokavimas Scr Lk (F12): ĮJUNGIA ir IŠJUNGIA slinkties lokavimą "Scroll Lock". Suteikia galimybę naudoti didesnę klaviatūros dalį langeliams naršyti.

Spausdinimo ekranas Prt Sc (Ins): Pakaitomis įjungia ir išjungia klavišą "Print Screen" (Spausdinti ekraną), kad būtų inicijuota ekrano fiksavimo funkcija, skirta užfiksuoti, išsaugoti ar išspausdinti visą darbalaukio turinį.



Puslapis į viršų Pg Up (↑): Spauskite, jei norite aukštyn slinkti dokumentus arba tinklalapio naršyklę.



Puslapis žemyn Pg Dn (↓): Spauskite, jei norite žemyn slinkti dokumentus arba tinklalapio naršyklę.

Atgal Home (←): Spauskite, jei norite nustatyti kursorių eilutės pradžioje.

Į galą End (→): Spauskite, jei norite nustatyti kursorių eilutės gale.

Windows piktograma: Rodo pradinį meniu.

Meniu su kursoriaus piktograma: Įjungia ypatybių meniu ir prilygsta spustelėjimui dešiniuoju jutiklinio kilimėlio/pelės klavišu ant objekto.

Pirmasis paleidimas

Pirmą kartą paleidus nešiojamąjį Eee PC, automatiškai pasileis pirmojo paleidimo vedlys, kuris padės jums nustatyti savo pageidaujamus nustatymus ir pateiks tam tikrą pagrindinę informaciją.

Atlikite vedlio nurodymus, kad baigtumėte iniciaciją:

1. Pasirodo **pasveikinimo** pranešimas. Spauskite **Toliau**, kad galėtumėte tęsti.

2. Parinkite sistemos nustatymus, nurodydami regioną, kuriame esate, kalbą, kurią naudojate ir klaviatūros kalbą. Spauskite **Toliau**, kad galėtumėte tęsti.



3 Parinkite zoną, kurioje esate ir spauskite **Toliau**, kad galėtumėte tęsti.



4. Perskaitykite galutinio vartotojo licencijos sutartį ir spustelėkite **Taip, aš sutinku**. Spauskite **Toliau**, kad galėtumėte tęsti.

5. Norėdami atsisiųsti naujausius svarbius naujinimus, spustelėkite **Padėti apsaugoti savo kompiuterį įjungiant automatinius atnaujinimus dabar** ir spauskite **Toliau**, kad galėtumėte tęsti.

6. Lange **Kompiuterio pavadinimas** įrašykite norimą kompiuterio pavadinimą ir spustelėkite **Toliau**, kad galėtumėte tęsti.

7. Atlikite ekrane rodomus vedlio nurodymus, kad užsiregistruotumėte MIcrosoft ir baigtumėte iniciaciją.

Darbalaukis

Darbalaukyje yra kelios nuorodos. Dukart spustelėkite jas, kad paleistumėte atitinkamas taikomąsias programas ir atidarytumėte nurodytus aplankus. Kai kurios taikomosios programos sukurs minimizuotas piktogramas informacinių pranešimų srityje.

Paslaugų priemonė "ASUS Eee PC Tray Utility"

Iš anksto įkelta paslaugų priemonė "ASUS Eee PC Tray" leidžia Jums išjungti kai kuriuos įrenginius, kad būtų minimaliai naudojama energija, ir padeda lengvai nustatyti tinkamą ekrano skiriamąją gebą.

Norėdami išjungti ar įjungti įrenginius:

1. Informacinių pranešimų srityje dešiniuoju klavišu spustelėkite piktogramą "ASUS Eee PC Tray Utility" ir paslaugų priemonė parodys galimas parinktis:

   Išjungti belaidį vietinį tinklą: Įjungia arba išjungia belaidžio vietinio tinklo ryšį.

   Išjungti kamerą: Įjungia arba išjungia įtaisytąją kamerą.



2. Pagal poreikius, parinkite rodmenį, kad jį įjungtumėte ar išjungtumėte. Parinktys, kurių valdyti negalima, bus neryškios.

Norėdami pareguliuoti ekrano skiriamąją gebą:

1. Norėdami pareguliuoti ekrano skiriamąją gebą, informacinių pranešimų srityje dešiniuoju klavišu spustelėkite piktogramą "ASUS Eee PC Tray Utility". Parinkite skiriamąją gebą, atsižvelgdami į savo poreikius.



Jei išoriniai vaizduokliai neprijungti, su kineskopo ekranu susijusių parinkčių nėra.

Pasirinkdami **LCD 800 x 600** arba didesnę skiriamąją gebą, slinkite žymeklį ekranu aukštyn ir žemyn.

Slinkite aukštyn, kad pamatytumėte viršutinę ekrano dalį.

Slinkite žemyn, kad pamatytumėte apatinę ekrano dalį.

Parenkant režimą **Skystųjų kristalų ekrano glaudinimo režimas**, nereikia slinkti ekrano aukštyn ar žemyn.

Kai jūsų Eee PC rodymo režimas yra **Tik kineskopo ekranas**, o maitinimo režimas yra **Energijos taupymas**, NENAUDOKITE didesnės nei 1024 x 600 pikselių skiriamosios gebos. Jeigu parinksite didesnę skiriamąją gebą, netinkamai veiks priungtas išorinis vaizduoklis.

Išjungimas

Norėdami išjungti nešiojamąjį Eee PC, atlikite šiuos veiksmus.

1. Norėdami pamatyti pradinį meniu, spauskite mygtuką **Pradžia**.
2. Parinkite iš sąrašo **Išjungti kompiuterį**.

3. Norėdami išjungti Eee PC, parinkite **Išjungti**.



Tinklo prijungimas

ASUS Update

Outlook Express

Skype™

Microsoft® Works

"Super Hybrid Engine"

ASUS Eee PC techninis atnaujinimas

4 Nešiojamojo Eee PC naudojimas

Tinklo prijungimas

Bevielio ryšio tinklo prijungimo konfigūracija

1. Dukart spustelėkite informacinių pranešimų srityje esančią belaidžio tinklo kryžiuko piktogramą .

Jei belaidžio ryšio piktograma nepasirodo užduočių juostoje. Prieš pradėdami konfigūruoti belaidžio ryšio tinklo prijungimą, įjunkite belaidžio ryšio vietinio tinklo funkciją, spausdami Fn + F2 (<Fn> + <F2>).

2. Pasirinkite iš sąrašo bevielio ryšio prieigos tašką prisijungimui ir spustelėkite **Prisijungti**, kad būtų nustatytas ryšys.



Jei negalite rasti norimo prieigos taško, kairiame lange spustelėkite **Atnaujinti tinklų sąrašą** ir dar kartą peržiūrėkite sąrašą.

3. Prisijungiant jums gali tekti įvesti slaptažodį.



4. Prisijungus, sujungimas rodomas sąraše.



5. Informacinių pranešimų srityje galite pamatyti bevielio ryšio signalo stiprumo brūkšnius.



Norėdami išjungti bevielio vietinio tinklo funkciją, spauskite Fn + F2 (<Fn> + <F2>).

Tinklo prijungimo konfigūracija

Jeigu norite prisijungti prie tinklo, į Eee PC tinklo lizdą įjunkite vieną tinklo kabelio (su RJ-45 jungtimis abejuose galuose) galą, o kitą galą junkite į šakotuvą arba perjungiklį. Toliau pateiktame paveikslėlyje pavaizduotas Eee PC, prijungto prie tinklo šakotuvo ar perjungiklio, skirto naudoti su vidiniu etherneto kontroleriu, pavyzdys. Prisijunkite nešiojamąjį Eee PC prie tinklo ir mėgaukitės visomis tinklo paslaugomis ir funkcijomis.



Tinklo laidas su RJ-45 jungtimis

Vietinis tinklas

Dinaminio IP naudojimas:

1. Dešiniuoju klavišu spustelėkite ant tinklo piktogramos su geltonu įspėjamuoju trikampiu , esančią Windows® užduočių juostoje ir pasirinkite **Atidaryti tinklo ryšius**.



2. Dešiniuoju klavišu spustelėkite ant **Vietinis ryšys** ir pasirinkite **Ypatybės**.



3. Pažymėkite **Interneto protokolas (TCP/IP)** ir spauskite **Ypatybės**.



4. Spustelėkite **Automatiškai gauti IP adresą** ir spauskite **Gerai**.



5. Spustelėkite **Sukurti naują ryšį**, kad pasileistų Naujo ryšio vedlys.



6. Spauskite **Toliau**.

7. Pasirinkite **Prijungti prie interneto** ir spauskite **Toliau**.



8. Pasirinkite **Nustatyti mano ryšį rankiniu būdu**.

9. Parinkite savo ryšio tipą ir spauskite **Toliau**.



10. Įveskite savo ISP vardą ir spustelėkite **Toliau**.



11. Įveskite savo Vartotojo vardą ir Slaptažodį. Spauskite **Toliau**.

12. Spauskite **Baigti**, kad baigtumėte konfigūraciją.

13. Įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį. Spauskite **Prijungti**, kad prisijungtumėte prie interneto.

Jeigu prisijungdami prie tinklo kiltų problemų, susisiekite su savo interneto paslaugų tiekėju (ISP).

Nekintamo IP naudojimas:

1. Norėdami pradėti PPPoE tinklo konfigūraciją, pakartokite 1-3 nekintamo IP naudojimo žingsnius..

2 Spauskite **Naudoti šį IP adresą**.



3. Įveskite savo interneto paslaugų tiekėjo pateiktą IP adresą, potinklio šabloną ir tinklų sąsają.

4. Prireikus, įveskite norimą DNS serverio adresą ir alternatyvų adresą.

5. Įvedė visus atitinkamus duomenis, spauskite **Gerai**, kad būtų sukurtas tinko ryšys.

Jeigu prisijungdami prie tinklo kiltų problemų, susisiekite su savo interneto paslaugų tiekėju (ISP).

Interneto puslapių paieška

Pabaigę tinklo nustatymą, spustelėkite darbalaukyje esantį **Internet Explorer** ir pradėkite naršyti internete.



Norėdami gauti naujausios informacijos, apsilankykite pagrindiniame nešiojamojo Eee PC puslapyje (**http://eeepc.asus.com**) ir užsiregistruokite **http://vip.asus.com**, kad galėtumėte pasinaudoti visu Eee PC aptarnavimu.

ASUS Update

ASUS Update atnaujinimo paslauga suteikia galimybę naujinti Eee PC BIOS Windows® aplinkoje. Paslauga "ASUS Update" (ASUS naujinimas) leidžia Jums:

- Išsaugoti dabartinį BIOS failą
- Atsisiųsti iš interneto naujausią BIOS failą
- Atnaujinti BIOS, naudojant atnaujintą BIOS failą
- Atnaujinti BIOS tiesiai iš interneto ir
- pamatyti BOIS versijos informaciją.

Ši paslauga iš anksto įkelta į Jūsų Eee PC, ji yra ir pagalbiniame DVD diske, kuris pateikiamas Eee PC komplekte.

Paslaugai "ASUS Update" būtinas interneto ryšys arba per tinklą, arba per interneto paslaugų tiekėją (angl. Internet Service Provider - ISP).

BIOS atnaujinimas internetu

Norėdami atnaujinti BIOS per internetą:

1. Paleiskite paslaugą "ASUS Update" iš Windows® darbalaukio, spustelėdami **Start > All Programs > ASUS > ASUSUpdate for Eee PC> ASUSUpdate**. Atidaromas pagrindinis "ASUS Update" langas.



2. Išskleidžiamajame meniu pasirinkite **Atnaujinti BIOS internetu -**, tuomet spauskite **Toliau**.



3. Pasirinkite artimiausią ASUS FTP vietą, kad išvengtumėte tinklo grūsčių, arba spustelėkite **Automatinis parinkimas**. Spauskite **Toliau**.

4. FTP vietoje pasirinkite norimą BIOS versiją ir spustelėkite **Toliau**.
5. Norėdami baigti atnaujinimo procesą, vadovaukitės ekrane esančiais nurodymais.

Paslauga "ASUS Update" gali pati atsinaujinti per internetą. Norėdami pasinadoti visomis šios paslaugos ypatybėmis, visuomet ją atnaujinkite.

BIOS atnaujinimas naudojant BIOS failą

Norėdam atnaujinti BIOS naudodami BIOS failą:

1. Paleiskite paslaugą "ASUS Update" iš Windows® darbalaukio, spustelėdami **Start > Programs > ASUS > ASUSUpdate for Eee PC> ASUSUpdate**. Pasirodo pagrindinis "ASUS Update" langas.
2. Išskleidžiamajame meniu pasirinkite **Atnaujinti BIOS iš failo -**, tuomet spauskite **Toliau**.



3. Suraskite BIOS failą iš lango **Atidaryti**, tuomet spauskite **Atidaryti**.
4. Norėdami baigti atnaujinimo procesą, vadovaukitės ekrane esančiais nurodymais.

Outlook Express

Naršyklės Outlook Express el. pašto klientas iš esamos sąskaitos į savo asmeninį kompiuterį ar nešiojamąjį kompiuterį gali atsisiųsti nuostatas, sąskaitos parametrus, adresų knygas ir kitus duomenis.

Norėdami paleisti Outlook Express:

1. Spauskite **Start > Programs > Outlook Express**.



2. Atlikite vedlio nurodymus, kad sukurtumėte naują sąskaitą.

Jeigu nešinote savo el. pašto sąskaitos gaunamų ir siunčiamų duomenų serverio adreso, susisiekite su savo interneto paslaugų tiekėju.

3. Pasirodo pagrindinis "Outlook Express" langas.



Skype™ (tam tikruose modeliuose)

Skype leidžia vartotojams nemokamai skambinti kitiems Skype vartotojams arba pigiau skambinti į prie interneto prijungtus fiksuoto ryšio arba mobiliuosius telefonus. Be to, Skype siūlo tiesioginio pranešimų perdavimo funkciją, kurią vartotojai gali naudoti pokalbiams tinkle.

Kaip pradėti naudoti Skype programą

1. Dukart spustelėkite darbalaukyje esančią Skype ikoną.

2. Įveskite savo Skype vardą ir kitą informaciją, kad būtų sukurta nauja Skype sąskaita. Jei jau esate sukūrę Skype sąskaitą, spustelėkite **Atšaukti**, kad užsiregistruotumėte tiesiogiai.
3. Lange įrašykite savo **Skype vardą** ir **Slaptažodį** ir spaukite **Užsiregistruoti**, kad galėtumėte pradėti naudoti Skype.



Microsoft® Works (tam tikrose šalyse)

Microsoft® Works programa apima keletą biurui skirtų programų, pavyzdžiui, **Darbinių tekstų rengimo sistema**, **Darbui skirta skaičiuoklė**, **Žodynas**, **Pristatymų PowerPoint peržiūros priemonė** ir pan.. Prieš pradėdami šią programą, pirma turite ją inicijuoti.

Microsoft® Works iniciavimas

1. Dukart spustelėkite darbalaukyje esančią Microsoft Works ikoną.
2. Dialogo lange **Microsoft programinės įrangos licencijos teisinės sąlygos** spauskite **Aš sutinku**, tuomet spauskite **Toliau**.

3. Dialogo lange **Padėkite mums geriau atlikti darbus** spauskite **Taip** arba **Ne** ir spauskite **Baigti**, kad baigtumėte iniciaciją. Rekomenduojame pasirinkti **Taip**, kad pagerėtų šios programos kokybė, patikimumas ir veikimas.



Ir **Taip**, ir **Ne** gali baigti iniciaciją.

Microsoft® Works naudojimas

Microsoft® Works capima keletą darbui biure skirtų taikomųjų programų ir padeda lengviau tvarkyti savo tvarkaraštį bei našiau dirbti.

Programos

Toliau esančiame pavyzdyje aprašoma, kaip naudoti Works Word Processor, Microsoft® Works.

Microsoft® Works užtikrina įvairias biuro taikomąsias programas įvairiems darbams atlikti. Pasirinkite iš kairėje esančio sąrašo kitas norimas užduočių kategorijas ir veiksmingiau atlikite savo darbą.

1. Dukart spustelėkite darbalaukyje esančią Microsoft Works nuorodą.
2. Spauskite viršuje esančią nuorodą **Programos**, kad perjungtumėte langus.
3. Kairiajame lange esančiame sąraše spustelėkite **Darbinių tekstų rengimo sistema**.
4. Dešiniajame lange pasirinkite **Tuščias teksto rengimo sistemos dokumentas**.

Prireikus, dešiniajame lange pasirinkite kitus reikiamus šablonus.



5. Meniu **Failas** spustelėkite **Atidaryti**.
   Arba tiesiog spauskite <Ctrl> + <O>.



6. Dialogo lange **Atidaryti**, spustelėkite **Kur ieškoti** ir suraskite failą. Taip pat galite sutrumpinti procesą, surūšiuodami failus pagal failų tipus.



Kitos funkcijos

Spauskite viršuje esančius mygtukus, kad perjungtumėte langus.



Microsoft® Works Home

Ekrane rodomas kalendorius ir Jūsų susitikimų tvarkaraštis.

Microsoft® Works Templates

Ekrane rodomi įvairių užduočių šablonai. Pasirinkite iš kairėje esančio sąrašo užduoties kategoriją ir naudokite numatytuosius šablonus.

Microsoft® Works Projects

Programa "Microsoft® Works Projects" padeda sumaniai tvarkyti savo projektus.

Microsoft® Works History

Duomenų archyvo langas padeda sekti duomenis, Jūsų naudojamus Microsoft® Works programoje. Galite surūšiuoti pagal vardus, datas, šablonus ar programas.

"Super Hybrid Engine"

"Super Hybrid Engine" siūlo įvairius maitinimo režimus. Priskirtasis tiesioginis raktas įjungia arba išjungia energijos taupymą įvairiuose energijos taupymo režimuose. Energijos taupymo režimai kontroliuoja daugelį Eee PC aspektų, kad kompiuteris veiktų maksimaliu pajėgumu, o akumuliatorius veiktų ilgiausiai. Parinktas režimas rodomas ekrane.

Norėdami pakeisti maitinimo režimą

- Spauskite **start** > **All Programs** > **ASUS** > **Eee PC** > **SuperHybridEngine** > **SuperHybridEngine**.
- Keliskart paspauskite "Instant Key 3", kad perjungtumėte rmaitinimo režimus.
- Norėdami pasirinkti norimą energijos taupymo režimą, dešiniuoju klavišu spustelėkite informacinių pranešimų srityje esančią piktogramą "Super Hybrid Engine".



Režimai "Super Hybrid Engine"

automatinio maksimalaus veikimo ir **automatinio energijos taupymo** režimus galima parinkti tik įjungiant arba išjungiant maitinimo adapterį.



Jeigu išorinis vaizduoklis netinkamai veikia režime **Energijos taupymas**, esant 1024 x 768 pikselių ar didesnei skiriamajai gebai, keliskart paspauskite <Fn> + <F5>, kad perjungtumėte ekrano režimą į **Tik skystųjų kristalų ekranas** arba **LCD + CRT Clone** ir vėl nustatykite maitinimo režimą į **Maksimalus veikimas** arba **Geriausias veikimas**.

ASUS Eee PC techninis atnaujinimas

Tai Eee PC pakuotėje esančio naudotojo vadovo informacijos atnaujinimas. Pradinis atmintinės YOStore pavadinimas pakeistas Eee Storage pavadinimu.

Eee Storage

Eee PC vartotojai gali nemokamai naudoti tinklo erdvę. Naudodami interneto ryšį, kai tik norite, nesvarbu, kur esate, galite išrinkti ir bendrai naudoti bet kokius failus.

Norint prisijungti prie teikiamos nemokamos paslaugos, reikia sutikti su oficialioje Eee Storage svetainėje esančios sutarties **Eee Storage tinklo standžiojo disko paslaugos sutartis** sąlygomis. Eee Storage paslauga pasilieka teises su arba be įspėjimo keisti arba nutraukti teikiamą žiniatinklio atminties paslaugą. Išsamesnės informacijos rasite oficialioje svetainėje.

Norint naudoti Eee Storage

1. Darbalaukyje du kartus spustelėti spartųjį **Web Storage** klavišą ir du kartus spustelėti **Eee Storage** skyriuje **My Computer**.

Eee PC turi būti prijungtas prie interneto.



2. Prieš paspausdami **Taip**, kad galėtumėte tęsti, perskaitykite paslaugos teikimo sutartį.



3. Norėdami įkelti failus, galite juos lengvai vilkti ir numesti nemokamoje tinklo erdvėje.



Jei reikia naudoti papildomų funkcijų, tokių kaip **Group Share**, du kartus spustelėkite **Setup Your Eee Storage Account**, susikurkite paskyrą ir surinkite slaptažodį. Šis paskyros ir slaptažodžio rinkinys taip pat būtinas, kai kitu kompiuteriu naudojate paslaugą **Eee Storage**.

Pagalbinis DVD diskas

Sistemos atkūrimas

5 Pagalbinis DVD diskas ir sistemos atkūrimas

Pagalbinio DVD disko informacija

Pagalbiniame DVD diske, kuris pateikiamas kartu su nešiojamojo Eee PC paketu, yra tvarkyklės, taikomosios programos ir priemonės, kurias galite įdiegti, kad pasinaudotumėte visomis funkcijomis.

Pagalbinio DVD paleidimas

Įdėkite pagalbinį DVD diską į išorinį optinį įrenginį. Jeigu automatinis paleidimas jūsų kompiuteryje yra įjungtas, automatiškai rodoma DVD diske esantis tvarkyklių meniu.

Jei jūsų kompiuteryje NEĮJUNGTAS automatinis paleidimas, peržiūrėkite pagalbinio DVD disko turinį ir suraskite failą ASSETUP.EXE, esantį BIN aplanke. Dukart spustelėkite ant ASSETUP.EXE failo, kad pasileistų DVD diskas.

Tvarkyklės ir paslaugų priemonės DVD diske gali būti pakeistos be įspėjimo.

Tvarkyklių meniu

Tvarkyklių meniu parodomos galimos įrenginio tvarkyklės, kai sistema aptinka įdiegtus įtaisus. Norėdami suaktyvinti įtaisus, įdiekite būtinas tvarkykles.

Spustelėkite, norėdami atversti kitą puslapį

Spustelėkite, norėdami atversti ankstesnį puslapį

Palsaugų meniu

Paslaugų meniu rodomos taikomosios programos, kurias palaiko Eee PC.

Spustelėkite, norėdami atversti kitą puslapį

Spustelėkite, norėdami atversti ankstesnį puslapį

Kontaktai

Spustelėkite Kontaktų skirtuką, kad būtų parodyta ASUS kontaktinė informacija.

Kita infromacija

Viršutiniame dešiniajame ekrano kampe esančios piktogramos suteikia papildomos informacijos apie nšiojamąjį Eee PC ir pagalbinio DVD disko turinį. Spustelėkite ant piktogramos, kad pasirodytų nurodyta informacija.

Sistemos informacija

Techninis palaikymas

DVD disko turinys

Failų sąrašas

Sistemos atkūrimas

Pagalbinio DVD disko naudojimas

Pagalbiniame DVD diske yra gamyklos jūsų sistemoje įdiegtas operacinės sistemos, tvarkyklių ir paslaugų priemonių atvaizdas. Pagalbinis DVD diskas užtikrina išsamaus atkūrimo sprendimą, kuris greitai atkuria sistemos programinę įrangą ir sugrąžina originalią jos darbo būklę su sąlyga, jeigu kietasis diskas darbo metu yra gerai sutvarkytas. Prieš panaudodami pagalbinį DVD diską, nukopijuokite duomenų failus į diskelius arba tinklo įrenginį ir pasižymėkite visus pritaikytus konfigūracijos nustatymus (pavyzdžiui, tinklo parametrus).

1. Prie Eee PC prijunkite išorinį DVD diskų įrenginį ir įdėkite į jį atkūrimo DVD diską (kompiuterio sistema turi būti ĮJUNGTA).
2. Paleisties metu spauskite **<ESC>** ir pasirodys **Parinkite paleisties įrenginį** ekranas. Pasirinkite USB: XXXXXX (gali būti pažymėtas kaip ODD rūšies vardas), kad įkrautumėte iš optinio įrenginio.
4. Spauskite **Gerai**, esantį **Eee PC atkūrimo sistemos** dialogo



3. Paspauskite bet kokį klavišą, kad būtų pradėta paleistis iš optinio įrenginio.

5. Spustelėkite **Taip**, kad būtų pradėtas sistemos atkūrimas.



Sistemos atkūrimo metu prarasite visus savo duomenis. Būtinai įsirašykite sau svarbius duomenis prieš atkurdami sistemą.



6. Pasibaigus sistemos atkūrimui, išimkite iš optinio diskų įrenginio pagalbinį DVD diską ir spustelėkite **Gerai**, kad būtų iš naujo paleistas Eee PC.



Deklaracijos ir saugos pareiškimai

Informacija apie autorių teises

Atsakomybės apribojimai

Techninė priežiūra ir pagalba

A Priedas

Deklaracijos ir saugos pareiškimai

Federalinės komunikacijų komisijos pareiškimas

Šis prietaisas atitinka FKK nuostatų 15 dalį. Veikimas priklauso nuo šių dvejų sąlygų:

- Šis prietaisas gali nesukelti trikdžių ir
- Šis prietaisas privalo priimti bet kokius trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Šis įrengimas išbandytas; pripažinta, kad jis atitinka B klasės skaitmeniniam prietaisui keliamus reikalavimus, atsižvelgiant į Federalinės komunikacijų komisijos (FKK) nuostatų 15 dalį. Šie reikalavimai skirti užtikrinti pakankamą apsaugą nuo pavojingų sąsajų gyvenamojo būsto instaliacijoje. Šis įrenginys gamina, naudoja ir gali skleisti radijo dažnio energiją ir, jeigu neįdiegiamas ir nenaudojamas pagal šią instrukciją, jis gali kelti trikdžiųr adijo komunikacijoms. Tačiau negarantuojama, kad tam tikras įdiegimas nesukels trikdžių. Jeigu šis įrenginys trukdytų priimti radijo ar televizijos signalus, o tai galima patikrinti įjungiant ir išjungiant šį įrenginį, rekomenduojama, kad vartotojas pabandytų pašalinti šiuos trikdžius, naudodamas vieną iš šių priemonių:

- Pasuktų ar į kitą vietą perkeltų signalų priėmimo anteną.
- Padidintų atstumą tarp įrenginio ir imtuvo.
- Įjungtų įrenginį į elektros lizdą kitoje elektros grandinėje nei ta, prie kurios yra prijungtas imtuvas.
- Pasikonsultuotų su pardavėju arba patyrusiu radijo (televizijos) meistru.

Siekiant laikytis FKK reikalavimų dėl į aplinką išmetamų teršalų ir išvengti trikdžių priimti šalia esančių radijo ir televizoriaus signalus, būtina naudoti ekranuotą maitinimo laidą. Nepaprastai svarbu naudoti pateiktą maitinimo laidą. Prie šio įrenginio įvesties/išvesties prietaisus junkite tik ekranuotais laidais. Įspėjame, kad sutarties šalies, atsakingos už atitikimą, aiškiai nepatvirtinti pakeitimai ar modifikacijos gali panaikinti jūsų teisę naudoti šį įrenginį.

(Perspausdinta iš Ferealinių nuostatų kodekso #47,15.193 dalies, 1993 m. Washington DC: Federalinio registro biuras, Nacionalinių archyvų ir įrašų administracija, JAV vyriausybės spaustuvė.)

Įspėjamasis FKK pareiškimas dėl radijo dažnio (RD) poveikio

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. "The manufacture declares that this device is limited to Channels 1 through 11 in the 2.4GHz frequency by specified firmware controlled in the USA."

Šis įrenginys atitinka FKK nekontroliuojamai aplinkai nustatytus reikalavimus dėl radiacijos poveikio. Siekdami laikytis FKK reikalavimų dėl RD poveikio, siuntimo metu venkite tiesiogiai liesti siųstuvo anteną. Galutinis vartotojas privalo vadovautis konkrečiomis naudojimo instrukcijomis, kad būtų laikomasi reikalavimų dėl RD poveikio.

Maks. SAR matavimas (1g)
802.11b SAR dydis: 0,097 W/kg
802.11g SAR dydis: 0,062 W/kg

Atitikties deklaracija (Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių direktyva 1999/5/EB)

Patikrinta ir nustatyta, kad šis įrenginys tinkamai ir pakankamai atitinka šiuos reikalavimus:

- Pagrindiniai reikalavimai, nurodyti [3 straipsnyje]
- Pagrindiniai reikalavimai dėl sveikatos ir saugos, nurodyti [3.1a straipsnyje]
- Elektrosaugos bandymai pagal [EN 60950]
- Apsaugos reikalavimai elektromagnetiniam atitikimui, nurodyti [3.1b straipsnyje]
- Elektromagnetinio atitikimo bandymai, nurodyti [EN 301 489-1] ir [EN 301]
- Bandymai pagal [489-17]
- Veiksmingas radijo elektromagnetinių bangų spektro panaudojimas, kaip nurodyta [3.2 straipsnyje]
- Radijo bandymų komplektai pagal [EN 300 328-2]

Įspėjimas dėl CE ženklo

Tai namų aplinkos B klasės gaminys; šis gaminys gali kelti radijo trikdžių - tokiu atveju vartotojui gali prireikti imtis atitinkamų veiksmų.

Pareiškimas Kanadai dėl IC radiacijos poveikio

Šis įrenginys atitinka nekontroliuojamai aplinkai nustatytus reikalavimus dėl IC radiacijos poveikio. Siekdami laikytis reikalavimų dėl IC RD poveikio, siuntimo metu venkite tiesiogiai liesti siųstuvo anteną. Galutinis vartotojas privalo vadovautis konkrečiomis naudojimo instrukcijomis, kad būtų laikomasi reikalavimų dėl RD poveikio.

Veikimas priklauso nuo šių dvejų sąlygų:

- Šis prietaisas gali nesukelti trikdžių ir
- Šis prietaisas privalo priimti bet kokius trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Siekiant sumažinti galimus radijo trikdžius licencijuotoms paslaugoms (pvz., bendro kanalo mobiliosioms palydovų sistemoms), šis prietaisas skirtas naudoti tik patalpose ir toliau nuo langų, kad būtų užtikrintas maksimali apsauga. Lauke įdiegiamą įrenginį (arba jo siųstuvo antena) būtina licencijuoti.

Galingi radiolokatoriai priskirti pirminiams vartotojams (tai reiškia, kad jie turi pirmenybę), naudojantiems 5250-5350 MHz dažnius; šie radiolokatoriai gali kelti trikdžius ir (arba) sugadinti nelicencijuotus vietinio tinklo prietaisus.

Maks. SAR matavimas (1g)
802.11b SAR dydis: 0,097 W/kg
802.11g SAR dydis: 0,062 W/kg

Belaidžio ryšio veikimo kanalas, skirtas įvairiems domenams

Šiaurės Amerika	2,412-2,462 GHz	Ch01 - CH11 kanalai
Japonija	2,412-2,484 GHz	Ch01-Ch14 kanalai
Europa ETSI	2,412-2,472 GHz	Ch01-Ch13 kanalai

Prancūzijoje ribojami belaidžio ryšio dažnio diapazonai

Kai kuriuose Prancūzijos rajonuose ribojamas radijo dažnio diapazonas. Maksimalūs leistini energijos šaltiniai, naudojami patalpose:

- 10mW for the entire 2,4 GHz band (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW dažniams nuo 2446,5 MHz iki 2483,5 MHz

10 - 13 kanalai imtinai, veikiantys 2446,6 MHz - 2483,5 MHz diapazone.

Keletas atvejų, kai prietaisus galima naudoti lauke: Privačioje valdoje arba viešųjų asmenų privačioje valdoje naudoti galima iš anksto gavus Gynybos ministerijos įgaliojimą, maksimali leistina galia - 100mW 2446,5–2483,5 MHz diapazone. Naudoti lauke viešose vietose draudžiama.

Toliau išvardintuose departamentuose visame 2,4 GHz diapazone:

- Maksimali leidžiama galia patalpose - 100 mW
- Maksimali leidžiama galia lauke - 10 mW

Departamentai, kuriuose leidžiama naudoti 2400–2483,5 MHz diapazoną su izotropinės spinduliuotės galia (EIRP), kuri patalpose neturi viršyti 100 mW, o lauke - 10mW outdoors:

01 Ain Orientales	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord

60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 70 Haute Saône
71 Saône et Loire 75 Paris
82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse 88 Vosges
89 Yonne 90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne

Tikėtina, kad šis reikalavimas laikui bėgant pasikeis, suteikdamas jums galimybę naudotis belaidžio vietinio tinklo kortele ir kitose Prancūzijos vietose. Naujausius duomenis pasitikslinkite ART (www.art-telecom.fr)

Jūsų WLAN koretelė perduoda mažiau nei 100 mW, bet daugiau nei 10mW.

Pastabos dėl priešgaisrinės saugos

Būtinas saugos standartasUL 1459, apimantis telekomunikacijų įrenginius (telefonus), skirtus elektriniam prijungimui prie telekomunikacijų tinklo (kurio darbinę įtampą būtina įžeminti ir kuri neviršija maksimalaus 200 V dydžio, 300 V dvigubos amplitudės ir 105 V vidurkio kvadratinės šaknies) ir įrengtus arba naudojamus atsižvelgiant į Nacionalinį elektros kodeksą (NFPA 70).

Naudojant Eee PC modemą, visuomet būtina vadovautis pagrindiniais saugos principais, kad sumažėtų gaisro, elektros smūgio, asmenų sužeidimo pavojai, įskaitant šias atsargumo priemones:

- NENAUDOKITE Eee PC šalia vandens telkinių, pavyzdžiui, šalia vonios, dubens su vandeniu, virtuvės kriauklės ar skalbiniu geldos, drėgname rūsyje ar šalia plaukiojimo baseino.
- NENAUDOKITE Eee PC per elektros audras. Gali kilti netiesioginis elektros smūgio pavojus dėl žaibo.
- NENAUDOKITE Eee PC ten, kur gali būti dujų nuotėkis.

Būtinas standartas UL 1642, apimantis pirminius (neįkraunamus) ir antrinius (daugkartinio naudojimo) ličio elementus, kurie gaminiuose naudojami kaip energijos šaltiniai. Šiuose elementuose yra ličio metalo arba ličio lydinių, arba ličio jonų, jie gali būti sudaryti iš vieno elektrocheminio elemento arba dvejų ir daugiau nuosekliai, lygiagrečiai arba ir nuosekliai, ir lygiagrečiai sujungtų elementų, kuriuose grįžtamosios cheminės reakcijos metu cheminė energija paverčiama elektros energija.

- NEMESKITE Eee PC į laužą, nes jis gali sprogti. Pasidomėkite vietiniais įstatymais dėl galimų ypatingų išmetimo taisyklių, kad sumažintumėte sužeidimo pavojų dėl sprogimo.
- Nenaudokite elektros suderintuvų ar kitų prietaisų elementų, kad sumažintumėte sužeidimo pavojų dėl sprogimo. Naudokite tik UL sertifikuotus elektros suderintuvus arba gamintojo ar įgaliotųjų pardavėjų pateiktus elementus.

Elektrosaugos reikalavimai

Gaminiuose, naudojančiuose 6A el. srovę ir sveriančiuose daugiau 3 kg, privaloma naudoti aprobuotus laidus, kurie būtų storesni arba lygūs: H05VV-F, 3G, 0,75mm^2 arba H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

Šis perbrauktos šiukšliadėžės su ratukais ženklas reiškia, kad gaminius (elektrinius, elektroninius įrenginius, kronas, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio) reikia atiduoti į savivaldybės atliekų surinkimo punktą. Pasidomėkite vietos reglamentais dėl elektroninių gaminių išmetimo.

Šiaurės Europos įspėjimai dėl ličio (ličio jonų akumuliatorių ir elementų)

Anglų kalba	ĮSPĖJIMAS! Netinkamai įdėjus elementą, kyla sprogimo pavojus. Elementą galima pakeisti tik tokiu pačiu arba gamintojo rekomenduojamu, atitinkamos rūšies elementu. Panaudotus elementus išmeskite pagal gamintojo nurodymus.
Italų kalba	ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.
Vokiečių kalba	VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.
Danų kalba	ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.
Švedų kalba	VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.
Suomių kalba	VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti.
Prancūzų kalba	ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d' un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.
Norvegų kalba	ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.
Japonų kalba	標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。

Informacija apie autorių teises

Jokios šio vadovo dalies, įskaitant joje aprašytus produktus ir programinę įrangą, negalima jokiais būdais ir jokia forma atkurti, persiųsti, nurašyti, laikyti išrinkimo sistemoje arba versti į kitas kalbas, išskyrus dokumentus, kuriuos įsigyjėjas saugoja atsargai, negavus aiškaus raštiško "ASUSTeK COMPUTER INC." ("ASUS") leidimo.

ASUS PROVIDES THIS MANUAL "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. JOKIAIS ATVEJAIS ASUS BENDROVĖ, JOS DIREKTORIAI, TARNAUTOJAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NĖRA ATSAKINGI UŽ JOKIUS NETIESIOGINIUS, SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR LOGIŠKAI IŠPLAUKIANČIUS NUOSTOLIUS (ĮSKAITANT NUOSTOLIUS DĖL PRALEISTOS NAUDOS, VERSLO NUOSTOLIUS, NAUDOJIMO AR DUOMENŲ PRARADIMĄ, VERSLO NUTRAUKIMĄ IR PANAŠIAI), NETGI TUO ATVEJU, JEI ASUS BUVO PRANEŠTA APIE GALIMYBĘ DĖL TOKIŲ NUOSTOLIŲ, ATSIRANDANČIŲ DĖL ŠIO VADOVO AR PRODUKTO TRŪKUMO AR KLAIDOS.

Šiame vadove minimi produktai ir įmonių pavadinimai gali būti ar nebūti registruotieji prekių ženklai arba atitinkamų bendrovių autorių teisės ir yra naudojami tik tapatybės nustatymui ar paaiškinimui, ir tik savininko naudai, nesiekiant kėsintis į autorių teises.

IAME VADOVE PATEIKTOS SPECIFIKACIJOS IR INFORMACIJA SKIRTI TIK INFORMACINIAMS TIKSLAMS IR GALI BŪTI BET KURIUO METU BE ĮSPĖJIMO PAKEISTI, IR NEGALI BŪTI AIŠKINAMI KAIP ASUS ĮSIPAREIGOJIMAS. ASUS NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS AR ĮSIPAREIGOJIMŲ DĖL BET KOKIŲ KLAIDŲ AR NETIKSLUMŲ, KURIŲ GALI PASITAIKYTI ŠIAME VADOVE, ĮSKAITANT JAME APRAŠYTUS PRODUKTUS IR PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.

Autorių teisės © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Visos teisės ginamos.

Atsakomybės apribojimai

Circumstances may arise where because of a default on ASUS' part or other liability, you are entitled to recover damages from ASUS. Kiekvienu tokiu atveju, nepriklausomai nuo to, kokiu pagrindu jūs turite teisę pateikti ieškinį, kad ASUS atlygintų jums nuostolius, ASUS bendrovė yra atsakinga tik už kūniškus sužeidimus (įskaitant mirtį) ir žalą turtui bei daiktinei asmeninei nuosavybei; arba už faktinius ir tiesioginius nuostolius, patirtus dėl neveikimo arba teisinių įsipareigojimų nevykdymo pagal šią garantiją, įskaitant pateiktos sutartinės kiekvieno produkto kainos kompensavimą.

ASUS bendrovė yra atsakinga už arba yra įsipareigojusi atlyginti jums už nuostolius ar pretenzijas, deliktą arba teisių pažeidimą pagal šią garantiją.

This limit also applies to ASUS' suppliers and its reseller. Tai daugiausia, už ką ASUS bendrovė, jos tiekėjai ir jūsų perpardavėjas kartu yra atsakingi.

ASUS BENDROVĖ JOKIAIS BŪDAIS JOKIOMIS APLINKYBĖMIS NĖRA ATSAKINGA UŽ: (1) TREČIOSIOS ŠALIES JUMS PATEIKTAS PRETENZIJAS DĖL NUOSTOLIŲ ATLYGINIMO; (2) NETEKIMĄ AR ŽALĄ JŪSŲ ĮRAŠAMS AR DUOMENIMS; ARBA (3) SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS ARBA BET KOKIUS EKONOMINIUS, LOGIŠKAI IŠPLAUKIANČIUS NUOSTOLIUS (ĮSKAITANT PRARASTĄ PELNĄ AR SANTAUPAS), NETGI TUO ATVEJU, JEI ASUS, JOS TIEKĖJAMS AR JŪSŲ PERPARDAVĖJUI PRANEŠTA APIE JŲ GALIMYBĘ.

Techninė priežiūra ir pagalba

Apsilankykite mūsų daugiakalbiame tinklapyje **http://support.asus.com**