

ASUS Eee PC 技術更新

これは、Eee PC パッケージに付属するユーザーガイドの情報更新です。

Boot Booster


BIOS セットアップの Boot Booster アイテムにより Eee PC の起動時間は短くなります。しかし、Eee PC コンポーネントを変更したりシステム回復を(USB フラッシュディスク、外部オプションドライブまたは非表示になったパーティションから)行う前に、この BIOS アイテムを無効にする必要があります。以下の指示に従って、Boot Booster を無効にします。

1. システムを起動し、起動時に<F2>を押して POST 画面を表示します。<F2>を再び押して BIOS セットアップに入ります。



上記操作を実行しても POST 画面が表示されなかった場合、または BIOS セットアップに入ることができなかった場合、システムを再起動し、起動時に<F2>を繰り返し押してください。

2. **Boot Booster** を [Disabled] に設定します。



3. <F10>を押して設定を保存し、Eee PC を再起動します。



ハードウェア変更の完了後またはシステム回復後、Boot Booster を忘れずに有効にしてください。