


Eee PC 使用手冊

Windows® XP 版

Eee PC 701SD Series



版權說明

版權所有・不得翻印 ©2008 華碩電腦

本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊受到著作權法之保護，未經華碩電腦股份有限公司（以下簡稱「華碩」）許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或為其他使用或處分。

免責聲明

本使用手冊沒有任何型式的擔保、立場表達或其它暗示。若有任何因本使用手冊或其所提到之產品的所有資訊，所引起直接或間接的資料流失、利益損失或事業終止，華碩及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。除此之外，本使用手冊所提到的產品規格及資訊僅供參考，內容亦會隨時更新，恕不另行通知。華碩不負責本使用手冊的任何錯誤或疏失。

本使用手冊中所提及的產品名稱僅做為識別之用，而前述名稱可能是屬於其他公司的註冊商標或是著作權。

當下列兩種情況發生時，本產品將不再受到華碩公司之保固及服務：

- (1) 該產品曾經非華碩授權之維修、規格更改、零件替換。
- (2) 產品序號模糊不清或喪失。

產品規格或驅動程式改變，使用手冊都會隨之更新。更新的詳細說明請您造訪華碩的客戶服務網 <http://support.asus.com.tw>，或是直接與華碩資訊產品技術支援專線 0800-093-456 聯絡。

目錄

目錄.....	3
安全說明	5
關於這本使用手冊	6
提示符號	6

第 1 章 認識您的 Eee PC

外觀介紹	8
上視圖	8
後視圖	9
底視圖	10
左視圖	11
右視圖	11
設定您的電腦	12
電池的安裝與取出	12
接上電源	13
開機	14
關機	15
緊急關機	16
觸控板的使用	17

第 2 章 開始使用您的 Eee PC

首次開機	20
鍵盤的使用	20
桌面模式	22
Eee PC Tray Utility 說明	23
快速開關	23
調整螢幕解析度	24
電源模式	26
Super Hybrid Engine 說明	26

第 3 章 操作您的 Eee PC

網路連線設定	28
--------------	----

目錄

無線網路連線設定	28
有線網路連線設定	30
瀏覽網頁	36
華碩線上更新	37
使用網路更新 BIOS 程式	37
使用 BIOS 檔案更新 BIOS 程式	39
電子郵件信箱 Outlook Express	40
Skype	41
工作好幫手 Microsoft® Works	42
初始化設定	42
使用 Microsoft® Works	43
YOStore (Eee Storage) 網路硬碟	47
Super Hybrid Engine 電源模式	49
Super Hybrid Engine 模式	49

第 4 章 驅動程式光碟與系統還原

驅動程式光碟資訊	52
執行驅動程式光碟	52
驅動程式選單	53
工具程式選單	54
華碩的聯絡資訊	55
其他資訊	55
系統還原	56
使用驅動程式光碟還原系統	56
技術支援與服務	56

附錄

商標聲明	60
技術支援與服務	60
Federal Communications Commission Statement	61

安全說明

在您使用本產品之前，請先詳細閱讀以下指引的使用原則，並遵守這些規則，可以增加產品的使用壽命，並可以避免發生危險或觸犯法律。



請勿用手觸摸或按壓顯示器，如此將可能造成顯示器損壞。



請勿將電池存放靠近火源或是丟入燃燒的火堆中，有可能造成爆炸的意外，請支持回收廢棄電池。



避免在灰塵飛揚或是環境髒亂的場所使用電腦（灰塵容易引起系統故障）。



使用合格的電池與配件。只能使用原廠認可或推薦的電池與配件，請勿使用其他類別或不知是否相容產品或配件，否則可能會損壞電腦。



請勿將電腦放在重心不穩的物品上。



請勿放置重物在電腦上，電腦上面亦不可以堆疊書本紙張等物品，亦請勿用力蓋上液晶顯示螢幕上蓋，避免液晶顯示螢幕損壞。



讓專業人員維修電腦。請勿自行修理本產品，只有合格的專業人員才可以安裝或維修。搭乘飛機時請關機。在飛機上使用電腦會造成儀器的干擾，影響飛行安全，而且也是違法的。



避免將電腦放置在磁性物質附近（例如喇叭及電視等）；並請勿將磁片放置在電腦前面及上方，以避免電磁效應造成磁片資料流失。



清潔電腦前請先關機，並移開變壓器及內部電池。



請勿將電腦放置在陽光直接照射的地方，尤其是不不要將電腦留在陽光直射的車子裡。



液晶顯示螢幕表面會因靜電而吸附灰塵，如發現有灰塵時請使用柔軟乾布擦拭，並請勿過度用力擦拭，也請勿用手直接拍除，以免在液晶顯示螢幕表面留下些許指紋。



請勿將電腦放置在過冷的環境中（5℃ 或是 41°F 以下），也不要將電腦放在過熱的環境當中（35℃ 或是 95°F 以上），如此可能導致無法正常開機運作。



攜帶 Eee PC 所使用的揹袋必須具備防碰撞的緩衝襯墊，並請勿放置過多物件，以避免壓壞液晶顯示器。



避免電腦及其配件淋到水或是暴露在溼氣當中。

關於這本使用手冊

本手冊包含了所有當您在使用 Eee PC 時所需用到的資訊，以下是本手冊主要的章節介紹。

1. 第一章：認識您的 Eee PC

本章節介紹 Eee PC 的外觀與功能說明，並教您如何安裝電池、接上電源等設定您的電腦。

2. 第二章：開始使用

本章節介紹首次開機以及開機後的基本操作。

3. 第三章：操作您的 Eee PC

本章節介紹如何使用 Eee PC 內建的程式。

4. 第四章：驅動程式光碟與系統還原

本章節介紹隨貨附贈的驅動程式光碟的使用方法與內容，以及如何操作系統還原功能。



在使用手冊與快速使用指南中所有的圖示僅供參考，請以出貨時的介面圖示為準。

提示符號

為了能夠確保您正確地完成 Eee PC 設定，請務必注意下面這些會在本手冊出現的標示符號所代表的特殊含意。



警告：提醒您在進行某一項工作時要注意您本身的安全。



重要：此符號表示您必須要遵照手冊所描述之方式完成一項或多項軟硬體的安裝或設定。



祕訣：提供有助於完成某項工作的訣竅。




注意：其他額外的資訊。

第 1 章

認識您的 Eee PC


- ◎ 外觀介紹
- ◎ 設定您的電腦
- ◎ 觸控板的使用



外觀介紹

華碩 Eee PC Windows® XP 版是一款操作簡單且輕巧的攜帶型電腦，擁有穩定耐震的固態硬碟設計，以及完整的無線連網能力，讓您可以隨時連接上網，輕鬆使用、輕巧上路。以下介紹產品各部位的功能。


上視圖



您的 Eee PC 鍵盤可能會因為購買產品的地區或國家而與圖示有所不同。


編號	功能	詳細說明
1	攝影機	可截取動態及靜態影像（視選購機種而定）
2	彩色液晶螢幕	顯示螢幕
3	電源按鈕	開啟或關閉電腦電源
4	全功能鍵盤組	輸入各項資訊
5	觸控板	用來控制電腦上的游標，和滑鼠功能相同
6	觸控板捲頁功能區	用來控制視窗捲軸功能
7	觸控板右鍵	即滑鼠的右鍵功能
8	觸控板左鍵	即滑鼠的左鍵功能
A	電腦狀態指示燈	<div> <div>💡</div> <div>🔋</div> <div>💾</div> <div>📶</div> </div> 電源指示燈 充電指示燈 固態硬碟存取指示燈 無線網路指示燈

後視圖



編號	功能	詳細說明
1	電池	可抽換式電池，供給電腦電源
2	電源插孔	連接電源變壓器

底視圖




圖示中的內容會依您所選購的機種而有不同，僅供參考。

編號	功能	詳細說明
1	電池彈簧開關	向外輕輕一撥即可開鎖
2	充電電池	可抽換式電池，供給電腦電源
3	電池手動開關	向內推為上鎖，向外推為開鎖
4	SSD 固態硬碟保護蓋	硬碟蓋用來保護 SSD 固態硬碟，免於受到外力損害
5	麥克風收音孔	執行收音功能




當電腦正常運作或充電時，會發熱散逸到表面，變壓器在正常使用时仍可能發出高熱，因此請勿將 Eee PC 及變壓器長時間放置在膝上或是身體任一部位，並避免在過於柔軟不平的表面（如床上），或墊有軟質桌墊的桌面上使用。保持散熱孔暢通，以利散熱。

左視圖



編號	功能	詳細說明
1	網路插孔	RJ-45 網路插孔
2	USB 2.0 埠	連接 USB 外接裝置
3	散熱孔	電腦散熱通風孔
4	麥克風	連接麥克風
5	耳機	連接耳機

右視圖



編號	功能	詳細說明
1	多功能讀卡機	支援 MMC 與 SD 記憶卡
2	USB 2.0 埠	連接 USB 外接裝置
3	外接顯示器連接埠	外接顯示螢幕
4	防盜鎖槽	可連接防盜鎖以防止他人竊取

設定您的電腦

電池的安裝與取出

在使用本電腦前，請先安裝電池並接上電源變壓器，Eee PC 的電源供應方式有二種：連接變壓器與電池供應。一般在室內、家裡或辦公室使用時，建議您盡量連接變壓器使用，外出時則使用電池。


安裝電池

1. 將電腦底部朝上，將電池上有黑色凹槽的一面朝向電腦的電池凹槽，沿著電池凹槽的軌道平行緩緩的推入。




電池若是沒有對準凹槽上的軌道會無法順利推入，請重新對準軌道再推入一次，若強行推入可能會造成電池或電腦的毀損。

2. 讓電腦的電池凹槽上金色接腳完全沒入電池上的黑色凹槽，電池推到底後並發出「喀」一聲，電池彈簧開關會自動彈回原位。
3. 再將電池手動開關輕輕往內推來將電池鎖住。



取出電池


1. 將電腦關機，移除所有連接線或裝置。
2. 將電腦的底部朝上，將電池手動開關往外推（如下圖 1）。
3. 將電池彈簧開關往外撥並握住開關（如下圖 2），同時使用另一隻手將電池往外拉出，即可取出電池（如下圖 3）。



當您的 Eee PC 在開機狀態時，請勿將電池拔除，否則可能會導致硬碟資料毀損。

接上電源


1. 將變壓器圓頭插頭的一端插入電腦後側的充電插孔。
2. 將另一端插入電源插座上。



- 要插入電源插座的電源線接頭會隨著各地區或國家而有不同。您的 Eee PC 貼心的隨貨提供符合購買地區或國家插座規格的轉接頭，請使用該轉接頭來連接電源。本圖示與您包裝盒中的接頭可能不盡相同，僅供參考。
- 請使用 Eee PC 專用的電源供應器。本機台適用輸入 +9.5Vdc, 2.5A 的電源規格。


開機

1. 打開您的 Eee PC 螢幕。



當您將螢幕打開的時候，請不要將螢幕用力往下/往後壓，這麼做可能會導致螢幕與鍵盤中間的轉軸斷裂。此外，要移動您的 Eee PC 時，請勿握住螢幕將電腦拿起。

2. 按下電源按鈕來開機。



關機

請依照以下步驟來將您的 Eee PC 關機。

1. 點選工作列上的 **開始**。
2. 從彈出式的視窗中點選 **電腦關機**。




3. 點選 **關機** 即可關機。



緊急關機

當您的電腦無法從上述的方法來進行正常的關機或重新開機時，請按住電腦的電源按鈕直到電腦關機為止。




當您的 Eee PC 正在存取或讀寫資料時，請勿使用緊急關機或重置開機，這麼做可能會導致資料的毀損。



觸控板的使用

1. **觸控板介紹：**觸控板的功能相當於一般電腦的滑鼠，藉由感應手指觸摸板子的壓力，以產生電壓來定位游標與下達指令。



觸控板的工作區域可以感應手指移動，用一隻手指的指腹輕輕觸模板面，緩緩移動手指即可移動視窗上的游標位置，其下方的按鍵，左邊相當於滑鼠左鍵，可用來點選視窗上的功能或執行程式；右邊相當於滑鼠右鍵。





2. **單按/單點：**欲執行視窗某些功能時，手指略微抬起再輕觸一下板子即可，或是按一下板子下方的左鍵，這個動作相當於按一下滑鼠左鍵。





3. **雙按/雙點：**若是想要執行某個應用程式時，將游標移動至該程式的圖示上，快速連續輕觸二下觸控板，或是按二下板子下方的左鍵，這個動作相當於按二下滑鼠左鍵。



4. **拖曳**：將游標移到想要拖曳的目標上，按住左鍵不放（可用另一隻手指按住左鍵），同時移動游標位置，移到適當位置，放掉左鍵，即可完成拖曳物件。同樣的，您也可以在欲拖曳物件上輕觸兩下觸控板且手指不離開觸控板，即可利用一隻手指的動作將物件直接移到目標位置。



5. **捲軸**：在觸控板右側有一條灰黑色的捲軸圖示，將手指放在此處做上下移動的動作，即可捲動視窗頁面，方便檢視文件及網頁內容。




觸控板使用注意事項與保養：

1. 請勿使用尖銳的物品在觸控板上書寫，可能會造成觸控板的損傷。
2. 請避免沾染灰塵、油脂及液體。
3. 使用觸控板時請保持手指清潔乾燥。
4. 不要放置重物在觸控板以及兩個按鍵之上。
5. 本觸控板僅需輕微的觸動即可靈敏感應動作，用力敲擊並不會使觸控板更靈敏順暢，請儘量避免。

第 2 章

開始使用您的 Eee PC

- ◎ 首次開機
- ◎ 鍵盤的使用
- ◎ 桌面模式
- ◎ Eee PC Tray Utility 說明



首次開機

當您第一次開始使用 Eee PC 時，開機之後會自動啟動 **首次啟動精靈**，引導您建立個人化設定與輸入一些簡單的基本資料。請依照精靈指示的步驟來完成初始化設定。











當您在進行首次啟動精靈設定時，螢幕的解析度預設值較高，您需要使用滑鼠上下移動來看到螢幕的最上方與最下方，進入作業系統之後，螢幕解析度會自動調整為適合螢幕大小的解析度。



鍵盤的使用

1. **組合按鍵**：鍵盤上使用彩色文字或圖像標示部分，是 Eee PC 的功能組合鍵，須同時按住鍵盤左下角的  功能鍵才會發生作用。

組合鍵	功能
 	進入待命模式
 	開啟或關閉內建無線網路功能，當啟動無線網路功能時，電腦右下角的指示燈也會亮起
 	調暗液晶螢幕亮度
 	調亮液晶螢幕亮度
 	切換使用液晶螢幕、外接顯示器或電視來顯示畫面。當您連續按下此二個按鍵時，會依序切換以下三種模式：LCD Only（僅 Eee PC 螢幕顯示）-> CRT Only（僅外接螢幕顯示）-> LCD + CRT Clone（複製模式）。
 	執行工作管理員
 	靜音功能開啟或關閉
 	降低音量
 	提高音量
 	開啟或關閉內建數字鍵盤功能
 	開啟或關閉「鎖定捲頁」功能
 	執行 Print Screen 功能，並會自動彈出「螢幕擷取工具」應用程式

組合鍵	功能
 	上一頁
 	下一頁
 	回到頁首
 	回到頁尾

2. 單一按鍵

按鍵	功能
	顯示 開始 選單
	按下這個按鍵相當於滑鼠右鍵，可以呼叫右鍵功能表

桌面模式

在桌面上有一些資料夾與應用程式的捷徑圖示，將游標移動至資料夾或捷徑圖示，並在該圖示上用滑鼠左鍵點二下即可啟動該程式或資料夾。有些功能或應用程式會以最小化圖示出現在工作列上。




Eee PC Tray Utility 說明

這個內建的 Eee PC Tray Utility 程式可以讓您快速的關閉某些裝置的電源，以節省 Eee PC 電力的消耗，延長電池的使用時間；除此之外還可以讓您輕鬆的調整螢幕與外接螢幕的解析度。

快速開關

請使用以下步驟開啟或關閉某些裝置的電源：


1. 在工作列上找到如下圖的圖示，在該圖示上點按一下，出現的選項有：
 - 關閉網路攝影機：啟動或關閉內建的攝影機。
 - 關閉無線網卡：啟動或關閉無線網路。



2. 依照您的需要點選該項目，即可將該裝置的電源啟動或關閉，無法選擇的項目會以灰色字體顯示。


調整螢幕解析度

1. 在工作列上找到如下圖的圖示，在該圖示上點按一下即可選擇您想要使用的螢幕解析度的設定。選項有：LCD 800 × 480、LCD 800 × 600、LCD 1024 × 768。




當您使用外接螢幕時，也可在此選擇外接螢幕的解析度設定。選項有：CRT 1024 × 768、CRT 1280 × 720、CRT 1280 × 1024、CRT 1440 × 900、外顯示最佳模式。若您沒有外接螢幕時，則選項會以灰色字體顯示，並且無法選擇。

2. 當您選擇的螢幕解析度為 LCD 800 × 600 或 LCD 1024 × 768 時，上下或上下左右移動游標即能看到完整的顯示畫面。



游標往上移動可以看到螢幕視窗最頂端



游標往下移動可以看到螢幕視窗最底部




當您選擇的螢幕解析度為 800 × 600 或 1024 × 768 時，若不需要頻繁的移動上下游標才能看到完整的畫面，請勾選 Tray Utility 中的 **畫面壓縮模式** 即可。

電源模式

您的 Eee PC 配備有聰明的電源模式，在 **Battery Mode（電池模式）** 下，處理器會以較低的頻率運作來降低電力的消耗，可以節省電力的使用，延長電池使用的時間；若在 **AC Mode（電源模式）** 下，處理器會以全速運作，讓您可以獲得最佳的效能表現。

當您接上電源線時，Eee PC 會以 AC Mode（電源模式）運作，當您移除電源線使用電池時，Eee PC 則會以 Battery Mode（電池模式）運作。當您接上或移除電源線時，可以在螢幕上看到如下所示的圖示。



AC Mode（電源模式）



Battery Mode（電池模式）

Super Hybrid Engine 說明


這個內建的 Super Hybrid Engine 可以讓您快速的選用電力運作模式，在不同的電力運作模式下，會影響系統運作的效能，您可以依照您的需求來選擇適合您的操作模式。

模式名稱	選用模式圖示	選用模式在工作列上的顯示圖示
Super Performance Mode		
High Performance Mode		
Power Saving Mode		
Auto Mode（Auto High-Performance Mode） 說明：只有在接上電源模式的狀態下才會顯示		
Auto Mode（Auto Power-Saving） 說明：只有在電池模式的狀態下才會顯示		

第 3 章

操作您的 Eee PC

- ◎ 網路連線設定
- ◎ 華碩線上更新
- ◎ 電子郵件信箱 Outlook Express
- ◎ 工作好幫手 Microsoft® Works





網路連線設定

若是您想要使用網路連線功能，Eee PC 提供有線網路與無線網路等網路連線方式。






無線網路連線設定

1. 在工作列的無線網路連線圖示  上用滑鼠左鍵點一下。



若是開機後沒有自動偵測到無線網路，則先按下  +  (<Fn> + <F2>) 來啟動無線網路功能。



1. 當您按下  +  (<Fn> + <F2>) 關閉無線網路功能時，在工作列上的無線網路圖示，以及 網路連線 設定中的 無線網路連線 圖示會跟著隱藏，若要再次啟動使用無線網路功能時，請再次按下  +  (<Fn> + <F2>) 來啟動無線網路，無線網路圖示  也會再度顯示。

2. 若是手動停用 網路連線 設定中的 無線網路連線 功能時，無線網路圖示會以灰色圖示顯示。




2. 從搜尋到網路清單中選擇想要連線的網路，點選 連線 來建立連線。



若是清單上沒有您要使用的無線網路項目，請點選左側面板中的 重新整理網路清單 來重新搜尋無線網路。



3. 若您選擇啟用安全性的無線網路項目，則需要輸入密碼。



4. 當連線建立完成後，在網路連線清單中就會出現已連線資訊。




5. 連線建立完成後，在工作列上還可以看到無線網路的連線圖示。



有線網路連線設定

請將 RJ-45 網路線的一端連接至 Eee PC 的網路連接埠，將另一端連接至集線器（hub）或交換器（switch）。請參考下圖的圖示來連接，即可使用內建的乙太網路控制器來連線上網。




區域網路


使用浮動式 IP：

1. 在工作列的區域連線圖示  上用滑鼠左鍵點一下。


2. 在 **區域連線** 項目按滑鼠右鍵，選擇 **內容**。




3. 點選 **Internet Protocol (TCP/IP)**，然後點選 **內容**。




4. 勾選 **自動取得 IP 位址**，然後點選 **確定** 即可完成設定。




5. 在左側工作列上點選 **建立一個新連線** 來啟動新增連線精靈。




6. 點選 **下一步**。




7. 點選 **連線到網際網路**，然後點選 **下一步**。




8. 點選 **手動設定我的連線**，然後點選 **下一步**。




9. 選擇您想要透過何種方式連線至網際網路，然後點選 下一步。




10. 輸入您的 ISP 名稱，然後點選 下一步。



11. 輸入您的使用者名稱與密碼，然後點選 下一步。



12. 點選 完成 即可完成連線設定。




13. 輸入您的使用者名稱與密碼，然後點選 **連線** 即可啟動網路連線，並可透過網路瀏覽器上網。



若是您的網路連線與設定有任何問題，請向您的網路服務供應商尋求協助。

使用固定 IP：

1. 依照「使用浮動式 IP」的步驟 1～3 來開始建立一個使用固定 IP 網路連線。
2. 勾選 使用下列的 IP 位址。



3. 接著輸入 IP 位址、子網路遮罩、預設閘道。向您的網路服務供應商取得正確的 IP 設定資料。
4. 在 DNS 設定部份通常不需要自行輸入設定位址，若是您想要自行設定 DNS 位址，在 DNS 伺服器位置輸入慣用 DNS 伺服器與其他 DNS 伺服器的位址。請向您的網路管理員取得正確的 IP 設定資料。
5. 點選 **確定** 即可完成網路設定。



若是您的網路連線與設定有任何問題，請向您的網路服務供應商尋求協助。

瀏覽網頁

在您完成網路建立的設定之後，點選桌面上的 Internet Explorer 圖示啟動 IE 瀏覽器，您就可以開始遨遊網路世界。



建議您造訪 <http://vip.asus.com> 網頁進行註冊，以獲得完整的產品售後服務。您同時也可以造訪 Eee PC 的首頁（<http://eeeepc.asus.com>）來獲得更多產品相關的最新訊息。

華碩線上更新

華碩線上更新程式是一套可以讓您在 Windows® 作業系統下，用來管理、儲存與更新 Eee PC BIOS 檔案的公用程式。您可以使用華碩線上更新程式來執行以下的功能：

1. 儲存系統現有的 BIOS 程式。
2. 從網路上下載最新的 BIOS 程式。
3. 從更新的 BIOS 檔案更新 BIOS 程式。
4. 直接從網路上下載並更新 BIOS 程式。
5. 查看 BIOS 程式的版本。

這個程式已經內建在您的 Eee PC 中，或是您也可以在隨貨附贈的驅動程式光碟中找到。



在使用華碩線上更新程式之前，請先確認您已經經由內部網路對外連接，或者經由網際網路服務供應商（ISP）所提供的連線方式連接到網際網路。

使用網路更新 BIOS 程式

請依照以下步驟使用網路更新 BIOS 程式：

1. 點選 **開始 > 程式集 > ASUS > ASUSUpdate for Eee PC > ASUSUpdate** 執行華碩線上更新主程式。



2. 在下拉式選單中選擇 **從網路更新 BIOS**，然後點選 **下一步**。



3. 請選擇離您最近的華碩 FTP 站可避免網路壅塞，或者您也可以直接點選 **自動選擇** 由系統自行決定，然後點選 **下一步**。



4. 選擇想要下載的 BIOS 版本，點選 **下一步**。
5. 最後再依照螢幕上的指示完成 BIOS 更新的程序。



華碩線上更新程式可以自行透過網路下載 BIOS 程式，經常的更新才能獲得最新的功能。

使用 BIOS 檔案更新 BIOS 程式

請依照以下步驟使用 BIOS 檔案更新 BIOS 程式：

1. 點選 **開始 > 程式集 > ASUS > ASUSUpdate for Eee PC > ASUSUpdate** 執行華碩線上更新主程式。
2. 在下拉式選單中選擇 **從檔案更新 BIOS**，然後點選 **下一步**。




3. 在 **開啟** 的視窗中選擇 BIOS 檔案的所在位置，然後點選 **開啟**。
4. 最後再依照螢幕上的指示來完成 BIOS 更新的程序。

電子郵件信箱 Outlook Express

Outlook Express 是一個電子郵件信箱應用程式，您可以將存在個人電腦或筆記型電腦的個人設定、帳號資料、通訊錄或其他的資料匯入 Outlook Express，透過該程式來傳送或接收電子郵件。

請依照以下方式啟動 Outlook Express：

1. 點選 **開始 > 程式集 > Outlook Express**。




2. 依照精靈的指示來完成帳號的設定。



請向您的電子郵件服務供應商洽詢設定過程中所需要的內收郵件伺服器、外寄郵件伺服器等帳號資料。

3. 設定完成後就會進入如下圖所示的主畫面。



Skype

Skype 是一套支援語音通訊的即時通訊軟體，透過網路即可和線上的朋友進行影像語音聊天或傳送即時訊息，而且不需要通話費用，讓您可以隨心所欲、隨時隨地的和世界各地的朋友聯繫。

請依照以下步驟使用 Skype：

1. 在桌面上的 Skype 圖示上用滑鼠左鍵點二下。



點選本圖示
啟動 Skype

2. 若是您沒有 Skype 帳號，在如下圖左的欄位中輸入名稱、Skype 帳號、密碼等資訊，並依照精靈的指示申請一個新的 Skype 帳號；若是您已經擁有帳號，點選 取消，再如下圖右的欄位中輸入 Skype 帳號與密碼即可。




工作好幫手 Microsoft® Works


Microsoft Works 應用程式內建有幾項文書處理軟體，包含有：Works Word Processor、Works Spreadsheet、Dictionary、PowerPoint Viewer 等，在使用 Works 之前，請先進行初始化設定。

初始化設定

1. 點選 **開始 > 程式集 > Microsoft Works 工作總管**，當出現 **使用者授權合約** 訊息視窗時，點選 **我同意**，然後點選 **下一步**。



2. 接著會出現詢問是否立即註冊的訊息，依照您的需要選擇 **立即註冊** 或是 **稍後再註冊**。
3. 接下來請依照螢幕上的指示來完成設定。




點選 **立即註冊** 或 **稍後再註冊** 都可以完成設定，對設定結果沒有影響。


使用 Microsoft® Works

在 Microsoft® Works 工作總管介面中，將所有 Works 程式、通訊錄連絡人和行事曆約會等整合在一起，是幫助您熟悉 Microsoft® Works 的最佳起點。

程式 (Programs)

Microsoft Works 中的 程式(P) 提供您多項 Office 應用程式，例如：文書處理器、試算表、資料庫、行事曆、PowerPoint 閱讀器、通訊錄、隨手貼、MSN 等來滿足您各種不同工作的需求。從左側面板的清單中選擇您需要的程式項目，再從右側面板中選擇適合您需求的內建範本，讓您的工作更有效率。



若是您有使用軟體上的問題時，請點選螢幕右上角的圖示 ，再點選 **說明** 或其他符合您需求的项目，可以獲得更詳細的說明。




由於 Works 軟體的限制，PowerPoint 閱讀器只供閱讀檔案，無法執行編輯功能。


使用文書處理器範例說明

接下來就以文書處理器程式開啟空白文件，編輯文件內容後將檔案儲存為範例來說明。


1. 點選 Works 上方工具列的 程式(P)，再點選左側面板中的 Works 文書處理器，然後再點選右側面板中的 空白文件。




2. 啟動 Works 文書處理器之後，就可以開始編輯您的文件內容。



3. 內容編輯完成後，點選 檔案 > 儲存檔案（或另存新檔），或是按下 <Ctrl> + <S>。




4. 選擇檔案儲存的位置，以及要儲存的檔案格式，點選 儲存 即可。



若要使用其他的 Office 應用程式，請參考上述方法來開啟或編輯您的檔案。

Microsoft® Works 其他功能

在除了前述的 程式 之外，Microsoft® Works 還有其他好用的功能，點選主畫面上方的各項圖示來切換使用不同的應用程式。



首頁 (Home)

在首頁中會顯示當月的行事曆與您的約會記錄，您可以在首頁編輯您的行事曆與連絡人資訊。

範本 (Templates)

在這個項目中提供適合各種不同工作的範本，從左側面板的類別清單中選擇您需要的項目，再從右側面板中選擇適合您需求的內建範本。

專案 (Projects)

在這個項目中您可以更聰明的管理您的專案。

記錄 (History)

在這個項目中您可以追蹤使用 Microsoft® Works 的歷史記錄，您可以依名稱、日期、範本或程式來排序。

YOStore (Eee Storage) 網路硬碟

Eee PC 提供使用者一個免費的線上硬碟空間，在網際網路有連線之際，您可以隨時上傳與分享您的任何檔案。




- YOStore 更名為網路硬碟或網路儲存空間，但提供的服務維持不變。
- 在網路儲存空間中所提供的免費服務明訂於 **服務條款** 中 (Eee Storage User License Agreement)，網路儲存空間服務保留修改或停止提供網路儲存服務，而不另行通知的權力。


1. 使用滑鼠左鍵在桌面上的 **YoStore** 捷徑上點二下，然後在 **我的電腦** 中的 **YOStore** 再用滑鼠點二下。




請確認您的 Eee PC 已經連上網際網路。



2. 閱讀完服務條款之後，點選 同意。



3. 您可以輕鬆的使用拖拉的方式，將您的檔案上傳至免費的網路硬碟中。



若是您需要使用更進階的網路儲存空間功能，例如：分享中心，請點選 **取得正式帳號** 來申請帳號與設定密碼。當您想要在其他電腦上使用本功能，您會需要使用這組帳號與密碼。

Super Hybrid Engine 電源模式


這個內建的 Super Hybrid Engine 可以讓您快速的選用電力運作模式，您可以使用自訂的快速鍵，快速的在不同的模式之間切換。您可以視電源或電池剩餘電力的使用狀況，來選擇 Eee PC 的執行效能。選用的模式會顯示在螢幕上。

您有以下方式可以選擇電源模式：

- 點選 開始 > 程式集 > ASUS > EeePC > SuperHybridEngine。

或是

- 在螢幕右下方工具列的 Super Hybrid Engine 圖示按下滑鼠右鍵，選擇欲使用的模式。



Super Hybrid Engine 模式



Auto Power-Saving 與 Auto High-Performance 模式只有在移除或接著電源線時才會出現。




第 4 章

驅動程式光碟與系統還原

◎ 驅動程式光碟資訊

◎ 系統還原



驅動程式光碟資訊

隨貨附贈的驅動程式 DVD 光碟中包含有驅動程式、應用程式與公用程式，您可以安裝這些程式和軟體來加強您的 Eee PC 的功能。



1. 驅動程式光碟中的內容可能會不定時更新，恕不另行通知。請造訪華碩網站（tw.asus.com）來獲得最新的訊息。
2. 本手冊的驅動程式光碟的畫面僅出現在 Windows XP Service Pack2 作業系統，若您所使用的作業系統不是 Windows XP Service Pack2，則畫面可能不完全相同。

執行驅動程式光碟

將驅動程式光碟放入外接式的光碟機，若您的系統已啟動「自動安插通知」功能，光碟會自動執行並顯示驅動程式選單。



如果光碟的驅動程式選單沒有自動出現，您可以到光碟的 BIN 檔案夾中直接點選 ASSETUP.EXE 來開啟選單視窗。



驅動程式光碟中所提供的驅動程式與工具程式若有變動，恕不另行通知。

驅動程式選單

在驅動程式選單中會依照系統偵測到有安裝的硬體裝置來顯示可使用的驅動程式。安裝需要的驅動程式來啟動該裝置。



點選圖示來
顯示下一頁
選項



點選圖示來
顯示上一頁
選項

工具程式選單

在工具程式選單中會列出所有可以在 Eee PC 上使用的應用程式和其他軟體。



點選圖示來
顯示下一頁
選項



點選圖示來
顯示上一頁
選項

華碩的聯絡資訊

按下 **聯絡資訊** 標籤頁會顯示華碩電腦的聯絡資訊。您也可以在本手冊的封面內頁找到華碩的聯絡方式。



其他資訊

在驅動程式畫面的右方有幾個圖示能提供給您有關於 Eee PC 和驅動程式光碟的其他資訊。點選每一個圖示會出現彈出式的相關內容。




系統還原

使用驅動程式光碟還原系統

在驅動程式光碟中包含有一個作業系統的出廠預設值的影像檔，可以讓您的系統與系統中的應用程式快速的還原至系統最初的狀態，讓您的硬碟可以在最佳的狀態下運作。在使用執行還原系統的動作之前，請先將您的資料檔案，例如：Outlook PST 檔案等複製到磁碟片、USB 隨身碟或外接儲存裝置，並將您習慣使用的設定記錄下來，例如網路設定等。

1. 將外接式光碟機連接至 Eee PC 的 USB 連接埠，開啟 Eee PC 電源，然後將還原光碟放入光碟機中。
2. 將 Eee PC 重新開機，在開機過程中按下 <ESC> 會出現 Please select boot device 選單，選擇 USB:xxxxxx（光碟機名稱會依您所連接的機種不同而異）將光碟機設定為開機磁碟，接著請依照螢幕的指示來進行安裝的流程。



3. 接著按下任意鍵使用光碟機開機。
4. 當 Recovery System for Eee PC 對話框出現時，點選 OK。
5. 接著點選 Yes 來執行系統回復。



當系統執行還原動作時，系統內的資料會全部被刪除，請先確認您已經將重要資料進行備份後再執行系統還原的動作。

6. 系統還原完成後，將還原光碟從磁碟機中退出，然後點選 OK 將 Eee PC 重新開機。

技術支援與服務


若您需要任何技術支援與服務，請造訪華碩網站 <http://support.asus.com.tw>。

[illegible]

附錄

◎ 商標聲明

◎ 技術支援與服務



商標聲明

在使用手冊中所談論到的產品名稱或商標符號僅做識別之用，這些名稱可能是屬於其他公司的註冊商標或是版權，在此聲明如下：

- Google Talk 服務與商標是 Google 公司的註冊商標
- GroupWise 服務與商標是 Novell 公司的註冊商標
- MSN 服務與商標是 Microsoft 公司的註冊商標
- QQ 服務與商標是 Tencent 公司的註冊商標
- Yahoo! 服務與商標是 Yahoo! 公司的註冊商標
- 其他未提到的服務與商標，均屬該註冊公司所擁有

技術支援與服務

若您需要任何技術支援與服務，請造訪華碩網站 <http://support.asus.com.tw>。

Federal Communications Commission Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



The use of a shielded-type power cord is required in order to meet FCC emission limits and to prevent interference to the nearby radio and television reception. It is essential that only the supplied power cord be used. Use only shielded cables to connect I/O devices to this equipment. You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

(Reprinted from the Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution Statement



Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. "The manufacture declares that this device is limited to Channels 1 through 11 in the 2.4GHz frequency by specified firmware controlled in the USA."

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To maintain compliance with FCC RF exposure compliance requirements, please avoid direct contact to the transmitting antenna during transmitting. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

Max. SAR Measurement (1g)

802.11b SAR Value: 0.097 W/kg

802.11g SAR Value: 0.062 W/kg