




**Edição com Windows® XP**  
**Guia do usuário**


# Como ligar seu Eee PC

Essas são instruções resumidas para usar seu Eee PC. Leia o manual completo para obter informações detalhadas.


## 1. Instale as baterias



## 2. Como conectar o adaptador de energia elétrica AC



## 3. Ligue o Eee PC



Podem ocorrer danos se você usar um adaptador diferente para fornecer energia elétrica ao seu Eee PC. O Eee PC e o(s) conjunto(s) de bateria(s) podem ser danificados por um adaptador AC-CC defeituoso.



Quando abrir o painel da tela, não force para baixo na mesa porque as dobradiças podem se romper! Nunca levante o PC pelo painel da tela!



Lembre-se de carregar totalmente a bateria antes da primeira utilização sempre que ela estiver totalmente esgotada para prolongar a vida útil da bateria.

## Indicadores de status

Os indicadores de status em várias condições de hardware/software.



Indicador Power



Indicador Carga da bateria



Indicador do Drive de disco rígido (HDD)



Indicador sem fio


# Como desligar seu Eee PC

Siga as instruções a seguir para desligar seu Eee PC.

1. Clique no botão **Iniciar** no canto inferior esquerdo da área de trabalho para exibir o menu inicial.
2. Selecione **Desligar o computador** da lista.



3. Selecione **Desativar** para desligar seu Eee PC.



# Como configurar uma conexão de rede

Na primeira vez que você ligar seu Eee PC, o assistente Windows se iniciará automaticamente e o guiará para configurar as suas preferências e fornecerá algumas informações. Siga as instruções do assistente para terminar a inicialização.

## Como configurar uma conexão de rede

### Conexão de rede sem fio

1. Clique duas vezes no ícone de rede sem fio de linhas cruzadas




na barra de tarefas do sistema operacional.




Se o ícone da conexão sem fio não aparecer na barra de tarefas. Ative a função de LAN sem fio pressionando **[Fn] + [F2]** (<Fn> + <F2>) antes de configurar uma conexão de rede sem fio.

2. Selecione o ponto de acesso sem fio ao qual deseja se conectar da lista e clique **Conectar** para fazer a conexão.




Se você não conseguir encontrar o ponto de acesso, clique em **Atualizar a lista de rede** no painel esquerdo e procure na lista novamente.

3. Ao se conectar, pode ser necessário digitar uma senha.





4. Depois que uma conexão estiver estabelecida, a conexão será exibida na lista.



5. Você poderá ver o ícone de rede sem fio na barra de tarefas do sistema operacional.





O ícone da conexão sem fio desaparece quando você pressionar  +  (<Fn> + <F2>) para desabilitar a função WLAN.

## Rede local



Para estabelecer uma rede com fio, siga as instruções abaixo:

### Usando um IP dinâmico:



1. Clique com o botão direito no ícone de rede com o triângulo amarelo de advertência na barra de tarefas do Windows® e selecione **Abrir conexões de Rede**.
2. Clique com o botão direito em **Conexão local** e selecione **Propriedades**.





3. Realce **Protocolo TCP/IP** e clique em **Propriedades**.
4. Selecione a primeira opção **Obter um endereço IP automaticamente** e clique em **OK**.





5. Clique em **Criar uma nova conexão** para iniciar o Assistente de nova conexão.
6. Clique em **Avançar**.





7. Selecione **Conectar-me à Internet** e clique em **Avançar**.
8. Selecione **Configurar minha conexão manualmente**.



9. Selecione o seu tipo de conexão e clique em **Avançar**.
10. Digite o Nome do seu provedor de Internet e clique em **Avançar**.



11. Digite seu Nome de usuário e 12. Clique em **Concluir** para Senha. Clique em **Avançar**. finalizar a configuração.



13. Digite seu Nome de usuário e Senha. Clique em **Conectar-se** para se conectar à Internet.



## Usando um IP estático:

1. Repita as etapas 1–3 de Usando um IP dinâmico para iniciar a configuração de rede do IP estático.
2. Alterne a segunda opção **Usar o seguinte endereço IP**.
3. Digite o endereço IP, Máscara de sub-rede e Gateway de seu provedor de internet.
4. Se necessário, digite o endereço do Servidor DNS preferido e o endereço alternativo.
5. Depois de digitar todos os valores relevantes, clique em **OK** para fazer a conexão de rede.



Entre em contato com o seu (ISP) provedor de serviços de Internet se tiver problemas para se conectar à rede.