




Eee PC

Benutzerhandbuch

Windows® XP Edition

Eee PC 900HD-Serie

Eee PC 900HA-Serie



April 2008

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Vorstellung des Eee PC

Über dieses Benutzerhandbuch	1-2
Hinweise zu diesem Benutzerhandbuch.....	1-2
Sicherheitsvorkehrungen.....	1-3
Transportvorkehrungen	1-4
Akkus aufladen.....	1-4
Hinweise zum Betrieb in Flugzeugen	1-4
Vorbereiten Ihres Eee PC	1-5

Kapitel 2: Die einzelnen Teile

Oberseite.....	2-2
Unterseite.....	2-5
Rechte Seite.....	2-7
Linke Seite.....	2-8
Rückseite	2-9

Kapitel 3: Erste Schritte

Stromversorgung	3-2
Netzteil benutzen.....	3-2
Akkubetrieb.....	3-3
Akkupflege.....	3-4
Touchpad-Benutzung.....	3-6
Ein-Finger-Eingabe	3-6
Mehrfinger-Eingabe	3-7
Tastaturbenutzung.....	3-8
Spezielle Funktionstasten	3-8
Erstes Starten.....	3-10
Desktop.....	3-13
ASUS EeePC-Taskleistenprogramm	3-14
Aktivieren/Deaktivieren von Geräten	3-14
Einstellen der Bildschirmauflösung	3-15
Herunterfahren	3-16

Kapitel 4: Eee PC verwenden

Netzwerkverbindung.....	4-2
-------------------------	-----

Inhaltsverzeichnis

WLAN-Verbindung konfigurieren	4-2
Netzwerkverbindung konfigurieren.....	4-4
Internetseiten aufrufen	4-10
ASUS-Update	4-11
Aktualisieren des BIOS über das Internet	4-11
Aktualisieren des BIOS durch eine BIOS-Datei.....	4-13
Eee Storage.....	4-14
Super Hybrid Engine (nur Modell 900HA).....	4-16
Super Hybrid Engine-Modi	4-16

Kapitel 5: Support-DVD & Systemwiederherstellung

Informationen zur Support-DVD.....	5-2
Support-DVD ausführen	5-2
Treibermenü.....	5-3
Hilfsprogrammmenü	5-3
Kontakt	5-3
Sonstige Informationen	5-3
Systemwiederherstellung	5-4
Festplattenpartition verwenden (nur Eee PC-Modell 900HA)	5-4
Die Wiederherstellungspartition	5-4
Systemwiederherstellung	5-5
Verwenden der Support-DVD.....	5-5
Boot Booster.....	5-7

Anhang

Erklärungen & Sicherheitshinweise.....	A-2
Urheberrechtliche Hinweise.....	A-13
Haftungsausschluss.....	A-13
Service und Support	A-13

Über dieses Benutzerhandbuch

Hinweise zu diesem Benutzerhandbuch

Sicherheitsvorkehrungen

Vorbereiten Ihres Eee PC

**Vorstellung
des Eee PC**

A large, light gray, stylized number '1' is positioned behind the text 'Vorstellung des Eee PC', serving as a chapter or section indicator.

Über dieses Benutzerhandbuch

Sie lesen gerade die Bedienungsanleitung zum Eee PC. In dieser Bedienungsanleitung finden Sie Informationen zu den verschiedenen Komponenten Ihres Eee PC - und wie Sie sie benutzen. Die Anleitung ist in folgende Hauptabschnitte eingeteilt:

1. Vorstellung des Eee PC

Stellt den Eee PC und dieses Benutzerhandbuch vor.

2. Die einzelnen Teile

Informationen über die Komponenten des Eee PCs.

3. Erste Schritte

Informationen über die Inbetriebnahme des Eee PC.

4. Eee PC verwenden

Information der auf dem Eee PC verwendeten Programme.

5. Support-DVD & Systemwiederherstellung

Information über die Support-DVD und Systemwiederherstellung.

6. Anhang

Macht Sie mit wichtigen Sicherheitsinformationen bekannt.

Hinweise zu diesem Benutzerhandbuch

Im Laufe dieser Anleitung finden Sie einige Hinweise und Warnungen, die Ihnen dabei helfen, bestimmte Aufgaben sicher und effektiv auszuführen. Diese Hinweise sind in drei Wichtigkeitskategorien eingeteilt:



WARNUNG! Wichtige Informationen, die Sie zu Ihrer Sicherheit unbedingt einhalten müssen.



WICHTIG! Besonders wichtige Informationen, die Sie vor Datenverlusten, Beschädigungen oder Verletzungen bewahren.



TIPP: Tipps zum Ausführen bestimmter Aufgaben.



HINWEIS: Informationen für besondere Situationen.

Sicherheitsvorkehrungen

Die folgenden Sicherheitshinweise tragen dazu bei, die Lebensdauer Ihres Eee PC zu verlängern. Halten Sie sich an sämtliche Vorsichts- und Sicherheitshinweise. Mit Ausnahme der in dieser Anleitung beschriebenen Tätigkeiten überlassen Sie sämtliche Wartungsarbeiten ausschließlich qualifizierten Fachleuten. Benutzen Sie keine beschädigten Netzkabel, Zubehörteile oder andere Peripheriegeräte. Verzichten Sie unbedingt auf den Einsatz von starken Lösungsmitteln wie Verdünnung, Benzin und anderen Chemikalien auf den Oberflächen und in der Nähe des Eee PC.



Bevor Sie das Gerät reinigen, trennen Sie es von der Stromversorgung und nehmen den Akku/die Akkus heraus. Wischen Sie den Eee PC mit einem weichen Schwamm oder einem Fensterleder ab, den/das Sie mit einer Lösung aus einem nicht scheuernden Reinigungsmittel und einigen Tropfen warmem Wasser angefeuchtet haben. Wischen Sie verbleibende Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuch ab.



Stellen Sie das Gerät **NICHT** auf unebenen oder instabilen Unterlagen auf. Lassen Sie das Gerät reparieren, falls das Gehäuse beschädigt wurde.



Lassen Sie **KEINERLEI** Gegenstände auf das Gerät fallen, legen Sie keine Gegenstände darauf ab, schieben Sie niemals Fremdkörper in Ihren Eee PC.



Setzen Sie das Gerät **NICHT** Staub oder anderen Verschmutzungen aus und benutzen Sie es niemals in der Nähe eines Gaslecks.



Setzen Sie das Gerät **KEINEN** starken magnetischen oder elektrischen Feldern aus.



Drücken Sie **NICHT** auf den LCD-Bildschirm, vermeiden Sie möglichst jede Berührung. Meiden Sie die Nähe zu Kleinteilen, die den Eee PC verkratzen oder darin eindringen könnten.



Setzen Sie das Gerät **NIEMALS** Regen oder sonstiger Feuchtigkeit aus, benutzen Sie es nicht in der Nähe von Flüssigkeiten. Benutzen Sie das Modem **NICHT** bei Gewittern.



Legen Sie den Eee PC NICHT auf ihrem Schoß oder auf einem anderen Körperteil ab; auch niedrige Temperaturen können zu Unwohlsein oder sogar zu Verletzungen führen.



Sicherheitshinweise zum Akku: Entsorgen Sie den Akku NICHT durch Verbrennen. Schließen Sie die Kontakte NIEMALS kurz. Nehmen Sie den Akku NICHT auseinander.



SICHERE UMGEBUNGSTEMPERATUREN: Benutzen Sie Ihren Eee PC ausschließlich bei Umgebungstemperaturen zwischen 5 °C und 35 °C.



Eingangsstromversorgung: Schauen Sie sich das Typenschild an der Unterseite des Eee PC an und vergewissern Sie sich, dass die Daten Ihres Netzteils mit diesen Angaben übereinstimmen.



Entsorgen Sie den Eee PC nicht mit dem regulären Hausmüll. Erkundigen Sie sich, welche Vorschriften in Ihrer Region für die Entsorgung von elektronischen Produkten gelten.



Tragen Sie den eingeschalteten Eee PC nicht in einer Tasche herum, decken Sie das Gerät niemals mit Gegenständen ab, die die freie Luftzirkulation behindern können.



Entsorgen Sie den Akku NICHT mit dem regulären Hausmüll. Dieses Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne besagt, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

Transportvorkehrungen

Vor dem Transportieren Ihres Eee PC schalten Sie das Gerät AUS und trennen sämtliche externen Peripheriegeräte ab, damit die Steckverbinder keinen Schaden nehmen. Die Schreib/Leseköpfe der Festplatte bewegen sich beim Abschalten des Gerätes in eine Parkposition; so wird vermieden, dass die Oberfläche der Festplatte beim Transport durch die Köpfe beschädigt wird. Transportieren Sie Ihren Eee PC niemals, solange das Gerät eingeschaltet ist. Schließen Sie den LCD-Bildschirm, damit Tastatur und Bildschirm geschützt sind.

Die Oberflächen Ihres Eee PC können schnell matt werden, wenn Sie sie nicht richtig pflegen. Achten Sie darauf, dass nichts über die Oberflächen reibt, wenn Sie Ihren Eee PC transportieren. Um Ihrem Gerät besten Schutz vor Verschmutzungen, Wasser, Stößen und Kratzern zu bieten, können Sie eine spezielle Tragetasche verwenden.

Akkus aufladen

Wenn Sie das Gerät im Akkubetrieb benutzen möchten, vergessen Sie nicht, den Akku und jegliche weiteren Akkus komplett aufzuladen, bevor Sie auf Reisen gehen. Vergessen Sie nicht, dass der Akku ständig nachgeladen wird, solange er im Computer eingesetzt und der Computer mit einer Stromquelle verbunden ist. Denken Sie auch daran, dass das Aufladen des Akkus erheblich länger dauert, wenn Sie den Eee PC dabei benutzen.

Hinweise zum Betrieb in Flugzeugen

Wenden Sie sich zuvor grundsätzlich an das Flugpersonal, wenn Sie Ihren Eee PC im Flugzeug benutzen möchten. Bei den meisten Fluggesellschaften bestehen Einschränkungen beim Einsatz elektronischer Geräte an Bord. In den meisten Fällen dürfen elektronische Geräte nur im Zeitraum zwischen Start und Landung benutzt werden.




Auf Flughäfen werden gewöhnlich drei hauptsächliche Arten von Sicherheitsgeräten eingesetzt: Röntgengeräte (zur Untersuchung von Gegenständen auf einem Förderband), Metalldetektoren (durch die Sie bei der Sicherheitskontrolle hindurch gehen) und tragbare Metalldetektoren (mit denen Sie vom Sicherheitspersonal manuell überprüft werden). Sie können Ihren Eee PC und Disketten durchaus durch die Röntgengeräte schicken. Allerdings empfehlen wir Ihnen, den Eee PC und Disketten von den Metalldetektoren fernzuhalten.


Vorbereiten Ihres Eee PC

Hier finden Sie eine kurze Einführung in die Benutzung Ihres Eee PC. Detailliertere Informationen finden Sie in den folgenden Kapiteln.

1. Akkupack installieren



2. Netzteil anschließen




Ihr Eee PC ist möglicherweise mit einem 3-poligen Stecker ausgestattet. Dies ist von Land zu Land unterschiedlich. Wenn Sie einen 3-poligen Stecker vorfinden, müssen Sie diesen in eine geerdete Steckdose (Schutzkontaktsteckdose) stecken, um einen sicheren Betrieb Ihres Eee PCs zu gewährleisten.




Vergessen Sie nicht, den Akku komplett aufzuladen (8 Stunden oder länger), bevor Sie ihn zum ersten Mal benutzen - und auch dann, wenn er vollständig entladen ist. Dadurch verlängern Sie die Lebenszeit des Akkus. Der Akku erreicht erst nach mehrmaligem vollständigem Laden und Entladen seine maximale Kapazität.

3. LCD-Bildschirm öffnen



4. Eee PC einschalten



Achten Sie beim Öffnen des LCD-Bildschirms darauf, den Bildschirm nicht bis auf den Tisch hinab zu drücken; die Scharniere können brechen! Heben Sie Ihren Eee PC niemals am LCD-Bildschirm an!

Oberseite

Unterseite

Rechte Seite


Linke Seite

Rückseite

Die einzelnen Teile **2**

Oberseite

Die nachstehende Abbildung zeigt Ihnen die Komponenten auf dieser Seite Ihres Eee PC.



Die Tastatur sieht je nach Land unterschiedlich aus.

1  **Mikrofon (eingebaut)**

Das eingebaute Mikrofon kann für Skype, Sprachaufnahmen oder einfache Tonaufnahmen benutzt werden.

2  **Integrierte Kamera**

Mit der integrierten Kamera können Sie Bilder oder Videos aufnehmen.

3  **Bildschirm**

Der LCD-Bildschirm funktioniert wie ein normaler Computermonitor. Ihr Eee PC nutzt einen Active Matrix TFT-LCD-Bildschirm, der ein besonders brillantes Bild wie ein normaler Monitor bietet. Anders als herkömmliche Computermonitore produzierenden LCD-Bildschirme keine schädliche Strahlung und flackern nicht, sind also besser für Ihre Augen. Zum Reinigen des LCD-Monitors benutzen Sie lediglich ein weiches Tuch (und nötigenfalls ein klein wenig Wasser), keine chemischen Reinigungsmittel.

4  **Ein-/Ausschalter**

Mit dem Ein-/Ausschalter schalten Sie Ihren Eee PC ein und aus und wecken ihn aus dem Ruhemodus wieder auf. Zum Einschalten drücken Sie die Taste einmal kurz; zum Ausschalten Ihres Eee PC halten Sie die Taste gedrückt. Der Ein-/Ausschalter funktioniert nur, wenn der LCD-Bildschirm geöffnet ist.

5  **Tastatur**

Die Tastatur bietet Ihnen einen komfortablen Tastenhub (die Tiefe, in die sich die Tasten eindrücken lassen) und eine Handauflage für beide Hände

6  **Touchpad und Tasten**

Bei Ihrem Eee PC übernehmen das Touchpad und seine Tasten die Funktionen, die Sie normalerweise mit einer Maus ausführen. Sie können auch "Bildläufe" nutzen und damit bequem durch Internetseiten und Dokumente navigieren.

7



Statusanzeigen (Vorderseite)



Betriebsanzeige

Die Betriebsanzeige leuchtet auf, wenn der Eee PC eingeschaltet ist. Sie blinkt langsam, wenn sich der Eee PC im Ruhemodus befindet. Diese Anzeige leuchtet nicht, wenn der Eee PC ausgeschaltet ist.



Akkustandanzeige

Die Akkustandanzeige (LED) zeigt den Akkustatus wie folgt an:

EIN: Der Akku Ihres Eee PC wird geladen, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.

AUS: Der Akku Ihres Eee PC ist vollständig geladen oder komplett entladen.

Blinken: Die verbleibende Akkukapazität liegt bei weniger als 10 %, das Netzteil ist nicht angeschlossen.



Festplatte(HDD)

Die Festplattenanzeige blinkt, wenn Daten von der Festplatte gelesen oder darauf geschrieben werden.



WLAN-Anzeige


Diese Anzeige funktioniert nur bei Modellen mit integriertem WLAN. Die Anzeige leuchtet auf, wenn das integrierte WLAN aktiv ist.

Unterseite

Die nachstehende Abbildung zeigt Ihnen die Komponenten auf dieser Seite Ihres Eee PC.



Die Unterseite des Gerätes kann sich je nach Modell unterscheiden.



Die Unterseite des Eee PC kann sehr heiß werden. Geben Sie daher im Umgang mit Ihrem Eee PC etwas acht, wenn er gerade eingeschaltet ist oder vor kurzem noch eingeschaltet war. Beim Aufladen und im Betrieb sind hohe Temperaturen völlig normal. Stellen Sie das Gerät NICHT auf weiche Oberflächen wie Betten oder Sofas; dadurch können die Belüftungsöffnungen blockiert werden. LEGEN SIE DEN EEE PC NICHT AUF IHREM SCHOSS ODER AUF EINEM ANDEREN KÖRPERTEIL AB, DIE HOHEN TEMPERATUREN KÖNNEN ZU VERLETZUNGEN FÜHREN.

1 Akkuverriegelungsfeder

Die gefederte Akkufixierung hält den Akku sicher an Ort und Stelle. Wenn der Akku eingesetzt ist, rastet die Fixierung automatisch ein. Wenn Sie den Akku herausnehmen möchten, müssen Sie die Akkufixierung in die Freigabeposition bringen.

2 **Akku**

Der Akku wird automatisch geladen, wenn das Gerät mit einer externen Stromquelle (Netzteil) verbunden ist. Wenn das Netzteil nicht angeschlossen ist, versorgt der Akku Ihren Eee PC mit Strom. Dadurch können Sie weiter mit dem Gerät arbeiten, wenn Sie sich von einem Ort zum anderen bewegen. Die Akkulaufzeit ist je nach Einsatz und Spezifikationen Ihres Eee PC unterschiedlich. Der Akku lässt sich nicht zerlegen und muss als Ganzes nachgekauft werden.

3 **Akkufixierung - manuell**

Die manuelle Akkufixierung hält den Akku sicher an Ort und Stelle. Zum Einlegen und Herausnehmen des Akkus bringen Sie die manuelle Fixierung in die Freigabeposition. Bringen Sie die manuelle Akkufixierung in die Sperrposition, nachdem Sie den Akku eingelegt haben.

4 **Festplatten- und Speicherfach**

Festplatte (HDD) und Speicherbausteine befinden sich in einem speziellen Fach.

5 **Reset-Taste (für den Notfall)**


Falls sich das Betriebssystem nicht richtig herunterfahren oder neu starten lassen sollte, können Sie die Rücksetztaste mit einer Nadel oder einer aufgebogenen Büroklammer eindrücken und den Eee PC damit neu starten.

6 **Lautsprecher**

Die eingebauten Stereolautsprecher ermöglichen Tonausgabe ohne weiteres Zubehör. Das Multimedia-Sound-System beinhaltet einen eingebauten digitalen Audio-Kontroller, der einen satten und lebhaften Sound liefert (noch bessere Ergebnisse mit externen Lautsprechern oder Kopfhörern). Die Audio-Funktionen sind Software-gesteuert.

Rechte Seite

Die nachstehende Abbildung zeigt Ihnen die Komponenten auf dieser Seite Ihres Eee PC.



1 Speicherkartensteckplatz

Der integrierte Speicherkartenleser kann MMC/SD-Karten von Geräten wie Digitalkameras, MP3-Playern, Mobiltelefonen und PDAs lesen.

2 2.0 **USB Port (2.0/1.1)**

Der USB-Port (Universal Serial Bus) ist mit USB 2.0- oder USB 1.1-Geräten kompatibel; dies sind beispielsweise Tastaturen, Zeigergeräte (z. B. Mäuse), Kameras und Speichergeräte, die in Reihe angeschlossen werden und Übertragungsraten von bis zu 12 Mbits/s (USB 1.1) und 480 Mbits/s (USB 2.0) bieten. Über USB können viele Geräte gleichzeitig an einen einzelnen Computer angeschlossen werden; dabei arbeiten manche Peripheriegeräte mit zusätzlichen Steckplätzen für USB-Geräte oder dienen als USB-Hubs. Zusätzlich unterstützt die USB-Schnittstelle Hot-Swapping.

3 **Monitorausgang**


An den 15-poligen D-SUB-Monitorausgang können Sie VGA-kompatible Anzeigergeräte wie Monitore oder Projektoren anschließen.

4 **Kensington®-Aussparung**

Über die Kensington®-Aussparung können Sie Ihren Eee PC mit Kensington®-kompatiblen Sicherheitsprodukten gegen Diebstahl schützen. Diese Sicherheitsprodukte arbeiten meist mit einem Metallkabel und einem Schloss, mit dem Sie den Eee PC an einem stabilen Objekt anketten können.

Linke Seite

Die nachstehende Abbildung zeigt Ihnen die Komponenten auf dieser Seite Ihres Eee PC.



1 LAN-Anschluss

Der achtpoligen RJ-45-LAN-Anschluss (10/100 Mbits) unterstützt ein Ethernet-Standardkabel zur Verbindung mit einem lokalen Netzwerk. Durch den integrierten Anschluss können Sie Netzwerkverbindungen bequem und ohne zusätzliche Adapter herstellen.

2 2.0 **USB Port (2.0/1.1)**

Der USB-Port (Universal Serial Bus) ist mit USB 2.0- oder USB 1.1-Geräten kompatibel; dies sind beispielsweise Tastaturen, Zeigeegeräte (z. B. Mäuse), Kameras und Speichergeräte, die in Reihe angeschlossen werden und Übertragungsraten von bis zu 12 Mbits/s (USB 1.1) und 480 Mbits/s (USB 2.0) bieten. Über USB können viele Geräte gleichzeitig an einen einzelnen Computer angeschlossen werden; dabei arbeiten manche Peripheriegeräte mit zusätzlichen Steckplätzen für USB-Geräte oder dienen als USB-Hubs. Zusätzlich unterstützt die USB-Schnittstelle Hot-Swapping - also das Anschließen und Trennen von Geräten, ohne dass der Computer dafür ausgeschaltet werden muss.

3 **Mikrofonanschluss**


An den Mikrofonanschluss können Sie ein Mikrofon anschließen, das Sie für Skype, Sprachanwendungen und einfache Tonaufnahmen einsetzen können.

4 **Kopfhöreranschluss**

Über den Kopfhöreranschluss (3,5 mm) verbinden Sie den Eee PC mit einer Stereoanlage oder schließen hier einen Stereokopfhörer an. Sobald Sie hier etwas anschließen, werden die integrierten Lautsprecher stummgeschaltet.

Rückseite

Die nachstehende Abbildung zeigt Ihnen die Komponenten auf dieser Seite Ihres Eee PC.



1 Akku

Der Akku wird automatisch geladen, wenn das Gerät mit einer externen Stromquelle (Netzteil) verbunden ist. Wenn das Netzteil nicht angeschlossen ist, versorgt der Akku Ihren Eee PC mit Strom. Dadurch können Sie weiter mit dem Gerät arbeiten, wenn Sie sich von einem Ort zum anderen bewegen. Die Akkulaufzeit ist je nach Einsatz und Spezifikationen Ihres Eee PC unterschiedlich. Der Akku lässt sich nicht zerlegen und muss als Ganzes nachgekauft werden.

2 Netzteilanschluss (Gleichspannung)

Hier schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an, das Wechselspannung zum Betrieb Ihres Eee PC in Gleichspannung umwandelt. Wenn das Netzteil mit diesem Anschluss verbunden wird, versorgt es Ihren Eee PC mit Strom und lädt den integrierten Akku auf. Damit es nicht zu Schäden am Eee PC und am Akku kommt, benutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.



ACHTUNG: KANN SICH IM BETRIEB ERHITZEN. NETZTEIL NIEMALS ABDECKEN, NICHT BERÜHREN.

Stromversorgung

Touchpad-Benutzung

Tastaturbenutzung

Erstes Starten

Betriebsmodus


Herunterfahren

Erste Schritte 

Stromversorgung

Netzteil benutzen

Das Stromversorgungssystem Ihres Eee PC besteht aus zwei Teilen: dem Netzteil und der Akku-Stromversorgung. Das Netzteil wandelt Wechselspannung aus der Steckdose in Gleichspannung um, die Ihr Eee PC zum Betrieb benötigt. Der Eee PC wird mit einem Universalnetzteil ausgeliefert, das Sie sowohl an Steckdosen mit einer



Spannung von 100 bis 120 V als auch an Steckdosen mit einer Spannung von 220 bis 240 V anschließen können, ohne dass Sie dafür etwas umschalten oder Spannungswandler einsetzen müssen. In verschiedenen Ländern brauchen Sie einen Adapter, um das mitgelieferte Netzkabel mit den dortigen Steckdosen verbinden zu können, die etwas anders ausgeführt sind. In den meisten Hotels finden Sie Universalsteckdosen, die unterschiedliche Spannungen liefern und in die sich verschiedene Netzstecker einstecken lassen. Eine gute Idee ist es, sich vor Reiseantritt bei einem erfahrenen Reisenden nach den Netzspannungen und der Steckdosenausführungen des jeweiligen Landes zu erkundigen.

Stecken Sie zuerst das Netzteil in die Steckdose (empfohlen ist ein Überspannungsschutz) und dann den Gleichspannungsstecker in den EEE PC. Dadurch können Sie überprüfen, ob die Steckdose und das Stromnetz für das gerät geeignet sind. Die Stromanzeige-LED am Netzteil wird, wenn verfügbar, aufleuchten, wenn das Stromnetz die richtigen Parameter aufweist..



DAS NETZTEIL WIRD WARM BIS HEISS, WENN ES BENUTZT WIRD. DECKEN SIE DAS NETZTEIL NICHT AB UND HALTEN SIE ES VON IHREM KÖRPER FERN.



Dieser Eee PC wird mit einem 2- oder 3-poligen Stecker geliefert, entsprechend des Verkaufslandes. Wenn ein 3-poliger Stecker vorhanden ist, dann müssen Sie diesen in eine Schutzkontaktsteckdose stecken, um die Betriebssicherheit des Eee PC zu gewährleisten.



Es können Schäden auftreten, wenn Sie versuchen, Ihren Eee PC mit einem anderen Netzteil zu betreiben oder das Netzteil Ihres Eee PC für andere elektrische Geräte einzusetzen versuchen. Falls Sie Rauch, Brandgeruch oder extreme Hitze am Netzteil feststellen sollten, lassen Sie das Gerät sofort reparieren. Lassen Sie eine Reparatur durchführen, wenn Sie vermuten, dass das Netzteil defekt sein könnte. Ein defektes Netzteil kann sowohl Ihre Akkus als auch den Eee PC schwer beschädigen.

Akkubetrieb

Der Eee PC kann über einen auswechselbaren Akku mit Strom versorgt werden. Dieses Akkupack besteht aus einer Reihe von einzelnen Akkuzellen, welche in einem Gehäuse untergebracht sind. Ein voll geladener Akku kann Ihren Eee PC mehrere Stunden lang mit Strom versorgen. Die Akkualtezeit ist von den Arbeitsaufgaben, dem Prozessor, der Speichergröße und der Bildschirmgröße abhängig. Sie können zusätzliche Akkus separat über einen Eee PC-Händler beziehen.




Vergessen Sie nicht, den Akku komplett aufzuladen (8 Stunden oder länger), bevor Sie ihn zum ersten Mal benutzen - und auch dann, wenn er vollständig entladen ist. Dadurch verlängern Sie die Lebenszeit des Akkus. Der Akku erreicht erst nach mehrmaligem vollständigem Laden und Entladen seine maximale Kapazität.


Akku installieren und entnehmen

Bei der Auslieferung ist der Akku möglicherweise noch nicht im Eee PC installiert. Falls nicht, installieren Sie den Akku auf folgende Weise.

So installieren Sie den Akku:



So entnehmen Sie den Akku:





Benutzen Sie ausschließlich Akkus und Netzteile, die mit Ihrem Eee PC geliefert oder vom Hersteller oder von Ihrem Händler zur Nutzung mit Ihrem Modell freigegeben wurden; andernfalls kann Ihr Eee PC Schaden nehmen.

Versuchen Sie niemals, den Akku herauszunehmen, während der Eee PC eingeschaltet ist. Dies kann zum Verlust von Daten führen.

Akkupflege

Der Akku des Eee PC ist wie alle anderen wiederaufladbaren Akkus aufgebaut und kann nur eine begrenzte Anzahl von Aufladungen benutzt werden. Die Lebensdauer des Akkupacks ist von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Benutzungshäufigkeit Ihres Eee PC abhängig. Ideale Betriebsbedingungen für den Akku sind Temperaturen zwischen 5°C und 35°C. Sie müssen auch darauf achten, dass der Eee PC im inneren wärmer wird als die Außentemperatur. Alle Temperaturen über oder unter diesen Werten werden die Lebensdauer des Akkus verkürzen. In jedem Fall wird sich aber im Laufe der Zeit die Akkualtezeit verkürzen und der Akku muss dann gegen einen neuen, der bei einem Fachhändler gekauft wurde, ausgetauscht werden. Da Akkus auch ein Verfallsdatum haben, empfehlen wir nicht, einen Akku als Ersatz auf Lager zu kaufen, bevor der Akku nicht ausgetauscht werden muss, da Akkupacks auch ein Verfallsdatum haben.




Aus Sicherheitsgründen dürfen Sie den Akku NIEMALS verbrennen, die Kontakte NIEMALS kurzschließen und den Akku NIEMALS auseinandernehmen. Falls sich der Akku anormal verhält oder durch Stoß oder Schlag (zum Beispiel durch Hinunterfallen) beschädigt wurde, schalten Sie den Eee PC sofort aus und wenden sich an ein autorisiertes Servicecenter.




Herunterfahren und Zurücksetzen im Notfall

Falls sich das Betriebssystem nicht richtig herunterfahren oder neu starten lassen sollte, können Sie Ihren Eee PC auf drei zusätzliche Weisen herunterfahren und zurücksetzen:

Herunterfahren: Halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt,  bis sich das System abschaltet.



Rücksetzen: Drücken Sie die Rücksetztaste .



Drücken Sie die Rücksetztaste mit einer Nadel oder (besser) mit einer aufgebogenen Büroklammer ein.





Nutzen Sie das Herunterfahren oder Zurücksetzen im Notfall NIEMALS, während Daten gelesen oder geschrieben werden; dies kann zu erheblichen Datenverlusten führen.



Touchpad-Benutzung

Ein-Finger-Eingabe



Klicken/Tippen - Wenn der Mauszeiger über einem Element (zum Beispiel über einem Symbol) platziert ist, klicken Sie mit der linken Taste oder tippen einmal kurz mit der Fingerspitze auf das Touchpad. Das ausgewählte Element ändert seine Farbe. Bitte beachten Sie die folgenden beiden Abbildungen.



Doppelklicken/Doppeltippen - Auf diese Weise starten Sie ein Programm durch Aktivieren seines Symbols. Setzen Sie den Mauszeiger auf das Symbol eines Programms, das Sie ausführen möchten. Drücken Sie zweimal kurz hintereinander auf die linke Taste oder tippen Sie zweimal kurz hintereinander auf das Touchpad: Das System startet das entsprechende Programm. Falls Sie sich zwischen den beiden Betätigungen zu viel Zeit lassen, wird der Vorgang nicht ausgeführt. Bitte beachten Sie die folgenden beiden Abbildungen.




Ziehen - Ziehen bedeutet, ein Element auszuwählen und an einer anderen Stelle des Bildschirms wieder abzulegen. Dazu setzen Sie den Mauszeiger auf das gewünschte Element, halten die linke Taste gedrückt, bewegen den Mauszeiger an die gewünschte Position und lassen die Taste anschließend los. Alternativ können Sie das Element auch doppelt antippen und es (ohne den Finger zwischendurch anzuheben) mit der Fingerspitze an die gewünschte Stelle ziehen. Bitte beachten Sie die folgenden Abbildungen.



Mehrfinger-Eingabe

Vergrößern/verkleinern mit zwei Fingern - Bewegen Sie zum Vergrößern oder Verkleinern beide Fingerspitzen auf dem Touchpad auseinander oder zusammen, um. Diese Methode ist für die Betrachtung von Fotos oder beim Lesen von Dokumenten bestens geeignet.



Tastaturbenutzung

Spezielle Funktionstasten

Nachstehend finden Sie eine Beschreibung der farbigen Schnell Tasten auf der Tastatur Ihres Eee PC. Die farbige gekennzeichneten Befehle rufen Sie auf, indem Sie zuerst die Funktionstaste drücken und festhalten und zusätzlich die Taste mit dem farbige gekennzeichneten Befehl drücken. Die Symbole bestimmter aktiver Funktionen werden in der Taskleiste angezeigt.



Die Positionen der Funktionstasten können je nach Modell etwas unterschiedlich ausfallen; die Funktionen sind jedoch identisch. Orientieren Sie sich bitte an den Symbolen, wenn Sie die Funktionstasten nicht an der in der Anleitung beschriebenen Stelle finden sollten



zzZ-Symbol (F1): Versetzt den Eee PC in den Ruhezustand. (Speicherinhalt auf Festplatte schreiben).



Funkturn (F2): Schaltet das integrierte WLAN ein oder aus; der Zustand wird auf dem Bildschirm angezeigt (OSD-Anzeige). Im aktivierten Zustand leuchtet die entsprechende WLAN-Anzeige.



Sonnenuntergang-Symbol (F3): Senkt die Bildschirm-Helligkeit.



Sonnenaufgang-Symbol (F4): Erhöht die Helligkeit des LCD-Bildschirms.



LCD/Monitor-Symbol (F5): Schaltet zwischen dem internen LCD-Bildschirm des Eee PC und einem externen Monitor um; in dieser Reihenfolge: Nur LCD -> nur externer CRT-Monitor -> LCD + CRT.



Task-Manager-Symbol (F6): Startet den Task-Manager; mit dem Sie Anwendungsprozesse anzeigen oder beenden können.



Durchgestrichener Lautsprecher-Symbol (F7): Lautsprecher abschalten.



Lautsprecher abwärts-Symbol (F8):

Lautstärke senken.



Lautsprecher aufwärts-Symbol (F9):

Lautstärke erhöhen.



Num (F11): Schaltet numerische Tastatur

ein/aus. ermöglicht Zahleneingabe auf mehreren Tasten.



Rollen (F12): Sc haltet "Scroll Lock" ein/

aus. Ermöglicht auf mehreren Tasten die Navigation durch Zellen.



Drucken (Einf): Schaltet die "Drucken"

-Taste ein, um die Bildschirmfotofunktion zum Aufnehmen, Speichern, oder Drucken des gesamten Bildschirminhaltes zu starten.




Bild (↑): Bildlauf nach oben in Dokumenten

oder dem Webbrowser.




Bild (↓): Bildlauf nach unten in

Dokumenten oder dem Webbrowser.



Pos 1 (←): Eingabezeiger zum Zeilenanfang setzen.



Ende (→): Eingabezeiger zum Zeilenende setzen.



Windows-Symbol: Öffnet das Startmenü.



Menü mit Zeigersymbol : Aktiviert das

Eigenschaften-Menü und ist äquivalent zum Rechtsklick auf ein Objekt mit der Maus oder dem Touchpad.

Erstes Starten


Wenn Sie Ihren Eee PC zum ersten Mal starten, öffnet sich der Erstbetrieb-Assistent automatisch. Dieser Assistent leitet Sie durch die grundlegenden Einrichtungsschritte, mit denen Sie das System an Ihren Geschmack anpassen können.

Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um die Initialisierung zu beenden.


1. Es erscheint die **Willkommen**-Nachricht. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren



2. Wählen Sie Ihre Systemeinstellungen durch Festlegen der Region, in der Sie sich aufhalten, der von Ihnen benutzten Sprache und der Tastatur. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.



- 3 Wählen Sie die Zeitzone, in der Sie sich aufhalten und klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.



4. Lesen Sie die Endbenutzererklärung und klicken Sie auf **Ja, ich stimme dem Vertrag zu**. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.



5. Klicken Sie auf **Schützen Sie den Computer, indem Sie automatische Updates jetzt aktivieren**, um die neusten wichtigen Updates zu erhalten und klicken Sie dann auf **Weiter**, um fortzufahren.



6. Geben Sie den Namen Ihres Computers in das Feld **Computername** und klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren



7. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um sich bei Microsoft zu registrieren und die Einstellung zu beenden.

ASUS EeePC-Taskleistenprogramm

Das schon geladene ASUS EeePC-Taskleistenprogramm ermöglicht Ihnen das Abschalten einiger Geräte, um Strom zu sparen und hilft Ihnen bei der Einstellung der Bildschirmauflösung.


Aktivieren/Deaktivieren von Geräten

So aktivieren/deaktivieren Sie Geräte

1. Rechtsklicken Sie auf das ASUS EeePC-Taskleistenprogramm in der Taskleiste, um die verfügbaren Funktionen anzuzeigen:

WLAN deaktivieren: Schaltet die WLAN-Verbindung ein/aus.

Kamera deaktivieren: Aktiviert/deaktiviert die eingebaute Kamera.



2. Wählen Sie eine Option aus, um sie entsprechend Ihren Bedürfnissen ein- oder auszuschalten. Nicht verfügbare Optionen sind Hellgrau ausgeblendet.

Einstellen der Bildschirmauflösung

Klicken Sie auf das ASUS EeePC-Taskleisteprogramm in der Taskleiste, um die Bildschirmauflösung einzustellen. Wählen Sie die Auflösung entsprechend Ihren Bedürfnissen aus.



Die CRT-bezogenen Optionen sind nicht verfügbar, wenn kein externer Monitor angeschlossen ist.

Wenn Sie **LCD 1024 x 768**, auswählen, benutzen Sie den Zeiger, um den Bildlauf zu aktivieren.



Nach Oben bewegen, um die obere Hälfte des Bildschirms zu sehen..



Nach Unten bewegen, um die untere Hälfte des Bildschirms zu sehen..



Sie müssen den Bildlauf nicht benutzen, wenn Sie den **LCD Compress-Modus** verwenden.



Wählen Sie zum Betrachten von Videos wieder einen normalen Anzeigemodus.

Herunterfahren

Auf folgende Weise fahren Sie Ihren Eee PC herunter.

1. Klicken Sie auf **Start**, um das Startmenü zu öffnen.
2. Wählen Sie in der Liste **Computer ausschalten**.



3. Wählen Sie **Ausschalten**, um Ihren Eee PC auszuschalten.



Netzwerkverbindung

ASUS-Update

Eee Storage

Super Hybrid Engine

Eee PC verwenden

A large, light grey number '4' is positioned behind the text 'Eee PC verwenden', partially overlapping it.

Netzwerkverbindung

WLAN-Verbindung konfigurieren


1. Doppelklicken Sie auf das durchgestrichene Wireless-Netzwerk-Symbol  in der Taskleiste.



Wenn das Wireless-Verbindungssymbol in der Taskleiste nicht angezeigt wird, aktivieren Sie die WLAN-Funktion durch drücken der Tasten  +  (<Fn> + <F2>), bevor Sie eine WLAN-Verbindung konfigurieren.



2. Wählen Sie den drahtlosen Zugriffspunkt, mit dem Sie sich verbinden möchten, aus der Liste und klicken Sie zum Aufbau der Verbindung auf **Verbinden**.




Wenn Sie den gewünschten Zugriffspunkt nicht finden können, klicken Sie auf **Netzwerkliste aktualisieren**, auf der linken Seite und versuchen Sie es erneut.

3. Bei der Verbindung müssen Sie eventuell ein Kennwort eingeben.



4. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, wird diese in der Liste angezeigt.




5. In der Taskleiste wird das WLAN-Symbol angezeigt.



Das Symbol für die WLAN-Verbindung wird ausgeblendet, wenn Sie die Tasten **Fn** + **F2** (<Fn> + <F2>) drücken, um die WLAN-Funktion zu deaktivieren.

Netzwerkverbindung konfigurieren

Wenn Sie auf ein lokales Netzwerk zugreifen möchten, schließen Sie das Netzwerkkabel (mit RJ45-Steckern an beiden Enden) an den Netzwerkanschluss des Eee PC an; das andere Ende des Netzwerkkabels verbinden Sie mit einem Hub oder Switch. Die nachstehende Abbildung zeigt ein Beispiel, in dem der Eee PC mit einem Netzwerk-Hub oder -Switch verbunden wurde. Verbinden Sie sich mit einem Netzwerk - und genießen Sie sämtliche Netzwerkdienste und Netzwerkfunktionen Ihres Eee PC.




Lokales Netzwerk (LAN)

Dynamische IP-Adresse verwenden:


1. Rechtsklicken Sie auf das Netzwerksymbol mit dem gelben Warndreieck  in der Windows®-Taskleiste und wählen Sie **Netzwerkverbindungen öffnen**.



2. Rechtsklicken Sie auf **Lokale Verbindung** und wählen Sie **Eigenschaften**.



3. Markieren Sie **Internet Protokoll(TCP/IP)** und klicken Sie auf **Eigenschaften**.




4. Wählen Sie die erste Option **IP-Adresse automatisch beziehen** und klicken Sie auf **OK**.



5. Klicken Sie auf **Neue Verbindung erstellen**, um den Verbindungsassistenten zu starten.




6. Klicken Sie auf **Weiter**.



7. Wählen Sie **Mit dem Internet verbinden** und klicken Sie auf **Weiter**.




8. Wählen Sie **Verbindung manuell einrichten**.




9. Wählen Sie Ihre Verbindungsart und klicken Sie auf **Weiter**.



10. Geben Sie Ihren ISP-Namen ein und klicken Sie auf **Weiter**.



11. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort ein. Klicken Sie auf **Weiter**.



12. Klicken Sie auf **Fertig**, um die Konfiguration zu beenden.



13. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort ein und klicken Sie auf **Verbinden**, um die Verbindung zum Internet herzustellen.



Kontaktieren Sie Ihren Internet Service Provider (ISP), wenn Sie Probleme mit der Netzwerkverbindung haben.

Statische IP-Adresse verwenden:

1. Wiederholen Sie Schritte 1–3 vom Abschnitt *Dynamische IP-Adresse verwenden*, um die Statische IP-Adressen-Netzwerkconfiguration zu starten.
2. Wählen Sie die zweite Option **Folgende IP-Adresse verwenden.**




3. Geben Sie die IP-Adresse, Subnetzmaske und den Gateway Ihres ISPs ein.
4. Geben Sie, wenn benötigt, den bevorzugten DNS-Server und die alternative Adresse ein.
5. Nach der Eingabe aller Daten klicken Sie auf **OK**, um die Netzwerkverbindung zu erstellen.



Kontaktieren Sie Ihren Internet Service Provider (ISP), wenn Sie Probleme mit der Netzwerkverbindung haben.

Internetseiten aufrufen

Nachdem Sie die Netzwerkverbindung eingerichtet haben, klicken Sie auf dem Bildschirm auf das Symbol **Internet Explorer**, um damit die gewünschten Internetseiten aufzurufen.



Startet den Internet Explorer



Aktuellste Informationen finden Sie auf unserer Eee PC-Homepage unter **<http://eeepc.asus.com>**. Registrieren Sie sich unter **<http://vip.asus.com>**, um optimalen Service rund um Ihren Eee PC zu genießen.

ASUS-Update

ASUS Update ist ein Programm, mit welchem Sie das Eee PC-BIOS Ihrer Windows®-Umgebung verwalten, sichern und aktualisieren können. Mit ASUS-Update können Sie:

- die derzeitige BIOS-Datei sichern
- die neueste BIOS-Datei aus dem Internet herunterladen
- das BIOS mit der neuesten BIOS-Datei aktualisieren
- das BIOS direkt aus dem Internet aktualisieren, und
- die BIOS-Versionsinformationen anzeigen.

Dieses Programm ist in Ihrem Eee PC vorinstalliert und auch auf der Support-DVD, die mit dem Eee PC mitgeliefert wurde, verfügbar.




ASUS-Update erfordert eine Internetverbindung entweder über ein Netzwerk oder einen Internet Service Provider (ISP).

Aktualisieren des BIOS über das Internet

So aktualisieren Sie das BIOS über das Internet:

1. Starten Sie ASUS-Update vom Windows®-Desktop durch klicken von **Start > Programme > ASUS > ASUSUpdate für Eee PC > ASUSUpdate**. Es erscheint das ASUS-Update-Hauptfenster.



2. Wählen Sie **BIOS aus dem Internet aktualisieren** aus der Drop-Down-Liste aus und klicken Sie dann auf **Weiter**.



3. Wählen Sie die ASUS FTP-Seite in Ihrer Umgebung, um die beste Verbindung zu erhalten, oder klicken Sie auf **Automatische Auswahl (Auto Select)** und dann auf **Weiter**.



4. Auf der FTP-Seite wählen Sie die gewünschte BIOS-Version aus und klicken auf **Weiter**.
5. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Aktualisierung fertigzustellen.



Das ASUS-Update-Hilfsprogramm ist zur eigenen Aktualisierung über das Internet fähig. Führen Sie die Aktualisierung regelmäßig durch, um alle seine Funktionen aktuell zu halten.

Aktualisieren des BIOS durch eine BIOS-Datei

So aktualisieren Sie das BIOS durch eine BIOS-Datei:

1. Starten Sie ASUS-Update vom Windows®-Desktop durch klicken von **Start > Programme > ASUS > ASUSUpdate für Eee PC > ASUSUpdate**. Es erscheint das ASUS-Update-Hauptfenster.
2. Wählen Sie **BIOS von Datei aktualisieren** aus der Drop-Down-Liste aus und klicken Sie dann auf **Weiter**.



3. Suchen Sie im geöffneten Fenster die BIOS-Datei und klicken Sie auf **Öffnen**.
4. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Aktualisierung fertigzustellen.

Eee Storage

Benutzern von Eee PCs steht Online-Speicherplatz frei zur Verfügung. Über Ihre Internetverbindung können Sie auf Dateien frei zugreifen und sie für gemeinsame Nutzung freigeben, wo auch immer Sie sich befinden.




Der Inhalt des angebotenen kostenlosen Speicherplatzes ist Subjekt der **Eee Storage Web Hard Drive Service-Vereinbarung** auf der offiziellen Eee Storage-Webseite. Eee Storage behält sich das Recht vor, den zur Verfügung gestellten Speicher-Dienst ohne weitere Informationen zu ändern oder zu beenden. Besuchen Sie die offizielle Webseite für mehr Details.

So benutzen Sie Eee Storage


1. Doppelklicken Sie die **Eee Storage**-Verknüpfung auf Ihrem Desktop und doppelklicken Sie auf **Eee Storage** in **Arbeitsplatz**.




Vergewissern Sie sich, dass Ihr Eee PC mit dem Internet verbunden ist.



2. Lesen Sie die Servicevereinbarung, bevor Sie auf **Ja** klicken, um fortzufahren.



3. Sie können zum Hochladen der Dateien auf Ihren kostenlosen Speicherplatz, diese einfach in das Fenster ziehen.




Doppelklicken Sie auf **Ihr Eee Storage-Konto einrichten**, um ein Konto zu eröffnen und ein Passwort einzurichten, wenn Sie die erweiterten Funktionen, wie z.B. **Gruppenfreigabe** benutzen wollen. Diese Verknüpfung von Passwort und Konto ist auch für die Benutzung des Dienstes auf anderen Computern unverzichtbar.

Super Hybrid Engine (nur Modell 900HA)

Der Super Hybrid Engine bietet verschiedene Energiesparmodi. Die zuständige Schnellstarttaste schaltet zwischen verschiedenen Energiesparmodi hin und her. Diese Modi regeln verschiedene Aspekte des Eee PC, um die Leistung zu steigern oder die Akkulaufzeit optimal zu nutzen. Der ausgewählte Modus wird auf dem Bildschirm angezeigt.

So wechseln Sie den Energiesparmodus:

- Klicken Sie auf **Start > Programme > ASUS > EeePC > SuperHybridEngine > SuperHybridEngine**.
- Drücken Sie die Schnellstarttaste 3 mehrmals, um zwischen den Modi zu wechseln.



Super Hybrid Engine-Modi



Die Modi **Auto High Performance** und **Auto Power-Saving** sind nur verfügbar, wenn das Netzteil angeschlossen oder entfernt wird.



Wenn der externe Monitor im **Power Saving**-Modus bei einer Auflösung von 1024 x 768 Pixel oder höher nicht richtig funktioniert, drücken Sie mehrmals <Fn> + <F5>, um zum Anzeigemodus **Nur LCD Only** oder **LCD + CRT Clone** zu wechseln, und stellen Sie den Energiesparmodus auf **High Performance** oder **Super Performance** ein.

Support-DVD

Systemwiederherstellung

**Support-DVD &
Systemwiederherstellung**

A large, light gray number '5' is positioned in the background, partially overlapping the text 'Support-DVD & Systemwiederherstellung'.

Informationen zur Support-DVD

Die mit dem Eee PC gelieferte Support-DVD enthält Treiber, Softwareanwendungen und Dienstprogramme, die Sie installieren können, um den gesamten Funktionsumfang zu genießen.

Support-DVD ausführen

Legen Sie die Support-DVD in das externe optische Laufwerk ein. Die DVD zeigt automatisch das Treibermenü an, sofern der Autostart Ihres Computers aktiviert ist.



Klicken Sie auf ein Symbol, um Informationen zur Support-DVD/zum Eee PC anzuzeigen.

Klicken Sie das zu installierende Element an



Falls der Autostart Ihres Computers NICHT aktiviert sein sollte, durchsuchen Sie die Unterstützungs-DVD nach der Datei ASSETUP.EXE; sie befindet sich im BIN-Ordner. Starten Sie die Datei ASSETUP.EXE durch Doppelklick.



Die auf der Support-DVD mitgelieferten Treiber und Hilfsprogramme können sich von Modell zu Modell unterscheiden und jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

Treibermenü

Das Treibermenü zeigt verfügbare Gerätetreiber, wenn das System installierte Geräte erkennt. Zum Aktivieren der Geräte installieren Sie die erforderlichen Treiber.

Hilfsprogrammmenü

Das Hilfsprogrammmenü zeigt Anwendungen, die vom Eee PC unterstützt werden.

Kontakt

Klicken Sie auf den TAB **Kontakt**, um die ASUS-Kontaktinformationen anzuzeigen.

Sonstige Informationen

Die Symbole in der rechten oberen Bildschirmecke bieten weitere Informationen zum Eee PC und zu den Inhalten der Unterstützungs-DVD. Zum Anzeigen der gewünschten Informationen klicken Sie die jeweiligen Symbole an.



Systeminformation



Technische Unterstützung



DVD-Inhalt



Dateiliste

Systemwiederherstellung

Festplattenpartition verwenden

(nur Eee PC-Modell 900HA)

Die Wiederherstellungspartition enthält ein Image des Betriebssystems, der Treiber und der Dienstprogramme, die ab Werk auf Ihrem Eee PC installiert wurden. Die Wiederherstellungspartition bietet Ihnen eine umfassende Wiederherstellungslösung zur schnellen Wiederherstellung der Software Ihres Eee PC in seinen ursprünglichen, funktionierenden Zustand - vorausgesetzt, dass Ihre Festplatte ordnungsgemäß funktioniert. Bevor Sie die Wiederherstellungspartition nutzen, kopieren Sie Ihre Datendateien auf einen externen Datenträger oder ein Netzwerklaufwerk und notieren sich sämtliche von Ihnen geänderten Konfigurationseinstellungen (wie Netzwerkeinstellungen).



Deaktivieren Sie Boot Booster im BIOS-Setup, bevor Sie eine Systemwiederherstellung vom USB-Laufwerk, optischem Laufwerk oder von der versteckten Partition ausführen. Weitere Details finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Die Wiederherstellungspartition

Die Wiederherstellungspartition ist ein spezieller Speicherbereich der Festplatte, der zum Speichern des Betriebssystems, Treibern und installierten Dienstprogrammen reserviert ist.

So verwenden Sie die Wiederherstellungspartition:

1. Halten Sie <F9> beim Systemstart gedrückt (eine Wiederherstellungspartition muss vorhanden sein).
2. Klicken Sie zum Starten der Systemwiederherstellung auf die Häkchen-Schaltfläche.
3. Das System führt die Systemwiederherstellung weitestgehend automatisch aus; schließen Sie die Wiederherstellung anhand der Anweisungen auf dem Bildschirm ab.

Systemwiederherstellung


Verwenden der Support-DVD

Die Support-DVD beinhaltet ein Image (Abbild) des Betriebssystems, wie es vom Hersteller auf Ihrem Eee PC installiert wurde. Die Support-DVD bietet eine umfangreiche Wiederherstellungslösung, die Ihr System schnell in den Originalzustand zurück versetzt, vorausgesetzt, Ihre Festplatte arbeitet ordnungsgemäß. Bevor Sie die Support-DVD verwenden, kopieren Sie alle persönlichen Daten auf einen externen Datenträger und notieren Sie sich alle vorgenommenen Benutzereinstellungen (z.B. Netzwerkeinstellungen).



Deaktivieren Sie Boot Booster im BIOS-Setup, bevor Sie eine Systemwiederherstellung vom USB-Laufwerk, optischem Laufwerk oder von der versteckten Partition ausführen. Weitere Details finden Sie am Ende dieses Kapitels.

1. Schließen Sie ein externes DVD-Laufwerk an Ihren Eee PC an, legen Sie anschließend die Support-DVD in das optische Laufwerk ein (das System muss eingeschaltet sein).
2. Drücken Sie beim Starten **<ESC>**. Es erscheint der Bildschirm **Please select boot device**. Wählen Sie USB:XXXXXX (evtl. mit dem Herstellernamen des optischen Laufwerkes beschriftet), um vom optischen Laufwerk zu booten.



3. Drücken Sie eine beliebige Taste, um vom optischen Laufwerk zu booten.

Press any key to boot from CD...

4. Klicken Sie in diesem erscheinenden Fenster auf **OK**.




5. Klicken Sie auf **YES**, um die Wiederherstellung zu starten.



Sie verlieren während der Systemwiederherstellung sämtliche Daten. Sichern Sie wichtige Daten, ehe Sie die Wiederherstellung Ihres Systems starten.

6. Nachdem die Systemwiederherstellung fertig ist, entfernen Sie die Support-DVD aus dem optischen Laufwerk und klicken Sie auf **OK**, um den Eee PC neu zu starten.




Boot Booster

Mit der Boot Booster-Funktion im BIOS-Setup können Sie den Start Ihres Eee PC beschleunigen. Allerdings MÜSSEN Sie diese BIOS-Funktion deaktivieren, bevor Sie Komponenten Ihres Eee PC wechseln, verändern oder eine Systemwiederherstellung (per USB-Laufwerk, externem optischem Laufwerk oder versteckter Partition) ausführen. Deaktivieren Sie die Boot Booster-Funktion mit den folgenden Schritten:

1. Starten Sie das System, drücken Sie beim Start **<F2>**, um zum Selbsttestbildschirm zu gelangen. Rufen Sie das BIOS-Setup durch erneutes Drücken der **<F2>**-Taste auf.
2. Stellen Sie **Boot Booster** auf [Disabled] ein.



Falls sich der Selbsttestbildschirm oder das BIOS-Setup nicht mit den obigen Schritten aufrufen lassen sollte, starten Sie das System neu und drücken beim Start von Anfang an immer wieder die **<F2>**-Taste.



3. Drücken Sie **<F10>**: Die Konfiguration wird gespeichert, Ihr Eee PC startet neu.



Vergessen Sie nicht, die Boot Booster-Funktion nach Hardwareänderungen oder einer Systemwiederherstellung wieder zu aktivieren.

Erklärungen und Sicherheitshinweise

Urheberrechtliche Hinweise

Haftungsausschluss

Service und Support

Anhang

A large, light grey, stylized letter 'A' graphic that serves as a background for the word 'Anhang'.

Erklärungen und Sicherheitshinweise

Federal Communications Commission Statement

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Im Betrieb müssen die folgenden beiden Bedingungen erfüllt werden:

- Dieses Gerät darf keine schädliche Störstrahlung abgeben und
- Dieses Gerät muss für empfangene Störstrahlung unempfindlich sein, auch für Störstrahlung, die unerwünschte Funktionen hervorrufen kann.

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Vorschriften wurden für ausreichenden Schutz gegen Radiofrequenzenergie in Wohngedenden aufgestellt. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Radiofrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht entsprechend der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es Störungen von Funkübertragungen verursachen. Es kann nicht für alle Installationen gewährleistet werden, dass keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät Störungen des Rundfunk- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts ermittelt werden kann, sollten Sie folgende Maßnahmen ergreifen, um die Störungen zu beheben:

- Ändern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie Gerät und Empfänger an unterschiedliche Netzspannungskreise an.
- Wenden Sie sich an den Fachhändler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.



Die Verwendung von abgeschirmten Netzkabeln ist erforderlich, um die Grenzen der FCC-Bestimmungen einzuhalten und Interferenzen mit dem Radio- oder Fernsehempfang zu vermeiden. Es darf nur das mitgelieferte Netzkabel verwendet werden. Verwenden Sie nur abgeschirmte Kabel, um E/A-Geräte anzuschließen. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Modifikationen, die nicht ausdrücklich von verantwortlichen Stellen genehmigt wurden, Ihre Betriebserlaubnis für dieses Gerät erlöschen lassen kann.

(Neuaufgabe von den FCC-Bestimmungen #47, Teil 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

FCC-Funkfrequenzbelastungserklärung



Veränderungen am Gerät, die nicht ausdrücklich von den Verantwortlichen gebilligt wurden, können das Nutzungsrecht annullieren.“Der Hersteller erklärt, dass dieses Gerät durch spezielle von den USA kontrollierter Firmware auf die Kanäle 1-11 im 2,4GHz-Frequenzband beschränkt ist.“

Dieses Gerät erfüllt die FCC-Strahlenbelastungsgrenzen für unkontrollierte Umgebungen. Um die FCC-Bestimmungen einzuhalten, vermeiden Sie direkten Kontakt mit der Sendeantenne, während des Betriebes. Der Endbenutzer muss den Bedienungsanweisungen Folge leisten, um die Funkfrequenzbelastungsbestimmungen zu erfüllen.

Eee PC 900HD-Serie:

Max. SAR-Messung (1g)
802.11b SAR-Wert: 0.039 W/kg
802.11g SAR-Wert: 0.097 W/kg

Eee PC 900HA-Serie:

Max. SAR-Messung (1g)
802.11b SAR-Wert: 0.033 W/kg
802.11g SAR-Wert: 0.055 W/kg

Konformitätserklärung für die R&TTE-Direktive 1999/5/EC

Die folgenden Elemente wurden vervollständigt und werden als relevant und ausreichend betrachtet:

- Grundlegende Anforderungen – Artikel 3
- Schutz der Gesundheit und Sicherheit – Artikel 3.1a
- Tests zur elektrischen Sicherheit, entsprechend EN 60950-1
- Schutzanforderungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit – Artikel 3.1b

- Tests zur elektromagnetischen Verträglichkeit entsprechend EN 301 489-1 und EN 301
- Tests entsprechend 489-17
- Effektive Nutzung der Funkfrequenzen – Artikel 3.2
- Funktests entsprechend EN 300 328- 2

CE-Kennzeichen-Warnung

Es handelt sich hier um ein Produkt der Klasse B, das im Hausgebrauch Radiointerferenzen hervorrufen kann. In diesem Fall sollte der Benutzer geeignete Maßnahmen ergreifen.

IC-Strahlenbelastungserklärung für Kanada

Dieses Gerät erfüllt die IC-Strahlenbelastungsgrenzen für unkontrollierte Umgebungen. Um die IC-Bestimmungen einzuhalten, vermeiden Sie während des Betriebes direkten Kontakt mit der Sendeantenne. Der Endbenutzer muss den Bedienungsanweisungen Folge leisten, um die Funkfrequenzbelastungsbestimmungen zu erfüllen.

Der Betrieb ist abhängig von folgenden zwei Bedingungen:

- Das Gerät darf keine Interferenzen verursachen und
- Das Gerät muss jegliche Interferenzen akzeptieren, eingeschlossen Interferenzen, die einen ungewünschten Gerätebetrieb verursachen.

Um Funkinterferenzen mit lizenzierten Diensten (z.B. Co-Kanal-Mobile-Satellitensysteme) zu verhindern, ist das Gerät nicht für den Gebrauch im Freien zugelassen und darf auch nicht in der Nähe von Fenstern betrieben werden, um eine maximale Abschirmung zu gewährleisten. Ausrüstung (oder seine Sendantenne) die im Freien installiert ist, bedarf einer gültigen Lizenz.

Weil Hochleistungsradare als primäre Benutzer des 5250-5350 MHz-Bandes sind, können diese Radare Interferenzen und/oder Beschädigungen von lizenzfreien LAN-Geräten verursachen.

Eee PC 900HD-Serie:

Max. SAR-Messung (1g)
 802.11b SAR-Wert: 0.039 W/kg
 802.11g SAR-Wert: 0.097 W/kg

Eee PC 900HA-Serie:

Max. SAR-Messung (1g)
 802.11b SAR-Wert: 0.033 W/kg
 802.11g SAR-Wert: 0.055 W/kg

Wireless-Kanäle für unterschiedliche Gebiete

N. Amerika	2,412-2,462 GHz	Kanal 01 bis Kanal 11
Japan	2,412-2,484 GHz	Kanal 01 bis Kanal 14
Europa ETSI	2,412-2,472 GHz	Kanal 01 bis Kanal 13

Verbotene Wireless-Frequenzbänder in Frankreich

In einigen Gebiete in Frankreich sind bestimmte Frequenzbänder verboten. Die im höchsten Fall erlaubten Leistungen bei Innenbetrieb sind:

- 10mW für das gesamte 2,4 GHz-Band (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW für Frequenzen zwischen 2446,5 MHz and 2483,5 MHz



Die Kanäle 10 bis 13 arbeiten ausschließlich im Band von 2446,6 MHz bis 2483,5 MHz.

Es gibt einige Möglichkeiten der Benutzung im Freien: Auf privaten Grundstücken oder auf privaten Grundstücken öffentlicher Personen ist die Benutzung durch eine vorausgehende Genehmigung des Verteidigungsministers mit einer maximalen Leistung von 100mW im 2446,5–2483,5 MHz-Band erlaubt. Die Benutzung im Freien auf öffentlichen Grundstücken ist nicht gestattet.

In den unten aufgeführten Gebieten gilt für das gesamte 2,4GHz-Band:

- Maximal erlaubte Leistung in Innenräumen ist 100mW
- Maximal erlaubte Leistung im Freien ist 10mW

Gebiete in denen der Gebrauch des 2400–2483,5 MHz-Bandes mit einer EIRP von weniger als 100mW in Innenräumen und weniger als 10mW im Freien erlaubt ist:

01 Ain Orientales	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire

41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées	67 Bas Rhin
68 Haut Rhin	70 Haute Saône	
71 Saône et Loire	75 Paris	
82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse	88 Vosges
89 Yonne	90 Territoire de Belfort	
94 Val de Marne		

Die Ausrüstungsanforderung unterliegt etwaigen späteren Änderungen und ermöglicht Ihnen eventuell die Benutzung Ihrer Wireless-LAN-Karte in mehr Gebieten in Frankreich. Bitte erkundigen Sie sich auf der ART-Webseite nach den neusten Informationen (www.art-telecom.fr)



Ihre WLAN-Karte sendet mit weniger als 100mW, aber mehr als 10mW.

UL-Sicherheitshinweise

Erforderlich für UL 1459 über Telekommunikations(Telefon)-Geräte, die für eine elektrische Verbindung mit einem Telekommunikationsnetzwerk, dessen Betriebsspannung zur Erde nicht 200V Spitze, 300V Spitze-zu-Spitze und 105Vrms überschreitet, und für eine Installation und Verwendung entsprechend dem National Electrical Code (NFPA 70) ausgelegt sind.

Grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der nachstehenden, müssen bei Verwenden des Eee PC-Modems immer getroffen werden, um die Brandgefahr, elektrische Schläge und Verletzungen zu vermeiden:

- Verwenden Sie den Eee PC **nicht** in unmittelbarer Nähe von Wasser, wie z.B. in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Spülbecken oder Waschwannen, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens.
- Verwenden Sie den Eee PC **nicht** während eines Gewitters. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags durch Blitz.
- Verwenden Sie den Eee PC **nicht** in einer Umgebung, wo Gas austritt.

Erforderlich für UL 1642 über primäre (nicht wiederaufladbare) und sekundäre (wiederaufladbare) Lithium-Batterien, die als Stromquelle in Produkten verwendet werden. Diese Batterien beinhalten Metall-Lithium, Lithiumlegierung oder Lithiumionen und bestehen eventuell aus einer einzigen elektrochemischen Zelle oder zwei oder mehrere seriell, parallel oder auf beide Weisen verbundene Zellen, die chemische Energie durch eine nicht umkehrbare oder umkehrbare chemische Reaktion in elektrische Energie umwandeln.

- Werfen Sie den Akkupack vom Eee PC nicht in Feuer. Er könnte explodieren. Entsorgen Sie den Akku entsprechend dem Gesetz vor Ort, um Verletzungen durch Brand oder Explosion zu vermeiden.
- Verwenden Sie nicht die Netzteile oder Akkus von anderen Geräten, um Verletzungen durch Brand oder Explosion zu vermeiden. Verwenden Sie nur die von UL genehmigten Netzteile oder Akkus, die vom Hersteller oder autorisierten Händlern geliefert werden.

Stromsicherheitsanforderungen

Produkte mit einem elektrischen Strom von bis zu 6A und einem gewicht über 3kg müssen geprüfte Netzkabel benutzen. diese müssen mindestens folgende Werte aufweisen: H05VV-F, 3G, 0,75mm² oder H05VV-F, 2G, 0,75mm².



Die durchgestrichene Mülltonne, dass dieses Produkt (elektrische, elektronische Ausrüstung und quecksilberhaltige Knopfzellenbatterien) nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. erkundigen Sie sich bei Ihren lokalen Behörden nach der ordnungsgemäßen Entsorgung für elektronische Produkte.

Sicherheitshinweise zu Lithium-Ionen-Akkus/ Batterien in Skandinavien



CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)



ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)



VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)



ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)



WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)



VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)



ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)



ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)



標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

Urheberrechtliche Hinweise

Kein Teil dieser Anleitung einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Softwareprogramme darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von ASUSTek COMPUTER INC. ("ASUS") in jeglicher Form und durch jegliche Mittel reproduziert, übertragen, in Abrufsystemen gespeichert oder in jegliche Sprachen übersetzt werden. Eine Ausnahme bildet lediglich die Anfertigung von Sicherheitskopien der Dokumentation durch den Käufer.

ASUS BIETET DIESE ANLEITUNG OHNE MÄNGELGEWÄHR UND OHNE JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNGEN ODER GARANTIEEN JEDLICHER ART AN - OB AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNGEN ODER ZUSICHERUNGEN HINSICHTLICH MARKTTAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. IN KEINEM FALL HAFTEN ASUS, IHRE DIREKTOREN, ANGESTELLTEN, MITARBEITER ODER AGENTEN FÜR JEGLICHE INDIREKTE, SPEZIELLE, BEILÄUFIGE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH SCHÄDEN DURCH ENTGANGENEN PROFIT, GESCHÄFTLICHE VERLUSTE, SCHÄDEN DURCH NICHTNUTZBARKEIT ODER DATENVERLUSTE, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG UND DERGLEICHEN), SELBST WENN ASUS AUF DIE MÖGLICHKEIT DES EINTRITTS SOLCHER SCHÄDEN DURCH JEGLICHE MÄNGEL ODER FEHLER DIESER ANLEITUNG ODER DES PRODUKTES HINGEWIESEN WURDE.

In dieser Anleitung erwähnte Produkt- und Firmennamen können eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen und urheberrechtlich geschützt sein und werden ausschließlich zu Identifizierungs- oder Erläuterungszwecken zu Gunsten des Inhabers und ohne jegliche Intention zur Verletzung jeglicher Rechte verwendet.

IN DIESER ANLEITUNG AUFGEFÜHRTE TECHNISCHE DATEN UND INFORMATIONEN WERDEN LEDIGLICH ZU INFORMATIONSZWECKEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, KÖNNEN SICH JEDERZEIT OHNE VORANKÜNDIGUNG ÄNDERN UND SOLLTEN NICHT SEITENS ASUS ALS VERPFLICHTEND ANGESEHEN WERDEN. ASUS ÜBERNIMMT KEINERLEI VERANTWORTLICHKEIT ODER HAFTUNG FÜR JEGLICHE EVENTUELLEN FEHLER ODER UNGENAUIGKEITEN HINSICHTLICH DIESER ANLEITUNG UND DER DARIN BESCHRIEBENEN PRODUKTE ODER SOFTWAREANWENDUNGEN.

Copyright © 2008

ASUSTeK COMPUTER INC. Alle Rechte vorbehalten.

Haftungsausschluss

Es können Umstände eintreten, die Sie dazu berechtigen, aufgrund von Fahrlässigkeit oder anderen Umständen Schadensersatz von ASUS zu verlangen. In sämtlichen solchen Fällen, ungeachtet der jeweiligen Grundlagen, die Sie dazu berechtigen, Schadensersatz von Asus zu fordern, haftet Asus bei Personenschäden (einschließlich Tod), Schäden an Immobilien und Sachgütern oder sämtlichen weiteren tatsächlichen und direkten Schäden, die durch Versäumnis oder Nichteinhaltung gesetzlicher Pflichten im Rahmen dieser Garantievereinbarung entstehen, lediglich bis zum Vertragspreis des jeweiligen Produktes.

ASUS übernimmt lediglich Haftung oder leistet Entschädigung bei Verlusten, Schäden und Forderungen, die auf Vertragsverletzung oder unerlaubter Handlung im Rahmen dieser Garantievereinbarung beruhen.

Diese Beschränkung gilt auch für ASUS-Zulieferer und -Wiederverkäufer. Sie stellt das Maximum dessen dar, für das ASUS, ihre Zulieferer und Ihr Händler gemeinsam haften.

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTET ASUS FÜR FOLGENDES: (1) SCHADENSERSATZFORDERUNGEN SEITENS DRITTEN GEGEN SIE. (2) VERLUSTE ODER BESCHÄDIGUNGEN VON AUFZEICHNUNGEN ODER DATEN. (3) SPEZIELLE, BEILÄUFIGE ODER FOLGESCHÄDEN ODER JEGLICHE ÖKONOMISCHE FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENE GEWINNE UND EINSPARUNGEN), SELBST WENN ASUS, IHRE ZULIEFERER ODER IHR HÄNDLER VON DER MÖGLICHKEIT DES EINTRETENS SOLCHER SCHÄDEN IN KENNTNIS GESETZT WURDEN.

Service und Support

Besuchen Sie unsere mehrsprachige Webseite unter <http://support.asus.com>

