


F4325

ASUS[®]

Eee PC Manuel de l'utilisateur
Edition Windows[®] XP
Eee PC série 900SD



Novembre 2008

15G06Q106040

Table des matières

Table des matières	ii
A propos de ce manuel	iv
Notes relatives à ce manuel.....	iv
Précautions de sécurité.....	v
Précautions lors du transport.....	vi
Charger les batteries.....	vii
Précautions durant le transport aérien.....	vii

Chapitre 1 : Présentation des éléments du Eee PC

Face supérieure.....	1-2
Face inférieure.....	1-5
Face latérale droite	1-7
Face latérale gauche	1-8
Face arrière	1-9
Utilisation du clavier.....	1-10
Fonctions spéciales du clavier	1-10
Utilisation du touchpad.....	1-12
Manipulation avec un doigt	1-12
Manipulation avec plusieurs doigts.	1-12

Chapitre 2 : Mise en route & utilisation du Eee PC

Allumer votre Eee PC	2-2
Assistant de première utilisation	2-4
Bureau	2-5
Utilitaire ASUS EeePC Tray.....	2-6
Activer et désactiver les périphériques	2-6
Ajuster la résolution de l'écran	2-7
Connexion réseau	2-8
Configurer une connexion réseau sans fil	2-8
Réseau local.	2-9
Naviguer sur le Net.....	2-12
ASUS Update.....	2-13
Mise à jour du BIOS via Internet.	2-13
Mise à jour du BIOS via le fichier BIOS.....	2-14

Super Hybrid Engine.....	2-15
Modes Super Hybrid Engine.....	2-15
Version d'essai de Microsoft® Office	2-16
Eee Storage.....	2-17

Chapitre 3 : DVD de support & restauration du système

Informations sur le DVD de support	3-2
Lancer le DVD de support	3-2
Menu Pilotes.....	3-2
Menu Utilitaires.....	3-2
Contact	3-2
Autres informations.....	3-2
Restauration du système.....	3-3
Utiliser le DVD de support.....	3-3
Boot Booster	3-5

Appendice

Directives et avertissements de sécurité	A-2
Rapport de la Commission Fédérale des Communications.....	A-2
Directives FCC concernant l'exposition aux fréquences radio.....	A-3
Déclaration de conformité (directive R&TTE 1999/5/EC).....	A-4
Marque CE.....	A-4
Déclaration d'exposition aux radiations IC pour le Canada.....	A-4
Canaux d'opération sans fil régionaux	A-6
Plages de fréquences sans fil restreintes en France.....	A-6
Notes de sécurité UL.....	A-8
Notes de sécurité liées à l'alimentation.....	A-9
Mise en garde (pour les batteries Lithium-ion).....	A-10
Informations sur les droits d'auteur.....	A-11
Clause de responsabilité limitée.....	A-12
Service et assistance.....	A-12

A propos de ce manuel

Vous êtes en train de lire le manuel d'utilisation du Eee PC. Ce manuel d'utilisation fournit des informations concernant les différents composants du Eee PC et la façon de les utiliser. Les principales parties de ce manuel d'utilisation sont les suivantes :

1. Présentation des éléments du Eee PC

Fournit des informations sur les composants du Eee PC.

2. Mise en route & utilisation du Eee PC

Fournit des informations sur la prise en main du Eee PC.

3. DVD de support et restauration du système

Vous donne des informations sur le DVD de support et sur la récupération du système.

4. Appendice

Déclarations de sécurité.



Les applications fournies avec le Eee PC varient en fonction du modèle et du pays d'achat. Des différences entre votre Eee PC et les illustrations de ce manuel peuvent survenir. Veuillez considérer votre Eee PC comme correct.

Notes relatives à ce manuel

Quelques remarques et alertes sont utilisées au cours de ce guide, afin de vous aider à effectuer certaines tâches en toute sécurité. Ces remarques ont différents degrés d'importance, comme suit :



AVERTISSEMENT ! Informations importantes devant être respectées pour un fonctionnement en toute sécurité.



IMPORTANT ! Informations vitales devant être impérativement respectées pour éviter d'endommager les données, les composants ou les personnes.



ASTUCE : Astuces pour réaliser les tâches.



REMARQUE : Informations relatives aux situations particulières.

Précautions de sécurité

Les précautions de sécurité ci-dessous augmentent la durée de vie du Eee PC. Suivez toutes les précautions et instructions suivantes. Pour tout autre question relative à la maintenance, n'hésitez pas à vous adresser à une personne qualifiée. N'utilisez pas de cordons électriques, d'accessoires ou autres périphériques endommagés. N'utilisez pas de solvants forts tels que des diluants, du benzène ou autres produits chimiques sur ou près de la surface du Eee PC.



Débranchez l'alimentation et enlevez le(s) bloc(s) batterie(s) avant nettoyage. Essayez le Eee PC à l'aide d'une éponge cellulosique ou d'une peau de chamois imbibée d'une solution détergente non abrasive et de quelques gouttes d'eau chaude en enlevant l'excès d'humidité avec un chiffon sec.



NE le placez PAS sur une surface de travail irrégulière ou instable. Si le boîtier est endommagé, adressez-vous à un professionnel.



NE placez PAS et ne faites pas tomber d'objets au-dessus et n'insérez pas de corps étranger dans le Eee PC.



NE l'exposez PAS à des environnements sales ou poussiéreux. NE l'utilisez PAS lors d'une fuite de gaz.



NE l'exposez PAS à un aimant ou à des champs magnétiques forts.



N'appuyez PAS et ne touchez pas l'écran d'affichage. Ne le placez pas contre de petits éléments qui pourraient le rayer ou pénétrer dans le Eee PC.



NE l'exposez PAS à des liquides, à la pluie ou à l'humidité. N'utilisez PAS le modem pendant les orages.



NE laissez PAS le Eee PC sur vos genoux ou sur une autre partie du corps, afin d'éviter l'inconfort voire les blessures résultant d'une exposition à la chaleur.



Avertissement de sécurité concernant la batterie : NE jetez PAS la batterie au feu. NE court-circuitez PAS les contacts. NE démontez PAS la batterie.



Conditions climatiques : ce Eee PC NE doit PAS être exclusivement utilisé à des températures de moins de 5°C (41°F) et de plus de 35°C (95°F).



Paramètres d'alimentation: référez-vous à l'étiquette située sous le Eee PC et assurez-vous que l'adaptateur électrique est conforme à ces valeurs.



NE transportez PAS et ne couvrez pas le Eee PC lorsqu'il est allumé, avec des matériaux qui réduiraient la circulation d'air, par exemple une pochette de transport.



Une installation incorrecte de la batterie peut entraîner un risque d'explosion et endommager le Eee PC.



NE mettez PAS le Eee PC au rebut avec les déchets municipaux. Ce produit a été conçu pour que ses composants soient réutilisés ou recyclés. Le symbole représentant une benne barrée signifie que le produit (électrique, électronique ou avec une batterie au mercure) ne doit pas être mis au rebut avec les déchets municipaux. Consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des produits électroniques.



NE mettez PAS la batterie du Eee PC au rebut avec les déchets municipaux. Consultez les réglementations locales en matière de mise au rebut des produits électroniques.

Précautions lors du transport

Pour préparer le Eee PC au transport, rabattez la partie supérieure du Eee PC afin de protéger le clavier et l'écran.

La surface du Eee PC peut facilement se ternir si elle n'est pas bien entretenue. Veillez à ne pas frotter ou gratter les surfaces en transportant votre Eee PC. Placez votre Eee PC dans une housse pour le protéger de la poussière de l'eau, des chocs et des rayures.

Charger les batteries

Si vous comptez utiliser l'alimentation sur batterie, assurez-vous d'avoir rechargé complètement le bloc batterie, ainsi que tout bloc batterie optionnel, avant d'entreprendre de longs voyages.

Remarque : l'adaptateur électrique charge le bloc batterie lorsqu'il est branché sur l'ordinateur et sur une source d'alimentation. N'oubliez pas que le chargement de la batterie est plus long lorsque le Eee PC est en cours d'utilisation.

N'oubliez pas de recharger complètement la batterie (8 heures ou plus) avant la première utilisation ou lorsque la batterie est déchargée afin d'allonger sa durée de vie. La batterie atteint sa capacité maximale après plusieurs cycles de rechargement.

Précautions durant le transport aérien

Contactez votre compagnie aérienne si vous voulez utiliser le Eee PC à bord d'un avion. La plupart des compagnies aériennes émettent des restrictions concernant l'utilisation d'appareils électroniques. Cependant, elles permettent l'utilisation de ces appareils hors des phases de décollage et d'atterrissage.



Il existe trois principaux types de dispositifs de sécurité pour les aéroports : le détecteur à rayons X (utilisé pour les éléments placés sur le tapis roulant), les portiques de détection magnétique (utilisés sur les personnes qui traversent le poste de sécurité) et les détecteurs magnétiques portables (dispositifs portables utilisés sur les personnes ou sur des objets particuliers). Vous pouvez faire passer votre Eee PC et ses disquettes dans les détecteurs à rayons X des aéroports. Cependant, il est recommandé de ne pas faire passer votre Eee PC ni ses disquettes via les portiques de détection magnétique, ni de les exposer aux détecteurs portables.

Face supérieure

Face inférieure

Face latérale droite

Face latérale gauche

Face arrière

Utilisation du clavier

Utilisation du Touchpad


Présentation des éléments du Eee PC

Face supérieure

Référez-vous au diagramme ci-dessous pour identifier les composants de votre Eee PC.



L'apparence de la face supérieure du Eee PC varie en fonction du modèle.



Le clavier varie en fonction des pays.



1 Microphone (intégré)

Le microphone mono intégré peut être utilisé pour les communications vocales ou pour de simples enregistrements audio.



2 Caméra intégrée



3 Écran



4 Interrupteur d'alimentation

L'interrupteur d'alimentation permet d'allumer et d'éteindre le Eee PC et facilite également la récupération depuis le STR. Appuyez une fois sur l'interrupteur pour allumer le Eee PC et maintenez-le enfoncé pour l'éteindre. L'interrupteur d'alimentation ne fonctionne que lorsque l'écran d'affichage est ouvert.



5 Clavier



6 Touchpad et boutons

Le touchpad et ses boutons constituent un dispositif de pointage offrant les mêmes fonctions qu'une souris d'ordinateur de bureau.



7 Indicateurs d'état



Indicateur d'alimentation

Le témoin d'alimentation s'allume lorsque le Eee PC est allumé et clignote lorsque le Eee PC est en mode Save-to-RAM (Suspendu). Le témoin est éteint lorsque le Eee PC est éteint.

☒ **Indicateur de charge de la batterie**

Le témoin de charge batterie (LED) indique l'état de l'alimentation batterie comme suit :

LED	Description
ALLUMÉ	La batterie du Eee PC charge lorsque l'adaptateur secteur AC est connecté.
ÉTEINT	La batterie du Eee PC est chargée ou vide.
CLIGNOTANT	La charge de la batterie est inférieure à 10% et l'alimentation secteur n'est pas utilisée.

🗄 **Indicateur du disque dur électronique (SSD)**

Le témoin du disque dur électronique clignote lorsque des données sont écrites ou lues sur le lecteur de disque.

📶 **Indicateur sans fil**


Ceci ne s'applique que sur les modèles disposant d'un support sans fil intégré. Lorsque le réseau sans fil est activé, ce témoin s'allume.

Face inférieure

Référez-vous au diagramme ci-dessous pour identifier les composants de votre Eee PC.



L'apparence de la face inférieure peut varier en fonction du modèle.



La partie inférieure du Eee PC peut devenir très chaud. Faites attention en manipulant le Eee PC lorsqu'il est en fonctionnement ou lorsqu'il l'a été récemment. Les températures élevées sont normales pendant la charge ou le fonctionnement. **NE l'utilisez PAS sur une surface souple comme un lit ou un canapé qui peut obstruer les orifices de ventilation. NE METTEZ PAS LE Eee PC SUR VOS GENOUX OU UNE AUTRE PARTIE DU CORPS, AFIN D'ÉVITER LES BLESSURES RÉSULTANT D'UNE EXPOSITION À LA CHALEUR.**

1 **Verrouillage de la batterie - Ressort**

Le verrou de batterie à ressort maintient le bloc batterie en sécurité. Lorsque le bloc batterie est inséré, il se verrouille automatiquement. Lorsque le bloc batterie est enlevé, ce verrou à ressort doit être retenu en position déverrouillée.

2 **Bloc batterie**

Le bloc batterie se recharge automatiquement lorsqu'il est relié à une source d'alimentation et maintient le Eee PC sous tension lorsque l'alimentation n'est pas branchée. Vous pouvez ainsi l'utiliser lors de déplacements temporaires entre différents lieux. L'autonomie de la batterie varie en fonction de l'utilisation et des caractéristiques du Eee PC. Le bloc batterie ne peut pas se démonter et doit être acheté comme unité simple.


3 **Verrouillage de la batterie - Manuel**

Le verrou de batterie manuel sert à fixer le bloc batterie. Placez le verrou manuel en position déverrouillée pour insérer ou enlever le bloc batterie. N'oubliez pas de verrouiller après avoir inséré le bloc batterie.

4 **Système de haut-parleurs audio**

Face latérale droite

Référez-vous au diagramme ci-dessous pour identifier les composants de votre Eee PC.



1 Fente pour carte mémoire

Le lecteur de cartes intégré peut lire les cartes MMC/SD et MS-PRO.

2 Port USB (2.0/1.1)

Le port USB (Universal Serial Bus) est compatible avec les périphériques USB 2.0 ou USB 1.1 tels que les claviers, les dispositifs de pointage, les appareils photo et les périphériques de stockage, branchés en série jusqu'à 12Mbits/sec (USB 1.1) et 480Mbits/sec (USB 2.0). L'USB permet également l'extraction à chaud.

3 Sortie affichage (Moniteur)


Le port moniteur 15 broches D-sub prend en charge un appareil standard compatible VGA tel qu'un moniteur ou un projecteur. Vous pouvez ainsi profiter d'un écran externe plus grand.

4 Port de verrouillage Kensington®

Le port de verrouillage Kensington® permet de sécuriser le Eee PC avec un dispositif compatible Kensington®, tel qu'un câble métallique et un cadenas pour éviter que le Eee PC ne soit détaché d'un objet fixe.

Face latérale gauche


Référez-vous au diagramme ci-dessous pour identifier les composants de votre Eee PC.



- 1**  **Port LAN**
Le port LAN RJ-45 à 8 broches (10/100M bits) prend en charge un câble Ethernet standard pour le raccordement à un réseau local. Le connecteur intégré permet une utilisation pratique sans adaptateur supplémentaire.
- 2**  **Port USB (2.0/1.1)**
- 3**  **Entrée microphone**
L'entrée microphone permet de brancher le microphone utilisé pour les communications vocales ou les simples enregistrements audio.
- 4**  **Sortie casque**
La sortie casque stéréo de 1/8" (3,55 mm) relie le signal de sortie audio du Eee PC à des haut-parleurs amplifiés ou un casque audio. L'utilisation de cette sortie désactive automatiquement les haut-parleurs intégrés.

Face arrière

Référez-vous au diagramme ci-dessous pour identifier les composants de votre Eee PC.



1 Bloc batterie

Le bloc batterie se recharge automatiquement lorsqu'il est relié à une source d'alimentation et maintient le Eee PC sous tension lorsque l'alimentation n'est pas branchée. Vous pouvez ainsi l'utiliser lors de déplacements temporaires entre différents lieux. L'autonomie de la batterie varie en fonction de l'utilisation et des caractéristiques du Eee PC. Le bloc batterie ne peut pas se démonter et doit être acheté comme unité simple.

2 Entrée d'alimentation (DC)

L'adaptateur électrique fourni convertit le courant alternatif en courant continu. L'électricité fournie alimente le Eee PC et recharge le bloc batterie interne. Pour éviter d'endommager le Eee PC et le bloc batterie, utilisez toujours l'adaptateur électrique fourni.



ATTENTION : L'ADAPTATEUR PEUT DEVENIR CHAUD OU BRÛLANT EN COURS D'UTILISATION. VEILLEZ À NE PAS COUVRIR L'ADAPTATEUR ET À LE TENIR ÉLOIGNÉ DE VOTRE CORPS.


Utilisation du clavier

Fonctions spéciales du clavier

Ce qui suit définit les touches de raccourcis colorées du clavier du Eee PC. Les commandes colorées ne sont accessibles qu'en appuyant et en maintenant enfoncée d'abord la touche de fonction, tout en appuyant sur une touche dotée d'une commande colorée. Certaines icônes de fonctions apparaissent dans la barre des tâches après activation.



Les emplacements des touches de raccourcis sur les touches de fonctions peuvent varier en fonction des modèles, mais les fonctions restent les mêmes. Suivez les icônes lorsque les emplacements des touches de raccourcis ne correspondent pas au manuel.



Icône zzz (F1) : pour mettre le Eee PC en veille (suspend) (Save-to-RAM).



Tour radio (F2) : modèles sans fil uniquement : Bascule le réseau LAN interne sans fil sur MARCHÉ ou ARRÊT avec un affichage sur écran. Lorsqu'il est activé, le témoin sans fil correspondant s'allume.



Icône soleil bas (F3) : diminue la luminosité de l'affichage.



Icône soleil haut (F4) : augmente la luminosité de l'affichage.




Icône LCD/Moniteur (F5) : permet de faire basculer l'affichage de l'écran LCD du Eee PC vers un moniteur externe dans l'ordre suivant : écran LCD (LCD only) -> moniteur externe (CRT only) -> les deux (LCD + CRT Clone) -> LCD + CRT Extend.



Icône du gestionnaire des tâches (F6) : permet de lancer le gestionnaire des tâches afin de visualiser le processus d'une application ou pour terminer une application.



Icône de haut-parleur barré d'une croix (F7) :
pour couper le haut-parleur.



Icône haut-parleur bas (F8) : pour réduire le volume du haut-parleur.



Icône haut-parleur haut (F9) : pour augmenter le volume du haut-parleur.




Verr Num (F11) : pour basculer le pavé numérique (verrouillage des chiffres) en MARCHE ou ARRÊT. Permet d'utiliser une grande partie du clavier pour saisir des chiffres.



Arrêt défil (F12) : pour basculer l' "Arrêt du défilement" en MARCHE ou ARRÊT. Cela vous permet d'utiliser une grande partie clavier pour la navigation entre cellules.



Imp écran (Ins) : permet de lancer l'utilitaire de capture d'écran et de capturer, d'enregistrer, ou d'imprimer le contenu du bureau entier.



Pg haut (↑) : appuyez pour faire défiler le document ou le navigateur Web vers le haut.



Pg bas (↓) : appuyez pour faire défiler le document ou le navigateur Web vers le bas.



Accueil (←) : appuyez pour déplacer le curseur jusqu'au début de la ligne.



Fin (→) : appuyez pour déplacer le curseur jusqu'à la fin de la ligne.



Icône Windows : affiche le menu Démarrer.



Menu avec l'icône du pointeur : active le menu des propriétés. Le résultat est le même que lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris/du touchpad sur un objet.

Utilisation du touchpad

Manipulation avec un doigt


Cliquer/Pointer - Une fois le curseur placé sur l'élément de votre choix, il vous suffit d'appuyer sur le bouton gauche ou d'utiliser le bout de votre doigt pour toucher légèrement le touchpad, tout en maintenant votre doigt sur le touchpad afin de sélectionner l'élément. L'élément sélectionné change de couleur.

Double-cliquer/Double-pointer - Il s'agit d'une technique fréquente pour lancer un programme directement depuis l'icône correspondante que vous sélectionnez. Déplacez le curseur sur l'icône que vous voulez exécuter, appuyez sur le bouton gauche ou effleurez deux fois de suite et très rapidement le touchpad afin de lancer le programme correspondant. Si l'intervalle entre le clic ou les pointages est trop long, l'opération n'est pas réalisée.

Glisser - Glisser signifie sélectionner un élément et le placer à un endroit souhaité sur l'écran. Il vous suffit de placer le curseur sur l'élément de votre choix, et tout en maintenant le bouton gauche enfoncé, de déplacer le curseur vers l'emplacement souhaité, puis de relâcher le bouton. Vous pouvez double-pointer simplement sur un élément et le déplacer avec le bout de votre doigt.

Manipulation avec plusieurs doigts

Défiler avec deux doigts - Faites glisser deux doigts vers le haut ou vers le bas sur le touchpad pour faire défiler une fenêtre vers le haut ou vers le bas. Si la fenêtre inclut plusieurs sous-fenêtres, déplacez le pointeur sur la sous-fenêtre désirée avant d'utiliser cette technique.



Allumer votre Eee PC

Assistant de première utilisation

Bureau

Utilitaire ASUS Eee PC Tray

Connexion réseau

ASUS Update

Super Hybrid Engine


Version d'essai de Microsoft Office

Eee Storage


Mise en route & utilisation du Eee PC

Allumer votre Eee PC

1. Installez le bloc batterie



2. Branchez l'adaptateur secteur



- Utilisez uniquement la batterie et l'adaptateur secteur fournis avec le Eee PC ou du matériel expressément approuvé par le fabricant ou le revendeur pour ce modèle ; sans quoi, vous risqueriez d'endommager le Eee PC. La tension de sortie de cet adaptateur est de +12Vdc, 3A.
- Ne retirez jamais la batterie lorsque le Eee PC est allumé, vous risqueriez de perdre des données importantes.




N'oubliez pas de recharger complètement la batterie (8 heures ou plus) avant la première utilisation ou lorsque la batterie est déchargée afin d'allonger sa durée de vie. La batterie atteint sa capacité maximale après plusieurs cycles de rechargement.



Votre Eee PC peut être livré avec un câble d'alimentation à deux ou trois fiches en fonction de votre secteur géographique. Si votre EeePC est livré avec un cordon d'alimentation à trois fiches, vous devez utiliser une prise de courant reliée à la terre ou utiliser un adaptateur relié à la terre pour que le Eee PC fonctionne en toute sécurité.

3. Allumez le Eee PC



Ne forcez pas sur l'écran lorsque vous l'ouvrez, cela pourrait endommager les charnières ! Ne soulevez jamais le Eee PC par son écran !




Des dégâts peuvent survenir si vous utilisez un adaptateur secteur différent pour alimenter le Eee PC. Vous risquez d'endommager la batterie et le Eee PC.

Assistant de première utilisation



Lorsque vous démarrez pour la première fois le Eee PC, l'Assistant de première utilisation se lance automatiquement et vous guide dans le processus de configuration.

Suivez les instructions de l'Assistant pour terminer l'initialisation :


1. Le message de **Bienvenue** apparaît. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.
2. Sélectionnez les paramètres de votre système en spécifiant la région où vous résidez, la langue et le type de clavier à utiliser. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.



3. Sélectionnez le fuseau horaire, puis cliquez sur **Suivant** pour continuer.
4. Lisez le contrat de licence, puis cliquez sur **Oui, j'accepte**. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.



5. Cliquez sur **M'aider à protéger mon ordinateur en activant les mises à jour automatiques** pour effectuer les dernières mises à jours importantes, puis cliquez sur **Suivant** pour continuer.
6. Saisissez le nom de votre ordinateur dans la boîte **Nom de l'ordinateur**, puis cliquez sur **Suivant** pour continuer.



7. Suivez les instructions à l'écran pour vous enregistrer auprès de Microsoft et terminer l'initialisation.

Bureau

Plusieurs raccourcis sont situés sur le bureau. Double-cliquez sur ces raccourcis pour exécuter l'application correspondante ou accéder aux fichiers spécifiés. Certaines applications apparaissent sous la forme d'une icône miniature dans la barre des tâches du système d'exploitation.



L'apparence du bureau varie en fonction du modèle.

Utilitaire ASUS EeePC Tray

L'utilitaire pré-installé ASUS EeePC Tray vous permet d'ajuster la résolution de l'écran et d'activer ou de désactiver certains périphériques pour réduire la consommation d'énergie.


Activer et désactiver les périphériques

Pour activer ou désactiver des périphériques :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'utilitaire ASUS EeePC Tray située dans la barre des tâches du système d'exploitation. L'utilitaire affiche alors les options disponibles :

Activer/Désactiver le réseau sans fil : active ou désactive la connexion au réseau sans fil.

Activer/Désactiver la caméra : active ou désactive la caméra intégrée.



2. Sélectionnez l'option à activer ou désactiver en fonction de vos besoins. Les options indisponibles sont grisées.

Ajuster la résolution de l'écran

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'utilitaire ASUS EeePC Tray située dans la barre des tâches du système d'exploitation pour ajuster la résolution de l'écran. Sélectionnez la résolution correspondant à vos besoins.



Les options CRT ne sont pas disponibles si aucun moniteur externe n'est connecté.

Si vous sélectionnez la résolution **LCD 1024 x 768**, déplacez le pointeur vers le haut ou vers le bas de l'écran.



Faites défiler vers le haut pour voir le haut de l'écran.



Faites défiler vers le bas pour voir le bas de l'écran.



Vous devez faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas lorsque vous sélectionnez le **Mode LCD Compressé**.



Lorsque le mode d'affichage de votre Eee PC est **CRT Only** et que le mode d'alimentation est **Power Saving (Economie d'énergie)**, N'UTILISEZ pas de résolution supérieure à 1024 x 600 pixels. Cela ferait fonctionner le moniteur externe connecté de manière anormale.

Connexion réseau


Configurer une connexion réseau sans fil

1. Double-cliquez sur l'icône barrée du réseau sans fil  située sur la barre des tâches du système d'exploitation.



Si l'icône de la connexion sans fil n'apparaît pas sur la barre des tâches, activez la fonction sans fil en appuyant sur les touches  +  (<Fn> + <F2>) avant de configurer une connexion réseau.

2. Sélectionnez depuis la liste, le point d'accès sans fil auquel se connecter puis cliquez sur **Connecter** pour établir la connexion.




Si vous ne trouvez pas le point d'accès désiré, cliquez sur **Actualiser la liste des réseaux** dans la rubrique **Gestion du réseau** puis recherchez à nouveau le point d'accès dans la liste.

3. Lors de la connexion, vous pouvez avoir à entrer un mot de passe.



4. Une fois la connexion établie, celle-ci s'affiche dans la liste.



5. L'icône  indiquant l'intensité du signal sans fil s'affiche dans la barre des tâches.




L'icône de la connexion sans fil disparaît lorsque vous appuyez sur les touches  +  (<Fn> + <F2>) pour désactiver la fonction sans fil.

Réseau local


Pour établir une connexion filaire, suivez les instructions suivantes :

Utilisation d'une adresse IP dynamique :



1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du réseau accompagné du triangle d'avertissement jaune  de la barre des tâches de Windows® et sélectionnez **Ouvrir les connexions réseau**.




2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Connexion au réseau local et sélectionnez Propriétés.




3. Sélectionnez **Protocole Internet (TCP/IP)** dans le menu déroulant puis cliquez sur **Propriétés**.
4. Sélectionnez **Obtenir une adresse IP automatiquement** puis cliquez sur **OK**.




5. Cliquez sur **Créer une nouvelle connexion** pour lancer l'**Assistant nouvelle connexion**.




6. Cliquez sur **Suivant**.




7. Sélectionnez **Etablir une connexion à Internet** puis cliquez sur **Suivant**.




8. Sélectionnez **Configurer ma connexion manuellement**.



9. Sélectionnez le type de connexion puis cliquez sur **Suivant**.



10. Entrez le nom de votre fournisseur d'accès à Internet puis cliquez sur **Suivant**.



11. Saisissez votre identifiant et votre mot de passe puis cliquez sur **Suivant**.

The screenshot shows the 'Assistant Nouvelle connexion' window with the 'Information de compte Internet' step. It prompts the user to enter their Internet service provider account name and password. The 'Nom d'utilisateur' field contains 'ASUS' and the 'Mot de passe' field contains four asterisks. There are checkboxes for 'Utiliser ce nom de compte et ce mot de passe lorsque l'utilisateur se connecte à Internet à partir de cet ordinateur.' and 'Établir cette connexion Internet en tant que connexion par défaut'. Navigation buttons 'Précédent', 'Suivant', and 'Annuler' are at the bottom.

12. Cliquez sur **Terminer** pour activer la configuration.

The screenshot shows the 'Assistant Nouvelle connexion' window at the 'Fin de l'Assistant Nouvelle connexion' step. It informs the user that the connection has been created and offers to set it as the default. There are checkboxes for 'Établir cette connexion en tant que connexion par défaut' and 'Partager avec tous les utilisateurs de cet ordinateur'. A 'Terminer' button is highlighted in blue at the bottom.

13. Saisissez votre identifiant et votre mot de passe. Cliquez sur **Se connecter** pour vous connecter à Internet.

The screenshot shows the 'Connexion à ABC' window. It displays the user's name 'ASUS' and a password field with a 'Show/Hide' icon. There are radio buttons for 'Enregistrer ce nom d'utilisateur et ce mot de passe pour les utilisateurs suivants', with 'Moi uniquement' selected. A 'Se connecter' button is highlighted in blue.

Utilisation d'une adresse IP statique :


1. Répétez les étapes 1 à 3 de la section Utilisation d'une adresse IP dynamique pour effectuer la configuration réseau avec une adresse IP statique.
2. Sélectionnez ensuite l'option **Utiliser l'adresse IP suivante**.
3. Entrez l'adresse IP, le masque de sous-réseau ainsi que la passerelle de votre fournisseur d'accès.
4. Au besoin, entrez l'adresse du serveur DNS préféré et celle du serveur DNS auxiliaire.
5. Une fois les différentes valeurs entrées, cliquez sur **OK** pour établir la connexion réseau.



Contactez votre fournisseur d'accès à Internet si vous rencontrez des difficultés de connexion au réseau.

Naviguer sur le Net

Une fois la configuration du réseau terminée, cliquez sur l'icône **Internet Explorer** située sur le bureau et démarrez la navigation.



Consultez notre page d'accueil Eee PC (<http://eeepc.asus.com/fr/index/htm>) pour obtenir les dernières informations et enregistrez-vous sur <http://vip.asus.com> afin de bénéficier d'un service complet pour votre Eee PC.

ASUS Update

ASUS Update est un utilitaire qui vous permet de gérer, sauvegarder et mettre à jour le BIOS de la carte mère sous un environnement Windows®. ASUS Update permet de :

- Sauvegarder le BIOS actuel
- Télécharger le dernier BIOS depuis Internet
- Mettre à jour le BIOS depuis un fichier BIOS à jour
- Mettre à jour le BIOS depuis Internet, et
- Voir les informations de version du BIOS

Cet utilitaire, pré-installé sur votre Eee PC, est également disponible sur le DVD de support inclus dans la boîte de l'Eee PC.




ASUS Update nécessite une connexion Internet via un réseau local ou via un fournisseur d'accès.


Mise à jour du BIOS sur Internet

Pour mettre à jour le BIOS depuis Internet :

1. Lancez l'utilitaire depuis Windows® en cliquant sur **Démarrer > Programmes > ASUS > ASUSUpdate for Eee PC > ASUSUpdate**. La fenêtre principale apparaît.



2. Choisissez **Mettre à jour le BIOS à partir d'Internet** dans le menu puis cliquez sur **Suivant**.



3. Choisissez le site FTP ASUS le plus proche de chez vous ou cliquez sur **Auto Select**. Cliquez sur **suivant**.
4. Depuis le site FTP, choisissez la version du BIOS à télécharger puis cliquez sur **suivant**.
5. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la mise à jour.




ASUS Update est capable de se mettre à jour depuis Internet. Mettez toujours à jour l'utilitaire pour bénéficier de toutes ses fonctions.

Mise à jour du BIOS via le fichier BIOS

Pour mettre à jour le BIOS via un fichier BIOS :

1. Lancez ASUS Update depuis le bureau de Windows® en cliquant sur **Démarrer > Programmes > ASUS > ASUS Update for Eee PC > ASUS Update**. La page principale d'ASUS Update apparaît.
2. Choisissez **Mettre à jour le BIOS à partir d'un fichier** dans le menu déroulant puis cliquez sur **Suivant**.
3. Localisez le fichier BIOS dans la fenêtre "Ouvrir" puis cliquez sur **Ouvrir**.
4. Suivez les instructions affichées à l'écran afin d'effectuer la mise à jour.




Super Hybrid Engine

Super Hybrid Engine offre différents modes d'alimentation. La raccourci assigné permet de basculer d'un mode d'économie d'énergie à un autre. Les modes d'économie d'énergie contrôlent de nombreux aspects de votre Eee PC pour maximiser les performances tout en prolongeant l'autonomie de la batterie. Le mode sélectionné s'affiche à l'écran.

Pour modifier le mode d'alimentation

- Cliquez sur **Démarrer > Programmes > ASUS > EeePC > SuperHybridEngine > SuperHybridEngine.**
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Super Hybrid Engine située dans la zone de notification, puis sélectionnez le mode d'alimentation désiré.



Modes Super Hybrid Engine



Les modes **Auto High Performance** est disponible lorsque vous raccordez l'adaptateur secteur et le mode **Auto Power-Saving** est disponible lorsque vous le débranchez.



Si votre moniteur externe fonctionne anormalement en mode **Power Saving** à une résolution de 1024 x 768 ou plus élevée, appuyez de manière répétée sur <Fn> + <F5> pour basculer l'écran en **LCD Only** ou **LCD + CRT Clone** et choisissez le mode d'alimentation **High Performance** ou **Super Performance**.

Version d'essai de Microsoft® Office

Les utilisateurs du Eee PC peuvent profiter de la version d'essai gratuite de Microsoft Office. Suivez les instructions suivantes pour activer la version d'essai .

1. Assurez-vous que le Eee PC soit connecté à Internet puis double-cliquez sur **Microsoft Office 60 Day Trial - Online**.
2. Cliquez sur **ESSAYER MAINTENANT**.



3. Saisissez votre adresse E-mail puis cliquez sur **ENVOYER**.



4. Copiez votre clé produit puis cliquez sur le lien.



5. Saisissez votre clé produit puis suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus d'activation et commencer à utiliser la version d'essai.



Si vous souhaitez utiliser d'autres applications Microsoft Office, cliquez sur **démarrer, Tous les programmes > Microsoft Office** puis sélectionnez l'application désirée.

Eee Storage


Les utilisateurs du Eee PC peuvent profiter d'un espace en ligne gratuit. Via une connexion Internet, vous pouvez accéder à vos fichiers et les partager où et quand vous le désirez.



- Le contenu du service gratuit qui vous est fourni est sujet au contrat de licence de Eee Storage. Eee Storage se réserve le droit de modifier ou d'arrêter le volume de stockage en ligne sans avertissement préalable. Visitez le site officiel (<http://www.eeestorage.com>) pour plus de détails.


Pour utiliser Eee Storage

1. Double-cliquez sur le raccourci **Eee Storage** situé sur le bureau ou double-cliquez sur **Eee Storage** dans le **Poste de travail**.




Assurez-vous que votre Eee PC soit connecté à Internet.

2. Double-cliquez sur **Gestionnaire de fichiers**.



3. Vous pouvez simplement faire glisser vos fichiers dans la fenêtre pour charger ces fichiers sur votre espace en ligne gratuit.



Double-cliquez sur **Setup Your Eee Storage Account information** dans le dossier **Web Storage** pour créer un compte et configurer le mot de passe si vous souhaitez utiliser les fonctions avancées. La configuration du compte et du mot de passe est indispensable lorsque vous utilisez Eee Storage depuis un autre ordinateur.

Informations sur le DVD de support

Restauration du système

**DVD de support &
restauration du
système**

Informations sur le DVD de support

Le DVD de support livré avec le Eee PC contient les pilotes, les applications logicielles et les utilitaires que vous pouvez installer pour profiter au mieux de toutes les fonctions de votre Eee PC.

Lancer le DVD de support

Insérez le DVD de support dans votre lecteur optique. Le DVD affiche automatiquement le menu des pilotes si l'exécution automatique est activée sur votre ordinateur.



Si l'**Exécution automatique** n'est pas activée sur votre ordinateur, parcourez le contenu du DVD de support pour localiser le fichier **ASSETUP.EXE** dans le répertoire BIN. Double-cliquez sur **ASSETUP.EXE** pour lancer le DVD.



Les pilotes et utilitaires contenus dans le DVD de support sont sujets à des modifications sans préavis.

Menu Pilotes

Le menu **Pilotes** affiche les pilotes de périphériques disponibles si le système détecte des périphériques installés. Installez les pilotes nécessaires pour activer les périphériques.

Menu Utilitaires

Le menu Utilitaires affiche les applications supportées par le Eee PC.

Contact

Cliquez sur l'onglet **Contact** pour afficher les informations de contact ASUS.

Autres informations

Les icônes en haut à droite de l'écran donnent des informations supplémentaires sur le Eee PC et sur le contenu du DVD de support. Cliquez sur une icône pour afficher les informations correspondantes.

Restauration du système


Utiliser le DVD de support

Le DVD de support comprend une image du système d'exploitation, des pilotes et des utilitaires installés sur votre PC portable à sa sortie d'usine. Le DVD de support offre une solution de récupération complète qui restaure les logiciels de votre PC portable à leur état de fonctionnement initial, dès lors que votre disque dur est en bon état de fonctionnement. Avant d'utiliser le DVD de support, copiez vos données (telles que les fichiers PST de Outlook) vers des périphériques de stockage ou un lecteur réseau et notez vos configurations personnalisées (telles que votre configuration réseau).




Désactivez **Boot Booster** dans le BIOS avant d'effectuer la restauration du système depuis un disque flash USB, un lecteur optique externe ou une partition cachée. Référez-vous à la fin du chapitre pour plus de détails


1. Connectez un lecteur optique externe à votre Eee PC et insérez le DVD de support dans le lecteur optique (le système doit être sous tension).
2. Appuyez sur <Echap> au démarrage et l'écran **Please select boot device** apparaît. Sélectionnez USB:XXXXXX (peut être identifié par la marque du lecteur) pour démarrer à partir du lecteur optique.




3. Appuyez sur n'importe quelle touche pour démarrer depuis le lecteur optique.



4. Cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue **Recovery System for Eee PC** (Restauration système du Eee PC).




5. Cliquez sur **Yes** pour lancer la restauration du système.



Vous perdrez toutes vos données pendant le processus de restauration du système. Assurez-vous d'avoir sauvegardé vos données importantes avant de restaurer le système.

6. Une fois la restauration du système terminée, éjectez le DVD de support du lecteur optique puis cliquez sur **OK** pour redémarrer le Eee PC.



Boot Booster


L'élément Boot Booster du BIOS vous aide à raccourcir le temps de démarrage de votre Eee PC. Cependant, vous DEVEZ désactiver cet élément du BIOS avant de changer des composants du Eee PC et avant la restauration du système (depuis un disque flash USB, un lecteur optique externe ou une partition cachée). Suivez les instructions ci-dessous pour désactiver Boot Booster:

1. Démarrez le système et appuyez sur la touche <F2> pendant le démarrage pour ouvrir l'écran POST. Appuyez de nouveau sur la touche <F2> pour ouvrir l'écran de configuration du BIOS.



Si l'écran POST ou l'écran de configuration du BIOS ne s'affiche pas même lorsque vous avez suivi les instructions décrites ci-dessus, redémarrez le système et appuyez répétitivement sur la touche <F2> pendant le démarrage.

2. Réglez **Boot Booster** sur [Désactivé].



3. Appuyez sur la touche <F10> pour enregistrer la configuration et redémarrer le Eee PC.



N'oubliez pas d'activer la fonction Boot Booster une fois que vous avez terminé les modifications du matériel ou la remise en état du système.

Directives et avertissements de sécurité

Informations sur les droits d'auteur

Clause de responsabilité limitée

Service et assistance

Appendice

Directives et avertissements de sécurité

Rapport de la Commission Fédérale des Communications

Ce dispositif est conforme à l'alinéa 15 des règles établies par la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible ;
- Ce dispositif se doit d'accepter toute interférence extérieure, incluant toute interférence pouvant causer des résultats indésirés.

Cet équipement a été testé et s'est avéré être conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à l'alinéa 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites visent à garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement réseau. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio. En outre, s'il n'est pas installé et utilisé en respectant les instructions du fabricant, il peut causer des interférences nuisibles avec les communications radio. Cependant, il n'est pas exclu que des interférences se produisent lors d'une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences avec la radio ou la télévision, il est possible de déterminer l'émission des interférences en éteignant puis en rallumant l'appareil. Pour résoudre ce problème, nous recommandons à l'utilisateur d'utiliser au moins l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Eloigner l'appareil du récepteur.
- Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui du récepteur.
- Au besoin, consulter un revendeur ou un technicien radio/télévision.



L'utilisation d'un cordon d'alimentation de type blindé est requise afin de respecter les limites d'émission fixées par la FCC et d'éviter les interférences avec les postes radio et téléviseurs. Vous ne devez utiliser que le cordon fourni. N'utilisez que des câbles blindés pour brancher des périphériques à l'appareil. Les changements ou modifications qui n'ont pas été expressément approuvés par la partie responsable peuvent entraîner l'annulation de votre droit à utiliser cet appareil.

(Réimprimé à partir du Code des Régulations Fédérales #47, section 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

Directives FCC concernant l'exposition aux fréquences radio



Toute modification qui n'a pas été approuvée par l'instance en charge de la conformité peut rendre nul le droit d'usage de cet appareil par l'utilisateur. "Le constructeur déclare que l'usage de cet appareil est limité aux canaux 1 à 11 sur la fréquence 2.4Ghz par le biais d'une restriction du firmware."

Cet équipement a été testé et s'est avéré être conforme aux limites FCC en terme d'exposition aux radiations dans un environnement non contrôlé. Afin de rester en conformité avec ces exigences, veuillez éviter tout contact direct avec l'antenne pendant la transmission. L'utilisateur doit suivre les instructions de fonctionnement spécifiques pour respecter les normes concernant l'exposition aux fréquences radio.

Eee PC série 900SD :

Max. SAR Measurement (1g)
802.11b SAR Value: 0.039 W/kg
802.11g SAR Value: 0.097 W/kg

Déclaration de conformité (directive R&TTE 1999/5/EC)

Les articles suivants ont été complétés et sont considérés pertinents et suffisants :

- Conditions essentielles telles que dans [Article 3]
- Conditions de protection pour la santé et la sécurité telles que dans [Article 3.1a]
- Test de la sécurité électrique en conformité avec [EN 60950]
- Conditions de protection pour la compatibilité électromagnétique dans [Article 3.1b]
- Test de la compatibilité électromagnétique dans [EN 301 489-1] & [EN 301]
- Tests en accord avec [489-17]
- Utilisation efficace du spectre des radiofréquences selon l'[Article 3.2]
- Tests radio en accord avec [EN 300 328-2]

Marque CE

Ceci est un produit de classe B ; dans un environnement domestique, ce produit peut causer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur pourra être amené à prendre les mesure adéquates.

Déclaration d'Industrie Canada relative à l'exposition aux ondes radio

Cet équipement a été testé et s'est avéré être conforme aux limites D'Industrie Canada en terme d'exposition aux radiations dans un environnement non contrôlé. **Afin de rester en conformité avec ces exigences, évitez tout contact direct avec l'antenne pendant la transmission.** L'utilisateur doit suivre les instructions de fonctionnement de ce manuel d'utilisation.

Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas créer d'interférences ET
- doit tolérer tout type d'interférences, incluant les interférences pouvant déclencher une opération non désirée de l'appareil.

Afin d'éviter les interférences radio avec le service sous licence (c'est-à-dire le partage de canal avec les systèmes de téléphonie satellite), cet appareil doit être impérativement utilisé en intérieur et à distance des fenêtres pour une protection maximale. Si l'équipement (ou son antenne d'émission) est utilisé en extérieur, il est soumis aux licences d'utilisation.

Eee PC série 900SD :

Max. SAR Measurement (1g)

802.11b SAR Value: 0.039 W/kg

802.11g SAR Value: 0.097 W/kg

Canaux d'opération sans fil régionaux

Amérique du N.	2.412-2.462 GHz	Ch01 à CH11
Japon	2.412-2.484 GHz	Ch01 à Ch14
Europe ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 à Ch13

Plages de fréquences sans fil restreintes en France

Certaines zones en France ont une plage de fréquences restreinte. La puissance maximale autorisée, dans le pire des cas, en intérieur est :

- 10mW pour la plage de 2.4 GHz entière (2400 MHz–2483.5 MHz)
- 100mW pour les fréquences entre 2446.5 MHz et 2483.5 MHz



Les canaux 10 à 13 inclus fonctionnent dans la plage de 2446.6 MHz à 2483.5 MHz.

Il existe plusieurs possibilités pour une utilisation en extérieur : dans les propriétés privées ou dans les propriétés privées des personnes publiques, l'utilisation est sujette à une procédure d'autorisation préliminaire par le Ministère de la Défense, avec une puissance maximale autorisée de 100mW dans la plage 2446.5–2483.5 MHz. L'utilisation en extérieur dans des propriétés publiques n'est pas permise.

Dans les départements listés ci-dessous, pour la plage de 2.4 GHz entière :

- La puissance maximale autorisée en intérieur est de 100mW
- La puissance maximale autorisée en extérieur est de 10mW

Départements pour lesquels l'utilisation de la plage des 2400–2483.5 MHz est permise avec un EIRP inférieur à 100mW en intérieur et à 10mW en extérieur :

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charentes
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme

64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées	67 Bas Rhin
68 Haut Rhin	70 Haute Saône	
71 Saône et Loire	75 Paris	
82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse	88 Vosges
89 Yonne	90 Territoire de Belfort	
94 Val de Marne		

Ces exigences peuvent évoluer au fil du temps. Ainsi, vous pourrez par la suite utiliser votre carte Wifi dans davantage de départements français. Veuillez vérifier auprès de l'ART pour les dernières informations (www.art-telecom.fr)

Votre carte WLAN émet moins de 100mW, mais plus de 10mW.



Avertissements de sécurité UL

Requis pour la norme UL 1459 couvrant les équipements de communication (téléphone) conçus pour être connectés de manière électrique à un réseau de télécommunication ayant un voltage d'opération à la terre n'excédant pas 200V en crête, 300V de crête à crête et 105V rms, et installés ou utilisés en conformité avec les normes du NEC (National Electrical Code) (NFPA 70).

Lors de l'utilisation du modem de l'Eee pc, les précautions de sécurité générales doivent être respectées pour réduire les risques de départ d'incendie, de choc électrique et de blessures aux personnes, y compris ce qui suit :

- **N'utilisez pas** le Eee PC à proximité d'une source d'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un évier ou d'un bac à linge, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
- **N'utilisez pas** le Eee PC lors d'un orage. Il peut y avoir un risque de choc électrique provoqué par la foudre.
- **N'utilisez pas** le Eee PC à proximité d'une fuite de gaz.

Requis pour la norme UL 1642 couvrant les batteries primaires (non-rechargeables) et secondaires (rechargeables) utilisées comme source d'alimentation. Ces batteries contiennent du lithium métal, un alliage à base de lithium ou lithium-ion et sont constituées d'une seule cellule électrochimique ou de deux cellules supplémentaires connectées en série, en parallèle ou les deux, qui convertissent l'énergie chimique en énergie électrique par une réaction chimique réversible ou irréversible.

- **Ne jetez pas** la batterie du Eee PC au feu car elle pourrait exploser. Vérifiez vos réglementations locales en matière de recyclage de batteries afin de réduire les risques de blessures aux personnes provoquées par un feu ou une explosion.
- **N'utilisez pas** d'adaptateurs électriques ni de piles provenant d'autres appareils afin de réduire les risques de blessures aux personnes provoquées par un feu ou une explosion. Utilisez uniquement des adaptateurs de courant certifiés UL ou des piles fournies par le fabricant ou un revendeur agréé.

Normes de sécurité liées à l'alimentation

Les produits utilisant des courants électriques nominaux pouvant atteindre 6 A et pesant plus de 3 Kg doivent utiliser des cordons d'alimentation supérieurs ou équivalents à : H05VV-F, 3G, 0.75 mm² ou H05VV-F, 2G, 0.75 mm².



Le symbole représentant une benne à roue barrée, indique que le produit (équipement électrique et électronique contenant une batterie au mercure) ne doit pas être placé dans un conteneur à ordures ménagères. Veuillez consulter les réglementations locales en matière de recyclage de produits électriques.

Mise en garde (pour batteries Lithium-Ion)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suositteluun tyypin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION ! Il existe un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Remplacer uniquement avec une batterie de même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

Informations sur les droits d'auteur

Aucune partie du présent manuel, y compris les parties relatives aux produits et aux logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduite, transmise, transcrite ou stockée dans un système de base de données, ni traduite dans aucune langue, sous une quelconque forme et par tout moyen, hormis la documentation conservée par l'acheteur à des fins de sauvegarde, sans la permission expresse de ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS FOURNIT CE MANUEL "EN L'ÉTAT" SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS NON LIMITÉ AUX GARANTIES IMPLICITES OU AUX CONDITIONS DE COMMERCIALITÉ OU D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER. En aucun cas ASUS, ses directeurs, ses cadres, ses employés ou ses agents ne peuvent être tenus responsables des dégâts indirects, spéciaux, accidentels ou consécutifs (y compris les dégâts pour manque à gagner, pertes de profits, perte de jouissance ou de données, interruption professionnelle ou assimilé), même si ASUS a été prévenu de la possibilité de tels dégâts découlant de tout défaut ou erreur dans le présent manuel ou produit.

Les noms des produits et des sociétés qui apparaissent dans le présent manuel peuvent être, ou non, des marques commerciales déposées, ou sujets à copyrights pour leurs sociétés respectives et ne sont utilisés qu'à des fins d'identification ou d'explication et au seul bénéfice des propriétaires, sans volonté d'infraction.

LES SPÉCIFICATIONS ET LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL SONT FOURNIES UNIQUEMENT A TITRE INDICATIF ET SONT SUJETTES A DES MODIFICATIONS SANS PREAVIS ET NE DOIVENT PAS ÊTRE INTERPRÉTÉES COMME UN ENGAGEMENT D'ASUS. ASUS N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES EVENTUELLES ERREURS OU INEXACTITUDES PRESENTES DANS CE MANUEL, Y COMPRIS LES PRODUITS ET LES LOGICIELS QUI Y SONT DÉCRITS.

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.

Clause de responsabilité limitée

Des dommages peuvent survenir suite à défaut sur une pièce fabriquée par ASUS ou un tiers. Vous avez le droit à des dommages et intérêts auprès d'ASUS. Dans un tel cas, indépendamment de la base sur laquelle vous avez droit de revendiquer les dommages et intérêts auprès d'ASUS, ASUS ne peut être responsable de plus que des dommages et intérêts pour les dommages corporels (y compris la mort) et les dégâts aux biens immobiliers et aux biens personnels tangibles; ou les autres dommages et intérêts réels et directs résultant de l'omission ou de la défaillance d'exécuter ses devoirs légaux au titre de la présente Déclaration de Garantie, jusqu'au prix forfaitaire officiel de chaque produit.

ASUS n'est responsable et ne peut vous indemniser qu'au titre des pertes, des dégâts ou revendications basées sur le contrat, des préjudices ou des infractions à cette Déclaration de Garantie.

Cette limite s'applique aussi aux fournisseurs d'ASUS et à ses revendeurs. Il s'agit du maximum auquel ASUS, ses fournisseurs, et votre revendeur, sont collectivement responsables.

EN AUCUNE CIRCONSTANCE ASUS N'EST RESPONSABLE POUR CE QUI SUIT : (1) LES REVENDICATIONS DE TIERS CONTRE VOUS POUR DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS ; (2) LES PERTES, OU DÉGÂTS, A VOS ENREGISTREMENTS DE DONNÉES; OU (3) LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS SPÉCIAUX, FORTUITS, OU INDIRECTS OU POUR N'IMPORTE QUELS DOMMAGES ET INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES CONSÉCUTIFS (INCLUANT LES PERTES DE PROFITS OU D'ÉCONOMIES), MÊME SI ASUS, SES FOURNISSEURS OU VOTRE REVENDEUR SONT INFORMÉS D'UNE TELLE POSSIBILITÉ.

Service et assistance

Visitez notre site Web multilingue sur <http://support.asus.com>