


*Eee PC*

**Guia Rápido**


# Ligar o seu Eee PC

Estas são apenas instruções básicas para a utilização do seu Eee PC. Leia o manual de utilizador para obter informações detalhadas.


## 1. Introduza a bateria



## 2. Ligue o adaptador de corrente



## 3. Ligue o Eee PC



Podem ocorrer danos se utilizar um transformador diferente para ligar o Eee PC. Um transformador com defeito pode danificar tanto a(s) bateria(s) como o próprio Eee PC.



Ao abrir a tampa do monitor, não a force em direcção à superfície de trabalho, caso o faça poderá quebrar as dobradiças! Nunca levante o Eee PC pela tampa do monitor!



Lembre-se de carregar totalmente a bateria antes da primeira utilização e sempre que esta descarregar totalmente, de forma a prolongar o tempo de vida da bateria.

## Indicadores de Estado

Os indicadores de estado representam várias condições de hardware/software.



Indicador de Energia



Indicador de Carga da Bateria



Indicador do disco de memória sólida (SSD)



Indicador de Ligação Sem Fios

# Desligar o seu Eee PC

Siga as seguintes instruções para desligar o seu Eee PC.


## A.

1. Clique no botão vermelho de energia **1** na área de Notificação. Ou, clique em **Encerramento Rápido** no separador **Definições** e escolha **Encerrar**.
2. Escolha **Encerrar** na caixa de diálogo.
3. Escolha **OK** para continuar.



## B.

Ou, prima directamente o botão de energia do Eee PC, e siga as instruções anteriores para desligar o seu Eee PC.



# Iniciar o Assistente de Primeira Utilização

Na primeira vez que iniciar o seu Eee PC, o Assistente de Primeira Utilização irá ser lançado automaticamente e guiá-lo através do processo de definição das suas preferências e de informações básicas. Siga as instruções do assistente para concluir a iniciação.

1. Marque **Concordo com esta licença** e clique em **Seguinte** para continuar.



2. Introduza o seu **Nome de utilizador**. Clique em **Seguinte** para continuar.



3. Siga as instruções no ecrã para completar o assistente de primeira utilização.



O ASUS Eee PC também suporta o sistema operativo Windows® XP. Consulte o manual do utilizador para obter instruções e avisos acerca da instalação do sistema operativo Windows XP SP2 de 32 bit.

# Configurar uma ligação de rede

## Ligação de rede sem fios

1. Certifique-se que a função de Rede sem fios está activada.




Active a função de Rede sem fios premindo **Fn** + **F2** (<Fn> + <F2>) antes de configurar uma ligação sem fios, se necessário.


2. Clique em **Redes Sem Fios** no separador **Internet**.




3. Selecciona na lista o ponto de acesso sem fios ao qual deseja ligar e clique em **Ligar** para criar a ligação. Certifique-se que a caixa **Activar a rede sem fio** está marcada.



4. Durante a ligação, é possível que tenha que introduzir uma palavra-passe.



5. Depois de ser estabelecida uma ligação, ela é exibida na lista.



6. Pode ver as barras da força do sinal sem fios na área de Notificação.





# Rede Local

## Utilizar um IP dinâmico:

1. No separador **Internet**, seleccione **Rede** para iniciar a configuração.



2. Clique em **Criar** para criar uma ligação de rede.
3. Seleccione o tipo de ligação que está a usar e clique em **Seguinte**.



4. Seleccione o hardware que deseja usar para fazer a ligação e clique em Seguinte.
5. Marque a primeira opção Endereço IP Dinâmico (DHCP) e clique em **Seguinte**.



6. Introduza um nome para a ligação e clique em **Seguinte**.
7. Clique em **Concluir** para aplicar as definições ou clique em **Voltar** para efectuar alterações. Clique na caixa **Ligar automaticamente no arranque do sistema** ou na caixa **Iniciar esta ligação quando concluir** de acordo com a sua vontade.



## Protocolo Ponto a Ponto através da Ethernet (PPPoE)

1. Repita os passos de 1 a 2 de Utilizar um IP estático para iniciar a configuração de rede PPPoE.
2. Selecciono o tipo de ligação que está a usar e clique em **Seguinte**.
3. Selecciono o hardware que deseja usar para fazer a ligação e clique em **Seguinte**.



4. Introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe e clique em **Seguinte**.
5. Introduza um nome para a ligação e clique em **Seguinte**.



6. Clique em **Concluir** para aplicar as definições ou clique em **Voltar** para efectuar alterações.



