


# Eee PC

## Podręcznik użytkownika komputera

### Windows® XP Edition Eee PC T91



# Spis treści

Spis treści.....	ii
Informacje dotyczące podręcznika użytkownika.....	iv
Uwagi dotyczące tego podręcznika .....	iv
Środki bezpieczeństwa.....	v

## Poznanie budowy

Góra.....	1-2
Dół.....	1-5
Prawa strona.....	1-7
Lewa strona .....	1-8
Widok z przodu .....	1-9
Widok z tyłu .....	1-10
Używanie klawiatury .....	1-11
Klawisze funkcji specjalnych .....	1-11
Tryb tabletu PC.....	1-13

## Wprowadzenie

Zasilanie komputera Eee PC .....	2-2
Pierwsze uruchomienie.....	2-3
Pulpit.....	2-4
Kalibracja panelu dotykowego .....	2-5
Program narzędziowy ASUS EeePC Tray .....	2-6
Włączanie lub wyłączanie urządzeń.....	2-6
Regulacja rozdzielczości wyświetlania .....	2-7
Połączenie sieciowe.....	2-8
Konfiguracja połączenia z siecią bezprzewodową.....	2-8
Lokalna sieć komputerowa .....	2-9
Przeglądanie stron web.....	2-12

## Używanie komputera Eee PC

ASUS Update.....	3-2
Aktualizacja BIOS poprzez Internet.....	3-2
Aktualizacja BIOS z pliku .....	3-3
Połączenie Bluetooth .....	3-4

Super Hybrid Engine .....	3-6
Tryby Super Hybrid Engine .....	3-6
Eee Storage .....	3-7
Dotykowy pasek dokujący narzędzi komputera Eee .....	3-9
Fun Touch .....	3-9
Eee @Vibe .....	3-10
Eee Sharing .....	3-10
Eee Xperience .....	3-11
Eee Tools (Narzędzia Eee) .....	3-11
Touch Gate Mode (Tryb Touch Gate) .....	3-11
Touch Gate Mode (Tryb Touch Gate) .....	3-12
Używanie trybu Touch Gate .....	3-12
Zmiana funkcji skrótów .....	3-13
Przełączanie do trybu widżetów .....	3-14
Wersja testowa Microsoft® Office .....	3-15

## **Support DVD i Odzyskiwanie systemu**

Informacje o Support DVD .....	4-2
Uruchamianie Support DVD .....	4-2
Menu Sterowniki .....	4-3
Menu Narzędzia .....	4-3
Kontakt .....	4-3
Inne informacje .....	4-3
Odzyskiwanie systemu .....	4-4
Używanie płyty Support DVD do odzyskiwania .....	4-4
Boot Booster .....	4-6

## **Dodatek**

Deklaracje i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa .....	D-2
Informacje o prawach autorskich .....	D-11
Ograniczenie odpowiedzialności .....	D-12
Serwis i pomoc techniczna .....	D-12

# Informacje dotyczące podręcznika użytkownika

Podręcznik użytkownika zawiera informacje dotyczące różnych komponentów komputera Eee PC i sposobu ich użytkowania. Następujące części są głównymi częściami podręcznika użytkownika:

## 1. **Poznanie budowy**

Zawiera informacje dotyczące komponentów komputera Eee PC.

## 2. **Wprowadzenie**

Udostępnia informacje dotyczące rozpoczęcia używania komputera Eee PC.

## 3. **Używanie komputera Eee PC**

Udostępnia informacje dotyczące używania programów narzędziowych komputera Eee PC.

## 4. **Support DVD i przywracanie systemu**

Udostępnia informacje dotyczące support DVD i przywracania systemu.

## 5. **Dodatek**

Udostępnia QVL i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa.



Faktycznie zainstalowane aplikacje różnią się w zależności od modelu i regionu. Wygląd komputera Eee PC może się różnić od pokazanego na rysunkach w tym podręczniku. Należy zaakceptować wygląd Eee PC jako prawidłowy.

# Uwagi dotyczące tego podręcznika

W tym podręczniku znajdują się uwagi i ostrzeżenia, umożliwiające bezpieczne i skuteczne wykonanie niektórych zadań. Uwagi te mają różne, następujące stopnie ważności:



**OSTRZEŻENIE!** Ważne informacje, które należy wykonać w celu zapewnienia bezpiecznego działania.



**WAŻNE!** Istotne informacje, które należy spełnić, aby zabezpieczyć przed uszkodzeniem dane, komponenty lub osoby.



**PORADY:** Porady dotyczące wykonania zadań.



**UWAGA:** Informacje dotyczące sytuacji specjalnych.



# Środki bezpieczeństwa

Następujące środki bezpieczeństwa zwiększają żywotność komputera Eee PC. Zastosuj się do wszystkich środków ostrożności. Poza opisanymi w tym podręczniku, wszelkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi. Nie należy używać uszkodzonych przewodów zasilających, akcesoriów lub innych urządzeń peryferyjnych. Nie należy używać na lub w pobliżu powierzchni silnych rozpuszczalników, takich jak rozcieńczalniki, benzyna lub inne środki chemiczne.



Przed czyszczeniem należy odłączyć przewód zasilający prądu zmiennego i wyjąć zestaw baterii. Wytrzyj komputer Eee PC używając czystego, celulozowego tamponu lub szmatki zwilżonej w detergencie bez właściwości korodujących, z dodatkiem kilku kropli ciepłej wody i usuń nadmiar wilgoci suchą szmatką.



**NIE NALEŻY** umieszczać urządzenia na nierównych lub niestabilnych powierzchniach. Po uszkodzeniu obudowy należy przekazać komputer do serwisu.



**NIE NALEŻY** umieszczać lub upuszczać obiektów na komputer i nie należy potrącać komputera Eee PC.



**NIE NALEŻY** używać komputera w miejscach brudnych i zakurzonych. **NIE NALEŻY** używać urządzenia w pobliżu miejsc wycieku gazu.



**NIE NALEŻY** narażać komputera na silne pola magnetyczne lub elektryczne.



**NIE NALEŻY** naciskać lub dotykać panela wyświetlacza. Nie należy umieszczać razem z małymi elementami, które mogą zarysować komputer Eee PC.



**NIE NALEŻY** wystawiać lub używać komputera w pobliżu płynów, na deszczu lub wilgoci. **NIE NALEŻY** używać modemu podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi.



**NIE NALEŻY** trzymać komputera Eee PC na kolanach lub na innych częściach ciała, aby zabezpieczyć przed niewygodą lub obrażeniami w wyniku ekspozycji ciepła.



**NIE NALEŻY** przenosić lub przykrywać komputera Eee PC z włączonym zasilaniem, razem ze wszelkimi materiałami, które będą blokowały cyrkulację powietrza, takimi jak torba do przenoszenia.

**BEZPIECZNA TEMPERATURA:**

Komputer Eee PC powinien być używany wyłącznie w miejscach ze średnią temperaturą pomiędzy 5°C (41°F) i 35°C (95°F)

**PARAMETRY WEJŚCIA:**

Sprawdź etykietę wartości znamionowych na spodzie komputera Eee PC i upewnij się, że adapter zasilania jest zgodny podanymi wartościami.



**NIE NALEŻY** wyrzucać komputera Eee PC ze śmieciami miejskimi. Konstrukcja tego produktu umożliwia prawidłowe ponowne wykorzystanie części i recykling. Obecność na produkcie symbolu przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że produkt (urządzenie elektryczne, elektroniczne i baterie zawierające rtęć) nie powinny być umieszczane razem z odpadami miejskimi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów elektronicznych.



**NIE NALEŻY** wyrzucać baterii ze śmieciami miejskimi. Symbol przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami miejskimi.

## Środki ostrożności dotyczące transportu

W celu przygotowania komputera Eee PC do transportu należy go wyłączyć i **odłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne, aby zapobiec uszkodzeniu złączy**. Należy zamknąć panel wyświetlacza w celu zabezpieczenia.

Niedbanie o powierzchnię komputera Eee PC może spowodować jej łatwe zniszczenie. Należy uważać, aby podczas transportu komputera Eee PC nie powycierać lub zarysować powierzchni. Komputer Eee PC można włożyć do torby w celu zabezpieczenia przed brudem, wodą, wstrząsami i porysowaniem.

## Ładowanie baterii

Przed dłuższą podróżą, jeśli planujesz korzystanie z zasilania bateryjnego, sprawdź poziom naładowania zestawu baterii i w razie potrzeby naładuj baterię. Należy pamiętać, że adapter zasilania ładuje zestaw baterii przez cały czas podłączenia do komputera i do źródła zasilania prądem zmiennym. Należy pamiętać, że ładowanie zestawu baterii trwa dłużej, gdy komputer Eee PC jest używany.

Pamiętaj, że aby przedłużyć żywotność baterii, przed pierwszym użyciem i przed każdym rozładowaniem należy całkowicie naładować baterię (8 godzin lub więcej). Bateria uzyskuje maksymalną pojemność po kilku cyklach pełnego ładowania i rozładowania.

## Środki ostrożności podczas lotu samolotem

Skontaktuj się z linią lotniczą, aby uzyskać informacje dotyczące używania komputera Eee PC w samolocie. Większość linii lotniczych ogranicza używanie urządzeń elektronicznych i zezwala na ich używanie wyłącznie pomiędzy startem, a lądowaniem.



Dostępne są trzy główne rodzaje urządzeń zabezpieczających na lotnisku: Urządzenia do prześwietlania (używane do elementów umieszczanych na przenośnikach taśmowych), detektory magnetyczne (używane w stosunku do ludzi przechodzących przez bramki kontrolne) i laski magnetyczne (trzymane w rękach urządzenia używane w stosunku do ludzi lub bagażu osobistego). Komputer Eee PC i dyskiety można poddawać prześwietlaniu na lotnisku. Jednakże zaleca się, aby nie poddawać komputera Eee PC lub dyskietek działaniu lotniskowych detektorów magnetycznych lub narażać ich na działanie lasek magnetycznych.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

**Góra**

**Dół**

**Prawa strona**

**Lewa strona**

**Widok z przodu**

**Widok z tyłu**

**Używanie klawiatury**

**Tryb tabletu PC**


# **Poznanie budowy** 1

# Góra

Sprawdź ilustrację poniżej w celu identyfikacji komponentów z określonej strony komputera Eee PC.



Wygląd górnej części zależy od modelu.



Klawiatury różnią się, w zależności od regionu.

- 1 Antena GPS (wbudowana, tylko w wybranych modelach)**  
Wbudowana antena globalnego systemu pozycjonowania (GPS) umożliwia używanie komputera Eee PC jako mobilnego urządzenia do nawigacji.

- 2  Wbudowana kamera**

- 3  Mikrofony (wbudowane)**

Wbudowany zestaw mikrofonów zapewnia czystszy i pozbawiony echa dźwięk w porównaniu z tradycyjnymi mikrofonami.

- 4  Panel ekranu dotykowego**

Panel ekranu dotykowego umożliwia obsługę komputera Eee PC za pomocą palca lub rysika ekranu dotykowego.



W celu zapewnienia prawidłowego działania ekranu dotykowego nie należy opierać dłoni na panelu.

- 5  Przełącznik zasilania**

Przełącznik zasilania umożliwia włączanie i wyłączanie komputera Eee PC oraz przywracanie go z trybu wstrzymania. Przesuń i zwolnij ten przełącznik w celu włączenia lub przytrzymaj go w celu wyłączenia komputera Eee PC. Przełącznik zasilania działa wyłącznie przy otwartym panelu wyświetlacza.

#### **Wskaźnik zasilania**

Wskaźnik zasilania świeci, gdy komputer Eee PC jest włączony i miga wolno, gdy komputer Eee PC znajduje się w trybie Save-to-RAM (Wstrzymanie). Wskaźnik jest wyłączony, gdy komputer Eee PC jest wyłączony.

- 6  /  Przycisk Home**

Naciśnij na krótko ten przycisk w celu uruchomienia interfejsu ekranu dotykowego Touch Gate. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby zobaczyć podgląd obrotu pulpitu, a następnie zwolnij go w celu ukończenia obrotu pulpitu.

- 7  Wskaźniki stanu**

#### **Wskaźnik naładowania baterii**

Wskaźnik naładowania baterii (LED) pokazuje stan naładowania baterii, w następujący sposób:

## Włączenie zasilania / Tryb Wstrzymania

	Z adapterem	Bez adaptera
Wysoki poziom naładowania baterii (95%–100%)	Włączone światło zielone	Wyłączone
Średni poziom naładowania baterii (11%–94%)	Włączone światło pomarańczowe	Wyłączone
Niski poziom naładowania baterii (0%–10%)	Migające światło pomarańczowe	Migające światło pomarańczowe (Włączenie zasilania) Wyłączone (Tryb Wstrzymania)

## Wyłączenie zasilania

	Z adapterem	Bez adaptera
Wysoki poziom naładowania baterii (95%–100%)	Włączone światło zielone	Wyłączone
Średni poziom naładowania baterii (11%–94%)	Włączone światło pomarańczowe	Wyłączone
Niski poziom naładowania baterii (0%–10%)	Migające światło pomarańczowe	Wyłączone



### Wskaźnik urządzenia magazynującego

Wskaźnik urządzenia magazynującego miga podczas zapisu lub odczytu danych z urządzenia magazynującego.



### Wskaźnik połączenia bezprzewodowego/Bluetooth

Dotyczy wyłącznie modeli z wbudowaną bezprzewodową siecią LAN/Bluetooth. Wskaźnik ten miga po włączeniu wbudowanej, bezprzewodowej sieci LAN.



### Wskaźnik Caps Lock

Światło wskaźnika informuje o uaktywnieniu blokady wielkich liter [Caps Lock].

8



### Klawiatura

Klawiatura zawiera klawisze o wygodnej wysokości skoku (głębokości wciskania klawiszy).

9



### Touchpad i przyciski

Touchpad i jego przyciski działają jako urządzenie wskazujące, które udostępnia te same funkcje co mysz komputera typu desktop.




# Dół

Sprawdź ilustrację poniżej w celu identyfikacji komponentów z określonej strony komputera Eee PC.



Wygląd dolnej części może się różnić, w zależności od modelu.



Dolna część komputera Eee PC może być bardzo gorąca. Należy zachować ostrożność podczas obsługi komputera Eee PC, jeśli jest on uruchomiony lub ostatnio był uruchamiany. Wysokie temperatury są efektem normalnym podczas ładowania lub działania. **NIE NALEŻY** używać komputera na miękkim podłożu, takim jak łóżka lub sofy, które mogą blokować szczeliny wentylacyjne. **NIE NALEŻY USTAWIAĆ KOMPUTERA Eee PC NA KOLANACH LUB NA INNYCH CZĘŚCIACH CIAŁA, ABY UNIKNĄĆ POWAŻNYCH OBRAŹEŃ SPOWODOWANYCH WYSOKĄ TEMPERATURĄ.**

## 1 ▶ ◀ Przycisk Reset (Awaryjny)

Jeśli system operacyjny nie może wykonać prawidłowego wyłączenia lub ponownego uruchomienia, można nacisnąć szpilkę lub wyprostowany spinacz do papieru przycisk reset w celu ponownego uruchomienia Eee PC.

## 2 🗄️ Wnęka pamięci

Moduł pamięci jest zabezpieczony w dedykowanej wnęce.

### **3 Wbudowany zestaw baterii**

Bateria jest ładowana automatycznie, po podłączeniu do źródła zasilania prądem zmiennym i podtrzymuje zasilanie komputera Eee PC, gdy nie jest podłączone zasilanie prądem zmiennym. Umożliwia to korzystanie z urządzenia, podczas tymczasowego przenoszenia pomiędzy miejscami. Czas działania na zasilaniu bateryjnym zależy od sposobu używania i specyfikacji danego komputera Eee PC. Baterii nie można demontować i należy ją zakupić jako pojedynczy moduł.



---


Wbudowany zestaw baterii może wymieniać wyłącznie przeszkolony personel serwisu.

---

### **4 System audio głośników**

## Prawa strona

Sprawdź ilustrację poniżej w celu identyfikacji komponentów z prawej strony komputera Eee PC.



### 1 Wnęka rysika ekranu dotykowego

Wnęka rysika ekranu dotykowego umożliwia przechowywanie rysika używanego do obsługi ekranu dotykowego.

### 2 Wejście antenowe (w wybranych modelach)

Wejście anteny jest przeznaczone dla sygnału telewizyjnego i umożliwia korzystanie z dostarczonej cyfrowej anteny TV.

### 3 Gniazdo wyjścia słuchawek

Gniazdo słuchawek stereofonicznych 1/8 (3,5mm) , umożliwia podłączenie sygnału wyjścia audio komputera Eee PC na głośniki ze wzmacniaczem lub słuchawki. Użycie tego gniazda automatycznie wyłącza wbudowane głośniki.

### 4 Gniazdo mikrofonu

Gniazdo mikrofonu jest przeznaczone do podłączenia mikrofonu używanego do programu Skype, do narracji głosowych lub do zwykłych nagrań audio.


### 5 Port USB (2.0/1.1)

### 6 Port LAN

Ośmio pinowy port LAN RJ-45 (10/100M bit) obsługuje kabel w standardzie Ethernet, używany do łączenia z lokalną siecią komputerową. Wbudowane złącze umożliwia wygodne używanie bez dodatkowych adapterów.

## Lewa strona

Sprawdź ilustrację poniżej w celu identyfikacji komponentów z lewej strony komputera Eee PC.



### 1 Wejście zasilania (Prąd stały)

Dostarczony adapter zasilania konwertuje prąd zmienny na prąd stały, dostępny poprzez to gniazdo. Zasilanie dostępne przez to gniazdo jest dostarczane do komputera Eee PC i umożliwia ładowanie wewnętrznego zestawu baterii. Aby zapobiec uszkodzeniu komputera Eee PC i zestawu baterii należy zawsze używać dostarczonego adaptera zasilania.



**OSTRZEŻENIE: PODCZAS UŻYWANIA ADAPTER MOŻE BYĆ CIEPŁY, A NAWET GORĄCY. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ABY NIE PRZYKRYWAĆ ADAPTERA I TRZYMAĆ GO Z DALA OD CIAŁA.**


### 2 Port USB (2.0/1.1)

### 3 Gniazdo rozszerzenia pojemności dysku

Wbudowane gniazdo rozszerzenia pojemności dysku umożliwia rozszerzenie pojemności dysku systemowego za pomocą karty pamięci MMC/SD/SDHC.

## Widok z przodu

Sprawdź diagram poniżej w celu identyfikacji komponentów znajdujących się z przodu Eee PC.




### **1** **Gniazdo karty pamięci**

Wbudowany czytnik kart może czytać karty MMC/SD/SDHC.

# Widok z tyłu

Sprawdź ilustrację poniżej w celu identyfikacji komponentów z określonej strony komputera Eee PC.



## 1 Port blokady Kensington®

Port blokady Kensington® umożliwia zabezpieczenie komputera Eee PC z wykorzystaniem produktów zgodnych ze standardem Kensington®. Produkty do zabezpieczania to zwykle metalowa linka i blokada, które uniemożliwiają odłączenie komputera Eee PC od stałego obiektu.

## 2 Wyjście wyświetlania (Monitor)

15-pinowy port D-sub monitora obsługuje standardowe urządzenie wyświetlania VGA, takie jak monitor lub projektor, umożliwiając wyświetlanie na większym wyświetlaczu zewnętrznym.

## 3 Wskaźnik naładowania baterii

Wskaźnik naładowania baterii (LED), pokazuje stan naładowania baterii zgodnie z opisem zawartym w tabelach na stronach 1-3 oraz 1-4.

## 4 Wskaźnik zasilania

Wskaźnik zasilania świeci, gdy komputer Eee PC jest włączony i miga wolno, gdy komputer Eee PC znajduje się w trybie Save-to-RAM (Wstrzymanie). Wskaźnik jest wyłączony, gdy komputer Eee PC jest wyłączony.

# Używanie klawiatury

## Klawisze funkcji specjalnych

Poniżej znajduje się lista skrótów klawiszowych. W celu wywołania skrótu klawiszowego należy nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcyjny [Fn] oraz klawisz skrótu. Niektóre ikony funkcji po uaktywnieniu pojawiają się na pasku zadań systemu operacyjnego.



Umieszczenie konkretnych skrótów na klawiszach funkcyjnych może być różne w różnych modelach. Proszę zwracać uwagę bardziej na ikony reprezentujące skróty, niż na numery klawiszy funkcyjnych.



**Ikona Z<sup>z</sup> (F1):** Ustawia komputer Eee PC na tryb wstrzymania (Save-to-RAM).



**Wieża radiowa (F2):** Wyłącznie modele wyposażone w moduły bezprzewodowe: Włączanie i wyłączanie komunikacji bezprzewodowej LAN/Bluetooth wraz z wyświetlaniem na ekranie właściwej informacji. Po włączeniu, zaświeci się odpowiedni wskaźnik sieci bezprzewodowej.



Domyślne ustawienie to WLAN ON / Bluetooth OFF (Włączona sieć WLAN/Wyłączony Bluetooth).



**Ikona zachodzącego słońca (F3):** Zmniejszenie jasności wyświetlacza.



**Ikona wschodzącego słońca (F4):** Zwiększenie jasności wyświetlacza.



**Ikony LCD/monitora (F5):** Przełączenie pomiędzy wyświetlaczem LCD komputera Eee PC, a monitorem zewnętrznym w tej kolejności: Wyłącznie LCD -> wyłącznie CRT (Monitor zewnętrzny) -> LCD + klon CRT -> LCD + rozszerzenie CRT.



**Ikona menedżera zadań (F6):** Inicjowanie Menedżera zadań Windows w celu podglądu działania aplikacji lub zakończenia aplikacji.



**Ikona przekreślonego głośnika (F7):** Wyciszenie głośnika.



**Ikona wyciszenia głośnika (F8):** Zmniejszenie poziomu głośności.



**Ikona zwiększenia głośności głośnika (F9):** Zwiększenie poziomu głośności.



**Num Lk (F11):** Włączanie lub wyłączanie klawiatury numerycznej. Udostępnia większą część klawiatury w celu wprowadzania liczb.



**Scr Lk (F12):** Włączanie lub wyłączanie "Scroll Lock". Udostępnia większą część klawiatury w celu nawigacji.



**Pg Up (↑):** Naciśnij w celu przewinięcia w górę stron dokumentów lub przeglądarki sieci web.



**Pg Dn (↓):** Naciśnij w celu przewinięcia w dół stron dokumentów lub przeglądarki sieci web.



**Home (Początek) (←):** Naciśnij w celu przeniesienia kursora na początek wiersza.



**End (Koniec) (→):** Naciśnij w celu przeniesienia kursora na koniec wiersza.



**Ikona Windows:** Powrót do menu głównego.





**Menu z ikoną kursora:** Uaktywnia właściwości menu i jest równoznaczne z naciśnięciem prawego przycisku touchpada/myszy na obiekcie.




## Tryb tabletu PC

Poniższe rysunki dotyczą korzystania z funkcji tabletu PC.

1. Chwyć mocno krawędź komputera Eee PC, a następnie otwórz panel wyświetlacza pod kątem 90 stopni, jak to zostało pokazane na poniższym rysunku.
2. Obróć panel wyświetlacza w pionie zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 180 stopni.



3. Zamknij panel wyświetlacza.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Home** (👉 / 🖱️), aby zobaczyć podgląd obrotu pulpitu, a następnie zwolnij go w celu ukończenia obrotu pulpitu.



Niektóre aplikacje mogą nie działać prawidłowo po obróceniu pulpitu o 90° i 270°.



**Zasilanie komputera Eee PC**

**Pierwsze uruchomienie**

**Pulpit**

**Kalibracja panelu dotykowego**

**Program narzędziowy ASUS EeePC Tray**


**Połączenie sieciowe**

**Wprowadzenie** 2


# Zasilanie komputera Eee PC

Podane informacje to skrócona instrukcja używania komputera Eee PC.

## 1. Podłącz adapter zasilania prądem zmiennym



## 2. Włącz komputer Eee PC



- Użycie innego adaptera do zasilania komputera Eee PC może spowodować uszkodzenie. Niewłaściwy adapter prąd zmienny – prąd stały, może spowodować uszkodzenia baterii i komputera Eee PC.
- Po otwarciu panela wyświetlacza, nie należy zbyt mocno wychylać go w kierunku stołu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zawiasów! Nigdy nie należy podnosić komputera Eee PC za panel wyświetlacza!
- Należy używać wyłącznie baterii i adapterów zasilania dostarczonych z tym komputerem Eee PC lub zatwierdzonych do używania z tym modelem przez producenta lub sprzedawcę, w przeciwnym razie może nastąpić uszkodzenie komputera. Parametry elektryczne wyjścia tego adaptera wynoszą +12Vdc napięcia stałego, 3A.





Należy pamiętać, że w celu wydłużenia żywotności baterii, przed pierwszym użyciem i po całkowitym rozładowaniu baterię należy całkowicie naładować.

## Pierwsze uruchomienie



Przy pierwszym uruchomieniu komputera Eee PC, uruchomiony zostanie automatycznie kreator Windows, który przeprowadzi użytkownika przez preferencje i niektóre podstawowe informacje.

Wykonaj instrukcje kreatora w celu dokończenia instalacji:



1. Pojawi się komunikat **Witamy**. Kliknij **Dalej** w celu kontynuacji.
2. Wybierz ustawienia systemu poprzez określenie swojego regionu, używanego języka i używanego rodzaju klawiatury. Kliknij **Dalej** w celu kontynuacji.



3. Wybierz swoją strefę czasową i kliknij **Dalej** w celu kontynuacji.
4. Przeczytaj umowę licencyjną użytkownika i kliknij **Tak, zgadzam się**. Kliknij **Dalej** w celu kontynuacji.



5. Kliknij **Pomóż w zabezpieczeniu mojego komputera poprzez włączenie teraz automatycznych aktualizacji**, aby uzyskać najnowsze ważne aktualizacje i kliknij **Dalej** w celu kontynuacji.
6. Wpisz nazwę komputera w polu **Nazwa komputera** i kliknij **Dalej** w celu kontynuacji.



7. Wykonaj wyświetlone instrukcje ekranowe w celu rejestracji w firmie Microsoft i zakończenia inicjowania.

## Pulpit

Na pulpicie dostępnych jest kilka skrótów. Kliknij dwukrotnie w celu uruchomienia odpowiednich aplikacji i przejścia do określonych folderów. Niektóre aplikacje mają swoją zminimalizowaną formę na pasku zadań systemu operacyjnego.



Rzeczywisty ekran desktop zależy od modelu.

## Kalibracja panelu dotykowego

Za pomocą panelu dotykowego komputera Eee PC można obsługiwać system, jak w przypadku standardowej płytki dotykowej lub myszy. W celu skalibrowania panelu dotykowego należy wykonać poniższe czynności.

1. Kliknij menu **Start > Wszystkie programy > Narzędzie panelu dotykowego > Kalibracja panelu dotykowego**.
2. Na ekranie pojawi się kilka migających symboli. Przy użyciu rysika dotykowego stuknij migające symbole w celu skalibrowania ekranu dotykowego.

Można także skonfigurować dalsze ustawienia panelu dotykowego za pomocą narzędzia **Narzędzie panelu dotykowego**. Aby uruchomić narzędzie, kliknij menu **Start > Wszystkie programy > Narzędzie panelu dotykowego > Narzędzie panelu dotykowego**.



Panel ekranu dotykowego komputera Eee PC obsługuje emulację prawego przycisku myszy. Aby użyć funkcji prawego przycisku myszy, naciśnij dowolne miejsce ekranu dotykowego i przytrzymaj je przez kilka sekund, a następnie zwolnij.

# Program narzędziowy ASUS EeePC Tray

Automatycznie zainstalowany program narzędziowy ASUS EeePC Tray umożliwia wyłączenie niektórych urządzeń w celu zminimalizowania zużycia energii i pomaga w łatwej regulacji rozdzielczości wyświetlania.


## Włączanie lub wyłączanie urządzeń

1. Kliknij prawym przyciskiem ikonę ASUS EeePC Tray Utility na pasku zadań, po czym pokazane zostaną dostępne opcje:

**Włącz WLAN:** Włączenie i wyłączenie połączenia bezprzewodowej sieci LAN.

**Włącz Bluetooth:** Włączanie i wyłączanie połączenia Bluetooth.

**Włącz kamerę:** Włączenie lub wyłączenie wbudowanej kamery.




2. Wybierz opcję w celu włączenia lub wyłączenia zgodnie z własnymi wymaganiami. Niedostępne opcje zostaną wyświetlone w kolorze szarym.



## Regulacja rozdzielczości wyświetlania

Kliknij ikonę ASUS EeePC na pasku narzędziowym w celu regulacji rozdzielczości wyświetlania. Wybierz rozdzielczość w zależności od potrzeb.



Opcje związane z CRT są niedostępne przy braku podłączonych zewnętrznych monitorów.




Gdy tryb wyświetlania komputera Eee PC to **Wyłącznie CRT**, a tryb zasilania to **Oszczędzanie energii** NIE NALEŻY stosować wyższej rozdzielczości niż 1024 x 600 pikseli. Może to spowodować nienormalne działanie podłączonego zewnętrznego monitora.



# Połączenie sieciowe

## Konfiguracja połączenia z siecią bezprzewodową

To urządzenie zawiera ID FCC: MSQT91NE785H oraz ID IC: 3568A-T91NE785H.

1. Kliknij dwukrotnie przekreśloną ikonę sieci bezprzewodowej  na pasku zadań systemu operacyjnego.




Jeśli na pasku zadań nie wyświetla się ikona połączenia bezprzewodowego, uaktywnij funkcję bezprzewodowej sieci LAN poprzez naciśnięcie  +  (<Fn> + <F2>), przed konfiguracją połączenia z siecią bezprzewodową.


2. Wybierz na liście punkt sieci bezprzewodowej do połączenia i kliknij **Połącz** w celu utworzenia połączenia.




Jeśli nie można odnaleźć wymaganego punktu dostępowego, kliknij **Odśwież listę sieci** w lewym panelu i ponownie wyszukaj na liście.






3. Po połączeniu, może być konieczne wprowadzenie hasła.



4. Po ustawieniu połączenia, zostanie ono pokazane na liście.
5. W obszarze powiadomiania pojawi się ikona sieci bezprzewodowej .



Ikona połączenia bezprzewodowego przestaje być wyświetlana po naciśnięciu  +  (<Fn> + <F2>) w celu wyłączenia funkcji WLAN.




# Lokalna sieć komputerowa


W celu ustanowienia połączenia sieci przewodowej wykonaj zamieszczone poniżej instrukcje:

## Używanie dynamicznego IP:



1. Kliknij prawym przyciskiem ikonę sieci z żółtym trójkątem ostrzeżenia na pasku zadań Windows® i wybierz **Otwórz połączenia sieciowe**.




2. Kliknij prawym przyciskiem **Połączenie z siecią lokalną** i wybierz **Właściwości**.




3. Podświetl **Protokół Internetowy (TCP/IP)** i kliknij **Właściwości**.




5. Kliknij **Utwórz nowe połączenie** w celu uruchomienia kreatora




6. Kliknij **Dalej**.




7. Wybierz **Połącz z Internetem** i kliknij **Dalej**.




8. Wybierz **Ręcznie ustaw moje połączenie**.




9. Wybierz typ połączenia i kliknij **Dalej**.



10. Wprowadź opcję **Nazwa ISP** i kliknij **Dalej**.



11. Wprowadź opcję Nazwa użytkownika i Hasło. Kliknij **Dalej**.



12. Kliknij **Zakończ** w celu zakończenia konfiguracji.



13. Wprowadź opcję Nazwa użytkownika i Hasło. Kliknij **Połącz** w celu połączenia z Internetem.



## Używanie statycznego adresu IP:


1. Powtórz czynności 1~3 części Używanie dynamicznego adresu IP w celu rozpoczęcia konfiguracji statycznego adresu IP sieci.
2. Przełącz do drugiej opcji **Użyj następującego adresu IP**.
3. Wprowadź adres IP, maskę podsieci i bramę od dostawcy usługi.
4. W razie potrzeby, wprowadź preferowany serwer DNS i adres alternatywny.
5. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych wartości, kliknij **OK** w celu utworzenia połączenia sieciowego.



Skontaktuj się z Dostawcą usługi połączenia z Internetem (ISP), w przypadku problemów z połączeniem do Internetu.

## Przeglądanie stron sieci web

Po zakończeniu ustawień sieci, kliknij na pulpicie ikonę **Internet Explorer** i rozpocznij surfowanie w sieci. W celu ułatwienia korzystania z sieci Web zapewniono kilka przydatnych narzędzi ekranu dotykowego.



Kliknij, aby uruchomić pasek powiększania/zmniejszania strony sieci Web

Kliknij w celu przełączenia między różnymi oknami przeglądarki

Kliknij, aby uruchomić Handwriting/Keyboard (Pismo ręczne/klawiatura)



Odwiedź naszą stronę główną komputera Eee PC (**<http://eeepc.asus.com>**) w celu uzyskania najnowszych informacji i wykonania rejestracji pod adresem **<http://vip.asus.com>**, aby korzystać ze wszystkich usług komputera Eee PC.

**ASUS Update**

**Połączenie Bluetooth**

**Super Hybrid Engine**

**Eee Storage**

**Dotykowy pasek dokujący narzędzi komputera  
Eee**

**Tryb Touch Gate**

**Wersja testowa Microsoft® Office**

**Używanie komputera  
Eee PC**

# ASUS Update

ASUS Update to program narzędziowy, który umożliwia zarządzanie, zapisywanie i aktualizację BIOS komputera Eee PC w środowisku Windows®. Program narzędziowy ASUS Update umożliwia:

- Zapisanie bieżącej wersji pliku BIOS
- Pobranie najnowszego pliku BIOS z Internetu
- Aktualizację BIOS z pliku
- Bezpośrednią aktualizację BIOS z Internetu
- Przeglądanie informacji o wersji BIOS.

Ten program narzędziowy jest wstępnie załadowany w komputerze Eee PC i jest także dostępny na pomocniczym dysku DVD, dostarczonym w opakowaniu z komputerem Eee PC.




ASUS Update wymaga połączenia z Internetem poprzez sieć lub przez ISP (Dostawca usługi połączenia z Internetem).


## Aktualizacja BIOS poprzez Internet

W celu aktualizacji BIOS poprzez Internet:

1. Uruchom program narzędziowy ASUS Update z pulpitu Windows® klikając **Start > Programy > ASUS > ASUSUpdate dla Eee PC > ASUSUpdate**. Pojawi się główne okno ASUS Update.



2. Wybierz w menu rozwijanym **Aktualizuj BIOS z Internetu**, a następnie kliknij **Dalej**.





3. Aby uniknąć zbyt dużego ruchu sieciowego, wybierz serwer ASUS FTP położony najbliżej swojego miejsca lub kliknij Wybierz automatycznie. Kliknij **Dalej**.
4. Na stronie FTP, wybierz wymaganą wersję BIOS i kliknij **Dalej**.
5. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia procesu aktualizacji.




Program narzędziowy ASUS Update może wykonywać samoaktualizację poprzez Internet. Należy zawsze wykonywać aktualizację programu narzędziowego w celu udostępnienia wszystkich jego funkcji.

## Aktualizacja BIOS z pliku

W celu aktualizacji BIOS z pliku:

1. Uruchom program narzędziowy ASUS Update z pulpitu Windows® klikając **Start > Programy > ASUS > ASUSUpdate dla EeePC > ASUSUpdate**. Pojawi się główne okno ASUS Update.
2. Wybierz w menu rozwijanym **Aktualizuj BIOS z pliku**, a następnie kliknij **Dalej**.
3. Zlokalizuj plik BIOS w oknie **Otwórz**, a następnie kliknij **Otwórz**.
4. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia procesu aktualizacji.



# Połączenie Bluetooth



To urządzenie zawiera ID FCC: TLZ-BT253 oraz ID IC: 6100A-AWB250.


Technologia Bluetooth eliminuje konieczność używania kabli do połączenia z urządzeniami z włączoną funkcją Bluetooth. Przykładowymi urządzeniami z włączoną funkcją Bluetooth mogą być komputery typu notebook, komputery typu desktop, telefony komórkowe i PDA.

W celu połączenia z urządzeniem z włączoną funkcją Bluetooth:



1. Naciśnij powtarzająco <Fn> + <F2>, aż do wyświetlenia **Włączone Bluetooth** lub **Włączone WLAN i Bluetooth**.
2. Kliknij **Moje miejsca Bluetooth** na pulpicie i wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia inicjowania. Kliknij **Dalej** w celu kontynuacji.
3. Nadaj nazwę komputerowi Eee PC i wybierz typ urządzenia. Kliknij **Dalej** w celu kontynuacji.



4. Aby określić, jakie usługi Bluetooth oferuje to urządzenie, kliknij **Dalej** w celu kontynuacji.




5. Wybierz z listy usługę, jaka ma być oferowana i kliknij **Dalej** w celu kontynuacji.




6. Kliknij **Dalej**, aby rozpocząć ustawienia połączenia Bluetooth.




7. Wybierz z listy urządzenie z włączoną funkcją Bluetooth i kliknij **Dalej**.



8. Wprowadź kod zabezpieczenia Bluetooth i rozpocznij parowanie.




9. Po sparowaniu urządzeń, wybierz z listy potrzebną usługę i kliknij **Dalej** w celu kontynuacji.



10. Pojawi się komunikat wskazujący, że wybrane skróty zostały utworzone w Moich miejscach Bluetooth programu Eksplorator Windows. Kliknij **Ok**, aby kontynuować.



11. Kliknij **Pomiń**, aby ustawić połączenie później i kontynuować.



12. Kliknij **Zakończ**, aby dokończyć początkową konfigurację Bluetooth.




# Super Hybrid Engine

Funkcja Super Hybrid Engine oferuje różne tryby zasilania. Przydzielony przycisk natychmiastowego uruchamiania, przełącza pomiędzy różnymi trybami oszczędzania energii. Tryby oszczędzania energii kontrolują wiele aspektów działania komputera Eee PC w celu maksymalizacji wydajności przy zachowaniu jak najdłuższego czasu działania baterii. Wybrany tryb jest pokazywany na wyświetlaczu.

W celu zmiany trybu zasilania

- Kliknij **start** > **Wszystkie programy** > **ASUS** > **EeePC** > **SuperHybridEngine** > **SuperHybridEngine**.
- Kliknij prawym przyciskiem ikonę Super Hybrid Engine w obszarze powiadamiania i wybierz preferowany tryb zasilania.



## Tryby Super Hybrid Engine



Power Saving



High Performance



Super Performance



**Automatyczna wysoka wydajność i Automatyczne oszczędzanie zasilania**

są dostępne wyłącznie po zastosowaniu lub odłączeniu adaptera zasilania.



Auto Power-Saving



Auto High-Performance



Jeśli zewnętrzny monitor nie działa normalnie w trybie **Oszczędzanie energii** przy rozdzielczości 1024 x 768 pikseli lub wyższej, naciśnij powtarzająco <Fn> + <F5> w celu przełączenia trybu wyświetlania na **Wyłączenie LCD** lub **LCD + klon CRT** i zresetowania trybu zasilania do trybu **Wysoka wydajność** lub **Super wydajność**.

# Eee Storage


Użytkownicy Eee PC mogą korzystać bezpłatnie z miejsca dyskowego online. Poprzez połączenie z Internetem, można uzyskać dostęp i współdzielić dowolne pliki, w dowolnym miejscu i czasie.



Zawartość tej bezpłatnej usługi podlega umowie „Eee storage Web Hard Drive Service Agreement”, która dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej Eee Storage. Eee Storage zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania dostarczania usługi „Web Storage” z/bez wcześniejszego powiadamiania. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy odwiedzić oficjalną stronę internetową.


Aby korzystać z Eee Storage

1. Kliknij menu **Start** > **Wszystkie programy** > **ASUS** > **Eee Storage** > **Eee Storage** i przeczytaj umowę serwisową, przed kliknięciem przycisku **Tak** w celu kontynuacji.




Upewnij się, że komputer Eee PC jest podłączony do Internetu.

2. Kliknij dwukrotnie **Centrum sieciowego przechowywania danych**.



3. Pliki można w łatwy sposób przysyłać do darmowej przestrzeni online za pomocą metody przeciągania i upuszczania.




Kliknij dwukrotnie **Informacje o ustawieniach konta Eee Storage** w folderze **Web Storage**, aby zastosować konto i ustawić hasło, aby używać bardziej zaawansowanych funkcji. Ten zestaw konta i hasła jest także niezbędny do korzystania z usługi Eee Storage na innym komputerze.

# Dotykowy pasek dokujący narzędzi komputera Eee

Dotykowy pasek dokujący narzędzi komputera Eee zawiera wiele przydatnych funkcji. Pasek narzędzi znajduje się na górze pulpitu.



Zapewnione oprogramowanie dotykowego paska dokującego narzędzi komputera Eee różni się w zależności od regionu.



## Fun Touch

### FotoFun (zabawa ze zdjęciami)

FotoFun umożliwia wyświetlanie obrazów zapisanych na komputerze Eee PC i zewnętrznych urządzeniach magazynujących. Obrazy można drukować, obracać, powiększać/zmniejszać, ustawiać ich jasność i kontrast, a zmiany te można następnie zapisać. Można również tworzyć albumy w celu klasyfikowania obrazów.

### Memos (Notatki)

Memos (Notatki) umożliwia tworzenie cyfrowych notatek i umieszczanie ich na pulpicie.

### Notepad (Zeszyt)

Notepad (Zeszyt) umożliwia tworzenie szybkich notatek przy użyciu różnych narzędzi rysika. Notatki można zapisywać i drukować, eksportować je do pliku txt, jpg lub pdf albo wysyłać pocztą e-mail.

## Internet Radio (Radio internetowe)

Internet Radio (Radio internetowe) umożliwia słuchanie muzyki kanałów radiowych online z całego świata.



---

Internet Radio(Radio internetowe) wymaga połączenia z Internetem.

---

## Calculator (Kalkulator)

Kalkulator można przełączyć między trybem normalnym a inżynierskim. W trybie normalnym dostępna jest cyfrowa notatka przydatna do szybkiego notowania podczas obliczeń.



---

Wynik obliczeń służy wyłącznie jako odniesienie.

---

## Widżet

Uruchamia pełnoekranowy tryb widżetów.

## Eee @Vibe

### Pobieranie Eee

Pobieranie Eee oferuje różne aplikacje programowe i korzystanie z multimediów online.



---

Bardziej szczegółowe informacje zawierają pliki pomocy każdej funkcji.

---

## Eee Sharing

### Data Sync (Synchronizacja Danych)

Data Sync (Synchronizacja Danych) udostępnia łatwą synchronizację danych komputera Eee PC z innym komputerem PC (stacja PC) w domu lub w biurze w tym samym segmencie sieci.

### Eee Storage

Użytkownicy Eee PC mogą korzystać z bezpłatnego miejsca na zapis online. Poprzez połączenie z Internetem, można uzyskać dostęp i udostępniać pliki w każdym miejscu i czasie. Plik pomocy Ee Storage jest dostępny wyłącznie po podłączeniu komputera Eee PC z Internetem.



## Eee Xperience

## Eee Tools (Narzędzia Eee)

### Live Update (Aktualizacja)

Aktualizacja na żywo zapewnia aktualność komputera Eee PC poprzez sprawdzenie aktualizacji online.

### Title Bar Settings (Pasek tytułowy)

W celu ułatwienia obsługi dostosuj wysokość paska tytułu okna za pomocą ekranu dotykowego.

### Handwriting/Keyboard (Pismo ręczne/klawiatura)

Narzędzie do pisania odręcznego umożliwia wprowadzanie tekstu na ekranie dotykowym za pomocą rysika dotykowego lub palca. Do pisania dostępna jest także wirtualna klawiatura.



Bardziej szczegółowe instrukcje można znaleźć w pliku pomocy każdej z funkcji.

### Settings (Ustawienia)



Umożliwia konfigurację szczegółowych ustawień dotykowego paska dokującego narzędzi komputera Eee.

### Touch Gate Mode (Tryb Touch Gate)

Stuknij tę ikonę w celu przełączenia pulpitu do trybu Touch Gate.


## Touch Gate Mode (Tryb Touch Gate)

Interfejs Eee PC Touch zapewnia łatwy w użyciu tryb Touch Gate z wieloma przydatnymi funkcjami. Tryb dotykowy można uruchomić na dwa sposoby:

- Stuknij ikonę **Touch Gate Mode (Tryb Touch Gate)** (  ) na dotykowym pasku dokującym narzędzi komputera Eee.
- Naciśnij przycisk **Home** (  ).

## Używanie trybu Touch Gate

W celu obsługi funkcji Touch Gate należy stuknąć ikony wyświetlane na ekranie.




Zrzuty ekranu przedstawione w tej sekcji służą wyłącznie jako odniesienie i mogą różnić się nieco od obrazów widocznych na ekranie.


## Zmiana funkcji skrótów

Na ekranie głównym trybu Touch Gate można umieścić do pięciu skrótów funkcji. Aby to zrobić:

1. Przesuń w górę przełącznik funkcji w celu wyświetlenia wszystkich ukrytych funkcji.
2. Obróć listę funkcji w lewo lub w prawo w celu wybrania żądanej funkcji.




3. Aby usunąć funkcję z listy przeciągnij jej ikonę do pustego miejsca na pulpicie i zwolnij ikonę.
4. Przeciągnij ikonę funkcji do pustego miejsca nad listą funkcji.





# Przełączanie do trybu widżetów

Aby przełączyć do trybu widżetów:

1. Przesuń w lewo pusty obszar ekranu głównego Touch Gate.
2. Pulpit zostanie przełączony do trybu widżetów.



3. Po nawiązaniu połączenia z Internetem widżet pogody będzie automatycznie wyświetlał stan lokalnej pogody. Stuknij znajdującą się poniżej ikonę „+”, aby wyświetlić i użyć więcej widżetów.
4. Pulpit można łatwo przełączać między trybem systemu Windows, widżetów a Touch Gate.




## Wersja testowa Microsoft® Office

Użytkownicy komputera Eee PC mogą korzystać bezpłatnie z pakietu Microsoft Office Suite przez 60 dni. Aby rozpocząć korzystanie z bezpłatnej wersji testowej należy wykonać następujące instrukcje.


1. Upewnij się, że komputer Eee PC jest podłączony do Internetu i kliknij dwukrotnie na pulpicie **60-dniowa wersja testowa Microsoft Office – online**.
2. Kliknij **Wypróbuj teraz**.




3. Wprowadź adres e-mail i kliknij **Prześlij**.



4. Skopiuj klucz produktu i kliknij łącze.



5. Wprowadź klucz produktu i wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia procesu aktywacji, przed uruchomieniem bezpłatnej wersji testowej.



Aby korzystać z innych aplikacji pakietu Microsoft Office Suite, kliknij **start**, a następnie **Wszystkie programy > Microsoft Office** w celu wyboru wymaganej aplikacji.



**Support DVD**

**Odzyskiwanie systemu**

**Boot Booster**


**Support DVD i**  
**Odzyskiwanie systemu**

# Informacje o Support DVD

Support DVD dostarczany z pakietem komputera Eee PC zawiera sterowniki, aplikacje programowe i narzędzia, które można zainstalować w celu udostępnienia wszystkich funkcji.

## Uruchamianie Support DVD

Włóż Support DVD do zewnętrznego napędu optycznego. Jeśli włączona została w komputerze opcja Autostart, automatycznie wyświetli się menu.



Kliknij ikonę w celu wyświetlenia informacji Support DVD komputera Eee PC

Kliknij element do instalacji



Jeśli w komputerze nie została włączona opcja Autostart, przejrzyj zawartość Support DVD w celu odszukania pliku ASSETUP.EXE w folderze BIN. Kliknij dwukrotnie plik ASSETUP.EXE w celu uruchomienia dysku DVD.



Sterowniki i narzędzia na Support DVD, zależą od modelu i mogą zostać zmienione bez powiadomienia.



## Menu Sterowniki

Menu Sterowniki pokazuje dostępne sterowniki, gdy system wykryje zainstalowane urządzenia. Zainstaluj niezbędne sterowniki w celu uaktywnienia urządzeń.

## Menu Narzędzia

Menu Narzędzia pokazuje aplikacje, które obsługuje komputer Eee PC.

## Kontakt

Kliknij zakładkę Kontakt w celu wyświetlenia informacji kontaktowych ASUS.

## Inne informacje

Ikony w górnym, lewym rogu ekranu udostępniają dodatkowe informacje dotyczące komputera Eee PC i zawartość Support DVD. Kliknij ikonę w celu wyświetlenia określonych informacji.



**Informacje systemowe**



**Pomoc techniczna**



**Zawartość dysku DVD**



**Lista plików**


# Odzyskiwanie systemu

## Używanie płyty Support DVD do odzyskiwania




Support DVD zawiera obraz systemu operacyjnego, instalowanego w komputerze fabrycznie. Support DVD udostępnia odpowiednie rozwiązanie przywracania, które umożliwia szybkie przywrócenie systemu do oryginalnego stanu, pod warunkiem prawidłowego działania dysku twardego. Przed użyciem Support DVD należy skopiować na dyskietki lub do napędu sieciowego pliki z danymi i zapamiętać wszelkie dostosowane ustawienia konfiguracji (takie jak ustawienia sieciowe).

1. Podłącz zewnętrzny napęd optyczny do komputera Eee PC, a następnie włóż do napędu dysk Support DVD (konieczne może być ponowne uruchomienie systemu).

2. Naciśnij **<ESC>** podczas uruchamiania po czym wyświetlony zostanie ekran **Wybierz urządzenie rozruchowe**. Wybierz USB: XXXXXX (może być oznaczone nazwą marki napędu optycznego) w celu uruchomienia napędu.




3. Naciśnij dowolny przycisk w celu uruchomienia z napędu optycznego.
4. Kliknij **OK** po wyświetleniu okna dialogowego **Przywróć system w komputerze Eee PC**.
5. Kliknij **Tak** w celu uruchomienia przywracania systemu.





Podczas przywracania systemu może nastąpić utrata danych. Przed przywróceniem systemu upewnij się, że ważne dane zostały zabezpieczone.

6. Po zakończeniu przywracania danych wysuń z napędu optycznego dysk Support DVD i kliknij **OK** w celu ponownego uruchomienia komputera Eee PC.



# Boot Booster


Opcja Boot Booster w ustawieniach BIOS, pomaga w skróceniu czasu rozruchu komputera Eee PC. Jednakże, NALEŻY wyłączyć tę opcję BIOS przed zmianą jakichkolwiek komponentów komputera Eee PC lub wykonaniem przywracania systemu (z dysku flash USB, zewnętrznego napędu optycznego lub z ukrytej partycji). Wykonaj wymienione poniżej instrukcje w celu wyłączenia opcji Boot Booster (Przyspieszenie rozruchu):

1. Uruchom system i naciśnij <F2> podczas rozruchu, aby wyświetlić ekran POST. Naciśnij ponownie <F2>, aby przejść do ustawień BIOS.



Jeśli nie można wyświetlić ekranu POST lub przejść do ustawień BIOS poprzez wykonanie wymienionych powyżej instrukcji, uruchom ponownie system i naciśnij powtarzająco <F2> podczas rozruchu.

2. Ustaw **Boot Booster** na [Disabled (Wyłączone)]



3. Naciśnij <F10>, aby zapisać konfigurację i ponownie uruchomić komputer Eee PC.



Pamiętaj, aby wyłączyć Boot Booster po zakończeniu zmian sprzętu lub przywróceniu systemu.

**Deklaracje i oświadczenia dotyczące  
bezpieczeństwa**

**Informacje o prawach autorskich**

**Ograniczenie odpowiedzialności**

**Serwis i pomoc techniczna**

**A**  
**Dodatek**

# Deklaracje i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa

## Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications Commission (FCC)

Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- Urządzenie to nie może powodować zakłóceń.
- Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.

To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające wymogi dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować promieniowanie o częstotliwości fal radiowych i jeśli zostanie zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego urządzenia), należy spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z poniższych metod:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie sprzętu do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem radio/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.



**OSTRZEŻENIE!** W celu wypełnienia wymagań FCC dotyczących limitów emisji i zapobiegania zakłóceniom odbioru pobliskiego sprzętu radio-telewizyjnego, wymagane jest używanie ekranowanego kabla zasilającego. Ważne jest, aby używany był wyłącznie dostarczony kabel. Do podłączania do tego sprzętu urządzeń I/O (we/wy) należy stosować wyłącznie ekranowane kable. Ostrzega się, że nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje mogą spowodować utratę przez użytkownika prawa do korzystania z tego urządzenia.

(Przedruk ze zbioru przepisów Federal Regulations #47, część 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

## Oświadczenie FCC dotyczące ostrzeżenia o ekspozycji częstotliwości radiowej (RF)



Jakiegolwiek zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego zezwolenia strony odpowiedzialnej za zgodność, mogą spowodować pozbawienie użytkownika prawa do używania tego urządzenia.

"Firma ASUS oświadcza, że działanie tego urządzenia na terenie USA jest ograniczone do kanałów od 1 do 11 przy częstotliwości 2,4GHz, w wyniku zastosowania określonego firmware."

To urządzenie jest zgodne z limitami FCC dotyczącymi ekspozycji RF ustanowionymi dla środowisk niekontrolowanych. W celu zachowania zgodności z wymaganiami FCC dotyczącymi zgodności ekspozycji RF, należy wykonać instrukcje zawarte w podręczniku użytkownika.

### Eee PC T91

Maks. pomiar SAR (1g)

AR5B95 (AW-NE785H)

11b: 0.844 W/kg

11g: 0.457 W/kg

11n 20M: 0.314 W/kg

11n 40M: 0.258 W/kg

## **Deklaracja zgodności (Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)**

Następujące elementy zostały zebrane i uznane jako właściwe i wystarczające:

- Istotne wymagania, zgodnie z [Paragraf 3]
- Wymagania dotyczące zabezpieczenia zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z [Paragraf 3.1a]
- Test bezpieczeństwa elektrycznego, zgodnie z [EN 60950]
- Wymagania dotyczące zabezpieczenia zgodności elektromagnetycznej w [Paragraf 3.1b]
- Test zgodności elektromagnetycznej w [EN 301 489-1] oraz [EN 301]
- Test według [489-17]
- Efektywne stosowanie widma radiowego, zgodnie z [Paragraf 3.2]
- Testy radiowe, według [EN 300 328-2]

## **Ostrzeżenie znaku CE**

To jest produkt klasy B, produkt ten może powodować zakłócenia radiowe w instalacjach domowych, po ich wystąpieniu użytkownik może podjąć odpowiednie działania zmierzające do ich usunięcia.

## **Oświadczenie IC dotyczące ekspozycji promieniowania na terenie Kanady**

To urządzenie jest zgodne z limitami IC ekspozycji promieniowania ustanowionymi dla niekontrolowanego środowiska. W celu zachowania zgodności z wymaganiami IC dotyczącymi ekspozycji RF należy unikać bezpośredniego kontaktu z anteną nadawczą podczas transmisji. W celu uzyskania właściwej zgodności ekspozycji RF, użytkownik musi wykonać określone instrukcje.

Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- Urządzenie to nie może powodować zakłóceń.
- Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.

W celu zabezpieczenia przed zakłóceniami radiowymi licencjonowanych usług (np. ruchome systemy satelitarne pracujące na wspólnym kanale) w celu zapewnienia maksymalnego ekranowania, urządzenie to można używać wewnątrz pomieszczeń i z dala od okien. Urządzenie (lub jego antena nadawcza) instalowane na zewnątrz pomieszczeń, podlega licencjonowaniu.



**Eee PC T91**

Maks. pomiar SAR (1g)

AR5B95 (AW-NE785H)

11b: 0.844 W/kg

11g: 0.457 W/kg

11n 20M: 0.314 W/kg

11n 40M: 0.258 W/kg

## Kanał operacji bezprzewodowych dla różnych domen

Ameryka Północna	2.412-2.462 GHz	Kanał 01 do 11
Japonia	2.412-2.484 GHz	Kanał 01 do 14
Europa ETSI	2.412-2.472 GHz	Kanał 01 do 13

## Ograniczenie pasma częstotliwości bezprzewodowych we Francji

Niektóre obszary we Francji mają ograniczone pasmo częstotliwości. W najgorszym przypadku, maksymalna, autoryzowana moc wewnątrz pomieszczeń może wynosić:

- 10mW dla całego pasma 2,4 GHz (2400 MHz - 2483,5 MHz)
- 100mW dla częstotliwości pomiędzy 2446,5 MHz i 2483,5 MHz



Kanały 10 do 13 działają w paśmie 2446,6 MHz do 2483,5 MHz.

Dostępnych jest kilka możliwości używania na zewnątrz pomieszczeń: Na terenie prywatnych posiadłości lub na terenie prywatnych posiadłości osób publicznych, używanie podlega wstępnej procedurze autoryzacji przez Ministerstwo Obrony, przy minimalnej autoryzowanej mocy 100mW w paśmie 2446,5 - 2483,5 MHz. Używanie na zewnątrz pomieszczeń w miejscach publicznych nie jest dozwolone.

W wymienionych poniżej departamentach, dla całego pasma 2,4 GHz:

- Maksymalna autoryzowana moc wewnątrz pomieszczeń wynosi 100mW
- Maksymalna autoryzowana moc na zewnątrz pomieszczeń wynosi 10mW

W departamentach, w których dozwolone jest używanie pasma 2400 - 2483,5 MHz z EIRP wewnątrz pomieszczeń mniejszym niż 100mW i na zewnątrz mniejszym niż 10mW:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche

55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	
67 Bas Rhin	68 Haut Rhin	70 Haute Saône
71 Saône et Loire	75 Paris	82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne	

To wymaganie może z czasem ulec zmianie, umożliwiając korzystanie z kart bezprzewodowych sieci LAN na dalszych terenach w obrębie Francji. W celu uzyskania najnowszych informacji należy skontaktować się z ART ([www.art-telecom.fr](http://www.art-telecom.fr))



Moc transmisji karty WLAN jest niższa niż 100mW, ale wyższa od 10mW.

## Uwagi UL dotyczące bezpieczeństwa

Sprzęt określony przez standard UL 1459, obejmujący telekomunikację (telefon), powinien być elektrycznie połączony z siecią telekomunikacyjną, przy różnicy napięcia roboczego w stosunku do uziemienia, nie przekraczającej 200V (peak), 300V peak-to-peak, i 105V rms, a także powinien być zainstalowany lub używany zgodnie z przepisami Państwowych Przepisów Elektrycznych (NFPA 70).

Podczas używania modemu komputera należy zawsze stosować się do zaleceń bezpieczeństwa w celu zmniejszenia zagrożenia pożaru, porażenia prądem i obrażeń osób, włącznie z następującymi zaleceniami:

- Nie należy używać komputera w pobliżu wody, na przykład, w pobliżu wanny, umywalki, zlewu kuchennego lub pralki, na mokrym podłożu lub w pobliżu basenu kąpielowego.
- Nie należy używać komputera podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi. Istnieje wtedy zagrożenie porażenia prądem elektrycznym z wyładowania atmosferycznego.
- Nie należy używać komputera w pobliżu miejsc z wyciekami gazu.

Baterie określone przez standard UL 1642, to podstawowe (nieładowalne) i dodatkowe (ładowalne) baterie litowe, stosowane jako źródło zasilania produktów. Baterie te zawierają lit metaliczny lub stop litu albo jony litowe i mogą składać się z pojedynczych cel elektrochemicznych albo z dwóch lub więcej cel połączonych szeregowo, równolegle lub szeregowo i równolegle, które przekształcają energię chemiczną w energię elektryczną w wyniku nieodwracalnej lub odwracalnej reakcji chemicznej.

- Nie należy wyrzucać zestawu baterii komputera do ognia, ponieważ baterie mogą eksplodować. Sprawdź lokalne przepisy w celu uzyskania specjalnych instrukcji dotyczących usuwania w celu zmniejszenia ryzyka zagrożenia osób z powodu pożaru lub wybuchu.
- Nie należy używać adapterów zasilania lub baterii z innych urządzeń, ponieważ zwiększa to zagrożenie obrażeń osób w wyniku pożaru lub wybuchu. Należy używać wyłącznie adapterów zasilania z certyfikatem UL lub baterii dostarczonych przez producenta lub autoryzowanych sprzedawców.

## Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania

Do zasilania produktów wymagających prądu elektrycznego do 6A o ciężarze większym niż 3kg, konieczne jest stosowanie certyfikowanych przewodów zasilających większych lub równych: H05VV-F, 3G, 0,75mm<sup>2</sup> lub H05VV-F, 2G, 0,75mm<sup>2</sup>.



Obecność na produkcie przekreślonego symbolu kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produktu (urządzenie elektryczne lub elektroniczne) nie można wyrzucać razem ze śmieciami mieszkimi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące usuwania produktów elektronicznych.

## REACH

Zgodnie z rozporządzeniem REACH (Rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie środków chemicznych), publikujemy informacje o środkach chemicznych w naszych produktach, na stronie internetowej ASUS REACH pod adresem <http://green.asus.com/english/REACH.htm>.

## Ostrzeżenia dotyczące baterii litowych dla krajów skandynawskich (dotyczą baterii litowo-jonowych)



**CAUTION!** Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)



**ATTENZIONE!** Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)



**VORSICHT!** Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)



**ADVARSELI!** Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)



**VARNING!** Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)



**VAROITUS!** Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suositteluun tyypin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)



**ATTENTION!** Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)



**ADVARSEL!** Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)



標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)



**ВНИМАНИЕ!** При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

## Informacje o prawach autorskich

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można powielać, transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na żadne języki, w jakiegokolwiek formie lub w jakiegokolwiek sposób, bez wyraźnego pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER, INC. ("ASUS").

ASUS UDOSTĘPNIĄ TEN PODRĘCZNIK W STANIE "JAKI JEST", BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFECTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.

Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.

SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.

**Copyright © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

## Ograniczenie odpowiedzialności

W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi ASUS, a w wyniku których wystąpiły szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania od firmy ASUS odszkodowania. W każdym takim przypadku niezależnie od podstawy roszczenia od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie za uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody nieruchomości i rzeczywiste szkody osobiste; lub za wszelkie inne, rzeczywiste i bezpośrednie szkody, wynikające z pominięcia lub niewykonania czynności prawnych wynikających z tego oświadczenia gwarancji, do kwoty określonej w umowie kupna dla każdego produktu.

ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę, szkody lub roszczenia w oparciu o umowę, odpowiedzialność za szkodę lub naruszenie praw wynikających z niniejszego oświadczenia gwarancyjnego.

To ograniczenie stosuje się także do dostawców i sprzedawców ASUS. Jest to maksymalny pułap zbiorowej odpowiedzialności firmy ASUS, jej dostawców i sprzedawców.

BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA:  
(1) ROSZCZENIA STRON TRZECICH OD UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE SZKÓD; (2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE NAGRAŃ LUB DANYCH; ALBO  
(3) SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY LUB ZA EKONOMICZNE KONSEKWENCJE SZKÓD (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS, JEJ DOSTAWCY LUB SPRZEDAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI.

## Serwis i pomoc techniczna

Odwiedź naszą wielojęzyczną stronę sieci web, pod adresem **<http://support.asus.com>**

Producent	ASUSTek COMPUTER INC.
Adres, miasto	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Kraj	TAIWAN
Autoryzowany przedstawiciel w Europie	ASUS COMPUTER GmbH
Adres, miasto	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Kraj	GERMANY