



# Eee PC

## 使用手冊

## Windows® XP 版

### Eee PC T91



## 版權說明

版權所有・不得翻印 ©2009 華碩電腦

本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊受到著作權法之保護，未經華碩電腦股份有限公司（以下簡稱「華碩」）許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或為其他使用或處分。

## 免責聲明

本使用手冊沒有任何型式的擔保、立場表達或其它暗示。若有任何因本使用手冊或其所提到之產品的所有資訊，所引起直接或間接的資料流失、利益損失或事業終止，華碩及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。除此之外，本使用手冊所提到的產品規格及資訊僅供參考，內容亦會隨時更新，恕不另行通知。華碩不負責本使用手冊的任何錯誤或疏失。

本使用手冊中所提及的產品名稱僅做為識別之用，而前述名稱可能是屬於其他公司的註冊商標或是著作權。

當下列兩種情況發生時，本產品將不再受到華碩公司之保固及服務：

- （1）該產品曾經非華碩授權之維修、規格更改、零件替換。
- （2）產品序號模糊不清或喪失。

產品規格或驅動程式改變，使用手冊都會隨之更新。更新的詳細說明請您造訪華碩的客戶服務網 <http://support.asus.com.tw>，或是直接與華碩資訊產品技術支援專線 0800-093-456 聯絡。

# 目錄

安全說明 .....	5
關於這本使用手冊 .....	6
提示符號 .....	6

## 第 1 章 認識您的 Eee PC

外觀介紹 .....	8
上視圖 .....	8
底視圖 .....	10
右視圖 .....	11
左視圖 .....	11
前視圖 .....	12
後視圖 .....	12
鍵盤的使用 .....	13
平板電腦模式 (Tablet PC Mode) .....	15
系統快速進入待機模式 .....	16
多點觸控操作說明 .....	17

## 第 2 章 開始使用您的 Eee PC

開機 .....	20
首次開機 .....	21
桌面模式 .....	22
Touch Panel Calibration 說明 .....	23
虛擬滑鼠右鍵 .....	23
Eee PC Tray Utility 說明 .....	24
快速開關 .....	24
調整螢幕解析度 .....	25
網路連線設定 .....	26
無線網路連線設定 .....	26
區域網路連線設定 .....	28
瀏覽網頁 .....	31

## 第 3 章 操作您的 Eee PC

華碩線上更新 .....	34
使用網路更新 BIOS 程式 .....	34

使用 BIOS 檔案更新 BIOS 程式.....	35
藍牙連線.....	36
Super Hybrid Engine 電源模式.....	39
Super Hybrid Engine 模式.....	39
Eee Storage 網路硬碟.....	40
Eee Docking Touch 工具列.....	42
Fun Touch.....	42
Eee @Vibe.....	43
Eee Sharing.....	44
Eee Xperience.....	44
Eee Tools.....	44
Touch Gate Mode.....	44
Touch Gate 模式.....	45
使用 Touch Gate 模式.....	45
變更功能捷徑.....	46
切換至 Widgets 模式.....	47
Microsoft Office 試用版.....	48

## 第 4 章 驅動程式光碟與系統還原

驅動程式光碟資訊.....	50
執行驅動程式光碟.....	50
驅動程式選單.....	51
工具程式選單.....	51
華碩的聯絡資訊.....	51
其他資訊.....	51
系統還原.....	52
使用驅動程式光碟還原系統.....	52
Boot Booster.....	54

## 附錄

REACH.....	56
商標聲明.....	56
技術支援與服務.....	56
FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution Statement.....	57

# 安全說明

在您使用本產品之前，請先詳細閱讀以下指引的使用原則，並遵守這些規則，可以增加產品的使用壽命，並可以避免發生危險或觸犯法律。



避免在灰塵飛揚或是環境髒亂的場所使用電腦（灰塵容易引起系統故障）。



請勿將電腦放在重心不穩的物品上。



請勿放置重物在電腦上，電腦上面亦不可以堆疊書本紙張等物品，亦請勿用力蓋上液晶顯示螢幕上蓋，避免液晶顯示螢幕損壞。



避免將電腦放置在磁性物質附近（例如喇叭及電視等）；並請勿將磁片放置在電腦前面及上方，以避免電磁效應造成磁片資料流失。



請勿將電腦放置在陽光直接照射的地方，尤其是不將電腦留在陽光直射的車子裡。



請勿將電腦放置在過冷的環境中（5°C 或是 41°F 以下），也不要將電腦放在過熱的環境當中（35°C 或是 95°F 以上），如此可能導致無法正常開機運作。



避免電腦及其配件淋到水或是暴露在溼氣當中。



請勿將電池存放靠近火源或是丟入燃燒的火堆中，有可能造成爆炸的意外，請支持回收廢棄電池。



使用合格的電池與配件。只能使用原廠認可或推薦的電池與配件，請勿使用其他類別或不知是否相容產品或配件，否則可能會損壞電腦。



讓專業人員維修電腦。請勿自行修理本產品，只有合格的專業人員才可以安裝或維修。搭乘飛機時請關機。在飛機上使用電腦會造成儀器的干擾，影響飛行安全，而且也是違法的。



清潔電腦前請先關機，並移開變壓器。



液晶顯示螢幕表面會因靜電而吸附灰塵，如發現有灰塵時請使用柔軟乾布擦拭，並請勿過度用力擦拭，也請勿用手直接拍除，以免在液晶顯示螢幕表面留下些許指紋。



攜帶 Eee PC 所使用的揹袋必須具備防碰撞的緩衝襯墊，並請勿放置過多物件，以避免壓壞液晶顯示器。

# 關於這本使用手冊

本手冊包含了所有當您在使用 Eee PC 時所需用到的資訊，以下是本手冊主要的章節介紹。

## 1. 第一章：認識您的 Eee PC

本章節介紹 Eee PC 的外觀與功能說明，並教您如何接上電源等設定您的電腦。

## 2. 第二章：開始使用您的 Eee PC

本章節介紹首次開機以及開機後的基本操作。

## 3. 第三章：操作您的 Eee PC

本章節介紹如何使用 Eee PC 內建的程式。

## 4. 第四章：驅動程式光碟與系統還原

本章節介紹隨貨附贈的驅動程式光碟的使用方法與內容，以及如何操作系統還原功能。



在使用手冊中所有的圖示僅供參考，請以出貨時的介面圖示為準。

## 提示符號

為了能夠確保您正確地完成 Eee PC 設定，請務必注意下面這些會在本手冊出現的標示符號所代表的特殊含意。



**警告：**提醒您在進行某一項工作時要注意您本身的安全。



**重要：**此符號表示您必須要遵照手冊所描述之方式完成一項或多項軟硬體之安裝或設定。



**祕訣：**提供有助於完成某項工作的訣竅。



**注意：**其他額外的資訊。

# 第 1 章


## 認識您的 Eee PC

- ◎ 外觀介紹
- ◎ 鍵盤的使用
- ◎ 平板電腦模式 ( Tablet PC Mode )

# 外觀介紹


華碩 Eee PC 是一款操作簡單且輕巧的攜帶型電腦，具備直覺的圖像化介面與完整的無線連網能力，隨時連接上網，輕鬆使用、輕巧上路。以下介紹產品各部位的功能。

## 上視圖



您的 Eee PC 鍵盤可能會因為購買產品的地區或國家而與圖示有所不同。



編號	功能	詳細說明
1	攝影機	可截取動態及靜態影像
2	指向性麥克風	內建的指向性麥克風可以較傳統的麥克風的收音更清楚、更降低回音的接收
3	觸控式彩色液晶螢幕	擁有觸控功能的顯示螢幕 請注意：當您使用觸控筆或手指在螢幕上執行功能時，請勿將手掌放置在螢幕上
4	電源鈕	開啟或關閉電腦電源
5	Home 與桌面旋轉多功能鍵	<ul style="list-style-type: none"> <li>短按用來快速啟動 Touch Gate 應用程式</li> <li>長按數秒用來預覽桌面旋轉</li> </ul>
6	電腦狀態指示燈	 充電指示燈（請參考下表燈號說明）  硬碟存取指示燈  無線網路/藍牙指示燈  大寫鍵盤鎖定指示燈
7	全功能鍵盤組	輸入各項資訊
8	觸控板與左右鍵	用來控制電腦上的游標，和滑鼠功能相同


## 開機/待機狀態下

	電源模式	電池模式
電池電力在 95%-100%	綠色燈號持續亮著	關閉
電池電力在 11% - 94%	橘色燈號持續亮著	關閉
電池電力在 0%-10%	橘色燈號快速閃爍	橘色燈號快速閃爍（開機） 關閉（待機狀態）

## 關機狀態下

	電源模式	電池模式
電池電力 95%-100%	綠色燈號持續亮著	關閉
電池電力 11% - 94%	橘色燈號持續亮著	關閉
電池電力 0%-10%	橘色燈號快速閃爍	關閉

## 底視圖




圖示中的內容會依您所選購的機種而有不同，僅供參考。



當電腦正常運作或充電時，會發熱散逸到表面，變壓器在正常使用時仍可能發出高熱，因此請勿將 Eee PC 及變壓器長時間放置在膝上或是身體任一部位，並避免在過於柔軟不平的表面（如床上），或墊有軟質桌墊的桌面上使用。


編號	功能	詳細說明
1	重置插孔	系統無法正常關機時可用細直的迴紋針插入此孔重新啟動電腦
2	記憶體模組保護蓋	保護蓋用來保護記憶體模組，免於受到外力損害
3	充電電池	充電式電池供給電腦電源，內嵌式設計請勿自行更換電池，若有更換需要，請由專業人員操作
4	喇叭	聲音播放

## 右視圖




編號	功能	詳細說明
1	觸控筆	您可使用觸控筆在螢幕上輸入資料並操作應用程式
2	天線連接埠 (選購)	用來連接數位電視訊號接收器，可以收看數位電視
3	耳機插孔	連接耳機
4	麥克風插孔	連接麥克風
5	USB 2.0/1.1 埠	連接 USB 外接裝置
6	網路插孔	RJ-45 網路插孔

## 左視圖




編號	功能	詳細說明
1	電源插孔	連接電源變壓器
2	USB 2.0/1.1 埠	連接 USB 外接裝置
3	磁碟擴充插槽	本插槽讓您可使用 MMC、SD、SDHC 記憶卡來擴充磁碟容量

## 前視圖



編號	功能	詳細說明
1	多功能讀卡機	支援 MMC、SD 與 SDHC 記憶卡

## 後視圖



編號	功能	詳細說明
1	防盜鎖槽	可連接防盜鎖以防止他人竊取
2	外接顯示器連接埠	外接顯示螢幕
3	充電指示燈	顯示電腦的充電狀態
4	電源指示燈	顯示電腦電源使用的狀態，燈號持續亮著表示電腦處於開機狀態、燈號閃爍表示進入休眠狀態、燈號熄滅表示電腦處於關機狀態























您所選購的機種可能會配備有：30GB 外接式硬碟、16GB SD 記憶卡、數位電視天線，以上皆為選購配件。











# 鍵盤的使用





鍵盤按鍵的位置可能會因為購買的型號而有所不同，但是功能都是相同的。

1. **組合按鍵：**鍵盤上使用彩色文字或圖像標示部分，是 Eee PC 的功能組合鍵，須同時按住鍵盤左下角的  功能鍵才會發生作用。

組合鍵	功能
 	進入睡眠模式
 	開啟或關閉內建無線網路/藍牙功能（選購），當啟動無線網路/藍牙功能時，螢幕右下角的指示燈也會亮起 說明：預設值為無線網路開啟/藍牙關閉
 	調暗液晶螢幕亮度
 	調亮液晶螢幕亮度
 	切換使用液晶螢幕、外接顯示器或電視來顯示畫面。連續按下此二個按鍵時，會依序切換以下四種模式：LCD Only（僅 Eee PC 螢幕顯示）-> CRT Only（僅外接螢幕顯示）-> LCD + CRT Clone（複製模式）-> LCD + CRT Extend（延伸桌面模式）。
 	執行工作管理員
 	靜音功能開啟或關閉
 	降低音量
 	提高音量
 	開啟或關閉內建數字鍵盤功能

組合鍵	功能
 	開啟或關閉「鎖定捲頁」功能
 	上一頁
 	下一頁
 	回到頁首
 	回到頁尾



## 2. 單一按鍵

按鍵	功能
	顯示 開始 選單
	按下這個按鍵相當於滑鼠右鍵，可以開啟右鍵功能表


## 平板電腦模式 (Tablet PC Mode)

以下藉由圖示來說明平板電腦 (Tablet PC) 的使用方式。

1. 將一手輕壓 Eee PC 的一端，另一手置於上蓋螢幕的正中間，將螢幕掀開約 90 度。
2. 將螢幕以順時針方向旋轉 180 度。




3. 將螢幕往下闔上。
4. 長按數秒 Home 與桌面旋轉多功能鍵 (🖱️ / 🖱️) 來預覽桌面旋轉的情況，然後放掉按鍵即可完成桌面旋轉。




有些應用程式可能無法在桌面旋轉至 90 度與 270 度時正常運作。

## 系統快速進入待機模式

您可以透過使用觸控筆的筆尖，在狀態指示燈附近的隱形磁鐵上方揮動，快速的讓系統進入待機模式。



將電源鈕往右推動，即可將 Eee PC 從待機模式喚醒。







## 多點觸控操作說明

手指動作	可作用的應用程式
二隻手指拉近/拉遠 (Zoom)	文書處理/簡報/PDF 閱讀程式/相片管理員

1. **二隻手指拉近/拉遠 (Zoom)**：當您在使用文書處理軟體處理文件、相片管理員中瀏覽照片，或使用上表中可作用的應用程式時，可以使用雙指在觸控板上以水平或斜角移動的方式將手指拉近或拉遠，即可將照片或文件放大或縮小。





## 第 2 章


# 開始使用您的 Eee PC

- ◎ 開機
- ◎ 首次開機
- ◎ 桌面模式
- ◎ Touch Panel Calibration 說明
- ◎ Eee PC Tray Utility 說明
- ◎ 網路連線設定


# 開機

在本使用手冊中，以簡易的圖示來說明如何使用您的 Eee PC。

## 1. 接上電源。



## 2. 開機。



- 請使用 Eee PC 專用的電源供應器。本機台適用輸入 +12Vdc, 3A 的電源規格。
- 要插入電源插座的電源線接頭會隨著各地區或國家而有不同。
- 在您第一次使用 Eee PC 之前，請先將電池的電量充飽，以延長電池的使用壽命。第一次使用前，請務必充電滿八小時。



當您將螢幕打開的時候，請不要將螢幕用力往下/往後壓，這麼做可能會導致螢幕與鍵盤中間的轉軸斷裂。此外，要移動您的 Eee PC 時，請勿握住螢幕將電腦拿起。


# 首次開機

當您第一次開始使用 Eee PC 時，開機之後會自動啟動 **首次啟動精靈**，引導您建立個人化設定與輸入一些簡單的基本資料。請依照精靈指示的步驟來完成初始化設定。


1. 首次開機後會出現如下圖所示「歡迎使用 Microsoft Windows 畫面」，點選 **下一步**。
2. 選擇您的系統設定，包括有：居住地區、使用語言、鍵盤類型等，然後點選 **下一步**。



3. 選擇您所在地區的時區，點選 **下一步**。
4. 閱讀使用者授權合約後點選 **是，我接受**，再點選 **下一步**。



- 點選 **立即開啟自動更新來協助保護我的電腦**，用來啟動電腦的自動更新功能，讓電腦隨時接收最新的重要更新，點選 **下一步**。
- 在 **電腦名稱** 項目中填入一個您想要使用的電腦名稱，在 **電腦描述** 項目中可以填入更詳細的電腦名稱描述，這個項目也可以不填，直接點選 **下一步**。



- 接下來請依照精靈的指示來完成 Microsoft Windows 初始化設定。

## 桌面模式

在桌面上有一些資料夾與應用程式的捷徑圖示，將游標移動至資料夾或捷徑圖示，並在該圖示上用滑鼠左鍵點二下即可啟動該程式或資料夾。有些功能或應用程式會以最小化圖示出現在工作列上。



桌面圖示可能會因為購買產品的地區與國家而與範例圖示有所不同，請以您購買的機台桌面內容為準。

# Touch Panel Calibration 說明

您可以使用 Eee PC 的觸控螢幕來操作系統，就像是使用觸控板或滑鼠一般。請依照以下步驟來校正觸控螢幕。

1. 點選 **開始 > 所有程式 > Touch Panel Tool > Touch Panel Calibration**。
2. 使用觸控筆準確地按住閃爍的十字中心點，一步一步準確地進行螢幕校正。
3. 在螢幕下方會顯示螢幕校正的可用時間，當時間倒數完畢，會自動退出螢幕校正功能。



初次使用時，若校正不準確，將會在操作時產生觸控誤差。

您也可以在 Touch Panel Tool 進行進一步的設定。點選 **開始 > 所有程式 > Touch Panel Tool > Touch Panel Tool** 來啟動該程式。

## 虛擬滑鼠右鍵

當您要使用滑鼠右鍵功能時，請在螢幕上點住幾秒鐘，看到滑鼠圖示出現，並在滑鼠圖示右鍵的紅色閃爍狀態靜止後，放開點住的動作即可出現右鍵功能表。



當點住螢幕時，請不要移動您的觸控筆或手指。


# Eee PC Tray Utility 說明

這個內建的 Eee PC Tray Utility 程式可以讓您快速的關閉某些裝置的電源，以節省 Eee PC 電力的消耗，延長電池的使用時間；除此之外還可以讓您輕鬆的調整螢幕與外接螢幕的解析度。

## 快速開關

請使用以下步驟開啟或關閉某些裝置的電源：

1. 在工作列上找到如下圖的圖示，在該圖示上點按一下，出現的選項有：
  - 關閉無線網卡：啟動或關閉無線網路。
  - 關閉藍芽裝置：啟動或關閉藍牙連線裝置。
  - 關閉網路攝影機：啟動或關閉內建的攝影機。




2. 依照您的需要點選該項目，即可將該裝置啟動或關閉，無法選擇的項目會以灰色字體顯示。



## 調整螢幕解析度

在工作列上找到如下圖的圖示，在該圖示上點按一下即可選擇您想要使用的螢幕解析度的設定。



當您使用外接螢幕時，也可在此選擇外接螢幕的解析度設定。若您沒有外接螢幕時，則選項會以灰色字體顯示，並且無法選擇。



當您使用 CRT only 模式，且電源模式設為 Power Saving 模式時，建議將解析度調整為 1024 x 600 pixel，高於此解析度有可能會造成外接螢幕不正常顯示的現象。

# 網路連線設定

若是您想要使用網路連線功能，Eee PC 提供有線網路與無線網路等網路連線方式。





本裝置包含有 FCC ID: MSQT91NE785H 與 IC ID: 3568A-T91NE785H。






## 無線網路連線設定


1. 在工作列的無線網路連線圖示  上用滑鼠左鍵點一下。



若是開機後沒有自動偵測到無線網路，則先按下  +  (<Fn> + <F2>) 來啟動無線網路功能。



- 當您按下  +  (<Fn> + <F2>) 關閉無線網路功能時，在工作列上的無線網路圖示，以及 網路連線 設定中的 無線網路連線 圖示會跟著隱藏，若要再次啟動使用無線網路功能時，請再次按下  +  (<Fn> + <F2>) 來啟動無線網路，無線網路圖示  也會再度顯示。
- 若是手動停用 網路連線 設定中的 無線網路連線 功能時，無線網路圖示會以灰色圖示顯示。




- 從搜尋到網路清單中選擇想要連線的網路，點選 **連線** 來建立連線。



若是清單上沒有您要使用的無線網路項目，請點選左側面板中的 **重新整理網路清單** 來重新搜尋無線網路。



- 若您選擇啟用安全性的無線網路項目，則需要輸入密碼。



- 當連線建立完成後，在網路連線清單中就會出現已連線資訊。




- 連線建立完成後，在工作列上還可以看到無線網路的連線圖示。



## 區域網路連線設定



請依照以下步驟來建立有線網路連線設定。

### 使用浮動式 IP：



1. 在工作列的區域連線圖示  上用滑鼠左鍵點一下。
2. 在 **區域連線** 項目按滑鼠右鍵，選擇 **內容**。





3. 點選 **Internet Protocol (TCP/IP)**，然後點選 **內容**。
4. 勾選 **自動取得 IP 位址**，然後點選 **確定** 即可完成設定。





5. 在左側工作列上點選 **建立一個新連線** 6. 點選 **下一步**。
- 連線** 來啟動新增連線精靈。





7. 點選 **連線到網際網路**，然後點選 **下一步**。
8. 點選 **手動設定我的連線**，然後點選 **下一步**。



9. 選擇您想要透過何種方式連線至 **網際網路**，然後點選 **下一步**。
10. 輸入您的 **ISP 名稱**，然後點選 **下一步**。



11. 輸入您的使用者名稱與密碼，然後點選 **下一步**。
12. 點選 **完成** 即可完成連線設定。



13. 輸入您的使用者名稱與密碼，然後點選 **連線** 即可啟動網路連線，並可透過網路瀏覽器上網。



### 使用固定 IP：

1. 依照「使用浮動式 IP」的步驟 1~3 來開始建立一個使用固定 IP 網路連線。
2. 勾選 **使用下列的 IP 位址**。
3. 接著輸入 IP 位址、子網路遮罩、預設閘道。向您的網路服務供應商取得正確的 IP 設定資料。
4. 在 DNS 設定部份通常不需要自行輸入設定位址，若是您想要自行設定 DNS 位址，在 DNS 伺服器位置輸入慣用 DNS 伺服器與其他 DNS 伺服器的位址。請向您的網路管理員取得正確的 IP 設定資料。
5. 點選 **確定** 即可完成網路設定。



若是您的網路連線與設定有任何問題，請向您的網路服務供應商尋求協助。


## 瀏覽網頁

在您完成網路建立的設定之後，點選桌面上的 Internet Explorer 圖示啟動 IE 瀏覽器，您就可以開始遨遊網路世界。

在工作列上可以找到幾個好用的觸控工具，讓您上網更輕鬆。




點一下可以啟動網頁縮放工具列



點一下可以啟動手寫虛擬鍵盤

點一下可以切換瀏覽其他頁面



建議您造訪 <http://vip.asus.com> 網頁進行註冊，以獲得完整的產品售後服務。您同時也可以造訪 Eee PC 的首頁（<http://eeepc.asus.com>）來獲得更多產品相關的最新訊息。





## 第 3 章

# 操作您的 Eee PC

- ◎ 華碩線上更新
- ◎ 藍牙連線
- ◎ Super Hybrid Engine 電源模式
- ◎ Eee Storage 網路硬碟
- ◎ Eee Docking Touch
- ◎ Microsoft Office 試用版

# 華碩線上更新

華碩線上更新程式是一套可以讓您在 Windows® 作業系統下，用來管理、儲存與更新 Eee PC BIOS 檔案的公用程式。您可以使用華碩線上更新程式來執行以下的功能：

1. 儲存系統現有的 BIOS 程式。
2. 從網路上下載最新的 BIOS 程式。
3. 從更新的 BIOS 檔案更新 BIOS 程式。
4. 直接從網路上下載並更新 BIOS 程式。
5. 查看 BIOS 程式的版本。

這個程式已經內建在您的 Eee PC 中，或是您也可以在隨貨附贈的驅動程式光碟中找到。




在使用華碩線上更新程式之前，請先確認您已經經由內部網路對外連接，或者經由網際網路服務供應商（ISP）所提供的連線方式連接到網際網路。


## 使用網路更新 BIOS 程式

請依照以下步驟使用網路更新 BIOS 程式：

1. 點選 **開始 > 所有程式 > ASUS > ASUSUpdate for Eee PC > ASUSUpdate** 執行華碩線上更新主程式。



- 在下拉式選單中選擇 **從網路更新 BIOS**，然後點選 **下一步**。
- 請選擇離您最近的華碩 FTP 站  
台可避免網路壅塞，或者您也可以  
直接點選 **自動選擇** 由系統自  
行決定，然後點選 **下一步**。



- 選擇想要下載的 BIOS 版本，點選 **下一步**。
- 最後再依照螢幕上的指示完成 BIOS 更新的程序。




華碩線上更新程式可以自行透過網路下載 BIOS 程式，經常的更新才能獲得最新的功能。

## 使用 BIOS 檔案更新 BIOS 程式

請依照以下步驟使用 BIOS 檔案更新 BIOS 程式：

- 點選 **開始 > 所有程式 > ASUS > ASUSUpdate for Eee PC > ASUSUpdate** 執行華碩線上更新主程式。
- 在下拉式選單中選擇 **從檔案更新 BIOS**，然後點選 **下一步**。
- 在 **開啟** 的視窗中選擇 BIOS 檔案的所在位置，然後點選 **開啟**。
- 最後再依照螢幕上的指示來完成 BIOS 更新的程序。





# 藍牙連線


藍牙 (Bluetooth™) 功能是一種短距離的無線連線技術，可讓相容於藍牙技術的裝置在 10 公尺 (30 英呎) 的距離內進行實體的連線與資料的交換。



本裝置包含有 FCC ID: TLZ-BT253 與 IC ID: 6100A-AWBT250。

請依照以下步驟建立藍牙連線：

1. 重複按下  +  (<Fn> + <F2>) 按鍵來啟動藍牙或無線網路與藍牙同時啟動功能。
2. 點選桌面上的 **我的藍牙中心**，依照 Bluetooth 設定精靈畫面指示完成初始化設定。點選 **下一步**。
3. 為您的電腦編輯一個名稱，輸入電腦名稱後，點選電腦類型，然後點選 **下一步**。
4. 點選 **下一步** 來接著選擇本電腦欲提供的藍牙服務。



5. 從清單中勾選想要提供的藍牙服務，然後點選 **下一步**。



6. 點選 **下一步** 來啟動設定藍牙的連線。




7. 從裝置清單中點選想要連線的裝置，若是清單中沒有想要連線的裝置，可以點選 **重新搜尋**，選擇好連線裝置後，點選 **下一步**。




8. 接著輸入藍牙配對密碼進行配對，配對完成後，點選 **下一步**。



9. 在配對關係建立後，從清單中選擇想要使用的服務，點選 **下一步**。



10. 接著您會看到捷徑建立成功的訊息，點選 **確定**。



11. 依照 Bluetooth 設定精靈的指示，點選 **下一步** 立即設定連線，或是點選 **略過** 稍後再設定。



12. 點選 **完成**，結束 Bluetooth 設定精靈，即可開始使用 Bluetooth 功能。



# Super Hybrid Engine 電源模式


這個內建的 Super Hybrid Engine 可以讓您快速的選用電力運作模式，您可以視電源或電池剩餘電力的使用狀況，來選擇 Eee PC 的執行效能。選用的模式會顯示在螢幕上。

您有以下方式可以選擇電源模式：

- 點選 **開始 > 所有程式 > ASUS > EeePC > SuperHybridEngine**。

或是

- 在螢幕右下方工具列的 Super Hybrid Engine 圖示按下滑鼠右鍵，選擇欲使用的模式。



## Super Hybrid Engine 模式



Auto Power-Saving 只有在移除外接電源時才會出現，而 Auto High-Performance 模式只有在連接外接電源時才會出現。



當您連接外接螢幕，且螢幕解析度設定為 1024 x 768 pixel 或更高解析度時，若發生不正常顯示的現象，請連續按下 <Fn> + <F5> 切換為 LCD Only 或 LCD + CRT Clone 模式，並將電源模式調整為 High Performance 或 Super Performance 模式。

# Eee Storage 網路硬碟

Eee PC 提供使用者一個免費的線上硬碟空間，在網際網路有連線之際，您可以隨時上傳與分享您的任何檔案。




在網路儲存空間中所提供的免費服務明訂於 **服務條款** 中（Eee Storage User License Agreement），網路儲存空間服務保留修改或停止提供網路儲存服務，而不另行通知的權力。


1. 使用滑鼠左鍵在桌面上的 Eee Storage 捷徑上點二下，閱讀完服務條款之後，點選 **同意**。



請確認您的 Eee PC 已經連上網際網路。




2. 使用滑鼠左鍵在 **Eee 網路儲存空間** 點二下。





3. 您可以輕鬆的使用拖拉的方式，將您的檔案上傳至免費的網路硬碟中。




若是您需要使用更進階的網路儲存空間功能，例如：分享中心，請點選 **取得正式帳號** 來申請帳號與設定密碼。當您想要在其他電腦上使用本功能，您會需要使用這組帳號與密碼。

# Eee Docking Touch 工具列

Eee Docking Touch 中包含有多項有用的工具程式，您可以在桌面上方找到 Eee Docking Touch 工具列。



Eee Docking Touch 工具列提供的服務內容會依您所在的地區而有不同。



## Fun Touch

### 趣味相簿

這項功能用來瀏覽儲存在 Eee PC 或是外接式儲存裝置的圖檔，您可以列印、旋轉、縮放、調整圖片亮度與對比，並將變更後的圖片存檔，您也可以建立相簿來將圖片進行分類。

### 便條紙

這項功能可以建立一張數位的便利貼紙條，並可張貼在 Eee PC 的桌面上，這樣才不會忘記重要的待辦事項。

### 筆記本

這項功能讓您使用不同的觸控筆工具，快速的建立一個記事本，您可以將記事本列印，或是輸出為 txt、jpg 或 pdf 檔案，還可以透過電子郵件將記事本寄送出去。

## 網路收音機

這項功能讓您可以享受世界各地線上頻道的音樂。



---

請先確認已經連線上網，才能使用網路收音機功能。

---

## 計算機

計算機功能提供一般模式與工程計算機模式。在一般模式下，還提供有數位便利貼紙條功能，讓您在進行運算的時候也能隨時記錄想要留下的資訊。



---

計算機運算所得的數值僅供參考。

---

## Widget

執行全螢幕 Widget 模式。

Eee @Vibe 

## Eee Download

Eee Download 在線上提供多種應用程式與多媒體娛樂供您下載。使用本功能之前，請先確認您已經連線上網。



---

您可以參考 Help（幫助）說明來獲得更詳細的使用資訊。

---

## Eee Sharing

### 同步精靈

這項功能讓您可以輕鬆的將您的 Eee PC 與家中或辦公室同一網段中的電腦進行同步。

### Eee Storage

Eee PC 提供使用者一個免費的線上硬碟空間，在網際網路有連線之際，您可以隨時上傳與分享您的任何檔案。

## Eee Xperience

### Eee Tools

### 線上更新

透過線上更新程式，讓您的 Eee PC 隨時維持在最新狀態。

### 標題列設定

本項目用來調整標題列的高度，讓觸控螢幕的使用更容易。

### 手寫/鍵盤

這項功能是一項手寫程式，讓您可以使用手指在觸控螢幕上寫訊息、電子郵件或筆記，同時也提供有虛擬鍵盤供使用者使用。

### 設定



本項目用來設定 Eee Docking Touch 工具列的外觀、位置等選項。

## Touch Gate Mode

點選這個圖示將桌面切換至 Touch Gate 模式。


# Touch Gate 模式

Eee PC Touch 內建簡單使用的 Touch Gate 模式提供許多好用的功能，您可以透過以下任一方式進入 touch 模式。

- 從 Eee Docking Touch 工具列上點選 Touch Gate 模式圖示 。
- 按一下 Home 按鍵 。

## 使用 Touch Gate 模式

點選螢幕上的圖示來執行使用 Touch Gate 功能。




本圖示可能會與您的桌面有所不同，僅供參考，請依您所購買的機型為準。


## 變更功能捷徑

在 Touch Gate 模式主畫面可以有五個功能快速鍵，您可以自訂需要的功能捷徑，請參考以下使用說明：

1. 將功能按鍵往上推來顯示所有隱藏的功能。
2. 向左或向右旋轉功能列表來選擇想要的功能。




3. 若要移除主畫面上的功能圖示，只需要簡單的將圖示拖拉至桌面任何空白處，然後放開即可。
4. 將需要的功能圖示拖拉至功能表中空白處即可加入該捷徑。




## 切換至 Widgets 模式

請依照以下步驟切換至 Widgets 模式：

1. 在 Touch Gate 主畫面空白處往左滑動。
2. 桌面就會切換至 Widget 模式。



3. 若是有連接上網，天氣 widget 會自動顯示當地的氣象，點選下方的“+”圖示來顯示與使用更多 widgets 工具。



4. 您可以隨意的將您的桌面切換為 Windows 模式、Widget 模式或 Touch Gate 模式。




# Microsoft Office 試用版

Eee PC 使用者可以享有 Microsoft Office 60 天的免費試用版，請依照以下步驟來開始使用該試用版。

1. 請先確認您的 Eee PC 已經連線至網際網路，在桌面上的 **Microsoft Office 60 天試用版** - 線上 圖示用滑鼠左鍵點二下。
2. 點選 **立即試用**。
3. 輸入您的電子郵件地址，然後點選 **送出**。



4. 將圖中圈選的金鑰全選並複製後，點選上方的 **現在請按這裡** 啟動 Microsoft Office 套件並輸入您的試用版金鑰。
5. 將剛剛複製的金鑰貼上空格處，點選 **繼續**，接著依照螢幕上的指示完成啟動試用版的程序。



若是您想要使用其他在 Microsoft Office 試用版中的應用程式，請點選 **開始 > 所有程式 > Microsoft Office** 來選擇想要使用的程式。



## 第 4 章

# 驅動程式光碟與系統還原

◎ 驅動程式光碟資訊

◎ 系統還原

◎ Boot Booster

# 驅動程式光碟資訊

隨貨附贈的驅動程式 DVD 光碟中包含有驅動程式、應用程式與公用程式，您可以安裝這些程式和軟體來加強您的 Eee PC 的功能。



1. 驅動程式光碟中的內容可能會不定時更新，恕不另行通知。請造訪華碩網站（[tw.asus.com](http://tw.asus.com)）來獲得最新的訊息。
2. 本手冊的驅動程式光碟的畫面僅出現在 Windows XP Service Pack3 作業系統，若您所使用的作業系統不是 Windows XP Service Pack3，則畫面可能不完全相同。

## 執行驅動程式光碟

將驅動程式光碟放入外接式的光碟機，若您的系統已啟動「自動安插通知」功能，光碟會自動執行並顯示驅動程式選單。



點選圖示以顯示關於 Eee PC 和驅動程式光碟的其他資訊



如果光碟的驅動程式選單沒有自動出現，您可以到光碟的 BIN 檔案夾中直接點選 ASSETUP.EXE 來開啟選單視窗。



驅動程式及工具程式選單的項目會因機型而有不同，請以實際顯示的項目為準。

## 驅動程式選單

在驅動程式選單中會依照系統偵測到有安裝的硬體裝置來顯示可使用的驅動程式。安裝需要的驅動程式來啟動該裝置。

## 工具程式選單

在工具程式選單中會列出所有可以在 Eee PC 上使用的應用程式和其他軟體。

## 華碩的聯絡資訊

按下 **聯絡資訊** 標籤頁會顯示華碩電腦的聯絡資訊。

## 其他資訊

在驅動程式畫面的右方有幾個圖示能提供給您有關於 Eee PC 和驅動程式光碟的其他資訊。點選每一個圖示會出現彈出式的相關內容。



系統資訊



技術支援



光碟內容




讀我檔案

# 系統還原

## 使用驅動程式光碟還原系統

在驅動程式光碟中包含有一個作業系統的出廠預設值的影像檔，可以讓您的系統與系統中的應用程式快速的還原至系統最初的狀態，讓您的硬碟可以在最佳的狀態下運作。在使用執行還原系統的動作之前，請先將您的資料檔案，例如：Outlook PST 檔案等複製到磁碟片、USB 隨身碟或外接儲存裝置，並將您習慣使用的設定記錄下來，例如網路設定等。


1. 將外接式光碟機連接至 Eee PC 的 USB 連接埠，開啟 Eee PC 電源，然後將還原光碟放入光碟機中。
2. 在開機過程中按下 <ESC> 會出現 **Please select boot device** 選單，選擇 USB:xxxxxx (光碟機名稱會依您所連接的機種不同而異) 將光碟機設定為開機磁碟，接著請依照螢幕的指示來進行安裝的流程。




3. 接著按下任意鍵使用光碟機開機。

Press any key to boot from CD...

4. 當 Recovery System for Eee PC 對話框出現時，點選 OK。




5. 接著點選 Yes 來執行系統回復。



當系統執行還原動作時，系統內的資料會全部被刪除，請先確認您已經將重要資料進行備份後再執行系統還原的動作。

6. 系統還原完成後，將還原光碟從磁碟機中退出，然後點選 OK 將 Eee PC 重新開機。



# Boot Booster


在 BIOS 程式中的 Boot Booster 項目，可以幫助您縮短 Eee PC 的開機時間，但是您**必須**在對 Eee PC 進行任何變更之前、或在執行系統還原之前（不論是透過 USB 隨身碟、外接式光碟機，或是隱藏磁碟進行還原），進入 BIOS 程式將這個項目設定為 [Disabled]。請依照以下步驟關閉 Boot Booster 功能：

1. 啟動電腦，請在一秒內按下 <F2> 鍵進入自我檢測（POST），然後再按一次 <F2> 鍵進入 BIOS 程式。



若是您在執行上述動作之後沒有進入自我檢測（POST），或是沒有進入 BIOS 程式，請重新啟動電腦，並在開機過程中連續按下 <F2> 按鍵。

2. 將 Boot Booster 設定為 [Disabled]。



3. 按下 <F10> 鍵儲存變更設定並退出 BIOS 程式，重新啟動電腦。



在您完成對 Eee PC 的變更或系統還原之後，請記得將 Boot Booster 設定為 [Enabled]。

# 附錄

◎ REACH

◎ 商標聲明

◎ 技術支援與服務

◎ FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution Statement

## REACH

謹遵守 REACH (Registration, Authorisation, and Restriction of Chemicals) 管理規範，我們會將產品中的化學物質公告在華碩 REACH 網站，詳細請參考 <http://green.asus.com/english/REACH.htm>。

## 商標聲明

在使用手冊中所談論到的產品名稱或商標符號僅做識別之用，這些名稱可能是屬於其他公司的註冊商標或是版權，在此聲明如下：

- Google Talk 服務與商標是 Google 公司的註冊商標
- GroupWise 服務與商標是 Novell 公司的註冊商標
- MSN 服務與商標是 Microsoft 公司的註冊商標
- QQ 服務與商標是 Tencent 公司的註冊商標
- Yahoo! 服務與商標是 Yahoo! 公司的註冊商標
- 其他未提到的服務與商標，均屬該註冊公司所擁有

## 技術支援與服務

若您需要任何技術支援與服務，請造訪華碩網站 <http://support.asus.com.tw>。



## FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution Statement



Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. "The manufacture declares that this device is limited to Channels 1 through 11 in the 2.4GHz frequency by specified firmware controlled in the USA."

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To maintain compliance with FCC RF exposure compliance requirements, please avoid direct contact to the transmitting antenna during transmitting. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

### EeePC T91

Max. SAR Measurement (1g)

AR5B95 (AW-NE785H) :

802.11g : 0.457 W/kg

802.11b : 0.844 W/kg

802.11n : 20M : 0.314 W/kg

40M : 0.258 W/kg

[illegible]