

C4755



netbook

快速用户手册



15G06Q162020

# 安全说明

在您使用本产品之前，请先详细阅读以下指引的使用原则，并遵守这些规则，可以增加产品的使用寿命，并可以避免发生危险或触犯法律。



请勿用手触摸或按压液晶显示屏，如此将可能造成显示屏损坏。



避免在灰尘飞扬或是环境脏乱的场所使用电脑（灰尘容易引起系统故障）。



请勿将电脑放在重心不稳的物品上。



请勿放置重物在电脑上，电脑上面亦不可以堆栈书本纸张等物品，亦请勿用力盖上液晶显示屏上盖，避免液晶显示屏损坏。



避免将电脑放置在磁性物质附近（例如喇叭及电视等）；并请勿将软盘放置在电脑前面及上方，以避免电磁效应造成软盘数据流失。



请勿将电脑放置在阳光直接照射的地方，尤其是不将电脑留在阳光直射的车子里。



请勿将电脑放置在过冷的环境中（5℃ 或是 41°F 以下），也不要将电脑放在过热的环境当中（35℃ 或是 95°F 以上），如此可能导致无法正常启动运行。



避免电脑及其配件淋到水或是暴露在湿气当中。



使用合格的配件。只能使用原厂认可或推荐的配件，请勿使用其他类别或不知是否兼容产品或配件，否则可能会损坏电脑。



让专业人员维修电脑。请勿自行修理本产品，只有合格的专业人员才可以安装或维修。搭乘飞机时请关机。在飞机上使用电脑会造成仪器的干扰，影响飞行安全，而且也是违法的。



清洁电脑前请先关机，并移除电源适配器。



液晶显示屏表面会因静电而吸附灰尘，如发现有灰尘时请使用柔软干布擦拭，并请勿过度用力擦拭，也请勿用手直接拍除，以免在液晶显示屏表面留下些许指纹。




携带 Disney Netbook 所使用的背袋必须具备防碰撞的缓冲衬垫，并请勿放置过多物件，以避免压坏液晶显示屏。


# 启动

在本用户手册中，以简易的图标来说明如何使用您的 Disney Netbook。

## 1. 接上电源。



## 2. 启动。



- 请使用 Disney Netbook 专用的电源。本机台适用输入 +12Vdc, 3A 的电源规格。
- 要插入电源插座的电源线接口会随着各地区或国家而有所不同。
- 在您第一次使用 Disney Netbook 之前，请先将电池的电量充满，以延长电池的使用寿命。第一次使用前，请务必充满八小时。



当您打开屏幕的时候，请不要将屏幕用力往下/往后压，这么做可能会导致屏幕与键盘中间的转轴断裂。此外，要移动您的 Disney Netbook 时，请勿握住屏幕将电脑拿起。


# 首次启动

当您第一次开始使用 Disney Netbook 时，启动之后会自动运行「首次启动向导」，引导您创建个性化设置与输入一些简单的基本数据。请依照向导指示的步骤来完成初始化设置。

1. 首次启动后会出现如下图所示 欢迎使用 Microsoft Windows 画面，点击 下一步。
2. 选择您的系统设置，包括有：居住地区、使用语言、键盘类型等，然后点击 下一步。



3. 选择您所在地区的时区，点击 下一步。
4. 阅读最终用户许可协议后点击 是，我接受，再点击 下一步。



5. 接下来请依照向导的指示来完成 Microsoft Windows 初始化设置。

# Parental Control

这项功能可以帮助您避免让孩童接触不适当的网页内容与应用程序。您可以设置让孩童使用 Disney Netbook 的哪些内容，包括有：孩童可以或不可以使用的应用程序，以及让孩童可以安全上网的环境。



若需要服务与支持，请访问多国语言网页 <http://support.asus.com> 获得更详细的信息。

## 建立帐号


1. 在桌面的 Parental Control 图示上点二下来启动该程序。



Parental Control



在初始化之后，您会被要求设置 Parental Control，您可以设置您想要出现在桌面上的程序捷径。




3. 点击左侧面板上的 Windows 控制面板 来设置管理者的密码。





4. 请参考用户手册的说明来完成 Parental Control 的设置。

# 无线网络连接设置

1. 在任务栏的无线网络连接图标  上用鼠标左键点一下。



若是启动后没有自动检测到无线网络，则先按下  +  (<Fn> + <F2>) 来启动无线网络功能。


2. 从搜索到网络列表中选择想要连接的网络，点击 连接 来创建连接。



若是列表上没有您要使用的无线网络项目，请点击左侧面板中的 刷新网络列表 来重新搜索无线网络。



3. 若您选择启用安全性的无线网络项目，则需要输入密码。








4. 当连接创建完成后，在网络连接列表中就会出现已连接信息。




5. 连接创建完成后，在任务栏上还可以看到无线网络的连接图标。



当您按下  +  (<Fn> + <F2>) 关闭无线网络功能时，在任务栏上的无线网络图标，以及 网络连接 设置中的 无线网络连接 图标会跟着隐藏，若要再次启动使用无线网络功能时，请再次按下  +  (<Fn> + <F2>) 来启动无线网络，无线网络图标  也会再次显示。



# 有线网络连接设置

使用动态 IP：

1. 在任务栏的局域网图标  上用鼠标左键点一下。
2. 在本地连接 项目按鼠标右键，选择 属性。



3. 点击 Internet 协议 (TCP/IP)，然后点击 属性。
4. 勾选 自动获得 IP 地址，然后点击 确定 即可完成设置。



### 使用静态 IP：

1. 依照「使用动态 IP」的步骤 1~3 来开始创建一个使用静态 IP 网络连接。
2. 勾选 使用下面的 IP 地址。
3. 接着输入 IP 地址、子网掩码、网关。请向您的网络服务供应商取得正确的 IP 设置数据。
4. 在 DNS 设置部份通常不需要自行输入设置地址，若是您想要自行设置 DNS 地址，在 DNS 服务器位置输入首选 DNS 服务器与备用 DNS 服务器的地址。请向您的网络管理员取得正确的 IP 设置数据。
5. 点击 确定 即可完成网络设置。



---


若是您的网络连接与设置有任何问题，请向您的网络服务供应商寻求协助。

---





# 外围设备

您可以依照您的需求连接使用下列外围设备。



- 1  存储卡插槽：可使用以下存储卡。



- 2  2.0 USB 连接端口（2.0/1.1）：可连接以下 USB 外接设备。

USB 外接式光驱



U 盘



USB 外接式硬盘



# 无线网络设置 FAQ

当您依照用户手册的说明来设置无线网络却失败时，请参考以下的问与答来快速的解决您遇到的问题。若要获得更多信息与更进一步的设置说明，请造访 <http://livesupport.asus.com/eeewirelessxphowto.html>。



进行无线网络连线设置之前，请先确认无线网络的功能已经启动。若是无线网络功能尚未启动，请按下 <Fn> + <F2> 来启动无线网络功能。

1. 在网络设置时，被要求输入网络密钥。

您想要连线的这个无线网络设有加密保护，在使用这个网络之前，您需要输入正确的密码，除非您拥有自己的无线网络路由器，您在使用加密的无线网络时，都需要输入正确的密码。

2. 我的 USB 3G 无线网卡/无线网络路由器兼容于 Disney Netbook 的 Windows XP 操作系统吗？

若您遇到产品兼容性的问题，请与无线网卡/路由器的制造商连络。

3. 我无法使用我的无线网络路由器建立无线网络连线。

请试用以下方法：

- 重新启动路由器，并确认路由器的设置是正确的。
- 若是设置有加密保护，请先取消加密设置，然后再试着连线。
- 与路由器的距离也会影响无线信号的强度，信号较弱时可能会导致连线失败。