



netbook

Gebruikershandleiding



# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	ii
Over deze gebruiksaanwijzing .....	iv
Opmerkingen over deze handleiding .....	iv
Veiligheidsmaatregelen .....	v
Voorzorgsmaatregelen voor vervoer .....	vii

## Hoofdstuk 1: Kennismaken met de onderdelen

Bovenkant .....	1-2
Onderkant .....	1-5
Rechterzijde .....	1-7
Linkerzijde .....	1-8
Voorkant .....	1-9
Het toetsenbord gebruiken .....	1-10

## Hoofdstuk 2: Aan de slag

Uw Disney Netbook inschakelen .....	2-2
De eerste keer opstarten .....	2-3
Bureaublad .....	2-4
Ouderlijk toezicht .....	2-5
Het hoofdwachtwoord instellen en een account maken .....	2-5
Disney Desktop .....	2-10
Hulpprogramma ASUS EeePC Tray .....	2-13
Apparaten uit- of inschakelen .....	2-13
De beeldschermresolutie aanpassen .....	2-14
Netwerkverbinding .....	2-15
Een draadloze netwerkverbinding configureren .....	2-15
LAN-netwerk .....	2-16
Bladeren door webpagina's .....	2-18

## Hoofdstuk 3: De Disney Netbook gebruiken

ASUS Update .....	3-2
De BIOS bijwerken via het internet .....	3-2
De BIOS bijwerken via een BIOS-bestand .....	3-3
Superhybride motor .....	3-4

Modi Superhybride motor .....	3-4
Evaluatie Microsoft® Office .....	3-5

## **Hoofdstuk 4: Ondersteunings-dvd & systeemherstel**

Informatie Ondersteunings-dvd .....	4-2
De Ondersteunings-dvd starten .....	4-2
Menu Stuurprogramma's .....	4-3
Menu Hulpprogramma's.....	4-3
Contact.....	4-3
Systeemherstel.....	4-4
De herstel-dvd gebruiken .....	4-4
Systeemherstel (bij sommige modellen) .....	4-5
Boot Booster.....	4-6

## **Appendix**

Bekendmakingen en veiligheidsverklaringen .....	A-2
FCC-verklaring (Federal Communications Commission) .....	A-2
Waarschuwing van FCC voor blootstelling aan radiofrequenties (RF) .....	A-3
Verklaring van conformiteit R&TTE-richtlijn (1999/5/EG) .....	A-4
Waarschuwing CE-markering.....	A-4
Verklaring IC-stralingsblootstelling voor Canada.....	A-4
Draadloos gebruikskanaal voor verschillende domeinen .....	A-6
Beperkte draadloze frequentiebanden Frankrijk.....	A-6
UL-veiligheidsrichtlijnen.....	A-7
REACH .....	A-8
Vereiste spanningsveiligheid .....	A-8
Lithium-waarschuwingen voor Noord-Europa (voor lithium-ionbatterijen) .....	A-9
Copyright-informatie .....	A-11
Beperkte aansprakelijkheid .....	A-12
Service en ondersteuning .....	A-12

# Over deze gebruiksaanwijzing

U leest momenteel de gebruikershandleiding van de Disney Netbook. Deze gebruikershandleiding biedt informatie over de verschillende componenten van de Disney Netbook en het gebruik van deze componenten. Dit zijn de hoofdsecties van deze gebruikershandleiding:

## 1. Kennismaken met de onderdelen

Biedt informatie over de componenten van de Disney Netbook.

## 2. Aan de slag

Biedt informatie over de manier waarop u aan de slag kunt met de Disney Netbook.

## 3. De Disney Netbook gebruiken

Biedt informatie over het gebruik van de hulpprogramma's van de Disney Netbook.

## 4. Ondersteunings-DVD & systeemherstel

Biedt u informatie over de Ondersteunings-DVD en het systeemherstel.

## 5. Bijlage

Biedt u de lijst van erkende verkopers en veiligheidsverklaringen.



De daadwerkelijk bijgeleverde toepassingen verschillen afhankelijk van het model en de regio. Er kunnen verschillen zijn tussen uw Disney Netbook en de afbeeldingen in deze handleiding. U kunt uw Disney Netbook beschouwen als de juiste voorstelling.

# Opmerkingen over deze handleiding

In deze handleiding worden enkele opmerkingen en waarschuwingen gebruikt die u zullen helpen uw taken veilig en efficiënt uit te voeren. Het belang van deze opmerkingen verschilt als volgt:



**WAARSCHUWING!** Belangrijke informatie die moet worden opgevolgd voor een veilig gebruik.



**BELANGRIJK!** Vitale informatie die moet worden opgevolgd om schade aan gegevens, onderdelen of lichamelijke letsels te vermijden.



**TIP:** Tips voor het voltooien van taken.



**OPMERKING:** informatie voor speciale situaties.



# Veiligheidsmaatregelen

De volgende veiligheidsmaatregelen zullen de levensduur van de Disney Netbook verlengen. Volg alle voorzorgsmaatregelen en instructies. Laat elk onderhoud en elke reparatie over aan bevoegd personeel, tenzij anders beschreven in deze handleiding.



Koppel de wisselstroomvoeding los voordat u het apparaat reinigt. Veeg de Disney Netbook schoon met een propere cellulose spons of een zeemleer, bevochtigd met een oplossing van niet bijtend schoonmaakmiddel en enkele druppels warm water en verwijder extra vocht met een droge doek.



Plaats het apparaat NIET op een oneffen of onstabiel werkoppervlak. Neem contact op met de onderhoudsdienst als de behuizing beschadigd is.



Plaats GEEN objecten op de notebook, laat er niets op vallen en stop geen vreemde objecten in de Disney Netbook.



Stel het apparaat NIET bloot aan vuil of stofrijke omgevingen. Gebruik het apparaat NIET bij gaslekken.



Stel de Disney Netbook NIET bloot aan krachtige magnetische of elektrische velden.



Duw NIET op het beeldscherm of raak het niet aan. Installeren het apparaat niet samen met andere kleine items die krassen kunnen maken of in de Disney Netbook kunnen vallen.



Stel het apparaat NIET bloot aan of gebruik het niet in de nabijheid van vloeistof, regen of vocht. Gebruik de modem NIET tijdens een onweer.



Laat de Disney Netbook NIET op uw schoot of een ander lichaamsdeel liggen om ongemak of letsels door blootstelling aan hitte te vermijden.



Veiligheidswaarschuwing batterij: Gooi de batterij NIET in het vuur. Veroorzaak GEEN kortsluiting in de contacten. Demonteer de batterij NIET.



Wanneer u de batterij, de harde schijf en het geheugen vervangt of een upgrade ervan uitvoert, moet u altijd een erkend servicecentrum of een erkende wederverkoper van deze Disney Netbook raadplegen.



Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gooi de gebruikte batterijen weg volgens de instructies.



**VEILIGE TEMP:** deze Disney Netbook mag alleen worden gebruikt op plaatsen met een omgevingstemperatuur tussen 5°C (41°F) en 35°C (95°F)



**INGANGSVERMOGEN:** Raadpleeg het vermogenslabel op de onderkant van de Disney Netbook en zorg ervoor dat uw voedingsadapter overeenstemt met het vermelde vermogen.



Wanneer de Disney Netbook is ingeschakeld, mag u deze **NIET** dragen of afdekken met materialen die de luchtcirculatie zullen beperken, zoals een draagtas.



Gebruik **GEEN** krachtig oplosmiddelen zoals thinners, benzeen of andere chemische producten op of in de nabijheid van het oppervlak.



Gebruik **GEEN** beschadigde voedingskabels, accessoires of andere randapparatuur.



Onjuiste installatie van de accu kan een ontploffing veroorzaken en de Disney Netbook beschadigen.



Gooi de Disney Netbook **NIET** weg bij het huishoudelijk afval. Dit product is ontworpen om een correct hergebruik van onderdelen en recycling mogelijk te maken. Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het artikel (elektrisch, elektronische apparatuur en knoopbatterijen welke kwik bevatten) niet bij het gemeentelijk afval mogen worden afgeleverd. Raadpleeg de lokale voorschriften voor het verwijderen van elektronische producten.



Gooi de batterij **NIET** bij het huishoudelijk afval. Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat de batterij niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd.



**OPGELET! ELEKTRISCH AANGEDREVEN PRODUCT. DIT IS GEEN SPEELGOED. OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK OF BRAND TE VERMIJDEN, MAG NIET WORDEN AFGESPEELD ZONDER TOEZICHT VAN VOLWASSENEN OF OP EEN PLAATS DIE BEREIKBAAR IS VOOR KLEINE KINDEREN.**

## Voorzorgsmaatregelen voor vervoer

Om de Disney Netbook voor te bereiden op het vervoer, moet u het beeldschermpaneel sluiten om het toetsenbord en het scherm te beschermen.

Het oppervlak van de Disney Netbook kan gemakkelijk mat worden als u er niet voldoende zorg voor draagt. Zorg dat u niet wrijft of krast op het oppervlak van de Disney Netbook wanneer u het toestel vervoert. U kunt uw Disney Netbook in een draagtas stoppen om het apparaat te beschermen tegen vuil, water, schokken en krassen.



Voor het model dat met een harde schijf is geleverd, moet u dit **UITSCHAKELEN** en **alle externe randapparatuur loskoppelen om schade aan de aansluitingen te voorkomen** wanneer u het toestel voorbereidt om het te vervoeren. De kop van het harde schijfstation wordt ingetrokken wanneer de voeding wordt **UITGESCHAKELD** om krassen op het harde schijfoppervlak tijdens het transport te vermijden. Vervoer het apparaat nooit terwijl de voeding is **INGESCHAKELD**.

## Uw batterijen opladen

Als u wilt werken op batterijvermogen, moet u ervoor zorgen dat de batterijdoos volledig is opgeladen en dat u over extra optionele batterijdozen beschikt voordat u op een lange reis gaat. Denk eraan dat de voedingsadapter de batterij oplaadt zolang deze op de computer en een wisselstroomvoedingsbron is aangesloten. Het opladen van de batterij duurt veel langer wanneer de Disney Netbook in gebruik is.

Denk eraan de batterij volledig op te laden (minimaal 8 uur) vóór het eerste gebruik en telkens wanneer deze leeg is om de levensduur van de batterij te verlengen. Na enkele volledige oplaad- en ontladcycli bereikt de batterij zijn maximale capaciteit.

## Voorzorgsmaatregelen voor vliegreizen

Neem contact op met uw luchtvaartmaatschappij als u de Disney Netbook in het vliegtuig wilt gebruiken. De meeste luchtvaartmaatschappijen leggen beperkingen op voor het gebruik van elektronische apparatuur. De meeste luchtvaartmaatschappijen zullen het gebruik van elektronische apparatuur alleen toestaan tijdens de vlucht en niet tijdens het opstijgen en de landing.



Er zijn drie hoofdtypen veiligheidsapparaten op de luchthaven: Röntgenapparaten (worden gebruikt op items die op de transportbanden worden geplaatst), magnetische detectors (worden gebruikt op mensen die door de veiligheidscontrole gaan) en magnetische staven (handbediende apparaten die op mensen of individuele items worden gebruikt). U kunt uw Disney Netbook en diskettes door de röntgenapparaten van de luchthaven laten passeren. Het is echter **AF TE RADEN** uw Disney Netbook of diskettes door de magnetische detectors op de luchthaven mee te nemen of uw apparatuur bloot te stellen aan de magnetische staven.



**Bovenkant**

**Onderkant**

**Rechterzijde**

**Linkerzijde**

**Voorkant**

**Het toetsenbord gebruiken**

**Kennismaken  
met de onderdelen**


A large, light gray, stylized number '1' is positioned behind the text 'Kennismaken met de onderdelen', partially overlapping it.

# Bovenkant

Raadpleeg het onderstaande schema om de onderdelen aan deze zijde van de Disney Netbook te identificeren.



De bovenkant kan er anders uitzien afhankelijk van het model.



Het toetsenbord zal verschillen voor elke regio.



### **Microfoon (ingebouwd)**

De ingebouwde mono microfoon kan worden gebruikt voor skype, gesproken verhalen of eenvoudige geluidsopnamen.



### **Ingebouwde camera**



### **Beeldscherm**



### **Voedingsindicator**

De voedingsindicator licht op wanneer de Disney Netbook wordt INGESCHAKELD en knippert langzaam wanneer de Disney Netbook in de modus "Opslaan naar RAM" is. Deze indicator is UIT wanneer de Disney Netbook is UITGESCHAKELD.

### **Statusindicators**



#### **Indicator batterijvermogen**

De indicator (LED) voor de batterijlading geeft het laadvermogen van de batterij als volgt aan:

#### **INGESCHAKELD**

	Met adapter	Zonder adapter
<b>Hoog batterijvermogen (95%-100%)</b>	Groen AAN	Uit
<b>Gemiddeld batterijvermogen (11%-94%)</b>	Oranje AAN	Uit
<b>Laag batterijvermogen (0%-10%)</b>	Oranje knipperend	Oranje knipperend

#### **Powered OFF / Stand-bymodus**

	Met adapter	Zonder adapter
<b>Hoog batterijvermogen (95%-100%)</b>	Groen AAN	Uit
<b>Gemiddeld batterijvermogen (11%-94%)</b>	Oranje AAN	Uit
<b>Laag batterijvermogen (0%-10%)</b>	Oranje knipperend	Uit



#### **Indicator opslagapparaat**

De indicator van het opslagapparaat knippert als gegevens worden weggeschreven naar of gelezen van het schijfstation.



### **Indicator caps lock**

Geeft aan dat de hoofdlettervergrendeling [Caps Lock] actief is als het lampje brandt.



### **Indicator draadloos/Bluetooth**

Dit is alleen van toepassing voor modellen met een ingebouwd draadloos LAN/Bluetooth. Wanneer het ingebouwde draadloze LAN/Bluetooth is ingeschakeld, licht deze indicator op.

**5**



### **Voedingsschakelaar**

Met de voedingsschakelaar kunt u het systeem IN- en UITSCHAKELEN en herstellen vanaf STD. Druk eenmaal op de schakelaar om de Disney Netbook in te schakelen en houd deze ingedrukt om de Disney Netbook uit te schakelen. De voedingsschakelaar werkt alleen als het beeldscherm is geopend.

**6**



### **Toetsenbord**

Het toetsenbord is voorzien van toetsen met een comfortabele looppdiepte (diepte tot waar de toetsen kunnen worden ingedrukt) en een polssteun voor beide handen.



Het toetsenbord verschilt afhankelijk van het model.

**7**



### **Touchpad en knoppen**

Het touchpad met zijn knoppen is een aanwijsapparaat dat dezelfde functies biedt als een desktopmuis.




# Onderkant

Raadpleeg het onderstaande schema om de onderdelen aan deze zijde van de Disney Netbook te identificeren.



De onderkant kan er anders uitzien afhankelijk van het model.



De onderkant van de Disney Netbook kan zeer warm worden. Wees voorzichtig wanneer de Disney Netbook hanteert terwijl deze in gebruik is of recent werd gebruikt. Hoge temperaturen zijn normaal tijdens het opladen of het gebruik. Gebruik het apparaat **NIET** op zachte oppervlakken die de ventilatieopeningen kunnen blokkeren, zoals een bed of een sofa. **LEG DE Disney Netbook NIET OP UW SCHOOT OF ANDERE DELEN VAN HET LICHAAM OM LETSEL DOOR DE WARMTE TE VOORKOMEN.**

## **1 Geheugen (RAM)-compartiment**

Het geheugencompartiment biedt uitbreidingsmogelijkheden voor extra geheugen. Het extra geheugen zal de prestaties van de toepassing verhogen door de harde schijf toegang te verlagen. De BIOS detecteert automatisch de geheugengrootte in het systeem en configureert dit overeenkomstig. Er is geen instelling van de hardware of software (inclusief de BIOS) vereist nadat het geheugen is geïnstalleerd. Neem contact op met een erkend onderhoudscentrum of verkoper voor informatie over de geheugenupgrade van uw Disney Netbook. Koop de uitbreidingmodules uitsluitend bij erkende verkopers van deze Disney Netbook zodat u zeker bent van een maximale compatibiliteit en betrouwbaarheid.

## **2 Resetknop (Noodknop)**

Als uw besturingssysteem niet correct kan worden UITGESCHAKELD, kunt u de resetknop indrukken met een pin of de tip van een paperclip die recht is geplooid om de Disney Netbook uit te schakelen.

## **3 Ventilatieopeningen**


De ventilatieopeningen zorgen ervoor dat er koele lucht in en warme lucht uit de Disney Netbook kan stromen.



Zorg dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd door papier, boeken, kleding, kabels of andere objecten, anders kan er oververhitting ontstaan.

# Rechterzijde

Raadpleeg het onderstaande schema om de onderdelen aan deze zijde van de Disney Netbook te identificeren.



## 1 Sleuf geheugenkaart

De ingebouwde geheugenkaartlezer kan MMC/SD kaarten lezen.

## 2 USB-poort (2.0/1.1)

De USB-poort (Universal Serial Bus) is compatibel met USB 2.0- of USB 1.1-apparaten zoals toetsenborden, aanwijsapparaten, camera's en opslagapparaten die serieel zijn aangesloten tot 12 Mbps (USB 1.1) en 480 Mbps (USB 2.0). USB ondersteunt ook de hot swap-functie.

## 3 Kensington®-slotpoort

Dankzij de Kensington® -slotpoort kan de Disney Netbook worden beveiligd door middel van Kensington®-compatibele beveiligingsproducten van Disney Netbook.

## 4 Beeldschermuitgang (monitor)

De 15-pins D-sub monitorpoort ondersteunt een standaard VGA-compatibel apparaat zoals een monitor of een projector voor weergave op een groter extern beeldscherm

## 5 Gelijkstroomingang (DC)


De bijgeleverde voedingsadapter converteert wisselstroom naar gelijkstroom voor gebruik met deze aansluiting. De voeding die via deze aansluiting wordt geleverd, biedt stroom aan de Disney Netbook en laadt de interne batterij op. Gebruik altijd de meegeleverde voedingsadapter om schade aan de Disney Netbook en de batterij te voorkomen.



LET OP: KAN WARM TOT HEET WORDEN TIJDENS GEBRUIK. ZORG DAT U DE ADAPTER NIET AFDEKT EN HOUD DE ADAPTER WEG VAN UW LICHAAM.

# Linkerzijde

Raadpleeg het onderstaande schema om de onderdelen aan deze zijde van de Disney Netbook te identificeren.



## 1 LAN-poort

De 8-pins RJ-45 LAN-poort (10/100 Mbit) ondersteunt een standaard ethernetkabel voor het aansluiten op een lokaal netwerk. De ingebouwde aansluiting maakt handig gebruik mogelijk zonder extra adapters.



## 2 USB-poort (2.0/1.1)



## 3 Microfoonaansluiting

De microfoonaansluiting is voorzien voor het aansluiten van de microfoon die wordt gebruikt voor Skype, gesproken verhalen of eenvoudige audio-opnamen.




## 4 Hoofdtelefoonuitgang

De 1/8" stereo hoofdtelefoonaansluiting (3,5mm) sluit het audio-uitgangssignaal van de Disney Netbook aan op luidsprekers met versterkers of een hoofdtelefoon. Wanneer u deze aansluiting gebruikt, worden de ingebouwde luidsprekers automatisch uitgeschakeld.

# Voorkant

Zie de afbeelding hieronder voor de onderdelen aan deze kant van de Disney Netbook.



## 1 Voedingsindicator

De voedingsindicator licht op wanneer de Disney Netbook wordt INGESCHAKELD en knippert langzaam wanneer de Disney Netbook in de modus "Opslaan naar RAM" is. Deze indicator is UIT wanneer de Disney Netbook is UITGESCHAKELD.

## 2 Indicator batterijvermogen

De indicator voor de batterijlader (LED) toont de status van het batterijvermogen.

## 3 Ventilatieopeningen

De ventilatieopeningen zorgen ervoor dat er koele lucht in en warme lucht uit de Disney Netbook kan stromen.



Zorg dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd door papier, boeken, kleding, kabels of andere objecten, anders kan er oververhitting ontstaan.

# Het toetsenbord gebruiken

## Speciale functietoetsen

Hieronder worden de gekleurde sneltoetsen op het toetsenbord van de Disney Netbook toegelicht. De gekleurde opdrachttoetsen zijn alleen toegankelijk door de functietoets ingedrukt te houden terwijl u op een toets met een gekleurde opdracht drukt. Sommige functiepictogrammen verschijnen in de taakbalk van het besturingssysteem nadat ze zijn geactiveerd.



De locaties van de sneltoetsen op de functietoetsen kunnen variëren afhankelijk van het model, maar de functies moeten dezelfde blijven. Volg de pictogrammen wanneer de locaties van uw sneltoetsen niet overeenkomen met de handleiding.



**Z<sup>2</sup> -pictogram (F1):** Plaats de Disney Netbook in de slaapstand (opslaan naar RAM).



**Radiatoren (F2):** Alleen draadloze modellen: Schakelt het interne draadloos LAN IN of UIT met een OSD-weergave. Indien ingeschakeld, licht de overeenkomende draadloze indicator op.



De standaardinstelling is WLAN AAN / Bluetooth UIT.



**Touchpad (F3):** hiermee wordt het touchpad IN/UITGESCHAKELD.



**Resolution Selection (Selectie resolutie) (F4):** indrukken om de beeldschermresolutie aan te passen.



De functies Touchpad (<Fn> + <F3>) en Resolution Selection (Selectie resolutie) (<Fn> + <F4>) zijn alleen op bepaalde modellen beschikbaar.



**Pictogram Zonsondergang (F5):** Verlaagt de helderheid van het scherm.



**Pictogram Zonsopgang (F6):** Verhoogt de helderheid van het scherm.



**Pictogram doorstreept scherm (F7):** Schakelt de backlight-verlichting van het scherm uit.



**Pictogrammen LCD/Monitor (F8):** Schakelt tussen het LCD-scherm van de Disney Netbook en een externe monitor.



**Pictogram Taakbeheer (F9):** Start het Taakbeheer van Windows om het toepassingsproces weer te geven of beëindigt toepassingen.



**Pictogram doorstreepte luidspreker (F10):** Dempt de luidspreker.



**Pictogram Luidspreker stiller (F11):** Verlaagt het volume van de luidspreker.



**Pictogram Luidspreker luider (F12):** Verhoogt het volume van de luidspreker.



**Num Lk (invoeegen):** Schakelt het numerieke toetsenblok (Num Lock) IN en UIT. Hierdoor kan een groter deel van het toetsenbord worden gebruikt voor het invoeren van cijfers.



**Scr Lk (Delete):** Schakelt de "Scroll Lock" IN en UIT. Hiermee kunt u een groter deel van het toetsenbord gebruiken om te navigeren door cellen.



**Pg Up (↑):** Druk op deze toets om omhoog te scrollen in documenten of de webbrowser.



**Pg Dn (↓):** Druk op deze toets om omlaag te scrollen in documenten of de webbrowser.



**Home (←):** Indrukken om de cursor naar het begin van de regel te verplaatsen.



**End (→):** Indrukken om de cursor naar het einde van de regel te verplaatsen.



**Huispictogram:** Hiermee keert u terug naar het hoofdmenu.



**Menu met cursorpictogram:** Activeert het menu met de eigenschappen en is hetzelfde als klikken met de rechtermuisknop van het touchpad/de muis op een object.





**Uw Disney Netbook inschakelen**

**De eerste keer opstarten**

**Bureaublad**

**Hulpprogramma ASUS EeePC Tray**


**Netwerkverbinding**

**Aan de slag** 

# Uw Disney Netbook inschakelen

Dit zijn enkele beknopte instructies voor het gebruik van uw Disney Netbook. Lees de uitgebreide handleiding voor gedetailleerde informatie.


## 1. Sluit de voedingsadapter aan



## 2. Schakel de Disney Netbook in



Er kan schade worden veroorzaakt als u een andere adapter gebruikt om de Disney Netbook van stroom te voorzien. U kunt uw batterij en de Disney Netbook beschadigen als u een defecte wisselstroom/gelijkstroomadapter gebruikt.



- Forceer het beeldscherm niet omlaag op de tafel wanneer u het opent, anders kunnen de scharnieren breken! Til de Disney Netbook nooit op aan het beeldscherm!
- Gebruik uitsluitend batterijen en voedingsadapters die met deze Disney Netbook zijn geleverd of specifiek zijn goedgekeurd door de fabrikant of de verkoper voor gebruik met dit model, anders kan de Disney Netbook beschadigd worden. De uitvoerspanning van deze adapter is +12Vdc gelijkstroom, 3A.





Denk eraan de batterij volledig op te laden vóór het eerste gebruik en telkens wanneer deze leeg is om de levensduur van de batterij te verlengen.

# De eerste keer opstarten


Wanneer u de Disney Netbook voor de eerste keer start, wordt de wizard van Windows automatisch gestart. Deze wizard zal u begeleiden bij het instellen van uw voorkeuren en biedt u wat basisinformatie.

Volg de instructies van de wizard om de initialisatie te voltooien:

1. Het bericht **Welkom** wordt weergegeven. Klik op **Volgende** om door te gaan.
2. Selecteer uw systeeminstellingen door de regio waarin u zich bevindt, de taal die u gebruikt en het toetsenbordtype dat u gebruikt, op te geven. Klik op **Volgende** om door te gaan.



3. Selecteer de tijdzone waarin u zich bevindt en klik op **Volgende** om door te gaan.
4. Lees de licentieovereenkomst en klik op **Ja, ik ga akkoord**. Klik op **Volgende** om door te gaan.



5. Klik op **Help mijn pc beschermen door de automatische updates nu in te schakelen** om de nieuwste belangrijke updates te krijgen en klik op **Volgende** om door te gaan.
6. Voer de naam van uw computer in het vak **Computernaam** in en klik op **Volgende** om door te gaan.



7. Volg de instructies op het scherm om te registreren bij Microsoft en de initialisatie te voltooien.

## Bureaublad

Er zijn verschillende snelkoppelingen op het bureaublad. Dubbelklik op deze snelkoppelingen om de overeenkomende toepassingen te openen en de opgegeven mappen te openen. Sommige toepassingen zullen geminimaliseerde pictogrammen maken in de taakbalk van het besturingssysteem.



Het werkelijke bureaubladscherm kan verschillen afhankelijk van de verschillende modellen.

# Ouderlijk toezicht

Disney Desktop helpt u uw kind veilig weg te houden van ongeschikte webinhoud en toepassingen. Hiermee kunt u de manier waarop uw kind deze Disney Netbook zal gebruiken, configureren, inclusief programma's die ze al dan niet kunnen gebruiken en een veilige omgeving voor kinderen wanneer ze online gaan.



Bezoek onze meertalige website op <http://support.asus.com> voor service en ondersteuning.

## Het hoofdwachtwoord instellen en een account maken

1. Dubbelklik op het pictogram **Ouderlijk toezicht** op het bureaublad om het programma te starten.




Parental Control




Nadat Windows is geïnitieerd, wordt u gevraagd **Ouderlijk toezicht** te configureren. U kunt de instellingen configureren wanneer u dat wilt door op de snelkoppeling op het bureaublad te klikken.



2. Klik op **Windows bedieningspaneel** in het linkerpaneel om het beheerderwachtwoord in te stellen.



3. Klik in het venster **Bedieningspaneel** op **Gebruikersaccounts**.



4. Klik op **Computerbeheerder**.



5. Voer een wachtwoord in voor uw account en voer het opnieuw in als bevestiging. Klik op **Wachtwoord maken**.




6. Klik op **Ja, privé maken** om door te gaan.



7. De **Computerbeheerder** toont de wachtwoordbescherming.



8. Sluit het venster **Bedieningspaneel** en klik op **WACHTWOORD INSTELLEN** in het venster **Disney ouderlijk toezicht**.




9. Voer het gewenste hoofdwachtwoord in het veld **Wachtwoord** in en voer het opnieuw in het veld **Wachtwoord bevestigen** opnieuw in. Klik op **OK** om door te gaan.



- **Vraag wachtwoordherinnering** is optioneel. Dit wordt gebruikt om u het juiste wachtwoord te geven als u uw wachtwoord bent vergeten.
- Het hoofdwachtwoord waarmee u toegang krijgt tot het ouderlijk toezicht van Disney, werkt anders dan het wachtwoord van de systeembeheerder. Deze twee wachtwoorden kunnen op dezelfde manier worden ingesteld.

10. Klik op **NIEUWE GEBRUIKER** **MAKEN**.



11. Voer een gebruikersnaam en een wachtwoord in voor de account van uw kind en selecteer een afbeelding voor de account. Klik op **OK** om door te gaan.



12. Kies uit twee opties voor de bureaubladomgeving van de gebruiker. De eerste optie Disney Desktop (Disney-bureaublad) is aanbevolen voor kinderen en bevat kindvriendelijke toepassingen, ouderlijk toezicht en beperkingen. De tweede optie Standard Desktop (Standaard bureaublad) biedt gebruikers toegang tot Windows. Klik op **Volgende** om door te gaan.








# Disney Desktop

Disney Desktop is een kindvriendelijke gebruikersinterface waarmee uw Disney Netbook gereed is voor het spelen van spelletjes, het leren en voor schoolgebruik.

## Bureaublad



- |   |                        |                                                              |
|---|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | Alle programma's       | Alle programma's zijn beschikbaar voor gebruik               |
| 2 | Aanpassen              | Past uw bureaublad aan                                       |
| 3 | Bestanden & documenten | Toont uw bestanden                                           |
| 4 | Gadgets                | Nuttige kleine hulpmiddelen                                  |
| 5 | Startknop              | Hiermee wordt Disney Netbook afgesloten of opnieuw opgestart |
| 6 | Bureaubladknop         | Toont het bureaublad of open programma's                     |

## Alle programma's


Hier kunt u uw favoriete programma's toevoegen aan het bureaublad of de programma's openen.



## Aanpassen

### Bureaubladthema

Kies het gewenste thema voor uw bureaublad.



### Gadgets

Selecteer de gadgets die u wilt gebruiken en plaats ze op het bureaublad.




### Laden

Selecteer uw stijl van bureaubladlade.



## Bestanden & documenten

Hier kunt u al uw bestanden zien. Door de bestanden te sorteren op **Naam**, **Grootte**, **Type** en **Gewijzigd** kunt u de gewenste bestanden gemakkelijker vinden. U kunt ook de bestandsnaam in het zoekvak invoeren en de naam direct zoeken.



## Systeembeheer

Met Systeembeheer kunt u uw Disney Netbook en de programma's die erop worden uitgevoerd beheren. Hier worden ook de huidige systeembronnen weergegeven.



# Hulpprogramma ASUS EeePC Tray

Met het vooraf geladen hulpprogramma ASUS EeePC Tray kunt u sommige apparaten uitschakelen om het energieverbruik te minimaliseren en de beeldschermresolutie gemakkelijk aan te passen.

## Apparaten uit- of inschakelen


1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het hulpprogramma ASUS EeePC in de taakbalk van het besturingssysteem. Het hulpprogramma toont de beschikbare opties:

**WLAN uitschakelen:** Schakelt de draadloze LAN-verbinding in en uit.

**Bluetooth uitschakelen:** Schakelt de Bluetooth-verbinding in en uit.


**Camera uitschakelen:** Schakelt de ingebouwde camera in- of uitschakelen.

2. Selecteer een optie om deze in of uit te schakelen op basis van uw behoeften. De niet-beschikbare opties worden grijs weergegeven.



## De beeldschermresolutie aanpassen

Klik op het systeemvakpictogram van ASUS EeePC in om de beeldschermresolutie aan te passen. Selecteer de resolutie op basis van uw behoeften.




De CRT-verwante opties zijn niet beschikbaar wanneer er geen externe monitors zijn aangesloten.

Wanneer u **LCD 1024 x 768** selecteert, schuift u de muisaanwijzer omhoog en omlaag over het scherm.



Schuif omhoog om de bovenkant van het scherm te zien.



Schuif omlaag om de onderkant van het scherm te zien.



U hoeft niet omhoog en omlaag te schuiven op het scherm wanneer u **LCD Compress Mode (LCD-compressiemodus)** selecteert.



Wanneer de weergavemodus van uw Disney Netbook **Alleen CRT** is en de voedingsmodus **Energiebesparing** is, mag u GEEN resolutie gebruiken die hoger is dan 1024 x 600 pixels. Als u dat toch doet, zal de aangesloten externe monitor abnormaal werken.

# Netwerkverbinding

## Een draadloze netwerkverbinding configureren

1. Dubbelklik op het gekruiste pictogram voor draadloze netwerken



in de taakbalk van het besturingssysteem.



Als het pictogram voor de draadloze verbinding niet verschijnt in de taakbalk. Activeer de draadloze LAN-functie door op




(<Fn> + <F2>) te drukken voordat u een draadloze netwerkverbinding configureert.


2. Selecteer het draadloze toegangspunt waarmee u een verbinding wilt maken in de lijst en klik op **Verbinding maken** om de verbinding tot stand te brengen.






Als u het gewenste toegangspunt niet kunt vinden, klikt u in het linkerdeelvenster op **Netwerklijst vernieuwen** en zoekt u opnieuw in de lijst.

3. Wanneer u een verbinding maakt, is het mogelijk dat u een wachtwoord moet invoeren.



4. Nadat een verbinding is gemaakt, wordt deze weergegeven in de lijst.
5. U ziet het pictogram voor draadloze netwerken  in het systeemvak.



Het pictogram voor de draadloze verbinding verdwijnt wanneer u op  +  (<Fn> + <F2>) drukt om de WLAN-functie uit te schakelen.

# LAN-netwerk


Volg de onderstaande instructies om een bekabeld netwerk op te zetten:

## Met een dynamisch IP-adres:


1. Klik met de rechtermuisknop op het netwerkpictogram met een gele waarschuwingsdriehoek  in de taakbalk van Windows® en selecteer **Netwerkverbindingen openen**.




2. Klik met de rechtermuisknop op **LAN-verbinding** en selecteer **Eigenschappen**.



3. Selecteer **Internet Protocol (TCP/IP)** en klik daarna op **Eigenschappen**.




4. Schakel de eerste optie **Automatisch een IP-adres laten toewijzen** in en klik op **OK**.





## Met een statisch IP-adres:


1. Herhaal stappen 1 tot 3 van, met een dynamisch IP-adres om de netwerkconfiguratie voor een statisch IP te starten.
2. Schakel de tweede optie **Het volgende IP-adres gebruiken** in.
3. Voer het IP-adres, subnetmasker en gatewayadres van uw serviceprovider in.
4. Voer, indien nodig, het adres van de voorkeurs-DNS-server en het alternatieve adres in.
5. Klik op **OK** nadat alle verwante waarden zijn ingevoerd om de netwerkverbinding tot stand te brengen.



Neem contact op met uw internet-provider (ISP) als u problemen ondervindt bij het verbinden met het netwerk.

## Bladeren door webpagina's

Nadat u de netwerkinstelling hebt voltooid, klikt u op het bureaublad op **Internet Explorer** en kunt u starten met het surfen op het internet.



Bezoek de startpagina van Disney Netbook (<http://eeepc.asus.com>) om de nieuwste informatie op te halen en registreer u op <http://vip.asus.com> voor een complete service voor uw Disney Netbook.

**ASUS Update**

**Superhybride motor**

**Evaluatie Microsoft® Office**

**De Disney  
Netbook gebruiken**

# ASUS Update

ASUS Update is een hulpprogramma waarmee u de BIOS van de Disney Netbook kunt beheren, opslaan en bijwerken in een Windows®-omgeving. Met het ASUS Update-hulpprogramma kunt u het volgende doen:

- Het huidige BIOS-bestand opslaan
- Het nieuwste BIOS-bestand downloaden van het internet
- De BIOS bijwerken vanaf een bijgewerkt BIOS-bestand
- De BIOS rechtstreeks bijwerken via het internet, en
- De informatie van de BIOS-versie weergeven.

Dit hulpprogramma is vooraf geladen op uw Disney Netbook en is ook beschikbaar op de Ondersteunings-cd die in de verpakking van uw Disney Netbook is geleverd.




ASUS Update vereist een internetnetverbinding via een network of een internet-provider (ISP).

## De BIOS bijwerken via het internet

De BIOS bijwerken via het internet:

1. Start het hulpprogramma ASUS Update vanaf het bureaublad van Windows®. Klik hiervoor op **Start > Alle Programma's > ASUS > ASUSUpdate voor Disney Netbook > ASUSUpdate**. Het hoofdvenster ASUS Update wordt geopend.
2. Selecteer **BIOS updaten vanaf internet** in het vervolgkeuzemenu en klik daarna op **Volgende**.



3. Selecteer de FTP-site van ASUS die het dichtst in uw buurt ligt om netwerkverkeer te vermijden of klik op **Automatisch selecteren**. Klik op **Volgende**.
4. Selecteer de gewenste BIOS-versie op de FTP-site en klik op **Volgende**.
5. Volg de instructies op het scherm om het bijwerken te voltooien.



Het hulpprogramma ASUS Update kan zichzelf bijwerken via het internet. Voer altijd een update uit van het hulpprogramma zodat u steeds over alle functies beschikt.

## De BIOS bijwerken via een BIOS-bestand

De BIOS bijwerken via een BIOS-bestand:

1. Start het hulpprogramma ASUS Update vanaf het bureaublad van Windows®. Klik hiervoor op **Start > Alle Programma's > ASUS > ASUSUpdate voor EeePC > ASUSUpdate**. Het hoofdvenster ASUS Update wordt geopend.
2. Selecteer **BIOS updaten vanaf bestand** in het vervolgkeuzemenu en klik daarna op **Volgende**.
3. Zoek het BIOS-bestand in het venster **Openen** en klik vervolgens op **Openen**.
4. Volg de instructies op het scherm om het bijwerken te voltooien.




# Superhybride motor

De superhybride motor biedt verschillende voedingsmodi. Met de toegewezen sneltoets schakelt u tussen de verschillende standen van de energiebesparing. De energiebesparingsmodi beheren talrijke aspecten van uw Disney Netbook om de prestaties ten opzichte van de bedrijfstijd van de batterij te maximaliseren. De geselecteerde modus wordt op het scherm weergegeven.

De voedingsmodus wijzigen

- Klik op **Start > Alle programma's > ASUS > SuperHybridEngine**.
- Druk herhaaldelijk op sneltoets 3 om te schakelen tussen de voedingsmodi.
- Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de Superhybride motor in het systeemvak en selecteer de voedingsmodus van uw voorkeur.



## Modi Superhybride motor



Power Saving



High Performance



Super Performance



**Automatisch hoge prestaties en Automatische energiebesparing** zijn alleen beschikbaar wanneer u de voedingsadapter aansluit of loskoppelt.



Auto Power-Saving



Auto High-Performance




Als uw externe monitor abnormaal werkt in de modus **Energiebesparing** bij een resolutie van 1024 x 768 pixels of hoger, drukt u herhaaldelijk op <Fn> + <F5> om de weergavemodus te schakelen naar **Alleen LCD** of **LCD + CRT-kloon** en stelt u de voedingsmodus opnieuw in naar **Hoge prestaties** of **Superprestaties**.


# Evaluatie Microsoft® Office

Gebruikers van de Disney Netbook kunnen gedurende 60 dagen gratis Microsoft Office Suite gebruiken. Volg de onderstaande instructies om de gratis evaluatie te starten.


1. Controleer of uw Disney Netbook verbonden is met het internet en dubbelklik op het bureaublad op **Evaluatie Microsoft Office 60 dagen - online**.
2. Klik op **NU PROBEREN**.




3. Voer uw e-mailadres in en klik op **VERZENDEN**.



4. Kopieer uw productsleutel en klik op de koppeling.



5. Voer uw productsleutel in en volg de instructies op het scherm om het activeringsproces te voltooien voordat u de gratis evaluatie start.



Als u andere toepassingen van de Microsoft Office Suite wilt gebruiken, klikt u op **Start** en vervolgens op **Alle Programma's > Microsoft Office** om de gewenste toepassing te selecteren.





**Ondersteunings-dvd**

**Systeemherstel**

**Boot Booster**

**Ondersteunings-dvd  
& systeemherstel**


A large, light gray number '4' is positioned in the background, partially overlapping the text 'Ondersteunings-dvd' and '& systeemherstel'.

# Informatie Ondersteunings-dvd

De Ondersteunings-dvd die bij de Disney Netbook is geleverd, bevat de stuurprogramma's, softwaretoepassingen en hulpprogramma's die u kunt installeren zodat u over alle functies kunt beschikken.

## De Ondersteunings-dvd starten

Plaats de Ondersteunings-dvd in het externe optische station. Als Autorun is ingeschakeld op uw computer, toont de dvd automatisch het menu met de stuurprogramma's.



Klik op een pictogram om de informatie op de Ondersteunings-dvd/ Disney Netbook weer te geven.

Klik op een item dat u wilt installeren



Als Autorun NIET is ingeschakeld op uw computer, bladert u door de inhoud van de Ondersteunings-dvd om het bestand ASSETUP.EXE in de map BIN te zoeken. Dubbelklik op het bestand ASSETUP.EXE om de dvd te starten.



- Sluit een extern optisch USB-station aan op uw Disney Netbook voordat u stuurprogramma's installeert of systeemherstel uitvoert met de ondersteunings-dvd.
- Het externe, optische USB-station is niet inbegrepen in de verpakking.
- De stuurprogramma's en hulpprogramma's die op de ondersteunings-dvd zijn geleverd, kunnen verschillen afhankelijk van de modellen en zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.

## Menu Stuurprogramma's

Het menu Stuurprogramma's toont de beschikbare apparaatstuurprogramma's wanneer het systeem geïnstalleerde apparaten detecteert. Installeer de benodigde stuurprogramma's om de apparaten te activeren.

## Menu Hulpprogramma's

Het menu Hulpprogramma's toont de toepassingen die door de Disney Netbook worden ondersteund.

## Contact

Klik op het tabblad Contact om de contactgegevens van ASUS weer te geven.



**Systeeminformatie**



**Technische  
ondersteuning**



**DVD-inhoud**







**Bestandslijst**

# Systeemherstel

## De herstel-dvd gebruiken

De Ondersteunings-dvd bevat een image van het besturingssysteem dat in de fabriek op uw systeem werd geïnstalleerd. De Ondersteunings-dvd bevat een uitgebreide hersteloplossing waarmee uw systeem snel naar zijn originele werkstatus wordt hersteld, op voorwaarde dat uw harde schijf correct werkt. Voordat u de Ondersteunings-dvd gebruikt, moet u uw gegevensbestanden kopiëren naar diskettes of een netwerkstation en eventuele aangepaste configuratie-instellingen (zoals netwerkinstellingen) noteren.


1. Sluit een extern optische dvd-station aan op uw Disney Netbook en plaats de herstel-dvd in het optische station (het systeem moet INGESCHAKELD zijn).
2. Druk tijdens het opstarten op **<ESC>** en **het scherm Selecteer een opstartapparaat verschijnt**. Selecteer **USB**: XXXXXX (kan worden aangegeven als de ODD-merknaam) om op te starten vanaf het optische station.
3. Druk op een willekeurige toets om op te starten vanaf het optische station.
4. Klik op **OK** wanneer het dialoogvenster **Herstelsysteem voor Eee PC** verschijnt.
5. Klik op **Ja** om het systeemherstel te starten.





Tijdens het systeemherstel gaan alle gegevens verloren. Zorg dat u een back-up maakt van uw belangrijke gegevens voordat u uw systeem herstelt.

6. Klik op **OK** wanneer het dialoogvenster **Herstelsysteem voor Disney Netbook** verschijnt.



## Stelsysteemherstel (bij sommige modellen)



De herstelpartitie is alleen beschikbaar op het model dat met een harde schijf wordt geleverd.

## Over de herstelpartitie

De herstelpartitie is een ruimte die op uw harde schijf is voorbehouden en wordt gebruikt om het besturingssysteem, de stuurprogramma's en hulpprogramma's te herstellen naar de fabrieksinstellingen op uw Disney Netbook.

De herstelpartitie gebruiken:

1. Druk tijdens het opstarten op <F9> (vereist een herstelpartitie)



Schakel **Boot Booster** in de BIOS setup uit voordat u het systeemherstel uitvoert vanaf de USB-flasheschijf, het externe optische station of de verborgen partitie. Zie het einde van dit hoofdstuk voor meer informatie.

2. Klik op de markeringsknop om het systeemherstel te starten.
3. Het systeem start automatisch het systeemherstel. Volg de instructies op het scherm om het herstelproces te voltooien.


# Boot Booster

Met het item Boot Booster in de BIOS setup kunt u de opstarttijd van uw Disney Netbook verkorten. U MOET dit BIOS-item echter uitschakelen voordat u componenten van de Disney Netbook vervangt of een systeemherstel uitvoert (vanaf de flashschijf, een extern optisch station of een verborgen partitie). Volg de onderstaande richtlijnen om Boot Booster uit te schakelen.

1. Start het systeem op en druk tijdens het opstarten op **<F2>** om het POST-scherm weer te geven. Druk opnieuw op **<F2>** om de BIOS Setup te openen.
2. Stel **Boot Booster** in op [Disabled]



Als u het POST-scherm niet ziet of de BIOS setup opent met de bovenstaande instructies, moet u het systeem opnieuw opstarten en tijdens het opstarten proberen herhaaldelijk op **<F2>** te drukken.



3. Druk op **<F10>** om de configuratie op te slaan en de Disney Netbook opnieuw op te starten.



Denk eraan de Boot Booster in te schakelen nadat u de hardware hebt gewijzigd of een systeemherstel hebt uitgevoerd.

**Bekendmakingen en veiligheidsverklaringen**

**Copyright-informatie**

**Beperkte aansprakelijkheid**

**Service en ondersteuning**

**Appendix**

# Bekendmakingen en veiligheidsverklaringen

## FCC-verklaring (Federal Communications Commission)

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en
- Dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat, in naleving van deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn vastgesteld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een thuis installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-energie uit en kan indien onjuist geïnstalleerd en niet volgens de instructies gebruikt, schadelijke storing veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een particuliere installatie. Indien dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan vastgesteld worden door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/Tv-technicus voor hulp.



**WAARSCHUWING!** Het gebruik van een voedingskabel van het beschermde type is vereist om te voldoen aan de FCC-emissiebeperkingen en om storingen in nabijgelegen radio- en tv-ontvangst te voorkomen. Het is van essentieel belang dat alleen de meegeleverde voedingskabel wordt gebruikt. Gebruik alleen afgeschermd kabels om I/O-apparaten aan te sluiten op deze uitrusting. Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen nietig verklaren.



(Afdrukt van de Code van Federale Voorschriften nr. 47, deel 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives en Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

## Waarschuwing van FCC voor blootstelling aan radiofrequenties (RF)



FCC-waarschuwing: aanpassingen en wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken, vernietigen. "De fabrikant verklaart dat het apparaat is beperkt tot de kanalen 1 tot en met 11 in het frequentiebereik van 2,4 GHz door de firmware die onder beheer staat van de Verenigde Staten."

Dit apparaat voldoet aan de FCC-beperkingen betreffende blootstelling aan stralen, die werden opgesteld voor een niet-gecontroleerde omgeving. Om te blijven voldoen aan de FCC-vereisten met betrekking tot RF-blootstelling, moet u direct contact met de zendantenne vermijden tijdens het zenden. Eindgebruikers moeten de specifieke gebruiksaanwijzingen volgen om norm met betrekking tot RF-blootstelling na te leven.

### Disney Netbook MK90H

Max. SAR-meting (1g)

802.11b: 0.032 W/kg

802.11g: 0.021 W/kg

802.11n: 20MHz: 0.019 W/kg

40MHz: 0.008 W/kg

## **Verklaring van conformiteit R&TTE-richtlijn (1999/5/EG)**

De volgende items werden afgewerkt en worden als relevant en toereikend beschouwd:

- Essentiële vereisten zoals in [Artikel 3]
- Beschermingsvereisten voor gezondheid en veiligheid zoals in [Artikel 3.1a]
- Tests voor elektrische veiligheid volgens [EN 60950]
- Beschermingsvereisten voor elektromagnetische compatibiliteit in [Artikel 3.1b]
- Test voor elektromagnetische compatibiliteit in [EN 301 489-1] & [EN 301]
- Tests volgens [489-17]
- Effectief gebruik van het radiospectrum zoals in [Artikel 3.2]
- Radio testsuites volgens [EN 300 328-2]

## **Waarschuwing CE-markering**

Dit is een Klasse B-product. In een huiselijke omgeving kan dit product radiostoringen veroorzaken. In dat geval kan de gebruiker worden gevraagd de nodige maatregelen te nemen.

## **Verklaring IC-stralingsblootstelling voor Canada**

Dit apparaat voldoet aan de IC-beperkingen betreffende blootstelling aan stralen, die werden opgesteld voor een niet-gecontroleerde omgeving. Om te blijven voldoen aan de IC-vereisten met betrekking tot RF-blootstelling, moet u direct contact met de zendantenne vermijden tijdens het zenden. Eindgebruikers moeten de specifieke gebruiksaanwijzingen volgen om norm met betrekking tot RF-blootstelling na te leven.

Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen storing veroorzaken en
- Dit apparaat moet elke storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Om radiostoring in een service met een vergunning (bijv. mobiele satellietssystemen op gedeelde kanalen) te voorkomen, is dit apparaat bedoeld voor gebruik binnenshuis en uit de buurt van venster om een maximale bescherming te bieden. Voor apparatuur (of de zendantenne) die buitenshuis wordt geïnstalleerd, is een vergunning vereist.

**Disney Netbook MK90H**

Max. SAR-meting (1g)

802.11b: 0.032 W/kg

802.11g: 0.021 W/kg

802.11n: 20MHz: 0.019 W/kg

40MHz: 0.008 W/kg

## Draadloos gebruikskanaal voor verschillende domeinen

N. Amerika	2,412-2.462 GHz	Kanalen 01 tot 11
Japan	2,412-2.484 GHz	Kanalen 01 tot 14
Europa (ETSI)	2,412-2,472 GHz	Kanalen 01 tot 13

## Beperkte draadloze frequentiebanden Frankrijk

Sommige gebieden in Frankrijk hebben een beperkte frequentieband. In het slechtste geval is de maximale toegelaten spanning binnenshuis:

- 10mW voor de volledige 2,4 GHz band (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW voor frequenties tussen 2446,5 MHz en 2483,5 MHz



Kanalen 10 tot 13 inclusief werken in de band 2446,6 MHz tot 2483,5 MHz.

Er zijn slechts enkele mogelijkheden voor gebruik buitenshuis: Op privé-eigendom of op privé-eigendom van publieke personen is het gebruik onderworpen aan een voorafgaande goedkeuringsprocedure door het Ministerie van Defensie, met een maximaal toegelaten vermogen van 100mW in de 2446,5–2483,5 MHz-band. Het gebruik buitenshuis op openbare eigendom is niet toegelaten.

In de onderstaande departementen voor de volledige 2,4 GHz-band:

- Maximaal toegelaten vermogen binnenshuis is 100mW
- Maximaal toegelaten vermogen buitenshuis is 10mW

Departementen waar het gebruik van de 2400–2483,5 MHz-band is toegelaten met een EIRP van minder dan 100mW binnenshuis en minder dan 10mW buitenshuis:

01	Ain	02	Aisne	03	Allier
05	Hautes Alpes	08	Ardennes	09	Ariège
11	Aude	12	Aveyron	16	Charente
24	Dordogne	25	Doubs	26	Drôme
32	Gers	36	Indre	37	Indre et Loire
41	Loir et Cher	45	Loiret	50	Manche
55	Meuse	58	Nièvre	59	Nord

60	Oise	61	Orne	63	Puy du Dôme
64	Pyrénées Atlantique	66	Pyrénées orientales	67	Bas Rhin
68	Haut Rhin	70	Haute Saône	71	Saône et Loire
75	Paris	82	Tarn et Garonne	84	Vaucluse
88	Vosges	89	Yonne	90	Territoire de Belfort
94	Val de Marne				

Deze vereiste zal mogelijk na verloop van tijd worden gewijzigd, zodat u uw draadloze LAN-kaart in meer gebieden in Frankrijk zult kunnen gebruiken. Raadpleeg ART voor de meest recente informatie ([www.art-telecom.fr](http://www.art-telecom.fr))



Uw WLAN-kaart zendt minder dan 100mW maar meer dan 10mW uit.

## UL-veiligheidsrichtlijnen

Vereist voor UL 1459-dekkende telecommunicatieapparatuur (telefoon) die bedoeld is voor elektrische aansluiting op een telecommunicatienetwerk dat een werkspanning voor de aarding heeft die de 200V-piek, 300V piek-naar-piek en 105V rms niet overschrijdt, en in overeenstemming met de Nationale Elektrische Code (NFPA 70) wordt geïnstalleerd of gebruikt.

Wanneer u de modem van de Disney Netbook gebruikt, dient u altijd de standaard veiligheidsmaatregelen op te volgen om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel, inclusief de volgende voorschriften, te voorkomen:

- Gebruik de notebook niet in de nabijheid van water, zoals bij een badkuip, een wastafel, een gootsteen of een wasmachine, in een vochtige kelder of bij een zwembad.
- Gebruik de notebook niet tijdens een onweer. Er kan een klein risico bestaan op elektrische schok door bliksem.
- Gebruik de notebook niet in de buurt van een gaslek.

Vereist voor UL 1642-dekkende primaire (niet oplaadbare) en secundaire (oplaadbare) lithiumbatterijen voor gebruik als voedingsbron in de producten. Deze batterijen bevatten metaallithium, een lithiumlegering of een lithium-ion en kunnen samengesteld zijn uit één elektrochemische cel of uit twee of meer cellen die serieel, parallel of op beide manieren aangesloten zijn, en die de chemische energie converteren naar elektrische energie door een onomkeerbare of omkeerbare chemische reactie.

- Gooi de batterij van de Disney Netbook niet in het vuur, aangezien de batterij kan ontploffen. Raadpleeg de lokale richtlijnen voor mogelijke speciale voorschriften op het vlak van afvalverwijdering om het risico op lichamelijke letsels door brand of explosie te voorkomen.
- Gebruik geen voedingsadapters of batterijen van andere apparaten om het risico op lichamelijke letsels door brand of explosie te vermijden. Gebruik alleen UL-gecertificeerde voedingsadapters of batterijen die door de fabrikant of een erkende verdeler zijn geleverd.

## **Vereiste spanningsveiligheid**

Product met een elektrisch stroombereik tot 6A en een gewicht van meer dan 3 kg moeten goedgekeurde voedingskabels gebruiken die groter zijn dan of gelijk aan: H05VV-F, 3G, 0.75mm<sup>2</sup> of H05VV-F, 2G, 0.75mm<sup>2</sup>.

## **REACH**

In naleving van het REACH-regelgevingskader (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen), hebben wij de chemische bestanddelen van onze producten bekendgemaakt op de ASUS REACH-website op <http://green.asus.com/english/REACH.htm>.

## Lithium-waarschuwingen voor Noord-Europa (voor lithium-ionbatterijen)



**CAUTION!** Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)



**ATTENZIONE!** Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)



**VORSICHT!** Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)



**ADVARSEL!** Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)



**VARNING!** Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)



**VAROITUS!** Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suositteluun tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)



**ATTENTION!** Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)



**ADVARSEL!** Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)



標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)



**ВНИМАНИЕ!** При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)



# Copyright-informatie

Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalstelsysteem of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden.

ASUS BIJDT DEZE HANDLEIDING "ZOALS ZE IS" ZONDER ENIGE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIJF VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL ASUS, HAAR DIRECTEURS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE DOOR WINSTDERIVING, VERLIES VAN HANDEL, VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, ONDERBREKING VAN HANDEL EN DERGELIJKE), ZELFS ALS ASUS OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT FOUTEN IN DEZE HANDLEIDING OF DEFECTEN AAN HET PRODUCT.

Producten en bedrijfsnamen die in deze handleiding zijn vermeld, zijn mogelijk geregistreerde handelsmerken of auteursrechten van hun respectieve bedrijven en worden uitsluitend gebruikt voor identificatie of toelichting en in het voordeel van de eigenaar, zonder de bedoeling te hebben een inbreuk te plegen op hun rechten.

DE SPECIFICATIES EN INFORMATIE DIE IN DEZE HANDLEIDING ZIJN OPGENOMEN, ZIJN UITSLUITEND INFORMATIEF BEDOELD EN OP ELK OGENBLIK EN ZONDER KENNISGEVING ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN. ZE MOGEN NIET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN VERBINTENIS DOOR ASUS. ASUS AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN DIE MOGELIJK IN DEZE HANDLEIDING ZIJN VERMELD, INCLUSIEF DE PRODUCTEN EN SOFTWARE DIE ERIN ZIJN BESCHREVEN.

**Copyright © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rechten voorbehouden.**

# Beperkte aansprakelijkheid

Er kunnen zich situaties voordoen door een fout van de kant van ASUS of door een andere aansprakelijkheid. In deze gevallen hebt u het recht op schadevergoeding door ASUS. En elk van dergelijke gevallen, ongeacht de basis waarop u gemachtigd bent schadevergoeding te eisen van ASUS, zal ASUS maximaal aansprakelijk zijn voor schade door lichamelijk letsel (inclusief overlijden) en schade aan vastgoed en activa of elke andere eigenlijke of directe schade die voortvloeit uit de weglating of het niet naleven van wettelijke verplichtingen onder deze Garantieverklaring, tot de aangegeven contractprijs van elk product.

ASUS zal alleen verantwoordelijke zijn voor schadevergoeding van uw verlies, schade of claim op basis van het contract, onrechtmatig gebruik of inbreuk onder deze Garantieverklaring.

Deze beperking is ook van toepassing op de leveranciers en wederverkopers van ASUS. Dit is het maximale bereik waarvoor ASUS, haar leveranciers en uw wederverkoper gezamenlijk aansprakelijk zijn.

IN GEEN GEVAL ZAL ASUS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR HET VOLGENDE: (1) CLAIMS VAN DERDEN TEGENOVER U VOOR SCHADE; (2) VERLIES VAN OF SCHADE AAN UW RECORDS OF GEGEVENS OF (3) SPECIALE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF ENIGE ECONOMISCHE GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF WINSTDERIVING OF VERLIES VAN OPBRENGSTEN), ZELFS ALS ASUS, HAAR LEVERANCIERS OF UW WEDERVERKOPER OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

# Service en ondersteuning

Bezoek onze meertalige website op <http://support.asus.com>

Fabrikant	ASUSTek COMPUTER INC.
Adres, plaats	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Land	TAIWAN
Erkende vertegenwoordiger in Europa	ASUS COMPUTER GmbH
Adres, plaats	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Land	GERMANY