




netbook

Guía de uso rápido



Precauciones de seguridad

Las siguientes precauciones de seguridad aumentarán el período de vida útil del equipo Netbook Disney. Siga todas las precauciones e instrucciones. Exceptuando lo que se describe en este manual, remita todas las tareas de servicio técnico a profesionales cualificados.



Desconecte el cable de CA antes de limpiar el equipo. Limpie el equipo Netbook Disney con una esponja de celulosa limpia o con una gamuza humedecida con una solución de detergente no abrasivo y unas pocas gotas de agua templada, y elimine los restos de polvo con un paño seco.



NO coloque el equipo en superficies de trabajo irregulares o inestables.



NO coloque ni deje caer objetos encima del equipo.



NO exponga el equipo a entornos sucios o polvorientos.



NO exponga el equipo a campos magnéticos o eléctricos intensos.



NO presione ni toque el panel de la pantalla.



NO exponga el equipo a líquidos, la lluvia o la humedad.



NO disponga el equipo sobre sus piernas ni en ninguna parte del cuerpo.



Una temperatura ambiente comprendida entre 5 °C (41 °F) y 35 °C (95 °F).




¡PRECAUCIÓN! ESTE PRODUCTO FUNCIONA CON ELECTRICIDAD. NO ES UN JUGUETE. EVITE CUALQUIER RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA O INCENDIO. NO PERMITA QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON EL PRODUCTO SIN LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO NI QUE EL PRODUCTO SE COLOQUE AL ALCANCE DE NIÑOS PEQUEÑOS.


Para encender el equipo Netbook Disney

A continuación se presentan unas instrucciones rápidas para usar el equipo Netbook Disney.

1. Conexión del adaptador de CA



2. APAGUE el equipo Netbook Disney



El equipo puede resultar dañado si usa un adaptador diferente para abastecer a su Netbook Disney. Si el adaptador de CA-CC está averiado, la batería y el equipo Netbook Disney pueden resultar dañados.



- ¡Cuando abra el panel de la pantalla, no lo fuerce contra la mesa ya que las bisagras podrían romperse! ¡Nunca levante el equipo Netbook Disney tirando del panel de pantalla!
- Use únicamente las baterías y los adaptadores suministrados con este equipo Netbook Disney o específicamente aprobados por el fabricante o proveedor para usarse con este modelo; si no sigue este consejo, el equipo Netbook Disney puede resultar dañado. El voltaje de salida del adaptador es +12 VCC, 3 A.



Para prolongar la vida útil de la batería, cárguela completamente antes de usarla por primera vez y siempre que su carga se agote.

Primera puesta en marcha


La primera vez que arranque el equipo Netbook Disney, se iniciará el asistente de Windows automáticamente. Este asistente le ayudará a configurar sus preferencias y le mostrará información básica.

Siga sus instrucciones para finalizar la inicialización:


1. Aparecerá la pantalla de bienvenida. Haga clic en **Siguiente** para continuar.



2. Seleccione la configuración del sistema especificando la región en la que se encuentra, el idioma que usa y el tipo de teclado que tiene. Haga clic en **Siguiente** para continuar.



3. Seleccione la zona horaria en la que se encuentra y haga clic en **Siguiente** para continuar.



4. Si las instrucciones de la pantalla para registrarse con Microsoft y finalizar la inicialización.

Control paterno

Escritorio Disney le permitirá mantener a su hijo a salvo de aplicaciones y contenidos web inadecuados. Le ofrecerá la posibilidad de configurar cómo desea que su hijo utilice el netbook Disney, incluyendo los programas que podrá y no podrá usar, así como un entorno seguro al que podrá acceder su hijo al conectarse a Internet.



Si precisa asistencia o soporte técnico, visite nuestro sitio web (disponible en varios idiomas), a través de la dirección <http://support.asus.com>.

Establecer la contraseña maestra y crear una cuenta

- Haga doble clic en el icono **Parental Control (Control paterno)** en el escritorio para iniciar el programa.




Parental Control



Una vez que se haya iniciado Windows, el sistema le pedirá que configure los parámetros de la sección **Parental Control (Control paterno)**. Puede configurar los parámetros correspondientes siempre que lo desee haciendo clic en el acceso directo que encontrará en el escritorio.



- Haga clic en **Panel de control de Windows** en el panel de la izquierda para establecer la contraseña de administrador.



- Consulte el Manual de usuario si desea conocer el resto de instrucciones para finalizar la configuración de la sección Control paterno de Disney.

Conexión de red

Configuración de una conexión de red inalámbrica

1. Haga doble clic en el icono de red inalámbrica tachado  situado en la barra de tareas del sistema operativo.




Si el icono de conexión inalámbrica no se muestra en la barra de tareas, active la función LAN inalámbrica presionando  +  (<Fn> + <F2>) antes de configurar una conexión de red inalámbrica.


2. En la lista, seleccione el punto de acceso inalámbrico al que desee conectarse y haga clic en **Conectar** para crear la conexión.



Si no puede encontrar el punto de acceso que desea, haga clic en **Actualizar lista de redes** en el panel de la izquierda y busque en la lista de nuevo.



3. Cuando se conecte, puede que sea necesario insertar una contraseña.



4. Una vez establecida la conexión, esta se mostrará en la lista.



5. En la barra de tareas del sistema operativo se mostrará la intensidad de la señal inalámbrica .




El icono de conexión inalámbrica desaparecerá cuando presione  +  (<Fn> + <F2>) para deshabilitar la función WLAN.

Red de área local

Para establecer una red por cable, siga las instrucciones que se indican a continuación:


Usar una dirección IP dinámica:

1. Haga clic con el botón secundario sobre el icono de red  situado en la barra de tareas de Windows® y, a continuación, seleccione **Abrir Conexiones de red**.
2. Haga clic con el botón secundario del ratón sobre **Conexión de área local**, y seleccione **Propiedades**.




3. Seleccione **Protocolo Internet 4. (TCP/IP)**, y, a continuación, haga clic en **Propiedades**.

Seleccione la primera opción **Obtener una dirección IP automáticamente** y haga clic en **Aceptar**.



Para usar una dirección IP estática:


1. Repita los pasos 1 a 3 de la sección Usar una dirección IP dinámica para iniciar la configuración de red con una dirección IP estática.
2. Seleccione la segunda opción **Usar la siguiente dirección IP**.
3. Escriba una dirección IP, una máscara de subred y una puerta de enlace que le debe proporcionar el proveedor del servicio.
4. Si es necesario, escriba la dirección del servidor DNS preferida y las direcciones alternativas.
5. Después de especificar todos los valores pertinentes, haga clic en **Aceptar** para crear la conexión de la red.




Póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet si tiene problemas al conectarse a la red.

Conexión de dispositivos extraíbles

Puede conectar dispositivos extraíbles en función de sus necesidades.



1 Ranura para tarjeta de memoria



2 Puerto USB (2.0/1.1)

Unidad externa de disco óptico USB



Memoria Flash USB

Unidad externa de disco duro USB



Preguntas comunes sobre la configuración WLAN

Si sigue las instrucciones del manual y no consigue crear una conexión de red inalámbrica correctamente, consulte la sección de preguntas más frecuentes que figura a continuación para obtener soluciones rápidas a sus problemas. Si desea obtener más información de carácter general y sobre la configuración de red inalámbrica, visite la dirección <http://livesupport.asus.com/eeewirelessxphowto.html>.



Asegúrese de que la función LAN inalámbrica se encuentre habilitada antes de configurar una conexión de red inalámbrica. Si la función LAN inalámbrica no está activada, pulse <Fn> + <F2> para activarla.

1. El sistema me pide que inserte la clave para la conexión inalámbrica.

La red a la que desea conectarse está cifrada; necesitará introducir la clave correcta para poder usar dicha red. A menos que disponga de su propio enrutador inalámbrico, siempre necesitará una clave correcta para conectarse a una red inalámbrica cifrada.

2. ¿Es mi tarjeta inalámbrica o enrutador inalámbrico 3G USB compatible con el sistema operativo Windows XP del netbook Disney?

Póngase en contacto con el fabricante de la tarjeta o el enrutador inalámbrico si experimenta problemas de compatibilidad.

3. No puedo crear una conexión inalámbrica con mi enrutador inalámbrico.

Pruebe las siguientes soluciones:

- Reinicie el enrutador y asegúrese de que su configuración es correcta.
- Cancele la clave de cifrado (si existe) e inténtelo de nuevo.
- La distancia desde el enrutador afecta a la intensidad de la señal inalámbrica. Una intensidad de señal débil podría interrumpir la conexión.