SK4754

netbook

Návod na obsluhu

15G06Q161E00

Obsah

O tomto návode na obsluhu iv
Poznámky k tomuto návodu iv
Bezpečnostné opatrenia v

Spoznanie súčastí

Horná strana 1-2
Spodná strana 1-5
Pravá strana 1-7
Ľavá strana 1-8
Predná strana 1-9
Používanie klávesnice 1-10
    Špeciálne funkčné klávesy 1-10

Začíname

Zapnutie Disney Netbook 2-2
Prvé spustenie 2-3
Desktop 2-4
Rodičovský zámok 2-5
    Nastavenie hlavného hesla a vytvorenie konta 2-5
Disney Desktop (Pracovná plocha Disney) 2-10
ASUS EeePC Tray Utility 2-13
    Vypínanie alebo zapínanie zariadení 2-13
    Nastavenie rozlíšenia pre displej 2-14
Sieťové pripojenie 2-15
    Konfigurácia pripojenia k bezdrôtovej sieti 2-15
    Miestna počítačová sieť 2-16
    Prezeranie internetových stránok 2-18

Používanie Disney Netbook

Aktualizácia ASUS 3-2
    Aktualizácia BIOS pomocou internetu 3-2
    Aktualizácia BIOS pomocou súboru BIOS 3-3
Funkcia Super Hybrid Engine 3-4
    Režimy funkcie Super Hybrid Engine 3-4
Skúšobná verzia Microsoft® Office 3-5

DVD s podporou a Obnova systému

Informácie o DVD s podporou 4-2
Spustenie DVD s podporou. 4-2
Menu ovládačov 4-3
Menu pomocných programov 4-3
Kontakt 4-3
Obnova systému 4-4
Používanie DVD s podporou 4-4
Používanie segmentov pevného disku (na vybraných modeloch) 4-5
Boot Booster 4-6

Príloha

Vyhlásenia a bezpečnostné prehlásenia A-2
Prehlásenie Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC) A-2
Prehlásenie FCC s upozornením týkajúcim sa vystaveniu rádiovej frekvencii (RF) A-3
Vyhlásenie o zhode (R&TTE directive 1999/5/EC) A-4
Varovanie týkajúce sa označenia CE A-4
Prehlásenie týkajúce sa vystavenia IC žiareniu platné pre Kanadu A-4
Kanál pre bezdrôtovú prevádzku pre rôzne domény A-6
Vyhradené frekvenčné pásma pre bezdrôtové spojenia vo Francúzsku A-6
Bezpečnostné upozornenia podľa normy UL A-7
Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania A-8
REACH A-8
Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion batteries) A-9
Informácie o autorských právach A-11
Obmedzenie zodpovednosti A-12
Servis a podpora A-12

O tomto návode na obsluhu

Práve čítate návod na obsluhu pre Disney Netbook. Tento návod poskytuje informácie o rôznych prvkoch nachádzajúcich sa v Disney Netbook a o tom, ako tieto prvky používať. Hlavné časti tohto návodu na obsluhu sú:

1. **Spoznanie súčastí**
   Poskytuje informácie o komponentoch Disney Netbook.
2. **Začíname**
   Poskytuje informácie o začatí práce s Disney Netbook.
3. **Používanie Disney Netbook**
   Poskytuje informácie o používaní pomocných programov Disney Netbook.
4. **DVD s podporou a obnova systému**
   Poskytuje informácie o DVD s podporou a obnove systému.
5. **Príloha**
   Poskytuje zoznam kvalifikovaných dodávateľov a bezpečnostné vyhlásenia.

Aktuálne aplikácie, ktoré sú súčasťou sa odlišujú v závislosti na modeli a na geografickej oblasti predaja. Medzi vašim Disney Netbook a nákresmi v tomto návode môžu byť rozdielnosti. Prosíme vás, berte za to, že váš Disney Netbook je v poriadku.

Poznámky k tomuto návodu

V rámci návodu sa vyskytuje niekoľko poznámok a výstrah, ktoré vám umožňujú bezpečné a účinné dokončenie určitých úloh. Tieto poznámky majú rôzne stupne dôležitosti, ako je to popísané ďalej:

VÝSTRAHA! Dôležité informácie, ktoré je potrebné dodržiavať kvôli bezpečnej prevádzke.

DÔLEŽITÉ! Životne dôležité informácie, ktoré je treba dodržať, aby ste zabránili poškodeniu údajov, prvkov alebo poraneniu osôb.

TIP: Tipy pre vykonanie úloh.

POZNÁMKA: Informácie o výnimkách z popisovaných situácií.

Bezpečnostné opatrenia

Nasledujúce bezpečnostné opatrenia predĺžia životnosť Disney Netbook. Postupujte podľa všetkých opatrení a pokynov. Okrem činností popísaných v návode, všetky ostatné servisné činnosti zverte do rúk kvalifikovanému personálu.

Pred čistením odpojte prívod striedavého prúdu a vyberte batériu (batérie). Disney Netbook utrite čistou celulózovou špongiou alebo semišovou tkaninou namočenou v roztoku niekoľkých kvapiek horúcej vody a čistiaceho prostriedku, ktorý nemá brúsne účinky. Prebytočnú vlhkosť odstráňte suchou tkaninou.

NEUMIESTŇUJTE na nerovné a nestabilné pracovné povrchy. V prípade poškodenia skrinky vyhľadajte pomoc servisného strediska.

Na vrchnú časť Disney Netbook NEUMIESTŇUJTE žiadne predmety a žiadne predmety do Disney Netbook NESTRKAJTE.

NEVYSTAVUJTE pôsobeniu prašných alebo špinavých prostredí. NEPREVÁDZKUJTE v prípade unikania plynu.

NEVYSTAVUJTE silným magnetickým ani elektrickým poliam.

Panel displeja NESTLÁČAJTE a ani sa ho NEDOTÝKAJTE. Neumiestňujte spolu s malými predmetmi, ktoré by mohli zapríčiniť poškriabanie alebo bymohli vniknúť do Disney Netbook.

NEVYSTAVUJTE ani NEPOUŽÍVAJTE v blízkosti kvapalín, v rámci dažďa alebo vlhkosti. Modem NEPOUŽÍVAJTE počas búrky s výskytom bleskov.

Disney Netbook NENECHÁVAJTE na svojom lone alebo akejkoľvek časti svojho tela, čím obmedzíte vlastné pohodlie a zabránite cirkulácií vzduchu.

Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa batérie: Batériu NEVHADZUJTE do ohňa. Kontakty NESKRATUJTE. Batériu NEROZOBERAJTE.

Pri výmene alebo modernizácii batérie, pevného disku a pamäte vždy navštívte autorizované servisné stredisko alebo predajcu tohto notebooku Disney.

Riziko vybuchnutia batérie v prípade výmeny za nesprávny typ. Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov.

BEZPEČNÉ TEPLOTY: Tento Disney Netbook by sa mal používať v prostrediach s teplotou okolia medzi 5°C (41°F) a 35°C (95°F).

Vstupné hodnoty: Pozrite sa na štítok so vstupnými hodnotami na spodnej strane Disney Netbook a uistite sa, že vami používaný sieťový adaptér je v súlade s týmito hodnotami.

Disney Netbook, ktorý je pripojený do elektrickej siete NEPRENÁŠAJTE a ani ho NEZAKRÝVAJTE materiálmi (ako je napríklad brašna), ktoré by mohli znížiť cirkuláciu vzduchu.

Disney Netbook, ktorý je pripojený do elektrickej siete NEPRENÁŠAJTE a ani ho NEZAKRÝVAJTE materiálmi (ako je napríklad brašna), ktoré by mohli znížiť cirkuláciu

NEPOUŽÍVAJTE sieťové káble, príslušenstvo alebo periférne zariadenia, ktoré sú poškodené.

Nesprávna inštalácia batérie môže spôsobiť výbuch a poškodenie
Disney Netbook.

Eee PC NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu. Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby sa zabezpečilo správne opätovné použitie súčastí a recyklovanie. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že výrobok (elektrické alebo elektronické zariadenie a článková batéria s obsahom ortuti) nie je možné likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Overte si miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie elektronických výrobkov.

Batériu NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že batériu by ste nemali likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

VÝSTRAHA! VÝROBOK NAPÁJANÝ ELEKTRICKÝM PRÚDOM. NEJDE O HRAČKU. ABY STE PREDIŠLI RIZIKU ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO POŽIARU, V PRÍPADE POUŽÍVANIA JE POTREBNÉ ZABEZPEČIŤ DOZOR DOSPELEJ OSOBY ALEBO VÝROBOK UMIESTNIŤ NA MIESTA MIMO DOSAHU MALÝCH DETÍ.

Opatrenia pri preprave

Aby ste pripravili Disney Netbook na prepravu, mali by ste zatvoriť panel displeja a ochrániť tak klávesnicu a panel displeja.

V prípade modelu, ktorý je dodávaný s mechanikou pevného disku by ste mali v štádiu prípravy na prepravu zariadenie VYPNÚŤ a mali by ste **odpojiť všetky externé periférne zariadenia s cieľom zabrániť poškodeniu konektorov** . Pri vypnutí (OFF) sa hlava jednotky pevného disku vtiahne, čím sa zabráni poškriabaniu povrchu pevného disku počas prepravy. Zariadenie neprenášajte pokiaľ je ZAPNUTÉ.

K strate lesku povrchu Disney Netbook môže dôjsť v prípade nesprávnej starostlivosti. Dávajte pozor, aby ste neošúchali ani nepoškriabali povrchy počas prepravy Disney Netbook. Môžete Disney Netbook umiestniť do puzdra na prenos, ktoré chráni pred špinou, vodou, otrasmi a poškriabaním.

Nabíjanie batérií

Ak mienite využívať napájanie batériami, pred dlhou cestou sa presvedčte, že tieto batérie, ako aj náhradné batérie sú úplne nabité. Zapamätajte si, že sieťovým adaptérom nabíjate batérie počas doby jeho pripojenia k sieti a k počítaču. Uvedomte si, že nabiť batériu počas doby, kedy sa Disney Netbook používa trvá dlhšiu dobu.

Pred prvým použitím a pri každom vybití nezabudnite batériu úplne nabiť (8 hodín a viac), čím predĺžite jej životnosť. Batéria dosiahne svoju maximálnu kapacitu po niekoľkých cykloch úplného nabitia a vybitia.

Upozornenia pre používanie na palubách lietadiel

Ak si želáte svoj Disney Netbook používať na palube lietadla, spojte sa so zastúpením leteckej spoločnosti. Väčšina leteckých spoločností má zavedené obmedzenia týkajúce sa používania elektronických zariadení. Väčšina leteckých spoločností povolí používanie elektronických zariadení v čase medzi vzletom a pristávaním, avšak nie počas vzletu a pristávania.

Existujú tri hlavné typy zariadení bezpečnosti letísk: Röntgenové zariadenia (používané v prípade položiek umiestnených na prepravných pásoch), magnetické detektory (používané v prípade osôb prechádzajúcich bezpečnostnou kontrolou) a magnetické snímače (príručné zariadenia používané v prípade ľudí alebo jednotlivých položiek). Svoj Disney Netbook a diskety môžete nechať prejsť cez röntgenové zariadenia používané na letiskách Predsa len sa však odporúča, aby ste svoj Disney Netbook alebo diskety nenechali prechádzať magnetickými detektormi alebo magnetickými snímačmi používanými na letiskách.

Horná strana

Spodná strana

Pravá strana

Ľavá strana

Používanie klávesnice

1 Spoznanie súčastí

Horná strana

Pomocou dolu uvedeného obrázka dokážete identifikovať prvky na tejto strane Disney Netbook.

Horná strana sa môže v závislosti na modeli líšiť.



Typ klávesnice bude iný pre každú zemepisnú oblasť.

❶ Zabudovaná kamera

❷ Mikrofón (zabudovaný)

Zabudovaný mono mikrofón je možné používať počas na Skype a hlasové rozhovory alebo na jednoduché zvukové nahrávky.

❸ Panel displeja

❹ Indikátor napájania

Indikátor napájania sa rozsvieti pri zapnutí Disney Netbook a bliká pomaly v prípade, ak je Disney Netbook v režime pozastavenia RAM (režim spánku). Tento indikátor zhasne po vypnutí Disney Netbook.

Indikátory stavu

Indikátor nabíjania batérie

Indikátor nabitia batérie (LED) zobrazuje stav nabitia batérie nasledujúcim spôsobom:

Napájanie zapnuté

	S adaptérom	Bez adaptéra
Veľmi dobre nabitá batéria (95 % – 100 %)	Zelená SVIETI	Vyp.
Stredne dobre nabitá batéria (11 % – 94 %)	Oranžová SVIETI	Vyp.
Slabo nabitá batéria (0 % – 10 %)	Oranžová bliká	Oranžová bliká

Napájanie je vypnuté / Pohotovostný režim

	S adaptérom	Bez adaptéra
Veľmi dobre nabitá batéria (95 % – 100 %)	Zelená SVIETI	Vyp.
Stredne dobre nabitá batéria (11 % – 94 %)	Oranžová SVIETI	Vyp.
Slabo nabitá batéria (0 % – 10 %)	Oranžová bliká	Vyp.

Indikátor pamäťového zariadenia

Indikátor pamäťovej mechaniky bliká v prípade zápisu alebo načítania údajov z mechaniky disku.

Indikátor zámku veľkých písmen

Ak svieti, znamená to, že zámok veľkých písmen [Caps Lock] bol aktivovaný.

Indikátor bezdrôtovej siete / Bluetooth

To sa vzťahuje jedine na modely so zabudovanou bezdrôtovou LAN/Bluetooth. Ak je zabudovaná bezdrôtová LAN/Bluetooth aktívna, indikátor sa rozsvieti.

5 Sieťový vypínač

Sieťový vypínač umožňuje zapnutie a vypnutie napájania Disney Netbook a obnovenie zo stavu STR. Stlačením vypínača zapnete alebo vypnete Disney Netbook. Sieťový vypínač je funkčný iba v prípade, ak je panel displeja otvorený.

6 Klávesnica

Klávesnica poskytuje klávesy s pohodlným pohybom (híbka do akej je možné kláves stlačiť) a opierku na dlane oboch rúk.

Klávesnici sa líši v závislosti na zakúpenom modeli.

7 Touchpad a tlačidlá

Touchpad so svojimi tlačidlami predstavuje dotykové zariadenie poskytujúce tie isté funkcie, aké poskytuje stolová myš.

Spodná strana

Pomocou dolu uvedeného obrázka dokážete identifikovať prvky na tejto strane Disney Netbook.

Spodná strana sa môže v závislosti na modeli líši..



Spodná strana Disney Netbook sa môže nadmerne zohriať. Buďte opatrní pri narábaní s Disney Netbook, ktorý je v prevádzke, alebo ktorého prevádzka sa práve skončila. Vysoké teploty sú bežným javom počas nabíjania alebo počas prevádzky. NEPOUŽÍVAJTE na mäkkých povrchoch, akými sú postele alebo pohovky, ktoré môžu zablokovať vetracie otvory. **Disney Netbook NEPOKLADAJTE NA SVOJE LONO ALEBO INÚ ČASŤ SVOJHO TELA, ČÍM ZABRÁNITE PORANENIAM SPÔSOBENÝM TEPLOM.**

1 Priehradka pre pamäť (RAM)

Priehradka pre pamäť je vybavená pre rozšírenie pamäte, a to pomocou prídavnej pamäte. Prídavná pamäť zvýši výkon aplikácie znížením prístupu na pevný disk. BIOS automaticky zisťuje objem pamäte v systéme a na základe tohto zistenia vykonáva konfiguráciu. Po nainštalovaní pamäte nie je potrebné žiadne nastavenie hardvéru alebo softvéru (vrátane BIOS). Informácie o možnostiach modernizácie pamäte pre svoj notebooku Disney získate v autorizovanom servisnom stredisku alebo u predajcu. Aby ste zabezpečili maximálnu kompatibilitu a spoľahlivosť, je potrebné, aby ste moduly pre rozšírenie zakúpili u autorizovaných predajcov tohto notebooku Disney.

2 Tlačidlo resetovania (stav núdze)

V prípade, ak operačný systém nemožno riadne vypnúť, je možné stlačiť tlačidlo resetovania, ktoré je možné stlačiť vyrovnanou kancelárskou sponkou. Tým dôjde k vypnutiu notebooku Disney.

3 Vetracie otvory

Vetracie otvory umožňujú vstup chladného vzduchu do a unikanie horúceho vzduchu z notebooku Disney.

Pravá strana

Pomocou dolu uvedeného obrázka dokážete identifikovať prvky na tejto strane Disney Netbook.



1 Otvor pre pamäťovú kartu

Zabudovaná čítačka pamäťových kariet môže načítavať údaje z kariet typu MMC/SD a MS-PRO.

2 USB port (2.0/1.1)

USB (univerzálna sériová zbernica) port je kompatibilný so zariadeniami vybavenými USB 2.0 alebo USB 1.1, akými sú klávesnice, vstupné zriadenia, fotoaparáty a pamäťové zariadenia sériovo pripojené, a to až do hodnoty 12Mbits/sek (USB 1.1) a 480Mbits/sek (USB 2.0). USB taktiež podporuje funkciu aktívneho odpojenia.

3 Port pre zámok Kensington®

Port pre zámok Kensington® umožňuje zabezpečiť PC pomocou zabezpečovacích zariadení, ktoré sú kompatibilné so zabezpečovacími zariadeniami typu Kensington®.

4 Výstup pre displej (monitor)

15 kolíkový D-sub port pre monitor podporuje štandardné VGA kompatibilné zariadenie, akým je monitor alebo projektor a umožňuje sledovanie na väčšom externom displeji.

5 Sieťový vstup (jednosmerný prúd)

Dodávaný sieťový adaptér konvertuje striedavý prúd na jednosmerný, čím je možné využívať tento konektor. Elektrická energia dodávaná prostredníctvom tohto konektora napája Disney Netbook a nabíja internú batériu. Aby ste zabránili poškodeniu Disney Netbook a batérie, vždy používajte dodávaný sieťový adaptér. **UPOZORNENIE:** POČAS POUŽÍVANIA MÔŽE BYŤ HORÚCI. ADAPTÉR NEZAKRÝVAJTE A DODRŽUJTE DOSTATOČNÚ VZDIALENOSŤ OD SVOJHO TELA

Ľavá strana

Pomocou dolu uvedeného obrázka dokážete identifikovať prvky na tejto strane Disney Netbook..



1 Port LAN

Osem kolíkový LAN port RJ-45 (10/100M bit) podporuje štandardné Ethernet káble, a to pre pripojenie k lokálnej sieti. Zabudovaný konektor umožňuje pohodlné používanie bez prídavných adaptérov.

2 USB Port (2.0/1.1)

3 Konektor pre mikrofón

Konektor pre pripojenie mikrofónu bol navrhnutý pre pripojenie mikrofónu používaného v prípade aplikácie Skype, na hlasové rozhovory alebo na jednoduché zvukové nahrávky.

4 Výstupný konektor pre slúchadlá

1/8" konektor pre pripojenie stereo slúchadiel (3,55mm) pripája výstupný zvukový signál Disney Netbook k reproduktorom so zosilňovačom alebo slúchadlám. Používanie tohto konektoru automaticky deaktivuje zabudované reproduktory.

Predná strana

Pomocou dolu uvedeného obrázka dokážete identifikovať prvky na tejto strane notebooku Disney.



1 **Indikátor napájania**

Indikátor napájania sa rozsvieti pri zapnutí Disney Netbook a bliká pomaly v prípade, ak je Disney Netbook v režime pozastavenia RAM (režim spánku). Tento indikátor zhasne po vypnutí Disney Netbook.

2 **Indikátor nabíjania batérie**

Indikátor nabíjania batérie (LED dióda) zobrazuje stav nabitia batérie.

3 **Vetracie otvory**

Vetracie otvory umožňujú vstup chladného vzduchu do a unikanie horúceho vzduchu z Disney Netbook

Používanie klávesnice

Špeciálne funkčné klávesy

V nasledujúcom sú zadefinované farebné skrátené príkazy na klávesnici Disney Netbook. K farebným príkazom budete mať prístup po tom, ako najprv stlačíte a podržíte funkčný kláves a následne súčasne stlačíte kláves s farebným príkazom. Ikony niektorých funkcií sa po aktivácii zobrazia na systémovom paneli.

Umiestnenia skrátených príkazov na funkčných klávesoch sa môžu líšiť v závislosti na modeli, avšak funkcie by mali byť rovnaké. Kedykoľvek umiestnenia skrátených príkazov nezodpovedajú návodu, používajte ikony.

Z^z Icon (F1): Prepne Disney Netbook do režimu spánku (uloženie do RAM).

Rádiová veža (F2): Iba v prípade modelov s možnosťou bezdrôtového pripojenia: Prepína - zapína alebo vypína internú bezdrôtovú LAN pomocou obrazovkového displeja. Pri aktivácii sa zodpovedajúci indikátor bezdrôtového pripojenia rozsvieti.

Predvoleným nastavením je WLAN ZAP. / Bluetooth VYP.

Touchpad (Dotyková podložka) (F3): ZAPÍNA/VYPÍNA dotykovú podložku.

Resolution Selection (Voľba rozlíšenia) (F4): Stlačením nastavíte rozlíšenie displeja.

Funkcie Touchpad (Dotyková podložka) (<Fn> + <F3>) a Resolution Selection (Voľba rozlíšenia) (<Fn> + <F4>) sú dostupné v rámci vybraných modelov.

Ikona zapadajúceho slnka (F5): Znižuje jas displeja.

Ikona vychádzajúceho slnka (F6): Zvyšuje jas displeja.

Ikona prečiarknutého displeja (F7): Vypína podsvietenie displeja.

Ikony LCD/Monitor (F8): Prepína medzi LCD displejom Disney Netbook a externým monitorom.

Ikona správcu úloh (F9): Spúšťa správcu úloh **s cieľom** zobraziť proces aplikácie alebo ukončiť aplikácie.

Ikona prečiarknutého reproduktora (F10): Vypína reproduktor.

Ikona zníženia hlasitosti (F11): Znižuje hlasitosť reproduktora.

Ikona zvýšenia hlasitosti (F12): Zvyšuje hlasitosť reproduktora.

Num Lk (Insert): Zapína a vypína numerickú klávesnicu (zámok čísel). Umožňuje využívanie väčšej časti klávesnice pri zadávaní čísel.

Scr Lk (Delete): Prepína medzi zapnutím a vypnutím funkcie "Scroll Lock". Umožňuje využívať väčšiu časť klávesnice pre pohyb v rámci buniek.

Pg Up (↑): Stlačením dokážete rolovať smerom nahor v rámci dokumentov alebo v rámci internetového prehliadača.

Pg Dn (↓): Stlačením dokážete rolovať smerom nadol v rámci dokumentov alebo v rámci internetového prehliadača.

Domov (←): Stlačením dôjde k presunutiu kurzora na začiatok riadka.

Koniec (→): Stlačením dôjde k presunutiu kurzora na koniec riadka.

Ikona Windows: Zobrazuje menu pre spustenie.

Ikona menu s kurzorom: Aktivuje menu vlastností a je totožná s pravým kliknutím na dotykovú podložku/myši na objekt.

Zapnutie Disney Netbook

Prvé spustenie

Desktop

ASUS EeePC Tray Utility

Sieťové pripojenie

2 Začíname

Zapnutie Disney Netbook

Pre používanie Disney Netbook je potrebných niekoľko stručných pokynov. Podrobné informácie nájdete v kompletnom návode na obsluhu.

1. Pripojte sieťový adaptér striedavého prúdu



2. Zapnite (ON) Disney Netbook



K poškodeniu môže dôjsť ak použijete na napájanie Disney Netbook iný adaptér. Chybným AC-DC adaptérom môžete poškodiť ako batériu(e), tak aj Disney Netbook.

- Počas otvárania panela displeja nevyvíjate na neho nadmernú silu (smerom k stolu); môže dôjsť k poškodeniu kĺbových spojení! Disney Netbook nikdy nezdvíhajte držiac panel displeja!
- Používajte jedine batérie a sieťové adaptéry dodávané spolu s týmto Disney Netbook alebo tie, ktoré boli špeciálne pre používanie s týmto modelom schválené výrobcom alebo predajcom. Výstupné napätie tohto adaptéra je + 12VdC, 3A.

Pred prvým použitím a pri každom vybití nezabudnite batériu úplne nabiť, čím predĺžite jej životnosť.

Prvé spustenie

Pri prvom štarte Disney Netbook sa spúšťa automaticky Sprievodca Windows, ktorý vás sprevádza pri nastavovaní preferencií a zároveň poskytuje niektoré základné informácie.

Pri dokončovaní inicializácie postupujte podľa pokynov sprievodcu:

1. Zobrazí sa hlásenie **Welcome (Vitajte)**. Pokračujte kliknutím na **Next (Ďalej)**.

2. Zvoľte vaše systémové nastavenia špecifikovaním regiónu, v ktorom sa nachádzate, jazyka, ktorý používate a typu klávesnice, ktorú používate. Pokračujte kliknutím na **Next (Ďalej)**.

3. Zvoľte časové pásmo v ktorom sa nachádzate a pokračujte kliknutím na **Next (Ďalej)**.

4. Prečítajte si licenčnú zmluvu pre koncového užívateľa a kliknite na **Yes, I accept (Áno, súhlasím)**. Pokračujte kliknutím na **Next (Ďalej)**.

5. Kliknite na **Help protect my PC by turning on Automatic Updates now (Pomoc pri ochrane môjho PC zapnutím aktualizácií teraz)** aby ste mohli dostávať najnovšie dôležité aktualizácie a pokračujte kliknutím na **Next (Ďalej)**.

6. Do políčka **Computer name (Názov počítača)** napíšte názov počítača a pokračujte kliknutím na **Next (Ďalej)**.

7. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, zaregistrujte sa u spoločnosti Microsoft a dokončite inicializáciu.

Desktop

Na desktope je viacero zástupcov. Zdvojeným kliknutím spúšťame príslušné aplikácie a zadávame stanovené priečinky. Niektoré aplikácie vytvárajú miniatúrne ikonky na pracovnej lište..

Aktuálna obrazovka Pracovná plocha sa môže líšiť na základe modelov.

Rodičovský zámok

Aplikácia Disney Desktop (Pracovná plocha Disney) vám pomáha chrániť vaše deti pred nevhodným internetovým obsahom a aplikáciami. Umožňuje vám nakonfigurovať, akým spôsobom chcete, aby vaše dieťa notebook Disney využívalo, a to vrátane programov, ktoré používať smie a nesmie a vrátane bezpečného prostredia pre vaše deti, keď sa hrajú on-line.

Servis a podporu získate na našej stránke vo viacerých jazykoch na adrese http://support.asus.com.

Nastavenie hlavného hesla a vytvorenie konta

1. Dvakrát kliknite na ikonu **Rodičovský zámok** na pracovnej ploche a spustite program.

Parental Control

Po spustení systému Windows budete požiadaní o nakonfigurovanie funkcie **Rodičovský zámok**. Nastavenia môžete nakonfigurovať kedykoľvek potrebujete, a to kliknutím na ikonu na pracovnej ploche.

2. Kliknite na **Ovládací panel Windows** v ľavom okne a nastavte heslo správu.



3. V rámci okna **Ovládací panel** kliknite na **Používateľské kontá**.

4. Kliknite na **Správca počítača**.



5. Zadajte heslo pre svoje konto, zadajte ho ešte raz a potvrďte ho. Kliknite na **Vytvoriť heslo**.



6. Pokračujte kliknutím na **Áno, urobiť súkromné**.



7. V rámci **Správca počítača** sa zobrazí ochrana heslom.



8. Zatvorte okno **Ovládací panel** a kliknite na **Nastaviť heslo** v okne **Rodičovský zámok Disney**.

9. Zadajte požadované hlavné heslo, a to v políčku **Heslo** a zadajte ho ešte raz v políčku **Potvrdiť heslo**. Pokračujte kliknutím na **OK**.

- **Otázka pre pripomenutie hesla** je voliteľná. Juj úlohou je poskytnúť vám správne heslo pokiaľ ste svoje heslo zabudli.
- Hlavné heslo, ktoré vám umožňuje pristupovať k rodičovskému zámku Disney funguje ináč ako heslo systémového správcu. Tieto dve heslá môžu byť nastavené rovnako.

10. Kliknite na **VYTVORIŤ NOVÉHO POUŽÍVATEĽA**.

11. Zadajte užívateľské meno a heslo konta vášho dieťaťa a zvoľte obrázok pre konto. Pokračujte kliknutím na **OK**.

12. Vyberte si z dvoch možností pre prostredie pracovnej plochy používateľa. Prvá možnosť, Disney Desktop (Pracovná plocha Disney) sa odporúča pre deti a obsahuje aplikácie pre deti, rodičovské zámky a obmedzenia. Druhá možnosť, štandardná pracovná plocha umo žňuje používateľom získať prístup do systému Windows. Pokračujte kliknutím na **ĎALEJ**.

13. V políčku **VŠETKY PROGRAMY** kliknite na požadovaný program a pridajte ho do políčka **SCHVÁLENÉ PROGRAMY**. Pokračujte kliknutím na **ĎALEJ**.

V políčku **SCHVÁLENÉ PROGRAMY** kliknite na nechcený program a voľbou **Odstrániť tento titul** program odstránite.

Môžete programy pridávať alebo odstraňovať zo schváleného zoznamu, a to kedykoľvek podľa potreby.

14. V políčku **SCHVÁLENÉ PROGRAMY** zvoľte aplikáciu, ku ktorej chcete zamedziť prístup a začiarknite špecifický deň a čas, ktorý chcete použiť v rámci politiky používania aplikácie. Pokračujte kliknutím na **ĎALEJ**.

15. Kliknutím na **INTERNETOVÉ NASTAVENIA PRE WINDOWS** nakonfigurujte nastavenia internetu vrátane zabezpečenia, ochrany súkromia atď. Kliknutím na **DOKONČIŤ** dokončite konfiguráciu nastavení.
Kliknutím na **ĎALEJ** môžete vytvoriť iné konto.

Disney Desktop (Pracovná plocha Disney)

Disney Desktop je užívateľské rozhranie pre deti, ktoré váš notebook Disney pripraví na hranie hier, učenie a školské úlohy.

Pracovná plocha



1	Všetky programy	Všetky programy dostupné na používanie
2	Personalizovať	Vykonáva presonalizáciu pracovnej plochy
3	Súbory a dokumenty	Zobrazuje vaše súbory
4	Miniaplikácie	Užitočné malé nástroje
5	Tlačidlo Štart	Vypína alebo reštartuje notebook Disney
6	Tlačidlo pracovnej plochy	Zobrazuje pracovnú plochu alebo otvára programy

Všetky programy

Svoje obľúbené programy môžete pridávať na pracovnú plochu alebo tu môžete programy otvárať.

Personalizovať

Téma pracovnej plochy
Zmena na požadovanú pracovnú plochu.

Miniaplikácie
Zvoľte miniaplikácie, ktoré chcete používať a umiestnite ch na pracovnú plochu.

Bloky
Zvoľte štýl blokov na pracovnej ploche.

Súbory a dokumenty

Tu môžete vidieť všetky svoje súbory. Triedenie súborov podľa **Názov**, **Veľkosť**, **Typ** a **Dátum zmeny** vám umožňuje nájsť požadované súbory jednoduchším spôsobom. Stačí ak jednoducho zadáte názov súboru do políčka vyhľadať, čím dôjde k priamemu vyhľadaniu.



Správca systému

Správca systému vám umožňuje spravovať notebook Disney a programy, ktoré na ňom bežia. Taktiež zobrazuje aktuálne systémové zdroje.

ASUS EeePC Tray Utility

Prednastavené zariadenie priehradky ASUS EeePC umožňuje vypínať niektoré zariadenia, čím sa minimalizuje energetická spotreba a umožňuje jednoduché nastavovanie rozlíšenia pri zobrazení.

Vypínanie alebo zapínanie zariadení

Vypínanie alebo zapínanie zariadení:

1. Kliknúť pravým tlačidlom myši ikonku priehradky ASUS EeePC na pracovnej lište OS, zariadenie potom zobrazí dostupné alternatívy:
   Deaktivovať WLAN: Zapína a vypína pripojenie do bezdrôtovej LAN.
   Deaktivovať Bluetooth: Zapína a vypína pripojenie pomocou Bluetooth.
   Deaktivovať fotoaparát: Zaktivuje alebo deaktivuje zabudovanú kameru.
2. Vybrať alternatívu, ktorá sa podľa potreby zapína alebo vypína. Dostupné alternatívy sú vytieňované..



Nastavenie rozlíšenia pre displej

Aby ste nastavili rozlíšenie displeja, kliknite na ikonu ASUS EeePC Tray Utility (Pomocný program pre zásobník Eee PC ASUS) v rámci plochy pre notifikácie. Na základe vlastných potrieb zvoľte rozlíšenie.



Pokiaľ nie je pripojený žiadny externý monitor, možnosti týkajúce sa CRT nebudú dostupné.

Pokiaľ zvolíte **LCD 1024 x 768**, pohybujte kurzorom a rolujte v rámci obrazovky hore a dolu.

Rolovaním hore uvidíte hornú časť obrazovky.

Rolovaním dole zobrazíte tlačidlo obrazovky.

V rámci obrazovky hore alebo dolu nájdite a vyberte **Režim zhustenia pre LCD**..

Pokiaľ je režim zobrazenie pre Disney Netbook nastavený na **Iba CRT** a režim napájania je nastavený na **Úspora energie**, NEPOUŽÍVAJTE rozlíšenie, ktoré je vyššie ako 1024 x 600 pixlov. V opačnom prípade by pripojený externý monitor fungoval nesprávne.

Sieťové pripojenie

Konfigurácia pripojenia k bezdrôtovej sieti

1. Dvakrát kliknite na preškrtnutú ikonu bezdrôtovej siete v rámci plochy s notifikáciami.

Ak sa ikona bezdrôtového pripojenia nezobrazí na lište úloh. Funkciu LAN zaktivujte stlačením Fn + F2 (<Fn> + <F2>), a to pred vykonaním konfigurácie pripojenia k bezdrôtovej sieti.

2. Zo zoznamu vyberte bezdrôtový prístupový bod, ku ktorému sa chcete pripojiť a kliknite na **Pripojiť** pre realizáciu spojenia.



Ak nedokážete nájsť požadovaný prístupový bod, kliknite na **Refresh network list (Obnoviť zoznam sietí)** v ľavom paneli a v rámci zoznamu sa pokúste prístupový bod vyhľadať ešte raz.

3. Možno bude potrebné, aby ste počas pripojenia zadali heslo.

4. Po zrealizovaní spojenia sa spojenie zobrazí v rámci zoznamu.
5. Na ploche s notifikáciami budete môcť vidieť ikonu bezdrôtovej siete .



Ikona bezdrôtového pripojenia zmizne ak stlačíte Fn + F2 (<Fn> + <F2>) , čím deaktivujete funkciu WLAN.

Miestna počítačová sieť

Aby ste vytvorili káblovú sieť, postupujte podľa dolu uvedených pokynov:

Používanie dynamickej IP:

1. Pravým tlačidlom kliknite na ikonu siete s výstražným trojuholníkom na lište úloh systému Windows® a vyberte **Otvoriť priečinok Sieťové**

2. Pravým tlačidlom kliknite na **Lokálne pripojenie** a zvoľte **Vlastnosti**.



3. Zvýraznite **Internetový protokol (TCP/IP)** a kliknite na **Vlastnosti**..

4. Prepnite na prvú možnosť **Získať adresu IP automaticky** a kliknite na **OK**.

Používanie statickej IP:

1. Aby ste začali konfiguráciu siete so statickou IP, zopakujte body 1 – 3 z časti o používaní dynamickej IP.
2 Prepnite na druhú možnosť **Použiť túto adresu IP**.
3. Zadajte IP adresu, masku podsiete a bránu poskytnutú svojim poskytovateľom služby.
4. V prípade potreby zadajte adresu preferovaného DNS servera a alternatívnu adresu.
5. Po zadaní všetkých potrebných hodnôt kliknite na **OK**, čím dôjde k vytvoreniu sieťového pripojenia.

Ak máte problém s pripojením do siete, spojte sa so svojim poskytovateľom internetovej služby (ISP).

Prezeranie internetových stránok

Po dokončení nastavenia siete kliknite na pracovnej ploche na **Internet Explorer** a začnite sa baviť surfovaním v rámci siete.



Navštívte našu domovskú stránku pre Disney Netbook na adrese (**http://eeepc.asus.com**) , kde získate najnovšie informácie. Zaregistrujte sa na stránke **http://vip.asus.com** kvôli získaniu kompletného servisu pre váš Disney Netbook.

Aktualizácia ASUS

Funkcia Super Hybrid Engine

Skúšobná verzia Microsoft® Office

3 Používanie Disney Netbook

Aktualizácia ASUS

Pomocný program ASUS Update (Aktualizácia ASUS) vám umožňuje aktualizovať BIOS pre Disney Netbook v rámci prostredia Windows® . Pomocný program Aktualizácia ASUS vám umožňuje:

- Uložiť aktuálny súbor BIOS
- Stiahnuť najnovší súbor BIOS z internetu
- Aktualizovať BIOS pomocou aktualizovaného súboru BIOS
- Aktualizovať BIOS priamo z internetu a
- Zobraziť informácie o verzii BIOS.

Tento pomocný program je predbežne nainštalovaný vo vašom Disney Netbook a je taktiež dostupný na DVD disku s podporou, ktorý je dodávaný v balení Disney Netbook.

Pomocný program Aktualizácia ASUS vyžaduje pripojenie k internetu pomocou siete alebo poskytovateľa internetových služieb (ISP).

Aktualizácia BIOS pomocou internetu

Ako vykonať aktualizáciu BIOS pomocou internetu:

1. Spustiť zariadenie ASUS Update z desktopu Windows® nakliknutím **Štart > Všetky Programy > ASUS > ASUSUpdate for Eee PC> ASUSUpdate**. Zobrazí sa hlavné okno ASUS Update.



2. Zvoľte **Aktualizovať BIOS z internetu** v rámci rozbaľovacieho menu a kliknite na **Ďalej**.

3. Zvoľte stránku ASUS FTP, ktorá je pre vás najbližšie, aby ste predišli zápcham v rámci siete alebo kliknite na **Automaticky Zistiť.** Kliknite na **Ďalej**.
4. Na stránke FTP zvoľte požadovanú verziu BIOS a kliknite na **Ďalej.**
5. Pre dokončenie procesu aktualizácie postupujte podľa krokov na obrazovke.

Zariadenie ASUS Update je schopné aktualizovať samo seba cez Internet. Vždy aktualizujte zariadenie, ak chcete plne využiť jeho parametre.

Aktualizácia BIOS pomocou súboru BIOS

Ako aktualizovať BIOS pomocou súboru BIOS:

1. Spustiť zariadenie ASUS Update z desktopu Windows® nakliknutím **Štart > Všetky Programy > ASUS > ASUSUpdate for Eee PC> ASUSUpdate**. Zobrazí sa hlavné okno ASUS Update.
2. Zvoľte **Aktualizovať BIOS zo súboru** v rámci rozbaľovacieho-**menu a** kliknite na **Ďalej**.
3. Nájdite súbor BIOS v rámci okna **Otvoriť** a následne kliknite na **Otvoriť**.
4. Pre dokončenie procesu aktualizácie postupujte podľa krokov na obrazovke.

Funkcia Super Hybrid Engine

Funkcia Super Hybrid Engine ponúka rôzne režimy napájania. Klávesom pre okamžité spustenie s priradenou funkciou prepínate úspory napájania v rámci rôznych režimov úspor napájania elektrickou energiou. Režimy úspory napájania riadia mnoho aspektov Disney Netbook s cieľom maximalizovať výkon v závislosti na životnosti batérie. Vybraný režim je zobrazený na displeji.

Za účelom zmeny režimu napájania:

- Kliknite na **Štart** > **Všetky programy** > **ASUS** > **SuperHybridEngine** > **SuperHybridEngine**.
- Stláčaním klávesu 3 pre okamžité spustenie dokážete prepínať režimy napájania.



Režimy funkcie Super Hybrid Engine

Automaticky vysoký výkon a **Automatická úspora energie** sú režimy dostupné iba v prípade používania alebo odpojenia sieťového adaptéra.

Ak váš externý monitor nefunguje správe v rámci režimu **Úspora energie** a pri rozlíšení 1024 x 768 pixlov alebo viac, stláčajte opakovane tlačidlo <Fn> + <F5> a prepnite režim zobrazenia na **Iba LCD** alebo na **LCD + Klonovať LCD + CRT** a zresetujte režim napájania na **Vysoký výkon** alebo na **Maximálny výkon**.

Skúšobná verzia Microsoft® Office

Užívatelia Disney Netbook si môžu vychutnať 60 dňovú bezplatnú skúšobnú verziu aplikácie Microsoft Office Suite. Aby ste mohli začať využívať bezplatnú skúšobnú verziu, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1. Svoj Disney Netbook pripojte k internetu a dvakrát na pracovnej ploche kliknite na **60 dňová skúšobná verzia Microsoft Office – On-line**.

2. Kliknite na **VYSKÚŠAŤ TERAZ**.

3. Zadajte svoju e-mailovú adresu a kliknite na **ODOSLAŤ**.



4. Skopírujte svoj produktový kľúč a kliknite na odkaz.

5. Zadajte svoj produktový kľúč a postupujte podľa pokynov na obrazovke, čím dokončíte proces aktivácie skôr, ako budete môcť začať využívať bezplatnú skúšobnú verziu.

Ak chcete začať využívať ďalšie aplikácie v rámci Microsoft Office Suite, kliknite na **Štart** a kliknite na **Všetky programy** > **Microsoft Office** a zvoľte požadovanú aplikáciu.

DVD s podporou

Obnova systému

Boot Booster

4 DVD s podporou a Obnova systému

Informácie o DVD s podporou

DVD s podporou, ktoré je dodávané v rámci balenia Disney Netbook obsahuje ovládače, softvérové aplikácie a pomocné programy, ktoré môžete nainštalovať s cieľom využitia všetkých funkcií.

Spustenie DVD s podporou.

Do externej optickej mechaniky vložte DVD s podporou. Ak je vo vašom počítači umožnené automatické spustenie, v rámci DVD sa automaticky zobrazí menu ovládačov.

Ak nie je povolené automatické spustenie, prezrite si obsah DVD s podporou a dvakrát kliknite na súbor ASSETUP.EXE v rámci adresára BIN. Dvakrát kliknite na súbor ASSETUP.EXE, čím dôjde k spusteniu DVD.

- Skôr ako budete inštalovať ovládače alebo vykonávať obnovu systému pomocou DVD s podporou, pripojte externú optickú mechaniku s podporou USB k notebooku Disney.
- Externá optická mechanika s podporou USB nie je súčasťou balenia.
- Ovládače a pomocné programy na dodávanom DVD s podporou sa môžu líšiť na základe modelu a podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.



Kliknutím na ikonu zobrazíte informácie o DVD/Disney Netbook

Kliknutím na položku začne inštalácia.

Menu ovládačov

V menu ovládačov sú zobrazené dostupné mechaniky zariadení pre prípad, že systém zistí nainštalované zariadenia. Kvôli aktivovaniu zariadení nainštalujte potrebné ovládače.

Menu pomocných programov

Menu pomocných programov zobrazuje aplikácie podporované Disney Netbook.

Kontakt

Kliknutím na záložku Kontakt zobrazíte kontaktné informácie spoločnosti ASUS.

Informácie o systéme

Technická podpora

Obsah DVD

Zoznam súborov

Obnova systému

Používanie DVD s podporou

DVD s podporou obsahuje obraz operačného systému nainštalovaného vo vašom systéme počas výroby. DVD s podporou poskytuje riešenie pre celkové obnovenie, ktoré rýchlo obnoví systém do jeho pôvodného prevádzkového stavu, a to v prípade ak systémová mechanika v dobrom prevádzkovom stave. Pred použitím DVD s podporou si skopírujte súbory s údajmi na diskety alebo sieťovú mechaniku a poznačte si všetky užívateľsky nastavené konfiguračné nastavenia (ako napríklad sieťové nastavenia).

1. K svojmu Disney Netbook pripojte externú optickú DVD mechaniku a do optickej mechaniky vložte DVD s podporou (Je potrebné, aby bol systém zapnutý).
2. Stlačiť **<ESC>** pri štarte, čím sa zobrazí **Please select boot device** (**Zvoľte štartovacie zariadenie**). Vyberte USB:XXXXXX (môže mať podobu typového označenia zariadenia) pre štart z optického disku.



3. Pri štarte z optického disku stlačte akékoľvek tlačidlo.



4. Kliknite na **OK**, keď sa zobrazí dialógové okno **Recovery System for Eee PC** (**Regeneračný Systém pre Disney Netbook**).

5. Kliknite na **Yes** (**Áno**) pri štarte regeneračného systému.

Pri regenerácii systému prídete o všetky dáta. Pred regeneráciou systému sa preto postarajte o zálohovanie dôležitých dát.

6. Po dokončení systémovej regenerácie, nechajte vysunúť podporné DVD z optického spúšťača a kliknite na **OK** čím reštartujete Disney Netbook.

Používanie segmentov pevného disku (na vybraných modeloch)

Segment obnovy je k dispozícii jedine na modeloch dodávaných s mechanikou pevného disku.

Používanie segmentu pre obnovenie:

Segment pre obnovenie predstavuje priestor rezervovaný na mechanike pevného disku používaný na obnovenie operačného systému, ovládačov a pomocných programov nainštalovaných vo vašom Disney Netbook počas výroby.

Používanie segmentu pre obnovenie:

V rámci nastavenia BIOS zablokujte **Boot Booster** skôr, ako začnete s obnovou systému z USB flash disku, externej optickej mechaniky alebo zo skrytého segmentu. Viac podrobností nájdete v na konci tejto časti.

1. Počas reštartovania stlačte <F9> (vyžaduje sa segment pre obnovenie).
2. Obnovu systému začnite kliknutím na tlačidlo s zaškrtávacou značkou.
3. Systém automaticky začne s obnovou systému; proces obnovy dokončite podľa pokynov uvedených na obrazovke.

Boot Booster

Prvok Boot Booster v nastavení BIOS pomáha skracovať dobu spúšťania Disney Netbook. MUSÍTE však tento prvok BIOS odpojiť ešte pred výmenou ktoréhokoľvek komponentu Disney Netbook alebo obnovou systému (z USB Flash Disku, vonkajšej optickej jednotky či skrytej oblasti). Pri odpájaní Boot Booster konajte podľa nasledovných pokynov.

1. Štartujte systém Boot Booster a stlačte **<F2>** na zavádzaní, čím sa zobrazí obrazovka POST. Ešte raz stlačte **<F2>** čím zadáme inštaláciu BIOS.
2. Nastaviť **Boot Booster** na [Disabled].

Pokiaľ sa nepodarí zobraziť obrazovku POST alebo zadať inštaláciu BIOS podľa vyššie uvedených pokynov, reštartujeme systém a pokúsime sa znovu stlačením <F2> o spustenie..



3. Stlačiť **<F10>** čím sa uloží konfigurácia a reštartuje Disney Netbook.

Zapamätajte si, že Boot Booster treba zapnúť po dokončení výmeny hardvéru alebo po obnove systému.

Vyhlásenia a bezpečnostné prehlásenia

Informácie o autorských právach

Obmedzenie zodpovednosti

Servis a podpora

A Príloha

Vyhlásenia a bezpečnostné prehlásenia

Prehlásenie Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC)

Toto zariadenie je v súlade s Časťou 15 Pravidiel FCC. Prevádzka podlieha dvom nasledujúcim podmienkam:

- Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivú interferenciu a
- Toto zariadenie musí akceptovať prijatú interferenciu, a to vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť neželateľnú činnosť.

Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s limitnými hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s Časťou 15. Pravidiel Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC). Tieto medzné hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali rozumnú ochranu proti rušivému vplyvu v bytovej zástavbe. Tento výrobok generuje, využíva a môže aj vyžarovať energiu s rádiovou frekvenciou, a ak nie je nainštalovaný a nepoužíva sa v súlade s týmito inštrukciami, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že sa pri danej inštalácii nevyskytne takáto interferencia. Ak toto zariadenie skutočne spôsobí škodlivú interferenciu týkajúcu sa príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo sa dá určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, užívateľ sa môže pokúsiť napraviť interferenciu pomocou jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo polohu antény pre príjem.
- Zvýšte odstup medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zástrčky v inom obvode než je pripojený prijímač.
- Prekonzultujte túto náležitosť s dodávateľom alebo skúseným rádiovým alebo televíznym technikom, ktorý Vám pomôže.

VÝSTRAHA! Vyžaduje sa používanie typu tieneného sieťového kábla, a to kvôli súladu s hodnotami pre emisie, ktoré stanovil FCC a kvôli tomu, aby sa predišlo interferencii s blízkym rozhlasovým a televíznym príjmom. Je dôležité používať jedine dodávaný sieťový kábel. Pre pripojenie I/O zariadení k tomuto zariadeniu používajte iba tienené káble. Dávajte si pozor, pretože zmeny alebo úpravy, ktoré neboli jednoznačne schválené osobou kompetentnou pre zhodu, by mohli mať za následok zrušenie vášho oprávnenia prevádzkovať zariadenie.

(Pretlač zo Zákonníka federálnych smerníc č.47, časť 15.193, 1993. Washington DC: Úrad federálneho registra, Správa národných archívov a záznamov, Tlačiareň vlády USA.)

Prehlásenie FCC s upozornením týkajúcim sa vystaveniu rádiovej frekvencii (RF)

Upozornenie FCC: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré neboli jednoznačne schválené osobou zodpovednou za zhodu by mohli mať za následok zrušenie oprávnenia užívateľa prevádzkovať zariadenie. "Výrobca prehlasuje, že toto zariadenie je obmedzené pre používanie v rámci kanálu 1 až 11 v rámci frekvencie 2,4 GHz, a to prostredníctvom špecifikovaného mikroprogramového vybavenia regulovaného v USA."

Toto zariadenie je v súlade s limitmi FCC na dobu ožiarenia stanovenou pre nekontrolované okolité prostredie. Ak chcete dodržať požiadavky kladené na limity FCC RF, vyvarujte sa počas prenosu priameho kontaktu s prenosovou anténou. Koncový užívateľ musí dodržiavať špecifické prevádzkové pokyny tak, aby vyhovel dobe stanovenej pre RF.

Disney Netbook MK90H
Max. meranie SAR (1g)

802.11g: 0.032 W/kg
802.11b: 0.021 W/kg
802.11n 20MHz: 0.019 W/kg
40MHz: 0.008 W/kg

Vyhlásenie o zhode (R&TTE directive 1999/5/EC)

Tieto položky boli skompletizované a považujú sa za relevantné a postačujúce:

- Základné požiadavky, ako ich stanovuje [Článok 3]
- Požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť, ako ich stanovuje [Článok 3.1a]
- Testovanie elektrickej bezpečnosti podľa normy [EN 60950]
- Požiadavky na ochranu týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility, ako ich stanovuje [Článok 3.1b]
- Testovanie elektromagnetickej kompatibility podľa noriem [EN 301 489-1] a [EN 301]
- Testovanie podľa [489-17]
- Účinne využitie rádiového spektra, ako ho stanovuje [Článok 3.2]
- Sady rádiových testov podľa normy [EN 300 328-2]

Varovanie týkajúce sa označenia CE

Ide o výrobok triedy B. V prostredí domácnosti môže tento výrobok spôsobiť rádiovú interferenciu, pričom v tomto prípade je možné od užívateľa požadovať vykonanie zodpovedajúcich opatrení.

Prehlásenie týkajúce sa vystavenia IC žiareniu platné pre Kanadu

Toto zariadenie spĺňa limity pre vystavenie účinkom IC žiarenia pre neregulované prostredie. Aby ste zabezpečili zhodu s požiadavkami pre vystavenie účinkom IC vysokofrekvenčného žiarenia, zabráňte priamemu kontaktu s anténou vysielača počas doby odosielania údajov. Koncoví užívatelia musia spĺňať špecifické prevádzkové pokyny pre zabezpečenie zhody v oblasti vystavenia účinkom vysokofrekvenčného žiarenia.

Prevádzka podlieha dvom nasledujúcim podmienkam:

- Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivú interferenciu a
- Toto zariadenie musí akceptovať akúkoľvek interferenciu, a to vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť neželateľnú činnosť zariadenia.

Aby ste zabránili rádiovej interferencii so službami poskytovanými na základe udelenej licencie (t.j. mobilné satelitné systémy so spoločným kanálom), je potrebné toto zariadenie používať vo vnútri a v dostatočnej vzdialenosti od okna, aby sa takto zabezpečilo maximálne tienenie. Zariadenie (alebo je anténa jeho vysielača), ktoré je nainštalované vonku podlieha prideleniu licencie.

Disney Netbook MK90H
Max. meranie SAR (1g)

802.11g: 0.032 W/kg
802.11b: 0.021 W/kg
802.11n 20MHz: 0.019 W/kg
40MHz: 0.008 W/kg

Kanál pre bezdrôtovú prevádzku pre rôzne domény

Severná Amerika	2.412-2.462 GHz	GHzKanál 01 až Kanál 11
Japonsko	2.412-2.484 GHz	Kanál 01 až Kanál 14
Európa ETSI	2.412-2.472 GHz	Kanál 01 až Kanál 13

Vyhradené frekvenčné pásma pre bezdrôtové spojenia vo Francúzsku

Niektoré časti Francúzska majú vyhradené frekvenčné pásma. Najhoršie maximálne oprávnené výkony vo vnútri sú:

- 10mW pre celé pásmo 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW pre frekvencie medzi 2446,5 MHz a 2483,5 MHz

Kanály 10 až 13 vrátane pracujú v rozsahu pásma 2446,6 MHz až 2483,5 MHz.

Existuje niekoľko možností pre použitie vonku: Na súkromnom majetku alebo na súkromnom majetku verejne činných osôb používanie podlieha procedúre predbežného oprávnenia, ktorú vykonáva Ministerstvo obrany, pričom maximálny oprávnený výkon predstavuje 100mW v pásme 2446,5–2483,5 MHz. Vonkajšie používanie na verejnom majetku nie je dovolené.

V dolu uvedených oblastiach pre celé pásmo 2,4 GHz:

- Maximálny oprávnený výkon vo vnútri predstavuje 100mW
- Maximálny oprávnený výkon vonku predstavuje 10mW

Oblasti, v ktorých je dovolené používanie pásma 2400 – 2483,5 MHz s ekvivalentom vyžiareného izotropného výkonu (EIRP) menej ako 100mW vo vnútri a menej ako 10mW vonku:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord

60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	
67 Bas Rhin	**68 Haut Rhin**	**70 Haute Saône**
71 Saône et Loire	**75 Paris**	**82 Tarn et Garonne**
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne	

Táto požiadavka sa pravdepodobne časom zmení, čo vám umožní používať svoju kartu pre bezdrôtovú LAN vo väčšom počte oblastí Francúzska. Najnovšie informácie nájdete na stránke ARET na adrese (www.art-telecom.fr)

Vaša WLAN karta vyžaruje menej ako 100mW, avšak viac ako 10mW.

Bezpečnostné upozornenia podľa normy UL

Bezpečnostné upozornenia sú požadované normou UL 1459, ktorá zahŕňa telekomunikačné zariadenia (telefóny), ktoré budú elektricky pripojené k telekomunikačnej sieti s prevádzkovým napätím proti zemi, ktoré v špičke nepresiahne 200V, medzi špičkami nepresiahne 300V a efektívna hodnota napätia je 105V, pričom zariadenie bude nainštalované a používané v súlade s Predpismi o vykonávaní elektrických inštalácií v USA (NFPA 70).

Pri používaní modemu notebooku je potrebné vždy dodržiavať bezpečnostné pokyny na zníženie nebezpečenstva požiaru, úrazu elektrickým šokom a zranenia osôb vrátane nasledovných pokynov:

- Notebooku Disney **nepoužívajte** v blízkosti vody, napríklad vane, nádob na umývanie, kuchynskej výlevky, nádob na pranie bielizne, v prostredí vlhkého suterénu alebo v blízkosti bazéna.
- Notebooku Disney **nepoužívajte** počas búrky s výskytom bleskov. Môže dôjsť k riziku elektrického šoku spôsobeného bleskom.
- Notebooku Disney **nepoužívajte** v blízkosti unikajúceho plynu.

Bezpečnostné upozornenia sú požadované normou UL 1642, ktorá zahŕňa primárne (nie nabíjateľné) a sekundárne (nabíjateľné) lítiové batérie, ktoré sa používajú ako zdroj energie vo výrobkoch. Tieto batérie obsahujú metalické lítium, zliatinu lítia alebo ión lítia a môžu obsahovať jeden elektrochemický článok alebo dva elektrochemické články zapojené sériovo, paralelne alebo kombinovane, pričom tieto články premieňajú chemickú energiu na elektrickú energiu prostredníctvom nevratnej alebo vratnej chemickej reakcie.

- Batériu notebooku Disney **nevhadzujte** do ohňa, pretože môže vybuchnúť. Pozrite si miestne predpisy
  týkajúce sa pokynov pre likvidáciu, aby ste takto znížili riziko poranenia osôb vplyvom požiaru alebo výbuchu.
- **Nepoužívajte** sieťové adaptéry alebo batérie iných zariadení, aby ste takto znížili riziko poranenia osôb vplyvom požiaru alebo výbuchu. Používajte iba sieťové adaptéry alebo batérie certifikované spoločnosťou UL, ktoré dodáva výrobca, alebo autorizovaní predajcovia.

Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania

Výrobky s hodnotami elektrického prúdu do 6A a vážiace viac než 3kg sa musia používať so schválenými sieťovými káblami väčšími alebo rovnajúcimi sa: H05VV-F, 3G, 0.75mm2 alebo H05VV-F, 2G, 0.75mm2.

REACH

Dodržiavajúc regulačný rámec REACH (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemikálií) sme chemické látky používané v našich výrobkoch uviedli na stránke ASUS REACH na adrese HYPERLINK "http://green.asus.com/english/REACH.htm" http://green.asus.com/english/REACH.htm.

Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion batteries)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。
(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Informácie o autorských právach

Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných nesmie byť bez vyjadrenia spoločnosti ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS"), a to prostredníctvom písomného súhlasu kopírovaná, prenášaná, prepisovaná, uložená do pamäte vyhľadávacieho systému, alebo prekladaná do iného jazyka v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, a to okrem dokumentácie kupujúceho slúžiacej pre potreby zálohovania.

SPOLOČNOSŤ ASUS POSKYTUJE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU „TAK AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ZAHRNUTEJ, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENE NA ZAHRNUTÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY TÝKAJÚCE NEPORUŠENIA, PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ RIADITELIA, ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCI ALEBO PREDAJCOVIA NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE ŠKÔD SPÔSOBENÝCH STRATOU NA ZISKU, STRATOU V OBLASTI PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT A PODOBNE), A TO AJ AK SPOLOČNOSŤ ASUS BOLA OBOZNÁMENÁ S MOŽNOSŤOU TAKÝCHTO ŠKÔD, KTORÉ SÚ DÔSLEDKOM CHYBY ALEBO OMYLU V RÁMCI TOHO NÁVODU ALEBO V RÁMCI VÝROBKU.

Výrobky a firemné označenia, ktoré sa objavujú v tomto návode môžu a nemusia byť obchodným značkami alebo autorskými právami patričných spoločností a používajú sa iba na označenie alebo na vysvetľovanie, a to v prospech ich vlastníkov a bez zámeru ich porušovania.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A INFORMÁCIE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU TOHTO NÁVODU SÚ UVEDENÉ IBA PRE INFORMATÍVNE ÚČELY A MÔŽU BYŤ KEDYKOĽVEK ZMENENÉ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA, PRIČOM BY TO NEMALO BYŤ INTERPRETOVANÉ AKO POVINNOSŤ SPOLOČNOSTI ASUS. SPOLOČNOSŤ ASUS NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ ANI ZÁVÄZKY TÝKAJÚCE SA AKÝCHKOĽVEK CHÝB ALEBO NEPRESNOSTÍ, KTORÉ SA MÔŽU V RÁMCI TOHTO NÁVODU VYSKYTNÚŤ, A TO VRÁTANE V NÁVODE POPÍSANÝCH VÝROBKOV A SOFTVÉRU.

Autorské práva © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Všetky práva sú vyhradené.

Obmedzenie zodpovednosti

Môže dôjsť k okolnostiam, kedy kvôli zanedbaniu zo strany spoločnosti ASUS, alebo kvôli inej zodpovednosti máte nárok požadovať od spoločnosti na náhradu za škody. V každom takomto prípade, bez ohľadu na východisko, na základe ktorého ste oprávnení požadovať u spoločnosti Asus náhradu škôd, je spoločnosť Asus zodpovedná za nie viac, než za osobné poranenie (vrátane smrti) a škodu na nehnuteľnom majetku a hnuteľnom osobnom majetku, alebo za akékoľvek skutočné a priame škody vyplývajúce zo zanedbania alebo zabudnutia splniť zákonom stanovené povinnosti vyplývajúce z tohto prehlásenia o záruke, a to do výšky uvedenej zmluvnej ceny každého výrobku.

Spoločnosť ASUS bude zodpovedná za, alebo vás odškodní za stratu, poškodenia alebo nároky zmluvne ustanovené, alebo vyplývajúce z porušenia alebo priestupku zo strany spoločnosti Asus voči tejto záruke.

Táto hranica sa týka aj dodávateľov a predajcov spoločnosti ASUS. Je to maximu, za čo sú spoločnosť ASUS, jej dodávatelia a váš predajca spoločne zodpovední.

SPOLOČNOSŤ ASUS V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNY Z NASLEDUJÚCICH BODOV: (1) ZA POŽIADAVKY TRETEJ STRANY TÝKAJÚCE SA VAŠICH ŠKÔD; (2) ZA STRATU ALEBO POŠKODENIE VAŠICH ZÁZNAMOV ALEBO ÚDAJOV; ALEBO (3) ZA ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY ALEBO ZA AKÉKOĽVEK EKONOMICKÉ VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE STRATY ZISKU ALEBO ÚSPOR),A TO AJ AK BOLI SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ DODÁVATELIA ALEBO VÁŠ PREDAJCA O TÝCHTO MOŽNOSTIACH INFORMOVANÍ.

Servis a podpora

Navštívte našu viacjazyčnú stránku na adrese **http://support.asus.com**

Výrobca	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresa, mesto	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Krajina	TAIWAN
Autorizovaný zástupca v Európe	ASUS COMPUTER GmbH
Adresa, mesto	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Krajina	GERMANY