



netbook

使用手冊

版權說明

版權所有・不得翻印 ©2009 華碩電腦

本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊受到著作權法之保護，未經華碩電腦股份有限公司（以下簡稱「華碩」）許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或為其他使用或處分。

免責聲明

本使用手冊沒有任何型式的擔保、立場表達或其它暗示。若有任何因本使用手冊或其所提到之產品的所有資訊，所引起直接或間接的資料流失、利益損失或事業終止，華碩及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。除此之外，本使用手冊所提到的產品規格及資訊僅供參考，內容亦會隨時更新，恕不另行通知。華碩不負責本使用手冊的任何錯誤或疏失。

本使用手冊中所提及的產品名稱僅做為識別之用，而前述名稱可能是屬於其他公司的註冊商標或是著作權。

當下列兩種情況發生時，本產品將不再受到華碩公司之保固及服務：

- (1) 該產品曾經非華碩授權之維修、規格更改、零件替換。
- (2) 產品序號模糊不清或喪失。

產品規格或驅動程式改變，使用手冊都會隨之更新。更新的詳細說明請您造訪華碩的客戶服務網 <http://support.asus.com.tw>，或是直接與華碩資訊產品技術支援專線 0800-093-456 聯絡。

目錄

安全說明	5
關於這本使用手冊	6
提示符號	6

第 1 章 認識您的 Disney Netbook

外觀介紹	8
上視圖	8
底視圖	10
右視圖	11
左視圖	11
前視圖	12
鍵盤的使用	13
多點觸控操作說明	15

第 2 章 開始使用您的 Disney Netbook

開機	18
首次開機	19
桌面模式	20
Eee PC Tray Utility 說明	21
快速開關	21
調整螢幕解析度	22
Parental Control	24
設定管理者密碼與建立帳號	24
迪士尼桌面	29
桌面	29
網路連線設定	32
無線網路連線設定	32
區域網路連線設定	34
瀏覽網頁	37

第 3 章 操作您的 Disney Netbook

華碩線上更新	40
使用網路更新 BIOS 程式	40
使用 BIOS 檔案更新 BIOS 程式	41
Super Hybrid Engine 電源模式	42
Super Hybrid Engine 模式	42
Microsoft Office 試用版	43

第 4 章 驅動程式光碟與系統還原

驅動程式光碟資訊	46
執行驅動程式光碟	46
驅動程式選單	47
工具程式選單	47
華碩的聯絡資訊	47
其他資訊	47
系統還原	48
使用驅動程式光碟還原系統	48
使用還原磁碟還原系統	50
Boot Booster	51

附錄

REACH	54
商標聲明	54
技術支援與服務	54
Federal Communications Commission Statement	55
無線網路設定 FAQ	57

安全說明

在您使用本產品之前，請先詳細閱讀以下指引的使用原則，並遵守這些規則，可以增加產品的使用壽命，並可以避免發生危險或觸犯法律。



請勿用手觸摸或按壓顯示器，如此將可能造成顯示器損壞。



避免在灰塵飛揚或是環境髒亂的場所使用電腦（灰塵容易引起系統故障）。



請勿將電腦放在重心不穩的物品上。



請勿放置重物在電腦上，電腦上面亦不可以堆疊書本紙張等物品，亦請勿用力蓋上液晶顯示螢幕上蓋，避免液晶顯示螢幕損壞。



避免將電腦放置在磁性物質附近（例如喇叭及電視等）；並請勿將磁片放置在電腦前面及上方，以避免電磁效應造成磁片資料流失。



請勿將電腦放置在陽光直接照射的地方，尤其是不將電腦留在陽光直射的車子裡。



請勿將電腦放置在過冷的環境中（5°C 或是 41°F 以下），也不要將電腦放在過熱的環境當中（35°C 或是 95°F 以上），如此可能導致無法正常開機運作。



避免電腦及其配件淋到水或是暴露在溼氣當中。



使用合格的配件。只能使用原廠認可或推薦的配件，請勿使用其他類別或不知是否相容產品或配件，否則可能會損壞電腦。



讓專業人員維修電腦。請勿自行修理本產品，只有合格的專業人員才可以安裝或維修。搭乘飛機時請關機。在飛機上使用電腦會造成儀器的干擾，影響飛行安全，而且也是違法的。



清潔電腦前請先關機，並移開變壓器。



液晶顯示螢幕表面會因靜電而吸附灰塵，如發現有灰塵時請使用柔軟乾布擦拭，並請勿過度用力擦拭，也請勿用手直接拍除，以免在液晶顯示螢幕表面留下些許指紋。



攜帶 Disney Netbook 所使用的揹袋必須具備防碰撞的緩衝襯墊，並請勿放置過多物件，以避免壓壞液晶顯示器。

關於這本使用手冊

本手冊包含了所有當您在使用 Disney Netbook 時所需用到的資訊，以下是本手冊主要的章節介紹。

1. 第一章：認識您的 Disney Netbook

本章節介紹 Disney Netbook 的外觀與功能說明，並教您如何安裝電池、接上電源等設定您的電腦。

2. 第二章：開始使用您的 Disney Netbook

本章節介紹首次開機以及開機後的基本操作。

3. 第三章：操作您的 Disney Netbook

本章節介紹如何使用 Disney Netbook 內建的程式。

4. 第四章：驅動程式光碟與系統還原

本章節介紹隨貨附贈的驅動程式光碟的使用方法與內容，以及如何操作系統還原功能。



在使用手冊中所有的圖示僅供參考，請以出貨時的介面圖示為準。

提示符號

為了能夠確保您正確地完成 Disney Netbook 設定，請務必注意下面這些會在本手冊出現的標示符號所代表的特殊含意。



警告：提醒您在進行某一項工作時要注意您本身的安全。



重要：此符號表示您必須要遵照手冊所描述之方式完成一項或多項軟硬體的安裝或設定。



祕訣：提供有助於完成某項工作的訣竅。



注意：其他額外的資訊。

第 1 章


認識您的 Disney Netbook

- ◎ 外觀介紹
- ◎ 鍵盤的使用
- ◎ 多點觸控操作說明

外觀介紹

Disney Netbook 是一款操作簡單且輕巧的攜帶型電腦，具備直覺的圖像化介面與完整的無線連網能力，隨時連接上網，輕鬆使用、輕巧上路。以下介紹產品各部位的功能。

上視圖



您的 Disney Netbook 鍵盤可能會因為購買產品的地區或國家而與圖示有所不同。

編號	功能	詳細說明
1	麥克風收音孔	執行收音功能
2	攝影機	可截取動態及靜態影像
3	彩色液晶螢幕	顯示螢幕
4	電腦狀態指示燈	 充電指示燈（請參考下表的燈號說明）  硬碟存取指示燈  大寫鍵盤鎖定指示燈  無線網路/藍牙指示燈
5	電源按鈕	開啟或關閉電腦電源
6	全功能鍵盤組	輸入各項資訊
7	觸控板與左右鍵	用來控制電腦上的游標，和滑鼠功能相同


開機狀態下

	電源模式	電池模式
電池電力在 95%-100%	綠色燈號持續亮著	關閉
電池電力在 11% - 94%	橘色燈號持續亮著	關閉
電池電力在 0%-10%	橘色燈號快速閃爍	橘色燈號快速閃爍

關機/待機狀態下

	電源模式	電池模式
電池電力 95%-100%	綠色燈號持續亮著	關閉
電池電力 11% - 94%	橘色燈號持續亮著	關閉
電池電力 0%-10%	橘色燈號快速閃爍	關閉

底視圖




圖示中的內容會依您所選購的機種而有不同，僅供參考。



當電腦正常運作或充電時，會發熱散逸到表面，變壓器在正常使用时仍可能發出高熱，因此請勿將 Disney Netbook 及變壓器長時間放置在膝上或是身體任一部位，並避免在過於柔軟不平的表面（如床上），或墊有軟質桌墊的桌面上使用。


編號	功能	詳細說明
1	記憶體保護蓋	保護蓋用來保護記憶體模組，免於受到外力損害
2	重置開機孔 (Reset)	系統無法正常關機或重新啟動時，可用細直的迴紋針插入此孔約一秒鐘來重新啟動電腦
3	散熱孔	使機體內熱氣得以及時排出

右視圖




編號	功能	詳細說明
1	記憶卡插槽	本插槽支援 MMC、SD、SDHC 記憶卡
2	USB 2.0/1.1 埠	連接 USB 外接裝置
3	防盜鎖槽	可連接防盜鎖以防止他人竊取
4	外接顯示器連接埠	外接顯示螢幕
5	電源插孔	連接電源變壓器

左視圖



編號	功能	詳細說明
1	網路插孔	RJ-45 網路插孔
2	USB 2.0/1.1 埠	連接 USB 外接裝置
3	麥克風插孔	連接麥克風
4	耳機插孔	連接耳機

前視圖




















編號	功能	詳細說明
1	電源指示燈	顯示電腦電源使用的狀態，燈號持續亮著表示電腦處於開機狀態、燈號閃爍表示進入休眠狀態、燈號熄滅表示電腦處於關機狀態
2	充電指示燈	顯示電腦的充電狀態
3	散熱孔	使機體內熱氣得以及時排出

鍵盤的使用





鍵盤按鍵的位置可能會因為購買的型號而有所不同，但是功能都是相同的。

1. **組合按鍵：**鍵盤上使用彩色文字或圖像標示部分，是 Disney Netbook 的功能組合鍵，須同時按住鍵盤左下角的  功能鍵才會發生作用。

組合鍵	功能
 	進入睡眠模式
 	開啟或關閉內建無線網路/藍牙（選購）功能，當啟動無線網路/藍牙功能時，電腦右下角的指示燈也會亮起 說明：預設值為無線網路開啟/藍牙關閉
 	開啟/關閉觸控板
 	調整液晶螢幕解析度
 	調暗液晶螢幕亮度
 	調亮液晶螢幕亮度
 	關閉液晶螢幕背光
 	<p>切換使用液晶螢幕、外接顯示器或電視來顯示畫面。連續按下此二個按鍵時，會依序切換以下四種模式：LCD Only（僅 Disney Netbook 螢幕顯示）-> CRT Only（僅外接螢幕顯示）-> LCD + CRT Clone（複製模式）-> LCD + CRT Extend（延伸桌面模式）。</p> <p>說明：</p> <ol style="list-style-type: none">1. LCD + CRT Clone 模式時，可支援之最高螢幕解析度為 1024 × 600。2. 當您連接外接式螢幕，並想使用較高的解析度，請選用 High Performance 或 Super Performance 電源模式。3. 在啟動 Disney Netbook 之前，請先安裝外接式螢幕。

組合鍵	功能
	執行工作管理員
	靜音功能開啟或關閉
	降低音量
	提高音量
	開啟或關閉 Super Hybrid Engine 功能
	開啟或關閉內建數字鍵盤功能
	開啟或關閉「鎖定捲頁」功能
	上一頁
	下一頁
	回到頁首
	回到頁尾



2. 單一按鍵

按鍵	功能
	顯示 開始 選單
	按下這個按鍵相當於滑鼠右鍵，可以開啟右鍵功能表

多點觸控操作說明

手指動作	可作用的應用程式
二隻手指拉近/拉遠 (Zoom)	文書處理、簡報、PDF 閱讀程式

1. **二隻手指拉近/拉遠 (Zoom)**：當您在使用文書處理軟體處理文件、相片管理員中瀏覽照片，或使用上表中可作用的應用程式時，可以使用雙指在觸控板上以水平或斜角移動的方式將手指拉近或拉遠，即可將照片或文件放大或縮小。



[illegible]

第 2 章


開始使用您的 Disney Netbook

- ◎ 開機
- ◎ 首次開機
- ◎ 桌面模式
- ◎ Eee PC Tray Utility 說明
- ◎ Parental Control
- ◎ 迪士尼桌面
- ◎ 網路連線設定


開機

在本使用手冊中，以簡易的圖示來說明如何使用您的 Disney Netbook。

1. 接上電源。



2. 開機。



- 請使用 Disney Netbook 專用的電源供應器。本機台適用輸入 +12Vdc, 3A 的電源規格。
- 要插入電源插座的電源線接頭會隨著各地區或國家而有不同。
- 在您第一次使用 Disney Netbook 之前，請先將電池的電量充飽，以延長電池的使用壽命。第一次使用前，請務必充電滿八小時。



當您將螢幕打開的時候，請不要將螢幕用力往下/往後壓，這麼做可能會導致螢幕與鍵盤中間的轉軸斷裂。此外，要移動您的 Disney Netbook 時，請勿握住螢幕將電腦拿起。


首次開機

當您第一次開始使用 Disney Netbook 時，開機之後會自動啟動 **首次啟動精靈**，引導您建立個人化設定與輸入一些簡單的基本資料。請依照精靈指示的步驟來完成初始化設定。


1. 首次開機後會出現如下圖所示 **歡迎使用 Microsoft Windows 畫面**，點選 **下一步**。
2. 選擇您的系統設定，包括有：居住地區、使用語言、鍵盤類型等，然後點選 **下一步**。



3. 選擇您所在地區的時間，點選 **下一步**。
4. 閱讀使用者授權合約後點選 **是，我接受**，再點選 **下一步**。



- 點選 **立即開啟自動更新來協助保護我的電腦**，用來啟動電腦的自動更新功能，讓電腦隨時接收最新的重要更新，點選 **下一步**。
- 在 **電腦名稱** 項目中填入一個您想要使用的電腦名稱，在 **電腦描述** 項目中可以填入更詳細的電腦名稱描述，這個項目也可以不填，直接點選 **下一步**。



- 接下來請依照精靈的指示來完成 Microsoft Windows 初始化設定。

桌面模式

在桌面上有一些資料夾與應用程式的捷徑圖示，將游標移動至資料夾或捷徑圖示，並在該圖示上用滑鼠左鍵點二下即可啟動該程式或資料夾。有些功能或應用程式會以最小化圖示出現在工作列上。




桌面圖示可能會因為購買產品的地區與國家而與範例圖示有所不同，請以您購買的機台桌面內容為準。

Eee PC Tray Utility 說明

這個內建的 Eee PC Tray Utility 程式可以讓您快速的關閉某些裝置的電源，以節省 Disney Netbook 電力的消耗，延長電池的使用時間；除此之外還可以讓您輕鬆的調整螢幕與外接螢幕的解析度。

快速開關

請使用以下步驟開啟或關閉某些裝置的電源：

1. 在工作列上找到 Eee PC Tray Utility 程式的圖示 ，在該圖示上點按一下，出現的選項有：
 - 關閉無線網卡：啟動或關閉無線網路。
 - 關閉網路攝影機：啟動或關閉內建的攝影機。



2. 依照您的需要點選該項目，即可將該裝置的電源啟動或關閉，無法選擇的項目會以灰色字體顯示。

調整螢幕解析度

1. 在工作列上找到 Eee PC Tray Utility 程式的圖示 ，在該圖示上點按一下即可選擇您想要使用的螢幕解析度的設定。



當您使用外接螢幕時，也可在此選擇外接螢幕的解析度設定。若您沒有外接螢幕時，則選項會以灰色字體顯示，並且無法選擇。



當您使用 CRT only 模式，且電源模式設為 Power Saving 模式時，建議將解析度調整為 1024 x 600 pixel，高於此解析度有可能會造成外接螢幕不正常顯示的現象。


2. 當您選擇的螢幕解析度為 LCD 1024 × 768 時，上下移動游標即能看到完整的顯示畫面。



當您選擇的螢幕解析度為 1024 × 768 時，若不需要頻繁的移動上下游標才能看到完整的畫面，請勾選 Tray Utility 中的 **畫面壓縮模式** 即可。



游標往上移動可以看到螢幕視窗最頂端



游標往下移動可以看到螢幕視窗最底部



桌面圖示可能會因為購買產品的地區與國家而與範例圖示有所不同，請以您購買的機台桌面內容為準。

Parental Control

這項功能可以幫助您避免讓孩童接觸不適當的網頁內容與應用程式。您可以設定讓孩童使用 Disney Netbook 的 哪些內容，包括有：孩童可以或不可以使用的應用程式，以及讓孩童可以安全上網的環境。



若需要服務與支援，請造訪多國語言網頁 <http://support.asus.com> 獲得更詳細的資訊。

設定管理者密碼與建立帳號


1. 在桌面的 **Parental Control** 圖示上點二下來啟動該程式。



Parental Control



在初始化之後，您會被要求設定 **Parental Control**，您可以設定您想要出現在桌面上的程式捷徑。



3. 點選左側面板上的 **Windows 控制台** 來設定管理者的密碼。




3. 在 控制台 視窗中，點選 使用者帳戶。



4. 點選 電腦系統管理員。



5. 輸入帳號欲使用的密碼，再輸入一次確認，點選 建立密碼。



6. 接著點選 是，加上隱私權。



- 電腦系統管理員 會顯示為 受密碼保護。




- 關閉 控制台 視窗並在 Disney Parental Control 視窗點選 設定密碼。



- 在 密碼 欄位輸入您想要的管理者密碼，然後在 確認密碼 欄位中再輸入一次，點選 確定。



- 您可以選擇是否填寫 密碼提醒問題 欄位，這只是用來協助使用者在忘記密碼時，提供您正確的密碼。
- 管理者密碼用來進入 Disney Parental 控制台，與系統管理員密碼的功能不同，但是可以設定使用同樣的密碼。



10. 點選 **建立新使用者**。



11. 接著輸入孩童帳號的使用者名稱與密碼，然後選擇帳號欲使用的圖示，點選 **確定**。



12. 從二個選項當中選擇欲使用的桌面環境，第一個**迪士尼桌面推薦**給孩童使用，這個桌面包含了保護孩童應用程式、家長管理與限制等；另一個桌面讓使用者進入 Windows 標準桌面，點選 **下一步**。



13. 在 **所有程式** 欄位中點選想要的應用程式，將其加入至 **已批准程式** 欄位，點選 **下一步**。




在 **已批准程式** 欄位中點選不想要的應用程式，然後點選 **移除此標題** 來移除該應用程式。



當您有需求時，可以從已批准程式名單中新增或移除程式。

14. 在 **已批准程式** 欄位中，選擇您想要禁止使用的程式，然後勾選您想要讓該程式禁止使用生效的日期與時間，點選 **下一步**。



15. 點選 **WINDOWS 網際網路設定** 來設定網路連線，包含有安全性、隱私等，點選 **完成** 來完成設定。

若有需要，重複上述的步驟即可為其他孩童設定不同的帳號。



迪士尼桌面

迪士尼桌面是一個對孩童使用者友善的使用介面，這個介面已經備有玩遊戲、學習與學校等項目可供孩童使用。在迪士尼桌面的項目會隨著所屬的年齡組別而有不同。

桌面



- | | |
|----------|-------------------------|
| 1 所有程式 | 所有可使用的應用程式 |
| 2 個人化 | 個人化您的桌面 |
| 3 檔案與文件 | 顯示您的檔案 |
| 4 小工具 | 有用的工具 |
| 5 開始功能按鈕 | 關閉或重新開啟 Disney Notebook |
| 6 桌面顯示按鈕 | 顯示桌面或開啟的程式 |

所有程式

您可以在此加入你喜愛的應用程式，或是由此開啟應用程式。



個人化

桌面主題

變更或選擇您喜歡的桌面主題。



小工具

選擇想要使用的工具，並將該工具放在桌面上。




系統匣面板

選擇桌面工具列的樣式。



檔案與文件

您可以在這裡找到所有的檔案，檔案可以 **名稱**、**尺寸**、**類型** 或 **已變更** 等方式分類，讓您可以輕鬆的找到想要的檔案所在位置；或是您也可以在 **搜尋** 方塊中輸入檔案名稱，輕輕鬆鬆就可以直接找到檔案的所在位置。



系統管理員

系統管理員用來管理您的 Disney Netbook 以及在電腦上執行的程式，也可以顯示現在電腦系統資源的使用狀況。





網路連線設定

若是您想要使用網路連線功能，Disney Netbook 提供有線網路與無線網路等網路連線方式。






無線網路連線設定

1. 在工作列的無線網路連線圖示  上用滑鼠左鍵點一下。



若是開機後沒有自動偵測到無線網路，則先按下  +  (<Fn> + <F2>) 來啟動無線網路功能。



1. 當您按下  +  (<Fn> + <F2>) 關閉無線網路功能時，在工作列上的無線網路圖示，以及 網路連線 設定中的 無線網路連線 圖示會跟著隱藏，若要再次啟動使用無線網路功能時，請再次按下  +  (<Fn> + <F2>) 來啟動無線網路，無線網路圖示  也會再度顯示。
2. 若是手動停用 網路連線 設定中的 無線網路連線 功能時，無線網路圖示會以灰色圖示顯示。




- 從搜尋到網路清單中選擇想要連線的網路，點選 **連線** 來建立連線。



若是清單上沒有您要使用的無線網路項目，請點選左側面板中的 **重新整理網路清單** 來重新搜尋無線網路。



- 若您選擇啟用安全性的無線網路項目，則需要輸入密碼。



- 當連線建立完成後，在網路連線清單中就會出現已連線資訊。




- 連線建立完成後，在工作列上還可以看到無線網路的連線圖示。



區域網路連線設定



請依照以下步驟來建立有線網路連線設定。

使用浮動式 IP：



1. 在工作列的區域連線圖示  上用滑鼠左鍵點一下。
2. 在 **區域連線** 項目按滑鼠右鍵，選擇 **內容**。





3. 點選 **Internet Protocol (TCP/IP)**，然後點選 **內容**。
4. 勾選 **自動取得 IP 位址**，然後點選 **確定** 即可完成設定。





5. 在左側工作列上點選 **建立一個新連線** 6. 點選 **下一步**。





7. 點選 **連線到網際網路**，然後點選 **下一步**。
8. 點選 **手動設定我的連線**，然後點選 **下一步**。



9. 選擇您想要透過何種方式連線至網際網路，然後點選 **下一步**。
10. 輸入您的 ISP 名稱，然後點選 **下一步**。



11. 輸入您的使用者名稱與密碼，然後點選 **下一步**。
12. 點選 **完成** 即可完成連線設定。



13. 輸入您的使用者名稱與密碼，然後點選 **連線** 即可啟動網路連線，並可透過網路瀏覽器上網。



使用固定 IP：


1. 依照「使用浮動式 IP」的步驟 1~3 來開始建立一個使用固定 IP 網路連線。
2. 勾選 **使用下列的 IP 位址**。
3. 接著輸入 IP 位址、子網路遮罩、預設閘道。向您的網路服務供應商取得正確的 IP 設定資料。
4. 在 DNS 設定部份通常不需要自行輸入設定位址，若是您想要自行設定 DNS 位址，在 DNS 伺服器位置輸入慣用 DNS 伺服器與其他 DNS 伺服器的位址。請向您的網路管理員取得正確的 IP 設定資料。
5. 點選 **確定** 即可完成網路設定。



若是您的網路連線與設定有任何問題，請向您的網路服務供應商尋求協助。

瀏覽網頁

在您完成網路建立的設定之後，點選桌面上的 Internet Explorer 圖示啟動 IE 瀏覽器，您就可以開始遨遊網路世界。



建議您造訪 <http://vip.asus.com> 網頁進行註冊，以獲得完整的產品售後服務。您同時也可以造訪 Disney Netbook 的首頁（<http://eeepc.asus.com>）來獲得更多產品相關的最新訊息。

[illegible]

第 3 章

操作您的 Disney Netbook

◎ 華碩線上更新

◎ Super Hybrid Engine 電源模式

◎ Microsoft Office 試用版

華碩線上更新

華碩線上更新程式是一套可以讓您在 Windows® 作業系統下，用來管理、儲存與更新 Disney Netbook BIOS 檔案的公用程式。您可以使用華碩線上更新程式來執行以下的功能：

1. 儲存系統現有的 BIOS 程式。
2. 從網路上下載最新的 BIOS 程式。
3. 從更新的 BIOS 檔案更新 BIOS 程式。
4. 直接從網路上下載並更新 BIOS 程式。
5. 查看 BIOS 程式的版本。

這個程式已經內建在您的 Disney Netbook 中，或是您也可以隨貨附贈的驅動程式光碟中找到。




在使用華碩線上更新程式之前，請先確認您已經經由內部網路對外連接，或者經由國際網路服務供應商（ISP）所提供的連線方式連接到國際網路。


使用網路更新 BIOS 程式

請依照以下步驟使用網路更新 BIOS 程式：

1. 點選 **開始 > 程式集 > ASUS > ASUSUpdate for Eee PC > ASUSUpdate** 執行華碩線上更新主程式。



- 在下拉式選單中選擇 **從網路更新 BIOS**，然後點選 **下一步**。
- 請選擇離您最近的華碩 FTP 站
台可避免網路壅塞，或者您也可以
直接點選 **自動選擇** 由系統自
行決定，然後點選 **下一步**。



- 選擇想要下載的 BIOS 版本，點選 **下一步**。
- 最後再依照螢幕上的指示完成 BIOS 更新的程序。



華碩線上更新程式可以自行透過網路下載 BIOS 程式，經常的更新才能獲得最新的功能。

使用 BIOS 檔案更新 BIOS 程式

請依照以下步驟使用 BIOS 檔案更新 BIOS 程式：

- 點選 **開始 > 所有程式 > ASUS > ASUSUpdate for Eee PC > ASUSUpdate** 執行華碩線上更新主程式。
- 在下拉式選單中選擇 **從檔案更新 BIOS**，然後點選 **下一步**。
- 在 **開啟** 的視窗中選擇 BIOS 檔案的所在位置，然後點選 **開啟**。
- 最後再依照螢幕上的指示來完成 BIOS 更新的程序。



Super Hybrid Engine 電源模式


這個內建的 Super Hybrid Engine 可以讓您快速的選用電力運作模式，您可以視電源或電池剩餘電力的使用狀況，來選擇 Disney Netbook 的執行效能。選用的模式會顯示在螢幕上。

您有以下方式可以選擇電源模式：

- 點選 開始 > 程式集 > ASUS > Super Hybrid Engine > SuperHybridEngine。

或是


- 在螢幕右下方工具列的 Super Hybrid Engine 圖示按下滑鼠右鍵，選擇欲使用的模式。



Super Hybrid Engine 模式



Auto Power-Saving 只有在移除外接電源時才會出現，而 Auto High-Performance 模式只有在連接外接電源時才會出現。



當您連接外接螢幕，且螢幕解析度設定為 1024 × 768 pixel 或更高解析度時，若發生不正常顯示的現象，請連續按下 <Fn> + <F5> 切換為 LCD Only 或 LCD + CRT Clone 模式，並將電源模式調整為 High Performance 或 Super Performance 模式。



Microsoft Office 試用版

Disney Netbook 使用者可以享有 Microsoft Office 60 天的免費試用版，請依照以下步驟來開始使用該試用版。

1. 請先確認您的 Disney Netbook 已經連線至網際網路，在桌面上的 **Microsoft Office 60 天試用版** - 線上 圖示用滑鼠左鍵點二下。
2. 點選 **立即試用**。
3. 輸入您的電子郵件地址，然後點選 **送出**。



4. 將圖中圈選的金鑰全選並複製後，點選上方的 **現在請按這裡啟動 Microsoft Office 套件並輸入您的試用版金鑰**。
5. 將剛剛複製的金鑰貼上空格處，點選 **繼續**，接著依照螢幕上的指示完成啟動試用版的程序。



若是您想要使用其他在 Microsoft Office 試用版中的應用程式，請點選 **開始 > 所有程式 > Microsoft Office** 來選擇想要使用的程式。

[illegible]

第 4 章

驅動程式光碟與系統還原

◎ 驅動程式光碟資訊

◎ 系統還原

◎ Boot Booster

驅動程式光碟資訊


隨貨附贈的驅動程式 DVD 光碟中包含有驅動程式、應用程式與公用程式，您可以安裝這些程式和軟體來加強您的 Disney Netbook 的功能。



1. 驅動程式光碟中的內容可能會不定時更新，恕不另行通知。請造訪華碩網站（tw.asus.com）來獲得最新的訊息。
2. 本手冊的驅動程式光碟的畫面僅出現在 Windows XP Service Pack3 作業系統，若您所使用的作業系統不是 Windows XP Service Pack3，則畫面可能不完全相同。

執行驅動程式光碟

將驅動程式光碟放入外接式的光碟機，若您的系統已啟動「自動安插通知」功能，光碟會自動執行並顯示驅動程式選單。



點選圖示以顯示關於 Disney Netbook 和驅動程式光碟的其他



如果光碟的驅動程式選單沒有自動出現，您可以到光碟的 BIN 檔案夾中直接點選 ASSETUP.EXE 來開啟選單視窗。



驅動程式及工具程式選單的項目會因機型而有不同，請以實際顯示的項目為準。

驅動程式選單

在驅動程式選單中會依照系統偵測到有安裝的硬體裝置來顯示可使用的驅動程式。安裝需要的驅動程式來啟動該裝置。

工具程式選單

在工具程式選單中會列出所有可以在 Disney Netbook 上使用的應用程式和其他軟體。

華碩的聯絡資訊

按下 **聯絡資訊** 標籤頁會顯示華碩電腦的聯絡資訊。

其他資訊

在驅動程式畫面的右方有幾個圖示能提供給您有關於 Disney Netbook 和驅動程式光碟的其他資訊。點選每一個圖示會出現彈出式的相關內容。



系統資訊



技術支援



光碟內容




讀我檔案

系統還原

使用驅動程式光碟還原系統

在驅動程式光碟中包含有一個作業系統的出廠預設值的影像檔，可以讓您的系統與系統中的應用程式快速的還原至系統最初的狀態，讓您的硬碟可以在最佳的狀態下運作。在使用執行還原系統的動作之前，請先將您的資料檔案，例如：Outlook PST 檔案等複製到磁碟片、USB 隨身碟或外接儲存裝置，並將您習慣使用的設定記錄下來，例如網路設定等。


1. 將外接式光碟機連接至 Disney Netbook 的 USB 連接埠，開啟 Disney Netbook 電源，然後將還原光碟放入光碟機中。
2. 在開機過程中按下 <ESC> 會出現 **Please select boot device** 選單，選擇 USB:xxxxxx (光碟機名稱會依您所連接的機種不同而異) 將光碟機設定為開機磁碟，接著請依照螢幕的指示來進行安裝的流程。




3. 接著按下任意鍵使用光碟機開機。

Press any key to boot from CD...

4. 當對話框出現時，點選 OK。




5. 接著點選 Yes 來執行系統回復。



當系統執行還原動作時，系統內的資料會全部被刪除，請先確認您已經將重要資料進行備份後再執行系統還原的動作。

6. 系統還原完成後，將還原光碟從磁碟機中退出，然後點選 OK 將 Disney Netbook 重新開機。




使用還原磁碟還原系統

在還原磁碟中包含有一個作業系統、驅動程式以及應用程式的出廠預設值的影像檔，可以讓您系統中的應用程式快速的還原至系統最初的狀態，讓您的硬碟可以在最佳的狀態下運作。在使用執行還原系統的動作之前，請先將您的資料檔案等複製到磁碟片、USB 隨身碟或外接儲存裝置，並將您習慣使用的設定記錄下來，例如網路設定等。



您**必須**在對 Disney Netbook 進行任何變更之前、或在執行系統還原之前（不論是透過 USB 隨身碟、外接式光碟機，或是隱藏磁碟進行還原），進入 BIOS 程式將 **Boot Booster** 項目設定為 [Disabled]。請參考 Boot Booster 一節的說明。

請使用以下步驟來將執行系統還原：

1. 將 Disney Netbook 開機，在開機時按住 <F9>（需要擁有還原磁碟）。
2. 點選  按鈕來開始執行系統還原。
3. 系統開始自動執行系統還原的動作，請依照螢幕上的指示來完成系統還原的程序。



若您所購買的機器擁有多種語言的作業系統，在執行首次啟動精靈時，必須先選擇欲使用的語言，在確定之後則無法再變更。隱藏磁碟中僅將作業系統以選擇的語言儲存，還原時也將以該語言環境還原系統。

Boot Booster


在 BIOS 程式中的 Boot Booster 項目，可以幫助您縮短 Disney Netbook 的開機時間，但是您**必須**在對 Disney Netbook 進行任何變更之前、或在執行系統還原之前（不論是透過 USB 隨身碟、外接式光碟機，或是隱藏磁碟進行還原），進入 BIOS 程式將這個項目設定為 [Disabled]。請依照以下步驟關閉 Boot Booster 功能：

1. 啟動電腦，請在一秒內按下 <F2> 鍵進入自我檢測（POST），然後再按一次 <F2> 鍵進入 BIOS 程式。



若是您在執行上述動作之後沒有進入自我檢測（POST），或是沒有進入 BIOS 程式，請重新啟動電腦，並在開機過程中連續按下 <F2> 按鍵。

2. 將 **Boot Booster** 設定為 [Disabled]。



3. 按下 <F10> 鍵儲存變更設定並退出 BIOS 程式，重新啟動電腦。



在您完成對 Disney Netbook 的變更或系統還原之後，請記得將 Boot Booster 設定為 [Enabled]。

[illegible]

附錄

◎ 商標聲明

◎ 技術支援與服務

REACH

謹遵守 REACH (Registration, Authorisation, and Restriction of Chemicals) 管理規範，我們會將產品中的化學物質公告在華碩 REACH 網站，詳細請參考 <http://green.asus.com/english/REACH.htm>。



請勿將本主機板當作一般垃圾丟棄。本產品零組件設計為可回收利用。這個打叉的垃圾桶標誌表示本產品（電器與電子設備）不應視為一般垃圾丟棄，請依照您所在地區有關廢棄電子產品的處理方式處理。



請勿將內含汞的電池當作一般垃圾丟棄。這個打叉的垃圾桶標誌表示電池不應視為一般垃圾丟棄。

商標聲明

在使用手冊中所談論到的產品名稱或商標符號僅做識別之用，這些名稱可能是屬於其他公司的註冊商標或是版權，在此聲明如下：

- Google Talk 服務與商標是 Google 公司的註冊商標
- GroupWise 服務與商標是 Novell 公司的註冊商標
- MSN 服務與商標是 Microsoft 公司的註冊商標
- QQ 服務與商標是 Tencent 公司的註冊商標
- Yahoo! 服務與商標是 Yahoo! 公司的註冊商標
- 其他未提到的服務與商標，均屬該註冊公司所擁有

技術支援與服務

若您需要任何技術支援與服務，請造訪華碩網站 <http://support.asus.com.tw>。

Federal Communications Commission Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



The use of a shielded-type power cord is required in order to meet FCC emission limits and to prevent interference to the nearby radio and television reception. It is essential that only the supplied power cord be used. Use only shielded cables to connect I/O devices to this equipment. You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

(Reprinted from the Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution Statement



Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. "The manufacture declares that this device is limited to Channels 1 through 11 in the 2.4GHz frequency by specified firmware controlled in the USA."

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To maintain compliance with FCC RF exposure compliance requirements, please avoid direct contact to the transmitting antenna during transmitting. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

EeePC MK90/MK90H

Max. SAR Measurement (1g)

AR5B95 (AW-NE785H)

802.11g : 0.021 W/kg

802.11b : 0.032 W/kg

802.11n : 20MHz : 0.19 W/kg

40MHz : 0.008 W/kg

無線網路設定 FAQ

當您依照使用手冊的說明來設定無線網路卻失敗時，請參考以下的問與答來快速的解決您遇到的問題。若要獲得更多資訊與更進一步的設定說明，請造訪 <http://livesupport.asus.com/eeewirelessxphowto.html>。



進行無線網路連線設定之前，請先確認無線網路的功能已經啟動。若是無線網路功能尚未啟動，請按下 <Fn> + <F2> 來啟動無線網路功能。

1. 在網路設定時，被要求輸入網路金鑰。

您想要連線的這個無線網路設有加密保護，在使用這個網路之前，您需要輸入正確的密碼，除非您擁有自己的無線網路路由器，您在使用加密的無線網路時，都需要輸入正確的密碼。

2. 我的 USB 3G 無線網卡/無線網路路由器相容於 Disney Netbook 的 Windows XP 作業系統嗎？

若您遇到產品相容性的問題，請與無線網卡/路由器的製造商連絡。

3. 我無法使用我的無線網路路由器建立無線網路連線。

請試用以下方法：

- 重新啟動路由器，並確認路由器的設定是正確的。
- 若是設定有加密保護，請取消加密設定，然後再試著連線。
- 與路由器的距離也會影響無線訊號的強度，訊號較弱時可能會導致連線失敗。

[illegible]