

T4755



netbook

快速使用手冊



15G06Q162030

# 安全說明

在您使用本產品之前，請先詳細閱讀以下指引的使用原則，並遵守這些規則，可以增加產品的使用壽命，並可以避免發生危險或觸犯法律。



請勿用手觸摸或按壓顯示器，如此將可能造成顯示器損壞。



避免在灰塵飛揚或是環境髒亂的場所使用電腦（灰塵容易引起系統故障）。



請勿將電腦放在重心不穩的物品上。



請勿放置重物在電腦上，電腦上面亦不可以堆疊書本紙張等物品，亦請勿用力蓋上液晶顯示螢幕上蓋，避免液晶顯示螢幕損壞。



避免將電腦放置在磁性物質附近（例如喇叭及電視等）；並請勿將磁片放置在電腦前面及上方，以避免電磁效應造成磁片資料流失。



請勿將電腦放置在陽光直接照射的地方，尤其是不不要將電腦留在陽光直射的車子裡。



請勿將電腦放置在過冷的環境中（5°C 或是 41°F 以下），也不要將電腦放在過熱的環境當中（35°C 或是 95°F 以上），如此可能導致無法正常開機運作。



避免電腦及其配件淋到水或是暴露在溼氣當中。



使用合格的配件。只能使用原廠認可或推薦的配件，請勿使用其他類別或不知是否相容產品或配件，否則可能會損壞電腦。



讓專業人員維修電腦。請勿自行修理本產品，只有合格的專業人員才可以安裝或維修。搭乘飛機時請關機。在飛機上使用電腦會造成儀器的干擾，影響飛行安全，而且也是違法的。



清潔電腦前請先關機，並移開變壓器。



液晶顯示螢幕表面會因靜電而吸附灰塵，如發現有灰塵時請使用柔軟乾布擦拭，並請勿過度用力擦拭，也請勿用手直接拍除，以免在液晶顯示螢幕表面留下些許指紋。




攜帶 Disney Netbook 所使用的揹袋必須具備防碰撞的緩衝襯墊，並請勿放置過多物件，以避免壓壞液晶顯示器。


# 開機

在本使用手冊中，以簡易的圖示來說明如何使用您的 Disney Netbook。

## 1. 接上電源。



## 2. 開機。



- 請使用 Disney Netbook 專用的電源供應器。本機台適用輸入 +12Vdc, 3A 的電源規格。
- 要插入電源插座的電源線接頭會隨著各地區或國家而有不同。
- 在您第一次使用 Disney Netbook 之前，請先將電池的電量充飽，以延長電池的使用壽命。第一次使用前，請務必充電滿八小時。



當您將螢幕打開的時候，請不要將螢幕用力往下/往後壓，這麼做可能會導致螢幕與鍵盤中間的轉軸斷裂。此外，要移動您的 Disney Netbook 時，請勿握住螢幕將電腦拿起。


# 首次開機

當您第一次開始使用 Disney Netbook 時，開機之後會自動啟動 **首次啟動精靈**，引導您建立個人化設定與輸入一些簡單的基本資料。請依照精靈指示的步驟來完成初始化設定。

1. 首次開機後會出現如下圖所示 **歡迎使用 Microsoft Windows 畫面**，點選 **下一步**。
2. 選擇您的系統設定，包括有：**居住地區、使用語言、鍵盤類型**等，然後點選 **下一步**。



3. 選擇您所在地區的時區，點選 **下一步**。
4. 閱讀使用者授權合約後點選 **是，我接受**，再點選 **下一步**。



5. 接下來請依照精靈的指示來完成 Microsoft Windows 初始化設定。

# Parental Control

這項功能可以幫助您避免讓孩童接觸不適當的網頁內容與應用程式。您可以設定讓孩童使用 Disney Netbook 的哪些內容，包括有：孩童可以或不可以使用的應用程式，以及讓孩童可以安全上網的環境。



若需要服務與支援，請造訪多國語言網頁 <http://support.asus.com> 獲得更詳細的資訊。

## 設定管理者密碼與建立帳號


1. 在桌面的 **Parental Control** 圖示上點二下來啟動該程式。



Parental Control



在初始化之後，您會被要求設定 **Parental Control**，您可以設定您想要出現在桌面上的程式捷徑。



3. 點選左側面板上的 **Windows 控制台** 來設定管理者的密碼。





4. 請參考使用手冊的說明來完成 **Parental Control** 的設定。

# 無線網路連線設定

1. 在工作列的無線網路連線圖示  上用滑鼠左鍵點一下。



若是開機後沒有自動偵測到無線網路，則先按下  +  ( <Fn> + <F2> ) 來啟動無線網路功能。


2. 從搜尋到網路清單中選擇想要連線的網路，點選 **連線** 來建立連線。



若是清單上沒有您要使用的無線網路項目，請點選左側面板中的 **重新整理網路清單** 來重新搜尋無線網路。



3. 若您選擇啟用安全性的無線網路項目，則需要輸入密碼。








4. 當連線建立完成後，在網路連線清單中就會出現已連線資訊。



5. 連線建立完成後，在工作列上還可以看到無線網路的連線圖示。





當您按下  +  ( <Fn> + <F2> ) 關閉無線網路功能時，在工作列上的無線網路圖示，以及 **網路連線** 設定中的 **無線網路連線** 圖示會跟著隱藏，若要再次啟動使用無線網路功能時，請再次按下  +  ( <Fn> + <F2> ) 來啟動無線網路，無線網路圖示  也會再度顯示。

# 區域網路連線設定



請依照以下步驟來建立有線網路連線設定。

## 使用浮動式 IP：

1. 在工作列的區域連線圖示上用滑鼠左鍵點一下。
2. 在 **區域連線** 項目按滑鼠右鍵，選擇 **內容**。



3. 點選 **Internet Protocol (TCP/IP)**，然後點選 **內容**。
4. 勾選 **自動取得 IP 位址**，然後點選 **確定** 即可完成設定。



## 使用固定 IP：

1. 依照「使用浮動式 IP」的步驟 1～3 來開始建立一個使用固定 IP 網路連線。
2. 勾選 **使用下列的 IP 位址**。
3. 接著輸入 IP 位址、子網路遮罩、預設閘道。向您的網路服務供應商取得正確的 IP 設定資料。
4. 在 DNS 設定部份通常不需要自行輸入設定位址，若是您想要自行設定 DNS 位址，在 DNS 伺服器位置輸入慣用 DNS 伺服器與其他 DNS 伺服器的位址。請向您的網路管理員取得正確的 IP 設定資料。
5. 點選 **確定** 即可完成網路設定。



---


若是您的網路連線與設定有任何問題，請向您的網路服務供應商尋求協助。

---



## 周邊裝置


您可以依照您的需求連接使用下列周邊裝置。



1



記憶卡插槽：可使用以下記憶卡。



2



2.0

USB 連接埠 (2.0/1.1)：可連接以下 USB 外接裝置。

USB 外接式光碟機



USB 外接式硬碟



USB 隨身碟



# 無線網路設定 FAQ

當您依照使用手冊的說明來設定無線網路卻失敗時，請參考以下的問與答來快速的解決您遇到的問題。若要獲得更多資訊與更進一步的設定說明，請造訪 <http://livesupport.asus.com/eeewirelessxhowto.html>。



進行無線網路連線設定之前，請先確認無線網路的功能已經啟動。若是無線網路功能尚未啟動，請按下 <Fn> + <F2> 來啟動無線網路功能。

## 1. 在網路設定時，被要求輸入網路金鑰。

您想要連線的這個無線網路設有加密保護，在使用這個網路之前，您需要輸入正確的密碼，除非您擁有自己的無線網路路由器，您在使用加密的無線網路時，都需要輸入正確的密碼。

## 2. 我的 USB 3G 無線網卡/無線網路路由器相容於 Disney Netbook 的 Windows XP 作業系統嗎？

若您遇到產品相容性的問題，請與無線網卡/路由器的製造商連絡。

## 3. 我無法使用我的無線網路路由器建立無線網路連線。

請試用以下方法：

- 重新啟動路由器，並確認路由器的設定是正確的。
- 若是設定有加密保護，請取消加密設定，然後再試著連線。
- 與路由器的距離也會影響無線訊號的強度，訊號較弱時可能會導致連線失敗。