TH4035

Eee PC คู่มือฮาร์ดแวร์

Eee PC S101



สารบัญ

บทที่ 1: แนะนำ Eee PC

เกี่ยวกับคู่มือการใช้งานฉบับนี้ 1-2
หมายเหตุสำหรับคู่มือฉบับนี้ 1-3
ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย 1-4
ข้อควรระวังในการขนส่ง 1-6
การชาร์จไฟแบตเตอรี่ 1-6
ข้อควรระวังเกี่ยวกับเครื่องบิน 1-6
การเตรียม Eee PC ของคุณ 1-7

บทที่ 2: ทำความรู้จักชิ้นส่วนต่างๆ

ด้านบน 2-2
ด้านล่าง 2-6
ด้านขวา 2-8
ด้านซ้าย 2-9
ด้านหลัง 2-9

บทที่ 3: เริ่มต้นการใช้งาน

ระบบไฟ 3-2
การใช้ไฟกระแสสลับ 3-2
การใช้พลังงานแบตเตอรี่ 3-4
การดูแลรักษาแบตเตอรี่ 3-5
โหมดพลังงาน 3-6
ซุปเปอร์ ไฮบริด เอ็นจิน 3-6
การปิดเครื่องและตั้งค่าใหม่ฉุกเฉิน 3-7
การใช้ทัชแพด 3-8
การป้อนข้อมูลด้วยนิ้วเดียว 3-8
การป้อนข้อมูลด้วยหลายนิ้ว 3-10
การใช้งานแป้นพิมพ์ 3-11
ปุ่มฟังก์ชั่นพิเศษ 3-11
ตัวช่วยสร้างสำหรับ run ครั้งแรก 3-13
โหมดปฏิบัติการ 3-15
ปิดเครื่อง 3-15

สารบัญ

ภาคผนวก

ถ้อยแถลงเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า A-2
รายการผู้ค้าที่ผ่านการรับรอง A-3
ประกาศต่างๆ และถ้อยแถลงเกี่ยวกับความปลอดภัย A-10
GNU General Public License A-19
ข้อมูลลิขสิทธิ์ A-30
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ A-31
การบริการและการสนับสนุน A-31

เกี่ยวกับคู่มือการใช้งานฉบับนี้

หมายเหตุสำหรับคู่มือฉบับนี้

ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย

การเตรียม Eee PC ของคุณ

1 แนะนำ Eee PC

เกี่ยวกับคู่มือการใช้งานฉบับนี้

ท่านกำลังอ่านคู่มือการใช้งาน Eee PC คู่มือการใช้งานฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ ใน Eee PC และวิธีใช้งาน ส่วนที่สำคัญในคู่มือฉบับนี้มีดังนี้:

1. **แนะนำ Eee PC**
   แนะนำคู่มือการใช้งาน Eee PC
2. **ทำความรู้จักชิ้นส่วนต่างๆ**
   ให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ ของ Eee PC
3. **เริ่มต้นการใช้งาน**
   ให้ข้อมูลในการเริ่มต้นการใช้งาน Eee PC
4. **ภาคผนวก**
   ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

อาจมีความแตกต่างระหว่าง Eee PC ของคุณและภาพที่แสดงในคู่มือฉบับนี้ โปรดยอมรับ Eee PC ของคุณว่ามีความถูกต้อง

หมายเหตุสำหรับคู่มือฉบับนี้

มีการใช้หมายเหตุและคำเตือนตลอดคู่มือฉบับนี้ เพื่อช่วยให้คุณทำงานบางอย่าง ให้เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ หมายเหตุเหล่านี้มีระดับความสำคัญแตกต่างกันดังนี้:

คำเตือน! ข้อมูลสำคัญที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อการดำเนินการอย่างปลอดภัย

ข้อสำคัญ! ข้อมูลสำคัญยิ่งที่ต้องปฏิบัติตาม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับข้อมูล ส่วนประกอบ หรือบุคคล

คำแนะนำ: คำแนะนำในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ: ข้อมูลสำหรับสถานการณ์พิเศษ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย

ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อไปนี้ จะช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของ Eee PC ปฏิบัติตามข้อควรระวังและคำแนะนำในการใช้งานทั้งหมด โปรดให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นผู้ให้บริการซ่อมเครื่อง เว้นแต่จะระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้ อย่าใช้สายไฟ อุปกรณ์เสริม หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงที่ชำรุดเสียหาย อย่าใช้สารที่มีความเข้มข้น เช่น ทินเนอร์ เบนซิน หรือสารเคมีอื่นๆ บนหรือใกล้พื้นผิวของเครื่อง

ถอดสายไฟ AC และถอดตลับแบตเตอรี่ออก ก่อนทำความสะอาดเครื่อง ใช้ฟองน้ำเซลลูโลส หรือผ้าชามัวส์สะอาด ชุบน้ำยาทำความสะอาดที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน และน้ำอุ่นสองสามหยด เช็ดทำความสะอาด Eee PC แล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดให้แห้งสนิท

อย่าตั้งบนพื้นผิวที่ไม่เรียบหรือไม่มั่นคง เข้ารับบริการซ่อมถ้ากรอบโครงเครื่องได้รับความเสียหาย

อย่าวางหรือทำของตกใส่ด้านบนของเครื่อง และอย่าดันวัตถุแปลกปลอมเข้าในเครื่อง Eee PC

เก็บให้ห่างจากสภาพแวดล้อมที่สกปรกหรือมีฝุ่นมาก อย่าใช้งานขณะมีแก๊สรั่วไหล

เก็บให้ห่างจากสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้ากำลังสูง

อย่ากดหรือสัมผัสหน้าจอแสดงผล อย่าวางรวมกับของชิ้นเล็กๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วน หรือเข้าไปในเครื่อง Eee PC

เก็บให้ห่างหรืออย่าใช้ในบริเวณที่อยู่ใกล้ของเหลว ฝน หรือความชื้น อย่าใช้โมเด็มขณะมีพายุไฟฟ้า

อย่าวาง Eee PC ไว้บนตักหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการไม่สบายตัว หรือบาดเจ็บเนื่องจากความร้อน

คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยของแบตเตอรี่: อย่าทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟ อย่าลัดวงจรหน้าสัมผัสต่างๆ อย่าถอดชิ้นส่วนแบตเตอรี่

อุณหภูมิที่ปลอดภัย: ควรใช้ Eee PC เครื่องนี้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิโดยรอบอยู่ระหว่าง 5°C (41°F) ถึง 35°C (95°F)

กำลังไฟเข้าเครื่อง: ดูแผ่นป้ายระบุกำลังไฟฟ้าใต้เครื่อง Eee PC และใช้อะแดปเตอร์ที่มีกำลังไฟฟ้าตรงกัน

อย่าห้วหรือปกคลุมเครื่อง Eee PC ที่กำลังเปิดอยู่ด้วยวัสดุใดๆ ที่อาจทำให้การถ่ายเทอากาศน้อยลง เช่น การใส่ลงในกระเป๋า

การติดตั้งแบตเตอรี่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ Eee PC ระเบิดและเกิดความเสียหายได้

อย่าทิ้งเครื่อง Eee PC ร่วมกับของเสียในชุมชน ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้นำชิ้นส่วนต่างๆ มาใช้ซ้ำ และรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ และแบตเตอรี่เหรียญที่มีส่วนประกอบของปรอท) ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน ตรวจสอบกฎระเบียบในท้องถิ่น เกี่ยวกับวิธีกำจัดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

ข้อควรระวังในการขนส่ง

ในการเตรียม Eee PC สำหรับการขนย้าย คุณควรปิดหน้าจอแสดงผลเพื่อป้องกันแป้นพิมพ์และหน้าจอ

พื้นผิวของเครื่อง Eee PC อาจหมองได้ง่าย ถ้าไม่ดูแลรักษาให้เหมาะสม ระวังอย่าถูหรือขีดข่วนพื้นผิวขณะพกพา Eee PC เดินทาง คุณสามารถใส่ Eee PC ไว้ในกระเป๋า เพื่อป้องกันสิ่งสกปรก น้ำ การกระแทก และรอยขีดข่วน

การชาร์จไฟแบตเตอรี่

ถ้าตั้งใจจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ขอให้ชาร์จแบตเตอรี่หลัก และแบตเตอรี่สำรองให้เต็ม ก่อนเดินทางไกล จำไว้ว่าอะแดปเตอร์จะชาร์จไฟ เมื่อต่อกับคอมพิวเตอร์และเสียบปลั๊กไฟแล้ว ขอให้ตระหนักว่าการชาร์จแบตเตอรี่ขณะเปิดใช้เครื่อง Eee PC อยู่จะใช้เวลานานขึ้น

อย่าลืมชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม (8 ชั่วโมงขึ้นไป)ก่อนการใช้งานครั้งแรก และทุกครั้งที่แบตเตอรี่หมดเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่จะถึงขีดจำกัดการใช้งานสูงสุดหลังจากผ่านรอบการชาร์จให้เต็มและคายประจุไปประมาณสองสามรอบ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับเครื่องบิน

ติดต่อสายการบินของคุณ ถ้าคุณต้องการใช้เครื่อง Eee PC บนเครื่องบิน สายการบินส่วนใหญ่มีข้อจำกัดในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายการบินส่วนใหญ่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างบินได้ แต่ห้ามใช้ขณะเครื่องกำลังขึ้นและลง

อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของสนามบินมีอยู่ 3 ประเภทหลักๆ: เครื่องเอ็กซ์เรย์ (ใช้กับสิ่งของที่วางบนสายพาน) อุปกรณ์ตรวจจับคลื่นแม่เหล็ก (ใช้กับคนหรือสิ่งของเป็นชิ้นๆ ที่ผ่านด่านตรวจ) และแท่งแม่เหล็ก (อุปกรณ์มือถือที่ใช้กับคนหรือสิ่งของเป็นชิ้นๆ) คุณสามารถส่ง Eee PC และดิสเก็ตต์ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ของสนามบินได้ อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำว่าอย่าส่ง Eee PC หรือดิสเก็ตต์ผ่านอุปกรณ์ตรวจจับคลื่นแม่เหล็กของสนามบิน หรือให้สัมผัสถูกแท่งแม่เหล็กตรวจจับ

การเตรียม Eee PC ของคุณ

นี่เป็นเพียงขั้นตอนอย่างรวดเร็วในการใช้ Eee PC ของคุณเท่านั้น อ่านข้อมูลรายละเอียดได้จากเนื้อหาในบทต่อไปนี้

1. ติดตั้งแบตเตอรี่แพค



2. ต่ออะแดปเตอร์ สายไฟ



Eee PC ของคุณอาจมาพร้อมกับปลั๊ก 2 หรือ 3 ขา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของคุณ หากให้ปลั๊ก 3 ขามา คุณจะต้องใช้เต้ารับกระแสไฟฟ้าสลับที่มีการต่อสายดิน หรือใช้อะแดปเตอร์ที่ต่อสายดินอย่างถูกต้อง เพื่อการใช้งาน Eee PC ที่ปลอดภัย

อย่าลืมชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม (8 ชั่วโมงขึ้นไป)ก่อนการใช้งานครั้งแรกและทุกครั้งที่แบตเตอรี่หมดเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่จะถึงขีดจำกัดการใช้งานสูงสุดหลังจากผ่านรอบการชาร์จให้เต็มและคายประจุไปประมาณสองสามรอบ

3. เปิดแผงจอแสดงผล



4. เปิดเครื่อง Eee PC



ในขณะที่คุณเปิดหน้าจอ อย่าใช้แรงผลักหน้าจอลงกับโต๊ะ ไม่เช่นนั้นบานพับอาจแตกได้! อย่ายก Eee PC โดยจับที่หน้าจอแสดงผล!

ด้านบน
ด้านล่าง
ด้านขวา
ด้านซ้าย
ด้านหลัง

2 ทำความรู้จักชิ้นส่วนต่างๆ

ด้านบน

อ้างอิงถึงไดอะแกรมด้านล่าง เพื่อระบุถึงส่วนประกอบต่างๆ บน Eee PC ด้านนี้

ปุ่มด้านบนอาจมีลักษณะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่น



แป้นพิมพ์แตกต่างกันสำหรับภูมิภาคต่างๆ

❶ กล้องในตัว

กล้องในตัว ใช้ในการถ่ายภาพ หรือบันทึกวิดีโอ

❷ หน้าจอแสดงผล

การทำงานของหน้าจอเหมือนกับการทำงานของจอภาพสำหรับเครื่องเดสก์ทอป Eee PC ใช้จอแอกทีฟแมทริกซ์ TFT LCD ซึ่งให้การรับชมที่ดีเยี่ยม เหมือนกับจอภาพสำหรับเครื่องเดสก์ทอป จอ LCD ไม่มีการแผ่รังสี หรือการกะพริบ ซึ่งไม่เหมือนกับจอภาพบนเครื่องเดสก์ทอป ดังนั้นตาของคุณจะสบายมากขึ้น ใช้ผ้านุ่มโดยไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆ (ถ้าจำเป็นให้ใช้น้ำเปล่า) เพื่อทำความสะอาดหน้าจอแสดงผล

❸ อาเรย์ไมโครโฟน (ในตัว)

อาเรย์ไมโครโฟนในตัว มีความชัดเจนกว่าและปราศจากเสียงก้องเมื่อเทียบกับไมโครโฟนแบบทั่วไป และสามารถใช้สำหรับการประชุมแบบวิดีโอ, การบรรยายด้วยเสียง, การบันทึกเสียง และการใช้งานมัลติมีเดียได้

❹ ปุ่มซุปเปอร์ ไฮบริด เอ็นจิน

กดปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนระหว่างโหมดการประหยัดพลังงานต่างๆ โหมดที่เลือกจะแสดงบนจอแสดงผล

❺ สวิตช์เพาเวอร์

สวิตช์เพาเวอร์ใช้ในการเปิดและปิด Eee PC และเรียกคืนจากสถานะ STR กดสวิตช์หนึ่งครั้งเพื่อเปิด และกดค้างไว้เพื่อปิด Eee PC สวิตช์เพาเวอร์ทำงานเฉพาะเมื่อจอแสดงผลเปิดอยู่เท่านั้น

❻ ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่

ไฟแสดงการชาร์จแบตเตอรี่ (LED) แสดงสถานะกำลังไฟของแบตเตอรี่ดังนี้:

เปิดเครื่อง

	โหมด AC	โหมดแบตเตอรี่
พลังงานแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 100%-80%	สีส้ม ติด	สีเขียว ติด
พลังงานแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 80%-10%	สีส้ม กะพริบช้าๆ	สีเขียว กะพริบช้าๆ
พลังงานแบตเตอรี่น้อยกว่า 10%	สีส้ม กะพริบอย่างรวดเร็ว	สีเขียว กะพริบอย่างรวดเร็ว

โหมดสแตนด์บาย / ปิดเครื่อง

	โหมด AC	โหมดแบตเตอรี่
พลังงานแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 100%-80%	สีส้ม ติด	ปิด
พลังงานแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 80%-10%	สีส้ม กะพริบช้าๆ	ปิด
พลังงานแบตเตอรี่น้อยกว่า 10%	สีส้ม กะพริบอย่างรวดเร็ว	ปิด

ไฟแสดงสถานะพลังงานแบตเตอรี่จะไม่ติด เมื่อถอดแบตเตอรี่ออกจาก Eee PC ของคุณ

ไฟแสดงสถานะโซลิด-สเตตไดรฟ์ (SSD)

ไฟแสดงสถานะโซลิด-สเตตไดรฟ์จะกะพริบเมื่อข้อมูลถูกเขียนหรืออ่านจากดิสก์ไดรฟ์

ตัวแสดงสถานะการล็อคตัวพิมพ์ใหญ่

เมื่อสว่าง เป็นการแสดงว่าการล็อคตัวพิมพ์ใหญ่ [Caps Lock] เปิดทำงานอยู่ Capital lock อนุญาตให้ตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ พิมพ์โดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ (เช่น A, B, C) เมื่อไฟ Capital lock ดับ ตัวอักษรที่พิมพ์จะอยู่ในรูปแบบตัวพิมพ์เล็ก (เช่น a, b, c)

ไฟแสดงสถานะระบบไร้สาย/บลูทูธ

ใช้เฉพาะกับรุ่นที่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธในตัวเท่านั้น เมื่อ LAN ไร้สาย/บลูทูธในตัวเปิดทำงาน ไฟแสดงสถานะนี้จะสว่างขึ้น

❼ แป้นพิมพ์

แป้นพิมพ์ให้ปุ่มที่มีน้ำหนักสะดวกสบาย (ความลึกซึ่งปุ่มจะถูกกด) และที่พักฝ่ามือสำหรับมือทั้งสองข้าง

❽ ทัชแพดและปุ่มต่างๆ

ทัชแพดและปุ่ม คืออุปกรณ์การชี้ที่ทำงานเหมือนกับเมาส์บนเครื่องเดสก์ท็อป สามารถทำการป้อนแบบหลายนิ้ว เพื่อให้สามารถท่องเว็บและใช้งานเอกสารได้ง่าย

ด้านล่าง

อ้างอิงถึงไดอะแกรมด้านล่าง เพื่อระบุถึงส่วนประกอบต่างๆ บน Eee PC ด้านนี้

ปุ่มด้านล่างอาจมีลักษณะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่น



ด้านล่างของ Eee PC สามารถมีความร้อนเพิ่มขึ้นได้อย่างมาก ใช้ความระมัดระวังเมื่อจับ Eee PC ในระหว่างที่กำลังทำงาน หรือเพิ่งใช้งานเสร็จ อุณหภูมิที่สูงเป็นเรื่องปกติระหว่างการชาร์จหรือการทำงาน อย่าใช้เครื่องบนพื้นผิวที่อ่อนนุ่ม เช่น เตียง หรือโซฟา ซึ่งอาจปิดกั้นทางระบายอากาศ อย่าวาง Eee PC บนตักหรือส่วนอื่นๆ ของร่างกายของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บเนื่องจากความร้อน

1 แบตเตอรี่ล็อค – สปริง

แบตเตอรี่ล็อคแบบสปริง ช่วยเก็บแบตเตอรี่แพคให้ปลอดภัย เมื่อใส่แบตเตอรี่แพคแล้ว แบตเตอรี่จะถูกล็อคโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ถอดแบตเตอรี่แพคออก สปริงล็อคต้องอยู่ในตำแหน่งปลดล็อค

❷ แบตเตอรี่แพค

แบตเตอรี่แพคจะถูกชาร์จโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC และจะให้พลังงานแก่ Eee PC เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ AC ลักษณะเช่นนี้ช่วยให้สามารถใช้งานเครื่องได้ในระหว่างที่กำลังย้ายสถานที่ชั่วคราว ระยะเวลาการทำงานของแบตเตอรี่ขึ้นกับการใช้งาน และข้อมูลจำเพาะสำหรับ Eee PC นี้ ไม่สามารถถอดชิ้นส่วนแบตเตอรี่แพคได้ และต้องซื้อมาทั้งก้อน

❸ แบตเตอรี่ล็อค – แมนนวล

แบตเตอรี่ล็อคแบบแมนนวลใช้เพื่อยึดแบตเตอรี่แพคให้แน่นหนา เลื่อนแบตเตอรี่ล็อคไปยังตำแหน่งปลดล็อค เพื่อใส่หรือถอดแบตเตอรี่แพค เลื่อนแมนนวลล็อคไปยังตำแหน่งล็อคหลังจากที่ใส่แบตเตอรี่แพคเรียบร้อยแล้ว

❹ ช่องใส่หน่วยความจำ

โมดูลหน่วยความจำถูกยึดในช่องใส่เฉพาะ

❺ ปุ่มรีเซ็ต (ฉุกเฉิน)

ในกรณีที่ระบบปฏิบัติการไม่สามารถปิดหรือเริ่มต้นใหม่อย่างเหมาะสมได้ คุณสามารถกดปุ่มรีเซ็ตด้วยคลิปหนีบกระดาษที่ยืดออก เพื่อทำการเริ่ม Eee PC ใหม่ได้

ปุ่มรีเซ็ต มีเฉพาะในเครื่องบางรุ่น

❻ ระบบลำโพง

ลำโพงสเตอริโอในตัว ใช้ในการฟังเสียงโดยไม่ต้องต่ออุปกรณ์เพิ่มเติมใดๆ ระบบเสียงมัลติมีเดีย ประกอบด้วยตัวควบคุมเสียงดิจิตอลในตัว ที่ให้เสียงครบสมบูรณ์ (ผลลัพธ์จะดีขึ้นเมื่อฟังจากหูฟังสเตอริโอหรือลำโพงภายนอก) คุณสมบัติด้านเสียงนั้นควบคุมจากซอฟต์แวร์

ด้านขวา

อ้างอิงถึงไดอะแกรมด้านล่าง เพื่อระบุถึงส่วนประกอบต่างๆ บน Eee PC ด้านนี้



1 2.0 พอร์ต USB (2.0/1.1)

พอร์ต USB (ยูนิเวอร์แซลซีเรียลบัส) นั้นใช้งานร่วมกันได้กับอุปกรณ์ USB 2.0 หรือ USB 1.1 เช่น แป้นพิมพ์, อุปกรณ์ชี้, กล้อง และอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อแบบอนุกรม โดยมีความเร็วสูงถึง 12Mbits/วินาที (USB 1.1) และ 480Mbits/วินาที (USB 2.0) USB ช่วยให้อุปกรณ์หลายอย่างทำงานพร้อมกันได้บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว โดยมีอุปกรณ์ต่อพ่วงบางตัวเป็นไซด์หรือฮับแบบต่อเพิ่มเติม นอกจากนี้ USB ยังสนับสนุนฟังก์ชั่นฮ็อต-สว็อปด้วย

2 แจ็คไมโครโฟน

ช่องเสียบไมโครโฟนได้รับการออกแบบให้เชื่อมต่อไมโครโฟนที่ใช้สำหรับ Skype เสียงบรรยาย หรือการอัดเสียงธรรมดา

3 แจ็คหูฟังออก

⅛" ขั้วเสียบหูฟังสเตอริโอ (3.55mm) เชื่อมต่อสัญญาณเสียงจากEee PCกับลำโพงขยายเสียงหรือหูฟัง การใช้แจ็คนี้จะเป็นการปิดการทำงานลำโพงในตัวโดยอัตโนมัติ

ด้านซ้าย

อ้างอิงถึงไดอะแกรมด้านล่าง เพื่อระบุถึงส่วนประกอบต่างๆ บน Eee PC ด้านนี้



1 พอร์ต USB (2.0/1.1)

พอร์ต USB (ยูนิเวอร์แซลซีเรียลบัส) นั้นใช้งานร่วมกันได้กับอุปกรณ์ USB 2.0 หรือ USB 1.1 เช่น แป้นพิมพ์, อุปกรณ์ชี้, กล้อง และอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อแบบอนุกรม โดยมีความเร็วสูงถึง 12Mbits/วินาที (USB 1.1) และ 480Mbits/วินาที (USB 2.0) USB ช่วยให้อุปกรณ์หลายอย่างทำงานพร้อมกันได้บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว โดยมีอุปกรณ์ต่อพ่วงบางตัวเป็นไซต์หรือฮับแบบต่อเพิ่มเติม นอกจากนี้ USB ยังสนับสนุนฟังก์ชั่นฮ็อต-สว็อปด้วย

ด้านหลัง

อ้างอิงถึงไดอะแกรมด้านล่าง เพื่อระบุถึงส่วนประกอบต่างๆ บน Eee PC ด้านนี้



1 สล็อตใส่การ์ดหน่วยความจำ

เครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำในตัวสามารถอ่าน MMC/SD และ MS-PRO การ์ดที่ใช้ในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล้องดิจิตอล, เครื่องเล่น MP3, โทรศัพท์มือถือ และ PDA

2 **เอาต์พุตจอแสดงผล (จอภาพ)**

พอร์ตจอภาพ D-sub 15 พิน สนับสนุนอุปกรณ์แสดงผล VGA มาตรฐาน เช่น จอภาพ หรือโปรเจ็กเตอร์ เพื่อให้รับชมภาพบนจอแสดงผลภายนอกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้

3 **พอร์ต LAN**

พอร์ต RJ-45 LAN (10/100M bit) ชนิด 8 พิน รองรับสายอีเธอร์เน็ตมาตรฐานสำหรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายท้องถิ่น ขั้วต่อในตัว ช่วยให้ใช้งานได้สะดวกโดยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์เพิ่มเติมใดๆ

4 **พลังงาน (DC) เข้า**

อะแดปเตอร์พลังงานที่ให้มา แปลงพลังงาน AC ไปเป็นพลังงาน DC สำหรับใช้กับแจ็คนี้ พลังงานที่จ่ายผ่านแจ็คนี้ให้พลังงานแก่ Eee PC และชาร์จแบตเตอรี่แพคภายใน เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับ Eee PC และแบตเตอรี่แพค ให้ใช้อะแดปเตอร์พลังงานที่ให้มาเสมอ

ข้อควรระวัง: อาจอุ่นหรือร้อนเมื่อใช้งาน ให้แน่ใจว่า ไม่มีอะไรปกคลุมอะแดปเตอร์ และเก็บให้อยู่ห่างจากร่างกายของคุณ

5 **พอร์ตล็อก Kensington®**

พอร์ตล็อก Kensington® ช่วยให้ Eee PC ปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยที่เทียบเท่า Kensington® โดยปกติ ผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยเหล่านี้จะประกอบด้วยสายเคเบิลโลหะและล็อค ซึ่งป้องกันไม่ให้ดึง Eee PC ออกจากวัตถุที่ติดตาย

6 **ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่**

ไฟแสดงการชาร์จแบตเตอรี่ (LED) แสดงสถานะกำลังไฟของแบตเตอรี่ดังนี้:

เปิดเครื่อง

	โหมด AC	โหมดแบตเตอรี่
พลังงานแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 100%-80%	สีส้ม ติด	สีเขียว ติด
พลังงานแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 80%-10%	สีส้ม กะพริบช้าๆ	สีเขียว กะพริบช้าๆ
พลังงานแบตเตอรี่น้อยกว่า 10%	สีส้ม กะพริบอย่างรวดเร็ว	สีเขียว กะพริบอย่างรวดเร็ว

โหมดสแตนด์บาย / ปิดเครื่อง

	โหมด AC	โหมดแบตเตอรี่
พลังงานแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 100%-80%	สีส้ม ติด	ปิด
พลังงานแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 80%-10%	สีส้ม กะพริบช้าๆ	ปิด
พลังงานแบตเตอรี่น้อยกว่า 10%	สีส้ม กะพริบอย่างรวดเร็ว	ปิด

7 ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์

ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์จะสว่างขึ้นเมื่อ Eee PC เปิด และกะพริบช้าๆ เมื่อ Eee PC อยู่ในโหมด จัดเก็บ-ไป-RAM (ซัสเพนด์) ไฟแสดงสถานะนี้จะ ดับ เมื่อ Eee PC ปิดเครื่อง

ระบบไฟ

การใช้ทัชแพด

การใช้งานแป้นพิมพ์

ตัวช่วยสร้างสำหรับรันครั้งแรก

โหมดปฏิบัติการ

ปิดเครื่อง

3 เริ่มต้นการใช้งาน

ระบบไฟ

การใช้ไฟกระแสสลับ

ระบบไฟของเครื่อง Eee PC ประกอบด้วยสองส่วนคือ อะแดปเตอร์ไฟ และระบบไฟจากแบตเตอรี่ อะแดปเตอร์ไฟจะแปลงไฟกระแสสลับจากปลั๊กไฟ เป็นไฟกระแสตรงที่ใช้กับเครื่อง Eee PC เครื่อง Eee PC ของคุณมาพร้อมอะแดปเตอร์ เพื่อต่อกับระบบไฟ 100V–120 โวลต์ หรือ 220V–240 โวลต์ โดยไม่ต้องปรับสวิตช์ หรือใช้ตัวแปลงไฟประเทศอื่นอาจต้องใช้อะแดปเตอร์ เพื่อต่อกับสายไฟกระแสตรงแบบมาตรฐานของสหรัฐ ที่ให้มาพร้อมเครื่อง กับสายไฟมาตรฐานอื่น โรงแรมส่วนใหญ่ใช้ปลั๊กไฟแบบยูนิเวอร์แซล เพื่อรองรับสายไฟ และแรงดันไฟฟ้าแบบต่างๆ แต่วิธีที่ดีที่สุดคือสอบถามนักเดินทางที่มีประสบการณ์ เกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าจากเต้าเสียบ AC ก่อนเดินทาง



ใช้สายไฟกระแสสลับเชื่อมต่อกับตัวแปลงไฟกระแสสลับเป็นกระแสตรง จากนั้นเสียบสายไฟกระแสสลับเข้ากับเต้ารับไฟกระแสสลับ (แนะนำให้ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก) และจากนั้นเชื่อมต่อปลั๊กไฟกระแสตรงไปยัง Eee PC เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับ–กระแสตรงเข้ากับเต้ารับไฟกระแสสลับก่อนเพื่อทดสอบกำลังไฟของเต้ารับไฟกระแสสลับและตัวแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรงว่ามีปัญหาในการใช้งานหรือไม่ ก่อนเชื่อมต่อสายไฟกระแสตรงเข้ากับ Eee PC ตัวแสดงสถานะกำลังไฟบนอะแดปเตอร์ (ถ้ามี) จะสว่างขึ้นหากกำลังไฟอยู่ในช่วงที่ทำงานได้

อะแดปเตอร์เพาเวอร์อาจอุ่นหรือร้อนได้ในขณะใช้งาน ให้แน่ใจว่า ไม่มีอะไรปกคลุมอะแดปเตอร์ และเก็บให้อยู่ห่างจากร่างกายของคุณ

Eee PC นี้อาจมาพร้อมกับปลั๊กสองหรือสามขาขึ้นอยู่กับพื้นที่ของคุณเพื่อใช้ร่วมกับเต้ารับบนกำแพงของคุณ หากให้ปลั๊ก 3 ขามา คุณจะต้องใช้เต้ารับกระแสไฟฟ้าสลับที่มีการต่อสายดิน หรือใช้อะแดปเตอร์ที่ต่อสายดินอย่างถูกต้อง เพื่อการใช้งาน Eee PC ที่ปลอดภัย

อาจเกิดความเสียหายขึ้นได้ ถ้าท่านใช้อะแดปเตอร์อื่น ต่อระบบไฟกับเครื่อง Eee PC หรือใช้อะแดปเตอร์ของเครื่อง Eee PC จ่อระบบไฟกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ถ้าอะแดปเตอร์มีควัน กลิ่นไหม้ หรือร้อนจัด ขอให้ติดต่อขอรับบริการซ่อม ติดต่อขอรับบริการซ่อม ถ้าสงสัยว่าอะแดปเตอร์เสีย การใช้อะแดปเตอร์ AC-DC ที่เสีย อาจทำให้ทั้งแบตเตอรี่แพค และ Eee PC เกิดความเสียหาย

การใช้พลังงานแบตเตอรี่

Eee PC ได้รับการออกแบบให้ใช้งานกับแบตเตอรี่ที่ถอดเข้าออกได้ ชุดแบตเตอรี่ประกอบด้วยเซลล์แบตเตอรี่ ที่ติดตั้งอยู่ด้วยกันในตลับ แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟเต็มจะมีอายุการใช้งานหลายชั่วโมง แบตเตอรี่สำรองเป็นอุปกรณ์เสริม ที่สามารถซื้อแยกได้ผ่านร้านค้าปลีก Eee PC

อย่าลืมชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม (8 ชั่วโมงขึ้นไป)ก่อนการใช้งานครั้งแรกและทุกครั้งที่แบตเตอรี่หมดเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่จะถึงขีดจำกัดการใช้งานสูงสุดหลังจากผ่านรอบการชาร์จให้เต็มและคายประจุไปประมาณสองสามรอบ

การติดตั้งและการถอดแบตเตอรี่แพค

เครื่อง Eee PC ของคุณอาจไม่ได้ติดตั้งแบตเตอรี่มากับเครื่อง ถ้ายังไม่ได้ติดตั้ง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในการติดตั้งแบตเตอรี่

การติดตั้งแบตเตอรี่:



การถอดแบตเตอรี่:



- ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ และอะแดปเตอร์ ที่ให้มาพร้อมเครื่อง Eee PC นี้ หรือที่ผ่านการรับรองจากบริษัทผู้ผลิต หรือร้านค้าปลีกแล้วเท่านั้น กับเครื่องรุ่นนี้ ไม่เช่นนั้นอาจทำให้ Eee PC ชำรุดเสียหายได้ แรงดันไฟฟ้าออกของอะแดปเตอร์นี้คือ +12Vdc, 3A
- อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่ในขณะที่เปิดเครื่อง Eee PC อยู่ เพราะอาจทำให้สูญเสียข้อมูลที่กำลังทำงานอยู่ได้

การดูแลรักษาแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของ Eee PC ก็เหมือนกับแบตเตอรี่ชนิดชาร์จไฟได้ทั่วไป ที่มีจำนวนครั้งในการชาร์จไฟจำกัด อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ความชื้น และวิธีใช้ Eee PC ในสภาพแวดล้อมการใช้งาน สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดในการใช้งานแบตเตอรี่อยู่ที่ระหว่าง 5˚C ถึง 35˚C (41˚F ถึง 95˚F) ท่านยังต้องคำนึงถึงอุณหภูมิภายในเครื่อง Eee PC อีกด้วยว่าสูงกว่าอุณหภูมิภายนอกหรือไม่ อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำกว่าที่ระบุนี้ จะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง แต่อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการใช้งานของแบตเตอรี่จะลดลงในที่สุด และต้องซื้อแบตเตอรี่ใหม่จากตัวแทนขาย Eee PC ที่ได้รับอนุญาต เนื่องจากแบตเตอรี่มีระยะเวลาในการเก็บ จึงไม่แนะนำให้ซื้อแบตเตอรี่สำรองเก็บไว้

เพื่อความปลอดภัยอย่าโยนแบตเตอรี่เข้ากองไฟ อย่าทำให้ขั้วแบตเตอรี่เกิดการลัดวงจร และอย่าถอดแยกแบตเตอรี่ออกจากตลับ ถ้าเกิดการทำงานผิดปกติหรือความเสียหายกับแบตเตอรี่ อันเนื่องมาจากการกระแทก ขอให้ปิดเครื่อง Eee PC และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

โหมดพลังงาน

Eee PC ของคุณมาพร้อมกับระบบพลังงานอัจฉริยะ โหมดประหยัดพลังงานแบตเตอรี่จะลดความถี่ของ CPU ลง และลดการสิ้นเปลืองพลังงาน เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้สูงที่สุด โหมด AC ทำให้ CPU รันที่ความเร็วเต็มที่ และทำให้ได้สมรรถนะดีที่สุด ในขณะที่ใช้หรือถอดอะแดปเตอร์เพาเวอร์ โหมด AC และโหมดแบตเตอรี่จะแสดงบนจอแสดงผลเพื่อเป็นตัวช่วยเตือน



โหมดแบตเตอรี่

โหมด AC

ซุปเปอร์ ไฮบริด เอ็นจิน

ซุปเปอร์ ไฮบริด เอ็นจิน มีโหมดพลังงานที่แตกต่างกันหลายโหมด ปุ่มด่วนที่กำหนดให้ จะสลับการประหยัดพลังงานระหว่างโหมดการประหยัดพลังงานแบบต่างๆ โหมดการประหยัดพลังงาน ควบคุมหลายแง่มุมของ Eee PC ของคุณ เพื่อเพิ่มสมรรถนะเมื่อเทียบกับเวลาแบตเตอรี่ให้สูงที่สุด โหมดที่เลือกจะแสดงบนจอแสดงผล

โหมด **สมรรถนะสูงอัตโนมัติ** และ **การประหยัดพลังงานอัตโนมัติ** มีให้ใช้เฉพาะเมื่อใช้หรือถอดอะแดปเตอร์เพาเวอร์เท่านั้น

การปิดเครื่องและตั้งค่าใหม่ฉุกเฉิน

ในกรณีที่ระบบปฏิบัติการของคุณไม่สามารถปิดและเปิดเครื่องใหม่ได้อย่างเหมาะสม มีวิธีปิดและรีเซ็ตเครื่อง Eee PC เพิ่มอีกหลายวิธี:

ปิดเครื่อง: กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ **จนระบบปิด**



รีเซ็ต: กดปุ่มรีเซ็ต



ใช้เข็มหรือคลิปหนีบกระดาษที่ยืดให้ตรง เพื่อกดปุ่มรีเซ็ต

อย่าใช้ปุ่มปิดเครื่อง/ตั้งค่าใหม่ฉุกเฉิน ขณะกำลังเขียนหรืออ่านข้อมูล การทำเช่นนั้นอาจทำให้ข้อมูลสูญหาย หรือเสียหายได้

ปุ่มรีเซ็ต มีเฉพาะในเครื่องบางรุ่น

การใช้ทัชแพด

การป้อนข้อมูลด้วยนิ้วเดียว

การคลิก/การแทป – ในขณะที่ตัวชี้อยู่เหนือรายการ ให้กดปุ่มซ้าย หรือใช้ปลายนิ้วแตะที่ทัชแพดเบาๆ วางนิ้วไว้บนทัชแพดจนกว่ารายการนั้นจะถูกเลือก รายการที่ถูกเลือกจะเปลี่ยนสี ภาพประกอบ 2 รูปนี้ให้ผลลัพธ์เดียวกัน





การดับเบิลคลิก/การดับเบิลแทป – เป็นวิธีทั่วไปที่ใช้ในการเปิดโปรแกรมโดยตรงจากไอคอนที่เลือก เลื่อนตัวชี้ไปวางเหนือไอคอนที่ต้องการใช้งาน แล้วกดปุ่มซ้าย หรือแทปที่แผงสองครั้งติดกันเร็วๆ ระบบจะเปิดโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ถ้าช่วงว่างระหว่างการคลิกหรือแทปยาวเกินไป อาจทำให้ดำเนินการไม่ได้ ภาพประกอบ 2 รูปนี้ให้ผลลัพธ์เดียวกัน





การลาก – การลากหมายถึงการหยิบรายการแล้วนำมาวางไว้ที่ใดก็ได้บนหน้าจอตามต้องการ คุณสามารถเลื่อนตัวชี้ไปยังรายการที่คุณเลือกและกดปุ่มซ้ายค้างเอาไว้ พร้อมลากตัวชี้ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นปล่อยปุ่ม หรือคุณสามารถดับเบิลแทปที่รายการและกดค้างไว้ จากนั้นลากรายการด้วยปลายนิ้ว ภาพประกอบนี้ให้ผลลัพธ์เดียวกัน





การป้อนข้อมูลด้วยหลายนิ้ว

การใช้นิ้ว	แอปพลิเคชัน
การซูมเข้า/ออกด้วยสองนิ้ว	StarOffice Writer/Impress, Adobe reader, Photomanager
การเลื่อนด้วยสองนิ้ว	ทั้งหมด

การซูมเข้า/ออกด้วยสองนิ้ว – เลื่อนปลายนิ้วทั้งสองออกจากกันหรือเข้าหากันบนทัชแพดเพื่อซูมเข้าหรือซูมออก วิธีนี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการดูภาพถ่ายหรืออ่านเอกสาร





การเลื่อนด้วยสองนิ้ว – ใช้ปลายนิ้วทั้งสองเพื่อเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงบนทัชแพดเพื่อเลื่อนหน้าต่างขึ้นหรือลง หากหน้าต่างแสดงผลมีหน้าต่างย่อยเป็นจำนวนมาก ให้เลื่อนตัวชี้ไปยังหน้าต่างที่ต้องการก่อนทำการเลื่อน



ใช้ เพิ่ม/ลบซอฟต์แวร์ เพื่ออัปเดตไดรเวอร์ทัชแพดแบบหลายนิ้ว ถ้า Eee PC ของคุณไม่ได้ใส่ไดรเวอร์มาให้

การใช้งานแป้นพิมพ์

ปุ่มฟังก์ชั่นพิเศษ

ต่อไปนี้เป็นการกำหนดปุ่มสีด่วนบนแป้นพิมพ์ของ Eee PC คำสั่งสีสามารถเข้าถึงได้ด้วยการกดปุ่มฟังก์ชั่นค้างไว้ ขณะกดปุ่มคำสั่งสี ไอคอนฟังก์ชั่นบางอย่างจะปรากฏบนบริเวณแจ้งข้อมูลหลังจากเปิดใช้ฟังก์ชั่น

ตำแหน่งของฮ็อตคีย์บนปุ่มฟังก์ชั่น อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น แต่ฟังก์ชั่นควรจะเหมือนกัน ดูตามไอคอนเมื่อตำแหน่งของฮ็อตคีย์ของคุณไม่ตรงกับคู่มือ

ไอคอน zzZ (F1): สั่งให้ PC เข้าสู่โหมดซัสเพนด์ (จัดเก็บ–ไปยัง–RAM)

หอวิทยุ (F2): เฉพาะรุ่นที่มีระบบไร้สายเท่านั้น: สลับระหว่างการ เปิด หรือ ปิด LAN ไร้สายหรือบลูทูธ (ในเครื่องบางรุ่น) พร้อมแสดงผลบนหน้าจอ ในขณะที่เปิดทำงาน ไฟแสดงสถานะระบบไร้สายจะติดขึ้น

การตั้งค่าเริ่มต้นคือ WLAN เปิด / บลูทูธ ปิด

ไอคอนพระอาทิตย์ตก (F5): ลดความสว่างของจอแสดงผล

ไอคอนพระอาทิตย์ขึ้น (F6): เพิ่มความสว่างของจอแสดงผล

ไอคอนหน้าจอกากบาท (F7): ปิดแสงไฟของจอแสดงผล

ไอคอน LCD/จอภาพ (F8): สลับระหว่างจอแสดงผล LCD ของ Eee PC และจอภาพภายนอกในลำดับดังนี้: เฉพาะ LCD -> เฉพาะ CRT (จอภาพภายนอก) -> LCD + CRT โคลน -> LCD + CRT ต่อกัน

ไอคอนโปรแกรมจัดการงาน (F9): เริ่มโปรแกรมจัดการงาน เพื่อแสดงกระบวนการของแอปพลิเคชั่นหรือสิ้นสุดแอปพลิเคชั่น

ไอคอนลำโพงกากบาท (F10): ปิดเสียงลำโพง

ไอคอนลดระดับเสียง (F11): ลดระดับเสียงของลำโพง

ไอคอนเพิ่มระดับเสียง (F12): เพิ่มระดับเสียงของลำโพง

Num Lk (แทรก): สลับระหว่างการเปิด และ ปิดปุ่มกดตัวเลข (ล็อคตัวเลข) อนุญาตให้ใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ของแป้นพิมพ์สำหรับการป้อนตัวเลขได้

Scr Lk (ลบ): สลับระหว่างการเปิด และปิด "ล็อคการเลื่อน" ช่วยให้คุณใช้ส่วนที่ใหญ่กว่าของแป้นพิมพ์สำหรับการเคลื่อนที่เซลล์

เลื่อนหน้าขึ้น (↑): กดเพื่อเลื่อนหน้าเอกสารหรือเว็บเบราเซอร์ขึ้น

เลื่อนหน้าลง (↓): กดเพื่อเลื่อนหน้าเอกสารหรือเว็บเบราเซอร์ลง

จุดเริ่ม (←): กดเพื่อเลื่อนตัวชี้ไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด



จุดสิ้นสุด (→): กดเพื่อเลื่อนตัวชี้ไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด

ไอคอนบ้าน: กลับสู่เมนูหลัก

เมนูที่มีไอคอนตัวชี้: เปิดทำงานเมนู คุณสมบัติ และเทียบเท่ากับการคลิกขวาที่ทัชแพด/เมาส์บนออบเจ็กต์

ตัวช่วยสร้างสำหรับ runt ครั้งแรก

ในครั้งแรกที่คุณเริ่ม Eee PC, ตัวช่วยสร้างสำหรับรันครั้งแรก จะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ และแนะนำคุณเพื่อตั้งค่าตามความชอบ และข้อมูลพื้นฐานของคุณ ทำตามคำแนะนำที่ได้รับจากตัวช่วยสร้าง เพื่อเริ่มต้นการทำงานให้เสร็จสิ้น

1. เลือก **ข้าพเจ้าตกลงตามใบอนุญาตการใช้งานฉบับนี้** และคลิก **ถัดไป** เพื่อทำต่อ



2. ป้อน **ชื่อผู้ใช้** คลิก **ถัดไป** เพื่อทำต่อ



3. ป้อน **รหัสผ่าน** ของคุณและป้อนอีกครั้งเพื่อยืนยันรหัสผ่าน คลิก **ถัดไป** เพื่อทำต่อ



คลิกกล่องหน้า **เข้าสู่ระบบอัตโนมัติเมื่อเริ่มต้นระบบ** ถ้าคุณต้องการเข้าสู่ระบบโดยไม่ต้องใส่รหัสผ่าน การทำเช่นนั้นจะทำให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

เก็บรหัสผ่านไว้ในใจ! คุณต้องใส่รหัสผ่านทุกครั้งที่เริ่มต้นการใช้งาน Eee PC ถ้าคุณเลือกว่าไม่เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ

4. คลิกเพื่อขยายเมนูดร็อปดาวน์ แล้วหาเมืองที่คุณอยู่ หรือเมืองใกล้เคียงกับโซนเวลาของคุณที่สุด ปรับวันที่และเวลาในท้องถิ่นให้ถูกต้อง คลิก **ถัดไป** เพื่อทำต่อ



5. หลังจากทำตามคำแนะนำของตัวช่วยสร้างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ให้คลิก**เสร็จสิ้น** เพื่อเริ่มต้นระบบใหม่ หรือคลิก **ย้อนกลับ** เพื่อทำการเปลี่ยนแปลง



โหมดปฏิบัติการ

ระบบได้รับการออกแบบ โดยใช้โหมดปฏิบัติการ ซึ่งเน้นการทำงานเป็นหลัก และแบ่งการทำงานออกเป็น 6 หมวดอย่างชัดเจน, **อินเทอร์เน็ต, งาน, เรียน, เล่น, การตั้งค่า, รายการโปรด** การแบ่งหมวดหมู่ของเดสก์ท็อปอย่างชัดเจน ช่วยให้สะดวกสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานครั้งแรกในการใช้ Eee PC และช่วยให้ผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถหาและเปิดโปรแกรมได้ง่ายยิ่งขึ้น

เปลี่ยนหมวดการแสดงผล โดยคลิกที่แถบหมวดหมู่ที่ด้านบน โดยหน้าจอจะเปลี่ยนไปตามหมวดที่เลือก และแสดงรายการในหมวดนั้น

ปิดเครื่อง

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปิด Eee PC ของคุณ

1. คลิกสวิตช์เพาเวอร์สีแดง ในบริเวณการแจ้งเตือน หรือคลิก **ปิดเครื่องทันที** จากแท็บ **การตั้งค่า** และเลือก **ปิดเครื่อง** หรือกดสวิตช์เปิด/ปิดเครื่องของ Eee PC โดยตรง
2. เลือก **ปิดเครื่อง** จากกล่องโต้ตอบ
3. เลือก **ตกลง** เพื่อดำเนินการ

ถ้อยแถลงเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
รายการผู้ค้าที่ผ่านการรับรอง
ประกาศต่างๆ และถ้อยแถลงเกี่ยวกับความปลอดภัย
ใบอนุญาตสาธารณะทั่วไป GNU
ข้อมูลลิขสิทธิ์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
การบริการและการสนับสนุน

ภาคผนวก ก

ถ้อยแถลงเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

บริการ Google Talk และโลโก้ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc..

บริการ GroupWise และโลโก้ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Novell Inc..

บริการ MSN และโลโก้ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation

บริการ QQ และโลโก้ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Tencent Inc..

บริการ Yahoo! และโลโก้ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Yahoo! Inc..

บริการและโลโก้อื่นทั้งหมด เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทที่เป็นเจ้าของ

รายการผู้ค้าที่ผ่านการรับรอง

เครื่อง Eee PC ที่ทำงานร่วมกับ Linux เป็นหลักอาจไม่สนับสนุนอุปกรณ์ต่อพ่วงกับพีซีทั้งหมด เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ASUS เพื่อรับข้อมูลผู้ค้าที่ผ่านการรับรองก่อนซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับ Eee PC ของคุณ

อะแด็ปเตอร์ 3G WLAN	
ประเภท	รุ่น
USB	HUAWEI E220

การดอนาล็อก TV จูนเนอร์	
ประเภท	รุ่น
USB 2.0	Upmost Mobile TV 3

อุปกรณ์กล้องดิจิตอล	
ประเภท	รุ่น
USB 2.0	Canon IXUS75
	Kodak C813
	Nikon COOLPIX L15
	Olympus Mju-780
	Samsung i70
	Sony DSC-T20

อุปกรณ์ดิจิตอลในครัวเรือน	
ประเภท	รุ่น
USB 1.1	ASUS Ai Guru S1

การ์ดดิจิตอล TV จูนเนอร์	
ประเภท	รุ่น
USB 2.0	Compro U3
	Upmost DVB870

อุปกรณ์เชื่อมต่อตรงกับสายเคเบิล	
ประเภท	รุ่น
USB 2.0	สายถ่ายโอน BELKIN

อุปกรณ์แสดงผล	
ประเภท	รุ่น
D-Sub	Acer AL1916W
	Acer AL2216W

อุปกรณ์แสดงผล	
ประเภท	รุ่น
D-Sub	AOC 210V
	AOC 2212PH
	AOC 511VWB
	AOC L154W
	ASUS MW221U
	ASUS PW191
	ASUS PW201
	ASUS TLW32001D
	ASUS TLW42001D

D-Sub	BenQ DV2680
	BenQ FP22W
	BenQ T905
	Dell 1907FP
	Dell 2407FPW
	Dell 3008WFP
	EIZO HD2441W
	Hannsg GF191

D-Sub	Hannsg HG281D
	Hannsg HW216
	HP W2408H
	LG 32LB9D
	LG L1390B
	LG L245WP
	Philips 150P2
	Philips 170B5
	Philips 190B6

D-Sub	Philips 220EW8
	Philips 32PF7320
	Samsung 225MS
	Samsung 740NW
	Samsung 940B
	SAMSUNG-LN32R81B
	Sony KDL-26S2020
	Tatung V22ECBF
	ViewSonic N3206W
	ViewSonic P227F

D-Sub	ViewSonic VA1716W
	ViewSonic VX2235WM
	ViewSonic VX2435WM
	ViewSonic VX2835WM
	ViewSonic VX912
โปรเจ็กเตอร์	Epson EMP50
	Hitachi CP-253
	Jector JP920X
	Jector JP936X
	Jector PT-XA2
	PLUS U5-532H
	Premier LP930
	Premier LX-2200
	Premier PD-X730
	Sony VPL-CX61
	Sony VPL-EX4
	Toshiba TDP-T90

อุปกรณ์หูฟัง	
ประเภท	รุ่น
หูฟัง	AKG K601
	Audio-techia ATH-AD300
	Labtec ELITE-840

	Sennheiser PX100
	OZAKI TX079
	Creative HS-300
	Hiawk 03-M58720
	Logitech Precision PC Gaming
	Philips SBC HM450

ฟาสต์อีเธอร์เน็ตสวิตช์ที่ไม่ต้องจัดการ/ฮับอะแดปเตอร์	
ประเภท	รุ่น
โฮมปลั๊ก	D-Link-DHP200
	PCI-PLC-85AA
ฮับ	3com 3C16754
	D-Link DFE908DX
สวิตช์	3com 3C16792A
	ASUS GIGAX1116
	ASUS GIGAX2024
	ASUS GIGAX2124X
	CISCO WS-C2950T24
	D-Link DGS-1005D
	D-Link DGS-1008D
	Digi X GS-08D
	SMC SMC8505T
	ZyXel GS-105A
เราเตอร์	Buffalo-BBR-4HG
	Corega CG-BARPS
	D-Link DI-707P
	PCi BRL-04AX

เครื่องอ่าน/เครื่องเขียนการ์ดหน่วยความจำแฟลช	
ประเภท	รุ่น
USB 2.0	เครื่องอ่านการ์ด Apacer AR020
	เครื่องอ่านการ์ด Apacer AP450
	Digimaster USB-25IN1
	Galileo
	Galileo CR-V11-U29GA
	I Rock-All In One
	เครื่องอ่านการ์ด Kingston FCR-MLFE
	Powersync CR220W
	Sanwa ADR-MLT17
	Sense RM460
	Transecend TS-0
	เครื่องอ่านมัลติการ์ด TRANSCEND M2

อุปกรณ์ฟลอปปี้	
ประเภท	รุ่น
USB 1.1	Mitsumi D353FUE
	Sony MPF82E

อุปกรณ์ HandWriter	
ประเภท	รุ่น
USB 1.1	PenPower ทัชแพด PD8UE

อุปกรณ์จอยสติ๊ก และเกมแพด	
ประเภท	รุ่น
USB 1.1	FlashFire GSF1101U
	Logitech Dual Action GamePad
	Logitech Dual Action2
	Logitech Driving Force EX
	Logitech Rumblepad2
	Logitech Extreme 3D Pro-J-UK17
	Songwin J0028

อุปกรณ์แป้นพิมพ์	
ประเภท	รุ่น

USB 1.1	BenQ 6511-ME
	Detrois CT603
	Ergotech ET-K701
	Logitech G15
	Logitech LX700
	Logitech MX300 Laser
	Logitech New Touch keyboard200
	Logitech YBP62A
	Microsoft Comfort Curve Keyboard200
	Samsung PKB7000X
	Songwin MCK100
	Zippy WK610
	Zippy WK880

อุปกรณ์ M.O.	
ประเภท	รุ่น
USB 1.1	Imation MO1064-UB
USB 2.0	Buffalo MOUZ-P640R
	Fujitsu U2 MO 2.3G
	I-O Data MOA-i640S

อุปกรณ์ไมโครโฟน	
ประเภท	รุ่น
คอนเดนเซอร์	Hawk MIC989
	Ktnet KTSep111AS
	SonudMAX ARRYA-2S
ไดนามิก	Audio-technica AT-VD5

อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่	
ประเภท	รุ่น
USB 1.1	PHS A91

อุปกรณ์เมาส์	
ประเภท	รุ่น
บลูทูธ	LogitechV470
USB 1.1	Acrox MT5
	Genius GM-03003
	INX IM7301
	INX IM7501
	INX IM7701
	Logitech G9 Laser
	Logitech LX-700
	Logitech LX-7 Cordless
	Logitech MX300 Laser

อุปกรณ์เมาส์	
ประเภท	รุ่น
USB 1.1	Logitech MX1000Laser
	Logitech M-RBH113
	Logitech M-UAE96
	Logitech VAG96B
	Logitech V200 Cordless
	Logitech M-BZ96C
	Microsoft Comfort Optical Mouse 3000
	Microsoft WireLess Optical Desktop
	เมาส์ออปติคอลพื้นฐานของ Microsoft
	RaZer Copperhead RZ01
	RaZer RZ01-0015

อุปกรณ์ ODD CD/DVD-ROM / CD-RW / คอมโบ / DVD+-RW	
ประเภท	รุ่น

USB 2.0	ASUS SCB 2424V-U
	ASUS DRW-0804P-D
	ASUS DRW-0806T-D
	ASUS DRW-1604P-D
	BENQ-EW164B
	BENQ-EW200G
	BENQ-TW200D
	CyQ've CQ8484GE
	Lite-On SHM-165P6SX
	NEC ND-7550A
	Pioneer DVR-X122
	Sony DRX-S70U
	Sony DRX-810UL
	Sony DRX-820UL
	Sony SRX-S50U
	Teac DVW28SLA100

อุปกรณ์กล้องถ่ายรูปพีซี	
ประเภท	รุ่น
USB 2.0	V-Gear MaxCam480
	Microsoft-VX1000
	Microsoft VX-7000
	Logitech Pro9000
	Logitech VUBG35
	Logitech VUAR38

อุปกรณ์ PDA / โทรศัพท์มือถือ	
ประเภท	รุ่น
USB 1.1	BENQ P50

อุปกรณ์เครื่องพิมพ์	
ประเภท	รุ่น
USB 1.1	Canon i6100
	Epson Stylus Color1160
USB 2.0	Canon i560
	Canon PIXMA ip90
	Canon S750
	EPSON C90
	Epson Stylus CX3700
	Epson Stylus Photo790
	Epson Stylus PhotoR800
	Fuji Xerox DocuPrint 203A
	HP Color Laser Jet 1600
	HP Deskjet 5550
	HP DeskJet 5652
	HP Deskjet 995C
	HP DeskJet D2360

อุปกรณ์เครื่องพิมพ์	
ประเภท	รุ่น
USB 2.0	HP Photosmart D5160
	Lexmark Z53
	Lexmark Z818
	Lexmark Z83
	Samsung ML2010
	Samsung Myjet Combo SCX-1050

ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์แบบพกพา	
ประเภท	รุ่น
USB 2.0	ESENSE UYV352
	HITEC-HITC25CG
	iPod Video 80G
	MANNTEC PoDiX
	Nautilus UB300U
	NuSLIM A360U
	Toponepower TB-35C2
	TCS TCT8220

	UCI SA350-T
	Vantec NST-755UF-BK
	Zynet HD-D5-U2
	Zynet HD-D5-U2FW

อุปกรณ์สแกนเนอร์	
ประเภท	รุ่น
USB 1.1	Epson Perfection 1650 Photo
USB 2.0	Canon CanoScan LiDE30
	Epson Perfection 4990 Photo

สมาร์ตการ์ด	
ประเภท	รุ่น
MMC	Kingmax 64MB MMC
	PQI mobile/1GB
	Transcend TS128MRMMC
	Transcend TS1GRMMC4
	Transcend TS512MMCM
	Transcend TS2GMMC4
	Transcend TS4GMMC4
SD	Apacer SD/60x/1G
	Apacer SD/60x/2G
	Kingston Mini SD/2GB
	Kingston Mini SD/4GB
	Kingston SD/2GB
	Kingston SD 512M
	SanDisk UltraII 2GB
	Transcend TS2GSDC
	Transcend TS4GSD150
	Transcend TS512MUSD
SDHC	A-DATA SDHC 4GB
	A-DATA SDHC 8GB
	Kingston Mini SD 4GB
	Kingston SDHC 4GB
	Kingston SDHC 8GB
	PNY SDHC 4GB
	PQI SDHC 4GB
	PQI U172P 2GB
	SanDisk SDHC 4GB
	SanDisk ultraII SDHC 4GB
	SanDisk ultraII SDHC 8GB
	Toshiba M02GR4W 2GB
	Toshiba M04GR4W 4GB
	Toshiba M08GR4W 8GB
	Transcend TS4GSDHC6
	Transcend TS8GSDHC6

อุปกรณ์ลำโพง	
ประเภท	รุ่น
	Altec Lansing 5100
	Altec Lansing VS-2120
	JS JY5000
	Logitech S100
	Ozaki NU926
USB 1.1	Logitech V10
	Yamaha YST-MS35D

USB แฟลชดิสก์	
ประเภท	รุ่น
USB 2.0	Adata MyFlash

	Adata PD10
	Apacer HA202 2G Flash
	Apacer AH221
	Apacer AH320
	ASUS Ai-FLASH V
	Kingston DTR
	PQI U172P
	PQI U230
	Sandisk SDCZ6
	Sandisk SDCZ6
	Sony USM2GB
	TRANSCEND JetFlash V10
	Transcend JetFlash V20
	Transcend JF168
	Transcend JFV60

อุปกรณ์ฮับ USB	
ประเภท	รุ่น
USB 2.0	ELECOM U2H-MN4BBU
	SANWA-206W

จุดเชื่อมต่อ LAN ไร้สาย	
ประเภท	รุ่น
AP	ASUS WL-500W
	ASUS WL-566GM
	Belkin F5D9230-4
	Buffalo WHR-G54S
	Buffalo WHR-HP-G54
	Corega-CG WLBARAG2
	Corega CG-WLBARGNR
	Corega CG-WLNSC1000
	D-Link DI-724P+
	D-Link DIR-635
	D-Link DIR-655
	D-Link DWL-G700AP
	Lemel LM-WLG6400

จุดเชื่อมต่อ LAN ไร้สาย	
ประเภท	รุ่น
AP	Linksys WRT150N
	Linksys WRT54G
	Netgear WPN824
	PCI BLW-54MR
	Pci BLW-HPMM-U
	Pci MZK-W04N
	SMC SMCWBR14-N
	SMC SMCWBR14T-G2
	Zyxel NBG-415N
	Zyxel P-330W
	Zyxel P-336M

ประกาศต่างๆ และถ้อยแถลงเกี่ยวกับความปลอดภัย

ถ้อยแถลงของคณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติ

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับกฎ FCC ส่วน 15 การทำงานเป็นไปตามเงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้:

- อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ
- อุปกรณ์นี้ต้องทนต่อการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมทั้งการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับข้อจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B ตามส่วนที่ 15 ของกฎระเบียบคณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติ (FCC) ข้อจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งบริเวณที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่คลื่นวิทยุ และถ้าไม่ได้ติดตั้งและใช้อย่างเหมาะสมตามที่ระบุในขั้นตอนการใช้งาน อาจก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในกรณีที่ติดตั้งอย่างเหมาะสม ถ้าอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนกับบริการการสื่อสารต่อวิทยุหรือการรับโทรทัศน์ ซึ่งสามารถทราบได้โดยการเปิดและปิดอุปกรณ์ คุณควรพยายามแก้ไขการรบกวนโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้หนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน:

- ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนสถานที่ของเสาอากาศรับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ลงในเต้าเสียบในวงจรที่แตกต่างจากที่ใช้เสียบเครื่องรับอยู่
- ปรึกษาตัวแทนจำหน่าย หรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

จำเป็นต้องใช้สายไฟชนิดที่มีฉนวนหุ้ม เพื่อให้ข้อจำกัดการแผ่พลังงานตรงตามกฎของ FCC และเพื่อป้องกันการรบกวนต่อการรับสัญญาณวิทยุ และโทรทัศน์ที่อยู่ใกล้เคียง จำเป็นต้องใช้เฉพาะสายไฟที่ให้มา ใช้เฉพาะสายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้มเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ I/O เข้ากับอุปกรณ์นี้ คุณต้องระมัดระวังว่า การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความสอดคล้อง จะทำให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์ของผู้ใช้สิ้นสุด

(พิมพ์ขึ้นใหม่จาก หลักปฏิบัติของกฎระเบียบกลาง #47, ส่วน 15.193, 1993 Washington DC: สำนักทะเบียนกลาง, องค์กรเอกสารและบันทึกสำคัญแห่งชาติ, สำนักพิมพ์รัฐบาลสหรัฐอเมริกา)

ถ้อยแถลงข้อควรระวังการสัมผัสถูกความถี่วิทยุของ FCC

การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความสอดคล้อง จะทำให้สิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์นี้ของผู้ใช้สิ้นสุด “ผู้ผลิตประกาศว่าอุปกรณ์นี้ถูกจำกัดในควรอยู่บรรทัดเดียวกัน 1 ถึง 11 ในความถี่ 2.4GHz โดยเฟิร์มแวร์ที่ระบุที่ ควบคุมในสหรัฐอเมริกา”

อุปกรณ์นี้ได้มาตรฐานตามขีดจำกัดการปล่อยรังสีของ FCC ที่กำหนดไว้สำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้ควบคุมการปล่อยรังสี กรุณาอย่าสัมผัสเสาอากาศสำหรับรับส่งข้อมูลโดยตรง ระหว่างทำการรับส่งข้อมูลเพื่อไม่ให้ร่างกายได้รับรังสีเกินขีดจำกัดการปล่อยรังสีของ FCC RF ที่ตั้งไว้ ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งาน เพื่อไม่ให้กระทบกับรังสี RF เกินจากที่กำหนดไว้

Eee PC S101 ซีรีส์
การวัด SAR สูงสุด (1 กรัม)
ค่า SAR NE766: 0.013 W/kg
ค่า SAR NE771: 0.134 W/kg

ประกาศความพร้อมตามมาตรฐานที่กำหนด

ข้อกำหนด R&TTE (1999/5/EC)

อุปกรณ์นี้ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานต่อไปนี้อย่างสมบูรณ์ และถือว่าข้อความที่ประกาศไว้มีความชัดเจนและเพียงพอ:

- ข้อกำหนดที่สำคัญ ใน [บทความ 3]
- ข้อกำหนดในการป้องกันสำหรับสุขภาพ และความปลอดภัย ใน [บทความ 3.1a]
- การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า ที่สอดคล้องกับ [EN 60950]
- ข้อกำหนดในการป้องกัน สำหรับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ใน [บทความ 3.1b]
- การทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ใน [EN 301 489-1] & [EN 301]
- การทดสอบที่สอดคล้องกับ [489-17]
- การใช้คลื่นสเปกตรัมวิทยุอย่างมีประสิทธิภาพ ใน [บทความ 3.2]
- ชุดการทดสอบวิทยุ ที่สอดคล้องกับ [EN 300 328-2]

คำเตือนสำหรับเครื่องหมาย CE

อุปกรณ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ Class B ที่ใช้งานเฉพาะในอาคาร ซึ่งอาจก่อให้เกิดคลื่นวิทยุรบกวนได้ ซึ่งผู้ใช้อาจต้องนำวิธีป้องกันมาใช้ให้เพียงพอในกรณีดังกล่าว

ประกาศขีดจำกัดการปล่อยรังสี IC สำหรับประเทศแคนาดา

อุปกรณ์นี้ได้มาตรฐานตามขีดจำกัดการปล่อยรังสีของ IC ที่กำหนดไว้สำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้ควบคุมการปล่อยรังสี กรุณาอย่าสัมผัสสายอากาศสำหรับรับส่งข้อมูลโดยตรง ระหว่างทำการรับส่งข้อมูลเพื่อไม่ให้ร่างกายได้รับรังสีเกินขีดจำกัดการปล่อยรังสีของ ICF ที่ตั้งไว้ ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งานเพื่อไม่ให้สัมผัสกับรังสี RF เกินจากที่กำหนดไว้

การใช้งานอุปกรณ์จะทำให้เกิดสภาวะสองประการดังนี้:

- อุปกรณ์จะไม่ทำการรบกวนคลื่นสัญญาณและ
- อุปกรณ์นี้สามารถถูกรบกวนคลื่นสัญญาณได้ ซึ่งการรบกวนนั้นอาจทำให้อุปกรณ์นี้ไม่สามารถใช้งานได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ

เพื่อป้องกันการรบกวนคลื่นสัญญาณวิทยุไปยังบริการที่ผ่านการรับรอง (ระบบเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมแบบใช้ช่องสัญญาณร่วมกัน) ให้ใช้อุปกรณ์นี้ในอาคารและวางตัวเครื่องให้ห่างจากหน้าต่างเพื่อป้องกันสัญ ญาณรบกวนให้ได้มากที่สุด อุปกรณ์ (หรือเสาอากาศส่งสัญญาณ) ที่ติดตั้งภายนอกอาคารอยู่ภายใต้ใบรับรองนี้เช่นกัน

เนื่องจากการมีจัดสรรช่องสัญญาณให้กับผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่ใช้เรดาร์กำลังสูง (หมายความว่าผู้ใช้เหล่านี้มีความสำคัญมากกว่า) ในช่วง 5250–5350 MHz เรดาร์เหล่านี้จึงสามารถรบกวน และ/หรือ สร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์เครือข่าย LAN ที่ยกเว้นการรับรอง

Eee PC S101 ซีรีส์
การวัด SAR สูงสุด (1 กรัม)
ค่า SAR NE766: 0.013 W/kg
ค่า SAR NE771: 0.134 W/kg

ช่องสัญญาณสำหรับการทำงานในระบบไร้สายตามอาณาเขตต่างๆ

อเมริกาเหนือ	2.412–2.462 GHz	Ch01 ถึง CH11
ญี่ปุ่น	2.412–2.484 GHz	Ch01 ถึง Ch14
ยุโรป ETSI	2.412–2.472 GHz	Ch01 ถึง Ch13

แถบความถี่ไร้สายที่มีข้อจำกัดในฝรั่งเศส

ในฝรั่งเศสบางพื้นที่มีข้อจำกัดสำหรับแถบความถี่ ข้อจำกัดที่เข้มงวดที่สุดอนุญาตให้ใช้ภายในอาคารได้คือ:

- 10mW สำหรับแถบความถี่ 2.4 GHz ทั้งหมด (2400 MHz–2483.5 MHz)
- 100mW สำหรับความถี่ระหว่าง 2446.5 MHz ถึง 2483.5 MHz

ช่องสัญญาณ 10 ถึง 13 สามารถใช้งานได้ในแถบความถี่ 2446.6 MHz ถึง 2483.5 MHz เท่านั้น

การใช้งานภายนอกอาคารอนุญาตให้เพียงจำกัด: ในพื้นที่ที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัว หรือทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลสาธารณะ การใช้งานจะต้องขออนุญาตเบื้องต้นจากกระทรวงกลาโหม โดยอนุญาตให้ใช้งานได้สูงสุด 100mW ในแถบคลื่น 2446.5–2483.5 MHz ไม่อนุญาตให้ใช้งานนอกอาคาร ในพื้นที่ที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัว

ในส่วนที่ระบุด้านล่าง อนุญาตให้ใช้แถบคลื่น 2.4 GHz ได้ทั้งหมด:

- อนุญาตให้ใช้งานในอาคารได้สูงสุด 100mW
- อนุญาตให้ใช้งานนอกอาคารได้สูงสุด 10mW

ในส่วนที่อนุญาตให้ใช้แถบคลื่น 2400–2483.5 MHz ได้กับ EIRP ต่ำกว่า 100mW ในอาคาร และต่ำกว่า 10mW นอกอาคาร:

01 Ain Orientales	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche

55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées	67 Bas Rhin
68 Haut Rhin	70 Haute Saône	
71 Saône et Loire	75 Paris	
82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse	88 Vosges
89 Yonne	90 Territoire de Belfort	
94 Val de Marne		

ข้อกำหนดนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ซึ่งช่วยให้ท่านใช้การ์ด LAN ไร้สายได้ในพื้นที่ต่างๆ ได้มากขึ้นในฝรั่งเศส โปรดตรวจสอบกับ ART เพื่อขอข้อมูลล่าสุด (www.art-telecom.fr)

การ์ด WLAN ของท่านรับส่งสัญญาณที่ระดับต่ำกว่า 100mW แต่สูงกว่า 10mW

ประกาศด้านความปลอดภัยของ UL

บังคับใช้ UL 1459 ซึ่งครอบคลุมถึงอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม (โทรศัพท์) ที่ออกมาเพื่อเชื่อมต่อทางไฟฟ้าไปยังเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าในการทำงานถึงพื้นดินไม่เกิน 200V peak, 300V peak-to-peak และ 105V rms, และมีการติดตั้งหรือใช้โดยสอดคล้องกับหลักปฏิบัติทางไฟฟ้าแห่งชาติ (NFPA 70)

เมื่อใช้โมเด็มของโน้ตบุ๊คพีซี คุณต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยพื้นฐานเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อต และการบาดเจ็บต่อร่างกาย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

- **อย่าใช้** โน้ตบุ๊คพีซีใกล้กับน้ำ ตัวอย่างเช่น ใกล้อ่างอาบน้ำ, อ่างล้างหน้า, อ่างล้างจานหรือถังซักผ้า, ในใต้ถุนที่เปียก หรือใกล้สระว่ายน้ำ
- **อย่าใช้** โน้ตบุ๊คพีซีระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง อาจมีความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อตเนื่องจากฟ้าผ่าได้
- **อย่าใช้** โน้ตบุ๊คพีซีในบริเวณใกล้กับที่มีแก๊สรั่ว

บังคับใช้ UL 1642 ซึ่งครอบคลุมถึงแบตเตอรี่ลิเธียมหลัก (ไม่สามารถชาร์จใหม่ได้) และรอง (สามารถชาร์จใหม่ได้) สำหรับใช้เป็นแหล่งพลังงานในผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่เหล่านี้ประกอบด้วยโลหะลิเธียม หรือลิเธียมอัลลอย หรือลิเธียมไอออน และอาจประกอบด้วยเซลล์เคมีไฟฟ้าหนึ่งเซลล์ หรือสองเซลล์ หรือมากกว่า โดยเชื่อมต่อกันแบบอนุกรม ขนาน หรือทั้งสองอย่าง ซึ่งแปลงพลังงานเคมีไปเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยปฏิกิริยาเคมีที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ หรือสามารถย้อนกลับได้

- **อย่า** ทิ้งแบตเตอรี่แพคของโน้ตบุ๊คพีซีลงในไฟ เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้ ตรวจสอบกับหลักปฏิบัติในท้องถิ่น สำหรับขั้นตอนการทิ้ง แบบพิเศษ เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อร่างกายเนื่องจากไฟ หรือการระเบิด
- **อย่า** ใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่จากอุปกรณ์อื่น เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อร่างกายเนื่องจากไฟ หรือการระเบิด ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรอง UL จากผู้ผลิตหรือร้านค้าปลีกที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงถึง 6A และมีน้ำหนักมากกว่า 3 กก. ต้องใช้สายไฟที่ได้รับการรับรองที่
มากกว่า หรือเท่ากับ: H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 หรือ H05VV-F, 2G, 0.75mm^2

สัญลักษณ์ถังขยะที่ถูกขีดฆ่านี้หมายความว่าคุณต้องไม่ทิ้งสินค้า (อุปกรณ์ไฟฟ้า, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ และถ่านเม็ดแบบมีปรอท) ลงในถังขยะของเทศบาล กรุณาอ่านข้อกำหนดการกำจัดขยะอิเล็คทรอนิคส์ในพื้นที่ของคุณเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสม

ข้อควรระวังเกี่ยวกับลิเธียมของประเทศกลุ่มนอร์ดิก (สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน)

CAUTION! ถ้าใส่แบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้อง อาจมีอันตรายจากการระเบิดขึ้นได้ ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ชนิดเดียวกัน หรือเทียบเท่า ที่แนะนำโดยผู้ผลิตเท่านั้น ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามขั้นตอนของผู้ผลิต (อังกฤษ)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. ภาษาอิตาลี

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. เยอรมัน

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(ญี่ปุ่น)

GNU General Public License

Licensing Information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. See The GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license. Specially, the following parts of this product are subject to the GNU GPL:

- The Linux operating system kernel
- Firefox
- Kworldclock
- Pidgin
- KCal
- Kontact
- KSnapshot
- Thunderbird
- Knotes
- Kalzium
- Kstars
- Tux Typing
- KMessedWords
- KHangMan
- Kbruch
- Freemind
- Stellarium
- Tux, of Math Command
- Kig
- KmPlot
- mtPaint
- Tux Paint
- KPatience
- Frozen Bubble
- Crack Attack
- GNOME Sudoku
- KTuberling
- LTris
- The KControl Xprinters Module
- The KControl Clock Module
- GSynaptics
- Gcompris
- Enigma
- Supertux
- Boswars
- Xmahjongg
- Tuxpuck

All listed software packages are copyright by their respective authors. Refer to the source code for detailed information.

ASUSTeK COMPUTER Inc. has exposed the full source code of the GPL licensed software, including any scripts to control compilation and installation of the object code. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. For more information on how you can obtain our open source code, visit our website (http://support.asus.com.tw/download/).

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.,
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. or example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands 'show w' and 'show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than 'show w' and 'show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

ข้อมูลลิขสิทธิ์

ห้ามผลิตซ้ำ ส่งต่อ ถ่ายแบบ จัดเก็บส่วนใดส่วนหนึ่งของคู่มือฉบับนี้ไว้ในระบบที่สามารถเรียกกลับมาใช้ได้ หรือแปลเป็นภาษาใดๆ ในรูปแบบหรือวิธีการต่างๆ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนจาก ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) เว้นแต่จะเป็นเอกสารที่ผู้ซื้อเก็บไว้เพื่อสำรองเท่านั้น

ASUS จัดทำคู่มือฉบับนี้ ตามที่เป็นไป โดยไม่รับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงการรับประกันหรือเงื่อนไขโดยนัยใดๆ สำหรับการใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ก็ตาม ASUS กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอ้อม โดยกรณีพิเศษ โดยไม่ได้ตั้งใจ หรือโดยเป็นผลกระทบตามมา (รวมถึงความเสียหายจากการสูญเสียกำไร การขาดทุนของธุรกิจ การสูญเสียการใช้งานหรือข้อมูล การหยุดชะงักของธุรกิจ และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันนี้) แม้ว่า ASUS จะได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว อันเกิดจากข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในคู่มือหรือผลิตภัณฑ์นี้

ผลิตภัณฑ์และชื่อองค์กรที่ปรากฏในคู่มือฉบับนี้ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ที่จดทะเบียนไว้ของบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้ ซึ่งนำมาใช้เพียงเพื่อระบุหรืออธิบาย เพื่อประโยชน์ของเจ้าของ โดยไม่มีเจตนาที่จะละเมิดสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อกำหนดและข้อมูลต่างๆ ที่ระบุในคู่มือฉบับนี้ เป็นเพียงข้อมูลเพื่อการใช้งานเท่านั้น และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาที่ผ่านไปโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ จึงไม่ควรถือเป็นภาระผูกพันของ ASUS ASUS ไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดต่อข้อผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในคู่มือฉบับนี้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่ระบุในคู่มือด้วย

ลิขสิทธิ์ © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ อันเป็นผลมาจากการผิดสัญญาในส่วนของ ASUS หรือความรับผิดชอบอื่นๆ ท่านมีสิทธิ์ขอให้ ASUS ชดใช้ค่าเสียหายให้ได้ ในกรณีดังกล่าวไม่ว่าท่านจะมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจาก ASUS หรือไม่ แต่ ASUS จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากอาการบาดเจ็บทางร่างกาย (รวมถึงการเสียชีวิต) และความเสียหายต่ออสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและเกิดโดยตรงอื่นๆ อันเป็นผลมาจากการละเว้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกฎหมาย ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน ไม่เกินกว่าราคาของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นที่ระบุไว้ในสัญญา

ASUS จะรับผิดชอบหรือชดใช้ค่าสูญเสีย ค่าเสียหาย หรือกรณีเรียกร้องต่างๆ ตามสัญญา การละเมิด หรือการฝ่าฝืน ที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการรับประกันนี้

ข้อจำกัดนี้มีผลต่อผู้ขายและผู้จำหน่ายสินค้าของ ASUS เช่นกัน ถือเป็นความรับผิดชอบสูงสุดร่วมกันของ ASUS ผู้ขาย และผู้จำหน่ายสินค้า

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ASUS จะไม่รับผิดชอบในกรณีดังนี้: (1) การเรียกร้องความเสียหายของบุคคลที่สามจากท่าน (2) การสูญเสียหรือเสียหายของบันทึกหรือข้อมูลของท่าน หรือ (3) ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยกรณีพิเศษ โดยไม่ได้ตั้งใจ หรือโดยอ้อม หรือความเสียหายที่เกิดจากผลกระทบตามมาทางเศรษฐกิจ (รวมถึงการสูญเสียกำไรหรือเงินสะสม) แม้ว่า ASUS ผู้ขาย หรือผู้จำหน่าย จะรับทราบถึงความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นก็ตาม

การบริการและการสนับสนุน

เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหลากหลายภาษาของเราที่
http://support.asus.com