FI6660

Eee PC -käyttöopas

Meego Versio
Eee PC X101



Sisällysluettelo

Sisällysluettelo ii
Offer to Provide Source Code of Certain Software iv
Tietoja tästä käyttöoppaasta v
Huomautuksia tästä käyttöoppaasta v
Turvallisuus- ja varotoimenpiteet vi
Varotoimet siirrettäessä vii
Akun lataaminen viii
Varotoimet lentokoneessa viii
Äänenpainevaroitus viii
Audio- ja videokoodekkihuomautus viii

Luku 1: Osien tunteminen

Yläpuoli 1-2
Alapuoli 1-5
Oikea puoli 1-6
Vasen puoli 1-7
Näppäimistön käyttö 1-8
Erityistoimintonäppäimet 1-8

Luku 2: Näin pääset alkuun

Pikaopas 2-2
Ensimmäinen käynnistys 2-3
MeeGo MyZone -sivun käyttäminen 2-4
Langaton verkkoyhteys 2-5
Langattoman verkkoyhteyden määrittäminen 2-5
Verkkosivujen selaaminen 2-6

Luku 3: Eee PC:n käyttö

Raaliaikainen päivitys (Live Update) 3-2
MyZone-sovellusten pikanäppäinten mukauttaminen 3-4
Device (Laite) -sivun käyttäminen 3-5
Bluetooth-yhteys (tietyissä malleissa) 3-6
Super Hybrid Engine 3-8

Luku 4: Järjestelmän palauttaminen

Järjestelmän palauttaminen....4-2

Liitteet

Lausunnot ja turvallisuuslausunnot....L-2
Tekijänoikeustiedot....L-12
Vastuurajoitus....L-13
Huolto ja tuki....L-13

Offer to Provide Source Code of Certain Software

This product contains copyrighted software that is licensed under the General Public License ("GPL"), under the Lesser General Public License Version ("LGPL") and/or other Free Open Source Software Licenses. Such software in this product is distributed without any warranty to the extent permitted by the applicable law. Copies of these licenses are included in this product.

Where the applicable license entitles you to the source code of such software and/or other additional data, you may obtain it for a period of three years after our last shipment of the product, which will be no earlier than December 1, 2011, either
(1) for free by downloading it from http://support.asus.com/download; or
(2) for the cost of reproduction and shipment, which is dependent on the preferred carrier and the location where you want to have it shipped to, by sending a request to:

ASUSTeK Computer Inc.
Legal Compliance Dept.
15 Li Te Rd.,
Beitou, Taipei 112
Taiwan

In your request please provide the name, model number and version, as stated in the About Box of the product for which you wish to obtain the corresponding source code and your contact details so that we can coordinate the terms and cost of shipment with you.

The source code will be distributed WITHOUT ANY WARRANTY and licensed under the same license as the corresponding binary/object code.

This offer is valid to anyone in receipt of this information.

ASUSTeK is eager to duly provide complete source code as required under various Free Open Source Software licenses. If however you encounter any problems in obtaining the full corresponding source code we would be much obliged if you give us a notification to the email address gpl@asus.com, stating the product and describing the problem (please do NOT send large attachments such as source code archives etc to this email address).

Tietoja tästä käyttöoppaasta

Olet lukemassa Eee PC:n käyttöopasta. Tämä käyttöopas antaa tietoja Eee PC:n eri osista ja siitä, miten niitä käytetään. Seuraavat ovat tärkeimmät luvut tässä käyttöoppaassa:

1. **Osien tunteminen**
   Tarjoaa tietoja Eee PC:n osista.
2. **Näin pääset alkuun**
   Tarjoaa tietoja Eee PC:n kanssa alkuun pääsemisestä.
3. **Eee PC:n käyttö**
   Tarjoaa tietoja Eee PC:n apuohjelmien käytöstä.
4. **Järjestelmän palauttaminen**
   Tarjoaa tietoja järjestelmän palauttamisesta.
5. **Liitteet**
   Sisältää turvallisuuslausunnot.

Todelliset niputetut sovellukset poikkeavat toisistaan eri malleissa ja alueilla. Eee PC-tietokoneesi ja tässä käsikirjassa esitettyjen kuvien välillä saattaa olla eroja. Hyväksy, että Eee PC-tietokoneesi on oikea.

Huomautuksia tästä käyttöoppaasta

Joitakin lihavoituja huomautuksia ja varoituksia käytetään läpi tämän oppaan. Sinun tulisi tuntea ne, jotta voit suorittaa tietyt toimet turvallisesti ja kokonaan. Näillä huomautuksilla on eri tärkeysasteet seuraavan kuvauksen mukaisesti:

VAROITUS! Tärkeää tietoa, jota tulee noudattaa turvallisen käytön varmistamiseksi.

TÄRKEÄÄ! Tärkeää tietoa, jota tulee noudattaa, jotta voidaan välttyä vahingoilta tiedoille, osille tai henkilöille.

VINKKI: Vinkkejä ja hyödyllistä tietoa toimien suorittamiseksi.

HUOMAUTUS: Vinkkejä ja tietoja erityistilanteisiin.

Turvallisuus- ja varotoimenpiteet

Seuraavat turvallisuus- ja varotoimenpiteet pidentävät Eee PC:n käyttöikää. Seuraa kaikkia varotoimia ja ohjeita. Tämän ohjekirjan kuvaamia huoltotoimenpiteitä lukuun ottamatta kaikki huolto tulee jättää päteville huoltajille. Älä käytä vahingoittuneita virtajohtoja, lisälaitteita tai muita lisävarusteita. Älä käytä vahvoja liuottimia, kuten tinneriä, bentseeniä tai muita kemikaaleja pinnalla tai sen lähellä.

Irrota virtajohto ennen puhdistusta. Pyyhi Eee PC puhtaalla selluloosasienellä tai säämiskäkankaalla, joka on kostutettu hankaamattomalla pesuaineella ja muutamalla lämpimällä vesipisaralla, ja poista sitten mahdollisesti jäänyt kosteus kuivalla kankaalla.

ÄLÄ aseta epätasaiselle tai epävakaalle työtasolle. Ota yhteys huoltoon jos kotelo on vahingoittunut.

ÄLÄ aseta tai pudota esineitä Eee PC:n päälle äläkä työnnä sen sisään vieraita esineitä.

ÄLÄ altista likaiselle tai pölyiselle ympäristölle. ÄLÄ käytä kaasuvuodon aikana.

ÄLÄ altista vahvoille magneetti- tai sähkökentille.

ÄLÄ paina tai kosketa näyttöpaneelia. Älä aseta yhteen sellaisten pienten esineiden kanssa, jotka voivat naarmuttaa Eee PC:tä tai mennä sen sisään.

ÄLÄ altista nesteille, sateelle tai kosteudelle tai käytä niiden lähellä. ÄLÄ käytä modeemia ukkosmyrskyn aikana.

ÄLÄ pidä Eee PC:tä sylissäsi tai muualla vartalolla, koska altistuminen kuumuudelle voi tuntua epämukavalta tai aiheuttaa loukkaantumisen.

Akun turvallisuusvaroitus: ÄLÄ heitä akkua tuleen. ÄLÄ aiheuta kosketuspintoihin oikosulkua. ÄLÄ pura akkua.

LÄMPÖTILA: Tätä Eee PC:tä tulisi käyttää vain ympäristössä, jonka lämpötila on välillä 5°C (41°F) ja 35°C (95°F).

SYÖTTÖNOPEUS: Tarkista nopeus kannettavan pohjassa olevasta kilvestä ja varmista, että virtasovitin on yhdenmukainen nopeuden kanssa.

ÄLÄ kanna tai peitä päälle kytkettyä Eee PC tä materiaaleilla, jotka voivat estää ilmanvaihdon (esim. tietokonelaukku).

Akun virheellinen asennus voi aiheuttaa räjähdyksen ja vahingoittaa Eee PC tietokonetta.

ÄLÄ heitä Eee PC tietokonetta kunnalliseen jätesäiliöön. Tämä tuote on suunniteltu siten, että sen osat voidaan käyttää uudelleen ja kierrättää. Rastilla ylivedetyn roskasäiliön symboli ilmoittaa, että tuotetta (sähkö-, elektroninen tuote ja elohopeaa sisältävä kennoakku) ei saa hävittää kunnallisjätteen mukana. Tarkista alueesi sähkölaitteita koskevat jätemääräykset.

ÄLÄ heitä akkua talousjätteisiin. Symboli, jossa roskalaatikon päällä on risti, merkitsee, ettei akkua saa laittaa talousjätteisiin.

Varotoimet siirrettäessä

Voit valmistella Eee PC:n siirtoa varten kytkemällä sen pois päältä ja **irrottamalla kaikki ulkoiset lisälaitteet, jotta liittimet eivät vaurioituisi**. Kiintolevyaseman lukupää vetäytyy taakse kun virta on katkaistu, mikä estää kiintolevyn pinnan naarmuuntumisen siirron aikana. **Tämän vuoksi Eee PC:tä ei tulisi siirtää virran ollessa päällä.** Sulje näyttöpaneeli näppäimistön ja näyttöpaneelin suojaamiseksi.

Eee PC:n pinnan kiilto himmentyy helposti, jos siitä ei pidetä oikein huolta. Varo, ettet hankaa tai naarmuta pintoja, kun kuljetat Eee PC:tä. Voit laittaa Eee PC:n kantolaukkuun suojaan lialta, vedeltä, iskuilta ja naarmuilta.

Akun lataaminen

Jos aiot käyttää akkuvirtaa, lataa akku ja mahdolliset lisäakut täyteen ennen kuin lähdet pitkälle matkalle. Muista, että muuntaja lataa akkuja aina, kun se on kytketty tietokoneeseen ja virtalähteeseen. Huomaa, että akun lataaminen kestää paljon pitempään, kun Eee PC on käytössä.

Muista ladata akku täyteen (8 tuntia tai enemmän) ennen ensimmäistä käyttökertaa ja aina, kun se on kulunut loppuun akun kestoiän pidentämiseksi. Akku saavuttaa suurimman kapasiteettinsa muutaman lataus- ja purkamisjakson jälkeen.

Varotoimet lentokoneessa

Ota yhteys lentoyhtiöön, jos haluat käyttää Eee PC:tä lentokoneessa. Useimmilla lentoyhtiöillä on rajoituksia sähkölaitteiden käytössä. Useimmat lentoyhtiöt sallivat sähkölaitteiden käytön vain nousun ja laskeutumisen välissä, eivät niiden aikana.

Lentokenttien turvallisuuslaitteet lukeutuvat kolmeen päätyyppiin: Röntgenlaitteisiin (käytetään liukuhihnalle asetettuihin tavaroihin), magneettitunnistimiin (käytetään turvatarkastusten läpi käveleviin ihmisiin) ja magneettisauvoihin (käsikäyttöisiä laitteita, joita käytetään ihmisiin tai yksittäisiin tavaroihin). Voit siirtää Eee PC:n ja levykkeesi lentokentän röntgenlaitteen läpi. Ei ole kuitenkaan suositeltavaa, että siirrät Eee PC:tä tai levykkeitäsi lentokentän magneettitunnistimen läpi tai altistat niitä magneettisauvalle.

Äänenpainevaroitus

Varoitus: Liiallinen äänenpaine korva- tai pääkuulokkeista voi aiheuttaa kuulovammoja tai kuulon heikkenemisen. Huomaa, että äänenvoimakkuuden ja taajuuskorjaimen säätö keskialueen yläpuolelle voi nostaa kuulokkeiden antojännitettä, ja siten myös äänenpainetta.

Audio- ja videokoodekkihuomautus

Laitteeseen kuuluvat audio-ja videokoodekit voivat vaihdella mallin mukaan.

Yläpuoli

Alapuoli

Oikea puoli

Vasen puoli

Näppäimistön käyttö

1 Osien tunteminen

Yläpuoli

Katso seuraavasta kuvasta, mitä osia Eee PC:n tällä puolella on.

Yläpuolen ulkomuoto saattaa vaihdella mallin mukaan.



❶ **Sisäänrakennettu kameran LED-valo**

❷ **Mikrofoni (sisäinen)**

❸ **Sisäinen kamera (lisävaruste)**

❹ **Näyttöpaneeli**

❺ **Virtakytkin**

Virtakytkin mahdollistaa Eee PC:n virran kytkemisen päälle ja pois sekä Eee PC:n palauttamisen levylle tallennetusta tilasta. Painamalla kytkintä kerran voit käynnistää Eee PC:n ja painamalla toisen kerran sammuttaa sen. Virtakytkin toimii vain, kun näyttöpaneeli on auki.

Virran merkkivalo

Virran merkkivalo palaa, kun Eee PC on päällä ja vilkkuu hitaasti, kun Eee PC on lepotilassa (Suspend-to-RAM). Tämä merkkivalo on pois päältä kun Eee PC on pois päältä.

❻ **Näppäimistö**

Näppäimistöt vaihtelevat mallin mukaan.

❼ **Kosketuslevy ja -painikkeet**

❽ **Tilaosoittimet**

Akun latauksen merkkivalo

Akun latauksen merkkivalo (LED) näyttää akun tilan seuraavasti:

Virta PÄÄLLÄ

	Sovittimen kanssa	Ilman sovitinta
Korkea akkuteho (95–100 %)	Vihreä PÄÄLLÄ	Pois
Keskitasoinen akkuteho (11-94 %)	Oranssi PÄÄLLÄ	Pois
Matala akkuteho (0-10 %)	Oranssi vilkkuu	Oranssi vilkkuu

Virta pois päältä / Valmiustila

	Sovittimen kanssa	Ilman sovitinta
Korkea akkuteho (95–100 %)	Vihreä PÄÄLLÄ	Pois
Keskitasoinen akkuteho (11-94 %)	Oranssi PÄÄLLÄ	Pois
Matala akkuteho (0-10 %)	Oranssi vilkkuu	Pois

Kiintolevyaseman (HDD) merkkivalo

Kiintolevyaseman merkkivalo vilkkuu, kun levyaseman tietoja luetaan tai kirjoitetaan.

Virran merkkivalo

Virran merkkivalo palaa, kun Eee PC on päällä ja vilkkuu hitaasti, kun Eee PC on lepotilassa (Suspend-to-RAM). Tämä merkkivalo on pois päältä kun Eee PC on pois päältä.

Wireless (Langaton) / Bluetooth-merkkivalo

Tämä merkkivalo on käytössä vain malleissa, joissa on sisäinen langaton LAN/Bluetooth (valituissa malleissa). Kun sisäinen langaton LAN/Bluetooth on käytössä, tämä merkkivalo palaa.

Suuraakkoslukituksen merkkivalo

Osoittaa, että suuret kirjaimet ovat päällä [Caps Lock]. Kun suuret kirjaimet ovat päällä, näppäimistön kirjaimista tulee suuria kirjaimia (esim. A, B, C). Kun suuret kirjaimet ovat pois päältä, kirjoitetut kirjaimet ovat pieniä (esim. a, b, c).

Alapuoli

Alapuolen ulkomuoto saattaa vaihdella mallin mukaan.



VAROITUS! Eee PC:n alapuoli voi lämmetä erittäin kuumaksi. Käsittele konetta varovasti, kun se on tai on hiljattain ollut käytössä. Lämpötilan kohoaminen latauksen tai käytön aikana on normaalia. **ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA PEHMEÄLLÄ ALUSTALLA, KUTEN SÄNGYLLÄ TAI SOHVALLA, KOSKA ILMANVAIHTOAUKOT VOIVAT TUKKEUTUA. ÄLÄ PIDÄ KANNETAVAA SYLISSÄSI TAI MUUALLA VARTALOLLA, KOSKA KUUMUUS VOI AIHEUTTAA VAHINKOA.**

1 Akkuyksikkö

Akun kesto määräytyy käytön ja Eee PC:n teknisten tietojen mukaan. Akkupakkausta ei voi purkaa ja se on ostettava yhtenä yksikkönä.

2 Akun lukko - Jousi

Akun jousilukkoa käytetään pitämään akku varmasti paikallaan. Kun akku asetetaan paikalleen, se lukittuu automaattisesti. Tämä jousilukko tulee pitää avoimessa asennossa kun akku halutaan poistaa.

3 Akun lukko - Käsilukitus

Akun käsilukkoa käytetään pitämään akku varmasti paikallaan. Liikuta käsilukko aukinaiseen asentoon kun haluat asettaa tai poistaa akun. Liikuta käsilukko lukittuun asentoon akun asettamisen jälkeen.

4 Muistilokero

Muistimoduuli on sijoitettu erilliseen lokeroon.

Oikea puoli



1 Micro SD -korttipaikka

2 Kuulokelähdön / Mikrofonilähdön yhdistelmäliitäntä

3,5 mm:n stereoyhdistelmäliitäntä liittää Eee PC:n audiolähtösignaalin vahvistettuihin kaiuttimiin tai kuulokkeisiin. Tämän liitännän käyttö ottaa sisäänrakennetun kaiuttimen automaattisesti pois käytöstä.

Liitäntä on suunniteltu myös Skype-sovelluksessa, sanelussa tai yksinkertaisissa audiotallennuksissa käytettävän mikrofonin liittämiseen.

3 USB-portti (2.0/1.1)

4 Kensington®-lukkoportti

Vasen puoli



1 DCIN Virtaliitäntä (tasavirta)

Laitteen mukana toimitettu virtasovitin muuntaa vaihtovirran (AC) tasavirraksi (DC) käytettäväksi tämän jakkiliittimen kanssa. Tämän liitännän kautta tuotu virta toimittaa virran Eee PC:lle ja lataa sisäistä akkua. Jotta Eee PC ja akku välttyisivät vaurioilta, käytä aina mukana tullutta virtamuuntajaa.

MUUNTAJA SAATTAA LÄMMETÄ KÄYTÖSSÄ. ÄLÄ PEITÄ MUUNTAJAA JA VARO SEN KOSKETTAMISTA.

2 USB-portti (2.0/1.1)

3 Tuuletusaukot

Tuuletusaukot mahdollistavat viileän ilman tulon ja lämpimän ilman poiston Eee PC:stä.

Varmista etteivät paperi, kirjat, vaatteet, kaapelit tai muut esineet tuki tuuletusaukkoja tai voi ilmetä ylikuumenemista.

Näppäimistön käyttö

Erityistoimintonäppäimet

Seuraavassa esitellään Eee PC:n näppäimistön värilliset pikanäppäimet. Värillisiä komentoja voi käyttää vain painamalla ensin pohjaan toimintonäppäimen ja sitten painamalla näppäintä, jossa on värikomento.

Äänenvoimakkuus ylös -kuvake (A): Suurentaa kauttimien äänenvoimakkuutta.

Ylivedetty kaiutin -kuvake (S): Mykistää kaiuttimen.

Äänenvoimakkuus alas -kuvake (D): Pienentää kaiuttimien äänenvoimakkuutta.

Radiotorni (G) (Vain langattomat mallit): Vaihtaa sisäisen langattoman LAN-verkon tai Bluetoothin (valituissa malleissa) PÄÄLLE tai POIS näyttöruudulla.
Kun langaton toiminto on käytössä, vastaava merkkivalo palaa.



Kosketuslevy (H): Vaihtaa kosketuslevyn PÄÄLLE/POIS.

Auringonlaskukuvake (K): Vähentää näytön kirkkautta.

Auringonnousukuvake (L): Lisää näytön kirkkautta.

Super Hybrid Engine (Fn+välilyöntinäppäin): Vaihtaa eri virransäästötilojen välillä. Valittu tilaa näytetään näytössä.

Pg Up (Sivu ylös)(↑): Vieritä ylöspäin asiakirjassa tai selaimessa painamalla tätä painiketta.

Pg Dn (Sivu alas) (↓): Vieritä alaspäin asiakirjassa tai selaimessa painamalla tätä painiketta.

Home (Alku) (←): Painamalla voit siirtää osoittimen rivin alkuun.

End (Loppu) (→): Painamalla voit siirtää osoittimen rivin loppuun.

Pikaopas

Ensimmäinen käynnistys

MeeGo MyZone -sivun käyttäminen

Verkkoyhteydet

2 Näin pääset alkuun

Pikaopas

Nämä ovat vain pikaohjeet Eee PC:n käyttöön. Yksityiskohtaisia tietoja on käyttöohjeessa.

1. Asenna akku



2. Liitä laitteeseen verkkojohto



3. Kytke Eee PC:n virta päälle



Välttääksesi mahdolliset vahingot, käytäthän vain oikeaa koneen mukana tullutta sovitinta Eee PC:n virransyöttöön. Sekä akkuyksikkö että Eee PC saattavat vioittua väärää AC-DC-adapteria käytettäessä.

- Näyttöpaneelia ei saa painaa voimalla pöytää tai vastaavaa vasten, koska saranat saattavat rikkoutua! Eee PC:tä ei koskaan saa nostaa näyttöpaneelista!
- Käytä vain tämän Eee PC mukana tullutta tai valmistajan tai jälleenmyyjän erityisesti hyväksymää virtamuuntajaa, muuten Eee PC voi vahingoittua. Tulojännitealue pistorasian ja tämän verkkolaitteen välillä on AC 100 V~240 V.
- Älä koskaan yritä irrottaa akkua Eee PC:n ollessa päällä, koska seurauksena voi olla työtietojen menetys.

Akku on aina ladattava täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa sekä jos se on tyhjentynyt. Tämä lisää akun käyttöikää.

Ensimmäinen käynnistys

Kun ensimmäisen kerran käynnistät Eee PC:n, asennusvelho käynnistyy automaattisesti ja opastaa sinua haluttujen asetusten sekä muutamien perustietojen määrittämisessä.

Suorita ensimmäinen asennus loppuun noudattaen ruudun ohjeita.

1. Valitse laitteen kieli luettelosta. Jatka napsauttamalla **Seuraava** (**Next**).
2. Lue läpi käyttöoikeussopimus. Valitse **Kyllä, hyväksyn** (**Yes, I agree**) ja jatka napsauttamalla **Seuraava** (**Next**).
3. Luo käyttäjän salasana. Salasanassa on oltava 6-16 merkkiä. Vahvista salasana antamalla se uudelleen. Jatka napsauttamalla **Seuraava (Next)**.
4. Valitse maa/alue ja näppäimistön asettelu. Jatka napsauttamalla **Seuraava (Next)**.
5. Valitse aikavyöhykkeesi. Jatka napsauttamalla **Seuraava (Next)**.
6. Jos haluat luoda järjestelmän palautusaseman, Liitä Eee PC -tietokoneeseen USB-flash-asema ja napsauta **Luo** (**make**), muuten napsauta **Lopeta** (**Finish**) lopettaaksesi asennusvelhon ensimmäisen kerran opastuksen.

- Järjestelmän palautustiedostot voidaan varmuuskopioida ainoastaan ensimmäisen kerran käynnistyksen yhteydessä, joten on erittäin suositeltavaa luoda järjestelmän palautusasema tässä vaiheessa.
- Liitettävän USB-flash-aseman levytilan tulee olla suurempi kuin 8 Gt.
- Muistikortit ja kiintolevyasemat eivät ole tuettuja tätä toimintoa varten.

USB-flash-asema alustetaan **Ext2**-tiedostojärjestelmäksi. Menetät kaikki aseman tiedot. Varmista, että varmuuskopioit ensin kaikki tärkeät tiedot.

MeeGo MyZone -sivun käyttäminen

MeeGo MyZone -sivu on ensimmäinen sivu, jonka näet järjestelmän käynnistyksen jälkeen. MyZone-sivu on jaettu neljään alueeseen. Katso lisätietoja alla olevasta taulukosta.



Kohde	Kuvaus
1	Käynnistä MeeGo-toiminnot näytön yläosassa olevasta **Työkalurivistä (Toolbar)**. Työkalurivi piilotetaan automaattisesti näyttötilan säästämiseksi ja se tulee näkyviin, kun siirrät kohdistimen näytön yläosaan. Voit myös piilottaa tai näyttää työkalurivin manuaalisesti painamalla näppäimistön -näppäintä.
2	**Sovelluksen pikanäppäimet (Application Shortcuts)** mahdollistavat suosikkisovellustesi nopean käynnistämisen. Voit mukauttaa pikanäppäimiä haluamisesi.
3	Tulevat kalenteritapahtumasi, tehtävät ja uudet sähköpostit luetellaan tässä.
4	Uusimmat aktiviteettisi Eee PC -tietokoneella, kuten avaamasi tiedostot, katsomasi kuvat tai vierailemasi web-sivustot näytetään **Uusin tietokoneaktiviteetti** (**Recent Computer Activity**) -alueella. Käytä vierityspalkkia näytön alaosassa nähdäksesi lisää aktiviteetteja. Voit avata ja vierailla uudelleen näissä kohteissa napsauttamalla niitä.

Langaton verkkoyhteys

Langattoman verkkoyhteyden määrittäminen

1. Napsauta työkalurivin **Verkot (Networks)** -kuvaketta.
2. Valitse verkkoluettelosta verkko, johon haluat yhdistää ja napsauta **Yhdistä**.

Jos verkkoa ei havaita, aktivoi langaton LAN -toiminto painamalla <Fn> + <G> ennen kuin määrität langattoman verkkoyhteyden.

3. Yhdistettäessä ohjelma voi kysyä salasanaa.
4. Kun yhteys on muodostettu, se näkyy luettelossa.
5. Langattoman verkkoyhteyden kuvake näkyy käyttöjärjestelmän tehtäväpalkissa.

Verkkosivujen selaaminen

Kun verkon asettaminen on valmis, napsauta työkalurivin **Internet**-kuvaketta ja aloita Internetin käyttö.



Kohde	Kuvaus
1	**Internet-web-osoiterivi (internet web address bar)** tarjoaa nopean ja käytännöllisen tavan aloittaa selailu verkossa. Näppäile mikä tahansa URL-osoite vieraillaksesi web-sivustolla tai anna jokin avainsana vastaavien tietojen etsimiseksi internetissä.
2	**Tabs area (Välilehdet-alue)** on näkymä viimeisimmästä tai parhaillaan käynnissä olevasta istunnosta.
3	Suosikkisivut ovat suosituimpia web-sivustojasi. Voit lisätä suosikkeja napsauttamalla web-selaimen osoiterivin vieressä olevaa tähteä.

Käy Eee PC -kotisivulla (**http://eeepc.asus.com**) hakemassa viimeisimmät tiedot ja rekisteröidy osoitteessa **http://vip.asus.com** Eee PC:n täyttä palvelua varten.

Raaliaikainen päivitys (Live Update)

MyZone-sovellusten pikanäppäinten mukauttaminen

Device (Laite) -sivun käyttäminen

Bluetooth-yhteys (tietyissä malleissa)

Super Hybrid Engine

3 Eee PC:n käyttö

Raaliaikainen päivitys (Live Update)

Raaliaikainen päivitys (Live Update) -apuohjelma antaa ladata päivityksiä tietokoneeseen ja käyttää niitä.

Live Update (Raaliaikainen päivitys) -apuohjelma vaatii internet-yhteyden joko verkon tai internet-palveluntarjoajan (ISP) kautta.

Eee PC:n päivittäminen internetin kautta

Eee PC:n päivittäminen internetin kautta

1. Napsauta työkalurivin **Sovellukset (Applications)** -kuvaketta. Napsauta **Raaliaikainen päivitys (Live Update)** kohdassa **Järjestelmätyökalut (System Tools)**.



2. Napsauta **Lisää/poista ohjelmisto (Add/Remove Software)** -ikkunassa vasemmassa paneelissa **Raaliaikainen päivitys (Live Update)** -kuvaketta.



3. Live Update -päänäytöllä voit:



- Napsauttaa **Päivitä (Update)** aloittaaksesi Eee PC:n päivittämisen heti.
- Napsauta **Asetukset (Settings)** asettaaksesi päivitystaajuuden ja sisällön tarpeittesi mukaan.
- Napsauta **Historia (History)** näyttääksesi ja poistaaksesi asennetut päivitykset.

4. Jos napsautat **Päivitä (Update)** edellisessä vaiheessa, näkyviin tulee viesti, kun uusia päivityksiä on saatavana. Valitse tarvitsemasi päivitykset ja napsauta **Asenna (Install)**.



5. Jotkut päivitykset vaativat järjestelmän uudelleenkäynnistyksen asennuksen loppuun saattamiseksi. Napsauta **Käynnistä uudelleen (Reboot)** käynnistääksesi järjestelmän uudelleen heti.



MyZone-sovellusten pikanäppäinten mukauttaminen

MyZone-sivun vasemmalla puolella olevat sovelluksen pikanäppäimet mahdollistavat suosikkisovellustesi nopean käynnistämisen. Voit halutessasi lisätä tai poistaa pikanäppäimiä.

MyZone-sovellusten pikanäppäinten poistaminen

1. Napsauta työkalurivin **Sovellukset (Applications)** -kuvaketta.
2. Aiemmin luodut MyZone-sovelluspikanäppäimet on lueteltu **Suosikkisovellukset (Favorite applications)** -kentässä.
3. Aseta kohdistin poistettavan pikanäppäimen päälle. Nastakuvake tulee näkyviin pikakuvakkeen oikeaan yläkulmaan. Poista pikakuvake napsauttamalla nastakuvaketta.



MyZone-sovelluspikanäppäinten lisääminen

1. Paikallista **Omat sovellukset (Your applications)** kentässä sovellus, jolle haluat luoda pikakuvakkeen MyZone-sivulle.
2. Aseta kohdistin sovelluksen päälle. Nastakuvake tulee näkyviin sovelluksen oikeaan yläkulmaan. Lisää sovelluspikakuvake MyZone-sivulle napsauttamalla nastakuvaketta.



Device (Laite) -sivun käyttäminen

Laitteet (Devices) -sivu tarjoaa nopean yleiskatsauksen tiedostoistasi ja järjestelmän tilasta.



Kohde	Kuvaus
1	Jos liität USB-tallennusvälineitä Eee PC -tietokoneeseen, voit napsauttaa **Avaa (Open)** -painiketta **Muut laitteet (Other devices)** -kentässä katsoaksesi laitteen sisältöjä käyttämällä **Tiedostoselain (File Browser)** -sovelluksella. Voit poistaa tallennuslaitteen turvallisesti napauttamalla **Poista (Eject)** -painiketta.
2	Napsauta **Oma tietokone (Your computer)** -kentässä kansiota nähdäksesi sen sisällön **Tiedostoselain (File Browser).** -sovellusta käyttämällä.
3	Voit katsoa akku- ja tallennustietoja ja säätää äänenvoimakkuutta ja näytön kirkkautta **Tila ja asetukset (Status & Settings)** -kentässä. Voit säätä lisäjärjestelmäasetuksia, kuten henkilökohtaisia tietoja tai laitteistomääritystä napsauttamalla All settings (Kaikki asetukset) -kohtaa näytön oikeassa yläkulmassa.

Bluetooth-yhteys (tietyissä malleissa)

Tämä laite sisältää FCC ID: MSQ-X101HNB047H / MSQ-X101HNE785H ja IC ID: 3568A-X101HNB047H / 3568A-X101HNE785H.

Bluetooth-tekniikan ansiosta Bluetoothia tukevien laitteiden liittämiseen ei enää tarvita kaapeleita. Esimerkkejä Bluetoothia tukevista laitteista voivat olla kannettavat tietokoneet, työpöytä-PC:t, matkapuhelimet ja kämmentietokoneet.

Liittäminen Bluetooth-laitteeseen:

1. Paina näppäinyhdistelmää <Fn> + <F2> toistuvasti, kunnes **Bluetooth päällä** tai **WLAN ja Bluetooth päällä** tulee näkyviin.
2. Napsauta työkalurivin **Bluetooth**-kuvaketta. Voit muuttaa Eee PC:n laitenimeä napsauttamalla kohtaa **Aseta laitteen nimi (set device name)**. Voit liittää uuden bluetooth-laitteen napsauttamalla kohtaa **Lisää uusi laite (Add a new device)**.



3. Eee PC -tietokone alkaa etsiä bluetooth-laitteita. Valitse laite luettelosta ja valitse sitten PIN-valinta, joka sopii parhaiten kyseiselle laitetyypille. Napsauta **Muodosta pari (Pair)**.



4. Näppäile Bluetoothin suojauskoodi laitteeseesi ja aloita parinmuodostus.

Kuvassa näkyvä salakoodi on vain viitteellinen. Näppäile omassa Eee PC:ssä näkyvä koodi.



5 Parinmuodostus onnistui. Päätä asetus napsauttamalla **Valmis (Done)** painiketta.



6. Pariutettu laite näkyy **Laitteet (Devices)** -luettelossa.



Super Hybrid Engine

Super Hybrid Engine tarjoaa käyttöön erilaisia virtatiloja. Nimetty pikanäppäin vaihtaa eri virransäästötilojen välillä. Virransäästötilat ohjaavat kannettavassa Eee PC:ssä monia ominaisuuksia suorituskyvyn maksimoimiseksi suhteessa akun kestoikään. Muuntajan liittäminen tai poistaminen vaihtaa automaattisesti järjestelmän verkkovirta- ja akkukäyttötilan välillä. Valittu tila näkyy näytössä.

Voit muuttaa virtatilaa painamalla toistuvasti **<Fn> + <Välilyönti>**.

Super Hybrid Engine -tilat

Auto High Performance (Autom. korkea suorituskyky) - ja **Auto Power-Saving (Autom. virransäästö)** -tilat ovat käytettävissä vain, kun virtamuuntajaa käytetään tai se poistetaan.

4 Järjestelmän palauttaminen

Järjestelmän palauttaminen

Varmuuskopioi järjestelmän palautustiedostot USB-flash-asemaan

1. Järjestelmän varmuuskopiotiedostot voi varmuuskopioida vain ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä. Suorita Eee PC:n ensimmäinen asennus noudattaen ruudun ohjeita.
2. Liitä USB-flash-asema Eee PC -tietokoneeseen ja napsauta **Suorita (make)**, kun tulet vaiheeseen **USB-palauttaminen (USB recovery)** ensimmäisen käynnistyksen aikana.

- Liitettävän USB-flash-aseman levytilan tulee olla suurempi kuin 8 Gt.
- Muistikortit ja kiintolevyasemat eivät ole tuettuja tätä toimintoa varten.

USB-flash-asema alustetaan **Ext2**-tiedostojärjestelmäksi. Menetät kaikki aseman tiedot. Varmista, että varmuuskopioit ensin kaikki tärkeät tiedot.

3. Järjestelmän varmuuskopiointi alkaa. Napsauta **Seuraava (Next)**, kun se on valmis.

Palauta järjestelmätiedostot

Varmista, että liität Eee PC -tietokoneen verkkolaitteeseen ennen kuin käytät järjestelmän palautusta välttääksesi palauttamisen epäonnistumisen.

1. Liitä USB-tallennuslaite, johon varmuuskopioit järjestelmän palautustiedostot.
2. Paina käynnistyksen aikana **<ESC>**-painiketta, jolloin **Please select boot device (Valitse käynnistyslaite)** -ikkuna tulee näkyviin. Valitse **USB: XXXXXX** suorittaaksesi käynnistyksen liitetystä USB-tallennuslaitteesta.



3. Kun sinua kehotetaan antamaan lupa palautuksen käynnistämiseen, valitse **Kyllä (yes)** ja paina <Enter>-näppäintä. Noudata näytön ohjeita palautuksen suorittamiseksi loppuun.

Lausunnot ja turvallisuuslausunnot

Tekijänoikeustiedot

Vastuurajoitus

Huolto ja tuki

A Liitteet

Lausunnot ja turvallisuuslausunnot

FCC-lausunto

Tämä laite täyttää FCC sääntöjen kohdan 15. Käyttö täyttää seuraavat kaksi ehtoa:

- Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä.
- Tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.

Tämä laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden luokan B rajoissa, jotka on määritelty FCC:n sääntöjen kohdassa 15. Nämä rajoitukset on suunniteltu antamaan kohtuullisen suojan vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. Kuitenkaan ei ole takeita siitä, ettei häirintää esiintyisi tietyissä asennuksissa. Jos tämä laite aiheuttaa vahingollista häirintää radio- tai televisiovastaanottimelle, joka voidaan havaita kytkemällä laite pois päältä ja päälle, silloin käyttäjää suositellaan kokeilemaan häirinnän poistamista seuraavilla toimenpiteillä:

- Vaihda vastaanottimen antennin asentoa tai paikkaa.
- Lisää etäisyyttä laitteen ja vastaanottimen välillä.
- Liitä laite pistokkeeseen, joka kuuluu eri piiriin kuin vastaanottimen pistoke.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-teknikolta.

VAROITUS! Suojatun virtajohdon käyttöä vaaditaan, jotta FCC:n säteilyrajat saavutetaan ja jotta läheisten televisioiden ja radioiden vastaanottoa ei häiritä. On tärkeää, että käytetään vain mukana tullutta virtajohtoa. Käytä vain suojattuja johtoja liittämään I/O-laitteita tähän laitteistoon. Varoitamme, että kaikki luvattomat muutokset tai sovellutukset, joita yhteensopivuudesta vastuussa oleva taho ei ole nimenomaan hyväksynyt, voivat mitätöidä laitteen käyttöoikeuden.

(Uusi painos kohteesta Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

FCC:n radiotaajuusaltistuvaroitus

FCC:n varoitus: Kaikki muutokset, joita yhteensopivuudesta vastaava osapuoli ei erikseen ole hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta. "Valmistaja ilmoittaa, että tämän laitteen käyttö on rajoitettu kanaville 1 – 11 taajuudella 2,4 GHz tietyillä Yhdysvalloissa säädellyillä laiteohjelmistoilla."

Laite noudattaa Yhdysvaltain viestintäkomissio FCC:n säteilyaltistusrajoja, jotka koskevat kontrolloimatonta ympäristöä. Jotta FCC-radiotaajuuden altistumisvaatimukset täytetään, vältä suoraa kontaktia lähettävään antenniin lähetyksen aikana. Käyttäjän on noudatettava tiettyjä käyttöohjeita, jotta radiotaajuusaltistumisen vaatimukset täytetään.

Eee PC X101

AR5B95 (AW-NE785H) Maks. SAR-mittaus (1g)
FCC: 0.021W/kg
CE: 0.711W/kg
IC: 0.151W/kg

AW-NB037H Maks. SAR-mittaus (1g)
FCC: 0.024W/kg
CE: 1.090W/kg

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (R&TTE-direktiivi 1999/5/EY)

Seuraavat asiat on suoritettu ja niitä pidetään oleellisina ja riittävinä:

- Oleelliset vaatimukset kuten artikkelissa [Article 3]
- Suojavaatimukset terveyttä ja turvallisuutta varten kuten artikkelissa [Article 3.1a]
- Sähköturvallisuuden testaus kuten artikkelissa [EN 60950]
- Sähkömagneettisen yhteensopivuuden suojavaatimukset kuten artikkelissa [Article 3.1b]
- Sähkömagneettisen yhteensopivuuden testaaminen kuten artikkeleissa [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Radiospektrin tehokas käyttö kuten artikkelissa [Article 3.2]
- Radiotestaussarja kuten artikkelissa [EN 300 328-2]

IC-säteilyaltistumislausunto Kanadaa varten

Tämä laite täyttää IC-säteilyrajoitukset, jotka on asetettu hallitsemattomaan ympäristöön. Jotta IC-radiotaajuuden altistumisvaatimukset täytetään, vältä suoraa kontaktia lähettävään antenniin lähetyksen aikana. Käyttäjän on noudatettava tiettyjä käyttöohjeita, jotta radiotaajuusaltistumisen vaatimukset täytetään.

Käytölle on kaksi seuraavaa ehtoa:

- Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja
- Tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.

Jotta radiohäiriötä ei tulisi lisensoiduille palveluille (esimerkiksi samakanavaisille mobiilisatelliittijärjestelmille), tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa ja poissa ikkunoista maksimisuojausta varten. Ulos asennettu laite (tai sen lähettävä antenni) on lisensoinnin alainen.

Eee PC X101

AR5B95 (AW-NE785H) Maks. SAR-mittaus (1g)
FCC: 0.021W/kg
CE: 0.711W/kg
IC: 0.151W/kg

AW-NB037H Maks. SAR-mittaus (1g)
FCC: 0.024W/kg
CE: 1.090W/kg

CE-merkkivaroitus

CE-merkintä laitteille, joissa ei ole langatonta LAN/ Bluetooth-toimintoa

Tämän laitteen toimitettu versio täyttää EY-direktiivit 2004/108/EY (sähkömagneettinen yhteensopivuus) ja 2006/95/EY (pienjännitedirektiivi).

CE-merkintä laitteille, joissa on langaton LAN/Bluetooth

Tämä laite täyttää Euroopan parlamentin ja komission direktiivin 1999/5/EY (9.3.1999) radio- ja telepäätelaitteista ja keskinäisestä yhdenmukaisuudesta.

ENERGY STAR –yhteensopiva tuote

ENERGY STAR on Yhdysvaltojen ympäristönsuojelu viraston ja Yhdysvaltojen energiaministeriön kanssa toimiva yhteistyöohjelma, joka auttaa meitä kaikkia säästämään rahaa ja suojelemaan ympäristöä energiatehokkailla tuotteilla ja käytännöillä.

Kaikki ASUS-tuotteet, joissa on ENERGY STAR-logo ovat yhteensopivia ENERGY STAR -standardin kanssa, ja niissä on virranhallintatoiminto oletuksena päällä. Tietokone asetetaan automaattisesti unitilaan 15 minuutin käyttämättömyyden jälkeen. Tietokone herätetään napsauttamalla hiirellä tai painamalla jotakin näppäimistön näppäintä. Katso lisätietoja virranhallinnasta ja sen hyödyistä ympäristölle osoitteesta http://www.energy.gov/powermanagement. Katso lisäksi yksityiskohtaisia tietoja ENERGY STAR -yhteistyöohjelmasta osoitteesta http://www.energystar.gov.

Langaton käyttökanava eri alueilla

Pohjois-Amerikka	2.412-2.462 GHz	Ch01 – CH11
Japani	2.412-2.484 GHz	Ch01 – Ch14
Eurooppa ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 – Ch13

Ranskan rajoitetut langattoman taajuuskaistat

Joillakin Ranskan alueilla on rajoitettu taajuuskaista. Pahimmat maksimit valtuutettuna tehona sisällä ovat:

- 10 mW koko 2,4 GHz -kaistalle (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100 mW taajuuksille väliltä 2446,5 MHz ja 2483,5 MHz

Kanavat 10 – 13 käyttävät yksin kaistaa 2446,6 MHz – 2483,5 MHz.

Ulkokäyttöön on muutama mahdollisuus: Yksityisellä alueella tai julkisten henkilöiden yksityisellä alueella käyttö vaatii etukäteisvaltuutuksen puolustusministeriöltä, ja valtuutettu maksimiteho on 100 mW kaistalla 2446,5 – 2483,5 MHz. Käyttö ulkona julkisella alueella ei ole sallittua.

Alla luetelluilla alueilla koko 2,4 GHz -kaistalla:

- Valtuutettu maksimiteho sisällä on 100 mW
- Valtuutettu maksimiteho ulkona on 10 mW

Alueilla, jotka käyttävät kaistaa 2400 – 2483,5 MHz sallitaan EIRP, joka on alle 100 mW sisällä ja alle 100 mW ulkona:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	

67 Bas Rhin	68 Haut Rhin	70 Haute Saône
71 Saône et Loire	75 Paris	82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne	

Tämä vaatimus muuttuu todennäköisesti ajan myötä ja antaa käyttää langatonta verkkokorttia useammilla Ranskan alueilla.Tarkista viimeisimmät tiedot ART:lta (http://www.arcep.fr).

Langaton verkkokortti lähettää alle 100 mW, mutta yli 10 mW.

UL-turvallisuushuomautukset

Vaaditaan UL 1459:n sisältämälle telekommunikaatiolaitteelle (puhelimelle), joka on tarkoitettu sähköisesti yhdistettäväksi teleko mmunikaatioverkkoon, jossa on käyttöjännite maahan, joka ei ylitä 200 V huippujännitettä, 300 V huipusta huippuun -jännitettä ja 105 V tehollisarvoa, ja joka on asennettu tai käytetty National Electrical Coden (NFPA 70) mukaisesti.

Kannettavan modeemia käytettäessä tulisi noudattaa esimerkiksi seuraavia tavallisia turvallisuusvarotoimenpiteitä, jotta tulipalon, sähköiskun ja loukkaantumisen vaara olisi pienempi:

- Älä käytä kannettavaa veden lähellä, esimerkiksi kylpyammeen, pesukulhon, pesualtaan tai pesusaavin lähellä, märässä kellarissa tai uima-altaan lähellä.
- Älä käytä kannettavaa ukkosmyrskyn aikana. On olemassa etäinen sähköiskun vaara salamasta.
- Älä käytä kannettavaa kaasuvuodon läheisyydessä.

Vaaditaan UL 1642:n sisältämälle ensisijaisille (ei-ladattaville) ja toissijaisille (ladattaville) litiumparistoille tuotteiden virtalähteenä. Nämä paristot sisältävät metallista litiumia, litiumseosta tai litiumionia, ja saattavat koostua yksittäisestä elektrokemikaalisesta kennosta tai useammasta sarjaan tai rinnakkain tai sekä että liitetystä kennosta, jotka muuttavat kemikaalista energiaa sähköenergiaksi peruuttamattomalla tai palautuvalla kemikaalisella reaktiolla.

- Älä hävitä kannettavan akkua tuleen, sillä se saattaa räjähtää. Tarkista paikalliset säännökset erityisten hävittämisohjeiden varalta, jotta henkilöiden loukkaantumisriski tulipalon tai räjähdyksen takia pienenisi.
- Älä hävitä muuntajaa tai akkua muusta laitteesta, jotta henkilöiden loukkaantumisriski tulipalon tai räjähdyksen takia pienenisi. Käytä vain UL-hyväksyttyjä muuntajia tai akkuja, jotka toimittaa valmistaja tai valtuutettu jälleenmyyjä.

Virtaturvallisuusvaatimus

Tuotteiden, joiden sähkövirtaluokitus on jopa 6 A ja jotka painavat yli 3 kiloa, tulee käyttää hyväksyttyjä virtajohtoja, jotka ovat vähintään: H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 tai H05VV-F, 2G, 0.75mm^2.

REACH-huomautukset

REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (kemikaalien rekisteröinti, arviointi ja lupamenettely) -sääntelykehysten mukaisesti julkaisemme tuotteidemme kemialliset ainesosat ASUS REACH -verkkosivustolla osoitteessa HYPERLINK "http://csr.asus.com/english/REACH.htm".

Maailmanlaajuiset ympäristösäännösvaatimukset ja -lausunto

ASUS noudattaa vihreää design-konseptia tuotteidensa suunnitteluun ja valmistamiseen ja varmistaa, että ASUS-tuotteen käyttöiän jokainen vaihe täyttää maailmanlaajuiset ympäristösäännökset. Lisäksi ASUS kertoo oleellisia tietoja säännösten vaatimuksista.

Katso lisätietoja säännösten vaatimuksista, jotka ASUS täyttää, osoitteesta http://csr.asus.com/english/Compliance.htm:

- Japanin JIS-C-0950-materiaalilausunnot
- EU REACH SVHC
- Korea RoHS
- Sveitsin energialait

ASUS-kierrätys/Palautuspalvelut

ASUS-laitteiden kierrätys ja palautusohjelmat perustuvat ympäristömme suojelun korkeimpiin standardeihin. Me uskomme tarjoamiemme ratkaisujen antavan sinulle mahdollisuuden kierrättää vastuullisesti tuotteemme, paristot ja muut osat sekä pakkausmateriaalin. Siirry kohtaan http://csr.asus.com/english/Takeback.htm saadaksesi lisätietoja kierrätyksestä eri alueilla.

Eri maiden varoitukset Pohjoismaiden varoitukset (litium-ioniakut)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Tekijänoikeustiedot

Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtää, jäljentää, tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle missään muodossa tai millään tavalla, lukuun ottamatta dokumentaatiota, jonka ostaja on säilyttänyt varmistustarkoituksessa, ilman ASUSTeK COMPUTER INC:n ("ASUS") erikseen myöntämää, kirjallista lupaa.

ASUS TARJOAA TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI AINOASTAAN EPÄSUORAT TAKUUT TAI KAUPATTAVUUSEDELLYTYKSET TAI SOVELTUVUUS TIETTYYN KÄYTTÖÖN. ASUS, SEN JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN MENETYKSET, HYÖDYN TAI DATAN MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSET YMS.), VAIKKA ASUS:LLE OLISI ILMOITETTU, ETTÄ TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN TAI TUOTTEEN VIAT TAI VIRHEET SAATTAVAT AIHEUTTAA KYSEISIÄ VAHINKOJA.

Tässä käyttöoppaassa mainitut tuotteet ja yritysnimet saattavat olla yritystensä rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tekijänoikeuksia, ja niitä käytetään ainoastaan omistajan avuksi tunnistamiseen tai selittämiseen ilman loukkaustarkoitusta.

TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA ESITELLYT TEKNISET TIEDOT JA INFORMAATIO ON TUOTETTU AINOASTAAN INFORMAATIOKÄYTTÖÖN, JA NE VOIVAT MUUTTUA MILLOIN TAHANSA ILMAN ENNAKKOVAROITUSTA, JOTEN NE EIVÄT OLE ASUS:N SITOUMUKSIA. ASUS EI OTA MINKÄÄNLAISTA VASTUUTA KÄYTTÖOPPAASSA MAHDOLLISESTI ESIINTYVISTÄ VIRHEISTÄ, MUKAAN LUKIEN SIINÄ KUVATUT TUOTTEET JA OHJELMISTOT.

Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Kaikki oikeudet pidätetään.

Vastuurajoitus

Joissain tapauksissa voit olla oikeutettu saamaan korvauksia ASUSilta ASUSin tai muun vastuullisen osapuolen virheen vuoksi. Sellaisessa tapauksessa, syistä riippumatta, jossa olet oikeutettu hakemaan vahingonkorvauksia ASUSilta, ASUS on vastuussa ainoastaan ruumiillisista vahingoista (mukaan lukien kuolema) sekä kiinteälle omaisuudelle ja henkilökohtaiselle reaaliomaisuudelle aiheutuneista vahingoista tai mistä tahansa muista todellisista ja suorista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tässä takuuasiakirjassa mainittujen juridisten velvollisuuksien laiminlyönnistä tai puutteellisuudesta, mukaan lukien kunkin tuotteen luettelonmukainen sopimushinta.

ASUS on vastuussa tai hyvittää ainoastaan menetykset, vahingot tai korvausvaatimukset, jotka johtuvat tässä takuuasiakirjassa mainituista rikkomuksista tai oikeudenloukkauksista.

Rajoitus koskee myös ASUSin hankkijoita ja jälleenmyyjää. Se on ASUSin, sen hankkijoiden ja jälleenmyyjäsi yhteinen enimmäisvastuu.

ASUS EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA SEURAAVISTA: (1) KOLMANNEN OSAPUOLEN KORVAUSVAATIMUKSET SINULLE AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA; (2) TALLENTEIDESI TAI DATASI KATOAMINEN TAI VAHINGOITTUMINEN; TAI (3) ERITYISET, SATUNNAISET TAI EPÄSUORAT VAHINGOT TAI TALOUDELLISET VÄLILLISET VAHINGOT (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT TAI SÄÄSTÖT), VAIKKA ASUS, SEN HANKKIJAT TAI JÄLLEENMYYJÄT OLISIVAT MAHDOLLISUUDESTA TIETOISIA.

Huolto ja tuki

Käy monikielisillä Internet-sivuillamme osoitteessa **http://support.asus.com**

Valmistaja	ASUSTek COMPUTER INC.
Osoite, paikkakunta	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Maa	TAIWAN
Valtuutettu edustaja Euroopassa	ASUS COMPUTER GmbH
Osoite, paikkakunta	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Maa	GERMANY