SW6660

Eee PC bruksanvisning

Meego Edition

Eee PC X101



Innehållsförteckning

Om denna bruksanvisning iv
Anmärkningar om den här manualen iv
Säkerhetsföreskrifter v
Försiktighetsåtgärder vid transport vi
Byta batterier vii
Försiktighet i flygplan vii
Ljudtrycksvarning vii
Meddelande beträffande ljud- och video-codec vii

Kapitel 1: Lär känna delarna

Ovansidan 1-2
Undersidan 1-5
Höger sida 1-6
Vänster sida 1-7
Användning tangentbord 1-8
Särskilda funktionsknappar 1-8

Kapitel 2: Komma igång

Starta din Eee PC 2-2
Förstagångsstart 2-3
Använda sidan MeeGo MyZone 2-4
Trådlös Nätverksanslutning 2-5
Konfigurera en trådlös nätverksanslutning 2-5
Bläddra genom webbsidor 2-6

Kapitel 3: Använda Eee PC:n

Live-uppdatering 3-2
Anpassa MyZone-applikationens genvägar 3-4
Använda sidan Enhet 3-5
Bluetooth anslutning (på vissa modeller) 3-6
Super Hybrid Engine 3-8

Kapitel 4: Systemåterställning

Systemåterställning 4-2

Bilaga

Deklarationer och säkerhetsföreskrifter B-2
Yttrande statliga kommunikationsnämnden B-2
FCC (Amerikanska telekommunikationsmyndighetens) varningstext om radiofrekvens- (RF-) exponering B-3
Deklaration om överensstämmelse (R&TTE Direktivet 1999/5/EG) B-3
IC:s strålningsexponeringsdeklaration för Kanada B-4
CE Märkesvarning B-5
ENERGY STAR-efterlevande produkt B-5
Trådlös hanteringskanal för olika områden B-6
Frankrike begränsade trådlösa frekvensband B-6
UL säkerhetsanmärkningar B-7
Krav strömsäkerhet B-8
REACH B-8
ASUS återvinning / Återtagningstjänst B-9
Nordiska försiktighetsåtgärder (för litium-jon batterier) B-10
Upphovsrättsinformation B-12
Ansvarsbegränsning B-13
Service och support B-13

Om denna bruksanvisning

Du läser Eee PC bruksanvisning. Denna bruksanvisning ger information om olika komponenter i Eee PC och hur de används. Följande är huvuddelarna i denna bruksanvisning:

1. **Lär känna delarna**
   Ger information om Eee PCs komponenter.
2. **Komma igång**
   Ger information om att komma igång med Eee PC.
3. **Använda Eee PC:n**
   Ger information om användningen av Eee PCs möjligheter.
4. **Systemåterställning**
   Ger information om systemåterställning.
5. **Bilaga**
   Ger säkerhetsdeklarationer.

Det operativsystem som faktiskt medföljer varierar med modell och territorium. Det kan finnas skillnader mellan din bärbara dator och bilderna som visas i den här handboken. Acceptera din bärbara dator som korrekt.

Anmärkningar om den här manualen

Några anmärkningar och varningar i fetstil används genom hela vägledningen för att du ska läsa igenom dem ordentligt kunna slutföra en del uppgifter på ett säkert och komplett sätt. De här anmärkningarna har olika grader av vikt, enligt beskrivning nedan:

VARNING! Viktig information som måste följas för ett säkert utförande.

VIKTIGT! Livsviktig information som måste följas för att undvika skada på data, komponenter och personer.

Tips och nyttig information för att slutföra uppgifter.

Tips och information för speciella situationer.

Säkerhetsföreskrifter

Följande säkerhetsåtgärder kommer att öka livslängden på Eee PC. Följ alla försiktighetsåtgärder och instruktioner. Förutom det som beskrivs i denna manual bör all service överlämnas till kvalificerad personal. Använd inte skadade strömsladdar, tillbehör eller annan kringutrustning. Använd inte starka lösningsmedel såsom thinner, bensen eller andra kemikalier på eller i närheten av ytan.

Koppla ifrån strömmen före rengöringen. Koppla bort elsladden och ta bort batterierna innan rengöring. Torka av Eee PC genom att använda en ren trasa av naturfiber eller sämsskinn, fuktad med en rengöringslösning utan slipmedel och några droppar varmt vatten, och ta bort ytterligare fuktighet med en torr trasa.

Placera INTE apparaten på ojämn eller ostadig arbetsyta. Anlita service om höljet har skadats.

Placera eller tappa INTE objekt på Eee PC och för inte in främmande objekt i den.

Utsätt INTE för smutsiga eller dammiga miljöer. Använd INTE vid gasläcka.

Utsätt INTE för starka magnetiska eller elektriska fält.

Tryck eller vidrör INTE skärmpanelen. Placera inte intill små saker som kan rispa eller komma in i Eee PC.

Utsätt INTE eller använd intill vätska, regn eller fukt. Använd INTE modemet under elektriska stormar.

Ha inte Notebook PC i ditt knä eller på någon annan del av kroppen för att undvika att utsättas för värmeexponering som kan ge obehag eller skador.

Batterisäkerhetsvarning: Kasta inte batterierna i elden. Kortslut inte spänningsterminalerna. Demontera inte batteriet.

SÄKERHETSTEMP: Den här notebookdatorn ska användas i miljöer med lämplig temperatur mellan 5°C (41°F) och 35°C (95°F).

MÄRKDATA INMATNING: Se etiketten med märkdata under Notebook PC:n för att se till att din strömadapter överensstämmer med märkdatan.

Bär inte eller täck över en Notebook PC när den är påslagen med något material, t.ex. en väska eftersom det reducerar luftcirkulationen.

Felaktig installation av batteriet kan orsaka explosion och skada den bärbara datorn.

Kasta inte Notebook PC i hushållssoporna. Denna produkt har konstruerats för att möjliggöra korrekt återanvändning av delar och för återvinning. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att produkten (elektriska och elektroniska utrustningar samt knappcellsbatterier som innehåller kvicksilver) inte får kastas i de vanliga hushållssoporna. Kontrollera de lokala bestämmelserna för avyttring av elektroniska produkter.

Kasta INTE batteriet i hushållssoporna. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att batteriet inte får kastas i de vanliga hushållssoporna.

Försiktighetsåtgärder vid transport

För att förbereda Eee PC för transport bör du stänga av den och **koppla ifrån all extern kringutrustning för att förhindra skador på kontakter**. Hårddiskens huvud dras tillbaka när strömmen stängs av för att förhindra skrapningar på hårddiskens yta under transport. **Därför bör du inte transportera Eee PC när den är påslagen.** Stäng skärmen för att skydda tangentbordet och skärmen.

Eee PC:ns yta mattas lätt om den inte sköts om ordentligt. Var försiktigt så att du inte skrapar eller gnuggar på ytan vid transport av din Eee PC. Du kan placera din Eee PC i en bärväska för skydd mot smuts, vatten, stötar och repor.

Byta batterier

Om du tänker använda batteriström se till att ladda batteripaketet fullt innan du gör en lång resa. Kom ihåg att strömadaptern laddar batteripaketet så länge som den är inkopplad i datorn och i en strömkälla. Var medveten om att det tar mycket längre tid att ladda batteriet när Eee PC används.

Kom ihåg att fulladda batteriet (åtta timmar eller längre) före första användning samt var gång det laddats ur för att förlänga batteriets livslängd. Batteriet når maxkapacitet efter några fulladdnings- och urladdningscykler.

Försiktighet i flygplan

Kontakta ditt flygbolag om du vill använda din Eee PC ombord på flygplanet. De flesta flygbolag har restriktioner mot användning av elektronisk utrustning. De flesta flygbolag tillåter ej använding av elektronisk utrustning under start och landning.

Det finns tre typer av säkerhetsutrustning på flygplatser: Röntgenutrustning (används på föremål placerade på transportband), magnetdetektorer (används på människor som går genom säkerhetskontroller) och magnetavläsare (handhållna enheter som används på människor eller enskilda enheter). Du kan skicka din Eee PC och disketter genom flygplatsens röntgenmaskiner. Emellertid så rekommenderar vi att du inte skickar din Eee PC eller disketter genom flygplatsens magnetdetektorer eller utsätter dem för magnetstavar.

Ljudtrycksvarning

Högt ljud från hörlurar kan orsaka hörselskada. Notera att inställning av volymkontrollen och equalizern över mittpositionen kan öka hörlurarnas utmatade spänning och därmed ljudtrycksnivån.

Meddelande beträffande ljud- och video-codec

Ljud- och video-codec som ingår kan variera beroende på modell

Ovansidan
Undersidan
Höger sida
Vänster sida
Användning tangentbord

1 Lär känna delarna

Ovansidan

Se illustrationen nedan för att identifiera systemets komponenter på denna sida för Eee PC:n.

Ovansidans utseende kan variera beroende på modell.



1 **Inbyggd kamera-LED**

2 **Mikrofon (inbyggd)**

3 **Inbyggd kamera**

4 **Skärmen**

5 **Strömbrytare (Windows)**

Strömbrytaren möjliggör påslagning och avstängning av Eee PC samt återställning från STR. Tryck på brytaren en gång för att slå på och håll den intryckt för att stänga av Eee PC. Strömbrytaren fungerar endast när skärmen är öppnad.

Strömindikator

Strömindikatorn lyser när Eee PC är påslagen och blinkar sakta när PC sparar till minnet. Denna indikator är avstängd när Eee PC är avstängd.

6 **Tangentbord**

Tangentbordet skiljer sig åt mellan olika modeller.

7 **Styrplatta och knappar**

8 **Statusindikatorer**

Batteriladdningsindikator

Batteriladdningsindikatorn (LED) visar batteriert laddningsstatus enligt följande:

Ström PÅ

	Med adapter	Utan adapter
Hög batterispänning (95%–100%)	Grön PÅ	Av
Medium batterispänning (11%–94%)	Orange PÅ	Av
Låg batterispänning (0%-10%)	Orange blinkande	Orange blinkande

Ström AV /standbyläge

	Med adapter	Utan adapter
Hög batterispänning (95%–100%)	Grön PÅ	Av
Medium batterispänning (11%–94%)	Orange PÅ	Av
Låg batterispänning (0%-10%)	Orange blinkande	Av

Indikator Hårddiskenhet (HDD)

Den hårddiskens indikator blinkar när data skriv till eller läses från diskenheten.

Strömindikator

Strömindikatorn lyser när Eee PC är påslagen och blinkar sakta när PC sparar till minnet. Denna indikator är avstängd när Eee PC är avstängd.

Trådlös / Bluetooth-indikator

Detta gäller endast för modeller med inbyggt trådlöst LAN/ Bluetooth (på utvalda modeller). När det inbyggda trådlösa LAN/Bluetooth är aktiverat lyser denna indikator.

Versallåsindikator

Visar att tangenten [Caps Lock] (stora bokstäver) är aktiverad när den är tänd. Capital lock innebär att en del av tangentbordets bokstäver skrivs som kapilärer (d v s A, B, C). När lampan för capital lock är AV kommer de bokstäver som skrivs att skrivas som små bokstäver (d v s a, b, c).

Undersidan

Undersidan kan variera i utseende beroende på modell.



VARNING! Undersidan på Eee PC kan bli mycket het. Var försiktig när du hanterar Eee PC när den är i drift eller nyligen har varit i drift. Höga temperaturer är normalt under laddning eller drift. Använd den inte på mjuka underlag såsom sängar eller soffor eftersom ventilationen kan blockeras. **HA INTE NOTEBOOK PC I DITT KNÄ ELLER PÅ ANDRA DELAR AV KROPPEN FÖR ATT UNDVIKA BRÄNNSKADOR.**

1 Batteripaket

Batteritiden varierar beroende på användning och efter specifikationerna för denna Eee PC. Batteriet kan inte demonteras utan måste köpas som en enskild enhet.

2 Batterilås - fjäder

Fjädern till batterilåset används för att hålla batteriet på plats. När batteriet förs på plats kommer den automatiskt att låsas fast. För att ta bort batteriet måste fjäderlåset hållas i upplåsningsläget.

3 Batterilås - manuellt

Det manuella batterilåset används för att hålla batteriet på plats. Flytta det manuella låset till upplåsningsläget för att föra in eller ta bort batteriet. Flytta det manuella låset till låsläget efter att batteriet satts på plats.

Minnesfack

Minnesmodulen säkras i ett dedikerat fack.

Höger sida



1 Micro SD-kortfack

2 Hörlursuttag / Mikrofoningång kombiuttag

En 3,5 mm stereoutgång ansluter Eee PC ljudutgång till högtalare med inbyggd förstärkare eller hörlurar. När detta uttag används kopplas de inbyggda högtalarna bort automatiskt.

Utgången är även utformad för att ansluta mikrofonen som används med Skype, röstbeskrivningar eller enkla ljudinspelningar.

3 USB-port (2.0/1.1)

4 Kensington® låsport

Vänster sida



1 Strömingång

Den medföljande strömadaptern konverterar växelström till likström för användning i detta uttag. Strömanslutning via detta uttag förser Eee PC med ström och laddar det interna batteriet. För att förhindra skador på Eee PC och på batteriet ska alltid medföljande strömadapter användas.

STRÖMADAPTERN BLIR ALLT FRÅN VARM TILL HET NÄR DEN ANVÄNDS. SE TILL ATT INTE TÄCKA ÖVER ADAPTERN OCH HÅLL DEN BORTA FRÅN KROPPEN.

2 USB-port (2.0/1.1)

3 Luftventiler

Luftventilerna låter kall luft komma in och varm luft lämna Eee PC:n.

Se till att inga papper, böcker, kläder, kablar eller andra objekt blockerar någon av luftventilerna så att ingen överhettning uppstår.

Användning tangentbord

Särskilda funktionsknappar

Det följande definierar de färgade snabbknapparna på Eee PC:ns tangentbord. De färgade kommandona kan endast kommas åt genom att först trycka ned och hålla kvar funktionsknappen medan en knapp med ett färgat kommando trycks ned.



Högtalare upp ikon (A): Ökar volymen.

Överkorsad högtalarikon (S): Tystar högtalaren.

Högtalare sänkningsikon (D): Minskar volymen.

Radio Tower (G) (endast trådlöst läge): Växlar mellan internt trådlöst LAN och Bluetooth (på utvalda modeller) PÅ eller AV med ett bildskärmsfönster.
Aktiverad kommer motsvarande trådlösa statusindikatorn att lysa.

Styrplatta (H): Växlar styrplattan PÅ/AV.

Solnedgångsikon (K): Minskar bildskärmens ljusstyrka.

Soluppgångsikon (L): Ökar skärmens ljusstyrka.

Super Hybrid Engine (Fn+mellanslagstangenten): Växlar mellan olika energibesparingslägen. Det valda läget visas på skärmen.

Pg Up (↑): Tryck för att skrolla upp i dokument eller i webbläsare.

Pg Dn (↓): Tryck för att skrolla ned i dokument eller i webbläsare.

Home (←): Tryck för att flytta markören till början av raden.

End (→): Press to move the pointer to the end of the line.

Starta din Eee PC
Förstagångsstart
Använda sidan MeeGo MyZone
Nätverksanslutning

2 Komma igång

Starta din Eee PC

Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information.

1. Installera batterierna



2. Anslut strömadaptern



3. Slå på Eee PC



Det kan uppstå skador om du använder en annan adapter för att ge ström åt din Eee PC. Du kan skada både ditt batteri och din Eee PC med en felaktig växelström/likströmsadapter.

- När du öppnar skärmen tvinga inte ned den mot bordet eftersom gångjärnen kan gå sönder! Lyft aldrig Eee PC i skärmen!
- Använd endast strömadaptrar som levererades med denna Eee PC eller specifikt godkända av tillverkaren eller återförsäljaren för användning med denna modell i annat fall kan skador uppstå på Eee PC:n. Ingående spänningsområdet mellan vägguttaget och denna adapter är AC 100V~240V.
- Försök aldrig att ta bort batteripaketet medan Eee PC:n är påslagen eftersom det kan resultera i förluster av arbetsdata..

Kom ihåg att ladda batteriet fullt innan första användningen och varje gång det är tomt för att förlänga batteriet livslängd.

Förstagångsstart

När du startar din Eee-dator för första gången, kommer guiden för förstagångsstarten att starta automatiskt och leda dig genom inställningarna av dina preferenser och viss grundläggande information.

Följ skärmens instruktioner för att avsluta inledningen.

1. Välj enhetens språk i listan. Tryck på **Nästa (Next)** för att fortsätta.
2. Läs noga igenom licensavtalet. Välj **Ja, jag samtycker (Yes, I agree)** och klicka på **Nästa (Next)** för att fortsätta.
3. Skapa ett användarlösenord. Lösenordet måste innehålla 6-16 tecken. Ange lösenordet igen för att bekräfta att lösenordet är korrekt. Tryck på **Nästa (Next)** för att fortsätta.
4. Välj land/region och knappsatsens layout. Tryck på **Nästa (Next)** för att fortsätta.
5. Välj tidszon. Tryck på **Nästa (Next)** för att fortsätta.
6. Om du vill skapa en systemåterställningsenhet, anslut ett USB-minne till din Eee-dator och klicka på **Utför (make)**, annars klicka på **Avsluta (Finish)** för att lämna förstagångsstart-guiden.

- Systemåterhämtningsfilerna kan bara säkerhetskopieras under förstagångsstart-processen, så därför är det väldigt viktigt att skapa en systemåterhämtningsenhet på detta stadie.
- Det anslutna USB-minnets storlek ska vara större än 8GB.
- Minneskort och hårddiskenheter stöds inte för denna funktion.

USB-minnet formatteras till **Ext2**-filsystem. Du kommer att förlora alla dina data på enheten. Se till att säkerhetskopiera viktiga data i förväg.

Använda sidan MeeGo MyZone

Sidan MeeGo MyZone är den första sida du ser när du startar systemet. MyZone-sidan är indelad i fyra områden. Se nedanstående tabell för detaljer.



Punkt	Beskrivning
1	Starta MeeGo-funktionerna från **Verktygsfält (Toolbar)** överst på skärmen. Verktygsfältet döljs automatiskt för att spara skärmutrymme och kommer fram när du flyttar markören till skärmens ovankant. Du kan även dölja eller visa verktygsfältet genom att trycka på ⊞-knappen på tangentbordet.
2	**Programgenvägar (Application Shortcuts)** ger dig möjlighet att snabbstarta dina favoritprogram. Du kan anpassa genvägarna efter önskemål.
3	Dina kommande kalenderhändelser, uppgifter och ny e-post sammanställs i lista här.
4	Dina senaste aktiviteter på din Eee-dator, som t.ex. filer du har öppnat, bilder du har tittat på eller webbplatser du besökt, visas i området **Senaste datoraktivitet (Recent Computer Activity)**. Använd rullningslisten längs ner på skärmen för att visa fler aktiviteter. För att öppna eller besöka någon av posterna igen behöver du bara klicka på den.

Trådlös Nätverksanslutning

Konfigurera en trådlös nätverksanslutning

1. Klicka på **Nätverk (Networks)** -ikonen från verktygsfältet.
2. Välj den trådlösa anslutningspunkt du vill ansluta till från listan och klicka på Anslut för att skapa anslutningen.

Om intget nätverk identifieras, aktivera den trådlösa LAN-funktionen genom att trycka på <Fn> + <G> innan du konfigurerar en trådlös nätverksanslutning.

3. Vid anslutningen kan du behöva ange ett lösenord.
4. När anslutningen har etablerats visas anslutningen i listan.
5. Du kan se den trådlösa nätverksikonen i aktivitetsfältet.

Bläddra genom webbsidor

När du är klar med nätverksinstallationen, klicka på **Internet** från verktygsfältet och börja nätsurfa.



Punkt	Beskrivning
1	**webbadressfältet till Internet (internet web address bar)** ger en snabb och användbar start för att skumma igenom webben. Ange en URL för att besöka webbplatsen eller ange ett nyckelord för att söka relaterad information på Internet.
2	**Flikfältet (Tabs area)** är en vy över din senaste eller nuvarande session.
3	Favoritsidor är dina favoritwebbplatser, där du klickat på stjärnan till höger om adressfältet för att tilldela det som en favorit i webbläsaren.

Besök vår Eee PC hemsida (**http://eeepc.asus.com**) för att få den senaste informationen och registrera dig på **http://vip.asus.com** för full service för din Eee PC.

Live-uppdatering
Anpassa MyZone-applikationens genvägar
Använda sidan Enhet
Bluetooth anslutning (på vissa modeller)
Super Hybrid Engine

3 Använda Eee PC:n

Live-uppdatering

Live-uppdateringen ger dig möjlighet att ladda ner och applicera uppdateringar på din dator.

Live-uppdateringen kräver en internetanslutning antingen via ett nätverk eller via en nätverksleverantör (ISP).

Uppdatera din Eee-dator via Internet

Uppdatera din Eee-dator via Internet

1. Klicka på **Appliktioner (Applications)** från verktygsfältet. Klicka på **Live-uppdatering (Live Update)** under **Systemverktyg (System Tools)**.



2. I fönstret **Lägg till/Ta bort programvara (Add/Remove Software)**, klicka på **Live-uppdatering (Live Update)** på vänsterpanelen.



3. På huvudskärmen i Live-uppdatering kan du:



- Klicka på **Uppdatera (Update)** för att starta uppdateringen av din Eee-dator genast.
- Klicka på **Inställningar (Settings)** för att ställa in uppdateringsfrekvensen och innehållet efter dina behov.
- Klicka på **Historik (History)** för att visa och ta bort installerade uppdateringar.

4. Om du klickar på **Uppdatera (Update)** i föregående steg, visas ett meddelandefönster när nya uppdateringar finns tillgängliga. Välj uppdateringen(arna) du behöver och klicka på **Installera (Install)**.



5. Vissa uppdateringar kräver att du startar om systemet för att slutföra installationen. Klicka på **Starta om (Reboot)** för att starta om systemet.



Anpassa MyZone-applikationens genvägar

Applikationens genvägar på vänstra sidan av MyZone-sidan gerdig möjlighet att snabbstarta dina favoritapplikationer. Du kan lägga till eller ta bort genvägarna efter önskemål.

Ta bort MyZone-applikationens genvägar

1. Klicka på **Appliktioner (Applications)** från verktygsfältet.
2. Dina nuvarnade genvägar i MyZone-applikationen finns ien lista i fältet **Favoritapplikationer (Favorit applications)**.
3. Placera markören överst på genvägen du vill ta bort. En stift-ikon visas i övre högra hörnet på genvägen. Klicka stift-ikonen för att ta bort genvägen.



Lägg till MyZone-applikationens genvägar

1. Leta reda på applikationen du vill skapa en genväg till på MyZone-sidan i fältet **Dina applikationer (Your applications)**.
2. Placera markören överst på applikationen. En stift-ikon visas i övre högra hörnet på applikationen. Klicka på stift-ikonen för att lägga till applikationsgenvägen på MyZone-sidan.



Använda sidan Enhet

Sidan **Enheter (Devices)** ger en möjlighet till en snabb översikt över dina filer och systemstatus.



Punkt	Beskrivning
1	Om du ansluter USB-minnen till din Eee-dator, kan du klicka på **Öppna (Open)** i fältet **Andra enheter (Other devices)** för att visa enhetens innehåll med **Filläsaren (File Browser)**. Klicka på **Mata ut (Eject)** för att ta bort lagringsenheten på ett säkert sätt.
2	I fältet **Din dator (Your computer)** klickar du på en mapp för att visa innehållet med **Filläsare (File browser)**.
3	Du kan visa batteri- och lagringsinformation och ställa in volym och skärmens ljusstyrka i fältet **Status och inställningar (Status & Settings)**. För att justera avancerade systeminställningar som t.ex. personlig information eller maskinvarukonfigurering, klicka på Alla inställningar på skärmen övre högra hörn.

Bluetooth anslutning (på vissa modeller)

Denna enhet har FCC ID: MSQ-X101NB037H / MSQ-X101NE785H och IC ID: 3568A-X101NB037H / 3568A-X101NE785H.

Bluetooth-tekniken eliminerar behovet av kablar och sladdar för anslutning av Bluetooth-utrustning. Exempel på Bluetooth-aktiverade enheter kan vara Notebook PC, bordsdatorer, mobiltelefoner och handdatorer.

Anslutning av en BLuetooth-aktiverad enhet:

1. Tryck på <Fn> + <F2> upprepade gånger tills **Bluetooth PÅ** eller **WLAN och Bluetooth PÅ** visas.
2. Klicka på **Bluetooth** från verktygsfältet. För att ändra enhetsnamnet på din Eee-dator, klicka på **ställ in enhetsnamn (set device name)**. För att ansluta till en ny bluetooth-enhet, klicka på **Lägg till en ny enhet (Add a new device)**.



3. Din Eee-dator börjar leta efter Bluetooth-enheter. Välj en enhet i listan och välj en PIN som bäst passar typen av enhet. Klicka på **Länka (Pair)**.



4. Ange Bluetooth-säkerhetskoden i din enhet och starta parningen.

Lösenordet som visas på bilden nedan är enbart som referens. Knappa in koden som visas på din Eee-dator.



5. Den parade relationen har skapats lyckosamt. Klicka på **Stäng** för att avsluta inställningen.



6. Den länkade enheten visas i listan **Enheter (Devices)**.



Super Hybrid Engine

Super Hybrid Engine ger olika strömlägen. Den tilldelade direkttangenten växlar strömbesparning mellan olika strömsparlägen. Strömsparlägena kontrollerar många aspekter av din Eee PC för att maximera prestanda och batteritid. Användning eller borttagning av strömadaptern kommer automatiskt att växla systemet mellan strömläge och batteriläge. Det valda läget visas på skärmen.

För att ändra strömläget, tryck flera gånger på **<Fn> + <Mellanslag>**.

Super Hybrid Engine lägen

Auto hög prestanda och **Auto strömspar**-lägena finns endast tillgängliga när nätadaptern ansluts eller kopplas ur.

4 Systemåterställning

Systemåterställning

Säkerhetskopiera systemåterhämtningsfilerna till ett USB-minne

1. Systemåterhämtningsfilerna kan bara säkerhetskopieras under processen med förstagångsstarten. Följ anvisningarna på skärmen för att starta din Eee-dator.
2. Anslut ett USB-minne till din Eee-dator och klicka på **utför (make)** när du kommer till steget med **USB-återhämtning (USB recovery)** under processen med förstagångsstarten.

- Det anslutna USB-minnets storlek ska vara större än 8GB.
- Minneskort och hårddiskenheter stöds inte för denna funktion.

USB-minnet formatteras till **Ext2**-filsystem. Du kommer att förlora alla dina data på enheten. Se till att säkerhetskopiera viktiga data i förväg.

3. Systemets säkerhetskopiering startar. Klicka på **Nästa (Next)** när det är klart.

Återhämta systemfiler

Se till att ansluta din Eee-dator till en växelströmsadapter innan du använder systemåterhämtningen för att undvika återhämtningsfel.

1. Anslut den USB-lagringsenhet på vilken du har säkerhetskopierat systemåterställningsfilerna.
2. Tryck på **<ESC>** under start. Skärmen **Please select boot device (Välj startenhet)** visas. Välj USB:XXXXXX för att starta upp från den anslutna USB-lagringsenheten.



3. När du blir tillfrågad om ditt tillstånd att starta återhämtningen, ange **ja (yes)** och tryck på knappen <Retur>. Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja återställningsprocessen.

Deklarationer och säkerhetsföreskrifter
Upphovsrättsinformation
Ansvarsbegränsning
Service och support

A Bilaga

Deklarationer och säkerhetsföreskrifter

Yttrande statliga kommunikationsnämnden

Den här apparaten överenstämmer med FCC regler del 15. Hantering är aktuell under följande två villkor:

- Apparaten får inte orsaka allvarlig störning.
- Apparaten måste godkänna all mottagen störning, medräknat störning som kan orsaka oönskad handling.

Utrustningen har testats och befunnits överenstämma med gränserna för en klass B digital apparat, enligt del 15 i bestämmelserna från statliga kommunikationsnämnden (Federal Communications Commission, 'FCC'). De här gränserna är utformade för att tillhandahålla lämpligt skydd mot skadlig störning i en installation i hemmet. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge strålning med radiofrekvensenergi samt kan, om den inte är installerad och används i överensstämmelse med givna instruktioner, orsaka skadlig störning på radiokommunikation. Det finns dock inga garantier att störningar inte kommer att inträffa i en särskild installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller televisionsmottagning, vilket kan fastställas genom att slå på och slå av utrustningen, uppmuntras användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta på mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga försäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Användningen av en skyddad elsladd krävs för att kunna tillmötesgå FCCnämndens gränser och för att förhindra störning på radio- och TV-mottagning i närheten. Det är viktigt att endast den medföljande elsladden används. Använd endast skyddade kablar för att ansluta I/O-apparater till den här utrustningen. Du förvarnas om att förändringar eller ändringar som inte uttryckligen har godkänts av ansvarig part för anpassning, kan ogiltigförklara dig som tillåten användare av utrustningen.

(Återgiven från Code of Federal Regulations #47, del 15.193, 1993, Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives och Records Administration, U.S.A Government Printing Office.)

FCC (Amerikanska telekommunikationsmyndighetens) varningstext om radiofrekvens- (RF-) exponering

Varningstext från FCC: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part, som är ansvarig för uppfyllandet av villkoren, kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen. "Tillverkaren deklarerar att denna enhet är begränsad till kanalerna 1 till 11 i 2.4 GHz-frekvensbandet via specificerade inbyggda program kontrollerade i USA."

Denna utrustning uppfyller FCC:s strålningsgränsvärden som fastställts för en okontrollerad miljö. För fortsatt uppfyllande av FCC RF-exponeringskrav ska direktkontakt med sändarantennen under sändning undvikas. Slutanvändare måste följa de specifika driftsinstruktionerna för tillfredsställande uppfyllelse av radiostrålningskraven.

Eee PC X101
AR5B95 (AW-NE785H) Max. SAR Measurement (1g)
FCC: 0.021 W/kg
CE: 0.711 W/kg
IC: 0.151 W/kg

AW-NB037H Max. SAR Measurement (1g)
FCC: 0.024 W/kg
CE: 1.090 W/kg

Deklaration om överensstämmelse (R&TTE Direktivet 1999/5/EG)

Följande poster var fullföljda och anses relevanta och tillräckliga:

- Nödvändiga krav som i [Artikel 3]
- Skyddskrav för hälsa och säkerhet som om [Artikel 3.1a]
- Testning för elektrisk säkerhet enligt [EN 60950]
- Skyddskrav för elektromagnetisk kompabilitet i [Artikel 3.1b]
- Testning av elektromagnetisk kompabilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Effektiv användning av radiospektrat som i [Artikel 3.2]
- Återkommande radiotester enligt [EN 300 328-2]

IC:s strålningsexponeringsdeklaration för Kanada

Denna utrustning uppfyller IC:s strålningsgränsvärden som fastställts för en okontrollerad miljö. För fortsatt uppfyllande av IC RF-exponeringskrav ska direktkontakt med sändarantennen under sändning undvikas. Slutanvändare måste följa de specifika driftsinstruktionerna för tillfredsställande uppfyllelse av radiostrålningskraven.

Hantering gäller under följande två villkor:

- Denna enhet får inte orsaka störningar och
- Denna enhet måste acceptera störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion hos enheten.

För att förhindra radiostörningar på licensierade tjänster (t.ex. mobilsatellitsystem i samma kanal) är denna enhet avsedd att användas inomhus och borta från fönster för att ge maximal avskärmning. Utrustning (eller dess sändarantenn) som installeras utomhus kräver licens.

Eee PC X101
AR5B95 (AW-NE785H) Max. SAR Measurement (1g)
FCC: 0.021 W/kg
CE: 0.711 W/kg
IC: 0.151 W/kg

AW-NB037H Max. SAR Measurement (1g)
FCC: 0.024 W/kg
CE: 1.090 W/kg

CE Märkesvarning

CE märkning för enheter utan trådlös LAN/Bluetooth

Den levererade versionen av denna enhet uppfyller kraven hos EEC direktiven 2004/108/EG "Elektromagnetisk kompatibilitet" och 2006/95/EC "Lågspänningsdirektivet"

CE märkning för enheter med trådlös LAN/ Bluetooth

Denna utrustning uppfyller kraven hos Direktiv 1999/5/EG för Europeiska parlamentet och kommissionen från den 9 mars 1999 om radioutrustning och telekommunikationsutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse.

ENERGY STAR-efterlevande produkt

ENERGY STAR är ett samarbetsprogram mellan amerikanska EPA (Environmental Protection Agency) och amerikanska energidepartementet för att hjälpa oss alla att spara pengar och skydda miljön genom energieffektiva produkter och metoder.

Alla ASUS-produkter som är märkta med ENERGY STAR-logotypen efterlever ENERGY STAR-standarden, och funktionen för strömhantering är aktiverad som standard. Dator går automatiskt in i viloläge efter 15 minuter med inaktivitet från användaren. För att väcka datorn klicka med musen eller tryck på någon knapp på tangentbordet.Gå till http://www.energy.gov/powermanagement för utförlig information om strömhantering och dess fördelar för miljön. Du kan också gå till http://www.energystar.gov för utförlig information om ENERGY STAR-samarbetsprogrammet.

Trådlös hanteringskanal för olika områden

Nordamerika	2.412-2.462 GHz	Ch01 genom CH11
Japan	2.412-2.484 GHz	Ch01 genom Ch14
Europa ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 genom Ch13

Frankrike begränsade trådlösa frekvensband

En del områden i Frankrike har begränsade frekvensband. Det värsta fallet av max tillåten ström inomhus är:

- 10mW för hela 2.4 GHzbandet (2400 MHz–2483.5 MHz)
- 100mW för frekvenser mellan 2446.5 MHz och 2483.5 MHz

Kanalerna 10 till 13 inbegripet verkar i bandet 2446.6 MHz till 2483.5 MHz.

Det finns få möjligheter till användning utomhus: På privat egendom eller på den privata egendomen för offentliga personer, är användning föremål för en preliminär tillåtelseprocedur från Försvarsministeriet, med max tillåten ström på 100mW i bandet 2446.5–2483.5 MHz. Användning utomhus på allmän egendom är inte tillåtet.

I avdelningarna som listas nedan för hela 2.4 GHzbandet:

- Max tillåten ström inomhus är 100mW
- Max tillåten ström utomhus är 10mW

Avdelningar inom vilka användning av 2400–2483.5 MHzbandet är tillåtet med en EIRP på mindre än 100mW inomhus och mindre än 10mW utomhus:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord

60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	
67 Bas Rhin	68 Haut Rhin	70 Haute Saône
71 Saône et Loire	75 Paris	82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne	

Det här kravet kommer med stor sannolikhet att ändras med tiden, och göra det möjligt för dig att använda ditt trådlösa LANkort inom fler områden i Frankrike. Vänligen kontrollera med ART för senaste information (www.arcep.fr).

Ditt WLANkort sänder mindre än 100mW, men mer än 10mW.

UL säkerhetsanmärkningar

För att motsvara UL 1459 krävs telekommunikationer (telefon)-utrustning som avses att anslutas elektriskt till ett telekommunikationsnätverk, med en jordad funktionsspänning som inte överskrider mer än 200V, 300V topp-till-topp och 105V rms, och som installeras eller används i överensstämmelse med National Electric Code (NFPA 70).

När du använder modemet på Notebook PC ska alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter följas för att minska risken för brand, elektrisk stöt och skada på personer, inräknat följande:

- Använd inte Notebook PC i närheten av vatten, t ex i närheten av ett badkar, tvättställ, köksvask eller tvättbalja, i en blöt källare eller i närheten av en simbassäng.
- Använd inte Notebook PC under elektrisk storm. Det kan föreligga risk för elektrisk stöt från blixten.
- Använd inte Notebok PC i närheten av gasläcka.

För att motsvara UL 1642 krävs primära (ej återuppladdningsbara) och sekundära (återuppladdningsbara) lithiumbatterier för användning som strömkälla i produkten. Dessa batterier innehåller metallisk lithium eller lithiumlegering, eller en lithiumjon, och kan bestå av en enda elektrokemisk cell eller två eller fler celler som är anslutna i serie, parallell eller både-och, som omvandlar kemisk energi till elektrisk energi genom en irreversibel eler reversibel kemisk reaktion.

- Avstå från att slänga bort Notebook PC-batteriet i öppen eld, då det kan explodera. Kontrollera med lokala bestämmelser för eventuellt speciella avfallsanvisningar för att minska risken för skada på personer beroende på eld eller explosion.
- Avstå från att använda strömadaptrar eller batterier från andra apparater, för att undvika skada på personer beroende på eld eller explosion. Använd endast UL-certifierade strömadaptrar eller batterier som tillhandahålls av tillverkaren eller auktoriserade återförsäljare.

Krav strömsäkerhet

Produkter med elektrisk ström med värden på upp till 6A och som är tyngre än 3Kg måste använda godkända elsladdar som är större än eller lika med: H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 eller H05VV-F, 2G, 0.75mm^2.

REACH

Uppfyller REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (Registrering, Värdering, Behörighet och Begränsning)) reglerande regelverk, vi publicerar de kemiska substanserna i våra produkter på ASUS REACH webbsida på HYPERLINK "http://csr.asus.com/english/REACH.htm".

Uppfyllelse och deklaration av globala miljöbestämmelser

ASUS följer det gröna konstruktionskonceptet för konstruktion och tillverkning av våra produkter och ser till att varje steg i produktens livscykel för en ASUS produkt är i linje med globala miljöbestämmelser. Dessutom redovisar ASUS relevant information baserat på reglerande krav.

Se http://csr.asus.com/english/Compliance.htm för information om redovisning baserat på de krav som ASUS uppfyller:

Japan JIS-C-0950 Materialdeklaration
EU REACH SVHC
Korea RoHS
Schweiziska energilagar

ASUS återvinning / Återtagningstjänst

ASUS återvinning och återtagningsprogram kommer från vårt åtagande för att uppfylla den högsta standarden för att skydda vår miljö. Vi tror på att tillhandahålla lösningar för våra kunder att kunna ta ansvar för återvinning av våra produkter, batterier och andra komponenter samt förpackningsmaterial. Gå till http://csr.asus.com/english/Takeback.htm för detaljerad information om återvinning för olika regioner.

Nordiska försiktighetsåtgärder (för litium-jon batterier)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。
(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Upphovsrättsinformation

Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd från ASUSTeK COMPUTER INC. reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett sökbart system eller översättas till något språk i någon form eller med några medel, förutom dokumentation som förvaras av köparen som säkerhetskopia. ("ASUS").

ASUS LEVERERAR DENNA MANUAL "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARKEN UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA ELLER VILLKOREN FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL ASUS, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER HÄRAV FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE SKADOR AVSEENDE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, AFFÄRSFÖRLUSTER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER DATA, AVBROTT AV AFFÄRSVERKSAMHET ELLER LIKNADE) ÄVEN OM ASUS HAR AVISERAT OM MÖJLIGHETEN AV ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ FRÅN NÅGRA DEFEKTER ELLER FEL I DENNA MANUAL ELLER PRODUKT.

Produkter och företagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara registrerade varumärken eller upphovrättsligt skyddade av respektive företag och används endast för identifiering eller förklaring och till ägarens fördel utan intrångsavsikt.

SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LÄMNAS ENDAST SOM INFORMATION OCH KAN ÄNDRAS NÄR SOM HELST UTAN MEDDELANDE OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT ÅTAGANDE AV ASUS. ASUS PÅTAR SIG INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR NÅGRA FEL ELLER BRISTER SOM KAN VISA SIG I DENNA MANUAL INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM SOM BESKRIVS DÄR I.

Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter förbehållna.

Ansvarsbegränsning

Omständigheter kan komma att uppstå där du till följd av en försummelse från ASUS sida eller annan skyldighet är berättigad till ersättning för skador från ASUS. Vid varje sådant yrkande, oavsett på vilken grund du är berättigad att yrka ersättning för skador från ASUS, är ASUS endast ansvariga för kroppsliga skador (inklusive dödsfall) och skador på egendom och skador på personliga ägodelar eller andra verkliga och direkta skador som är ett resultat av underlåtenhet eller försummelse att genomföra juridiska skyldigheter under denna garantiutfästelse, upp till det angivna kontraktspriset för varje produkt.

ASUS kommer endast att vara ansvarig för eller kompensera dig för förlust, skador eller yrkanden baserade på kontrakt, otillåten handling eller överträdelser enligt dessa garantibestämmelser.

Denna begränsning gäller också ASUS leverantörer och dess återförsäljare. Det är maximalt vad ASUS, dess leverantörer och din återförsäljare är kollektivt ansvariga för.

UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ÄR ASUS ANSVARIGA FÖR NÅGOT AV FÖLJANDE: (1) TREDJE PARTS YRKANDEN MOT DIG FÖR SKADOR; (2) FÖRLUST AV ELLER SKADOR PÅ DINA REGISTER ELLER DATA; ELLER (3) SPECIELLA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖR NÅGRA EKONOMISKA FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST ELLER BESPARINGAR), ÄVEN OM ASUS, DESS LEVERANTÖRER ELLER DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR INFORMERADE MÖJLIGHETEN FÖR DETTA.

Service och support

Besök vår flerspråkiga webbsida på **http://support.asus.com**

Tillverkare	ASUSTek COMPUTER INC.
Adress, Stad	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Land	TAIWAN
Auktoriserad representant i Europa	ASUS COMPUTER GmbH
Adress, Stad	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Land	GERMANY