DA6833

Eee PC Brugervejledning

Windows® 7 udgave

Eee PC X101



Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse ii
Om denne brugermanual iv
Noter for denne manual iv
Sikkerhedsforskrifter v
Forholdsregler i forbindelse med transport vi
Opladning af batterier vii
Forholdsregler i forbindelse med fly vii
Lydtryk-advarsel vii

Kapitel 1: Lær delene at kende

Set oppefra 1-2
Set nedefra 1-5
Højre side 1-6
Venstre side 1-7
Brug af tastatur 1-8
Særlige funktionstaster 1-8
Brug af berøringsplade 1-9
Multifingerbevægelse-input (på udvalgte modeller) 1-9

Kapitel 2: Sådan kommer du i gang

Tilslutning af strøm til din Eee PC 2-2
Første opstart 2-3
Skrivebord 2-5
Forbindelse til netværk 2-6
Konfigurering af trådløs netværksforbindelse 2-6

Kapitel 3: Brug af Eee PC

ASUS Update 3-2
Opdatering af BIOS gennem internettet 3-2
Opdatering af BIOS gennem en BIOS-fil 3-3
Bluetooth-forbindelse (på udvalgte modeller) 3-4
Super hybrid-program 3-6
Super hybrid-programtilstande 3-6

Eee Docking 3-7
Access 3-7
Sharing 3-8
Experience 3-8
Tools 3-8
Microsoft® Office Starter 2010 3-9

Tillæg

Deklarationer og sikkerhedserklæring A-2
Ophavsret Information A-12
Ansvarsbegrænsning A-13
Service og støtte A-13

Om denne brugermanual

Du er i gang med at læse Eee PC brugermanualen. Denne brugermanual oplyser om de forskellige komponenter i Eee PC og om, hvordan de bruges. Nedenfor er anført brugermanualens hovedafsnit:

1. **Lær delene at kende**
   Oplyser om Eee PC's komponenter.
2. **Sådan kommer du i gang**
   Fortæller om, hvordan du kommer i gang med Eee PC.
3. **Brug af Eee PC**
   Oplyser om brugen Eee PC's hjælpeprogrammer.
4. **Tillæg**
   Indeholder sikkerhedserklæringer.

De medfølgende programmer er forskellige afhængigt af model og område. Der kan være forskelle mellem din Eee PC og billederne i denne brugervejledning. Anse din Eee PC for at være den rigtige.

Noter for denne manual

Nogle få noter og advarsler skrevet med fed skift bliver brugt hele vejen igennem denne manual, som du skal være opmærksom på, for at kunne fuldføre bestemte opgaver sikkert og fuldstændigt. Disse noter har forskellig grader af betydning, som beskrevet nedenfor:

ADVARSEL! Vigtig information, som skal følges for sikker betjening.

IMPORTANT! Vital information that must be followed to prevent damage to data, components, or persons.

TIP: Tips og nyttig information for at fuldføre opgaver.

NOTE: Tips og information for specielle situationer.

Sikkerhedsforskrifter

Nedenstående sikkerhedsforanstaltninger vil forlænge Eee PC's liv. Følg alle forholdsregler og anvisninger. Udover, hvad der er beskrevet i denne manual, skal alt servicearbejde udføres af kvalificerede folk. Brug ikke beskadigede el-ledninger, perifere enheder og beskadiget tilbehør. Brug ikke stærke opløsningsmidler såsom fortynder, benzin og andre kemikalier på eller nær overfladen.

Frakobl AC-strømmen inden rengøring. Aftør din Eee PC med en ren cellulose svamp, eller et vaskeskind fugtet med en opløsning af ikke-ætsende sæbe og nogle få dråber varmt vand og fjern ekstra fugtighed med en tør klud.

PLACER DEN IKKE på ujævne eller ustabile overflader. Indlever til service hvis kabinettet er blevet beskadiget.

Placer eller tab IKKE objekter på overfladen og prop ikke fremmedlegemer ind i den Eee PC.

Udsæt den IKKE for snavsede eller støvede omgivelser. Brug den IKKE under gas lækager.

Udsæt den IKKE for stærke magnetiske eller elektriske felter.

Berør og tryk IKKE på skærmpanelet. Placer den ikke sammen med små genstande, som kan ridse eller komme ind i den Eee PC.

Udsæt den IKKE for eller tæt ved væsker, regn eller fugt. Brug IKKE et modem under en elektrisk storm.

For at undgå ubehag eller skade på grund af varmeudvikling, må Eee PC IKKE anbringes på dit skød eller andre steder på kroppen.

Advarsel vedrørende batterisikkerhed: Kast IKKE ikke batteriet på åben ild. Kortslut IKKE kontakterne. Skil IKKE batteriet ad.

SIKKER TEMPERATURER: Denne Eee PC må kun bruges i omgivelser med temperaturer på mellem 5 °C (41°F) og 35 °C (95 °F).

El-tilførsel: Tjek på mærkaten i bunden af Eee PC, at din adapter passer med el-tilførslen.

Tildæk IKKE en tændt Eee PC med noget, der reducerer luftcirkulationen, f.eks. en bæretaske.

Forkert anbringelse af batteri kan medføre eksplosion og skade Eee PC'en.

Smid IKKE Eee PC ud med husholdningsaffaldet. Dette produkt er designet på en sådan måde, at dele af det kan gebruges. Dette symbol med den overkrydsede affaldscontainer på hjul angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk udstyr samt kviksølvholdige knapcellebatterier) ikke må bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Tjek de lokale regler for bortskaffelse af elektroniske produkter.

Bortskaf IKKE batteriet sammen med husholdingsaffaldet. Symbolet med den overkrydsede affaldscontainer på hjul indikerer, at batteriet ikke må anbringes sammen med husholdningsaffald.

Forholdsregler i forbindelse med transport

Forbered din Eee PC til transport ved at slukke for den og **frakoble alle perifere enheder for at forhindre skade på stik**. For at undgå ridser på harddiskdrevets overflade under transport, trækker harddiskdrevets hoved sig tilbage, når der slukkes for strømmen. **Derfor må din Eee PC ikke transporteres, mens der er tændt for strømmen.** Luk skærmpanelet for at beskytte tastaturet og skærmpanelet.

Eee PC's overflade bliver let kedelig, hvis der ikke passes på den. Pas på, at du ikke kommer til at gnide eller skrabe overfladen, når du transporterer din Eee PC. Du kan lægge din Eee PC i en bæretaske, som beskytter mod snavs, vand, stød og ridser.

Opladning af batterier

Hvis du ønsker at bruge strøm fra batteriet, skal du oplade batterienheden fuldt ud, inden du begiver dig ud på lange rejser. Husk, at strømadapteren oplader batterienheden, så længe den er forbundet til computeren og til en AC strømkilde. Vær opmærksom på, at opladningen tager længere tid, når Eee PC bruges.

For at forlænge batteriets levetid, skal du huske at oplade det fuldt ud (mindst 8 timer), inden det bruges første gang, samt hver gang, det er udløbet. Batteriet når dets maksimale kapacitet efter nogle få, fulde opladnings- og afladningscyklusser.

Forholdsregler i forbindelse med fly

Tal med dit flyselskab, hvis du ønsker at bruge Eee PC på flyet. De fleste flyselskaber har restriktioner med hensyn til brug af elektronisk udstyr. De fleste flyselskaber tillader kun brug af elektronisk udstyr mellem start og landing og ikke under.

Der er tre hovedtyper af lufthavns-sikkerhedsudstyr: Gennemlysningsapparater (bruges til ting på transportbånd), magnetiske detektorer (bruges til mennesker, der går gennem sikkerhedstjek) og magnetiske stave (håndholdte enheder - bruges til mennesker og individuelle ting). Du kan sende Eee PC og disketter gennem lufthavnens gennemlysningsapparater. Det anbefales imidlertid, at du ikke sender din Eee PC og dine disketter gennem lufthavnens magnetiske detektorer eller udsætter dem for de magnetiske stave.

Lydtryk-advarsel

Advarsel: Kraftigt lydtryk fra øre- og hovedtelefoner kan medføre høreskade eller -tab. Bemærk venligst, at hvis lydstyrkekontrollen og equalizeren indstilles over midterpositionen, øges øre- og hovedtelefonernes udgangsspænding og dermed også lydstyrkeniveauet.

Set oppefra

Set nedefra

Højre side

Venstre side

Brug af tastatur

Brug af berøringsplade

1 Lær delene at kende

Set oppefra

Se nedenstående illustration for at lære delene på denne side af Eee PC at kende.

Oversiden kan variere i udseende alt efter model.



❶ **Lysdiode til indbygget kamera**

❷ **Mikrofon (indbygget)**

❸ **Indbygget kamera**

❹ **Skærmpanel**

❺ **Strømkontakt**

Strømkontakten bruges til at tænde og slukke for Eee PC samt til genopretning fra STR. Tryk på kontakten for at tænde for Eee PC og hold på den for at slukke for Eee PC. Strømkontakten virker kun, når skærmpanelet er åbnet.

Strømindikator

Strømindikatoren lyser, når Eee PC er tændt, og blinker langsomt, når Eee PC er i 'Save-to-RAM' (suspenderet) indstilling. Indikatoren er slukket, når Eee PC er slukket.

❻ **Tastatur**

Tastaturet er forskelligt fra model til model..

❼ **Berøringsplade og knapper**

❽ **Statusindikatorer**

Batteriopladningsindikator

Batteriopladningsindikatoren (LED) viser status for batteriopladningen som følger:

Tændt

	Med adapter	Uden adapter
Fuld batteristrøm (95–100 %)	Grøn tændt	Fra
Medium batteristrøm (11–94 %)	Orange tændt	Fra
Lav batteristrøm (0-10 %)	Orange blinker	Orange blinker

Slukket/standby-tilstand

	Med adapter	Uden adapter
Fuld batteristrøm (95–100 %)	Grøn tændt	Fra
Medium batteristrøm (11–94 %)	Orange tændt	Fra
Lav batteristrøm (0-10 %)	Orange blinker	Fra

SSD-drev (Solid State Drive) Indikator

SDD-indikatoren blinker når data skrive til eller læses fra diskdrevet.

Strømindikator

Strømindikatoren lyser, når Eee PC er tændt, og blinker langsomt, når Eee PC er i 'Save-to-RAM' (suspenderet) indstilling. Indikatoren er slukket, når Eee PC er slukket.

Trådløs/Bluetooth indikator

Kan kun anvendes på modeller med indbygget, trådløs LAN/Bluetooth (udvalgte modeller). Når den indbyggede, trådløse LAN/Bluetooth er aktiveret, lyser denne indikator.

"Capital Lock"-indikator

Indikerer at caps lock [Caps Lock] er aktiveret, når den lyser. Caps lock tillader nogle af tastaturets bogstaver at blive skrevet med store bogstaver (fx. A, B, C). Når caps lock lyset er SLUKKET vil de skrevne bogstaver blive skrevet med småt (fx. a, b, c).

Set nedefra

Se nedenstående illustration for at lære delene på denne side af Eee PC at kende.

Bunden kan variere afhængigt af model.



Notebook PC's bund kan blive meget varm. Vær forsigtig med Notebook PC, når den er tændt eller lige har været tændt. Det er normalt med høje temperaturer under opladning eller arbejde. **BRUG DEN IKKE PÅ BLØDE OVERFLADER SÅSOM SENGE ELLER SOFAER, DER KAN BLOKERE VENTILATIONSÅBNINGERNE. FOR AT UNDGÅ PERSONSKADE PÅ GRUND AF VARMEN, MÅ DU IKKE ANBRINGE NOTEBOOK PC I SKØDET ELLER ANDRE STEDER PÅ KROPPEN.**

1 Batterienhed

Batterienheden oplades automatisk, når den er tilsluttet til en AC strømkilde, og afgiver strøm til Eee PC, når der ikke er tilsluttet til AC strøm. Dette muliggør brug, mens man midlertidigt bevæger sig mellem steder. Batteritiden afhænger af brugen og denne Eee PC's specifikationer. Batterienheden kan ikke skilles ad og købes som en samlet enhed.

2 Batterilås - Fjeder

Den fjederbelastede batterilås bliver brugt til at holde batteriet sikkert på plads. Når batteriet er indsat, vil den låse automatisk. For at fjerne batteripakken, skal denne fjederlås holdes i ulåst position.

3 Batterilås - Manuel

Den manuelle batterilås bliver brugt til at holde batteriet sikkert på plads. Bevæg den manuelle lås til ulåst position for at indsætte eller fjerne batteripakken. Bevæg den manuelle lås til låst position efter indsætning af batteripakken.

4 Hukommelsesrum

Hukommelsesmodulet er sikret i et dertil bestemt rum.

Højre side

Se nedenstående illustration for at lære delene på denne side af Eee PC at kende.



1 Micro SD-kort stik

2 Høretelefonstik udgang / Mikrofonstik indgang kombinationsstik

Dette stereo-kombinationsstik (3,5mm) forbinder lyd-udgangssignalet fra Eee PC'en til forstærkede højttalere eller høretelefoner. Når dette stik bruges, slås de indbyggede højttallere automatisk fra. Mikrofonsikket understøtter KUN mikrofoner, som findes på et headsæt.

3 USB-Port (2.0/1.1)

4 Port til Kensington® lås

Venstre side

Se nedenstående illustration for at lære delene på denne side af Eee PC at kende.



1 DCIN Strøm (DC) indgang

Den medfølgende strømadapter omformer vekselstrøm (AC) til jævnstrøm (DC) til brug med dette stik. Strøm gennem dette stik er til driften af Eee PC samt opladning af den interne batterienhed. For at undgå skade på Eee PC og batterienheden, skal du altid kun bruge den medfølgende strømadapter.

ADAPTEREN KAN BLIVE MEGET VARM UNDER BRUGEN. TILDÆK IKKE ADAPTEREN OG HOLD DEN VÆK FRA DIN KROP.

2 USB Port (2.0/1.1)

3 Ventilationsåbninger

Ventilationsåbningerne tillader kold luft at komme ind i og varm luft i at forlade Eee PC'en.

Kontroller, at papir, bøger, stof, ledninger eller andre ting ikke blokerer for nogen af ventilationsåbningerne, idet der i modsat fald kan ske overophedning.

Brug af tastatur

Særlige funktionstaster

Nedenunder forklares de farvede hotkeys på Eee PC's tastatur. De farvede kommandoer kan kun aktiveres ved at trykke funktionsknappen ned, mens der trykkes på en knap med en farvet kommando. Nogle funktionsikoner ses i meddelelsesområdet efter aktivering.

Overkrydset højtaler-ikon (A): Gør højtaleren tavs.

Lydstyrke ned-ikon (S): Skruer ned for højtalernes lydstyrke.

Lydstyrke op-ikon (D): Skruer op for højtalernes lydstyrke.

Radiotårn (F2) (Kun trådløse modeller): Skifter mellem den interne, trådløse LAN eller Bluetooth (på udvalgte modeller), Til og Fra, med en skærmmeddelelse derom.
Når aktiveret, lyser den tilsvarende, trådløse indikator.

Berøringsplade (F3): Slår berøringspladen TIL/FRA.

Solnedgang-ikon (F5): Reducerer skærmens lysstyrke.

Solopgang-ikon (F6): Øger skærmens lysstyrke.

Super hybrid-program (Mellemrumstast): Skifter mellem forskellige strømspare-tilstande. Den valgte tilstand vises på skærmen.

Pg Up (↑): Tryk for at rulle op i dokumenter eller i internetbrowseren.

Pg Dn (↓): Tryk for at rulle ned i dokumenter eller i internetbrowseren.

Home (←): Tryk for at flytte markøren til begyndelsen af linjen.

End (→): Tryk for at flytte markøren til slutningen af linjen.

Brug af berøringsplade

Multifingerbevægelse-input (på udvalgte modeller)

Tofinger-zooming ind/ud - Bevægelse af to adskilte eller samlede fingerspidser på berøringspladen for at zoome ind eller ud. Praktisk ved betragtning af billeder og læsning af dokumenter.



Zoom ind



Zoom ud

Tofingerrotation Sæt en fingerspids på berøringspladen og lav en ark med den anden finger for at rotere fotoet eller dokumentet, du viser. Du kan rotere med eller mod uret, afhængigt af dine behov.



Tofingerrulning op/ned eller venstre/højre Før to fingerspidser op/ned eller til venstre/højre på berøringspladen for at rulle et vindue op/ned eller venstre/højre. Hvis skærmvinduet indeholder undervinduer, skal du bevæge markøren på den rude, inden du ruller.



Trefinger side op/ned Sæt tre fingre på berøringspladen og flyt dem vandret for at bladre i sider. Du kan bladre fra venstre til højre for at vise den næste side, eller fra højre til venstre for at gå tilbage til tidligere sider.



Rullehjul med to fingre - Tryk på berøringspladen med to fingre. Denne handling svarer til at klikke på musens rullehjul.



Højreklik med tre fingre - Tryk på berøringspladen med tre fingre. Denne handling svarer til højre-klik funktionen på en mus.



Tilslutning af strøm til din Eee PC

Første opstart

Skrivebord

Forbindelse til netværk

2 Sådan kommer du i gang

Tilslutning af strøm til din Eee PC

Dette er kun hurtig instruktion i brugen af din Eee PC. Læs den fulde manual for yderligere oplysninger.

1. Installation af batteripakke



2. Tilslut AC strømadapteren



3. Tænd for Eee PC



Der kan opstå skade, hvis du bruger en anden adapter til at forsyne Eee PC med strøm. Du kan skade både batterienheden/-enhederne og Eee PC'en med en forkert AC-DC adapter.

- Når du åbner skærmpanelet, må du ikke tvinge det ned mod bordet, da hængslerne i givet fald kan brække! Løft aldrig Eee PC i skærmpanelet!
- Brug kun strømadaptere leveret med denne Eee PC eller specifikt godkendt af fabrikanten eller forhandleren til brug med denne model. I modsat fald kan der ske skade på Eee PC'en. Indgangsspændingen mellem stikkontakten og denne adapter er AC 100V~240V.
- Forsøg aldrig at fjerne batterienheden, når Eee PC er TÆNDT, idet dette kan medføre tab af arbejdsdata.

Husk at oplade batteriet helt, inden du bruger det første gang, samt hver gang, det er svagt. Det forlænger dets levetid.

Første opstart

Den medfølgende OS version kan være forskellig afhængigt af model og område.

Første gang du åbner for Eee PC, starter Windows-guiden automatisk og hjælper dig med indstillingen af dine præferencer samt giver dig nogle basale oplysninger.

Følg guidens anvisninger for at fuldføre igangsætningen.

1. Vælg dit sprog. Klik på **Næste** for at fortsætte.

2. Vælg dine systemindstillinger ved at specificere den region, du er i, din tidszone samt dit tastatur. Klik på **Næste** for at fortsætte.



3. Indtast brugerkontoens navn og computernavnet, og klik på **Næste** for at fortsætte.

4. Indstil en adgangskode for din brugerkonto, hvis du ønsker det. Klik på **Næste** for at fortsætte.



5. Læs brugerlicensaftalen og marker de to afkrydsningsfelter inden du **Jeg accepterer licensbetingelserne**. Klik på **Næste** for at fortsætte.



6. Klik på **Brug anbefalede indstillinger** for at hente de seneste, vigtige opdateringer.

7. Specificer den tidszone, du er i, samt den lokale dato og klokkeslæt. Klik på **Næste** for at fortsætte.



8. Opret forbindelse til et trådløst netværk og klik på **Næste** for at fortsætte, eller klik på **Spring over** hvis du vil konfigurere en trådløs forbindelse senere.

9. Vælg netværkets placering. Klik på **Næste** for at fortsætte.

10. Igangsætningen er udført.



Skrivebord

Der er adskillige genveje på skrivebordet. Dobbeltklik på dem for at starte det tilsvarende program og åbn de specificerede mapper. Nogle programmer placerer et ikon i meddelelsesområdet.

Den faktiske skrivebordsskærm afhænger af model.

Forbindelse til netværk

Konfigurering af trådløs netværksforbindelse

1. Klik på trådløst netværk ikonen med en organge stjerne i Windows® statusfeltet.

Hvis ikonen for trådløs forbindelse ikke ses på opgavebjælken. Aktiver den trådløse LAN funktion ved at trykke på Fn + G (<Fn> + <G>) , inden du konfigurerer en trådløs netværksforbindelse.

2. Vælg på listen det trådløse accespunkt, du ønsker at forbinde til, og klik på **Opret Forbindelse** for at oprette forbindelsen.



Hvis du ikke kan finde det ønskede adgangspunkt, skal du klikke på **Opdater** ikonen i det øverste, højre hjørne for at opdatere og søge i listen igen.

3. Når du vil tilslutte, skal du indtaste en adgangskode.
4. Når forbindelsen er oprettet, ses den på listen.
5. Du kan se ikonen for trådløst netværk på OS opgavebjælken.

Den overkrydsede trådløst netværk ikon ses, når du trykker på <Fn> + <G> for at deaktivere WLAN funktionen.

ASUS Update

Bluetooth-forbindelse (på udvalgte modeller)

Super hybrid-program

Eee Docking

Microsoft® Office Starter 2010

3 Brug af Eee PC

ASUS Update

Med hjælpeprogrammet ASUS Update kan du styre, gemme og opdatere Eee PC BIOS i et Windows® miljø. Hjælpeprogrammet ASUS Update giver dig mulighed for at:

- Gemme den aktuelle BIOS-fil
- Hente den seneste BIOS-fil fra internettet
- Opdatere BIOS fra en opdateret BIOS-fil
- Opdatere BIOS direkte fra internettet, samt
- Vise oplysninger om BIOS-versionen.

Hjælpeprogrammet er allerede installeret i din Eee PC.

ASUS Update kræver en internetforbindelse, enten via et netværk eller via en internetudbyder.

Opdatering af BIOS gennem internettet

Sådan opdateres BIOS gennem internettet

1. Start hjælpeprogrammet ASUS Update fra Windows® skrivebord ved at klikke på **Start > Alle programmer > ASUS > ASUSUpdate for Eee PC > ASUSUpdate**. Hovedvinduet ASUS Update åbnes.



2. Vælg **Update BIOS from Internet (Opdater BIOS fra internettet)** fra-rullemenuen, og klik på **Next (Næste)**.



3. Vælg det ASUS-ftp-sted, der er nærmest dig, for at undgå netværkstrafik, eller klik på **Auto Select (Automatisk valg)**. Klik på **Next (Næste)**.
4. Vælg den ønskede BIOS-version fra ftp-stedet og klik på **Next (Næste)**.
5. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opdateringen.

Hjælpeprogrammet ASUS Update er i stand til at opdatere sig selv gennem internettet. Du skal altid opdate hjælpeværktøjet for at sikre, at alle funktionerne fungerer.

Opdatering af BIOS gennem en BIOS-fil

Sådan opdateres BIOS gennem en BIOS-fil:

1. Start hjælpeprogrammet ASUS Update fra Windows® skrivebord ved at klikke på **Start > Alle programmer > ASUS > ASUSUpdate for EeePC > ASUSUpdate**. Hovedvinduet ASUS Update åbnes.
2. Vælg **Update BIOS from file (Opdater BIOS fra fil)** fra-rullemenuen, og klik på **Next (Næste)**.



3. Find BIOS-filen i vinduet **Open (Åbn)** og klik på **Open (Åbn)**.
4. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opdateringen.

Bluetooth-forbindelse (på udvalgte modeller)

Denne enhed har FCC ID: MSQ-X101NB037H / MSQ-X101NE785H og IC ID: 3568A-X101NB037H / 3568A-X101NE785H.

Bluetooth-teknologien eliminerer behovet for ledninger for tilslutning af Bluetooth-aktiverede enheder. Eksempler på Bluetooth-aktiverede enheder kan være notebook-pc'er, skrivebords-pc'er, mobiltelefoner og PDA'er.

Sådan oprettes forbindelse til en Bluetooth-aktiveret enhed:

1. Tryk på <Fn> + <G>, indtil **Bluetooth TIL** eller **WLAN & Bluetooth TIL** ses.

2. Fra **Kontrolpanel**, gå til **Netværk og internet > Netværk og delingscenter** og klik på **Rediger indstillinger for netværkskort** i den venstre, blå rude.



3. Vælg **Bluetooth netværksforbindelse** og vælg **Vis Bluetooth netværksenheder**.



4. Klik på **Tilføj en enhed** for at søge efter nye enheder**.**



5. Vælg en Bluetooth-aktiveret enhed fra listen og klik på **Næste**.



6. Indtast Bluetooth sikkerhedskoden i din enhed og begynd parring.



7. Det parrede forhold oprettes succesfuldt. Klik på **Luk** for at afslutte konfigurationen.



Super hybrid-program

Super hybrid-programmet har forskellige energitilstande. Den tildelte hurtigtast skifter enegibesparelse mellem forskellige energisparetilstande. Energisparetilstandene styrer mange sider af Eee PC'en for at maksimere ydelse i forhold til batteritid. Tilslutning eller afbrydelse af strømadapteren skifter automatisk systemet mellem AC tilstand og batteritilstand. Den valgte tilstand ses på skærmen.

For at ændre strømtilstanden

- Tryk på **<Fn> + <Mellemrumstast>** gentagne gange for at skifte strømtilstand.
- Højreklik på Super Hybrid-programikonet i statusfeltet og vælg den foretrukne strømtilstand.



Super hybrid-programtilstande

Auto High Performance (Autom. højydelse) og **Auto Power-Saving (Autom. energispare)**-tilstand er kun til rådighed ved tilslutning eller fjernelse af strømadapter.

Eee Docking

Eee Docking har flere nyttige programmer. Værktøjslinjen Eee Docking findes øverst på skrivebordet.



- Programmerne i Eee Docking kan variere fra model til model.
- Programnavnene i Eee Docking kan ændres uden varsel.

Access

ASUS @Vibe

Med ASUS @Vibe kan du bruge online underholdning, inklusiv radio, direkte tv, spil osv.

ASUS @Vibe-tjenestens indhold er forskelligt for hvert territorium.

Game Park (på udvalgte modeller)

Game Park har mange, interessante spil.

ASUS WebStorage

Eee PC brugere kan glæde sig over gratis onlineplads. Med internetforbindelse kan du få adgang til og dele enhver fil, hvornår du vil og hvorend du er. Hjælpefilen til ASUS WebStorage er kun tilgængelig når Eee PC har forbindelse til internettet.

Sharing

YouCam/E-Cam (på udvalgte modeller)

YouCam/E-Cam giver interessante effekter og nyttige tilføjelser for dit webcam.

Syncables

Med Syncables desktop-programmet er det nemmere end nogen sinde at holde al din musik, dine billeder, videoer, dokumenter, bogmærker med mere synkroniseret og opdateret på alle dine computere.

Experience

Font Resizer

Med Font Resizer kan du justere størrelsen af skrifttypen/teksten på din Eee PC-skærm.

Tools

Live Update

Live Update sikrer, at din Eee PC up-to-date, ved at tjekke for opdateringer online.

LocaleMe (på udvalgte modeller)

LocaleMe er et program til internet-kortlægningstjenester, der gør det nemt at søge efter gader eller virksomheder og sortere efter mange kategorier, over hele verden.

Docking Setting

Docking Setting giver dig mulighed for at konfigurere udseende og position af værktøjslinjen Eee Docking.

Boingo (på udvalgte modeller)

Boingo giver dig adgang til globale Wi-Fi-tjenester for en speciel takts, via Boingo-hjælpeværktøjet. Du har adgang til mere end 100.000 hotspots i hele verden, inklusiv i lufthavne, hoteller, cafeer og restauranter med blot en konto.

Microsoft® Office Starter 2010

Eee pc brugere kan nyde Microsoft Office Starter 2010, som inkludere Word Starter 2010, og Excel Starter 2010 til grundlæggende tekstbehandling og regneark. Følg følgende vejledninger for Office Starter 2010 ved første opstart.

1. Klik på **Start > Alle Programmer > Microsoft Office 2010.**
2. I **Microsoft Office 2010** vinduet, skal du klikke på **Brug**.



3. Klik på **Åbn** for at fortsætte.

4. Herefter begynder din pc at installere Microsoft Office Starter 2010 programmerne.

5. Når programmerne er installeret, skal du indtaste dit fulde navn og initialer. Klik på **OK** for at fortsætte.



6. Læs Microsoft Office licensaftalen, og klik på **Acceptér** for at acceptere og fortsætte.



7. Vælg hvilken metode du ønsker at bruge til at opdatere Microsoft Office, og klik på **OK** for at fortsætte.

8. Du kan nu begynde at bruge Microsoft Excel Starter 2010, og Microsoft Word Starter 2010.

- For at bruge andre Microsoft Office Starter 2010 programmer fremover, skal du klikke på **Start > Alle Programmer > Microsoft Office Starter**, og vælg det ønskede program.
- For at aktivere eller købe en komplet version af Microsoft Office 2010, skal du klike på **Start > Alle Programmer > Microsoft Office 2010**.

Deklarationer og sikkerhedserklæring

Ophavsret Information

Ansvarsbegrænsning

Service og støtte

Deklarationer og sikkerhedserklæring

Eee PC X101

AR5B95 (AW-NE785H) Maks. SAR måling
FCC: 0.021W/kg
CE: 0.711W/kg
IC: 0.151W/kg

AW-NB037H Maks. SAR måling
FCC: 0.024W/kg
CE: 1.090W/kg

DEN FØDERALE KOMMISSION FOR KOMMUNIKATION'S ERKLÆRING OM INTEFERENS

Enheden er blevet testet og er fundet til at opfylde grænseværdierne for en klasse B digital enhed, under del 15 af Federal Communications Commission (FCC) reglerne. Disse grænseværdier er designet til at levere fornuftig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radioenergi og, hvis det ikke er installeret og brugt i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens på radiokommunikationen. Imidlertid, er der ingen garanti for, at der ikke vil optræde interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager interferens på radio eller fjernsynsmodtagelsen, som kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, er brugeren forpligtiget til at prøve at afhjælpe interferensen ved hjælp af en, eller flere af følgende foranstaltninger:

- Reorienter eller finde en anden placering til modtageantennen.
- Forøge afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Forbinde udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb, end det, hvor modtageren er forbundet.
- Kontakt forhandleren, eller en erfaren radio/TV tekniker for hjælp.

Enhver ændring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt godkendt af forhandleren af denne enhed, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

Krav til mærkning

Dette apparat opfylder FCC reglernes afsnit 15. Driften sker på følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens og (2), denne enhed skal kunne acceptere enhver modtagen interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønskede handlinger.

RF eksponeringsadvarsel

Dette udstyr skal installeres og betjenes i overensstemmelse med medfølgende instrukser og må ikke placeres sammen eller operere sammen med nogen anden antenne eller sender. Slutbrugere og installatører skal forsynes med installations- og sender anvisninger, så de kan opfylde RF eksponeringsoverholdelsen.

Overensstemmelseserklæring (R&TTE Direktiv 1999/5/EC)

Følgende punkter er fuldført og anses for relevante og tilstrækkelige:

- Essentielle krav som i [Artikel 3]
- Beskyttelseskrav for sundhed og sikkerhed som i [Artikel 3.1a]
- Testet for elektrisk sikkerhed i overensstemmelse med [EN 60950]
- Beskyttelse mod elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikel 3.1b]
- Testet for elektromagnetisk kompatibilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Effektiv brug af radiospektret som i [Artikel 3.2]
- Radio test i overensstemmelse med [EN 300 328-2]

CE mærke advarsel

CE

CE mærkning af enheder uden trådløs LAN/Bluetooth

Den afsendte version af denne enhed overholder kravene i EEC direktiverne 2004/108/EC vedrørende "Elektromagnetisk kompatibilitet" og 2006/95/EC , "Lavspændingsdirektivet"

CE!

CE mærkning af enheder med trådløs LAN/Bluetooth

Dette udstyr overholder kravene i direktiv 1999/5/EC fra Europaparlamentet og –kommissionen af 9. Marts 1999 vedrørende radio- og telekommunikationsudstyr og gensidig anerkendelse af overensstemmelse.

Kanaler for trådløs drift for forskellige domæner

N. Amerika	2,412-2,462 GHz	Ch01 gennem CH11
Japan	2,412-2,484 GHz	Ch01 gennem Ch14
Europa ETSI	2,412-2,472 GHz	Ch01 gennem Ch13

Begrænsning på trådløse frekvensbånd i Frankrig

Nogle områder i Frankrig har begrænsninger på nogle frekvensbånd. Den "worst case" maksimum autoriserede effekt indendørs er:

- 10mW for hele 2,4 GHz båndet (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW for frekvenser mellem 2446,5 MHz og 2483,5 MHz

Kanal 10 til 13 inklusive opererer i båndet 2446,6 MHz til 2483,5 MHz.

Der er få muligheder for udendørs brug: På privat ejendomme eller på private ejendomme hos offentlige personer, er brug underkastet en foreløbig autoriserings procedure hos Forsvarsministeriet, med en maksimal autoriseret effekt på100mW i 2446,5–2483,5 MHz båndet. Udendørs brug på offentlige områder er ikke tilladt.

Bruges som listet nedenfor, for hele 2,4 GHz båndet:

- Maksimum autoriseret effekt indendørs er 100mW
- Maksimum autoriseret effekt udendørs er 10mW

Brug på båndet fra 2400–2483,5 MHz er tilladt med en EIRP på mindre end 100mW indendørs og mindre end 10mW udendørs:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	

67 Bas Rhin	68 Haut Rhin	70 Haute Saône
71 Saône et Loire	75 Paris	82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne	

Disse krav bliver sandsynligvis ændret over tid, hvilket tillader dig at bruge dit trådløse LAN kort i flere områder af Frankrig. Kontroller venligst med ART, for den seneste information (www.arcep.fr).

Dit WLAN kort transmitterer mindre end 100mW, men mere end 10mW.

UL sikkerhedsnoter

Kræves for UL 1459, der dækker telekommunikations (telefon) udstyr, der er beregnet til at blive elektrisk forbundet til et telekommunikationsnetværk, der har en driftsspænding til jord, der ikke overstiger 200V spids, 300V spids til spids og 105V rms, og installeret eller brugt i overensstemmelse med National Electrical Code (NFPA 70).

Når du anvender din Eee PC modem, skal grundlæggende sikkerhedsregler altid overholdes, for at reducerer risikoen for brand, elektriske stød og personskader, inklusive det følgende:

- Brug ikke din Eee PC tæt ved vand, for eksempel, tæt på et badekar, vaskekumme, køkkenvask eller vaskebalje, i en våd kælder eller tæt på en svømmepøl.
- Brug ikke din Eee PC under en elektrisk storm. Der kan være en fjern risiko for elektriske stød fra lynnedslag.
- Brug ikke din Eee PC i nærheden af en gaslækage.

Kræves for UL 1642 der dækker primære (ikke opladelige) og sekundære (opladelige) litium batterier til brug som strømkilde i produkter. Disse batterier indeholder metallisk litium, eller en litium legering, eller en litium ion og mange består af en enkelt elektrokemisk celle, eller to, eller flere celler forbundet i serie, parallel, eller begge dele, der konverterer kemisk energi til elektrisk energi, med en irreversibel, eller reversibel kemisk reaktion.

- Smid ikke din Eee PC batteripakke på åben ild, eftersom de kan eksplodere. Kontroller med de lokale bestemmelser for mulige specielle affaldsinstruktioner for at reducere risikoen for personskader, på grund af brand eller eksplosion.
- Smid ikke strømforsyninger eller batterier fra andre enheder, for at reducere risikoen for personskader, på grund af brand eller eksplosion. Brug kun UL certificerede strømforsyninger, eller batterier der leveres af fabrikanten eller autoriserede forhandlere.

Krav til strømsikkerhed

Produkter med elektriske strømværdier op til 6A og som ikke vejer mere end 3Kg skal bruge godkendte el ledninger, der er større end eller lig med: H05VV-F, 3G, 0,75mm^2 eller H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

REACH

Idet vi overholder REACH (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier) bestemmelserne, offentliggør vi vores produkters kemiske stoffer på ASUS REACH webstedet http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

ENERGY STAR overholdende produkt

ENERGY STAR er et fælles program under U.S. Environmental Protection Agency og U.S. Department of Energy og hjælper os alle med at spare penge og beskytte miljøet via energieffektive produkter og -praksisser.

Alle ASUS produkter med ENERGY STAR bomærket overholder ENERGY STAR standarden og enegistyringsfunktionen er som standard aktiveret. Skærmen og computeren er indstillet til automatisk, at gå i dvale efter henholdsvis 15 og 30 minutter uden aktivitet. Klik med musen eller tryk på tastaturet for, at aktivere din computer.

Besøg http://www.energy.gov/powermanagement for yderligere oplysninger vedrørende energistyring og dens fordele for miljøet. Besøg også http://www.energystar.gov for yderligere oplysninger vedrørende det fælles ENERGY STAR program.

Energistjernen er IKKE understøttet på Freedos og Linux-baserede produkter.

Globale regler vedrørende miljøbeskyttelse - overholdelse og erklæring

ASUS følger "grønt design" konceptet ved fremstillingen af sine produkter og sørger for, at hvert stadie i et ASUS produkts livscyklus er i overensstemmelse med globale regler vedrørende miljøbeskyttelse. Derudover giver ASUS releveante oplysninger baseret på lovkrav.

Gå venligst til http://csr.asus.com/english/Compliance.htm for oplysninger vedrørende lovregler, som ASUS overholder:

- Japan JIS-C-0950 erklæringer vedrørende materialer
- EU REACH SVHC
- Korea RoHS
- Svejtiske energilove

ASUS Genbrug / Returservice

ASUS's genbrugs- og returprogrammer skyldes vores forpligtelse til at opfylde de højeste standarder indenfor miljøbeskyttelse. Vi tror på at finde løsninger for dig, så du er i stand til at genbruge vores produkter, batterier og andre komponenter, samt vores emballage. Se venligst http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for yderligere oplysninger om genbrug i de forskellige lande.

Sikkerhedsinformation for Nord-Europa (for lithium-ion-batterier)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Ophavsret Information

Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv - på nogen måde kopieres, transmitteres, transkriberes, lagres på et søgesystem eller oversættes til andet sprog uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

ASUS LEVERER DENNE MANUAL "SOM DEN ER" - UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. ASUS' DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE OG AGENTER ER IKKE I NOGET TILFÆLDE ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM HELST INDIREKTE, SÆRLIG, TILFÆLDIG ELLER FØLGELIG SKADE (HERUNDER SKADE I FORM AF TAB AF FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, FORSTYRRELSE AF FORRETNING OSV), SELV, HVIS ASUS ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER SOM FØLGE AF FEJL I DENNE MANUAL ELLER DETTE PRODUKT.

Produkter og selskabsnavne i denne manual kan være eller ikke være deres respektive virksomheders registrerede varemærker eller ophavsretter og tjener kun som identifikation og forklaring og til ejerens fordel uden nogen som helst hensigt om at krænke.

SPECIFIKATIONER OG INFORMATIONER I DENNE MANUAL SKAL KUN TJENE SOM INFORMATION OG KAN TIL HVER EN TID OG UDEN VARSEL ÆNDRES. DE FORPLIGTER IKKE PÅ NOGEN MÅDE ASUS. ASUS PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR FEJL OG UNØJAGTIGHEDER I DENNE MANUAL, HERUNDER I RELATION TIL PRODUKTET OG SOFTWAREN BESKREVET HERI.

Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt.

Ansvarsbegrænsning

Der kan opstå tilfælde, hvor du, som følge af mangler fra ASUS' side eller andet ansvar, er berettiget til erstatning fra ASUS. I alle sådanne tilfælde, uanset baggrunden for hvilken du er berettiget til erstatning fra ASUS, er ASUS kun ansvarlig - op til den listede kontraktpris - for skade på person (inklusive død), skade på fast ejendom, skade på konkret personlig ejendom samt for reel og direkte skade som følge af undladelse af eller fejl ved udførelse af de retslige forpligtelser under denne garanti.

ASUS vil kun være ansvarlig for og erstatte tab, skade, skader eller krav på basis af denne kontrakt, skadevoldende handling eller brud i henhold til denne garantierklæring.

Denne begrænsning gælder også ASUS' leverandører og forhandlere. Den er ASUS', dets leverandørers og din forhandlers maksimale, kollektive ansvar.

ASUS ER IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR: (1) TREDIEPARTS SKADESKRAV MOD DIG, (2) TAB AF ELLER SKADE PÅ DINE DATAREGISTRERINGER, (3) SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR NOGEN ØKONOMISK FØLGESKADE (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE OG OPSPARING), OGSÅ SELVOM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER OPLYST OM MULIGHEDEN HERFOR.

Service og støtte

Besøg vores flersprogede websted: **http://www.asus.com**

Producent	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresse, by	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Land	TAIWAN
Autoriseret repræsentant i Europa	ASUS COMPUTER GmbH
Adresse, by	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Land	GERMANY