RO6833

Eee PC

Manual de utilizare

Windows® 7 Edition

Eee PC X101



Cuprins

Cuprins ii
Despre acest manual de utilizare iv
Note pentru acest manual iv
Măsuri de siguranță v

Capitolul 1: Cunoaşterea componentelor

Partea superioară 1-2
Partea inferioară 1-5
Partea dreaptă 1-6
Partea stângă 1-7
Utilizare tastatură 1-8
    Taste cu funcții speciale 1-8
Utilizare touchpad 1-9
    Introducere prin atingere multiplă (numai pentru anumite modele). 1-9

Capitolul 2: Noțiuni de bază

Pornirea notebook-ului dvs. Eee PC 2-2
Prima utilizare 2-3
Spațiul de lucru 2-5
Conectarea la rețea 2-6
    Configurarea unei conexiuni de rețea fără fir 2-6

Capitolul 3: Utilizarea notebook-ului Eee PC

Utilitarul ASUS Update 3-2
    Actualizarea BIOS prin Internet 3-2
    Actualizarea BIOS dintr-un fişier BIOS 3-3
Conexiune Bluetooth (numai pentru anumite modele) 3-4
Super Hybrid Engine 3-6
    Moduri Motor Super Hibrid 3-6
Eee Docking 3-7
    Access 3-7
    Sharing 3-8
    Experience 3-8
    Tools 3-8
Microsoft® Office Starter 2010 3-9

Anexă

Declarații și declarații referitoare la siguranță....A-2
Informații referitoare la drepturile de autor....A-12
Limitarea responsabilității....A-13
Service și asistență....A-13

Despre acest manual de utilizare

Citiți manualul de utilizare al notebook-ului Eee PC. Acest manual de utilizare oferă informații despre diversele componente ale notebook-ului Eee PC şi despre modul de utilizare a acestora. Mai jos sunt prezentate secțiunile principale ale acestui manual de utilizare:

1. **Cunoaşterea componentelor**
   Oferă informații despre componentele notebook-ului Eee PC.
2. **Noțiuni de bază**
   Oferă informații de bază despre notebook-ul Eee PC.
3. **Utilizarea notebook-ului Eee PC**
   Oferă informații despre folosirea utilitarelor notebook-ului Eee PC.
5. **Anexă**
   Prezintă declarațiile referitoare la siguranță.

Pachetul efectiv de aplicații diferă în funcție de model şi de regiune. Este posibil să existe diferențe între notebook-ul dvs. Eee PC şi desenele din acest manual. Notebook-ul dvs. Eee PC are prioritate din punct de vedere al corectitudinii.

Note pentru acest manual

Câteva note şi atenționări sunt folosite în cuprinsul acestui manual, pentru a vă permite realizarea eficientă şi în siguranță a anumitor sarcini. Aceste note au diferite niveluri de importanță, după cum se descrie în continuare:

ATENȚIE! Informații importante care trebuie respectate pentru funcționarea în siguranță.

IMPORTANT! Informații esențiale care trebuie urmate pentru a preveni deteriorarea datelor, a componentelor sau rănirea persoanelor.

SFAT: Sfaturi pentru realizarea sarcinilor.

NOTĂ: Informații pentru situații speciale.

Măsuri de siguranță

Următoarele măsuri de siguranță vor mări durata de viață a notebook-ului dvs. Eee PC. Urmați toate măsurile și instrucțiunile. Cu excepția activităților descrise în acest manual, realizați toate activitățile de service cu ajutorul personalului calificat. Nu utilizați cabluri de alimentare, accesorii sau alte periferice deteriorate. Nu utilizați solvenți puternici, cum ar fi diluanți, benzen sau alte produse chimice pe suprafața sau în apropierea notebook-ului.

Înainte de curățare, deconectați cablul de alimentare și îndepărtați bateria. Ștergeți notebook-ul Eee PC cu un burete din celuloză curat sau cu piele de căprioară îmbibată într-o soluție non-abrazivă de curățare și câteva picături de apă caldă și îndepărtați orice cantitate suplimentară de umezeală cu o cârpă uscată.

NU așezați produsul pe suprafețe de lucru neregulate sau instabile. Solicitați operații de service în cazul în care carcasa a fost deteriorată.

NU așezați și nu scăpați obiecte pe suprafața notebook-ului și nu folosiți obiecte care nu sunt specifice notebook-ului Eee PC.

NU expuneți produsul în medii murdare sau cu praf. NU utilizați produsul în timpul unei scurgeri de gaze.

NU expuneți produsul la câmpuri magnetice sau electrice puternice.

NU apăsați și nu atingeți ecranul. Nu așezați produsul laolaltă cu obiecte mici care pot zgâria sau pot pătrunde în interiorul notebook-ului Eee PC.

NU expuneți produsul la lichide, ploaie sau umezeală și nu utilizați produsul în astfel de medii. NU utilizați modemul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

NU așezați notebook-ul Eee PC pe genunchi sau pe orice altă parte a corpului pentru a preveni disconfortul și rănile provocate de expunerea la căldură.

Măsuri de siguranță privind bateria: NU aruncați bateria în foc. NU scurtcircuitați contactele. NU demontați bateria.

TEMPERATURA SIGURĂ: Acest notebook Eee PC trebuie utilizat numai în medii cu temperaturi cuprinse între 5°C (41°F) şi 35°C (95°F)

PUTERE DE ALIMENTARE: Consultaţi eticheta pe care este înscrisă puterea de alimentare, din partea de jos a notebook-ului Eee PC, şi asiguraţi-vă că adaptorul dvs. corespunde cu puterea de alimentare.

NU transportaţi şi nu acoperiţi notebook-ul Eee PC când este pornit cu orice tip de materiale care pot reduce circulaţia aerului, cum ar fi o sacoşă.

Instalarea incorectă a bateriei poate cauza explozia şi deteriorarea notebook-ului Eee PC.

NU aruncaţi notebook-ul Eee PC împreună cu gunoiul menajer. Acest produs a fost creat pentru a permite reutilizarea şi reciclarea componentelor în mod corespunzător. Simbolul care reprezintă un container tăiat înseamnă că produsul (electric, dispozitiv electric şi baterie cu celule cu mercur) nu trebuie depozitat împreună cu gunoiul menajer. Verificaţi reglementările locale cu privire la casarea produselor electronice.

A NU SE ARUNCA bateria în gunoiul menajer. Simbolul tomberonului tăiat de linii transversale arată că bateria nu trebuie aruncată în gunoiul menajer.

Măsuri de siguranţă în timpul transportului

Înainte de a fi transportat, notebook-ul Eee PC trebuie să fie OPRIT şi **toate perifericele externe să fie deconectate pentru a evita deteriorarea conectorilor**. Capul unităţii hard disk-ului se retrage atunci când alimentarea este OPRITĂ pentru a evita zgârierea suprafeţei hard disk-ului pe parcursul transportului. **Aşadar, nu ar trebui să se transporte PC-ul Eee când alimentarea este PORNITĂ.** Trebuie să închideţi ecranul pentru a proteja tastatura şi ecranul.

Suprafaţa notebook-ului Eee PC se poate deteriora cu uşurinţă dacă nu este îngrijită corespunzător. Aveţi grijă să nu frecaţi sau să zgâriaţi suprafeţele în timp ce transportaţi notebook-ul Eee PC. Pentru a proteja notebook-ul Eee PC de praf, apă, şocuri şi zgârieturi, îl puteţi pune într-o geantă de transport.

Încărcarea acumulatorului

Dacă intenționați să utilizați acumulatorul, asigurați-vă că acumulatorul principal şi toate acumulatoarele opționale sunt complet încărcate, înainte de a pleca în călătorii de lungă durată. Rețineți că alimentatorul încarcă bateria pe toată durata conectării sale la computer şi la o sursă de curent. Țineți cont de faptul că încărcarea durează mult mai mult dacă utilizați notebook-ul Eee PC în timpul încărcării.

Rețineți că, pentru prelungirea duratei de viață a bateriei, aceasta trebuie să fie complet încărcată (8 ore sau mai mult) înainte de prima utilizare şi ori de câte ori se descarcă. Bateria ajunge la capacitate maximă după câteva cicluri complete de încărcare-descărcare.

Măsuri de siguranță în timpul călătoriei cu avionul

Contactați compania aeriană dacă doriți să folosiți notebook-ul Eee PC în avion. Majoritatea companiilor aeriene impun restricții de utilizare a dispozitivelor electronice. Majoritatea companiilor aeriene permit utilizarea dispozitivelor electronice în timpul zborului, însă nu şi în timpul decolării şi al aterizării avionului.

Există trei tipuri de dispozitive de securitate în aeroporturi: scanere cu raze X (folosite pentru obiectele aşezate pe banda rulantă), detectoare magnetice (folosite pentru persoanele care se deplasează spre punctele de pază) şi bastoane magnetice (dispozitive manuale folosite pentru persoane şi bagaje de mână). Puteți trece notebook-ul Eee PC şi dischetele prin dispozitivele cu raze X Cu toate acestea, este recomandat să nu treceți notebook-ul Eee PC sau dischetele prin detectoarele magnetice şi să nu le expuneți câmpurilor magnetice.

Avertisment privind presiunea acustică

Avertisment: Presiunea acustică excesivă datorată ascultării la căşti poate provoca deteriorarea sau pierderea auzului. Reglați volumul şi egalizatorul pentru sunet la valorile medii, pentru că în caz contrar tensiunea de ieşire va crește, crescând astfel şi nivelul presiunii acustice.

Partea superioară

Partea inferioară

Partea dreaptă

Partea stângă

Utilizare tastatură

1 Cunoaşterea componentelor

Partea superioară

Partea superioară poate avea aspect diferit, în funcţie de model.



1 **Cameră cu LED încorporat**

2 **Microfon (încorporat)**

3 **Cameră încorporată**

4 **Ecran**

5 **Buton alimentare**

Butonul de alimentare vă permite să PORNIȚI şi să OPRIȚI notebook-ul Eee PC şi să recuperați notebook-ul din starea STR. Apăsați butonul o dată pentru PORNIRE şi mențineți-l apăsat pentru OPRIRE. Butonul de alimentare funcționează numai când ecranul este deschis.

Indicator alimentare

Indicatorul de alimentare este aprins când notebook-ul Eee PC este pornit şi intermitent când notebook-ul se află în modul Save-to-RAM (suspendare). Indicatorul este închis când notebook-ul Eee PC este închis.

6 **Tastatură**

Tastatura diferă în funcție de model.

7 **Touchpad şi butoane**

8 **Indicatoare de stare**

Indicator încărcare baterie

Indicatorul de încărcare a bateriei (LED) indică starea de încărcare a bateriei, după cum urmează:

Aprins

	Cu adaptor	Fără adaptor
Grad ridicat încărcare baterie (95%–100%)	Lumină portocalie APRINSĂ	Dezactivat
Grad mediu încărcare baterie (11%-94%)	Lumină portocalie APRINSĂ	Dezactivat
Grad scăzut încărcare baterie (0%-10%)	Clipire de culoare portocalie	Clipire de culoare portocalie

Oprit / Mod repaus

	Cu adaptor	Fără adaptor
Grad ridicat încărcare baterie (95%–100%)	Lumină portocalie APRINSĂ	Dezactivat
Grad mediu încărcare baterie (11%-94%)	Lumină portocalie APRINSĂ	Dezactivat
Grad scăzut încărcare baterie (0%-10%)	Clipire de culoare portocalie	Dezactivat

Indicator hard disk solid (SSD)

Indicatorul pentru hard disk-ul solid este intermitent atunci când inscripționați sau citiți informații de pe unitatea de disc.

Indicator alimentare

Indicatorul de alimentare este aprins când notebook-ul Eee PC este pornit şi intermitent când notebook-ul se află în modul Save-to-RAM (suspendare). Indicatorul este închis când notebook-ul Eee PC este închis.

Indicator Wireless/Bluetooth

Acest indicator este disponibil numai pentru modelele cu rețea LAN fără fir încorporată/Bluetooth. Când rețeaua LAN fără fir încorporată/Bluetooth este activată, acest indicator va fi aprins.

Indicatorul blocării literelor mari

Atunci când este aprins, indică activarea blocării literelor mari [Caps Lock]. Blocarea numerelor permite ca unele dintre literele de pe tastatură să redea litere mari (de ex. A, B, C). Când becul pentru blocarea literelor mari este OFF, literele introduse vor fi mici (de ex. a, b, c).

Partea inferioară

Partea inferioară poate avea aspect diferit, în funcție de model.



Partea inferioară a notebook-ului Eee PC se poate încălzi foarte mult. Aveți grijă când manipulați notebook-ul Eee PC în timp ce acesta funcționează sau după ce a fost utilizat recent. Temperaturile ridicate sunt normale în timpul încărcării sau funcționării. **NU UTILIZAȚI PRODUSUL PE SUPRAFEȚE MOI, CA DE EXEMPLU PATURI SAU CANAPELE, CARE POT BLOCA CĂILE DE AERISIRE. NU AȘEZAȚI NOTEBOOK-UL EEE PC PE GENUNCHI SAU PE ALTE PĂRȚI ALE CORPULUI PENTRU A EVITA RĂNIREA CAUZATĂ DE CĂLDURĂ.**

1 Baterie

Durata de funcționare a bateriilor depinde de condițiile de utilizare şi de specificațiile acestui notebook Eee PC. Bateria nu poate fi demontată şi trebuie achiziționată sub forma unui singur articol.

2 **Blocarea bateriei - resort**

Blocarea cu resort a bateriei este utilizată pentru menține fixă bateria. La introducerea bateriei, aceasta se va bloca în mod automat. Pentru a îndepărta bateria, dispozitivul de fixare cu resort trebuie menținut în poziție deblocată.

3 **Blocarea bateriei – Manuală**

Blocarea manuală a bateriei este utilizată pentru a menține fixă bateria. Deplasați dispozitivul de blocare manuală în poziția deblocată pentru a introduce sau a scoate bateria. Deplasați dispozitivul de blocare manuală în poziția blocată după introducerea bateriei.

4 **Compartiment Memorie**

Modulul de memorie este securizat într-un compartiment dedicat.

Partea dreaptă

Consultați diagrama de mai jos pentru a identifica componentele aflate în această parte a notebook-ului Eee PC.



1 **Slot de cartelă Micro SD**

2 **Mufă combo ieşire căşti/intrare microfon**

Mufa combo stereo (3,5 mm) conectează semnalul de ieşire audio al dispozitivului Eee Pad la difuzoarele de amplificare sau la căşti. Utilizarea acestei mufe dezactivează automat difuzorul încorporat. Pentru funcția de intrare microfon, mufa acceptă NUMAI microfonul căştilor.

3 **Port USB (2.0/1.1)**

4 **Port de blocare Kensington®**

Partea stângă



1 DCIN Intrare pentru alimentare (c.c.)

Alimentatorul furnizat transformă curentul alternativ în curent continuu, în vederea utilizării acestei mufe. Energia electrică furnizată prin această mufă asigură energia pentru notebook-ul Eee PC şi încarcă bateriile interne. Pentru a preveni deteriorarea notebook-ului Eee PC şi a bateriei, utilizaţi întotdeauna alimentatorul furnizat.

ATENȚIE: ÎN TIMPUL UTILIZĂRII, PRODUSUL POATE AJUNGE LA TEMPERATURI RIDICATE SAU FOARTE RIDICATE. ASIGURAȚI-VĂ CĂ ALIMENTATORUL NU ESTE ACOPERIT ŞI ȚINEȚI-L LA DISTANȚĂ DE PĂRȚILE CORPULUI.

2 Port USB (2.0/1.1)

3 Fante pentru aerisire

Fantele pentru aerisire permit intrarea aerului rece şi ieşirea aerului cald din Eee PC.

Asiguraţi-vă că fantele de aerisire nu sunt blocate de hârtie, cărţi, cabluri sau alte obiecte, deoarece aparatul se poate supraîncălzi.

Utilizare tastatură

Taste cu funcţii speciale

În cele ce urmează, sunt definite tastele speciale colorate ale tastaturii notebook-ului Eee PC. Comenzile colorate pot fi accesate numai dacă apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta cu funcţie(Fn), în timp ce apăsaţi o altă tastă de comandă colorată. Unele pictograme cu funcţie apar în zona de notificare după activare.

Pictograma Crossed Speaker (A): Comută difuzorul în modul fără sunet.

Pictogramă Volume Down (S): Reduce volumul difuzorului.

Pictogramă Volume Up (D): Măreşte volumul difuzorului.

Radio Tower (G): Numai pentru modelele wireless: comutări între activarea şi dezactivarea reţelei interne LAN fără fir sau a aplicaţiei Bluetooth (pentru modelele selectate) cu afişarea unui mesaj pe ecran. Când reţeaua este activată, indicatorul wireless corespunzător se va aprinde.

Touchpad (H): ACTIVEAZĂ/DEZACTIVEAZĂ touchpad-ul.

Pictogramă Sun Down (K): Reduce luminozitatea ecranului.

Pictogramă Sun Up (L): Măreşte luminozitatea ecranului.

Super (Bara spaţiu): Comută între diversele moduri de economisire energie. Modul selectat este afişat pe ecran.

Pg Up (↑)**:** Apăsaţi pentru defilare în sus în documente sau în browser-ul de web.

Pg Dn (↓): Apăsaţi pentru defilare în jos în documente sau în browser-ul de web

Home (←): Apăsati pentru a muta cursorul la începutul rândului.

End (→): Apăsaţi pentru a muta cursorul la sfârşitul rândului.

Utilizare touchpad

Introducere prin atingere multiplă (numai pentru anumite modele)

Mărire/micşorare cu două degete - Deplasaţi vârfurile a două degete separat sau împreună pe touchpad pentru a mări sau a micşora imaginea. Acest lucru este convenabil atunci când vizualizaţi fotografii sau citiţi documente.





Rotire cu două degete- Fixaţi vârful unui deget pe touchpad şi descrieţi un arc cu celălalt deget pentru rotirea fotografiei sau a documentului vizualizat. Puteţi efectua o rotire în sensul acelor de ceasornic sau în sens contrar, în funcţie de cerinţe.



Defilare cu două degete în sus/jos sau la stânga/dreapta- Utilizați vârfurile a două degete pentru glisare în sus/jos sau la stânga/dreapta pe touchpad pentru defilarea unei pagini în sus/jos sau la stânga/dreapta. Dacă fereastra de afișare include mai multe sub-ferestre, mutați cursorul în panoul respectiv înainte de defilare.



Cu o pagină mai sus/jos cu trei degete- Utilizați trei degete pentru mutarea orizontală pe touchpad pentru a lovi paginile. Loviți de la stânga la dreapta pentru vizualizarea paginii următoare sau de la dreapta la stânga pentru revenirea la paginile anterioare.



Rotiță de defilare cu două degete - Atingeți touchpad-ul cu două degete. Această mișcare imită clicul rotiței de defilare a unui mouse.



Clic dreapta cu trei degete - Folosiți trei degete pentru a atinge touchpad-ul. Această acțiune imită funcția clic dreapta a unui mouse.



Pornirea notebook-ului dvs. Eee PC

Prima utilizare

Spațiul de lucru

Conectarea la rețea

2 Noțiuni de bază

Pornirea notebook-ului dvs. Eee PC

Acestea sunt doar instrucțiuni de bază pentru utilizarea notebook-ului Eee PC. Pentru mai multe informații, citiți tot manualul.

1. Instalarea bateriei



2. Conectați alimentatorul la sursa de curent



3. Porniți notebook-ul Eee PC



Folosirea unui alt alimentator pentru încărcarea notebook-ului Eee PC poate duce la deteriorarea acestuia. Folosirea unui alimentator c.a.-c.c. defect poate deteriora atât bateria, cât și notebook-ul Eee PC.

- Când deschideți ecranul, nu îl apăsați pe masă, altfel balamalele se vor rupe! Nu apucați niciodată ecranul pentru a ridica notebook-ul Eee PC!!
- Utilizați numai baterii și alimentatoare furnizate cu notebook-ul Eee PC sau special aprobate de către producător sau distribuitor pentru utilizare cu acest model; în caz contrar, notebook-ul Eee PC se poate deteriora. Alimentatorul suportă tensiuni între 100 și 240 V c.a.
- **Nu încercați niciodată să îndepărtați bateria în timp ce notebook-ul Eee PC** este pornit, deoarece acest lucru ar putea duce la pierderea informațiilor.

Rețineți că, pentru prelungirea duratei de viață a bateriei, aceasta trebuie să fie complet încărcată înainte de prima utilizare și ori de câte ori se descarcă.

Prima utilizare

La prima pornire a notebook-ului dvs. Eee PC, expertul Windows se va lansa automat pentru a vă ghida pentru configurarea preferinţelor dvs. şi a vă oferi unele informaţii de bază.

Urmaţi instrucţiunile expertului pentru a încheia iniţializarea:

1. Selectaţi limba pe care o utilizaţi. Faceţi clic pe **Următorul** pentru a continua.



2. Selectaţi setările de sistem prin menţionarea regiunii în care vă aflaţi, a fusului orar în care vă aflaţi şi a tipului de tastatură pe care îl utilizaţi. Faceţi clic pe **Următorul** pentru a continua.



3 Tastaţi numele contului dvs. de utilizator şi numele computerului, apoi faceţi clic pe **Următorul** pentru a continua.



4. Dacă doriţi, setaţi o parolă pentru contul dvs. de utilizator. Faceţi clic pe **Următorul** pentru a continua.



5. Citiți acordul de licență pentru utilizatorul final și bifați cele două casete din fața textului **Se acceptă termenii licenței**. Faceți clic pe **Următorul** pentru a continua.



6. Faceți clic pe **Se utilizează setările recomandate pentru a primi cele** mai recente actualizări importante.



7 Specificați fusul orar în care vă aflați, precum și data și ora locală. Faceți clic pe **Următorul** pentru a continua.



8. Conectați-vă la o rețea fără fir și faceți clic pe **Următorul** pentru a continua, sau faceți clic pe **Omitere** pentru a configura rețeaua fără fir ulterior.



9. Selectați locația rețelei. Faceți clic pe **Următorul** pentru a continua.



10. Inițializarea este finalizată.



Spațiul de lucru

Pe spațiul de lucru, există câteva comenzi rapide. Faceți dublu clic pe aceste comenzi pentru lansarea aplicațiilor corespunzătoare şi intrarea în folderele specificate. Unele aplicații pot avea pictograme minimizate în zona de notificare.

Ecranul efectiv al Desktop-ului poate varia în funcție de model.

Conectarea la rețea

Configurarea unei conexiuni de rețea fără fir

1. Faceți clic pe pictograma rețelei fără fir cu o stea portocalie din zona de notificare Windows® .

În cazul în care pictograma cu o stea portocalie a rețelei wireless nu se afișează în zona de notificare, activați funcția LAN wireless apăsând pe Fn + G (<Fn> + <G>), înainte de a configura conexiunea de rețea wireless.

2. Selectați din listă punctul de acces fără fir la care doriți să vă conectați și faceți clic pe **Conectare** pentru realizarea conexiunii..

Dacă nu găsiți punctul de acces dorit, faceți clic pe pictograma **Reîmprospătare** din colțul din dreapta-sus, pentru a reîmprospăta și pentru a căuta din nou în listă.

3. Este posibil ca, la conectare, să vi se ceară să introduceți o parolă.
4. După stabilirea unei conexiuni, aceasta va apărea în listă.
5. Puteți vedea pictograma rețelei fără fir în Zona de notificare.

Pictograma tăiată cu o linie a rețelei fără fir va dispărea dacă apăsați <Fn> + <G> pentru dezactivarea funcției WLAN.

Utilitarul ASUS Update

Conexiune Bluetooth (numai pentru anumite modele)

Super Hybrid Engine

Eee Docking

Microsoft® Office Starter 2010

3 Utilizarea notebook-ului Eee PC

Utilitarul ASUS Update

ASUS Update este un utilitar care vă permite să gestionați, să salvați și să actualizați sistemul BIOS al notebook-ului dvs. Eee PC BIOS în mediul Windows®. Utilitarul ASUS Update vă permite:

- Să salvați fișierul BIOS actual
- Să descărcați cel mai recent fișier BIOS de pe Internet
- Să actualizați fișierul BIOS dintr-un fișier BIOS actualizat
- Să actualizați fișierul BIOS direct de pe Internet și
- Să vizualizați informațiile despre versiunea BIOS.

Acest utilitar este preinstalat în sistemul notebook-ului dvs.

Utilitarul ASUS Update necesită o conexiune la Internet, fie printr-o rețea, fie printr-un furnizor de servicii Internet (ISP).

Actualizarea BIOS prin Internet

Pentru actualizarea BIOS prin Internet:

1. Lansați utilitarul ASUS Update de pe spațiul de lucru Windows® prin executarea unui clic pe **Start > Toate programele > ASUS > ASUSUpdate pentru Eee PC > ASUSUpdate**. Se va afișa fereastra principală a utilitarului ASUS Update.



2. Selectați **Actualizare BIOS de pe Internet** din meniul -vertical, apoi faceți clic pe **Următorul**.



3. Selectaţi locaţia FTP ASUS cea mai apropiată de dvs. pentru a evita traficul de pe reţea sau faceţi clic pe **Selectare automată**. Faceţi clic pe **Următorul**.
4. Din locaţia FTP, alegeţi versiunea dorită de BIOS şi faceţi clic pe **Următorul**.
5. Respectaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a încheia procesul de actualizare.



Utilitarul ASUS Update se poate actualiza automat de pe Internet. Actualizaţi întotdeauna utilitarul pentru a beneficia de toate caracteristicile sale.

Actualizarea BIOS dintr-un fişier BIOS

Pentru actualizarea BIOS dintr-un fişier BIOS:

1. Lansaţi utilitarul Actualizare ASUS de pe spaţiul de lucru Windows® prin executarea unui clic pe **Start > Programe > ASUS > ASUSUpdate pentru Eee PC> ASUSUpdate**. Se va afişa fereastra principală a utilitarului ASUS Update.
2. Selectaţi **Actualizare BIOS din fişier** din meniul -**vertical, apoi faceţi clic** pe **Următorul**.



3. Localizaţi fişierul BIOS din fereastra **Deschidere** apoi faceţi clic pe **Deschidere**.
4. Respectaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a încheia procesul de actualizare.

Conexiune Bluetooth (numai pentru anumite modele)

Acest dispozitiv respectă FCC ID: MSQ-X101NB037H / MSQ-X101NE785H şi IC ID: 3568A-X101NB037H / 3568A-X101NE785H.

Tehnologia Bluetooth înlătură necesitatea cablurilor pentru conectarea dispozitivelor cu caracteristica Bluetooth. Printre exemplele de dispozitive cu caracteristica Bluetooth, se numără PC-urile de tip notebook, PC-urile de tip desktop, telefoanele mobile şi PDA-urile.
Pentru conectarea unui dispozitiv cu caracteristica Bluetooth:

1. Apăsaţi de mai multe ori pe <Fn> + <G> până când apare mesajul **Bluetooth activat** sau **WLAN şi Bluetooth activate**.

2. Din **Panou de control**, deplasaţi-vă la **Reţea şi Internet > Centru reţea şi partajare** şi apoi faceţi clic pe **Modificare setări adaptor** în panoul albastru din stânga.



3. Faceţi clic dreapta pe **Conexiune de reţea Bluetooth** şi selectaţi **Vizualizare dispozitive de reţea Bluetooth**.



4. Faceți clic pe **Adăugare dispozitiv** pentru a căuta dispozitive noi**.**



5. Selectați un dispozitiv cu caracteristică Bluetooth din listă și faceți clic pe **Următorul**.



6. Introduceți codul de securitate pentru Bluetooth în dispozitiv și începeți asocierea.



7. Relația de asociere a fost realizată cu succes. Faceți clic pe **Închidere** pentru finalizarea setării.



Super Hybrid Engine

Funcția Motor Super Hibird oferă diferite moduri de alimentare. Tasta rapidă asociată realizează comutări între diversele moduri de economisire a energiei. Modurile de economisire a energiei controlează numeroase aspecte ale notebook-ului Eee PC pentru a maximiza performanța în funcție de durata de funcționare a bateriei. Conectarea sau eliminarea adaptorului de alimentare va comuta automat sistemul între modul c.a. şi modul baterie. Modul selectat este afişat pe ecran.

Pentru modificarea modului de alimentare

- Apăsați în mod repetat pe **<Fn> + <Spațiu>** pentru a comuta între modurile de alimentare.
- Faceți clic dreapta pe pictograma Motor super hibrid din zona de notificare şi selectați modul preferat de alimentare.



Moduri Motor Super Hibrid

Performanță înaltă automată şi **Economisire energie automată** sunt disponibile numai când conectați sau deconectați alimentatorul.

Eee Docking

Andocarea Eee conține multiple funcții utile. Bara de Eee Tools Docking este în partea de sus a spațiului de lucru.



- Este posibil ca aplicațiile din Eee Docking să varieze de la un model la altul.
- Numele aplicațiilor din Eee Docking se pot modifica fără notificare prealabilă.

Access

ASUS @Vibe

ASUS @Vibe vă permite să redați conținut de divertisment în linie, incluzând Radio, TV în direct şi Jocuri, etc.

Conținutul serviciului ASUS @Vibe diferă în funcție de țară.

Game Park (numai pentru anumite modele)

Game Park include multe jocuri interesante.

ASUS WebStorage

Utilizatorii notebook-ului Eee PC pot beneficia de spațiu liber online. Prin conexiunea la Internet, puteți accesa şi partaja fişiere, oricând doriți şi oriunde vă aflați. Fişierul de asistență ASUS WebStorage este accesibil doar când Eee PC-ul se conectează la Internet.

Sharing

YouCam / E-Cam (numai pentru anumite modele)

YouCam/ E-Cam furnizează efecte interesante şi module add-on utile pentru webcam-ul dvs.

Syncables

Aplicaţia Syncables Desktop vă facilitează mai mult ca oricând sincronizarea şi actualizarea pe toate computerele dvs. a tuturor fotografiilor, fişierelor de muzică, videoclipurilor, documentelor, marcajelor şi materialelor dvs.

Experience

Font Resizer

Font Resizer vă permite să modificaţi mărimea fontului/textului de pe ecranul Eee PC-ul dumneavoastră.

Tools

Live Update

Live Update păstrează Eee PC-ul dumneavoastră actualizat prin verificarea pentru actualizări online.

LocaleMe (numai pentru anumite modele)

LocaleMe este o aplicaţie de hărţi online, care permite căutarea simplă a străzilor şi a companiilor din întreaga lume, clasificate în mai multe categorii.

Docking Setting

Opţiunea Setare andocare vă permite să configuraţi aspectul şi poziţia barei de instrumente Eee Docking.

Boingo (numai pentru anumite modele)

Boingo vă oferă acces simplu la servicii Wi-Fi globale, la un preţ special, prin intermediul utilitarului Boingo. Utilizaţi un singur cont în peste 100.000 de puncte compatibile din întreaga lume, inclusiv aeroporturi, hoteluri, cafenele şi restaurante.

Microsoft® Office Starter 2010

Utilizatorii Eee PC pot beneficia de Microsoft Office Starter 2010 care include Word Starter 2010 şi Excel Starter 2010 pentru procesare elementară de text şi foi de date. Efectuaţi următoarele instrucţiuni pentru prima lansare în execuţie Office Starter 2010.

1. Faceţi clic pe **Start > Toate programele > Microsoft Office 2010.**
2. În fereastra **Microsoft Office 2010**, faceţi clic pe **Utilizare**.



3. Faceţi clic pe **Deschidere** pentru a continua.

4. Dispozitivul Eee PC începe să instaleze programele Microsoft Office Starter 2010.

5. Odată ce programele sunt instalate, vi se solicită să vă introduceți numele complet și inițialele. Faceți clic pe **OK** pentru a continua.



6. Citiți acordul de licență Microsoft Office și faceți clic pe **Acceptare** pentru a fi de acord.



7. Selectați o metodă preferată pentru a actualiza Microsoft Office și faceți clic pe **OK** pentru a continua.

8. Acum puteți începe să utilizați Microsoft Excel Starter 2010 și Microsoft Word Starter 2010.



- Pentru a utiliza alte programe Microsoft Office Starter 2010 în viitor, faceți clic pe **Start > Toate programele > Microsoft Office Starter** pentru a selecta un program dorit.
- Pentru a activa sau a achiziționa o versiune completă Microsoft Office 2010, faceți clic pe **Start > Toate programele > Microsoft Office 2010**.

Declarații și declarații referitoare la siguranță

Informații referitoare la drepturile de autor

Limitarea responsabilității

Service și asistență

A Anexă

Declarații și declarații referitoare la siguranță

Declarația Comisiei federale de comunicații

Eee PC X101

AR5B95 (AW-NE785H) Măsură maximă de SARt
FCC: 0.021W/kg
CE: 0.711W/kg
IC: 0.151W/kg

AW-NB037H Măsură maximă de SAR
FCC: 0.024W/kg
CE: 1.090W/kg

DECLARAȚIE PRIVIND INTERFERENȚELE A COMISIEI FEDERALE DE COMUNICAȚII

Acest dispozitiv a fost testat și s-a constatat că se încadrează în limitele pentru un dispozitiv digital clasa 8, în conformitate cu Partea 15 a regulilor Comisiei federale de comunicații (FCC). Aceste limite sunt create pentru a asigura protecție rezonabilă împotriva interferenței într-o instalație rezidențială. Acest dispozitiv generează, utilizează și poate radia energie cu frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate produce interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferența nu va apărea într-o anumită instalație. În cazul în care acest dispozitiv produce interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, care pot fi determinate prin oprirea și pornirea dispozitivului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența printr-una sau mai multe din măsurile următoare:

- Reorientați sau reamplasați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre dispozitiv și receptor.
- Conectați dispozitivul la o priză dintr-un circuit diferit de cel în care este conectat receptorul.
- Cereți sfatul distribuitorului sau al unui tehnician radio/TV experimentat.

Orice modificări sau schimbări care nu sunt aprobate explicit de către beneficiarul acestui dispozitiv ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Labeling requirements

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF exposure warning

This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provide with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance.

Declaration of Conformity (R&TTE directive 1999/5/EC)

The following items were completed and are considered relevant and sufficient:

- Essential requirements as in [Article 3]
- Protection requirements for health and safety as in [Article 3.1a]
- Testing for electric safety according to [EN 60950]
- Protection requirements for electromagnetic compatibility in [Article 3.1b]
- Testing for electromagnetic compatibility in [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Effective use of the radio spectrum as in [Article 3.2]
- Radio test suites according to [EN 300 328-2]

CE Mark Warning

CE

CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth

The shipped version of this device complies with the requirements of the EEC directives 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility" and 2006/95/EC "Low voltage directive".

CE!

CE marking for devices with wireless LAN/ Bluetooth

This equipment complies with the requirements of Directive 1999/5/EC of the European Parliament and Commission from 9 March, 1999 governing Radio and Telecommunications Equipment and mutual recognition of conformity.

Canalul de funcționare wireless pentru diferite domenii

America de Nord	2,412-2,462 GHz	Canalul 1 până la canalul 11
Japonia	2,412-2,484 GHz	Canalul 1 până la canalul 14
ETSI Europal	2,412-2,472 GHz	Canalul 1 până la canalul 13

Benzile de frecvență wireless restricționate în Franța

Unele zone din Franța au restricții în ceea ce privește banda de frecvență. Puterea maximă autorizată în interior este:

- 10mW pentru întreaga bandă de 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW pentru frecvențe cuprinse între 2446,5 MHz și 2483,5 MHz

Canalele de la 10 la 13 inclusiv funcționează în banda 2446,6 MHz până la 2483,5 MHz.

Există câteva posibilități pentru utilizare în exterior: Pe proprietăți particulare sau pe proprietatea particulară a persoanelor publice, utilizarea este supusă unei proceduri preliminare de autorizare din partea Ministerului Apărării, cu puterea maximă autorizată de 100mW în banda de 2446,5 -2483,5 MHz. Utilizarea în exterior pe proprietatea publică nu este permisă.

În departamentele prezentate mai jos, pentru întreaga bandă de 2,4 GHz:

- Puterea maximă autorizată în interior este de 100 mW
- Puterea maximă autorizată în exterior este de 10 mW

Departamentele în care utilizarea benzii de 2400–2483,5 MHz este permisă cu EIRP de mai puțin de 100 mW în interior și mai puțin de 10 mW în exterior:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	

67 Bas Rhin	68 Haut Rhin	70 Haute Saône
71 Saône et Loire	75 Paris	82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse	88 Vosges	**89 Yonne**
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne	

Această cerință se poate schimba în timp, permițându-vă să utilizați cardul LAN wireless în mai multe zone din Franța. Vă rugăm să verificați la ART cele mai recente informații (www.arcep.fr)

Cardul dumneavoastră WLAN transmite mai puțin de 100 mW, dar mai mult de 10 mW.Note de siguranță UL

Note de siguranță UL

Necesare pentru dispozitivul de telecomunicații (telefon) care acoperă UL 1459, care va fi conectat electric la o rețea de telecomunicații cu o tensiune de funcționare la masă care nu depăşeşte limita de 200V, 300 V şi 105 rms şi care este instalat sau utilizat în conformitate cu Codul electric național (NFPA 70).

Când utilizați modemul pentru Eee PC, ar trebui să respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază pentru a reduce riscul de incendii, şoc electric şi rănire a persoanelor, inclusiv următoarele:

- NU utilizați Eee PC în apropierea surselor de apă, de exemplu lângă o cadă, o chiuvetă, o chiuvetă de bucătărie sau o cadă pentru spălat rufe, într-un subsol umed sau lângă o piscină.
- NU utilizați modemul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Ar putea exista un risc de şoc electric cauzat de fulgere.
- NU utilizați notebook-ul Eee PC în apropierea unei scurgeri de gaz.

Necesar pentru UL 1642 care acoperă bateriile cu litiu primare (nereîncărcabile) şi secundare (reîncărcabile) utilizate ca surse de alimentare pentru produse. Aceste baterii conţin litiu metalic sau un aliaj de litiu sau un ion al litiului şi pot consta dintr-o singură celulă electrochimică sau două sau mai multe celule conectate în serie, în paralel sau ambele, care transformă energia chimică în energie electrică printr-o reacţie chimică ireversibilă sau reversibilă.

- Nu casaţi bateria Eee PC aruncând-o în foc, întrucât poate exploda. Verificaţi codurile locale pentru eventuale instrucţiuni speciale de eliminare pentru a reduce riscul rănirii persoanelor în urma incendiilor sau a exploziei.
- Nu utilizaţi adaptoare sau baterii de la alte dispozitive pentru a reduce riscul rănirii persoanelor în urma incendiilor sau a exploziei. Utilizaţi numai adaptoare de alimentare certificate UL sau baterii furnizate de producător sau distribuitorii autorizaţi.

Cerinţă de siguranţă pentru energie

Pentru produsele cu valori nominale ale curentului electric de până la 6A şi care cântăresc mai mult de 3 kg trebuie să utilizaţi cabluri de alimentare mai mari sau egale cu: H05VV-F, 3G, 0,75 mm^2 sau H05VV-F, 2G, 0,75 mm^2.

REACH

În conformitate cu cadrul regulator REACH (Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea şi Restricţionarea substanţelor chimice), publicăm substanţele chimice din produsele noastre la pagina web a ASUS REACH HYPERLINK "http://csr.asus.com/english/REACH.htm".

ENERGY STAR complied product

ENERGY STAR is a joint program of the U.S. Environmental Protection Agency and the U.S. Department of Energy helping us all save money and protect the environment through energy efficient products and practices.

All ASUS products with the ENERGY STAR logo comply with the ENERGY STAR standard, and the power management feature is enabled by default. The monitor and computer are automatically set to sleep after 15 and 30 minutes of user inactivity. To wake your computer, click the mouse or press any key on the keyboard. Please visit http://www.energy.gov/powermanagement for detail information on power management and its benefits to the environment. In addition, please visit http://www.energystar.gov for detail information on the ENERGY STAR joint program.

NOTE: Energy Star is NOT supported on Freedos and Linux-based products.

Declarația şi conformitatea cu regulamentul internațional referitor la mediu

ASUS respectă conceptul de proiectare ecologică la proiectarea şi fabricația produselor noastre şi se asigură că fiecare etapă a duratei de viață a produsului ASUS respectă regulamentele internaționale referitoare la mediu. În plus, ASUS pune la dispoziție informații relevante pe baza cerințelor reglementărilor.

Consultați http://csr.asus.com/english/Compliance.htm pentru informații în baza cerințelor reglementărilor pe care le respectă ASUS:

- Declarațiile referitoare la materiale JIS-C-0950 Japonia
- EU REACH SVHC
- Korea RoHS
- Legile elvețiene referitoare la energie

Reciclare ASUS / Servicii de returnare

Programele de reciclare şi returnare ASUS provin din angajamentul nostru față de cele mai înalte standarde pentru protecția mediului. Noi credem în furnizarea de soluții pentru ca dvs. să aveți posibilitatea să reciclați în mod responsabil produsele noastre, bateriile, alte componente, precum şi materialele de ambalare. Vizitați adresa http://csr.asus.com/english/Takeback.htm pentru informații detaliate privind reciclarea în diverse regiuni.

Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion batteries)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。
(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Informații referitoare la drepturile de autor

Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele şi software-ul descrise în acesta, nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de regăsire sau tradusă într-o altă limbă în orice formă sau prin orice metodă, cu excepția documentației păstrate de cumpărător din motive de siguranță, fără permisiunea exprimată în scris a ASUSTeK Computer INC. („ASUS").

ASUS FURNIZEAZĂ ACEST MANUAL „AŞA CUM ESTE", FĂRĂ NICIO GARANȚIE, FIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE SAU CONDIȚIILE DE VANDABILITATE SAU CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP. ÎN NICIUN CAZ ASUS, DIRECTORII SĂI, FUNCȚIONARII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU VREO DAUNĂ INDIRECTĂ, SPECIALĂ, OCAZIONALĂ SAU ULTERIOARĂ (INCLUSIV DAUNELE PENTRU PIERDEREA BENEFICIILOR, PIERDEREA ÎNTREPRINDERII, PIERDEREA CAPACITĂȚII DE FOLOSINȚĂ SAU A DATELOR, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR ŞI ALTELE DE ACEST FEL), CHIAR DACĂ ASUS A FOST INFORMAT ASUPRA POSIBILITĂȚII UNOR ASEMENEA DAUNE APĂRUTE CA URMARE A UNUI DEFECT SAU A UNEI ERORI ÎN ACEST MANUAL SAU PRODUS.

Produsele şi numele corporațiilor care apar în acest manual pot fi sau nu mărci înregistrate sau drepturi de autor înregistrate ale respectivelor companii şi sunt utilizate numai pentru identificare sau explicații şi în beneficiul utilizatorului, fără a avea intenția de a încălca legea.

SPECIFICAȚIILE ŞI INFORMAȚIILE CONȚINUTE ÎN ACEST MANUAL SUNT FURNIZATE NUMAI ÎN SCOP INFORMATIV ŞI SUNT SUPUSE MODIFICĂRILOR ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ ÎNŞTIINȚARE PREALABILĂ, ŞI NU TREBUIE INTERPRETATE CA UN ANGAJAMENT DIN PARTEA ASUS. ASUS NU ÎŞI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE PENTRU ERORILE SAU INADVERTENȚELE CARE POT APĂREA ÎN ACEST MANUAL, INCLUSIV PRODUSELE ŞI SOFTWARE-UL DESCRISE ÎN ACESTA.

Drept de autor © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate.

Limitarea responsabilității

Pot apărea situații în care, din cauza neîndeplinirii unor obligații din partea ASUS sau a altor responsabilități, aveți dreptul să solicitați daune din partea ASUS. În orice situație de acest tip, indiferent de baza în care aveți dreptul să solicitați daune din partea ASUS, ASUS este cel mult responsabil pentru daune de rănire corporală (inclusiv deces) şi daune aduse proprietății reale şi proprietății personale tangibile; sau alte daune reale şi daune directe rezultate din omisiunea sau incapacitatea de a-şi îndeplini îndatoririle legale cuprinse în această Declarație de garanție, până la prețul listat al contractului pentru fiecare produs.

ASUS va răspunde numai de sau vă va despăgubi pentru pierderile, daunele sau reclamațiile menționate în contract, prejudiciile sau încălcările menționate în această Declarație de garanție.

Această limită se aplică, de asemenea, furnizorilor ASUS şi distribuitorului acestuia. Aceasta reprezintă limita maximă pentru care ASUS, furnizorii săi şi distribuitorul dumneavoastră sunt responsabili împreună.

ÎN NICIO SITUAȚIE, ASUS NU RĂSPUNDE PENTRU ORICARE DINTRE URMĂTOARELE: (1) RECLAMAȚIILE TERȚILOR CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ, REFERITOARE LA DAUNE; (2) PIERDEREA SAU DETERIORAREA ÎNREGISTRĂRILOR SAU DATELOR DUMNEAVOASTRĂ SAU (3) DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE SAU PENTRU ORICE DAUNE ECONOMICE PE CALE DE CONSECINȚĂ (INCLUSIV PIERDEREA PROFITURILOR SAU A ECONOMIILOR), CHIAR DACĂ ASUS, FURNIZORII SĂI SAU DISTRIBUITORII DUMNEAVOASTRĂ SUNT INFORMAȚI DE ACEASTĂ POSIBILITATE.

Service şi asistență

Vizitați site-ul nostru multilingv la **http://www.asus.com**

Producător	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresă, Oraş	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Ţară	TAIWAN
Reprezentant autorizat pentru Europa:	ASUS COMPUTER GmbH
Adresă, Oraş	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Ţară	GERMANY