

HB5051

Eee PC

Windows® 7 Edition



מדריך מהיר

15G06Q192A00

הפעלה ראשונה של Eee PC


ההוראות שבמהמשך הינן הוראות להתחילה מהירה של השימוש ב-Eee PC. לקבלת מידע מפורט, עיין במדריך המלא.

1. התקן את מארץ הסוללה (AC)



3. הדלק את Eee PC

השימוש בהתאם מנתן אחר Eee PC נזק ל-
עלול לגרום נזק ל-
אם תחבר מותאם AC-DC תקול, אתה עלול לגרום נזק
לערכות הסוללות ול-
EEE PC.



כaspers הנר פותח את המסר - אל תשכח להצמיד אותו אל השולחן,
עימם שלא לשבור את התופסנים! לעולם אל תרים את מחשב ה-
EEE PC מהמסר!



השתמש רק במותאים המתאימים אשר סופקו עם מחשב ה-Eee זה.
או ככל שואשרו על ידי הייצן או המשווק לשימוש עם דגם זה.
שימוש בהתאם מנתן אחר עלול לגרום נזק למחשב PC Eee
מתוך המוצא של המטאום הוא 2.1A+. +19Vdc.

-

עלול אין לנסוט ולהסיר את מארץ הסוללות בזמן שימוש
ה-Eee PC פועל, הדבר עלול להוביל לאובדן מידע.


-

זכור לטען לגמרי את הסוללה לפני השימוש הראשון ובכל פעם שהיא
מתroxנטת, כדי להאריך את חייה.



כיבוי Eee PC

- בצע את הפעולות הבאות כדי לכבות את Eee PC.
1. לחץ **התחל** בפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה כדי להציג את תפריט התחל.
 2. בחר **כיבוי** כדי לכבות את PC Eee.



הפעלה ראשונה

בפעם הראשונה שתפעיל את PC Eee, יופעל אוטומטית אשף Windows יונחה אוטר בהגדרת העדפות ובهزנה של פרטיהם בסיסים. פעל בהתאם להוראות המוצגות כדי לסייע את התהילה הראשוני.

הגדרת התכבותות לרשות חיבור אינטרנט אלחוטי

1. לחץ על סמל הרשות האלחוטית עם הקוכב הכתום  שבאזור
ההודעות של Windows® .

אם סמל החיבור האלחוטי אינו מופיע בסרגל המערכת, הפעל את רשת-h-LAN האלחוטית על ידי לחיצה על  +  ($<\text{Fn}> + <\text{F2}>$) לפני שתגדר חיבור לרשות אלחוטית.



2. בחר בנקודת הגישה האלחוטית אליה תרצה להתחבר, מתוך הנקודות שברשימה, ולחץ **התחבר** כדי ליצור את התכבותות.



אם לא מצאת את נקודת הגישה הרצויה, לחץ על סמל **רען**  שבפינה הימנית התחתונה כדי לרענן את התצוגה ובצע חיפוש חוזר ברשימה.

3. בזמן התכבותות, יתכן שהיא עליך להזין סיסמה.
4. לאחר יצירת התכבותות, היא תציג ברשימה.

5. כעת תוכל לבדוק אם סמל הרשות האלחוטית בסרגל המשימות של מערכת הפעלה.


סמל הרשות האלחוטית המבוטלת  יופיע כאשר תלץ על $<\text{Fn}> + <\text{F2}>$ לביטול תוכנות הרשות האלחוטית (WLAN).




רשת מקומית (LAN)

כדי לבצע התוכנות אלחוטית, פועל בהתאם להוראות הבאות:

שימוש בכתובת IP דינמית \ חיבור רשת PPPoE



- לחץ לחיצה ימנית על סמל הרשת עם מושולש האזורה הצהוב בסרגל המערכת של Windows® ובחר באפשרות **פתח את מרכז הרשת והשיטוף**




- לחץ **שנה הגדרות מתאם** בחלונית השמאלית הכהולה.




- לחץ לחיצה ימנית על **Local Area Connection** ובחר באפשרות **מאפיינים**.

5. סמן את האפשרות הראונונה קבל כתובת IP באופן אוטומטי ולחץ אישור.




4. הדגש את האפשרות Internet Protocol (TCP/IP) ולחץ מאפיינים.




(אם אתה משתמש בחיבור EoIPoPP, המשך אל השלבים הבאים)


6. חזר אל מרכז הרשת והשיטוף ולאחר מכן לחץ הגדר חיבור או רשת חדשה.




**7. בחר התחבר לאינטרנט
ולחץ הבא.**



- 9. לחץ כדי לסייע
את הגדרת התצורה.**




- 12. הזן את שם המשתמש
הסיסמה שלך. לחץ הת בר כדי להתחבר לאינטרנט. |**



שימוש בכתובת IP סטטית:

1. חזר על שלבים 1-4 לשימוש בכתובת IP דינמית \ חיבור רשת PPPoE כדי להציג הגדירה של רשת IP סטטית.
2. סמן את האפשרות **השתמש בכתובת IP הבאה**.
3. הzin את כתובת ה-IP, את מס' רשת המונה (Subnet mask), ואת השער (Gateway) שקיבלה מספק השירות.
4. במידת הצורך, הzin את כתובת שרת DNS המעודף ואת הכתובת החלופית.
5. לאחר שהזנת את כל היעדים הרלוונטיים, לחץ אישור כדי ליצור את ההתחברות לרשת.



אם נתקלת בעיה תוך כדי הניסיון להתחבר לרשת, צור קשר עם ספק השירות.

