

如何將 MP3 鈴聲設定為來電響鈴？

1.請先至華碩下載網頁下載 MP3 安裝程式

<http://taiwan.asus.com.tw/support/download/item.aspx?ModelName=P505&Type=Latest>

2. 將"MP3 安裝程式"拷貝到 PDA 中或由 SD card 中直接執行



3. 程式執行後,當您常按音樂檔時即會多出一個"設定為響鈴音調"的選項



4. 請點"ok"完成程式安裝



5. 您即可於開始/設定/電話中看到 MP3 音樂已加入至響鈴音調中





設定

 12:35 

電話 - 0922341373

聲音

響鈴類型: 鈴聲

響鈴音調: 12.玩瘋了

撥號鍵盤: 11.往前飛

安全性

☒ 當使用電話時

Bass

BellDitty

Fantasy

Jig

Mystic

OldPhone

Ringer

電話

服務

網路

自訂響鈴

固定撥號

