

FUU_SOP

【注意事項】

◎簡介：

歡迎使用 ASUS P526 韌體更新程式，您可以利用此更新程式，將您的 ASUS P526 手機內部之軟體更新到最新版本，如此一來您的 ASUS P526 手機將會提高其穩定性，性能也會更加優化。更新前請詳細讀以下說明。

◎韌體版本：

ASUS P526-V6.1.X.XXX

◎更新程式支援的作業系統：

Windows 2000 繁體中文版、Windows XP 繁體中文版、Windows Vista


◎注意：

- 1.更新時為保持電腦穩定狀態請勿同時執行多種程式，避免當機造成更新失敗。
- 2.在安裝完新版韌體之後，之前的資料將無法保留，在更新之前請使用附贈的備份程式先備份。
- 3.不可更新其他不同語言地區版本的手機韌體至您的 PDA 手機上。
- 4.未更新完成請勿移除 USB 線。
- 5.如果已加密的 SD 卡上的檔案更新完後會變得無法開啓。所以所有 SD 卡上的加密資料請先自行備份再更新。

◎執行步驟：

- 1.先檢查電池剩餘是否達 50% 以上，並保持開機。
- 2.將 USB 線連接電腦與手機。
- 3.檢查電腦是否安裝「ActiveSync 4.5」，且 ActiveSync 為連接狀態，否則無法更新。
- 4.按下「更新」鍵開始更新。
- 5.若不幸更新失敗請保持連接並重新啓動更新程式，依照救援更新的指示操作。

一、安裝韌體更新程式



安裝中







安裝完成，點選桌面連結即可啓動「ASUS P526 韌體更新程式」

二、執行韌體更新

1. 手機開機
2. 手機以 USB 線連結至 PC
3. 確認手機連結上 ActiceSync，狀態為「已連線」



4. 「ASUS P526 韌體更新程式」主程式畫面如下，點選更新按鈕進行更新





<註 1：若出現此訊息，請確認手機有與 ActiveSync 連結成功>

<註 2：請確認電池電量達 50% 以上，若低於 50% 無法更新>




5. 確認 Boot Code 軟體




手機因 Boot code 軟體的版本不同，可能會 update 一次或兩次(手機會有兩次重開機)，以上都是由程式自動判斷並完成，在更新鈕沒有變成『完成』時，表示程式仍在進行中，請勿拔掉 USB 線以免更新失敗。

6.手機出現更新訊息



7.請稍候 5~7 分鐘

8.安裝完成，點選完成





三、救援更新

- 1.若韌體更新過程失敗，請勿拔電池。
- 2.將手機重新開機，並按住「OK」鍵，以 Power 鍵或 Reset 鍵重新開機，出現以下畫面




- 3.將手機接上 USB，連結至 PC 端


4. 開啟「ASUS P526 韌體更新程式」，點選『進階模式』，出現救援更新畫面




5.開始救援更新




6.韌體寫入中



7.手機出現更新訊息



8.稍候 5~7 分鐘，救援更新完成



9.手機自動重開機