

٢٠١١ فبراير




**VS228D/N/H**

**VS238N/H**

**VS247N/H**

**شاشة LED**

**دليل الاستخدام**



## جدول المحتويات

iii .....	الإشعارات.....
iv .....	معلومات السلامة.....
v .....	العناية والتنظيف .....
1-1 .....	1.١ مرحبًا!
1-1 .....	1.٢ محتويات العبوة.....
2-1 .....	1.٣ تجميع قاعدة الشاشة.....
2-1 .....	1.٤ توصيل الكبلات.....
3-1 .....	1.٥ التعريف بالشاشة .....
3-1 .....	1.٥.١ واجهة الشاشة LED .....
5-1 .....	1.٥.٢ الجانب الخلفي لشاشة LED .....
1-2 .....	2.١ فك الزراع/الحامل (بالنسبة للتركيب على الحاطن وفقاً لمعيار (VESA) .....
2-2 .....	2.٢ ضبط الشاشة.....
1-3 .....	2.٣ قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) .....
1-3 .....	3.١ كيفية إعادة التهيئة .....
1-3 .....	3.١.٢ مقدمة عن قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) .....
5-3 .....	3.٢ Specifications (المواصفات) .....
6-3 .....	3.٣ اكتشاف الأخطاء وإصلاحها (الأسئلة الشائعة) .....
7-3 .....	3.٤ قائمة التوقيت المدعوم .....

حقوق الطبع والنشر © لعام ٢٠١١ محفوظة شركة ASUS COMPUTER INC.

لا يجوز إعادة إصدار أي جزء من هذا الدليل، بما في ذلك المنتجات والبرامج الموضحة به، أو نقله أو نسخه أو تخزينه في نظام استرجاع أو ترجمته إلى لغة أخرى بغير تكملة من الأشكال وأي طريقة من المطرق، فيما عدا الوثائق التي يحتفظ بها المشتري كنسخة احتياطية، دون الحصول على إذن خطى مسبق من شركة ("ASUS")

هذا، ولا يسري العمل بضمان المنتج أو الخدمة الخاصة به في الحالات التالية: (١) إصلاح أو تعديل أو تغيير المنتج دون الحصول على إذن كتابي من شركة ASUS، أو (٢) إذا كان الرقم التسلسلي للمنتج منتهياً أو مفقوداً.

نقدم شركة ASUS هذا الدليل "كما هو" دون أي ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الضمنية أو الشروط الخاصة بقابلية التداول التجاري أو الملاعنة لغرض معين، وإن تتحمل شركة ASUS أو مدربوها أو موظفوها أو وكلاؤها بالي حل من الأحوال مسؤولية الأضرار غير المباشرة أو الخاصة أو العرضية أو الأضرار المترتبة على أحداث معينة (بما في ذلك الخسارة في الأرباح أو العمل أو عدم القدرة على الاستخدام أو فقد البيانات أو مقاطعة سير العمل وما إلى ذلك)، حتى لو تم إخطار شركة ASUS بامكانية حدوث مثل هذه الأضرار نتيجة لأي بيع أو خطأ في هذا الدليل أو هذا المنتج.

المواصفات والمعلومات التي يشتمل عليها في هذا الدليل إنما هي للاطلاع فقط، وشركة ASUS الحق في تغييرها في أي وقت دون إخطار مسبق بذلك، ولا يجوز تغييرها على أنها تلزم من جانب الشركة، ومن ثم لا تتحمل الشركة مسؤولية الأخطاء أو المعلومات غير الدقيقة التي قد يشتمل عليها هذا الدليل، ويشمل ذلك المنتجات وغير المضار إليها فيه.

قد تكون أسماء المنتجات والشركات التي تظهر في هذا الدليل علامات تجارية مسجلة أو محمية بحقوق الطبع والنشر المملوكة للشركات الملكية لها وقد لا تكون كذلك، ويقتصر استخدامها على أغراض التعريف أو الإيضاح، وبشكل يعود بالنفع على مالكيها دون وجود أي نية لانتهاك هذه الحقوق.

## الإشعارات

### بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية

عرض خيرو . بتالاصرتالل ةيلارديفلا ئنجللا دعائق نم 15 ئرقفلأا عم زاهجلأا اذه قفاوتي  
بن ييلاتلا نيطرشلل مليغش

- لا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار.
- يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخلات يتم استقبالها، متضمنة التداخلات التي قد تتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

أثبتت الاختبارات التي أجريت على هذا الجهاز توافقه مع معايير الموصفات القياسية للفئة B من الأجهزة الرقمية، بموجب الفقرة 15 من قوانين اللجنة الفيدرالية للاتصالات. وقد وضعت هذه المعايير لتوفير حماية مناسبة من التداخل الضار عند التركيب داخل المنشآت السكنية. علماً بأن هذا المنتج يولد، ويستخدم ويمكن أن يصدر عنه ترددات لاسلكية، وقد يتسبب في حدوث تداخلات ضارة مع الاتصالات اللاسلكية، إذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات الموضحة من الجهة الصانعة. ورغم ذلك، وليس هناك ما يضمن عدم حدوث هذه التداخلات عند التركيب في منشأة بعينها. وفي حالة تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار لاستقبال أجهزة الراديو أو التلفزيون، وهو ما يمكن تحديده بتشغيل وإيقاف تشغيل الجهاز، فإنه يفضل أن يقوم المستخدم بمحاولة تصحيح هذا التداخل باتباع واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير موضعه.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز ووحدة الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمنفذ على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشارة الموزع المحلي أو أحد فنيي الراديو/التلفزيون المتخصصين للحصول على المساعدة الازمة.

وباعتبارها أحد شركاء Energy Star® ، فقد أقرت شركتنا باستيفاء هذا المنتج لجميع توجيهات Energy Star® التي تستهدف الاستخدام الفعال للطاقة.



### بيان وزارة الاتصالات الكندية

لا يجاوز هذا الجهاز الرقمي حدود الفئة B الخاصة بانيعاثات الضوضاء اللاسلكية من الأجهزة الرقمية، والمنصوص عليها في لوائح وزارة الاتصالات الكندية الخاصة بالتدخل اللاسلكي.

يتتطابق هذا الجهاز الرقمي من الفئة B مع معايير ICES-003 ICES-003 الكندية.

## معلومات السلامة

- يرجى قراءة جميع الوثائق المرفقة مع العبوة بعناية قبل تركيب الشاشة.
- لا تعرّض الشاشة للمطر أو الرطوبة تقليدياً لمخاطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية.
- لا تحاول أبداً فتح الغلاف الخارجي للشاشة. قد تتسبب الفولطية العالية الخطيرة داخل الشاشة في حدوث إصابات جسدية بالغة.
- في حالة تعرض مصدر الإمداد بالطاقة للكسر، لا تحاول إصلاحه بنفسك، بل ينفي الاتصال بفني صيانة مؤهل أو بائع التجزئة الذي تتعامل معه.
- تأكّد من توصيل جميع الكبلات بشكل صحيح وعدم وجود أي ثلف بكابلات الطاقة قبل الشروع في استخدام المنتج. وفي حالة اكتشاف أي ثلف، اتصل بالبائع فوراً.
- الفتحات الموجودة بالجانب الخلفي أو العلوى من الغطاء الخارجي للشاشة هي لأغراض التهوية، لذا يرجى الحرص على عدم إعاقة هذه الفتحات. وتجنب تماماً وضع الجهاز بالقرب من أو على جهاز مشع أو مصدر حراري إلا إذا كان المكان مزود بتهدية جيدة.
- لا ينبع تشغيل الشاشة إلا باستخدام مصدر تيار كهربائي من النوع الموضح على الملصق الخاص بها. وفي حالة عدم التأكّد من نوع التيار الكهربائي المتاح لديك، اتصل بالموزع أو بشركة الكهرباء المحلية.
- استخدم قابس الطاقة المناسب الذي يتوافق مع معيار التيار الكهربائي المحلي.
- لا تُحمل تحميلاً زائداً على وصلات التيار أو كبلات الإطالة، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية.
- تجنب تعريض المنتج للأذرعة والرطوبة ودرجات الحرارة المرتفعة، كما يرجى عدم وضع المنتج في أي مكان قد يكون عرضة للليل. احرص على وضع الجهاز فوق سطح ثابت.
- افصل الشاشة أثناء العاصفة البرقية أو في حالة عدم استخدامها لفترة طويلة، حيث يعمل ذلك على حمايتها من التلف الذي قد يلحق بها نتيجة التفاصي المفاجئ للتيار الكهربائي.
- لا تدفع بأي جسم أو تسكب أي نوع من السوائل داخل الفتحات الموجودة في الغلاف الخارجي للشاشة.
- لضمان الحصول على جودة التشغيل المناسبة للشاشة، لا تستخدمها إلا مع أجهزة الكمبيوتر المدرجة في قائمة UL والمجهزة بمقاييس المعيادة بحيث تناسب الجهد الكهربائي الذي يتراوح ما بين ١٠٠ - ٢٤٠ فولت.
- في حالة مواجهة مشكلات فنية تتعلق بالشاشة، يرجى الاتصال بفني صيانة مؤهل أو ببائع التجزئة.

## الغاية والتنظيم

- قبل رفع الشاشة أو تغيير موضعها، يفضل القيام بفصل الكابلات وكبل التيار الكهربائي. مع الحرص على اتباع الأساليب الصحيحة لرفع الشاشة عند وضعها في مكانها. عند رفع الشاشة أو حملها، احرص على الإمساك بها جيداً من الأطراف. ولا ترفعها عن طريق الحامل أو الكابلات.
- التنظيف: أغلق الشاشة وافصل كبل التيار الكهربائي من المقبس. نظف سطح الشاشة مستخدماً قطعة قماش خالية من الوبر وغير كاشطة. مع العلم بأن البقع الصعبة يمكن إزالتها باستخدام قطعة قماش مبللة على نحو بسيط بمحلول تنظيف خفيف.
- تجنب استخدام المنظفات التي تحتوي على الكحول أو الأسيتون. لا تستخدم غير المنظفات المصنوعة خصيصاً لتنظيف شاشات العرض البليورية. ولا ترش أبداً المنظف على الشاشة مباشرة، فقد يتسرّب إلى داخل الشاشة مما يؤدي إلى صدمة كهربائية.

### تعد الأعراض التالية أموراً عادية بالشاشة:

- قد تومض الشاشة عند استخدامها لأول مرة نظراً لطبيعة الإضاءة الفلوريستن، قم بإيقاف مفتاح الطاقة ثم تشغيله للتأكد من اختفاء هذا الويمض.
- قد تلاحظ وجود سطوع خفيف وغير منتظم على الشاشة، وذلك على حسب نمط سطح المكتب الذي تستخدمه.
- عندما يتم عرض نفس الصورة لساعات، قد يستمر وجود طيف من الشاشة السابقة بعد تبديل الصورة. وفي هذه الحالة، يتبعين عليك الانتظار حتى تقوم الشاشة باستعادة الصورة تدريجياً أو إيقاف تشغيل الشاشة لعدة ساعات.
- في حالة إعتمام الشاشة أو وعيضها أو توقفها عن العمل، اتصل بالموزع أو مركز الصيانة لإصلاحها، ولا تحاول إصلاح الشاشة بنفسك!

### الاصطلاحات المستخدمة في هذا الدليل

تحذير: معلومات تهدف إلى منع تعرضك للإصابة عند محاولة القيام بأحدى المهام.



تنبيه: معلومات تهدف إلى منع الحال الأضرار بالمكونات عند محاولة إتمام إحدى المهام.



هام: معلومات "يجب" عليك اتباعها لإتمام إحدى المهام.



ملاحظة: نصائح ومعلومات إضافية تهدف إلى مساعدتك لإتمام إحدى المهام.



## **أين يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات**

يرجى الرجوع إلى المصادر التالية للحصول على معلومات إضافية إلى جانب تحديثات المنتج والبرامج الخاصة به.

### **١. الموقع الإلكتروني الخاص بشركة **ASUS****

توفر موقع شركة **ASUS** على الإنترنت أحدث المعلومات حول الأجهزة والبرامج التي تنتجها الشركة. يرجى الرجوع إلى <http://www.asus.com>

### **٢. الوثائق الاختيارية**

قد تحتوي عبوة المنتج على وثائق اختيارية مثل بطاقة الضمان، والتي قد يتم إضافتها من قبل موزع الشاشة. ولا تعد هذه الوثائق من مكونات العبوة القياسية.

## ١.١ مرحباً!

نشكرك على شراء أحد منتجات سلسلة VS228/VS238/VS247 لشاشة LED من شركة ASUS®!

نقدم أحدث شاشات LED العريضة من ASUS صورة رائعة وعريضة وأكثر سطوعاً، فضلاً عن مجموعة من الخصائص المميزة التي تعمل على تحسين جودة المشاهدة.

ومن خلال هذه الخصائص، يمكن الاستمتاع بالرؤية المريحة والممتعة التي تقدمها شاشات سلسلة VS228/VS238/VS247

## ١.٢ محتويات العبوة

تأكد من احتواء عبوة شاشة LED من سلسلة VS228/VS238/VS247 على المكونات التالية:

- ✓ شاشة LED
- ✓ قاعدة الشاشة
- ✓ دليل التشغيل السريع
- ✓ عدد 1 كابل تيار كهربى
- ✓ عدد 1 كابل VGA
- ✓ عدد 1 كابل DVI (متاح فقط في الطرازات H VS228N/H و VS238N/H و VS247N/H).
- ✓ عدد 1 بطاقة ضمان

---

إذا كان أي من العناصر السابقة مفقوداً أو تالفاً، اتصل فوراً ببائع التجزئة.




١.٣ تجميع قاعدة الشاشة

التجمیع قاعدة الشاشة:

١. ثبت القاعدة في الزراع مع ربطها بالمسمار لثبيتها بإحكام. ويمكنك ربط المسamar بأصابعك بسهولة.
  ٢. اضيّط الشاشة ناحية الزاوية الأكتر راحة بالنسبة لك.

نوصي بتنعيم سطح المنضدة بقطعة من القماش الناعم لتجنب تعريض الشاشة للتلف.




تأكد من إحكام ربط القاعدة بالذراع.

٤ . توصيل الكيلات


لـتوصيل الكـبـلات

وصل الكيلات التي تحتاجها وفقاً لما ورد في الفصول ١، ٥، ٢، صفحة ٥-١.



## ١.٥ التعريف بالشاشة

### ١.٥.١ واجهة الشاشة LED



#### ١. زر: **S / A**

- يتيح ضبط الصورة على الوضع الأمثل وكذا ضبط الساعة والفارق الزمني من خلال الضغط على هذا الزر لمدة تتراوح بين ٤-٢ ثوان (خاص بوضع VGA فقط).
- استخدم هذا المفتاح السريع للتبدل بين ستة أوضاع من أوضاع الضبط المسبق للصورة (منظر طبيعي) وStandard (قياسي) وTheater (مسرح) وGame (ألعاب) وNight View (العرض الليلي) ووضع sRGB بالإضافة بتقنية SPLENDID™ لتحسين الصورة.
- يتيح الخروج من قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) أو الرجوع إلى القائمة السابقة عندما تكون قائمة العرض على الشاشة نشطة.

#### ٢. زر: **○/▼**

- اضغط هذا الزر لتقليل مستوى الوظيفة المحددة أو الانتقال إلى الوظيفة التالية.
- يعد هذا الزر أيضًا مفتاحاً سريعاً لضبط مستوى التباين.

### ٣. زر MENU (القائمة):

- اضغط على هذا الزر للدخول على قائمة OSD (قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة).
- اضغط هذا الزر لإدخال/اختيار الأيقونة (الوظيفة) المحددة عندما يتم تنشيط OSD (قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة).

### ٤. زر :

- يؤدي الضغط على هذا الزر إلى زيادة مستوى الوظيفة المختارة أو الانتقال لليمين/الأسفل إلى الوظيفة التالية.
- بعد هذا الزر أيضاً مفاجأة سريعاً لضبط مستوى السطوع.

### ٥. زر تحديد الدخل:


- يتاح هذا الزر فقط في الطرازات VS228H وVS238H وVS247H.
- استخدم هذا المفتاح السريع للتنقل بين مصادر دخل VGA وDVI وHDMI.

### ٦. زر الطاقة/مؤشر الطاقة:

- يؤدي الضغط على هذا الزر إلى تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة.
- يوضح الجدول التالي الألوان الخاصة بمؤشر الطاقة.

الحالة	الوصف
أزرق	فيذ التشغيل
أصفر	وضع الاستعداد
منطفئ	إيقاف

## ١.٥.٢ الجانب الخلفي لشاشة LED




## فك الزراع/الحامل (بالنسبة للتركيب على الحائط وفقاً لمعايير (VESA

روعي تصميم حامل سلسلة شاشات العرض البلورية VS228/VS238/VS247 القابل للفك خصيصاً للتركيب على الحائط وفقاً لمعايير VESA.

**لفك زراع/حامل الشاشة:**

١. افصل كبلات الطاقة والإشارة. ضع الشاشة بحرص بحيث يكون الجزء الأمامي منها مواجهًا لمنضدة نظيفة.
٢. استخدم أصابعك لسحب اللوحة التي تغطي عنق الحامل برفق. استخدم مفك براغي لفك المسامير الأربعية التي تثبت الحامل مع الشاشة.
٣. افصل الحامل عن الشاشة.

- نوصي بتغطية سطح المنضدة بقطعة من القماش الناعم لتجنب تعريض الشاشة للتلف.
- أمسك حامل الشاشة عند فك المسامير.




- 
- تباع مجموعة الأدوات الخاصة بالتركيب على الحائط (٠٠١ × ٠٠١ مم) وفقاً لمعايير VESA منفصلة عن الشاشة.
  - استخدم فقط كتيبة تثبيت بالحائط معتمدة من هيئة UL وفقاً للحد الأدنى للوزن /الحملة المذكور في جدول المواصفات (مقاس المسamar: M4 × ١٢ مم).



## ٢.٢ ضبط الشاشة


- للحصول على أفضل مشاهدة، نوصي بالجلوس في مواجهة الشاشة تماماً ثم ضبط الشاشة على الزاوية الأكثر راحة لك.
- أمسك الحامل للحيلولة دون سقوط الشاشة عند تغيير الزاوية.
- يمكنك ضبط زاوية الشاشة من ٥ درجة إلى ٢٠ درجة.

٥ درجة إلى ٢٠ درجة



## ٣.١ قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة)

### ٣.١.١ كيفية إعادة التهيئة




١. اضغط على زر [MENU] (القائمة) لتنشيط قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة).
٢. اضغط على ▶ و ▷ للتقليل بين الوظائف المختلفة. حدد ونشط الوظيفة المرغوبة بالضغط على زر [MENU] (القائمة). إذا كانت الوظيفة المحددة تحتوي على قائمة فرعية، اضغط على ▶ مرة أخرى للتقليل بين وظائف هذه القائمة. حدد ونشط وظيفة القائمة الفرعية المرغوبة بالضغط على زر [MENU] (القائمة).
٣. اضغط على ▶ و ▷ للتغيير في إعدادات الوظيفة المحددة.
٤. للخروج من قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة)، اضغط على زر **S**. كرر الخطوتين ٢ و ٣ لضبط أي وظيفة أخرى.

## ٣.١.٢ مقدمة عن قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة)

### ١. وضع Splendid

تضم هذه الوظيفة ست وظائف فرعية يمكنك من خلالها اختيار ما تفضله. ويتاح في كل وضع تحديد إعادة التعيين، مما يتيح لك إجراء الضبط الذي تريده والإبقاء عليه أو العودة إلى وضع الضبط المسبق.



- **Scenery Mode** (وضع المناظر الطبيعية): الخيار الأمثل لعرض صورة المناظر الطبيعية باستخدام تقنية تحسين الصورة™ SPLENDID.

**Standard Mode (الوضع القياسي):** الخيار الأمثل لتحرير الوثائق باستخدام تقنية SPLENDID™ تحسين الصورة.

**Theater Mode (الوضع المسرحي):** الخيار الأمثل لمشاهدة الأفلام باستخدام تقنية SPLENDID™ تحسين الصورة.

**Game Mode (وضع الألعاب):** الخيار الأمثل لممارسة الألعاب باستخدام تقنية تحسين الصورة SPLENDID™.

**Night View Mode (الوضع الليلي):** الخيار الأمثل للألعاب أو الأفلام ذات المناظر الداكنة باستخدام تقنية تحسين الصورة SPLENDID™.

sRGB: يُعد هذا الخيار الأمثل لعرض الصور والرسوم من أجهزة الكمبيوتر الشخصي.

في Standard Mode (الوضع القياسي)، لا يمكن تهيئة وظائف (التشبع)، و Skin Tone (درجة لون الجلد)، و Sharpness (درجة السطوع)، و ASCR (نسبة التباين الديناميكي).


وفي وضع sRGB، لا يمكن للمستخدم تهيئة وظائف Brightness (درجة السطوع)، و Color Temp (التبابن)، و Contrast (التشبع)، و Saturation (التشبع)، و Skin Tone (درجة لون الجلد)، و Sharpness (درجة الحرارة اللونية)، و ASCR (نسبة التباين الذكي من ASUS).

- 
- 
- 
- 
- 



## ٢. Color (اللون)

اختر لون الصورة الذي ترغب فيه من خلال هذه الوظيفة.



**Brightness (السطوع):** يتراوح معدل الضبط ما بين صفر إلى ١٠٠، ويعتبر زر ⚡ أيضاً مفتاحاً سريعاً لتنشيط هذه الوظيفة.

**Contrast (التبابن):** يتراوح معدل الضبط ما بين صفر إلى ١٠٠، ويعتبر زر ⓘ أيضاً مفتاحاً سريعاً لتنشيط هذه الوظيفة.

**Saturation (التشبع):** يتراوح معدل الضبط ما بين ٠ إلى ١٠٠. **Color Temp (درجة الحرارة اللونية):** يحتوي على ثلاثة أوضاع للألوان (أوضاع Cool (بارد) و Warm (عادي) و Normal (دافئ)) بالإضافة إلى وضع User (مستخدم) واحد.

**Skin Tone (درجة لون المظهر):** يحتوي على ثلاثة أوضاع للألوان وهي Reddish (مائل للحمراء) و Natural (طبيعي) و Yellowish (مائل للصفرة).

تقنية **Smart View**: تعمل على تمكين الرؤية الواضحة عند إلامة الشاشة.


- 
- 
- 
- 
- 



وفي **User Mode (وضع المستخدم)**، يمكن للمستخدم تهيئة الألوان R (أحمر) و G (أخضر)، و B (أزرق)، و يتراوح معدل الضبط ما بين ٠ إلى ١٠٠.

## ٣- (الصورة) Image

يمكّن ضبط درجة السطوع والتحكم في الأبعاد والأوضاع (VGA فقط) والتركيز (VGA فقط) من هذه الوظيفة الرئيسية.



- Sharpness (الحدة):** اضبط مستوى حدة الصورة. يتراوح معدل الضبط ما بين صفر إلى ١٠٠، (لا يتاح إلا عند اختيار "Standard Mode" (الوضع القياسي) في قائمة ("Splendid")).

- Aspect Control (التحكم في الأبعاد):** اضبط نسبة العرض إلى الارتفاع على "Full" (كاملة) أو "٤:٣" أو "Over Scan" (المسح الفائق). (لا يتاح خيار "Over Scan" (المسح الفائق) إلا مع دخل HDMI).


- ASCR (نسبة التباين الديناميكي):** اختر ON (تشغيل) أو OFF (إيقاف) لتمكين أو تعطيل وظيفة نسبة التباين الديناميكي (ASUS Smart Contrast Ratio). يتم التعطيل في "Standard Mode" (الوضع نسبة التباين الذكي من ASUS). يتم التعطيل في "Standard Mode" (الوضع القياسي)).

- Position (الوضع):** اضبط (H-Position) (الوضع الأفقي) والوضع الرأسي (V-Position) للصورة. يتراوح معدل الضبط ما بين ٠ إلى ١٠٠ (لا يتاح إلا مع دخل VGA).

- Focus (التركيز):** قم بخفض تشويب الخط الأفقي والرأسي للصورة من خلال ضبط (الفارق الزمني) (Clock) (الساعة) كل على حدة. يتراوح معدل الضبط ما بين ٠ إلى ١٠٠ (لا يتاح إلا مع دخل VGA).

## ٤- Input Select (تحديد الدخل)

حدد مصدر الدخل من **VGA** أو **DVI** أو **HDMI**.




- DVI:** لا يتاح إلا في الطرازات VS228N/H أو VS238N/H أو VS247N/H.

- HDMI:** لا يتحا في الطرازات VS228H و VS238H و VS247H.

## ٤. System Setup (إعداد النظام)

اضبط تهيئة النظام.



- وضع العرض التوضيحي (Splendid Demo Mode)**: ينشط وضع العرض التوضيحي لوظيفة الوضوح.

**مستوى الصوت (Volume)**: اضبط مستوى خرج سماعة الأذن. يتراوح معدل الضبط ما بين .١٠٠ إلى .٠٠٠.

**ECO Mode**: قم بتنشيط الوضع الاقتصادي لتوفير الطاقة. (لا يمكن تمييز بعض مستويات الرمادي عندما يكون الوضع الاقتصادي قيد التشغيل. يقل مستوى السطوع عن ذلك عند ضبط Contrast Ratio (نسبة التباين) على .١٠٠).

**OSD Setup (إعداد المعلومات المعروضة على الشاشة)**: اضبط (H-Position) (الوضع الأفقي) و (V-Position) (الوضع الرأسى) و OSD Timeout (مهلة قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة) و DDD/CI وظيفة Transparency (الشفافية) لقائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.

**Language (اللغة)**: حدد لغة المعلومات المعروضة على الشاشة. وتتألف الخيارات من اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية والهولندية والروسية والصينية التقليدية والصينية المبسطة والبيانية.

**Information (المعلومات)**: اعرض بيانات الشاشة لخصائص Input Port (منفذ الدخل) و Resolution (الدقة) و H-freq (التردد الأفقي) و V-freq (التردد الرأسى) و Model Name (اسم الطراز).

**All Reset (إعادة تعيين الكل)**: اضبط على الوضع "Yes" (نعم) لإعادة جميع الإعدادات المصنفة الافتراضية.

## Specifications (المواصفات)

٣٠٢

الطاراز	<b>VS247N/H</b>	<b>VS238N/H</b>	<b>VS228D/N/H</b>
مقاييس اللوحة	٢٣,٦ بوصة عرض (٥٩,٩ سم)		٢١,٥ بوصة عرض (٥٤,٦ سم)
أقصى مستوى للدقة	(١٩٢٠ × ١٠٨٠) دقة عالية كاملة		
السطوع (النموذجية)	٣٠٠ شمعة/م²		٢٥٠ شمعة/م²
نسبة التباين الفعلي (النموذجية)	١٠٠٠:١		
زاوية العرض (CR=10)	١٦٠ درجة (أفقي) / ١٦٠ درجة (رأسي)		
ألوان العرض	١٦,٧ م		
زمن الاستجابة	٥ ملي ثانية (الانتقال نقطة بكسل من ظل رمادي إلى آخر)		
نطالة عامل حركة	لا: VS247N نعم: VS247H	لا: VS238N نعم: VS238H	لا: VS228D/N نعم: VS228H
صوت من HDMI	لا: VS247N نعم: VS247H	لا: VS238N نعم: VS238H	لا: VS228D/N نعم: VS228H
مدخل HDMI (٣.١)	لا: VS247N نعم: VS247H	لا: VS238N نعم: VS238H	لا: VS228D/N نعم: VS228H
DVI	نعم		لا: VS228D نعم: VS228N/H
D-Sub	نعم		
استهلاك تشغيل الطاقة	٥٠٠ وات		
وضع توفير الطاقة	<٠,٥ وات		
وضع إيقاف تشغيل الطاقة	<٠,٣ وات		
الميل	٥٢٠+ ~ ٥٠٥-		
VESA	نعم (١٠٠٠١ مم × ١٠٠٠١ مم)		التبديل على الحافظة وفقاً لمعايير
الأبعاد المادية (العرض × الارتفاع × العمق)	٢٠٠ مم × ٤١١ مم × ٥٦٢ مم	٢٠٠ مم × ٤٠٠ مم × ٥٥٢ مم	٢٠٠ مم × ٣٨٦ مم × ٥١٤ مم
مربع الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	١٣٠ مم × ٤٦٩ مم × ٦١٨ مم	١٣٠ مم × ٤٦٠ مم × ٦٠٨ مم	٥٦٦ مم × ٤٤٣ مم × ١٣٠ مم
الوزن الصافي (تقريرياً)	٤,٤ كجم	٣,٤ كجم	٣,٨ كجم
الوزن الإجمالي (تقريرياً)	٦,٨ كجم	٥,٨ كجم	٥,٩ كجم
نسبة الفولطية	شدة التيار الكهربائي ٢٤٠~١٠٠ فولت (مضمن)		

\*هذه المواصفات عرضة للتغيير دون سابق إنذار.

## اكتشاف الأخطاء وإصلاحها (الأسئلة الشائعة)

المشكلة	الحلول الممكنة
<p>مؤشر بيان حالة الطاقة غير مضيء</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>اضغط زر  للتأكد من أن الشاشة في وضع التشغيل.</li> <li>تأكد من توصيل كابل التيار الكهربائي بالشاشة ومنفذ الطاقة على نحو سليم.</li> </ul>	<p>اضغط زر  للتأكد من أن الشاشة وجهاز الكمبيوتر في وضع التشغيل.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من توصيل كابل الإشارة بالشاشة وجهاز الكمبيوتر على نحو سليم.</li> <li>احفص كابل الإشارة وتأكد من عدم انتفاء أي من الدبابيس الموجودة به.</li> <li>وصل جهاز الكمبيوتر بشاشة أخرى للتأكد من عمله بشكل سليم.</li> </ul>
<p>صورة الشاشة فاتحة أو داكنة أكثر مما ينبغي.</p>	<p>اضغط إعدادات التباين والسطوع من خلال قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة).</p>
<p>صورة الشاشة لا تظهر في المنتصف أو بالحجم المناسب</p>	<p>اضغط على زر  لمدة ثانية لضبط الصورة تلقائياً.</p> <p>اضغط إعدادات الوضع الأفقي أو الرأسى من خلال قائمة OSD.</p>
<p>صورة الشاشة مضطربة أو يظهر بها تمويجات</p>	<p>تأكد من توصيل كابل الإشارة بالشاشة وجهاز الكمبيوتر على نحو سليم.</p> <p>انقل الأجهزة الكهربائية التي قد تسبب تداخلاً كهربائياً بعيداً عن الشاشة.</p>
<p>وجود عيوب باللون الصورة (اللون الأبيض لا يظهر بلونه الطبيعي)</p>	<p>احفص كابل الإشارة وتأكد من عدم انتفاء أي من الدبابيس الموجودة به.</p> <p>قم بإعادة التعيين من خلال قائمة OSD.</p> <p>اضغط إعدادات الألوان R/G/B (الأحمر الأخضر/الأزرق) أو أختر درجة الحرارة اللونية من خلال قائمة OSD.</p>
<p>صورة الشاشة غير واضحة أو مشوهة</p>	<p>اضغط على زر  لمدة ثانية لضبط الصورة تلقائياً (خاص بوضع VGA فقط).</p> <p>اضغط أوضاع الفارق الزمني والسرعة عبر قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة).</p>
<p>لا يوجد صوت أو الصوت منخفض (بالنسبة للطرازات VS228H و VS247H و VS238H)</p>	<p>تأكد من توصيل كابل الصوت بالشاشة على نحو سليم.</p> <p>اضغط إعدادات الصوت لكل من الشاشة وجهاز الكمبيوتر.</p> <p>تأكد من سلامة تثبيت برنامج تشغيل بطاقة الصوت الخاصة بجهاز الكمبيوتر وتثبيتها.</p>

## ٣.٤ قائمة التوقيت المدعوم

التوقيت المدعوم في وضعي VESA / IBM / DVI-D و D-SUB (مصادر دخل HDMI)

التردد الأفقي	معدل التحديث	الدقة
٣١,٤٦٩ كيلو هرتز	٧٠ هرتز	٦٤٠ X ٣٥٠
٣١,٤٦٩ كيلو هرتز	٦٠ هرتز	٦٤٠ X ٤٨٠
٣٥ كيلو هرتز	٦٧ هرتز	٦٤٠ X ٤٨٠
٣٧,٥ هرتز	٧٥ هرتز	٦٤٠ X ٤٨٠
٣١,٤٦٩ كيلو هرتز	٧٠ هرتز	٧٢٠ X ٤٠٠
٣٥,١٥٦ كيلو هرتز	٥٦ هرتز	٨٠٠ X ٦٠٠
٣٧,٨٧٩ كيلو هرتز	٦٠ هرتز	٨٠٠ X ٦٠٠
٤٨,٠٧٧ كيلو هرتز	٧٢ هرتز	٨٠٠ X ٦٠٠
٤٦,٨٧٥ كيلو هرتز	٧٥ هرتز	٨٠٠ X ٦٠٠
٣١,٠٢ كيلو هرتز	٦٠ هرتز	٨٤٨ X ٤٨٠
٤٨,٣٦٣ كيلو هرتز	٦٠ هرتز	١٠٢٤ X ٧٦٨
٥٦,٤٧٦ كيلو هرتز	٧٠ هرتز	١٠٢٤ X ٧٦٨
٦٠٠٢٣ كيلو هرتز	٧٥ هرتز	١٠٢٤ X ٧٦٨
٦٧,٥ كيلو هرتز	٧٥ هرتز	١١٥٢ X ٨٦٤
٤٤,٧٧٢ كيلو هرتز	٦٠ هرتز	١٢٨٠ X ٧٢٠
٤٩,٧٠٢ كيلو هرتز	٦٠ هرتز	١٢٨٠ X ٨٠٠
٦٠ كيلو هرتز	٦٠ هرتز	١٢٨٠ X ٩٦٠
٦٣,٩٨١ كيلو هرتز	٦٠ هرتز	١٢٨٠ X ١٠٢٤
٧٩,٩٧٦ كيلو هرتز	٧٥ هرتز	١٢٨٠ X ١٠٢٤
٤٧,٧١٢ كيلو هرتز	٦٠ هرتز	١٣٦٦ X ٧٦٨
٥٥,٩٣٥ كيلو هرتز	٦٠ هرتز	١٤٤٠ X ٩٠٠
٦٥,٢٩٦ كيلو هرتز	٦٠ هرتز	١٦٨٠ X ١٠٥٠
٦٤,٦٧٤ كيلو هرتز	٦٠ هرتز	١٦٨٠ X ١٠٥٠
٦٧,٥ كيلو هرتز	٦٠ هرتز	١٩٢٠ X ١٠٨٠
٦٦,٥٨٧ كيلو هرتز	٦٠ هرتز	١٩٢٠ X ١٠٨٠

التوقيت المدعوم لتنسيقات HDMI 1.3 CEA-861 (دخل HDMI)

التردد الأفقي	معدل التحديث	الدقة
٣١,٥ / ٣١,٤٦٩ كيلو هرتز	٦٠ / ٥٩,٩٤ هرتز	٦٤٠ X ٤٨٠P
٣١,٥ / ٣١,٤٦٩ كيلو هرتز	٦٠ / ٥٩,٩٤ هرتز	٧٢٠ X ٤٨٠P
٣١,٢٥ كيلو هرتز	٥٠ هرتز	٧٢٠ X ٥٧٦P
٣٧,٥ هرتز	٥٠ هرتز	١٢٨٠ X ٧٢٠P
٤٤,٩٥٥ كيلو هرتز	٦٠ / ٥٩,٩٤ هرتز	١٢٨٠ X ٧٢٠P
٣١,٥ / ٣١,٤٦٩ كيلو هرتز	٦٠ / ٥٩,٩٤ هرتز	١٤٤٠ X ٤٨٠P
٣١,٢٥ كيلو هرتز	٥٠ هرتز	١٤٤٠ X ٥٧٦P
٢٨,١٢٥ كيلو هرتز	٥٠ هرتز	١٩٢٠ X ١٠٨٠j
٢٣,٧٥ / ٣٣,٧١٦ كيلو هرتز	٦٠ / ٥٩,٩٤ هرتز	١٩٢٠ X ١٠٨٠j
٥٦,٢٥ كيلو هرتز	٥٠ هرتز	١٩٢٠ X ١٠٨٠P
٦٧,٥ / ٦٧,٤٣٣ كيلو هرتز	٦٠ / ٥٩,٩٤ هرتز	١٩٢٠ X ١٠٨٠P

\* قد لا تكون الأوضاع غير المدرجة في الجدول أعلى مدعومة. للحصول على أفضل مستوى للدقة، نوصي باختيار أحد الأوضاع المدرجة في الجداول أعلى.