

ASUS[®]

LS201 系列

液晶显示器



用户手册

给用户的说明

本产品的所有部分，包括配件与软件等，其所有权归华硕电脑公司（以下简称华硕）所有，未经华硕公司许可，不得任意地仿制、拷贝、誊抄或转译。本用户手册没有任何型式的担保、立场表达或其它暗示。若有任何因本用户手册或其所提到之产品的所有信息，所引起直接或间接的数据流失、利益损失或事业终止，华硕及其所属员工恕不为其担负任何责任。除此之外，本用户手册所提到的产品规格及信息只能参考，内容亦会随时升级，恕不另行通知。本用户手册的所有部分，包括硬件及软件，若有任何错误，华硕没有义务为其担负任何责任。

当下列两种情况发生时，本产品将不再受到华硕公司之保固及服务：

- (1) 该产品曾经非华硕授权之维修、规格更改、零件替换。
- (2) 产品序号模糊不清或丧失。

用户手册中所谈论到的产品名称仅做识别之用，而这些名称可能是属于其他公司的注册商标或是版权。

产品规格或驱动程序改变，用户手册都会随之升级。升级的详细说明请您到华硕的互联网浏览或是直接与华硕公司联络。（联络信息请见下一页）

版权所有· 不得翻印 ©2007 华硕电脑

产品名称：LS201 系列液晶显示器

手册版本：V2.0 C3211

发表日期：2007 年 5 月

华硕的连接信息

华硕电脑公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (亚太地区)

市场信息

地址 : 台湾台北市北投区立德路 15 号
电话 : 886-2-2894-3447

技术支持

免费服务电话 : 0800-093-456
传真 : 886-2-2890-7698
互联网 : www.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美国)

市场信息

地址 : 44370 Nobel Drive, Fremont ,CA 94538, USA
传真 : +1-510-608-4555
电子邮件 : tmdl@asus.com

技术支持

传真 : +1-502-933-8713
电话 : +1-502-995-0883
在线联络 : <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>
互联网 : www.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (德国/奥地利)

市场信息

地址 : Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
电话 : 49-2102-95990
传真 : 49-2102-959911
互联网 : www.asuscom.de
在线联络 : www.asuscom.de/sales

技术支持

电话 : 49-2102-95990 ... 主板/其他产品
: 49-2102-959910 ... 笔记型电脑
传真 : 49-2102-959911
在线支持 : www.asuscom.de/support

目录

给用户的说明.....	ii
华硕的联络信息.....	iii
关于本用户手册.....	v
使用注意事项.....	vi

第一章 产品简介

1.1 概述	1-1
1.2 产品包装内容	1-1
1.3 液晶显示器介绍	1-2
1.3.1 显示器正面.....	1-2
1.3.2 显示器背面.....	1-3

第二章 安装与设置

2.1 取出液晶显示器	2-1
2.2 接线说明	2-1
2.3 开启电源	2-1
2.4 调整液晶显示器角度.....	2-2
2.5 壁挂安装.....	2-2

第三章 基本操作

3.1 OSD 菜单.....	3-3
3.1.1 如何操作 OSD 菜单.....	3-3
3.1.2 OSD 菜单介绍.....	3-3
3.3 产品规格表	3-6
3.4 疑难解决	3-7
3.5 支持分辨率	3-8

关于本用户手册

提示符号

为了让您更快速的了解本产品的使用方式，在本手册中会出现以下的图标及说明文字，请您特别注意这些重点事项，而这些图标所代表的意义如下：



警告：禁止不当行为及操作，提醒您在进行某一项操作时 要注意您个人身体的安全。



小心：提醒您在进行某一项操作时要特别小心，否则可能会因此使产品发生损坏。



重要：重点提示，您必须遵照手册所描述的方式来操作。



说明：小秘诀，名词解释，或是进一步的信息说明。

哪里可以找到更多信息

您可以经由下面所提供的两个渠道来获得您所使用的华硕产品信息以及软硬件的升级信息等。

1. 華碩網站

您可以到 <http://www.asus.com> 华硕电脑互联网站取得所有关于华硕软硬件产品的各项信息。台湾地区以外的华硕网址请参考第iii页的华硕联络信息。

2. 其他文件

在您的产品包装盒中除了本手册所列举的标准配件之外，也有可能夹带有其他的文件，譬如经销商所附的产品保证单据等。

使用注意事项

- 在您开始操作本产品之前，请务必详阅以下注意事项，以避免因人为的疏失造成产品损伤甚至人体本身的安全。
- 使用前，请检查产品各部分组件是否正常，以及电源线是否有任何破损，或是连接不正确的情形发生。如有任何破损情形，请尽速与您的授权经销商联络，更换良好的线路。
- 液晶屏幕放置的位置请远离灰尘过多，温度过高，太阳直射的地方。
- 保持机器在干燥的环境下使用，雨水、湿气、液体等含有矿物质将会腐蚀电子线路。
- 使用液晶屏幕时，务必保持周遭散热空间，以利散热。
- 使用前，请检查连接排线（包括 VGA 或 DVI 信号线及电源线）是否都已经连接妥当再开机。
- 当您需要搬动液晶屏幕时，最好先将电源线及连接排线移除，并遵照正确的摆放方法。搬动液晶屏幕时，请确实握紧屏幕边缘，并保护好屏幕，千万不可只握取底座或连接线，以免不小心摔落地面，造成严重的损坏。
- 请用干净的软布轻轻擦拭液晶屏幕，对于顽强的污渍，则可沾取少许不含氨液、不含酒精的清洁剂擦拭，请勿直接喷洒清洁剂在屏幕上，以免液体渗入机件内，而造成电路及机件的故障。
- 避免边吃东西边使用液晶屏幕，以免污染机件造成故障。
- 请避免让纸张碎片、螺丝及线头等小东西靠近液晶屏幕之连接器、散热孔等处，避免短路及接触不良等情况发生。
- 当您有一阵子不使用液晶屏幕、休假或是台风天，请关闭电源之后将电源线拔掉。
- 请勿使用非本产品配备的任可变压器，由于电路设计之不同，将有可能造成内部零件的损坏。

1.1 概述

感谢您购买华硕 LS201 液晶显示器！

华硕 LS201 是一款为用户精心设计的新一代液晶显示器，提供您清新、宽广，以及明亮的显示画面，加上增强的功能让您有更好的视觉享受。

为了确保本产品正确的安装与使用，请先详阅本手册的操作指南以及其他重要信息。

1.2 产品包装内容

以下列出华硕 LS201 系列液晶显示器出货时的包装内容：


- 液晶显示器
- 快速用户指南
- 1 x 电源线
- 1 x 电源变压器
- 1 x VGA 信号线
- 1 x DVI 信号线（仅 LS201、LS201A 提供）
- 1 x 产品光盘
- 1 x 液晶屏幕专用擦拭布（仅 LS201 提供）



若您发现产品包装内的组件有任何损坏或缺失，请立即与您的经销商联络。

1.3 液晶显示器介绍

1.3.1 显示器正面



1. **S** SPLENDID™ 快速功能键：

- 此快捷键可切换SPLENDID™ 图像智能技术的五种情境模式，包括风景模式、剧场模式、游戏模式、夜晚模式和标准模式。
- 当开启 OSD 菜单时，按此键退回上一层菜单，或是退出 OSD 主菜单。
- 按住此按键约2-4 秒，自动调整至最适合的图像位置、时序及颜色。（仅提供 VGA 模式使用）

2. **- / ▼** 音量调整 / 选择键：

- 按此键以减小选定功能的设置值，或跳到前一个功能选项。
- 音量调整快捷键。

3. **MENU** 进入 OSD 菜单 / 确定键：

- 按此键可开启 OSD 菜单。在 OSD 菜单中选择欲设置的选项后，再按此键再进行细项的调整设置。

4. **+ / ▲** 亮度调整 / 选择键：

- 按此键以增加选定功能的设置值，或跳到下一个功能选项。
- 亮度调整快捷键。

5. 电源键 / 电源指示灯

- 点击此键开启/关闭显示器电源。
- 下表列出电源指示灯号所代表的意义。

显示状态	说明
亮蓝灯	电源开启
亮橘灯	待机状态
灯灭	电源关闭

6. Light In Motion 情境光功能

此一情境光指示灯号会显示显示器目前的状态，开机时会显示蓝色的渐层灯光，待机时则显示橙色灯光。您可以在 OSD 菜单中开启或关闭本功能。


1.3.2 显示器背面



1. VGA 连接端口：连接电脑主机的 15-pin VGA 连接端口。
2. DVI 连接端口：连接电脑主机的 24-pin DVI-D 连接端口。（DVI：仅 LS201、LS201A 支持）
3. 电源插孔（DC-IN）：连接电源线至电源插座。


2.1 取出液晶显示器

显示器的底座是采用折迭的方式收纳在产品包装箱中，当您取出显示器时，请先用一手扶好显示器并按住显示器背面的按钮，并用另一只手小心地将底坐拉开使其可平放在桌面上，直到按钮发出一声卡擦。



2.2 接线说明

请依照以下说明连接相关的信号线：



- 连接电源线：首先，请将电源接口连接至显示器的电源输入接口，接着将电源插头连接至电源插座上。
- 连接 VGA/DVI 信号线：
 - a. 连接 VGA/DVI 接口至液晶显示器的 VGA/DVI 连接端口。
 - b. 将 VGA/ DVI 信号线的另一端连接至电脑主机的 VGA/DVI 连接端口（DVI：仅 LS201、LS201A 提供）。
 - c. 将 VGA/DVI 接口上的二颗固定螺丝锁紧。

2.3 开启电源

请小心地点击电源按钮  请参考 1-2 页以查看电源按钮的位置。当电源指示灯亮蓝灯表示  显示器已开启。

2.4 调整液晶显示器角度

- 您可以依照以下的图标调整显示器角度，推荐您将显示器调整至最适当的角度，以提供最佳的显示效果及浏览的舒适性。
- 当您调整液晶显示器角度时，请用另一只手握住底座，以防止显示器倒下。
- 依据用户的视觉位置，显示器面板可前后调整 -5° 至 20° 的视角。




当您在调整显示器的角度时，显示器会有轻微的左右晃动，这是正常的情形，请勿须担心。

2.5 壁挂安装

本显示器之折迭式底座设计符合 VESA 壁挂安装规格。

请依照以下步骤安装壁挂套件：

1. 将显示器面板朝下放置于桌面上。
2. 点击支臂上的按钮，并将底座折回显示器背后，直到按钮发出卡擦声。
3. 将显示器背面的螺丝孔用四颗螺丝固定在 VESA 壁挂套件上。



推荐您在桌面上铺上一张软布，以免刮伤面板。



VESA 壁挂套件 (100 mm x 100 mm) 须另外购买。

3.1 OSD 菜单

3.1.1 如何操作 OSD 菜单

1. 用手指点击 MENU 键，屏幕上即会出现如右图的 OSD 菜单画面。
2. 接着点击 $-/\nabla$ 或 $+/\blacktriangle$ 键，切换至其他的菜单项目，选择您欲进行设置的菜单项目后点击 MENU 键开始设置，若有次菜单出现，再点击 $-/\nabla$ 或 $+/\blacktriangle$ 键选定欲设置的项目后，再点击 MENU 键。
3. 在设置画面中，点击 $-/\nabla$ 或 $+/\blacktriangle$ 键选择欲设置的选项，或直接调整设置值大小，确定后按 MENU 键。欲退回上一层菜单，请按 **S** 键。
4. 重复步骤 2~3，进行其他设置项目，欲退出 OSD 菜单按 **S** 键。



3.1.2 OSD 菜单介绍

1. SPLENDID™ 图像智能功能设置：

本项目提供了五种情境模式供选择，您也可以利用快捷键 **S** 直接点选至您欲使用的模式：



- 风景模式：SPLENDID™ 功能的风景模式可提供浏览风景画面时使用。
- 标准模式：SPLENDID™ 功能的标准模式可提供浏览一般操作系统视窗画面时使用。
- 剧场模式：SPLENDID™ 功能的剧场模式可提供观看影片时使用。
- 游戏模式：SPLENDID™ 功能的游戏模式可提供电脑游戏时使用。
- 夜晚模式：SPLENDID™ 功能的夜晚模式可提供用户在较暗的环境下浏览画面时使用。

2. 图像调整：

本菜单提供了亮度、对比度、清晰度、饱和度、ASCR、位置（只在 VGA 模式下）及聚焦（只在 VGA 模式下）等六种功能设置项目：



- 亮度：设置值为 0 至 100。您也可以点击 **+ / ▲** 快捷键进行设置。
- 对比度：设置值为 0 至 100。
- 清晰度：设置值为 0 至 100。
- 饱和度：设置值为 0 至 100。
- ASCR：开启或关闭 ASCR (ASUS Smart Contrast Ratio) 功能。
- 位置：可调整水平及垂直位置，设置值为 0 至 100。
- 聚焦：可调整相位及时序，设置值为 0 至 100。



- 「相位」可以调整画素时序信号的相位，如果相位调整错误，在较亮的图像中就会出现水平干扰现象。
- 「时序」（画素频率）可以控制一次水平扫描所扫描的画素数。如果频率不正确，屏幕就会显示出垂直条纹，而且图像的宽度也会不正确。

3. 色彩调整：

本菜单提供了色温及肤色等二项功能设置项目：



- 色温：可切换冷色温、正常、暖色温或 sRGB。选择「用户模式」可自行设置红、绿、蓝的颜色，设置值为 0 至 100。
- 肤色：可选择红色、自然色及黄色肤色。



在色温选项中，若您选择冷色温，画面中的图像会偏蓝色，若您选择暖色温，则画面中的图像会偏红色。

4. 输入选择：

请选择您所连接的显示介面为 VGA 或 DVI。当您同时连接 VGA 及 DVI 信号线时，您可方便地在这里直接做切换。（仅适用于部分机型）



5. 系统设置：

本菜单提供了数个功能设置项目以供您调整：



- Light In Motion：开启或关闭屏幕底座的 Light In Motion 情境光功能。
- 音量：设置值为 0 至 100。而 $\leftarrow/\blacktriangledown$ 为快捷键。
- 菜单设置：可设置 OSD 菜单的水平位置、垂直位置，设置值为 0 至 100。菜单时间的设置值为 10 至 120。
- 语言选择：可切换数种语言显示，包括英文、德文、义大利文、法文、荷兰文、西班牙文、俄文、繁体中文、简体中文和日文）。
- 显示信息：这里会显示显示器的连接介面、分辨率、刷新率及显示器型号等相关信息。
- 重置：可选择是否回复到出厂预设值。

3.3 产品规格表

面板类型	TFT LCD
面板尺寸	20 吋 标准屏幕
高硬度保护玻璃（抗反射低于 2%，9H 硬度）	具备（仅 LS201）
最佳分辨率	SXGA+ 1400 x 1050
点距	0.291 mm
亮度（一般）	300 nits
对比度（最大）	2000:1（ASCR 开启）
可视角度（水平/垂直） CR>10	170° /160°
显示颜色	16.2 百万色
反应时间	5 毫秒
SPLENDID™ 图像智能技术	有
SPLENDID™ 功能选择	支持 5 种图像情境模式（使用快速功能键切换）
色温选择	5 种色温选择
肤色选择	3 种肤色选择
数位输入介面	DVI-D 接口（仅 LS201、LS201A 支持）
类比输入介面	VGA (D-Sub) 接口
颜色	黑
电源指示灯	蓝色（开机模式）/ 橘色（待机模式）
VESA 壁挂套件	100mm x 100mm（开关面板）
倾斜角度	+20° ~ -5°
防盗安全锁	支持（Kensington lock）
电源规格	AC：100 ~ 240V
消耗功率	电源开启时：<42W；待机时：<2W
尺寸（宽 x 高 x 深）	458mm x 439mm x 260mm（机身） 550mm x 257mm x 201mm（外箱）
净重（预估）	7.5 Kg（净重）；8.5Kg（毛重）
多国语言	10 种语言（英文、德文、义大利文、法文、荷兰文、西班牙文、俄文、繁体中文、简体中文与日文）
配件	VGA 信号线, DVI 信号线, 电源变压器, 电源线, 快速用户指南, 产品质量保证卡
通过规标准	Energy Star®, CB, CE, CCC, UL/cUL, FCC, C-Tick, BSMI, VCCI, RoHS, WHQL, PSB



列表规格若有变动，恕不另行通知。

3.4 疑难解决

问题	解决方法
电源指示灯不亮	<ul style="list-style-type: none">• 触碰一下  按键，确认是否已开启电源。• 检查所有电源接口，确认是否已连接好电源线。
电源指示灯亮橘色，且显示器无法显示	<ul style="list-style-type: none">• 检查显示器及电脑的电源是否已经开启• 检查 VGA 和 DVI 信号线，确认是否都已连接妥当。• 检查 VGA 和 DVI 信号线接口的针脚是否有损坏。• 尝试将电脑连接到其他显示器，以确认电脑完全正常。
显示画面过亮或过暗	<ul style="list-style-type: none">• 利用 OSD 菜单调整对比度及亮度。
显示器画面未置中或大小不适当	<ul style="list-style-type: none">• 按住  按键约 2 秒可自动调整显示器画面。• 利用 OSD 菜单调整图像的大小及垂直位置。
显示器画面出现阴影或波浪纹	<ul style="list-style-type: none">• 检查 VGA 和 DVI 信号线，确认是否都已连接妥当。• 移开可能会造成电磁波干扰的电子设备。
显示器画面颜色失真 (白色不像白色)	<ul style="list-style-type: none">• 检查 VGA 和 DVI 信号线接口的针脚是否有损坏，• 利用 OSD 菜单进行重置动作。• 利用 OSD 菜单调整色温或红/绿/蓝设置。
显示器画面模糊不清	<ul style="list-style-type: none">• 按住  按键约 2 秒自动调整显示器画面。• 利用 OSD 菜单调整聚焦设置的相位和时序。
没有声音或音量太小	<ul style="list-style-type: none">• 检查显示器及电脑间的音源信号线是否连接妥当。• 调整电脑及显示器的音量。• 检查电脑的声卡驱动程序是否正常运行。

3.5 支持分辨率

分辨率	水平刷新率	刷新率
640 x 350	31.5KHz	70Hz
640 x 400	31.5KHz	70Hz
640 x 480	31.5KHz	60Hz
640 x 480	35.0KHz	67Hz
640 x 480	37.9KHz	72Hz
640 x 480	37.5KHz	75Hz
720 x 400	31.5KHz	70Hz
800 x 600	35.1KHz	56Hz
800 x 600	37.9KHz	60Hz
800 x 600	46.7KHz	75Hz
800 x 600	48.1KHz	72Hz
832 x 624	49.7KHz	75Hz
1024 x 768	48.4KHz	60Hz
1024 x 768	56.5KHz	70Hz
1024 x 768	58.1KHz	72Hz
1024 x 768	60.0KHz	75Hz
1152 x 864	67.5KHz	75Hz
1152 x 870	68.7KHz	75Hz
1280 x 1024	63.4KHz	60Hz
1280 x 1024	79.97KHz	75Hz
1440 x 900	55.9KHz	59.9Hz
1440 x 900	70.6KHz	75Hz
1400 x 1050	64.7KHz	60Hz
1400 x 1050	65.3KHz	60Hz



为了达到最佳的显示效果，建议您使用上方列表中的显示模式，未列出的模式有可能并不支持。