

ASUS[®]

**Séries LS201
Moniteur LCD**

Guide de l'utilisateur



F3039

Première édition

Février 2007

Copyright © 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.

Aucun extrait de ce manuel, incluant les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduit, transmis, transcrit, stocké dans un système de restitution, ou traduit dans quelque langue que ce soit sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit, à l'exception de la documentation conservée par l'acheteur dans un but de sauvegarde, sans la permission écrite expresse de ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

La garantie sur le produit ou le service ne sera pas prolongée si (1) le produit est réparé, modifié ou altéré, à moins que cette réparation, modification ou altération ne soit autorisée par écrit par ASUS; ou (2) si le numéro de série du produit est dégradé ou manquant.

ASUS FOURNIT CE MANUEL "TEL QUE" SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, COMPRENANT MAIS SANS Y ETRE LIMITE LES GARANTIES OU CONDITIONS DE COMMERCIALISATION OU D'APTITUDE POUR UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS ASUS, SES DIRECTEURS, CADRES, EMPLOYES OU AGENTS NE POURRONT ETRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPECIAL, SECONDAIRE OU CONSECUTIF (INCLUANT LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFIT, PERTE DE COMMERCE, PERTE D'UTILISATION DE DONNEES, INTERRUPTION DE COMMERCE ET EVENEMENTS SEMBLABLES), MEME SI ASUS A ETE INFORME DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES PROVENANT DE TOUT DEFAUT OU ERREUR DANS CE MANUEL OU DU PRODUIT.

LES SPECIFICATIONS ET INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL SONT FOURNIES A TITRE INFORMATIF SEULEMENT, ET SONT SUJETTES A CHANGEMENT A TOUT MOMENT SANS AVERTISSEMENT ET NE DOIVENT PAS ETRE INTERPRETEES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS. ASUS N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITE POUR TOUTE ERREUR OU INEXACTITUDE QUI POURRAIT APPARAITRE DANS CE MANUEL, INCLUANT LES PRODUITS ET LOGICIELS QUI Y SONT DECRITS.

Les produits et noms de sociétés qui apparaissent dans ce manuel ne sont utilisés que dans un but d'identification ou d'explication dans l'intérêt du propriétaire, sans intention de contrefaçon.

Table des matières

Notes	iv
Informations sur la sécurité.....	vi
Maintenance & entretien	vii
Chapitre 1: Introduction au produit	
1.1 Bienvenue !.....	1-1
1.2 Contenu de la boîte.....	1-1
1.3 Introduction au moniteur.....	1-2
1.3.1 Vue avant.....	1-2
1.3.2 Vue arrière	1-3
Chapitre 2: Configuration	
2.1 Déballer le moniteur.....	2-1
2.2 Connecter les câbles	2-1
2.3 Allumer le moniteur	2-1
2.4 Ajuster l'inclinaison	2-2
2.5 Installer le moniteur en fixation murale VESA	2-2
Chapitre 3: Instructions générales	
3.1 Menu OSD (On-Screen Display).....	3-1
3.1.1 Reconfiguration.....	3-1
3.1.2 Introduction à la fonction OSD	3-1
3.2 Résumé des spécifications	3-4
3.3 Dépannage (FAQ).....	3-5
3.4 Modes de fonctionnement supportés	3-6

Notes

Rapport Fédéral de la Commission des Communications

Ce dispositif est conforme à l'alinéa 15 des règles établies par la FCC. L'opération est sujette aux 2 conditions suivantes:

- Ce dispositif ne peut causer d'interférence nuisible, et
- Ce dispositif se doit d'accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer des résultats indésirés.

Cet équipement a été testé et s'est avéré être conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à l'alinéa 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre l'interférence nuisible à une installation réseau. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie à fréquence radio et, si non installé et utilisé selon les instructions du fabricant, peut causer une interférence nocive aux communications radio. Cependant, il n'est pas exclu qu'une interférence se produise lors d'une installation particulière. Si cet équipement cause une interférence nuisible au signal radio ou télévisuel, ce qui peut-être déterminé par l'arrêt puis le réamorçage de celui-ci, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en s'aidant d'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou remplacez l'antenne de réception.
- Augmentez l'espace de séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Reliez l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté radio/TV pour de l'aide.



L'utilisation de câbles protégés pour le raccordement du moniteur à la carte de graphique est exigée pour assurer la conformité aux règlements de la FCC. Les changements ou les modifications apportés à cette unité n'étant pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à manipuler cet équipement.

En tant que partenaire Energy Star[®], notre compagnie certifie que ce produit réponds aux critères d'efficacité énergétique Energy Star[®].

Rapport du Département Canadien des Communications

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de classe B en terme de nuisances radio-sonores établies pour un appareil numérique par les Régulations des Interférences Radio du Département Canadien des Communications

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Informations sur la sécurité

- Avant de configurer le moniteur, assurez-vous d'avoir lu toute la documentation incluse dans la boîte.
- Pour éviter les risques d'incendie et de choc électrique, n'exposez pas le moniteur à la pluie ou à l'humidité.
- N'essayez pas de retirer la coque du moniteur, vous vous exposeriez à un choc électrique.
- Si l'alimentation électrique est défectueuse, n'essayez pas de la réparer par vous-même. Contactez un technicien qualifié ou votre revendeur.
- Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés et que les câbles d'alimentation ne sont pas défectueux. Si vous détectez un quelconque dommage, contactez immédiatement votre revendeur.
- Les ouvertures à l'arrière ou au dessus de la coque sont réservés à la ventilation. Ne bloquez pas ces ouvertures. Ne placez pas ce produit à côté ou sur un radiateur ou une quelconque source de chaleur, à moins de fournir une ventilation adéquate.
- Le moniteur ne doit être utilisé qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette à l'arrière. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique dont vous disposez, contactez votre revendeur ou votre fournisseur en électricité local.
- Utilisez la prise d'alimentation compatible avec les standards électriques de votre région.
- Ne surchargez pas vos multi-prises et vos rallonges électriques. Le faire pourrait causer un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Évitez la poussière, l'humidité, et les températures extrêmes. Ne placez pas le moniteur près d'une quelconque source d'eau. Placez le moniteur sur une surface stable..
- Débranchez le moniteur lors d'un orage ou s'il n'est pas utilisé pendant une longue période. Ceci protégera le moniteur des dommages dus aux surtensions.
- N'introduisez pas d'objets ou ne versez pas de liquides dans les trous d'aération du moniteur.
- Pour assurer un fonctionnement correct, n'utilisez le moniteur qu'avec des ordinateurs certifiés UL, et fonctionnant entre 110-240V.
- Si vous rencontrez des problèmes techniques avec le moniteur, contactez un technicien qualifié ou votre revendeur.



Le symbole représentant une benne à roue barrée, indique que le produit (équipement électrique et électronique) ne doit pas être placé dans un conteneur à ordures ménagères. Veuillez consulter les réglementations locales en matière de rejets de produits électriques.

Maintenance & entretien

- Avant de soulever ou repositionner votre moniteur, il est recommandé de déconnecter les câbles et le cordon d'alimentation. Veillez à suivre les procédures de déplacement du moniteur lors de son positionnement. Lorsque vous soulevez ou portez le moniteur, maintenez-le par les côtés. Ne soulevez pas le moniteur par son socle ou ses câbles.
- Entretien: Éteignez votre moniteur et déconnectez l'alimentation. Nettoyez sa surface avec une peau de chamois. Les tâches les plus résistantes peuvent être enlevées à l'aide d'une peau de chamois imbibée d'une solution non abrasive et d'un peu d'eau tiède.
- Évitez d'utiliser un produit nettoyant contenant de l'alcool ou de l'acétone. Utilisez de préférence un nettoyant spécifique aux moniteurs LCD. Ne pulvérisez pas directement le produit nettoyant sur l'écran, car celui-ci pourrait pénétrer à l'intérieur du moniteur et causer un choc électrique.

Les symptômes suivants sont normaux:

- L'écran peut scintiller lors des premières utilisations en raison de la nature de la lumière fluorescente. Éteignez puis rallumez le moniteur pour faire disparaître les scintillements.
- Il se peut que la luminosité soit légèrement disproportionnée à l'écran selon la configuration de votre bureau.
- Lorsque la même image est affichée pendant des heures, une rémanence de l'écran précédent peut subsister. L'affichage redeviendra normal après un certain temps ou vous pouvez aussi éteindre l'écran pendant quelques heures.
- Lorsque l'écran devient noir ou clignote, ou ne peut plus du tout fonctionner, contactez votre revendeur ou un technicien qualifié pour résoudre le problème. Ne tentez pas de réparer l'écran vous-même !

Conventions utilisées dans ce guide



DANGER/AVERTISSEMENT: Ces informations vous permettront d'éviter de vous blesser lors de la réalisation d'une tâche.



ATTENTION: Ces informations vous permettront d'éviter d'endommager les composants lors de la réalisation d'une tâche.



IMPORTANT: Instructions que vous DEVEZ suivre pour mener à bien une tâche.



NOTE: Trucs et informations additionnelles pour vous aider à mener une tâche à bien.

Où trouver plus d'informations

Reportez-vous aux sources suivantes pour plus d'informations sur les produits et les mises à jour logicielles.

1. **Site web ASUS**

Le site web ASUS offre des informations à jour sur le matériel ASUS et sur les logiciels afférents. Reportez-vous aux informations de contact ASUS.

2. **Documentation optionnelle**

Le contenu livré avec votre produit peut inclure de la documentation optionnelle telle que des coupons de garantie, qui peuvent avoir été ajoutés par votre revendeur. Ces documents ne font pas partie du contenu standard.

1.1 Bienvenue!

Merci pour votre achat d'un moniteur LCD ASUS® séries LS201 !

Le dernier modèle d'écran large de chez ASUS permet un affichage plus clair, plus large, et plus lumineux, avec une panoplie de fonctions visant à améliorer votre confort visuel

Avec ces fonctions, profitez de l'expérience visuelle à la fois confortable et exceptionnelle apportée par les séries LS201 !

1.2 Contenu de la boîte

Vérifiez que la boîte de votre moniteur LCD séries LS201 contient les éléments suivants:


- ✓ Moniteur LCD
- ✓ Guide de démarrage rapide
- ✓ 1 x Cordon d'alimentation
- ✓ 1 x Adaptateur d'alimentation
- ✓ 1 x Câble VGA
- ✓ 1 x CâbleDVI
- ✓ 1 x CD de support
- ✓ 1 x Chiffon d'entretien



Si l'un des éléments ci-dessus était manquant ou endommagé, contactez votre revendeur.

1.3 Introduction au moniteur

1.3.1 Vue avant



1. Bouton **S** :
 - Utilisez ce bouton pour basculer d'un mode vidéo à un autre (Mode jeu, vue nocturne, paysage, standard, cinéma) avec la technologie d'amélioration vidéo SPLENDID™.
 - Touchez ce bouton pour quitter le menu OSD ou retourner au menu précédent avec le menu OSD actif.
 - Ajuste automatiquement l'image dans sa position, fréquence, et phase optimale par la pression de ce bouton pendant 2-4 secondes. (En mode VGA uniquement).
2. Bouton **←/▼** :
 - Touchez ce bouton pour baisser la valeur de la fonction sélectionnée ou revenir à la fonction précédente.
 - Ceci est aussi un raccourci pour l'ajustement du volume.
3. Capteur MENU:
 - Touchez ce capteur pour entrer/sélectionner l'icône (fonction) en évidence lorsque le menu OSD est activé.
4. Bouton **→/▲** :
 - Touchez ce bouton pour augmenter la valeur de la fonction sélectionnée ou passer à la fonction suivante.
 - Ceci est aussi un raccourci pour l'ajustement de la luminosité.


5. Bouton/indicateur d'alimentation  :
- Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre le moniteur.
 - La définition des différentes couleurs de l'indicateur d'alimentation est donnée dans le tableau ci-dessous.

Statut	Description
Bleu	Moniteur allumé
Amber	En mode veille
Eteint	Moniteur éteint

6. Fonction Light In Motion

Cette fonction permet d'afficher le statut du moniteur. La définition des différentes couleurs de l'indicateur Light In Motion est donnée dans le tableau ci-dessus. Vous pouvez activer//désactiver cette fonction via le menu OSD.

1.3.2 Vue arrière




Connecteurs arrière (de gauche à droite)

1. **Port VGA.** Ce port 15 broches est réservé à une connexion VGA.
2. **Port DVI.** Ce port 24 broches est destiné à une connexion DVI-D. Ce port 24 broches est destiné à une connexion DVI-D.
3. **Port DC-IN.** Ce port est réservé à la connexion de l'adaptateur secteur fourni avec le moniteur.


2.1 Déballez le moniteur

Le moniteur est emballé dans sa boîte. Pour le déballez, maintenez-le par son socle d'une main et appuyez sur le bouton de verrouillage, puis à l'aide de votre autre main inclinez doucement le moniteur vers l'avant jusqu'à ce que le bouton de verrouillage émette un léger cliquetis.



2.2 Connecter les câbles

1. Connectez les câbles à l'aide des instructions suivantes:



- Pour connecter l'adaptateur d'alimentation: Connectez d'abord le cordon de l'adaptateur au port DC-in du moniteur. Puis, connectez le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur, et l'autre extrémité à une prise électrique.
- Pour connecter le câble VGA/DVI:
 - a. Branchez le connecteur VGA/DVI au port VGA/DVI du moniteur LCD.
 - b. Connectez l'autre extrémité du câble VGA/ DVI au port VGA/DVI de votre ordinateur.
 - c. Serrez les deux vis pour sécuriser le connecteur VGA/DVI.

2.3 Allumer le moniteur

Touchez légèrement le bouton d'alimentation . Voir page 1-2 pour l'emplacement du bouton d'alimentation. L'indicateur d'alimentation  s'allumera en bleu pour indiquer que le moniteur est allumé.

2.4 Ajuster l'inclinaison

- Pour une visualisation optimale, il est recommandé de faire face au moniteur et de l'ajuster dans l'angle qui vous convient le mieux.
- Maintenez le socle pour éviter que le moniteur ne tombe lorsque vous changez son inclinaison.
- Vous pouvez ajuster l'angle du moniteur de -5° à 25° .




Il est normal que le moniteur vibre légèrement lors de l'ajustement de l'angle de visualisation.

2.5 Installer le moniteur en fixation murale VESA

Le socle détachable du moniteur LCD LS201 a été spécialement conçu pour la fixation murale VESA.

Pour installer le moniteur en fixation murale VESA:

1. Placez la face avant du moniteur sur une surface plane et stable.
2. Appuyez sur le bouton de verrouillage et rabattez le socle vers l'arrière jusqu'à ce que le bouton de verrouillage émette un léger cliquetis.
3. Sécurisez le moniteur au support de fixation VESA à l'aide d'un tournevis et des 4 vis fournies.



Bouton de verrouillage

Pas de vis

Support de fixation murale Vesa



Il est recommandé de couvrir la surface de la table avec un tissu doux pour éviter d'endommager le moniteur.



Le support de fixation murale VESA (100 mm x 100 mm) est à acheter séparément.

3.1 Menu OSD (On-Screen Display)

3.1.1 Reconfiguration

1. Appuyez sur le bouton MENU pour activer le menu OSD.
- 
2. Appuyez sur $-/\nabla$ et $+/\blacktriangle$ pour naviguer dans les fonctions. Mettez en surbrillance et activez la fonction désirée en pressant sur le bouton MENU. Si la fonction sélectionnée possède un sous-menu, appuyez sur $-/\nabla$ et $+/\blacktriangle$ de nouveau pour naviguer dans les fonctions du sous-menu. Mettez en surbrillance et activez le sous-menu désiré en touchant le bouton MENU.
 3. Appuyez sur $-/\nabla$ et $+/\blacktriangle$ pour changer les réglages de la fonction sélectionnée.
 4. Pour quitter le menu OSD, appuyez sur le bouton **S**. Répétez les étapes 2 et 3 pour ajuster tout autre fonction.

3.1.2 Introduction de la fonction OSD

1. Splendid

Cette fonction contient cinq modes pouvant être sélectionnés selon vos préférences. Chaque mode possède une fonction Reset, afin de maintenir vos paramètres ou de restaurer un des modes pré configurés.




- **Mode Paysage:** amélioration vidéo Splendid™ pour paysages.
- **Mode Standard:** amélioration vidéo Splendid™ pour utilisation standard.
- **Mode Cinéma:** amélioration vidéo Splendid™ pour films.
- **Mode Jeu:** amélioration vidéo Splendid™ pour jeux.
- **Mode Vue Nocturne:** amélioration vidéo Splendid™ pour les affichages sombres.



- En mode standard, les options **Saturation** et **Netteté** ne sont pas configurables.
- Pour les autres modes, l'option **sRGB** n'est pas-configurable.

2. Image

Vous pouvez ajuster la luminosité, le contraste, la netteté, la saturation, la position (VGA seulement), et le focus (VGA seulement) depuis cette fonction.




- **Luminosité:** Ajuste la luminosité de 0 à 100. +/▲ est le raccourci pour activer cette fonction.
- **Contraste:** Ajuste le contraste de 0 à 100.
- **Netteté:** Ajuste la netteté de 0 à 100.
- **Saturation:** Ajuste la saturation de 0 à 100.
- **Position:** Ajuste les positions horizontales (Position-H) et verticales (Position-V) de l'image. La valeur d'ajustement varie de 0 à 100.
- **ASCR:** Active/désactive la fonction ASCR (ASUS Smart Contrast Ratio).
- **Focus:** Réduit les bruits de lignes horizontales et verticales de l'image en ajustant (phase) et (fréquence) séparément. La valeur d'ajustement varie de 0 à 100.



- La phase ajuste la phase du signal de fréquence du pixel. Un mauvais ajustement de la phase peut créer des perturbations horizontales.
- La fréquence (fréquence du pixel) contrôle le nombre de pixels scannés par un balayage horizontal. Si la fréquence n'est pas correcte, l'écran affiche des bandes verticales et l'image n'est pas proportionnelle.

3. Couleur

Sélectionnez la couleur d'image désirée depuis cette fonction.



- **Température couleur:** contient cinq modes de couleurs: Froid, Normal, Chaud, sRGB, et Mode utilisateur.
- **Couleur de peau:** contient trois modes de couleurs: Rouge, Naturel, et Jaune.




- En Mode Utilisateur, les couleurs rouge, bleue, et verte sont configurables par l'utilisateur; la valeur d'ajustement varie de 0 à 100.

4. Sélection d'entrée

Cette fonction vous permet de sélectionner la source d'entrée, VGA ou DVI.

(Sur une sélection de modèles)



5. Configuration système

Permet d'ajuster certaines options du système.



- **Light In Motion:** Active ou désactive la fonction Light In Motion.
- **Volume:** La valeur d'ajustement varie de 0 à 100. →/▼ est le raccourci d'activation de cette fonction.
- **Configuration OSD:** Ajuste la position horizontale (Position-H) et verticale (Position-V) du menu OSD. La valeur d'ajustement varie de 0 à 100. Depuis l'élément Délai OSD, vous pouvez ajuster le délai OSD de 10 à 120.
- **Langue:** 10 langues sont disponibles: Anglais, Français, Allemand, Italien, Russe, Espagnol, Hollandais, Chinois traditionnel et simplifié, et Japonais.
- **Informations:** Affiche les informations du moniteur.
- **Reset:** "Oui" vous permet de restaurer la configuration par défaut du moniteur.

3.2 Résumé des spécifications

Type d'écran	TFT LCD
Taille de l'écran	Ecran standard 20"
Verre de protection (Anti-reflets (<2%), dureté 9H)	Oui (LS201 uniquement)
Résolution max.	SXGA+ 1400 x 1050
Pitch	0.291mm
Luminosité (Typ.)	300 nits
Taux de contraste (Max.)	2000:1 (Dynamic Contrast Rate)
Angle de vision (CR ≥ 10)	170° (H)/160° (V)
Couleurs d'affichage	16.7M
Temps de réponse	5ms
Technologie d'amélioration vidéo SPLENDID™	Oui
Sélection SPLENDID™	5 modes vidéo pré définis (via raccourci)
Températures des couleurs	5 températures de couleur
Teintes de peau	3 teintes de peau
Entrée numérique	DVI-D
Entrée analogique	D-Sub
Couleur du châssis	Noir
Voyant d'alimentation	Bleu (activé)/ Ambré (en veille)
Fixation murale VESA	100mm x 100mm
Inclinaison	+20°~5°
Verrou Kensington	Oui
Tension nominale	AC: 100~240V
Consommation électrique	Allumé : < 42W, En veille: < 2W
Dimensions (L x H x Pr)	458 mm x 439 mm x 260 mm (moniteur) 550 mm x 257 mm x 201 mm (boîte)
Poids (Esti.)	7.5 kg (Net) ; 8.5 kg (brut)
Langues disponibles	10 langues (Anglais, Allemand, Italien, Français, Hollandais, Espagnol, Russe, Chinois traditionnel, Chinois simplifié, Japonais)
Accessoires	Câble VGA, Câble DVI, cordon d'alimentation, adaptateur secteur, guide de démarrage rapide, carte de garantie
Normes de sécurité	Energy Star®, CB, CE, CCC, UL/cUL, FCC, C-Tick, BSMI, VCCI, RoHS, WHQL, PSB

*Les spécifications peuvent changer sans avertissement.

3.3 Dépannage (FAQ)

Problème	Solution possible
Le voyant d'alimentation ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none">• Apuyez sur le bouton  pour vérifier que le moniteur est bien sous tension.• Vérifiez si le cordon d'alimentation est bien connecté au moniteur et à une prise électrique.
Le voyant d'alimentation s'allume en ambré et aucune image n'apparaît à l'écran	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le PC et le moniteur sont bien sous tension.• Assurez-vous que le câble VGA ou DVI est bien connecté au moniteur et au PC.• Inspectez le câble VGA ou DVI pour vous assurer qu'aucune des broches ne sont pliées.• Connectez, si possible, le PC à un autre moniteur pour vérifier que le problème ne provient pas du PC.
L'image est trop claire ou trop sombre	<ul style="list-style-type: none">• Ajustez les réglages de contraste et de luminosité via OSD.
L'image n'est pas correctement centrée ou de mauvaise taille	<ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur le bouton  pendant 2 secondes pour ajuster automatiquement l'image.• Ajustez la position horizontale ou verticale via OSD.
L'image saute et des vaguelettes apparaissent à l'écran	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le câble VGA ou DVI est bien connecté au moniteur et au PC.• Déplacez tout périphérique électrique pouvant causer des interférences électriques.
Les couleurs apparaissant à l'écran sont anormales (les blancs n'apparaissent pas blanc)	<ul style="list-style-type: none">• Inspectez le câble VGA ou DVI pour vous assurer qu'aucune des broches ne sont pliées.• Effectuez une réinitialisation via OSD.• Ajustez les réglages des couleurs ou sélectionnez une température de couleur via OSD.
L'image est trouble ou brouillée	<ul style="list-style-type: none">• Pressez le bouton  pendant 2 secondes pour ajuster automatiquement l'image.• Ajustez les paramètres de Phase et de Fréquence via OSD.
Pas de son ou son trop bas	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le câble audio est correctement connecté au moniteur et au PC.• Ajustez les réglages du volume du PC et du moniteur.• Assurez-vous que les pilotes de la carte son du PC sont bien installés et activés.

3.4 Modes de fonctionnement supportés

Résolution	Fréquence horizontale	Taux de rafraîchissement
640 x 350	31.5KHz	70Hz
640 x 400	31.5KHz	70Hz
640 x 480	31.5KHz	60Hz
640 x 480	35.0KHz	67Hz
640 x 480	37.9KHz	72Hz
640 x 480	37.5KHz	75Hz
720 x 400	31.5KHz	70Hz
800 x 600	35.1KHz	56Hz
800 x 600	37.9KHz	60Hz
800 x 600	46.7KHz	75Hz
800 x 600	48.1KHz	72Hz
832 x 624	49.7KHz	75Hz
1024 x 768	48.4KHz	60Hz
1024 x 768	56.5KHz	70Hz
1024 x 768	58.1KHz	72Hz
1024 x 768	60.0KHz	75Hz
1152 x 864	67.5KHz	75Hz
1152 x 870	68.7KHz	75Hz
1280 x 1024	63.4KHz	60Hz
1280 x 1024	79.97KHz	75Hz
1440 x 900	55.9KHz	59.9Hz
1440 x 900	70.6KHz	75Hz
1400 x 1050	64.7KHz	60Hz
1400 x 1050	65.3KHz	60Hz

* Les modes non listés dans ce tableau peuvent ne pas être supportés. Pour une résolution optimale, il est recommandé de sélectionner un mode listé dans le tableau.